



0 036 59



0 036 71



0 784 10



0 670 89

Alimentation 230 V \sim - 50/60 Hz

Emb.	Réf.	Télévariateurs	Nbre de modules
		<p>Fonctionnement autonome Mémorisation du dernier niveau d'éclairage lors d'une coupure de l'alimentation ou d'une commande d'extinction</p>	
1	0 036 58	<p>Pour sources fluorescentes à ballast électronique 1-10 V Puissance commandable : 800 VA Courant de commande : 50 mA maxi Commande locale et à distance Variation par boutons poussoirs simples non lumineux</p>	2
1	0 036 59	<p>Pour sources incandescentes Puissance mini : 60 W - maxi : 600 W Commande locale et à distance pour variation de l'éclairage d'une source lumineuse et variation par boutons-poussoirs simples non lumineux</p>	2
		<p>Fonctionnement sur Bus Commande locale et à distance par les commandes auxiliaires ou par des boutons poussoirs, simples ou doubles, non lumineux Livré en version double bouton poussoir Le passage de la commande de bouton poussoir double (3 fils) à simple (2 fils) se fait par configuration du produit Indication lumineuse par bargraphe du niveau de la charge, permet de visualiser la commande directe en face avant Ils peuvent être associés les uns aux autres en mode maître / esclave par le biais du Bus</p>	
1	0 036 60	<p>Pour sources lumineuses à ballast 1/10 V séparé (tube fluo, lampes fluo compactes, Leds...) Compatible avec toutes les charges pilotables par des ballasts variables en 1 - 10 V Puissance maxi : 1000 VA Courant de commande : 50 mA maxi</p>	4
1	0 036 71	<p>Pour sources incandescentes, halogènes, halogènes TBT à transformateurs ferromagnétiques ou électroniques Reconnaissance automatique de la charge Auto régulé contre les surcharges Puissance maxi : 1000 W</p>	6

Emb.	Réf.	Alimentation pour le Bus	Nbre de modules
1	0 036 80	<p>Permet d'alimenter les commandes auxiliaires connectées sur le Bus des télévariateurs Une alimentation pour 8 commandes auxiliaires</p>	2
		<p>Commandes auxiliaires Nécessite une alimentation réf. 0 036 80</p>	
		<p>Commande auxiliaire Mosaic pour téléviateur Permet de commander avec une télécommande infrarouge Plaques et supports pour mécanismes Mosaic (p. 756)</p>	
1	0 784 10	<p>Périphérique de télévariation qui permet le contrôle local d'un téléviateur distant Pour commande des télévariateurs modulaires réf. 0 036 60/71</p>	
1	0 670 89	<p>Commande auxiliaire Céliane pour téléviateur Plaques et supports pour mécanismes Céliane (p. 610) Permet la commande de télévariateurs modulaires réf. 0 036 60/71</p>	

Contrôle pour variation pour protocole DALI **p. 747**



Contrôle éclairage locaux tertiaire **p. 737**

Ecovariateurs Programme Mosaic **p. 776**

