



0 672 34 (Cuir lie de vin)



0 672 37 (Blanc) équipé de doigt
réf. 0 680 95












0 672 63 (Teinté Wengé)



Tableau de choix enjoliveurs **p. 581** et tableau de choix plaques et supports **p. 610-611**
Charges maxi supportées **p. 585**

Les produits de cette page permettent l'assistance à l'autonomie des personnes âgées, handicapées...

Emb.	Réf.	Commandes individuelles - émetteurs-récepteurs 100-240 V~
		S'installent dans boîtes d'encastrement Batibox prof. 40 mm mini. A équiper de supports (p. 637) Se connectent à la charge et peuvent être commandées par les commandes centralisées ci-dessous, l'interscénario, les commandes mobiles et détecteurs (p. 582 à 587) Chaque touche active des récepteurs est repéré par une LED
1	0 672 31	Inter sans neutre 300 W Interrupteur simple 300 W avec LED d'état 
1	0 672 33	Inters universels Alimentation phase/neutre Interrupteur simple 2500 W avec LED d'état 
1	0 672 34	Interrupteur double 2 x 1000 W avec 2 LEDs d'état 
1	0 672 37	Variateur sans neutre toutes charges (hors fluo et LEDs) 300 W avec 1 LED d'état et visualisation du niveau de variation par LEDs bleues 
1	0 672 63	Inter individuel de volets roulants Alimentation phase/neutre Interrupteur avec fonction de préréglage 1 x 500 VA/ Possibilité d'orientation de lamelles par appui long 

Emb.	Réf.	Commandes centralisées - émetteurs
		Montage dans boîte d'encastrement avec support Batibox (p. 637) ou en surface avec supports pour émetteurs réf. 0 802 70/71/77 (p. 586) Aucun câblage requis Commandent un ou plusieurs récepteurs Radio ou BUS en association avec l'interface réf. 0 672 50 Alimentation par pile lithium 3V CR 2032 fournie
1	0 672 35	Interrupteurs Interrupteur simple Permet de commander un groupe d'interrupteurs/récepteurs Radio 
1	0 672 36	Interrupteur double Permet de commander 2 groupes d'interrupteurs/récepteurs Radio 
1	0 672 39	Variateur Permet de commander en marche/arrêt/variation un groupe de variateurs/récepteurs 
1	0 672 64	Inter de volets roulants Permet de commander en montée/descente/arrêt un groupe d'inters de volets roulants 



Plus d'infos sur les solutions My Home domotique sur le site www.legrand.fr



Témoignages chantiers My Home sur le site www.legrand.fr