



CN, CN1, S16-920, FG	Connecteur
X1M	Bornier
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
M1F	Moteur (ventilateur intérieur)
M1-3S	Moteur (basculement du volet)
M4S	Moteur (panneau frontal)
A1-7P	Circuit imprimé
R1T, R2T	Thermistor
IES	Capteur visuel intelligent
BS1, BS2	Interrupteur en bouton
H1-3P	Lampe témoin
SR	Capteur de signal
H1O	Avertisseur
S1RH	Capteur d'humidité
Z1C, Z2C, Z3C	Tore magnétique
E1	Échangeur de chaleur
K1R	Relais magnétique
V1R	Redresseur
C101, C102	Condensateur
TC	Circuit de transmission
⊕	Masse
R1V	Varistance



: Câblage sur site

COULEURS DE FIL

- BLK : Noir
- YLW : Jaune
- RED : Rouge
- BLU : Bleu
- BRW : Marron
- WHT : Blanc

ATTENTION

1. Lorsque l'alimentation principale est coupée puis rallumée, le fonctionnement reprend automatiquement.