



3TW32154-1A

1	4 trous pour fixer le boîtier de commande
2	Couvercle du boîtier de commande
3	Écrou de vis pour le câble d'alimentation électrique
4	Écrou de vis pour le câble de détendeur
5	Écrou de vis pour le câble de thermistor (liquide) R2T + (air) R1T
6	Écrou de vis pour le câble de thermistor (gaz) R3T
7	Écrou de vis pour le câble de communication
8	Écrou de vis pour le câble de ventilateur
9	Écrou de vis pour la commande à distance
10	Écrou de vis pour le câble de raccordement au contrôleur

## REMARQUES

### 1. Installation :

Le boîtier de commande doit être installé à l'horizontale. Les écrous de vis se positionnent orientés vers le bas. Les boîtiers d'option (boîtier de commande électrique et détendeur) peuvent être montés à l'intérieur et à l'extérieur. N'installez pas les boîtiers d'option dans ou sur une unité extérieure.

N'exposez pas les boîtiers d'option aux rayons directs du soleil. Les rayons directs du soleil augmenteront la température à l'intérieur des boîtiers d'option et pourraient réduire leur durée de vie ainsi que leur fonctionnement.

Choisissez une surface de montage plate et solide.

La température de fonctionnement du boîtier de commande se situe entre -10 °C et 40 °C.

### 2. Espace pour entretien :

L'espace devant les boîtiers doit rester libre pour les entretiens ultérieurs.