



Légende

- Fonctionnement du chauffage d'appoint uniquement
Pas de fonctionnement de l'unité extérieure
- Fonctionnement de l'unité extérieure si point de consigne ≥ 20
- Zone déroulante
- Fonction de l'unité extérieure si le point de consigne $> 55^{\circ}\text{C}$ et si $\Delta T = 10^{\circ}\text{C}$ ($\Delta T =$ température de sortie - température d'entrée)
- Lorsque le kit de vannes AFVALVE1 fait partie du système, le point de consigne minimal correspond à 7°C .

Remarque
En mode d'alimentation électrique limitée, l'unité extérieure, le booster ECS et le chauffage d'appoint peuvent uniquement fonctionner séparément.