



Unité intérieure	
A1P	Carte du circuit imprimé
A2P	Carte du circuit imprimé (ventilateur)
C1	Condensateur
C105	Condensateur
DS1	Sélecteur
F1U	Fusible T, 3,15 A, 250 V
F2U	Fusible T, 5 A, 250 V
F3U	Fusible T, 6,3 A, 250 V
HAP	Témoins
K1R	Relais magnétique
K2R	Relais magnétique
L1R	Réacteur
M1F	Moteur (ventilateur intérieur)
M1P	Moteur (pompe d'évacuation)
R1	Résistance (capteur de courant)
R2	Résistance (capteur de courant)
R1T	Thermistor (aspiration)

R2T	Thermistor (liquide)
R3T	Thermistor (bobine)
S1L	Interrupteur à flotteur
V1R	Pont de diodes
PS	Alimentation à découpage
RC	Circuit du récepteur de signal
TC	Circuit de transmission du signal
X1M	Bornier (alimentation)
X2M	Bornier (alimentation)
X3M	Bornier (commande)
Z1F	Filtre antiparasites
Z1C	Tore magnétique
Z2C	Tore magnétique
Q1DI	Différentiel
Connecteur (accessoires en option)	
X28A	Connecteur (alimentation électrique de câblage)
X33A	Connecteur (pour câblage)
X35A	Connecteur (alimentation électrique de l'adaptateur)

## REMARQUES

- : borne à vis □ : connecteur, - - ■ - - : câblage sur site
- Pour un système à plusieurs unités intérieures avec fonctionnement en parallèle, se reporter à la documentation des unités intérieures.
- Pour plus de détails, se reporter au schéma de câblage fourni avec l'unité extérieure.
- En cas d'utilisation d'une commande à distance centralisée, la connecter à l'unité conformément aux instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Le fonctionnement « Forced OFF » (arrêt forcé) ou « ON/OFF » (marche/arrêt) peut être sélectionné à partir de la commande à distance lorsque les fils d'entrée de l'unité extérieure sont raccordés.
- Pour plus d'informations, se référer au manuel d'installation.
- Pour un système à plusieurs unités intérieures avec fonctionnement en parallèle, le taux de raccordement (le nombre d'unités intérieures pouvant être raccordées à l'unité extérieure) est différent.
- 
- Avant d'effectuer les raccordements, se reporter aux données techniques ou au catalogue général.
- Pour savoir comment commuter entre l'unité principale et les unités secondaires, se reporter au manuel d'installation de la commande à distance.
- Couleurs : BLK: Noir, RED: Rouge, BLU: Bleu, WHT: Blanc, GRN: Vert, YLW: Jaune, BRN: Marron, ORG: Orange, PNK: Rose.