



Unité intérieure		Commande à distance à infrarouge (récepteur/unité d'affichage)	
A1P	Carte du circuit imprimé	A2P	Carte du circuit imprimé
C105	Condensateur	A3P	Carte du circuit imprimé
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)	BS1	Bouton-poussoir (marche/arrêt)
HAP	Feu clignotant (moniteur d'entretien-vert)	H1P	Témoin lumineux (marche - rouge)
KPR	Relais magnétique (pompe d'évacuation)	H2P	Témoin lumineux (minuterie - vert)
M1F	Moteur (ventilateur intérieur)	H3P	Témoin lumineux (filtrage du signal - rouge)
M1S	Moteur (orientation lame)	H4P	Témoin lumineux (dégivrage - orange)
PS	Circuit d'alimentation électrique	SS1	Sélecteur (principal/secondaire)
R1T	Thermistor (air)	SS2	Sélecteur (ensemble d'adresses sans fils)
R2T	Thermistor (bobine)		
R3T	Thermistor (bobine)		
V1R	Pont de diodes		
X1M	Bornier		
X2M	Bornier		
Y1E	Détendeur électronique		
Z1F	Filtre antiparasites		
Connecteur pour pièces en option			
X15A	Connecteur (interrupteur à flotteur)		
X24A	Connecteur (commande à distance à infrarouge)		
X25A	Connecteur (pompe d'évacuation)		
X33A	Connecteur (adaptateur de câblage)		
X35A	Connecteur (alimentation électrique de l'adaptateur)		

REMARQUES

- : bornier, : connecteur, : câblage sur site
 : connecteur de court-circuit
- En cas d'utilisation d'une commande à distance centralisée, la raccorder à l'unité conformément aux instructions figurant dans le manuel fourni.
- Raccordement X15A et X25A en cas d'utilisation du kit de pompe d'évacuation. Conformément au manuel d'installation fourni.
- En cas de changement principal ou secondaire, voir le manuel d'installation fourni avec la commande à distance.
- Signification des symboles : BLK: NOIR, RED: ROUGE, BLU: BLEU, WHT: BLANC, YLW: JAUNE, GRN: VERT, ORG: ORANGE, BRN: MARRON.
- Indication uniquement en cas de conduites protégées. Utiliser H07RN-F en l'absence de protections.
- Le fonctionnement « Forced OFF » (arrêt forcé) ou « ON/OFF » (marche/arrêt) peut être sélectionné à partir de la commande à distance lorsque les fils d'entrée de l'unité extérieure sont raccordés. Se reporter au manuel d'installation pour plus d'informations.