



Unité intérieure	
A1P	Carte du circuit imprimé
C105	Condensateur
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
F2U	Fusible
HAP	Témoin clignotant (moniteur d'entretien-vert)
KRP	Relais magnétique (pompe d'évacuation)
M1F	Moteur (ventilateur intérieur)
M1S	Moteur (orientation lame)
PS	Alimentation électrique
R1T	Thermistor (air)
R2T	Thermistor (bobine)
R3T	Thermistor (bobine)
V1R	Pont de diodes
X1M	Bornier
X2M	Bornier
Y1E	Détendeur électronique
Z1F	Filtre antiparasites
Connecteur pour pièces en option	
X15A	Connecteur (interrupteur à flotteur)
X24A	Connecteur (commande à distance sans fil)
X25A	Connecteur (pompe d'évacuation)
X33A	Connecteur (adaptateur de câblage)
X35A	Connecteur (alimentation électrique pour l'adaptateur)
Commande à distance sans fil (Récepteur/unité d'affichage)	
A2P	Carte du circuit imprimé
A3P	Carte du circuit imprimé
BS1	Commutateur à bouton-poussoir (marche/arrêt)
H1P	Témoin lumineux (marche - rouge)
H2P	Témoin lumineux (minuterie - vert)
H3P	Témoin lumineux (signal filtre - rouge)
H4P	Témoin lumineux (dégivrage - orange)
SS1	Sélecteur (principal/secondaire)
SS2	Sélecteur (ensemble d'adresses sans fil)

REMARQUES

- : bornier, □□, D : connecteur, □□ : câblage sur site, □ : connecteur de court-circuit
- En cas d'utilisation d'une commande à distance centralisée, la raccorder à l'unité conformément aux instructions figurant dans le manuel fourni.
- Raccordement X15A et X25A en cas d'utilisation du kit de pompe d'évacuation. Conformément au manuel d'installation fourni.
- En cas de changement principal ou secondaire, voir le manuel d'installation fourni avec la commande à distance.
- Signification des symboles : BLK: noir, RED : rouge, BLU : bleu, WHT : blanc, YLW :jaune, GRN :vert, ORG : orange, BRN : marron, PNK :rose.
- Uniquement en cas de conduites protégées. Utiliser H07RN-F en l'absence de protection.
- En cas de connexion des câbles d'entrée depuis l'extérieur, les modes « arrêt forcé » (forced OFF) et « marche/arrêt » (ON/OFF) peuvent être sélectionnés sur la commande à distance. Se reporter au manuel d'installation pour plus d'informations.