



Remarque:

1. Emplacement de la plaque du constructeur de l'unité : au bas du boîtier du ventilateur à l'intérieur de la grille d'aspiration.
2. Dans le cas d'utilisation d'une commande à distance infrarouge, cette position sera un récepteur de signaux. Reportez-vous au schéma ou à la commande infrarouge.
3. Ne placer aucun objet humide et endommagé sous une unité intérieure. De la condensation se formerait en cas d'humidité supérieure ou égale à 80 % et d'obstruction du manchon d'évacuation ou d'engrassement du filtre à air.