



3D069632A

**REMARQUES**

- 1 Emplacement de la plaque signalétique de l'unité : bas du carter de ventilateur, à l'intérieur de la grille d'aspiration.
- 2 Cette position est un récepteur de signal en cas d'utilisation d'une commande à distance à infrarouge. Voir le schéma détaillé de la commande à distance infrarouge.
- 3 Ne placer aucun élément en dessous de l'unité intérieure. Lorsque le taux d'humidité est d'au moins 80 %, que la sortie de condensats est obstruée et que le filtre à air est sale, la rosée risque de tomber dessus.

N°	Nom	Description
1	Grille de refoulement d'air	
2	Grille d'aspiration d'air	
3	Filtre à air	
4	Raccord de tube de gaz	Ø15,9 évasé
5	Raccord de tube de liquide	Ø9,5 évasé
6	Raccord de tube d'évacuation	VP20
7	Borne de terre (à l'intérieur du boîtier de composants électriques)	M4
8	Dispositif de suspension	
9	Couvercle de connexion de câblage et tuyauterie arrière	
10	Couvercle de connexion de câblage et tuyauterie supérieure	

11	Raccord du tube du côté droit	trou allongé
12	Raccord du tube d'évacuation arrière gauche	trou allongé
13	Raccord du tube d'évacuation du côté gauche	trou allongé
14	Raccord du tube d'évacuation du côté droit	trou allongé
15	Trou mural pour le passage de la tuyauterie	Ø100
16	Raccord du tube d'évacuation supérieur	Ø60
17	Raccord de tube de gaz supérieur	Ø36
18	Raccord de tube de liquide supérieur	Ø26
19	Raccord arrière du câblage de l'unité et du câblage d'alimentation	Ø29
20	Raccord supérieur du câblage de l'unité et du câblage d'alimentation	Ø29