



Unité intérieure	
A1P	Carte du circuit imprimé
C1	Condensateur (M1F)
F1U	Fusible (B , 5A, 250V)
F2U	Fusible sur site
HAP	Diode électroluminescente (moniteur d'entretien-vert)
K1R-K3R	Relais magnétique (M1F)
M1F	Moteur (ventilateur intérieur)
Q1M	Commutateur thermique (M1F incorporé)
Q1DI	Détecteur différentiel
R1T	Thermistor (air)
R2T-R3T	Thermistor (bobine)
T1R	Transformateur (220-240 V/22 V)
X1M	Bornier (alimentation)
X2M	Bornier (commande)
Y1E	Détendeur électronique
Commande à distance câblée	
R1T	Thermistor (air)
SS1	Sélecteur (principal/secondaire)
Accessoire en option du connecteur	
X18A	Connecteur (adaptateur de câblage pour équipement électronique annexe)

Couleurs	
BLK	: Noir
BLU	: Bleu
BRN	: Marron
ORG	: Orange
PNK	: Rose
RED	: Rouge
WHT	: Blanc
YLW	: Jaune

REMARQUES

- Se reporter au manuel pour le raccordement à l'unité lorsque la commande à distance centralisée est utilisée.
- Le fonctionnement « Forced OFF » (arrêt forcé) ou « ON/OFF » (marche/arrêt) peut être sélectionné à partir de la commande à distance lorsque les fils d'entrée de l'unité extérieure sont raccordés. Se reporter au manuel d'installation pour plus d'informations.
- Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

□□□□ : Bornier —○— : Connecteur
—□□— : Câblage sur site ○ : Borne
 L : Sous tension ⊕ : Terre (vis)
 N : Neutre
□○□ : Connecteur