

Options

N.	Élément	Type	FXMQ50,63,80	FXMQ100,125
1	Adaptateur de refoulement d'air pour conduites circulaires		KDAJ25K71A	KDAJ25K140A

Systèmes de commande

N.	Élément	Type	FXMQ50,63,80	FXMQ100,125
1	Commande à distance	Cablé	BRC1D528 / BRC1C62 (*5) / BRC1E52A7 (*6) / BRC1E52B7 (*7)	
		Infrarouge	H/P	BRC4C65
			F/O	BRC4C66
2	Commande à distance simplifiée (avec sélecteur du mode de fonctionnement)		BRC2E52C7 (*8)	
3	Commande à distance simplifiée (sans sélecteur du mode de fonctionnement)		BRC3E52C7 (*8)	
4	PCB en option pour les radiateurs électriques, humidificateurs et/ou compteurs d'heures externes.		EKRP1B2A (*1) (*2) (*3) (*4)	
5	Adaptateur de câblage (dispositif de synchronisation pour le ventilateur de prise d'air frais)		KRP1C64 (*4)	
6,1	Adaptateur de câblage pour dispositifs électriques (1)		KRP2A51 (*2) (*4)	
6,2	Adaptateur de câblage pour dispositifs électriques (2)		KRP4A51 (*4)	
7	Capteur à distance		KRCS01-4B	
8	Commande à distance centralisée		DCS302CA51 / DCS302CA61 (*5)	
8,1	Boîtier électrique avec borne de terre (3 blocs)		KJB311A	
9	Commande de MARCHE/ARRÊT unifiée		DCS301BA51 / DST301BA61 (*5)	
9,1	Boîtier électrique avec borne de terre (2 blocs)		KJB212A	
10	Minuterie programmable		DST301BA51 / DST301BA61 (*5)	
11	Adaptateur externe pour unité extérieure (installation sur l'unité intérieure)		DTA104A61 (*4)	
12	PCB pour unités intérieures en service partagé		DTA114A61 (*4)	
13	Plaque de montage pour adaptateur du Cl		KRP4A96	
14	Adaptateur d'entrée numérique		BRP7A51 (*4) (*9)	

REMARQUES

(*1) Les radiateurs électriques et les humidificateurs sont fournis sur site. Ne pas les installer dans l'équipement (voir le manuel d'installation EKRP1B2A).

(*2) Lors de l'installation des radiateurs électriques, un PCB optionnel pour radiateurs électriques externes (EKRP1B2A) est requis pour chaque unité intérieure.

(*3) Les radiateurs électriques ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec les systèmes VRV pour rafraîchissement seul.

(*4) Ces options requièrent une plaque de montage KRP4A96
Un maximum de deux PCB optionnels peuvent être montés.

(*5) BRC1C62, DCS302CA61, DCS301BA61 & DST301BA61 : seulement pour la région du Moyen-Orient.

(*6) Les langues incluses sont : l'anglais, l'allemand, le français, le néerlandais, l'espagnol, l'italien, le grec, le portugais, le russe, le turc et le polonais.

(*7) Les langues incluses sont : l'anglais, l'allemand, l'albanais, le bulgare, la croatie, le tchèque, le hongrois, le roumain, le serbe, le slovaque et le slovène.

(*8) Les langues incluses sont :

Pack de langues 1 : l'anglais, l'allemand, le français, le néerlandais, l'espagnol, l'italien et le portugais.

Lorsque le câble PC EKPCAB3 est associé au logiciel de mise à jour, vous pouvez changer de langue et choisir :

Pack de langues 2 : l'anglais, le bulgare, le croate, le tchèque, le hongrois, le roumain et le slovène.

Pack de langues 3 : l'anglais, le grec, le polonais, le russe, le serbe, le slovaque et le turc.

(*9) Possible uniquement en combinaison avec la commande à distance simplifiée BRC2/3E52C7.

Contenu du sac d'accessoires

Description	Quantité	
	FXMQ50,63,80	100,125
Vis hexagonale auto-taraudeuse (M5x16)	16	
Rondelle simple pour bois	8	
Manuel d'installation et de fonctionnement	1	
Collier de serrage	1	
Isolation de liaison (gaz)	1	
Isolation de liaison (liquide)	1	
Flexible d'évacuation	1	
Matériau d'étanchéité du flexible d'évacuation	1	
Matériau d'étanchéité	2	