



3TW32694-1

## REMARQUES

- 1 Référez-vous au « dessin d'installation pour l'installation des accessoires facultatifs » pour l'installation des accessoires facultatifs.
- 2 La profondeur de plafond nécessaire dépend de la configuration du système particulier.
- 3 Pour l'entretien du filtre d'air, il est nécessaire de fournir un panneau d'accès pour l'entretien. Référez-vous au schéma « méthode d'installation du filtre ».

Pièce	Nom	Description
1	Raccord de tube de liquide	Raccord à dudgeon Ø 6,35
2	Raccord de tube de gaz	Raccord à dudgeon Ø 12
3	Raccord de tube d'évacuation	VP25 ( Ø ext32, Ø int 25)
4	Raccord de la commande à distance	-
5	Raccord du cordon d'alimentation électrique	-
6	Orifice d'évacuation	VP20 ( Ø ext32, Ø int 25)
7	Filtre d'air	-
8	Côté de l'aspiration d'air	-
9	Côté du roufoulement d'air	-
10	Plaquette d'identification	-