

# FXSQ-A

FXSQ 50Hz	Calibre de l'unité	Extérieur °CBS	14,0 BH		16,0 BH		18,0 BH		19,0 BH		20,0 BH		22,0 BH		24,0 BH	
			20,0 BS		23,0 BS		26,0 BS		27,0 BS		28,0 BS		30,0 BS		32,0 BS	
			TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
	15	35,0	1,1	0,9	1,4	1,1	1,6	1,2	1,7	1,2	1,7	1,2	1,8	1,2	1,8	1,2
	20	35,0	1,5	1,2	1,8	1,4	2,1	1,6	2,2	1,6	2,2	1,6	2,3	1,5	2,3	1,5
	25	35,0	1,9	1,5	2,3	1,8	2,6	2,0	2,8	2,0	2,8	2,0	2,9	1,9	3,0	1,9
	32	35,0	2,4	2,0	2,9	2,3	3,4	2,6	3,6	2,6	3,6	2,6	3,7	2,5	3,8	2,4
	40	35,0	3,0	2,5	3,6	2,9	4,2	3,3	4,5	3,3	4,6	3,3	4,7	3,2	4,8	3,1
	50	35,0	3,8	3,1	4,5	3,6	5,2	4,0	5,6	4,1	5,7	4,1	5,8	3,9	5,9	3,8
	63	35,0	4,8	3,9	5,7	4,5	6,6	5,1	7,1	5,2	7,2	5,1	7,4	4,9	7,5	4,8
	80	35,0	6,1	4,9	7,2	5,7	8,4	6,3	9,0	6,5	9,1	6,4	9,3	6,2	9,5	5,9
	100	35,0	7,6	6,3	9,0	7,2	10,5	8,1	11,2	8,3	11,3	8,2	11,6	7,9	11,9	7,7
	125	35,0	9,4	7,8	11,3	8,9	13,1	10,0	14,0	10,2	14,2	10,0	14,5	9,7	14,9	9,4
	140	35,0	10,8	8,9	12,9	10,2	15,0	11,4	16,0	11,7	16,2	11,5	16,6	11,2	17,0	10,8

TC: Puissance totale

:kW

SHC: Puissance calorifique sensible

:kW