



A2P	Carte du circuit imprimé (unité principale 2)	X32A	Connecteur (A2P: X13A, X16A)
A5P	Carte du circuit imprimé (M3C)	X33A	Connecteur (A2P: X14A, X17A, X39A)
A8P	Carte du circuit imprimé (filtre antiparasites) (M3C)	X3M	Bornier (alimentation)
A11P	Carte du circuit imprimé (M3F)	X8M	Bornier (compresseur)
BS1-3	Commutateur à bouton-poussoir	Y5E	Détendeur électronique (retour d'huile) (M3C)
C503,C506	Condensateur (A5P)	Y16E	Détendeur électronique (refoulement, rafraîchissement ou dégivrage)
C507	Condensateur à film (A5P)	Y17E	Détendeur électronique (refoulement, chauffage)
DS1,DS2	Interrupteur Dip (A2P)	Y11S~Y16S	Électrovanne (refoulement, rafraîchissement ou dégivrage)
E3HC	Résistance de carter (M3C)	Y31S~Y34S	Électrovanne (aspiration, rafraîchissement)
F1U,F2U	Fusible (T, 6,3A, 250V) (A2P)	Y41S~Y44S	Électrovanne (évaporation extérieure)
F101U	Fusible (A11P)	Z1C~Z11C	Tore magnétique
F401U,F403U	Fusible (A8P)	ZF	Filtre antiparasites (avec limiteur de surtension) (A8P)
F601U	Fusible (A5P)		
HAP	Témoin (moniteur d'entretien-vert) (A2P, A5P, A11P)		
K1R~K16R	Relais magnétique (A2P)		
K3R	Relais magnétique (A5P)		
L3R	Réacteur (A5P)		
M3C	Moteur (compresseur) (inv3)		
M3F	Moteur (ventilateur3)		
PS	Alimentation à découpage (A2P, A5P)		
Q1LD	Détecteur différentiel (A2P)		
R10	Résistance (capteur de courant) (A11P)		
R300	Résistance (A5P)		
R23T	Thermistor (aspiration M3C)		
R33T	Thermistor (refoulement M3C)		
R93T	Thermistor (corps M3C)		
S1NPH	Capteur de haute pression		
S2NPM	Capteur pression moyenne (aspiration M3C)		
T3A	Capteur de courant (A2P)		
V1R	Pont de diodes (A5P)		
V1R	Module d'alimentation électrique (A5P, A11P)		
V1D	Diode (A5P)		
X5A,X6A	Connecteur (M3F)		
X7A	Connecteur (A2P: X41A)		
X8A	Connecteur (A2P: X4A)		
X9A	Connecteur (A2P: X1M)		
X10A	Connecteur (S3PH)		
X13A	Connecteur (A5P: X4A)		
X26A	Connecteur (A2P: X31A)		
X27A	Connecteur (A2P: X32A)		
X31A	Connecteur (A2P: X7A~X9A, X11A, X12A, X15A)		

**REMARQUES**

- Ce schéma de câblage est uniquement valable pour l'unité extérieure.
- ⏏: Câblage sur site.
- : Bornier, □□: Connecteur, ○: Borne, ⊕: Terre (vis)  
Pour l'utilisation de l'interrupteur BS1-3, DS1 et DS2, reportez-vous à l'étiquette « Manuel d'installation » (précautions pour l'entretien) située sur le couvercle du boîtier des composants électriques.
- Couleurs : BLK: Noir, RED: Rouge, BLU: Bleu, WHT: blanc - GRN: vert, YEL:jaune