

k-Uj y
k-'j u

		5HP	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP
Pas de chauffage continu	REMQ5* (*1)	1							
	REYQ8*		1						
	REYQ10*			1					
	REYQ12*				1				
	REYQ14*					1			
	REYQ16*						1		
	REYQ18*							1	
	REYQ20*								1
Chauffage en continu 2 unités extérieures	REYQ10*	2							
	REYQ13*	1	1						
	REYQ16*		2						
	REYQ18*		1	1					
	REYQ20*		1		1				
	REYQ22*			1	1				
	REYQ24*		1				1		
	REYQ26*				1	1			
	REYQ28*				1		1		
	REYQ30*				1			1	
	REYQ32*						2		
	REYQ34*						1	1	
REYQ36*						1		1	
Chauffage en continu 3 unités extérieures	REYQ38*		1		1			1	
	REYQ40*			1	1			1	
	REYQ42*			1			2		
	REYQ44*				1		2		
	REYQ46*					1	2		
	REYQ48*						3		
	REYQ50*						2	1	
	REYQ52*						1	2	
	REYQ54*							3	

Remarques

1. L'unité REMQ5* ne peut pas être utilisée comme unité autonome; elle ne peut être utilisée que dans des combinaisons standard.
2. Les combinaisons standard et libres ont des restrictions différentes sur la tuyauterie.
3. Ne combinez jamais plus de 3 unités pour créer une combinaison multiple.

)