



Pas des orifices pour boulons d'ancrage

Trou pour boulon d'ancrage

Vue C

Non	Nom de la pièce	Remarque
1	Raccord de tube de liquide	Voir remarque 3.
2	Orifice de raccordement du tube de gaz	Voir remarque 3.
3	Orifice de raccordement de la tubulure d'équilibrage Conduite de gaz haute et basse pression	Voir remarque 3.
4	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face latérale)	Ø 65
5	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	Ø 80
6	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	Ø 65
7	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	Ø 27
8	Orifice de passage du cordon d'alimentation (fond)	Ø 65
9	Orifice de passage des conduites (face avant)	Intérieur du boîtier d'interrupteur ('M8')
10	Orifice de passage des conduites (fond)	
11	Borne de mise à la terre	

Modèle	AA	AB
RYYQ8-12U, RXYQ8-12U, RXYQQ8-12U, RXYTQ8U	-	-
REMQ5U, RYMQ8-12U, REYQ8-12U	246	240

REMARQUES

- Les détails A et B indiquent les dimensions après le montage de la tuyauterie fournie.
- Éléments 4 - 10 : Trou à défoncer.
- Conduite de gaz
 RYYQ8U, RYMQ8U, RXYQ8U, RXYQQ8U, RXYTQ8U : Connexion à braser ø -19,1-
 RYYQ10U, RYMQ10U, RXYQ10U, RXYQQ10U : Connexion à braser ø -22,2-
 REMQ5U, REYQ8-12U : Connexion à braser ø -25,4-
 RYYQ12U, RYMQ12U, RXYQ12U, RXYQQ12U : Connexion à braser ø -28,6-
 Conduite de liquide
 RYYQ8-10U, RYMQ8-10U, RXYQ8-10U, RXYQQ8-10U : Connexion à braser ø -9,5-
 REMQ5U, REYQ8-12U, RXYTQ8U
 RYYQ12U, RYMQ12U, RXYQ12U, RXYQQ12U : Connexion à braser Ø -12,7-
 Tubulure d'équilibrage
 RYMQ8-10U : Connexion à braser ø -19,1-
 RYMQ12U : Connexion à braser ø -22,2-
 Conduite de gaz haute et basse pression
 REMQ5U, REYQ8-12U : Connexion à braser ø -19,1-