

		8 CV	10 CV	12 CV	14 CV	16 CV	18 CV	20 CV
Pompe à chaleur	RXYQ8* / RYYQ8* / RXYQQ8*	1						
	RXYQ10* / RYYQ10* / RXYQQ10*		1					
	RXYQ12* / RYYQ12* / RXYQQ12*			1				
	RXYQ14* / RYYQ14* / RXYQQ14*				1			
	RXYQ16* / RYYQ16* / RXYQQ16*					1		
	RXYQ18* / RYYQ18* / RXYQQ18*						1	
	RXYQ20* / RYYQ20* / RXYQQ20*							1
Combinaison multiple avec 2 unités extérieures	RXYQ22* / RYYQ22* / RXYQQ22*		1	1				
	RXYQ24* / RYYQ24* / RXYQQ24*	1				1		
	RXYQ26* / RYYQ26* / RXYQQ26*			1	1			
	RXYQ28* / RYYQ28* / RXYQQ28*			1		1		
	RXYQ30* / RYYQ30* / RXYQQ30*			1			1	
	RXYQ32* / RYYQ32* / RXYQQ32*					2		
	RXYQ34* / RYYQ34* / RXYQQ34*					1	1	
	RXYQ36* / RYYQ36* / RXYQQ36*					1		1
Combinaison multiple avec 3 unités extérieures	RXYQ38* / RYYQ38* / RXYQQ38*	1	1					1
	RXYQ40* / RYYQ40* / RXYQQ40*		1	1			1	
	RXYQ42* / RYYQ42* / RXYQQ42*		1			2		
	RXYQ44* / RYYQ44*			1		2		
	RXYQ46* / RYYQ46*				1	2		
	RXYQ48* / RYYQ48*					3		
	RXYQ50* / RYYQ50*					2	1	
	RXYQ52* / RYYQ52*					1	2	
	RXYQ54* / RYYQ54*						3	

REMARQUES

RYYQ8~20 = Chauffage continu simple

RYYQ22~54 = Chauffage continu multi

RXYQ8~20 = Chauffage non continu simple

RXYQ22~54 = Chauffage non continu multi

RXYQQ8~20S = Remplacement chauffage non continu simple (VRV4-Q)

RXYQQ22~42M = Remplacement chauffage non continu multi (VRV4-Q)

- Pour l'installation d'une seule unité RYYQ* (chauffage continu) et RXYQ* (chauffage non continu)
- Les combinaisons de plusieurs unités extérieures « chauffage non continu » correspondent aux unités RXYQ8~20 (par ex., RXYQ36*=RXYQ16*+RXYQ20*).
- Les combinaisons de plusieurs unités extérieures « chauffage continu » correspondent aux unités RYMQ8~20 (par ex., RYYQ36*=RYMQ16*+RYMQ20*).
- Les unités RYMQ* ne peuvent être utilisées que dans les combinaisons de plusieurs unités extérieures et ne peuvent pas être utilisées en tant qu'unités autonomes.
- Les unités RYYQ8~20* ne peuvent pas être utilisées dans les combinaisons de plusieurs unités extérieures.
- Les combinaisons de plusieurs unités extérieures « chauffage continu » RYYQ8~20 ne peuvent pas intégrer d'unités RXYQ*.
- Les combinaisons de plusieurs unités extérieures « chauffage non continu » RXYQ8~20 ne peuvent pas intégrer d'unités RYMQ*.
- Les modèles de remplacement multi « chauffage non continu » ne correspondent qu'aux modules RXYQQ8-20 (par ex. RXYQQ36* = RXYQQ16* + RXYQQ20*).
- Les unités de remplacement ne sont pas combinables avec d'autres unités.
- Les unités extérieures de série T et les unités extérieures de série U ne peuvent pas partager le même circuit de réfrigérant. Lorsque vous combinez ces unités, assurez-vous qu'elles font partie de circuits de réfrigérant séparés.