

RXYSCQ-TV1

RXYSQ-TV1

RXYSQ-TY1

Configuration		Type d'unité intérieure	
CoffretRA + unité intérieure	Montage mural	<i>Emura</i>	FTXG20L (W/S)
			FTXG25L (W/S)
			FTXG35L (W/S)
			FTXG50L (W/S)
		<i>FTXS</i>	FTXS20K
			FTXS25K
			FTXS35K
			FTXS42K
			FTXS50K
			FTXS60G
			FTXS71G
		<i>CTXS</i>	CTXS15K
			CTXS35K
	Installation au sol	<i>Flex</i>	FLXS25B
	Montage au plafond		FLXS35B
			FLXS50B
			FLXS60B
	Installation au sol	<i>FVXS</i>	FVXS25F
			FVXS35F
			FVXS50F
<i>Nexura</i>		FVXG25K	
		FVXG35K	
	FVXG50K		
Conduit	<i>FDXS</i>	FDXS25F	
		FDXS30F	
		FDXS50F9	
		FDXS60F	

Configuration		Type d'unité intérieure	
CoffretSA + unité intérieure	Cassette	<i>Fully Flat 2x2</i>	FFQ25C
			FFQ35C
			FFQ50C
			FFQ60C
		<i>Roundflow 3x3</i>	FCQG35F
			FCQG50F
			FCQG60F
			FCQG71F
	Suspension au plafond		FHQ35C
			FHQ50C
			FHQ60C
			FHQ71C
	Conduit		FBQ35D
		FBQ50D	
		FBQ60D	
		FBQ71D	

Remarque

1. Les limitations d'utilisation des unités intérieures RA/SA avec la pompe à chaleur VRV4-S sont soumises aux règles définies dans les schémas 3D097983 et 3D097984.