

## VRV4-S

### Pompe à chaleur

### RA/SA DX unité intérieure

### Liste de compatibilité

Configuration		Type d'unité intérieure		
RA unité intérieure	Montage mural	<i>Emura</i>	FTXG20L (W/S)	
			FTXG25L (W/S)	
			FTXG35L (W/S)	
			FTXG50L (W/S)	
		<i>FTXS</i>	FTXS20K	
			FTXS25K	
			FTXS35K	
			FTXS42K	
			FTXS50K	
			FTXS60G	
			FTXS71G	
			<i>CTXS</i>	CTXS15K
				CTXS35K
			Installation au sol Montage au plafond	<i>Flex</i>
	FLXS35B			
	FLXS50B			
	FLXS60B			
	Installation au sol	<i>FVXS</i>	FVXS25F	
			FVXS35F	
			FVXS50F	
		<i>Nexura</i>	FVXG25K	
			FVXG35K	
			FVXG50K	
		<i>FNQ</i>	FNQ25A	
			FNQ35A	
			FNQ50A	
			FNQ60A	
Conduit		<i>FDXS</i>	FDXS25F	
	FDXS30F			
	FDXS50F9			
	FDXS60F			

Configuration		Type d'unité intérieure	
SA unité intérieure	Cassette	<i>Fully Flat 2x2</i>	FFQ25C
			FFQ35C
			FFQ50C
			FFQ60C
		<i>Roundflow 3x3</i>	FCQG35F
			FCQG50F
			FCQG60F
			FCQG71F
	Suspension au plafond	FHQ35C	
		FHQ50C	
		FHQ60C	
		FHQ71C	
	Conduit	FBQ35D	
		FBQ50D	
FBQ60D			
FBQ71D			

#### Remarque

1. Les limitations d'utilisation des unités intérieures RA/SA avec la pompe à chaleur VRV4-S sont soumises aux règles définies dans les schémas 3D097983 et 3D097984.