

## VRV4-S

## Pompe à chaleur

## RA/SA DX unité intérieure

## Liste de compatibilité

Configuration			Type d'unité intérieure	
RA unité intérieure	Montage mural	<i>Emura</i>	FTXJ20M (W/S)	
			FTXJ25M (W/S)	
			FTXJ35M (W/S)	
			FTXJ50M (W/S)	
		<i>FTXM</i>	FTXM20N	
			FTXM25N	
			FTXM35N	
			FTXM42N	
			FTXM50N	
			FTXM60N	
		<i>CTXM</i>	FTXM71N	
			CTXM15M	
	<i>Stylish</i>	FTXA20		
		FTXA25		
		FTXA35		
		FTXA42		
		FTXA50		
RA unité intérieure	<i>Installation au sol</i> <i>Montage au plafond</i>	<i>Flex</i>	FLXS25B	
			FLXS35B	
			FLXS50B	
			FLXS60B	
		<i>FVXM</i>	FVXM25F	
			FVXM35F	
			FVXM50F	
			<i>Nexura</i>	FVXG25K
				FVXG35K
				FVXG50K
	<i>Conduit</i>	<i>FDXM</i>	FDXM25F	
			FDXM35F	
			FDXM50F	
			FDXM60F	

## Remarque

1. Les limitations d'utilisation des unités intérieures RA/SA avec la pompe à chaleur VRV4-S sont soumises aux règles définies dans les schémas 3D097983 et 3D097984.

Configuration			Type d'unité intérieure	
SA unité intérieure	<i>Cassette</i>	<i>Fully Flat 2x2</i>	FFA25A	
			FFA35A	
			FFA50A	
		<i>Roundflow 3x3</i>	FFA60A	
			FCAG35A	
	<i>Suspension au plafond</i>		FCAG50A	
			FCAG60A	
			FCAG71A	
			FHA35A	
			FHA50A	
	<i>Conduit</i>		FHA60A	
			FHA71A	
			FBA35A	
			FBA50A	
	<i>Installation au sol</i>	<i>FNA</i>	FBA60A	
			FBA71A	
			FNA25A	
			FNA35A	