

**VRV4-S**
**Pompe à chaleur**
**Liste d'options**

N°	Élément	RXYSCQ4~5TMV1B	RXYSQ4~6T7V1B RXYSQ4~6T8VB	RXYSQ4~6T7Y1B RXYSQ4~6T8YB	RXYSQ8~12TMY1B	RXYSQ6T7Y1B9 RXYSQ6T8Y1B9	RXYSQ6TMYFK	
I.	Tête Refnet	KHRQ22M29H						
		-	-	-	KHRQ22M64H	-	KHRQ22M64H	
II.	Joint refnet	KHRQ22M20T						
		-	-	-	KHRQ22M29T9	-	KHRQ22M29T9	
		-	-	-	KHRQ22M64T	-	KHRQ22M64T	
1a.	Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (interrupteur)	-	KRC19-26		-	KRC19-26	-	
1b.	Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (boîtier de fixation)	-	KJB111A		-	KJB111A	-	
1c.	Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (CCI)	-	EBRP2B	-	-	-	-	
1d.	Sélecteur de froid/chaud (câble)	-	-	EKCHSC	-	EKCHSC	-	
2.	Kit de bouchon d'évacuation	-	EKDK04		-	EKDK04	-	
3.	Outil de configuration VRV	EKPCCAB*						
4.	CCI demande	DTA104A61/62*						
5.	Source de branchement - Pièces 2	BPMKS967A2				-	-	
6.	Source de branchement - Pièces 3	BPMKS967A3				-	-	

**Remarques**

- Toutes les options sont des kits
- Pour installer l'option 1a, l'option 1b est requise.
- Pour RXYSQ4~6T7V1B  
Pour RXYSQ4~6T8VB  
Pour utiliser la fonction de sélecteur rafraîchissement/chauffage, les options 1a et 1c sont nécessaires.
- Pour RXYSQ4~6T7Y1B  
Pour RXYSQ4~6T8YB  
Pour utiliser la fonction de sélecteur rafraîchissement/chauffage, les options 1a et 1d sont nécessaires.