VRV4-S Pompe à chaleur Liste d'options

N°	Élément	RXYSCQ4~6TMV1B	RXYSQ4~6T7V1B RXYSQ4~6T8VB(9)	RXYSQ4~6T7Y1B RXYSQ4~6T8YB(9)	RXYSQ8~12TMY1B	RXYSQ6T7Y1B9 RXYSQ6T8Y1B9	RXYSQ6TMYFK
l.	Tête Refnet	KHRQ22M29H					
		-	-	-	KHRQ22M64H	-	KHRQ22M64H
II.	Joint refnet	KHRQ22M20T					
		-	-	-	KHRQ22M29T9	-	KHRQ22M29T9
		-	-	-	KHRQ22M64T	-	KHRQ22M64T
1a.	Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (interrupteur)	-	KRC19-26		-	KRC19-26	-
1b.	Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (boîtier de fixation)	-	KJB111A		-	KJB111A	-
1c.	Sélecteur de rafraîchissement/chauffage (CCI)	-	EBRP2B	-	-	-	-
1d.	Sélecteur de froid/chaud (câble)	-	-	EKCHSC	-	EKCHSC	-
2.	Kit de bouchon d'évacuation	-	EKDK04 -			EKDK04	-
3.	Outil de configuration VRV	EKPCCAB*					
4.	CCI demande	DTA104A61/62*					
5.	Source de branchement - Pièces 2	BPMKS967A2 -					-
6.	Source de branchement - Pièces 3	BPMKS967A3 -				-	-

Remarques

- 1. Toutes les options sont des kits
- 2. Pour installer l'option 1a, l'option 1b est requise.
- 3. Pour RXYSQ4~6T7V1B
 - Pour RXYSQ4~6T8VB

Pour utiliser la fonction de sélecteur rafraîchissement/chauffage, les options 1a et 1c sont nécessaires

- 4. Pour RXYSQ4~6T7Y1B
 - Pour RXYSQ4~6T8YB

Pour utiliser la fonction de sélecteur rafraîchissement/chauffage, les options 1a et 1d sont nécessaires