

RXYSQ-T8Y  
RXYSQ-TY1

## VRV4-S

### Pompe à chaleur

### RA/SA DX unité intérieure

### Liste de compatibilité

Configuration		Type d'unité intérieure
RA unité intérieure	Montage mural	<i>Emura</i>
		FTXJ20M (W/S)
		FTXJ25M (W/S)
		FTXJ35M (W/S)
	<i>FTXM</i>	FTXJ50M (W/S)
		FTXM20M
		FTXM25M
		FTXM35M
		FTXM42M
		FTXM50M
		FTXM60M
	<i>CTXM</i>	FTXM71M
		CTXM15M
Installation au sol	<i>Flex</i>	FLXS25B
		FLXS35B
		FLXS50B
		FLXS60B
Montage au plafond	<i>FVXM</i>	FVXM25F
		FVXM35F
		FVXM50F
	<i>Nexura</i>	FVXG25K
		FVXG35K
		FVXG50K
Conduit	<i>FDXM</i>	FDXM25F
		FDXM30F
		FDXM50F
		FDXM60F

Configuration		Type d'unité intérieure
SA unité intérieure	<i>Cassette</i>	<i>Fully Flat 2x2</i>
		FFA25A
		FFA35A
		FFA50A
		FFA60A
	<i>Roundflow 3x3</i>	FCAG35A
		FCAG50A
		FCAG60A
		FCAG71A
		<i>Suspension au plafond</i>
	<i>Conduit</i>	FHA35A
		FHA50A
		FHA60A
		FHA71A
		<i>Installation au sol</i>
	<i>FNA</i>	FBA35A
		FBA50A
		FBA60A
		FBA71A
		<i>FNA</i>
		FNA25A
		FNA35A
		FNA50A
		FNA60A

### Remarque

- Les limitations d'utilisation des unités intérieures RA/SA avec la pompe à chaleur VRV4-S sont soumises aux règles définies dans les schémas 3D097983 et 3D097984.