RZAG-NY1

Intérieur		Extérieur	Alimentation électrique	Plage de tensions		MCA	TOCA	MFA	Compresseur MSC	Compresseur RLA	OFM kW	OFM FLA	IFM kW	IFM FLA
FCAHG100HVEB		RZAG71N7Y1B	3N~ 50Hz 380-415V	Minimum: 342 V.	Maximum 457 V.	11,8	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,221	1,3
FCAG35BVEB	x3	RZAG71N7Y1B				11,3	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,044 x3	0,3 x3
FCAG50BVEB	x2	RZAG71N7Y1B				11,0	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,039 x2	0,3 x2
FCAG100BVEB		RZAG71N7Y1B				11,1	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,117	0,7
FFA35A2VEB	x3	RZAG71N7Y1B				11,0	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,050 x3	0,2 x3
FFA50A2VEB	x2	RZAG71N7Y1B				11,2	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,050 x2	0,4 x2
FBA35A2VEB	x3	RZAG71N7Y1B				(10,4)*	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,089 x3	1,4 x3
FBA50A2VEB	x2	RZAG71N7Y1B				(10,4)*	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,089 x2	1,4 x2
FBA100A2VEB		RZAG71N7Y1B				(10,4)*	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,127	3,5
FUA100AVEB		RZAG71N7Y1B				11,8	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,106	1,3
FAA100AUVEB		RZAG71N7Y1B				10,9	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,064	0,5
FVA100AMVEB		RZAG71N7Y1B				12,0	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,238	1,5
FDXM35F3V1B	x3	RZAG71N7Y1B				11,3	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,034 x3	0,3 x3
FDXM50F3V1B	x2	RZAG71N7Y1B				12,3	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,060 x2	0,9 x2
FHA35AVEB	x3	RZAG71N7Y1B				12,3	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,060 x3	0,6 x3
FHA50AVEB	x2	RZAG71N7Y1B				11,6	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,060 x2	0,6 x2
FHA100AVEB		RZAG71N7Y1B				11,8	—	16	—	9,2	0,234	0,8	0,150	1,3
FCAHG71HVEB	x2	RZAG100N7Y1B	3N~ 50Hz 380-415V	Minimum: 342 V.	Maximum 457 V.	13,5	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,091 x2	0,7 x2
FCAHG140HVEB		RZAG100N7Y1B				15,0	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,244	1,4
FCAG35BVEB	x4	RZAG100N7Y1B				13,3	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,044 x4	0,3 x4
FCAG50BVEB	x3	RZAG100N7Y1B				13,0	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,039 x3	0,3 x3
FCAG71BVEB	x2	RZAG100N7Y1B				12,9	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,054 x2	0,4 x2
FCAG140BVEB		RZAG100N7Y1B				14,9	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,168	1,3
FFA35A2VEB	x4	RZAG100N7Y1B				12,9	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,050 x4	0,8
FFA50A2VEB	x3	RZAG100N7Y1B				13,3	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,050 x3	0,4 x3
FBA35A2VEB	x4	RZAG100N7Y1B				(12,1)*	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,089 x4	1,4 x4
FBA50A2VEB	x3	RZAG100N7Y1B				(12,1)*	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,089 x3	1,4 x3
FBA71A2VEB	x2	RZAG100N7Y1B				(12,1)*	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,070 x2	1,3 x2
FBA140A2VEB		RZAG100N7Y1B				(13,5)*	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,187	3,9
FUA71AVEB	x2	RZAG100N7Y1B				13,9	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,046 x2	0,9 x2
FAA71AUVEB	x2	RZAG100N7Y1B				13,1	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,048 x2	0,5 x2
FVA140AMVEB		RZAG100N7Y1B				15,4	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,276	1,8
FDXM35F3V1B	x4	RZAG100N7Y1B				13,3	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,034 x4	0,3 x4
FDXM50F3V1B	x3	RZAG100N7Y1B				14,9	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,060 x3	0,9 x3
FHA35AVEB	x4	RZAG100N7Y1B				14,6	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,060 x4	0,6 x4
FHA50AVEB	x3	RZAG100N7Y1B				13,9	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,060 x3	0,6 x3
FHA71AVEB	x2	RZAG100N7Y1B				13,7	—	16	—	10,4	0,234	1,2	0,091 x2	0,8 x2
FHA140AVEB		RZAG100N7Y1B				15,4	—	16	—	11,8	0,234	1,2	0,150	1,8

* Utilisez une alimentation électrique séparée pour l'unité intérieure. La valeur entre parenthèses correspond à la MCA de l'unité extérieure. Pour connaître la MCA de l'unité intérieure, reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure.