

Accessoires et logiciels spécialisés

Optimisez l'utilisation de vos outils de diagnostic



FLUKE®

Tensions parasites

SV225

- Élimine les tensions parasites causées par la capacitance entre les fils dans les installations électriques
- Compatible avec tous les instruments et cordons de mesure qui acceptent les connecteurs banane blindés standard de 4 mm



Pression et vide

Module de pression-dépression PV350

- Mesures de pression et de vide numériques dans un seul module
- Mesures HVAC/R, pression hydraulique et pneumatique jusqu'à 350 psig/2 413 kPa (fonctionne jusqu'à 500 psig)
- Mesures jusqu'à 760 mmHg (29,9 poHg) de vide (non conçu pour mesurer le vide en microns)
- Compatible avec la plupart des multimètres numériques



Fluke Connect®

Connecteur ir3000 FC

- Profitez de tous les avantages de l'application Fluke Connect et restez en contact, où que vous soyez
- Partagez vos mesures sans fil avec votre équipe, n'importe quand, et où que vous soyez
- Connectez le multimètre d'enregistrement TRMS Fluke 289/287 et le ProcessMeter 789 avec le connecteur ir3000 FC



Carte SD sans fil Fluke Connect®

Activez le mode sans fil de votre caméra infrarouge grâce à la carte SD sans fil Fluke Connect sur des caméras fluke de précédente génération (Contacté le support Fluke pour la compatibilité) Chargez, partagez et analysez instantanément vos données avec n'importe quel membre de votre équipe. La carte SD Wi-Fi Fluke Connect est incluse avec les modèles compatibles, mais est livrée séparément du fait des restrictions par pays.



FlukeView® Forms

Exploitez la puissance de la fonction d'enregistrement des données de votre multimètre numérique, thermomètre ou ProcessMeter Fluke. Enregistrez les relevés en temps réel tout en étant connecté à un PC ou laissez votre Fluke 289, 789 ou 54-II sur le terrain pour capturer jusqu'à 1 000 relevés qui pourront être téléchargés sur un PC.



Choisissez le modèle qui vous convient :

- FVF-SC2** : Comprend le logiciel et le câble utilisés avec les multimètres numériques de la série 280, le ProcessMeter 789 et les testeurs d'isolement 1550 et C/1555
- FVF-SC3** : Comprend le logiciel et le câble utilisés avec le multimètre d'établi 45
- FVF-SC4** : Comprend le logiciel et le câble utilisés avec les multimètres 8845A et 8846A

Rendez-vous sur

www.fluke.com/flukeviewforms pour télécharger la version de démonstration.

Guide de sélection des fusibles

Les fusibles de remplacement pour multimètres numériques Fluke sont disponibles auprès de votre distributeur. Pour effectuer une commande directement auprès de Fluke, appelez le +1-800-44-FLUKE (É.-U.) ou envoyez un e-mail à fluke-info@fluke.com.

Modèle	Paramètres du fusible
21-III/75-III/73-III	Fusible réf. 871173 630 mA 250 V Fusible réf. 803293 11 A 1 000 V
27 (n° série < 7247001)	Fusible réf. 871173 630 mA 250 V Fusible réf. 871202 3 A 600 V Fusible réf. 892583 15 A 600 V
27 (n° série > 7247001)	Fusible réf. 943121 440 mA 1000 V Fusible réf. 803293 11 A 1 000 V
83/85/87 (n° série > 6565000)	Fusible réf. 943121 440 mA 1000 V Fusible réf. 803293 11 A 1 000 V
83-III/85-III/87-III 87-IV/89-IV/187/189/287/289/ 77-III/79-III/23-III/26-III/175/177/179/177-IV/27-II/28-II	Fusible réf. 943121 440 mA 1000 V Fusible réf. 803293 11 A 1 000 V
111/112/115/117/233	Fusible réf. 803293 11 A 1000 V
Fluke 1577 et 1587	Fusible réf. 943121 440 mA 1000 V
1503/1507	Fusible réf. 2279339 315 mA 1000 V
787/789	Fusible réf. 943121 440 mA 1000 V (qté 2)

Guide de sélection	110/111/112	114/115/116/117	21 II/28 II/27	175/177	179	80 série III/83V	87/89 IV	87 V	233	287/289/187/189	43B	Série 120	Série 190	51/82/83/54 II	705/707	715	725/726	741/743	744	787/789	1587 FC	1577	
TPAK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PV350 (pression)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instrument de mesure à fibre optique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Modèle	Compatibilité des instruments	câble
FVF-BASIC	Fluke Série 280, 789, 1550B, 1653, 180	USB/IR
FVF-SC2	Fluke Série 280, 789, 1550B, 1653, 180	USB/IR
FVF-SC4	Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*	USB/série
IR189USB	Câble USB pour multimètres numériques Fluke 18X et 28X	USB/IR

FlukeView® Forms Basic

Une version condensée de FlukeView Forms

- Compatible uniquement avec les multimètres numériques de la série 280 et le ProcessMeter 789
- Mise à niveau vers la version complète de FlukeView Forms avec FVF-UG
- Compatible uniquement avec les séries 280 et 789

Choisissez le modèle qui vous convient :

- FVF-Basic** : FlukeView Forms Basic transfère les données de l'outil de diagnostic Fluke vers un PC. Il affiche les relevés dans un tableau ou dans un graphique.
- FVF-SC2, -SC4** : FlukeView Forms Full fournit les fonctions du logiciel de base, ainsi que des documents et modèles personnalisables
- FVF-UG** : FlukeView Forms Upgrade, compatible avec toutes les versions de FlukeView Forms (Basic et Full)