

**ERARD (72) 8203**  
**Chargeur USB 230V**  
**2 Ports 5V/3.4A**  
**(1A + 2.4A Smart Charge)**

**Notice d'Utilisation**

# Sommaire

1.0 FONCTIONS

2.0 CARACTERISTIQUES

3.0 CONTENU

4.0 UTILISATION

5.0 PRECAUTIONS D'USAGE

6.0 CONSIGNES DE SECURITE / RECYCLAGE

230V 2 Ports - 5V/3.4A (1A + 2.4A Smart Charge)

Cher Client,

ERARD vous remercie pour votre confiance. Pour garantir une performance et une sécurité optimale lors de l'usage de ce produit, nous vous invitons à lire les instructions ci-après avant de connecter vos appareils. Merci de conserver ce document.

**1.0 FONCTIONS**

- Fonction **Smart Charge** : le chargeur adapte la puissance de charge automatiquement en fonction de l'appareil qui est branché. Votre appareil est ainsi chargé de façon optimale, fini l'affichage de la notification « Attention : charge lente... »
- Puissance de charge stable et régulée
- Protection contre les sur-tensions
- Protection contre la sur-chauffe
- Protection contre les interférences
- Compacte, léger et facile d'utilisation

**2.0 CARACTERISTIQUES**

Entrée	100-240V AC 50/60Hz
Sortie	USB 1: 5V DC /1A USB 2: 5V DC /2.4A (Smart Charge) Total: 5V DC / 3.4A (Max)
Protection sur-tension	3.6A~4.6A (Max)
Ondulation et bruit	≤150mVp-p
Port	2 USB
Température de fonctionnement	0 ~ 40°C
Température de stockage	-20 ~ 80°C
Conditions de fonctionnement (humidité)	5 ~ 90% RH
Couleur	Blanc
Dimensions	68 x 50 x 28 mm
Poids	95g
Garantie	2 ans

230V 2 Ports - 5V/3.4A (1A + 2.4A Smart Charge)

**3.0 CONTENU**

- Boîtier principal x 1
- Notice d'utilisation x 1

**4.0 UTILISATION**



1. Brancher le chargeur USB sur une prise électrique murale (230V)

2. Connecter le cordon de charge USB entre l'appareil à charger (Smartphone, Tablette, Appareil Photo Numérique etc.) et le chargeur USB

3. Une fois l'appareil chargé, débrancher le chargeur USB de la prise électrique murale (230V)

230V 2 Ports - 5V/3.4A (1A + 2.4A Smart Charge)

**5.0 PRECAUTIONS D'USAGE**

Merci de lire les instructions ci-après avant de connecter vos appareils :

- Pour des performances optimales, veuillez utiliser le chargeur USB conformément au manuel d'utilisation de l'appareil à charger.
- Veuillez brancher le chargeur USB sur une prise électrique murale normalisée (100V ~ 240VAC).
- Débrancher le chargeur USB une fois l'appareil chargé.

Note: ce produits a des fonctions de protection et les deux conseils ci-dessus sont des suggestions pour la sécurité.

- Afin d'éviter tout problème d'incompatibilité, ne pas utiliser le chargeur USB avec un produit électronique qui n'est pas conforme aux caractéristiques listées dans le tableau ci-joint.
- Il est normal que la surface extérieure du chargeur USB chauffe pendant le processus de charge.
- Dans le cas où le chargeur USB cesse de fonctionner et se mette en mode sécurité pour cause de surtension, de surchauffe ou de courts-circuits, veuillez débrancher l'appareil et vérifier si l'appareil à charger est bien compatible avec ce chargeur.
- Ne pas laisser le chargeur USB proche d'une source de chaleur (cuisinière, bougie, cheminée etc.)
- Ne pas laisser le chargeur USB proche d'un contenant liquide (robinet, salle de bain, piscine etc.)
- Ne pas laver le chargeur USB avec un nettoyant agressif, préférer un chiffon sec.
- En cas de disfonctionnement, veuillez contacter le magasin ou le distributeur de votre région.

230V 2 Ports - 5V/3.4A (1A + 2.4A Smart Charge)

**6.0 CONSIGNES DE SECURITE / RECYCLAGE**

- N'utiliser l'appareil que dans le but pour lequel il a été conçu. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier ou tout autre composant du produit.
- Ne pas exposer à l'humidité, utilisation en intérieur uniquement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements.
- Utiliser seulement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.

Ne pas utiliser une autre alimentation que celle fournie pour cet appareil.

Utiliser le chargeur en intérieur uniquement.

Chargeur doublement isolé. Par conséquent, aucune terre n'est nécessaire.

**Evacuation des appareils électriques**

Cet appareil ne doit pas être évacué avec les déchets ménagers. Veuillez à faire évacuer votre chargeur par l'intermédiaire d'un prestataire agréé ou par votre décharge municipale. Respecter les directives d'évacuation en vigueur. En cas de doute, demandez conseil auprès de votre chargeur municipal.

Logo TRIMAN

Ce produit est recyclable, il est soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur et de collecte séparée.

180x100mm

105g双铜 彩色正反印刷 先左右风琴折再上下对折

折后尺寸:60x50mm