

ERARD (72) 8333 Chargeur USB 12V 1 Port 5V/2.4A (Smart Charge)

Notice d'Utilisation

Sommaire

1.0 FONCTIONS

2.0 CARACTERISTIQUES

3.0 CONTENU

4.0 UTILISATION

5.0 PRECAUTIONS D'USAGE

6.0 CONSIGNES DE SECURITE / RECYCLAGE

12V 1 Port - 5V/2.4A (Smart charge)

Cher Client,

ERARD vous remercie pour votre confiance. Pour garantir une performance et une sécurité optimale lors de l'usage de ce produit, nous vous invitons à lire les instructions ci-après avant de connecter vos appareils. Merci de conserver ce document.

1.0 FONCTIONS

- Fonction **Smart Charge** : le chargeur adapte la puissance de charge automatiquement en fonction de l'appareil qui est branché. Votre appareil est ainsi chargé de façon optimale, fini l'affichage de la notification « Attention : chargée lente... »
- Puissance de charge stable et régulée
- LED de fonctionnement Bleue (quand le chargeur est alimenté)
- Protection contre les sur-tensions
- Protection contre la sur-chauffe
- Protection contre les interférences
- Compacte, léger et facile d'utilisation

2.0 CARACTERISTIQUES

Entrée (prise allume-cigare)	12 à 24V DC
Sortie	5V DC / 2.4A (Smart Charge)
Protection sur-tension	> 2.5A
Ondulation et bruit	≤100mVp-p
Port	1 USB
Température de fonctionnement	0 ~ 30°C
Température de stockage	-20 ~ 60°C
Conditions de fonctionnement (humidité)	30~ 90% RH
Conditions de stockage (humidité)	10~ 90% RH
Couleur	Blanc
Poids	16g
Garantie	2 ans

12V 1 Port - 5V/2.4A (Smart charge)

3.0 CONTENU

- Boîtier principal x 1
- Notice d'utilisation x 1

4.0 UTILISATION



1. Brancher le chargeur USB sur une prise allume-cigare (12V)
2. Connecter le cordon de charge USB entre l'appareil à charger (Smartphone, Tablette, Appareil Photo Numérique etc.) et le chargeur USB
3. Une fois l'appareil chargé, débrancher le chargeur USB de la prise allume-cigare (12V)

12V 1 Port - 5V/2.4A (Smart charge)

5.0 PRECAUTIONS D'USAGE

Merci de lire les instructions ci-après avant de connecter vos appareils :

- Pour des performances optimales, veuillez utiliser le chargeur USB conformément au manuel d'utilisation de l'appareil à charger.
- Veuillez brancher le chargeur USB sur une prise allume-cigare normalisée (12V).
- Débrancher le chargeur USB une fois l'appareil chargé.
- Note: ce produit a des fonctions de protection et les deux conseils ci-dessus sont des suggestions pour la sécurité.
- Afin d'éviter tout problème d'incompatibilité, ne pas utiliser le chargeur USB avec un produit électronique qui n'est pas conforme aux caractéristiques listées dans le tableau ci-joint.
- Il est normal que la surface extérieure du chargeur USB chauffe pendant le processus de charge.
- Dans le cas où le chargeur USB cesse de fonctionner et se met en mode sécurité pour cause de surtension, de surchauffe ou de courts-circuits, veuillez débrancher l'appareil et vérifier si l'appareil à charger est bien compatible avec ce chargeur.
- Ne pas laisser le chargeur USB proche d'une source de chaleur (cuisinière, bougie, cheminée etc.)
- Ne pas laisser le chargeur USB proche d'un contenant liquide (robinet, salle de bain, piscine etc.)
- Ne pas laver le chargeur USB avec un nettoyant agressif, préférer un chiffon sec.
- En cas de disfonctionnement, veuillez contacter le magasin ou le distributeur de votre région.

12V 1 Port - 5V/2.4A (Smart charge)

6.0 CONSIGNES DE SECURITE / RECYCLAGE

- N'utiliser l'appareil que dans le but pour lequel il a été conçu. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier ou tout autre composant du produit.
- Ne pas exposer à l'humidité, utilisation en intérieur uniquement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements.
- Utiliser seulement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.

Ne pas utiliser une autre alimentation que celle fournie pour cet appareil.

 Utiliser le chargeur en intérieur uniquement.

 Chargeur doublement isolé. Par conséquent, aucune terre n'est nécessaire.

Evacuation des appareils électriques

 Cet appareil ne doit pas être évacué avec les déchets ménagers. Veillez à faire évacuer votre chargeur par l'intermédiaire d'un prestataire agréé ou par votre décharge municipale. Respecter les directives d'évacuation en vigueur. En cas de doute, contactez votre mairie.

Logo TRIMAN

 Ce produit est recyclable. Il est soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur et de collecte séparée.

180x100mm

105g双铜 彩色正反印刷 先左右风琴折再上下对折

折后尺寸:60x50mm