

**LM-ST****Ensemble p. mes. de la temp. extérieure**

Référence 22154284

Vous trouverez dans le mode d'emploi (le lien est indiqué ci-dessus) une description détaillée de cet article. Pour obtenir des informations supplémentaires, reportez-vous à la fiche signalétique LM-4WZS.

**Aide à l'étude de projets**

- L'alimentation s'effectue en standard via le kit de base LM-SB.
- La connexion au système LUXMATE s'effectue via le LM-4WZS.

