


 Warning! Installation by person with electrotechnical expertise only.
Warnung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
Avvertenza! Fare installare solo da un elettricista qualificato.



Pa-ramètres ◀ kWh IMP. ▶ kWh EXP. ▶ kVarh IMP. ▶ kVarh EXP. ▶ ENERGY ▶ INSTANT ▶ RESET REGISTER ▶ TARIFFS ▶ QUALITY ▶ I/O ▶ LOGS ▶

Une fois que tous les paramètres de configuration rapide sont configurés, donner la confirmation finale.

Cette section varie en fonction du type de compteur.

Communication

14 A-	15 B+	16 C
----------	----------	---------

[illegible]

	Version RS485- Modbus RTU	Version MBUS
A	Données -	MBUS A
B	Données +	MBUS B
C	Commun	Non utilisé

	Bouton	Fonction
		Appuyer sur Hold
		Confirmer
D13		Faire défiler vers le haut / Augmenter d'un chiffre
		Faire défiler vers le bas / Diminuer d'un chiffre
		Retour au menu principal
		Revenir au précédent
D11		Faire défiler vers le haut / Augmenter d'un chiffre
		Confirmer

D11 : Pour revenir au menu précédent, faire défiler le menu jusqu'à atteindre « Exit », puis le sélectionner en maintenant la touche enfoncée .

D11-D13 : L'option/le chiffre qui est actif pour le réglage clignote. Lorsque le clignotement de l'option s'arrête, le réglage est effectué.

 **D13 MidLock 1 kWh :** Une fois qu'une consommation d'énergie de 1 kWh a été atteinte, le compteur entre dans Midlock et le réglage du câblage ne pourra plus être modifié conformément à la directive européenne MID.
Réglage de câblage par défaut : 3P4W=triphase+N

Une fois que tous les paramètres de configuration rapide sont configurés, donner la confirmation finale.

The diagram illustrates the quick configuration sequence for the device. It consists of the following steps:

- Press **FASE SELP**, then **YES**, then **OK**.
- Press **pwd**, then **OK**.
- Press **On**, then **OK**.
- Press **0-9999**, then **OK**.
- Press **CONFIRM**, then **OK**.
- Press **MODBUS**, then **OK**.
- Press **ADDRESS**, then **OK**.
- Press **1-247**, then **OK**.
- Press **BRUD**, then **OK**.
- Press **115200**, **57600**, **38400**, **19200**, **9600**, **4800**, **2400**, **1200**, then **OK**.
- Press **PARITY**, then **OK**.
- Press **Even**, **Odd**, **None**, then **OK**.
- Press **MODBUS**, then **OK**.
- Press **ADDRESS**, then **OK**.
- Press **1-250**, then **OK**.
- Press **BRUD**, then **OK**.
- Press **9600**, **4800**, **2400**, **1200**, **600**, **300**, then **OK**.
- Press **ACCESS**, then **OK**.
- Press **Open**, **Pwd**, **Close**, then **OK**.
- Press **C**, then **OK**.
- Press **PULSE**, then **OK**.
- Press **IMP kWh**, **EXP kWh**, **IMP kVarh**, **EXP kVarh**, then **OK**.
- Press **Régler la fréquence d'impulsion**, then **OK**.
- Press **kWh**, **MWh**, then **OK**.
- Press **Régler la longueur d'impulsion**, then **OK**.
- Press **On**, then **OK**.
- Press **ALARM**, then **OK**.
- Press **1-25**, then **OK**.
- Press **Sélectionner et définir le paramètre (quantité) associé au canal. Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation.**, then **OK**.
- Press **OFF**, then **OK**.

