

1. Description

1. Sonde d'humidité/température de l'air
2. Afficheur LCD
3. Touche Data HOLD/rétroéclairage
4. Touche MAX/MIN
5. Touche marche/arrêt
6. Touche de température
7. Touche Bluetooth



2. Caractéristiques

1. Gamme: 0.0 ~100.0% H.R., -20°C ~60°C (-4.0°F ~140.0°F); résolution: 0.1% H.R., 0.1°C /0.1°F
2. Double affichage: température et humidité
3. Bluetooth 4.0
4. MAX/MIN
5. HOLD (sauvegarde de données) et rétroéclairage
6. Mesure la température à boule sèche, à boule humide et le point de rosée
7. Sélection d'unité de mesure
8. Activation/désactivation de la mise en veille automatique

TT91 FR THERMOMETRE HUMIDIMETRE PROFESSIONNEL

3. Spécifications

Fonction	Gamme	Résolution	Précision
Humidité	0 ~ 100% RV	0.1% RV	±3.5%HR (20 ~ 80%)
			±5%HR (0~20 & 80 ~100%)
Température à boule sèche	-20° ~ 60°C -4° ~ 140°F	0.1°C/°F	±0.5°C/0.9°F (0 ~ 40°C)
	±1°C/1.8°F (-20~0 & 40 ~ 60°C)		
Température à boule mouillée	0 ~ 60°C -32° ~ 140°F	0.1°C/°F	±0.5°C/0.9°F (0 ~ 40°C)
	±1°C/1.8°F (40 ~ 60°C)		
Température du point de rosée	-20° ~ +60°C -4° ~ 140°F	0.1°C/°F	±0.5°C/0.9°F (0 ~ 40°C)
	±1°C/1.8°F (-20 ~ 0 & 40 ~ 60°C)		

Afficheur: écran LCD à double affichage numérique avec rétroéclairage

Type de senseur: - humidité: senseur capacitif précis
- température: thermistance

Indicateur de pile faible: l'icône  s'affiche lorsque la tension de la pile est inférieure à 7.2V. Le rétroéclairage et l'icône clignotent 2x lorsque la tension de la pile est inférieure à 6.5V, ensuite l'appareil se met en veille.

Condition de fonctionnement: 0 à 50°C (32 à 122°F) < 80% HR sans condensation

Condition de stockage: -40 à 85°C (-40 à 185°F) < 99% HR sans condensation

Alimentation: 1 pile standard 9V

Dimensions: 204 Lo X 54 La x 36 H mm

Poids: 172g

4. Instructions d'utilisation

1. Allumer/éteindre, mise en veille automatique:

- **Allumer:** appuyez brièvement sur la touche "⏻" pour allumer l'appareil, la mise en veille automatique fait partie des réglages par défaut. Appuyez longuement sur la touche "⏻" pour allumer l'appareil et désactiver la fonction de mise en veille automatique. Appuyez à nouveau longuement sur la touche "⏻" pour activer la fonction de mise en veille automatique.
- **Eteindre:** appuyez brièvement sur la touche "⏻" pour éteindre l'appareil.
- **Mise en veille automatique:** le signal de Mise en veille automatique "⏻" s'affiche dans le coin gauche de l'écran et l'appareil se met automatiquement en veille après 10 minutes d'inactivité. En appuyant plus d'une minute sur la touche "⏻" ceci sera perçu comme une manipulation erronée et l'appareil s'éteindra.

2. Température: appuyez brièvement sur la touche de température pour sélectionner le type de mesure: NULL (température à boule sèche) → WB (température à boule mouillée) → DP (température du point de rosée) → NULL (température à boule sèche), dans cet ordre. La mesure de température à boule sèche est la mesure par défaut; appuyez longuement sur la touche de température pour changer l'unité de température: défilement °C → °F → °C. L'unité par défaut est la dernière avant la mise en veille automatique.

3. Bluetooth : appuyez longuement sur la touche Bluetooth pour activer/désactiver cette fonction.

4. MAX/MIN: appuyez 1x sur la touche MAX/MIN, MAX apparaîtra à l'écran et la valeur maximale du paramètre sélectionné s'affichera. L'affichage ne changera pas tant qu'une valeur plus élevée n'est pas atteinte. Appuyez à nouveau et MIN apparaîtra. L'écran affichera la valeur minimale du paramètre sélectionné. L'affichage ne changera pas tant qu'une valeur inférieure n'est pas atteinte. Appuyez à nouveau sur la touche MAX/MIN pour quitter cette fonction, MAX/MIN n'apparaîtra plus à l'écran.

Défilement: NULL → MAX → MIN → NULL.

5. HOLD/ Backlight : appuyez sur la touche HOLD/Backlight pour activer le mode HOLD, l'écran affichera "HOLD"

Dans ce mode les touches marche/arrêt "☺" et HOLD/backlight sont les seules touches qui peuvent être utilisées. Un bref appui sur cette touche désactive la fonction HOLD, et "HOLD" disparaîtra de l'écran. En appuyant longuement sur cette touche vous activez le rétroéclairage, en appuyant à nouveau longuement vous désactivez l'éclairage. (Note: vous pouvez utiliser les touches 2, 3, 4 et 5 uniquement quand l'appareil est allumé).

5. Entretien

1. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et un produit non irritant. N'utilisez pas de produits abrasifs ou mordants.
2. Ne rangez pas l'appareil dans un endroit trop chaud et/ou humide.

6. Remplacement de la pile

Quand le signal de pile faible  s'affiche, il est temps de remplacer la pile. Dévissez le couvercle et changez la pile.

-0-0-0-0-0-0-0-0