



**• Attenzione**

- Il trasformatore 336842 deve rispettare le seguenti regole installative:
- deve essere installato solo in ambienti interni;
  - deve essere installato nei centralini predisposti per apparecchi DIN oppure in scatole di derivazione;
  - non deve essere esposto a stillycio o a spruzzi d'acqua.

**• Warning**

- Transformer item 336842 must respect the following installation rules:
- it must only be installed indoors;
  - it must be installed in exchanges set up for DIN equipment or in junction boxes;
  - it must not be exposed to dripping or spraying water.

**• Attention**

- Le transformateur 336842 doit respecter les règles d'installation suivantes:
- ne doit être monté que dans des espaces internes;
  - doit être monté dans des standards prévus pour appareils DIN ou dans des boîtes de dérivation;
  - ne doit pas être exposé à une stillation ou à des projections d'eau.

**• Achtung**

- Der Trafo 336842 muss laut nachstehenden Anweisungen installiert werden:
- darf nur in Innenräumen installiert werden;
  - darf nur in Zentralen eingebaut werden, die für DIN Geräte geeignet sind oder es müssen in Abzweigdosen verwendet werden
  - darf nur Wassertropfen oder -spritzer ausgesetzt werden

**• Atención**

- El transformador 336842 debe respetar las siguientes normas de instalación:
- se debe instalar sólo al cubierto;
  - se debe instalar en centralitas predisuestas para aparatos DIN o en cajas de derivación;
  - no debe estar expuesto a goteo o salpicones de agua

**• Let op**

- Voor de transformator 336842 gelden de volgende installatievoorschriften:
- hij mag alleen in gesloten ruimtes geïnstalleerd worden;
  - hij moet in een voor DIN-toestellen voorbereide kast of in een aftakdoos geïnstalleerd worden;
  - hij mag niet aan waterdruppels en -stralen worden blootgesteld.

**• Atenção**

- Para se instalar o transformador 336842 deve se respeitar as seguintes regras:
- deve ser instalado somente nos interiores dos aposentos;
  - deve ser instalado nas centrais predispostas para aparelhos DIN ou então em caixas de derivação;
  - não deve ser exposto a estillycio ou borrifos de água.

**• Προσοχή**

- Ο μετασχηματιστής 336842 θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες συνθήκες εγκατάστασης:
- θα πρέπει να αντικαθίσταται σε εσωτερικό περιβάλλον,
  - θα πρέπει να εγκατασταθεί σε κεντρικές μονάδες που διαθέτουν συσκευές DIN ή κουτιά διακλάδωσης,
  - δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε ενσταλάξεις ή σε τζετ αέρα.

• تنبيه:

- يجب أن يكون تركيب المحول 336842 مطابقاً للقواعد التالية:
- يجب أن يتم تركيبه فقط في الداخل.
  - يجب أن يتم تركيبه في وحدات التحكم المركزية المجهزة مسبقاً بأجهزة "DIN" أو في علب تحويل.
  - يجب ألا يتعرض إلى قطرات أو رذاذ المياه.