

11199003

Mise en service VEX500 / VEX600 / VEX5000



VEX500



VEX600

PLUS PRODUIT

- «* Plus de sérénité/tranquillité
- * Plus d'économie
- * Plus de garantie»

Principes de fonctionnement

«1 - VERIFICATION

Mise en oeuvre de la centrale : conformité de l'installation et des accès, pose et assemblage de la centrale

Raccordement aéraulique de la centrale : vérification étanchéité, cohérence du réseau de gaine, cohérence arrivés/départs aérauliques (Soufflage / extraction)

Equipement de la centrale : conformité du montage

Vérification électrique : alimentation générale, câblage correct des éléments annexes de la centrale

2- REGLAGES

Points de consigne : débit et pression

Plages de fonctionnement : température et débit

Récupération d'énergie

Plage horaire

Configuration alarme

3 - MESURES

Points de fonctionnement (sur centrale) : intensité, tension électrique, vitesse d'air, pression, pertes de charges

4- CONSEILS

Explication des différentes fonctionnalités

Conseils d'utilisation et de maintenance

Remise d'un rapport de Mise En Service»

Description produit

Dans le cadre de l'installation de votre centrale de traitement d'air, Aldes effectue pour vous la Mise En Service par un professionnel formé et agréé au paramétrage de nos produits.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires