

TESZT ÜZEMMÓD (csak üzembe helyezéskor)

A teszt üzemmód csak a rendszer ellenőrzésére szolgál, pl. üzembe helyezéskor vagy hibaelhárításkor. Ilyenkor az E1 és E2 bemenetek is ellenőrizhetők. Ezt a funkciót az ETS segítségével kell bekapcsolni.

- Jelzések teszt üzemmódban:**
- A gombok segítségével korlátozás nélkül elvégezhető minden beállítás.
 - Ilyenkor ki vannak kapcsolva a szabályozások és a busztávíratok.
 - Teszt üzemmódban az összes szellőztelési szint és a két szelep mindig soros áramellátást kap, függetlenül a paramétereiktől.
 - A készülék addig vezérli szelepeket és a ventilátort, amíg kézzel ki nem kapcsolják őket.
 - A rendszer nem veszi figyelembe a páralecsapódási riasztást.
 - Kerülni kell a meg nem engedett üzemállapotokat (pl. hogy egyszerre legyenek nyitva a fűtő- és a hűtőszelepek).

- A teszt üzemmód bekapcsolása:**
- A teszt üzemmód a készülék újraindításakor, illetve az alkalmazás letöltése után kapcsol be (amelyet az ETS segítségével töltöttek le). A tesztelési LED 1 percig villog (aktív a teszt üzemmód). A GWA9140 ezután normál üzemmódba kapcsol.
 - Nyomja meg az A vagy a B tesztgombot, a GWA9140 átvált teszt üzemmódba és a LED folyamatosan világít.

- A ventilátor vezérlése:**
- Nyomogassa az „A” tesztelő gombot, ekkor az egymás után bekapcsolnak az egyes szintek.

- A szelepek vezérlése / a kiegészítő relé kommutálása:**
- Nyomogassa a „B” tesztelő gombot, amíg ki nem választja a kívánt szelepet vagy a C1 kiegészítő relét.

A fűtő- és a hűtőszelep állapotának jelzése teszt üzemmódban.

A LED állapota	3-utas szelepek / 2-utas szelepek
❄️ OFF	A szelep nincs vezérelve
❄️ BE	A szelep kinyílik (V2+)
❄️ Villog	A szelep bezárul (V2-) / A szelep bezárul (már nem vezérelt)
🌬️ OFF	A szelep nincs vezérelve
🌬️ BE	A szelep kinyílik (V1+)
🌬️ Villog	A szelep bezárul (V1-) / A szelep bezárul (már nem vezérelt)

- A teszt üzemmód befejezése:**
- A teszt üzemmód a készülék újraindításával fejezhető be.

- Újraindítás:**
- Nyomja meg egyszerre a 2 tesztelő gombot (> 2 másodpercig)
 - Töltsse le az alkalmazást az ETS segítségével
 - Szakítsa meg, majd állítsa vissza a buszfeszültséget



TR Talimatları takip edin ve son kullanıcıya teslim etmek üzere güvenli bir şekilde saklayın. Herhangi bir hatalı kullanımdan, kurcalamaktan ve değişiklikler yapmaktan kaçının. Sistemlere ilişkin yürürlükteki düzenlemelere uyun
HU Kövesse az utasításokat, és őrizze meg, hogy a végfelhasználóhoz eljuthassa. Kerülje el a helytelen használatot, a változtatásokat és a módosításokat. Tartsa be a rendszerekkel kapcsolatos hatályos előírásokat

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:
GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com

According to applicable UK regulations, the company responsible for placing the goods in UK market is:
GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES
Cambridgeshire, PE27 5JL, United Kingdom tel: +44 1954 712757 E-mail: gewiss-uk@gewiss.com



+39 035 946 11
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
lunedì - venerdì / monday - friday



www.gewiss.com

