Confort éco-énergétique avec les régulateurs de chauffage RVP36..

fr **Mode d'emploi**

Mettre en route l'installation de chauffage

1. L'installation de chauffage est-elle prête à fonctionner? Vérifiez l'interrupteur électrique général
2. Vérifier l'heure et la date
3. Choisissez le circuit de chauffage souhaité (1 ou 2) avec la touche (la LED correspondante s'allume)
4. Appuyez sur la touche Auto du régime automatique

Régler l'heure et la date

Appuyer sur …	*… pour afficher*	*Appuyer sur …*	*… pour régler l'heure et la date*
Prog	38	- +	Heure
Prog	39	Non réglable	Jour (**1** = lundi, **2** = mardi etc.)
Prog	40	- +	Date (par ex. **02.12** pour le 2 décembre)
Prog	41	- +	Année

Signification des informations affichées

Une barre allumée sous …	*… signifie :*
*	Chauffage à la température ambiante de confort
*	Chauffage à la température ambiante réduite
*	Régime "Vacances"
L'affichage de …	*… signifie :*
*	Chauffage à la température antigel (mode protection)
ECO *	La température extérieure actuelle ne nécessite pas de chauffer
⌜ ou ⌟	Une limitation est active
BUS	Le régulateur est raccordé au bus de données
	Charge d'ECS solaire active

* Affichage pour le circuit de chauffage sélectionné avec la touche

Chauffage en régime automatique

Le régime automatique règle la température ambiante selon le programme de chauffe spécifié.

1. Choisissez le circuit de chauffage souhaité (1 ou 2) avec la touche (la LED correspondante s'allume)
2. Appuyez sur la touche Auto

Si la touche Auto clignote, c'est que l'appareil d'ambiance déroge au programme de chauffe.

Chauffage CONFORT en permanence

En régime confort, le chauffage est réglé en fonction d'une consigne de température ambiante de confort.

1. Choisissez le circuit de chauffage souhaité (1 ou 2) avec la touche
2. Appuyez sur la touche

Chauffage REDUIT en permanence

En régime réduit, le chauffage est réglé en fonction d'une consigne de température ambiante réduite.

1. Choisissez le circuit de chauffage souhaité (1 ou 2) avec la touche
2. Appuyez sur la touche

Absence pendant une durée indéterminée

Régler l'installation sur Veille (mode protection). Le chauffage est arrêté mais l'installation reste protégée contre le gel.

1. Choisissez le circuit de chauffage souhaité (1 ou 2) avec la touche
2. Appuyez sur la touche


Régler les températures ambiantes

1. Choisissez le circuit de chauffage souhaité (1 ou 2) avec la touche
2. Réglez la température ambiante souhaitée avec les touches :

Appuyer sur …	*… pour afficher*	*Appuyer sur …*	*… pour régler la température sur la :*
Prog	1	- +	Consigne d'ambiance du régime CONFORT
Prog	2	- +	Consigne d'ambiance du régime REDUIT
Prog	3	- +	Consigne d'ambiance du mode Vacances/Protection

Il faut trop chaud ou trop froid dans les pièces

1. Il fait trop froid ou trop chaud dans les pièces **quel que soit le temps** :
   Corrigez la température ambiante avec le bouton du haut pour le circuit de chauffage 1, et avec le bouton du bas pour le circuit de chauffage 2.
   - Température ambiante trop basse : tournant le bouton vers +
   - Température ambiante trop élevée : tournant le bouton vers -



2. Il fait trop froid ou trop chaud dans les pièces **par temps doux** :
   - Choisissez le circuit de chauffage souhaité (1 ou 2) avec la touche
   - Corrigez la caractéristique de chauffe comme suit :

Appuyer sur …	*… pour afficher*	*Appuyer sur …*	*… pour régler la consigne de départ par 15 °C de temp. extér.*
Prog	14	- +	Les pièces sont trop froides : augmenter la temp. d'environ 5 °C Les pièces sont trop chaudes : réduire la temp. d'environ 5 °C

3. Il fait trop froid ou trop chaud dans les pièces **par temps froid** :
   - Choisissez le circuit de chauffage souhaité (1 ou 2) avec la touche
   - Corrigez la caractéristique de chauffe comme suit :

Appuyer sur …	*… pour afficher*	*Appuyer sur …*	*… pour régler la consigne de départ par -5 °C de temp. extér.*
Prog	15	- +	Les pièces sont trop froides : augmenter la temp. d'environ 5 °C Les pièces sont trop chaudes : réduire la temp. d'environ 5 °C

Après chaque correction de la température ambiante, attendre deux jours que la régulation se stabilise.

Modifier les périodes de chauffage

1. Choisissez le circuit de chauffage souhaité (1 ou 2) avec la touche
2. Choisissez le jour à modifier :

Appuyer sur …	*… pour afficher*	*Appuyer sur …*	*… pour régler le jour ou la semaine entière*
Prog	4	- +	1 = lundi 2 = mardi, etc. 1-7 = semaine entière

3. Pour le jour choisi, entrez les heures des phases de chauffage :

Appuyer sur …	*… pour afficher*	*Appuyer sur …*	*… pour régler le début et la fin des phases de chauffage*
Prog	5	− +	1ère phase de chauffe début du Chauffage CONFORT
Prog	6	− +	1ère phase de chauffe fin du Chauffage CONFORT
Prog	7	− +	2ème phase de chauffe début du Chauffage CONFORT
Prog	8	− +	2ème phase de chauffe fin du Chauffage CONFORT
Prog	9	− +	3ème phase de chauffe début du Chauffage CONFORT
Prog	10	− +	3ème phase de chauffe fin du Chauffage CONFORT

Pour désactiver une phase de chauffage, vous devez régler son début (affichage 5 , 7 , 9) jusqu'à ce que --:-- apparaisse.

Régler les températures d'ECS et produire de l'ECS

La préparation d'ECS s'effectue selon les réglages.
Régler les températures souhaitées :

Appuyer sur …	*… pour afficher*	*Appuyer sur …*	*… pour régler la température sur la :*
Prog	26*	− +	Consigne d'ECS CONFORT
Prog	27*		Affichage de la temp. d'ECS actuelle.
Prog	28*	− +	Consigne d'ECS REDUITE

* Uniquement si une préparation d'ECS est disponible

La préparation peut s'effectuer de deux manières :
1. Pour préparer l'ECS selon le programme horaire, appuyer brièvement sur la touche .
   La préparation s'effectue selon le programme horaire réglé par le chauffagiste :

   ☐ Selon le programme horaire 2
   ☐ Selon le programme de chauffe
   ☐ 24 h/24 h

   ☒ cocher la case correspondante

2. Pour préparer immédiatement l'eau sanitaire, appuyez sur la touche pendant 3 secondes (le voyant clignote 3 secondes pour confirmer)

Si votre installation est équipée en conséquence, la préparation d'ECS s'effectue avec un panneau solaire. La charge d'eau chaude sanitaire solaire est signalée par le symbole .

Modifier le programme horaire 2

Votre régulateur dispose d'un second programme horaire. Votre chauffagiste l'a configuré pour :

.....

Vous pouvez le modifier comme suit :
1. Choisissez le jour à modifier :

Appuyer sur …	*… pour afficher*	*Appuyer sur …*	*… pour régler le jour ou la semaine entière*
Prog	31	− +	1 = lundi 2 = mardi, etc. 1-7 = semaine entière

2. Pour le jour choisi, entrez les horaires souhaités :

Appuyer sur …	*… pour afficher*	*Appuyer sur …*	*… pour régler le début et la fin des phases d'enclenchement*
Prog	32	− +	Début de la 1ère phase d'enclenchement
Prog	33	− +	Fin de la 1ère phase d'enclenchement
Prog	34	− +	Début de la 2ème phase d'enclenchement
Prog	35	− +	Fin de la 2ème phase d'enclenchement
Prog	36	− +	Début de la 3ème phase d'enclenchement
Prog	37	− +	Fin de la 3ème phase d'enclenchement

Planifier les vacances

Vous pouvez spécifier une période de vacances pendant laquelle la température ambiante sera abaissée selon une consigne spécifique.
1. Choisissez le circuit de chauffage souhaité (1 ou 2) avec la touche
2. Réglez la période de vacances comme suit :

Appuyer sur …	*… pour afficher*	*Appuyer sur …*	*… pour régler le début et la fin des vacances*
Prog	12	− +	Date du premier jour de vacances (jour.mois)
Prog	13	− +	Date dernier jour de vacances (jour.mois)

- Lorsqu'une période de vacances est active, il n'y a pas de production d'eau chaude sanitaire.
- Les informations liées à une période de vacances sont supprimées à l'expiration de celle-ci.
- Pour désactiver la période de vacances, réglez sa date de début 12 jusqu'à ce que --:-- apparaisse.

L'installation de chauffage ne fonctionne pas comme souhaité

- L'installation est-elle en marche ?
- Tous les fusibles de l'installation sont-ils en état ?
- Des réglages ont-ils été modifiés sur le régulateur ?
- Une touche de régime clignote-t-elle ? Dans l'affirmative, l'appareil d'ambiance déroge au régime du régulateur.
- La vanne et le servomoteur sont-ils correctement accouplés ? Si non, les accoupler correctement.
- Si Er (Error) apparaît sur l'afficheur, on peut lire un numéro d'erreur à la ligne 50.
  Veuillez contacter votre chauffagiste pour en savoir plus.

Panne de régulation – Que faire ?

La régulation du chauffage n'est plus fonctionnelle :
1. Appuyez sur la touche (régime manuel; la LED s'allume)
2. Choisissez le circuit de chauffage souhaité (1 ou 2) avec la touche
3. Réglez manuellement la fourniture de chaleur sur la vanne du circuit de chauffage avec les touches
4. Avertissez votre chauffagiste

Conseils d'économie d'énergie

- Dans la journée, chauffer les pièces à 21 °C maximum.
- N'aérez que brièvement, fenêtre grande ouverte.
- Dans les pièces inoccupées, régler les robinets thermostatiques en position "hors-gel".
- Pas de rideaux ni de meubles devant les radiateurs.
- La nuit, fermer les volets, stores, etc.
- Ne réglez pas une température d'ECS plus élevée que nécessaire.