

INSTRUCTIONS GENERALES D'EXPLOITATION DU SYSTEME DE DETECTION INCENDIE SENSEA.EC avec Temporisation de l'alarme

En cas d'Alarme Feu

- ➔ L'afficheur indique la date et l'heure du déclenchement, le numéro et le libellé de la zone de détection, l'adresse et le libellé du point, le numéro de la ligne ou de la boucle et le type de détecteur en alarme, **1**
- ➔ Les voyants rouges « Feu » et « Alarme » sont allumés, **2**
- ➔ Le tableau sonne par intermittence
- ➔ Les sirènes seront activées au minimum pendant 5 minutes, sans interruption possible après la temporisation.
- Appuyer sur la touche « Arrêt Signal sonore ». **1**
- Effectuer un circuit de reconnaissance dans la zone en alarme afin de vérifier la présence ou l'absence d'un feu.

Présence d'un Feu

- Appuyez sur la touche « Evacuation Générale » pendant 3 secondes : **2**
- ➔ Le voyant rouge « Evacuation Générale » s'allume **3**
- ➔ Les sirènes sont activées pendant 5 minutes sans interruption possible

Absence d'un Feu

- Acquitter le processus d'alarme **3**
 - Appuyer sur le menu « Code d'accès » sur l'afficheur, **4**
 - Entrer votre code d'accès de niveau 2,
 - ➔ Le voyant vert « Accès autorisé » s'allume, **5**
 - Appuyer sur la touche « Acquit Processus », **4**
 - ➔ Le voyant rouge « Alarme » s'éteint. **2**

Réarmement de la centrale après le processus d'alarme ou l'acquiescement du processus d'alarme

- Après avoir identifié et remédié à la cause ayant engendré cette alarme (réarmement des Déclencheurs Manuels à l'aide de la clef, ventilation des pièces enfumées...), vous devez :
 - Réarmer la centrale de détection
 - Appuyer sur le menu « code d'accès » sur l'afficheur, **3**
 - Entrer votre code d'accès de niveau 2,
 - ➔ Le voyant vert « Accès autorisé » s'allume, **5**
 - Appuyer sur la touche « Réarmement » **5**
 - ➔ La centrale se réinitialise.
 - ➔ A l'état de veille, seul le voyant vert « sous tension » est allumé **7**

En cas de dérangement

- ➔ Le voyant jaune « Défaut » est allumé, **6**
- Acquiescer le signal sonore, **1**
- ➔ Identifier le défaut,
- ➔ Prévenir le Responsable Sécurité



3 Code d'accès 4 Feu(s) 0 Pre-alarne(s) 0 Défaut(s) 0 Hors service(s)
 Mardi 14-Fév-06 12:44:44 Feu, ZD 2, A5, Ligne 4A, Optique
 14-Fév-06 12:45:00 14-Fév-06 12:44:53 Feu, ZD 3, A14, Ligne 4A, Optique
1 14-Fév-06 12:44:44 Feu, ZD 2, "1ER ETAGE", A5, "CHAMBRE 1", Ligne 4A, Optique
 14-Fév-06 12:44:46 Feu, ZD 2, "1ER ETAGE", A6, "CHAMBRE 2", Ligne 4A, Optique
 14-Fév-06 12:44:49 Feu, ZD 2, "1ER ETAGE", A7, "CHAMBRE 3", Ligne 4A, Optique

7 Sous Tension
2 Feu Alarme
1 Arrêt signal sonore
5 Réarmement
5 Accès autorisé
 Batterie
 Secteur
 Système
 Essai signalisation

3 EVACUATION GENERALE Appuyez 3 secondes
4 Acquiescement processus
 Défaut liaison Diffuseur Sonore H 5
 Contact auxiliaire H 5
 Veille générale
 Veille restreinte
 Zone hors service