

INSTRUCTIONS GENERALES D'EXPLOITATION DU SYSTEME DE DETECTION INCENDIE SENSEA.EC

En cas d'alarme

- ➔ L'afficheur indique la date et l'heure du déclenchement, le numéro et le libellé de la zone de détection, l'adresse et le libellé du point, le numéro de la ligne ou de la boucle et le type de détecteur en alarme, ①
- ➔ Les voyants rouges « Feu », « Alarme » et « Evacuation Générale » sont allumés, ②
- ➔ Le tableau sonne par intermittence,
- ➔ Les sirènes sont activées au minimum pendant 5 minutes, sans interruption possible.
- Identifier la Zone concernée,
- Appliquer les consignes d'évacuation du bâtiment,
- Prévenir le Responsable Sécurité,

Après la disparition de l'alarme

- Acquitter le signal sonore, ①
- Identifier la cause ayant provoqué le déclenchement de l'alarme feu
- Remédier à la cause ayant engendré cette alarme (remplacer les vitres ou réarmer les Déclencheurs Manuels à l'aide de la clef, ventiler les pièces enfumées...)
- Réarmer la centrale de détection
- Appuyer sur le menu « code d'accès » sur l'afficheur, ①
- Entrer votre code d'accès de niveau 2,
- ➔ Le voyant vert « Accès autorisé » s'allume, ③
- Appuyer sur la touche réarmement, ②
- ➔ La centrale se réinitialise,
- ➔ A l'état de veille, seul le voyant vert « sous tension » est allumé ④

En cas de dérangement

- ➔ Le voyant jaune « Défaut » est allumé, ⑤
- Acquitter le signal sonore, ①
- ➔ Identifier le défaut,
- ➔ Prévenir le Responsable Sécurité



Code d'accès	Pre-alarme(s)	Défaut(s)	Hors service(s)
4 Feu(0)	0	0	0

14-Fév-06 12:44:44 Feu, ZD 2, "1ER ETAGE", A5, "CHAMBRE 1", Ligne 4A, Optique
 14-Fév-06 12:44:46 Feu, ZD 2, "1ER ETAGE", A6, "CHAMBRE 2", Ligne 4A, Optique
 14-Fév-06 12:44:49 Feu, ZD 2, "1ER ETAGE", A7, "CHAMBRE 3", Ligne 4A, Optique