

INSTRUCTIONS FJVR

003L1421


· 1 2 3 4 5 6 7 8 ·
10 20 30 40 45 50 60 65 70 80 °C

Code no 003L1070


· 1 2 3 4 ·
10 20 30 40 45 50°C

Code no 003L1040


1




2



3



4



--DK-- Returløbstermostat type FJVR

Indstilling

FJVR holder radiatorens returtemperatur konstant i henhold til den valgte indstilling (fig.1) - og begrænser dermed varmeforbruget.

Begrænsning

Kontroller altid grundindstillingen før der begrænses.

Begrænsning af min. indstilling

Indstil termostaten jvf. fig. 1. Aftag skalerringen med en skruetrækker, (fig. 2) og tag de to stopringe ud af håndtagets tandkrans (fig. 3). Påsæt skaleringen og indstil til den ønskede min. værdi, fx »2«. Aftag efter skaleringen og indlæg den ene stopring så dens knast ligger an mod højre side af midterstykkets knast (fig. 3+4). Påsæt skaleringen med tallet »2« ud for pilen.

Begrænsning at max. indstilling

Indstil termostaten på den ønskede max. værdi, fx »6«, og indlæg den anden stopring så dens knast ligger mod venstre side af midterstykkets knast. Påsæt skaleringen med tallet »6« ud for pilen.

Grundindstilling

Hvis håndtaget skrues af elementet (kun muligt når skala- og stopringe er aftaget) udføres en grundindstilling således: sæt håndtaget på og drej venstre om. Kan håndtaget ikke drejes, så forsæt det en halv omgang. Drej venstre om til det røde mærke på tandkransen er ud for pilen. Indsæt de to stopringe over hinanden med knasterne på højre side af midterstykkets grå knast, se fig. 4. Sæt skaleringen på.

--IS-- Hitastilltur frárennslislistanemi gerð FJVR

FJVR heldur hitastigi frárennslisvatnsins frá miðstöðvarofnum stöðugu í samræmi við stillingu lokans (mynd 1) og takmarkar með því orkunotkunina.

Takmörkun rennslis

Aðgætið ávalt grunnstillinguna, áður en lámarks- eða hámarksrennslí er stilt.

Takmörkun lágmarksrennslis

Stillið lokann eins og sýnt er á mynd 1. Takið kvarðaskífuna af með skrúfjárn, eins og sýnt er á mynd 2. Fjarlægið láshringina two af tannkraganum. Sjá mynd 3. Leggið kvarðaskífuna aftur á, eins og sýnt er á mynd 1, stillið á minnsta rennslí sem óskað er, t.d. 1. Fjarlægið aftur kvarðaskífuna og setjið annan láshringinn þannig, að hakið á honum liggi hægra megin við hakið á miðhluta stillihandfangsins. Sjá myndir 3 og 4. Setjið kvarðaskífuna aftur á, þannig að talan 1 nemi við örina.

Takmörkun hámarksrennslis

Stillið stillihandfangið á það hámarks rennslí sem óskað er, t.d. 3. Fjarlægið aftur kvarðaskífuna og látið annan láshringinn þannig, að hakið á honum liggi vinstra megin við hakið á miðhluta stillihandfangsins. Sjá myndir 3 og 4. Setjið kvarðaskífuna aftur á, þannig að talan 3 nemi við örina.

Grunnstilling

Ef stillihandfangið er skrúfað af hitanemasökklinum (það er aðeins hægt að gera, eftir að kvarðaskífa og láshringir hafa verið fjarlægd), er hægt að framkvæma eftirfarandi grunnstillingu. Setjið stillihandfangið á nemasökkulinn og snúið til vinstri. Sé ekki hægt að hreyfa stillihandfangið, þá lyftið og snúið um hálfan hring, snúið síðan til vinstri þar til rauða merkið á tannkraganum nemur við örina. Setjið báða láshringina í, þannig að hókin á þeim liggi hægra megin við hakið á miðhluta stillihandfangsins. Sjá mynd 4. Setjið kvarðaskífuna aftur á, þannig að örín nemi við nálpunkt kvarðaskífunnar.

--S-- Returbegränsningsventil FJVR

Inställning

FJVR känner det genomströmmande mediet och användes bl. a. i ventilations-anläggningar för att garantera en viss cirkulation i rörledningarna fram till anläggningens värmebatteri då detta regleras av en tvävägsventil.

Begränsning

Kontrollera alla grundinställningar före begränsning.

Minbegränsning

Ställ in termostaten enligt fig. 1. Ta bort skalringen med en skravmejsel, fig. 2 och ta ut de två stoppringarna ur vredets tandkrans (fig. 3). Sätt tillbaka skalringen och ställ in det önskade minvärdet. T ex "2". Ta bort skalringen igen och lägg i den ena stoppringen så att dess knäster ligger mot högra sidan på mittstykets grå knast (fig. 3+4). Sätt tillbaka skalringen med siffran "2" mitt för pilen.

Maxbegränsning

Ställ termostaten på det önskade maxvärdet, t ex "6", och lägg in den andra stoppringen så att dess knäster ligger mot mittstykets grå knast. Sätt tillbaka skalringen med siffran "6" mitt för pilen.

Grundinställning

Om vredet skruvas av termostaten (endast möjligt när skal- och stoppringarna är borttagna) görs en grundinställning enligt följande: sätt på vredet och vrid mot vänster. Kan vredet inte vridas så flytta det ett halvt varv. Vrid till vänster tills det röda märket på tandkransen är mitt för pilen. Lägg in de två stoppringarna över varandra med knastren på höger sida av mittstykets grå knäster, se fig. 4. Sätt tillbaka skalringen.

--GB--

Thermostatic return temperature limiter type FJVR

Setting

FJVR thermostats maintain radiator return temperature constant according to the setting (fig.1), and so limit heat consumption.

Limiting

Always check the basic calibration before limiting the setting range.

Limiting the minimum setting

Set the thermostat as shown in (fig. 1). Remove the scale ring with a screwdriver (fig. 2). Take the two stop rings out of the selector knob gear rim (fig. 3). Place the scale ring as shown in fig. 1 and set the knob to the required minimum value, „2“ for example. Take the scale ring off again and insert one of the stop rings so that its stop lug contacts the righthand side of the lug on the centre piece (fig. 3). Place the scale ring in position with »2« opposite the arrow.

Limiting the maximum setting

Set the thermostat to the required maximum setting, »6« for example. Place the second stop ring so that its stop lug contacts the lefthand side of the grey lug on the centre piece. Place the scale ring in position with the figure »6« opposite the arrow.

Basic calibration

If the selector knob is removed from the element (only possible after the scale and stop rings have been removed) basic calibration can be carried out: place the selector knob and turn it anticlockwise. If the selector knob does not engage the spring tightener, rotate the knob 180 degrees. When the knob does engage, turn it anticlockwise until the mark on the gear rim is opposite the arrow. Insert the stop rings on top of each other with the stop lugs to the right of the lug on the centre piece (fig. 4). Replace the scale ring.



INSTRUCTIONS FJVR

003L1421

· 1 2 3 4 5 6 7 8 ·
10 20 30 40 45 50 60 65 70 80 °C

Code no 003L1070


· 1 2 3 4 ·
10 20 30 40 45 50°C

Code no 003L1040


1




2



3



4



--D--

Rücklauftemperaturbegrenzer Typ FJVR

Einstellung

FJVR hält die Rücklauftemperatur eines Heizkörpers entsprechend der gewählten Einstellung konstant (Fig.1) - und begrenzt somit den Verbrauch an Heizenergie.

Begrenzung

Bevor man eine Begrenzung vornimmt, muss die Grundeinstellung kontrolliert werden.

Begrenzung der min. Einstellung

Fühler gemäss Fig. 1. einstellen. Skalenring mit Hilfe eines Schraubenziehers entfernen, Fig. 2. Beide Anschlagringe aus dem Zahnkranz herausnehmen, Fig. 3. Skalenring anbringen und den gewünschten min. Wert, z.B. »2«, einstellen. Darauf Skalenring wieder entfernen und einen Anschlagring so einlegen, dass dessen Nocke gegen die rechte Seite der Nocke des Mittelstücks anliegt, siehe Fig. 3+4. Skalenring mit der Zahl »2« über dem Pfeil aufsetzen.

Begrenzung der max. Einstellung

Auf den gewünschten max. Wert, z.B. »6«, einstellen und darauf den zweiten Anschlagring so einlegen, dass dessen Nocke gegen die linke Seite der grauen Nocke des Mittelstücks anliegt. Skalenring mit der Zahl »6« über dem Pfeil aufsetzen.

Grundeinstellung

Wenn der Handgriff vom Fühler abgeschraubt ist (nur möglich, wenn Skalen und Anschlagringe entfernt sind) wird eine neue Grundeinstellung wie folgt vorgenommen: Handgriff anbringen und nach links drehen. Lässt sich der Griff nicht drehen, so muss er um eine halbe Umdrehung versetzt werden. Darauf nach links drehen, bis die rote Marke des Zahnkranzes ober dem Pfeil steht. Die beiden Anschlag-ringe übereinandergelegt mit den Nocken rechts von der Nocke des Mittelstückes einsetzen, Fig. 4. Skalenring wieder anbringen.

--F--

Thermostat de retour type FJVR

Le thermostat FJVR maintient constante la température de retour du radiateur selon le réglage choisi - tout en limitant ainsi la consommation de chaleur.

Réglage

Régler le thermostat en tournant la manette de l'élément. De faibles valeurs numériques correspondent à un faible dégagement de chaleur. Des valeurs numériques élevées correspondent à un grand dégagement de chaleur.

Limitation

Wrijer toujours le r(5)lage de base avant de procéder A la limitation.

Limitation du réglage minimal

Régler le thermostat comme montré fig. 1. Oter l'anneau d'échelle au moyen d'un tournevis, fig. 2. Sortir les deux anneaux d'arrêt de la couronne dentée de la manette, fig. 3. Monter Vanneau d'échelle comme montré fig. 1. et régler sur la valeur minimale désirée, par exemple, »2». Sortir de nouveau Vanneau d'échelle et poser Vun des anneaux d'arrêt de sorte que son ergot appuie sur le côté droit de l'ergot gris de la partie médiane, voir fig. 3. Monter l'anneau d'échelle avec le chiffre »2» en face de l'échelle.

Limitation du réglage maximale

Régler le thermostat sur la valeur maximale désirée, par exemple, »6» et poser l'autre anneau d'arrêt de sorte que son ergot appuie sur le côté gauche de l'ergot gris de la partie médiane. Monter l'anneau d'échelle avec le chiffre <6~> en face de la flèche.

Réglage de base

Si la manette est dévissée de l'élément (ce qui n'est possible qu'après le démontage des anneaux d'échelle et d'arrêt), procéder à un réglage de base comme suit: Monter la manette et la tourner vers la gauche. Si la manette ne se laisse pas tourner, la décaler d'un derni tour. La tourner vers la gauche jusqu'à ce que la marque rouge de la couronne dentée soit en face de la flèche.

Monter les deux anneaux d'arrêt Vun au dessus de l'autre avec les ergots à droite de Vergot gris de la partie médiane, voir fig. 3.

Monter Vanneau d'échelle comme montré fig. 1.

-PL-

Główica ogranicznika temperatury powrotu typu FJVR.

Nastawianie temperatury

FJVR zabezpiecza temperaturę powrotu z grzejnika poniżej nastawionej wartości. (rys. 1) w rezultacie ogranicza zużycie ciepła.

Ograniczanie

Zawsze należy sprawdzić podstawową kalibrację przed ograniczeniem zakresu pracy.

Ograniczanie nastawy minimalnej

Šrubokrętem zdjąć pierścień skali (rys. 2). Wyjąć z pokrętla dwa pierścienie blokujące (rys.3). Umieścić pierścień skali tak jak rys. 3. i ustawić pokrętło w wymaganym minimalnym położeniu, np. 2. Zdjąć ponownie pierścień skali i umieścić jeden z pierścieni blokujących tak, aby dotykał on prawą stroną do ogranicznika pokrywy z logo(rys.3). Umieścić pierścień skali w pozycji z „2” naprzeciw wskaźnika.

Ograniczanie nastawy maksymalnej

Ustawić głowicę w wymaganym maksymalnym położeniu, np. 6. Umieść drugi pierścień skali tak, aby dotykał on lewą stroną do części centralnej. Umieścić pierścień skali w pozycji z „6” naprzeciw wskaźnika.

Podstawowa kalibracja

Podstawowa kalibracja możliwa jest po zdjęciu pokrętła z głowicy (możliwe po demontażu skali i pierścieni blokujących). Obrócić pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeśli pokrętło nie styka się z napinaczem sprężyny obrócić pokrętło o 180°. Jeśli pokrętło styka się już z napinaczem obrócić pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara tak, aby wskaźnik znalazł się naprzeciw pustego pola w pokrętle. Umieścić pierścień blokujące na sobie. Założyć pierścień skali.

-CZ-

Omezovač vratné teploty Typ FJVR

Nastavení

FJVR udržuje vratnou teplotu topného tělesa na zvolené konstantní nastavené hodnotě (obr. 1) – a omezuje tím spotřebu tepelné energie.

Omezení

Před omezením rozsahu nastavení je nutno zkontrolovat základní nastavení.

Omezení nastavení minima:

Termostat nastavte podle obrázku 1. Pomocí šroubováku odstraňte kroužek se stupnicí, jak je znázorneno na obrázku 2. Vyjměte obě kruhové zarážky z ozubeného věnce podle obrázku 3. Nasadte kroužek se stupnicí a zvolte požadovanou minimální hodnotu, např. „2“. Poté kroužek se stupnicí opět odstraňte a založte kruhovou zarážku tak, aby se její výstupek dotýkal práve strany výstupku středové části, viz obrázek 3+4. Kroužek se stupnicí nasadte s číslicí „2“ proti šipce.

Omezení nastavení maxima:

Zvolte požadovanou maximální hodnotu, např. „6“, a vložte druhou kruhovou zarážku tak, aby se její výstupek dotýkal práve strany šedého výstupku středové části. Nasadte kroužek se stupnicí s číslicí „6“ proti šipce.

Základní nastavení

Vyšroubujete-li z termostatu rukojet (což lze pouze po odstranění stupnice a kruhových zarážek), může být provedeno nové základní nastavení následujícím způsobem: nasadte rukojet a otočte ji proti směru hodinových ručiček. Pokud se rukojet nenechá otočit, je nutno ji znova nasadit otočenou o 180°. Poté ji otočte proti směru hodinových ručiček, až se červená značka na ozubeném věnci dostane do polohy proti šipce. Obě kruhové zarážky nasadte přes sebe s výstupy napravo od výstupku středové části, viz obrázek 4. Nasadte zpět stupnici.