



Clapet de protection Z200-PI20-Power-JD PAC

Notice d'installation et d'utilisation - Français
Instructions originales

FR



Seule une personne qualifiée dans les domaines techniques concernés (électricité, hydraulique ou frigorifique), est habilitée à pratiquer cette procédure. Le technicien qualifié intervenant sur l'appareil doit utiliser/porter un équipement de protection individuel (tels que lunettes de sécurité, gants de protection, etc...) afin de réduire tout risque de blessure qui pourrait survenir lors de l'intervention sur l'appareil.

Avant toute intervention sur la machine, s'assurer que celle-ci est hors tension et consignée.



Contenu



A

Clapet de protection pour afficheur

B

vis (x2)

1



Positionner le clapet fermé dans le creux de l'afficheur de la pompe à chaleur, le caler à l'aide des plots.

2



Maintenir la base du clapet, soulever la visière et visser la base à l'aide des 2 vis fournies. Arrêter le serrage des vis lorsque la tête de vis est au contact de la base.