

FR Détecteur de présence

theRonda S360 KNX UP WH

2089520

theRonda S360 KNX AP WH

2089550

theRonda S360 KNX AP GR

2089551

theRonda S360 KNX FLAT DE WH

2089560



1. Caractéristiques du produit

- Détecteur de présence passif infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire 360°, jusqu'à Ø 9 m (64 m²)
- Limitation de la zone de détection à l'aide de caches à clips (type UP)
- Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage et CVC
- Mesure de lumière mixte appropriée pour les lampes fluorescentes (FL / PL / ESL), les lampes halogènes / à incandescence et les LED
- 2 canaux Lumière C1, C2
- Commutation ou régulation à lumière constante avec fonction de veille (lumière d'orientation)
- Mode de commutation avec éclairage variable
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Valeur de commutation ou la valeur de consigne de la luminosité réglable en lux ou via les paramètres, l'objet ou la télécommande
- Fonction d'apprentissage de la valeur de commutation ou de la valeur de consigne de la luminosité
- Réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence non prolongée (présence de courte durée)
- Commande manuelle forcée à l'aide du télégramme ou de la télécommande
- 2 canaux de présence C4, C5, paramétrable individuellement
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglables
- Réglage du facteur de correction de pièce pour l'équilibrage de la mesure de luminosité
- Sensibilité réglable
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Scènes
- Montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence (maître / esclave, ou maître / maître)
- Classe de protection IP 54 à l'état installé
- Montage en faux plafond avec ressorts (type FLAT DE)
- Montage en saillie au plafond (type AP)
- Télécommande utilisateur « theSenda S » (en option)
- Télécommande d'installation « theSenda P » (en option)
- Télécommande de gestion « SendaPro 868-A » (n'est plus disponible)

- Télécommande d'application « theSenda B » (en option) et application correspondante « theSenda Plug » (iOS / Android)
- Accessoires:
theSenda B (9070985), theSenda P (9070910), theSenda S (9070911)
theRonda S360 KNX UP:
boîtier saillie 110A WH (9070912), boîtier saillie 110A GR (9070913), cover 110 GR (9070591), boîtier de montage au plafond 68A (9070992), clip de recouvrement (9070921), QuickSafe grille de protection (9070531)

2. Sécurité



AVERTISSEMENT

Danger de mort, risque d'électrocution ou d'incendie !

- Le montage doit être effectué exclusivement par un électricien spécialisé !

- Les travaux à réaliser sur les installations électriques doivent être confiés exclusivement à des électriciens spécialisés ou à des personnes en formation placées sous la direction et la surveillance d'un électricien spécialisé respectant les règles électrotechniques !
- Lors des travaux sur les installations électriques, veiller à respecter toutes les directives de sécurité nationales en vigueur !
- L'appareil ne nécessite aucune maintenance. Les dégâts occasionnés par l'ouverture de l'appareil ou l'introduction d'objets de quelque nature que ce soit ne sont pas couverts par la garantie.


3. Utilisation conforme à l'usage prévu

Le détecteur de présence a été conçu pour une installation à l'intérieur. L'utilisation du détecteur de présence se limite exclusivement à l'usage défini par contrat entre le fabricant et l'utilisateur. Tout autre type d'utilisation est considéré comme non conforme à l'usage prévu. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages qui en résulteraient.

4. Fonction

Le détecteur de présence s'installe de préférence dans des bureaux, entrepôts, des couloirs et des toilettes. Il permet de commander l'éclairage et les installations CVC tout en offrant confort et efficacité énergétique. La commutation ou la régulation à lumière constante influence l'éclairage.

Fonction



① Mesure de lumière mixte

- ② Détection de présence
- ③ Lumière artificielle
- ④ Lumière naturelle rasante

Canal Lumière C1, C2

Le détecteur de présence détecte les personnes présentes aux moindres mouvements. 1 capteur de lumière mesure simultanément la luminosité dans la pièce et peut ainsi régler ou activer et désactiver en continu l'éclairage en fonction de la lumière naturelle. Les sorties éclairage peuvent être affichées et masquées de manière dynamique par l'intégrateur. Le réglage de la valeur de commutation ou de la valeur de consigne de la luminosité s'effectue via les paramètres, l'objet ou la télécommande de gestion.

Commutation

L'éclairage s'allume en cas de présence et de luminosité insuffisante. Il s'éteint en cas d'absence ou de luminosité suffisante. L'éclairage peut être commuté ou varié manuellement à l'aide d'un bouton-poussoir. La désactivation manuelle, la variation et les scènes interrompent la commande tant qu'une présence est détectée.

Régulation à lumière constante

Lorsque la régulation à lumière constante est commutée, la luminosité est maintenue constante à la valeur de consigne de la luminosité. La régulation est démarrée automatiquement ou manuellement via le bouton-poussoir ou la télécommande. La désactivation manuelle, la variation et les scènes interrompent la régulation tant qu'une présence est détectée.

Temporisation à l'extinction

La temporisation à l'extinction peut être réglée dans une plage de 30 s à 60 min pour tous les canaux de lumière. Si quelqu'un ne pénètre que brièvement dans une pièce jusqu'alors inoccupée et la quitte en l'espace de 30 s, l'éclairage s'éteint de façon anticipée après 2 min (présence de courte durée).

Veille

La fonction de veille sert de lumière d'orientation. L'éclairage est réglé sur la valeur de variation de veille (1 - 25 %) après expiration de la temporisation à l'extinction. Le temps de veille peut être réglé entre 30 s et 60 min ou en mode continu. Si la luminosité de la pièce dépasse la valeur de commutation / de consigne de la luminosité, l'éclairage s'éteint. Si la luminosité de la pièce passe en dessous de la valeur de commutation / de consigne de la luminosité, l'éclairage s'allume automatiquement à la valeur de variation de veille. La fonction de veille peut être activée ou verrouillée via l'objet. Des solutions d'économie d'énergie peuvent ainsi être réalisées en association avec une horloge programmable.

Commande par touches

La commutation ou la variation manuelle de l'éclairage peut s'effectuer à tout moment à l'aide d'un bouton-poussoir. Si la lumière est allumée manuellement, elle le reste en mode de commutation pendant au moins 30 min, dans la mesure où des personnes sont présentes dans la pièce. Elle s'éteint ensuite une fois que la luminosité est suffisante. Si les personnes quittent la pièce (avant), l'éclairage s'éteint obligatoirement au bout de la temporisation à l'extinction réglée. Si la lumière artificielle est éteinte manuellement, l'éclairage reste éteint tant que des personnes sont présentes. Après

expiration de la temporisation à l'extinction, l'éclairage commute de nouveau automatiquement.

Automatique ou semi-automatique

La commande d'éclairage du détecteur de présence s'effectue au choix de manière entièrement automatique, pour plus de confort, ou de manière semi-automatique, pour un fonctionnement plus économique. En mode « Automatique », l'éclairage s'allume et s'éteint automatiquement. En mode « semi-automatique », l'éclairage doit toujours être allumé à la main. La désactivation de l'éclairage est automatique.

Canal de présence C4, C5

Les canaux de présence sont généralement utilisés pour la commande de systèmes CVC. Un télégramme au choix est envoyé uniquement en cas de présence, indépendamment de la luminosité et après expiration de la temporisation à l'enclenchement. La temporisation à l'extinction est relancée à chaque mouvement. Le bouton-poussoir n'influence pas le canal Présence.

Temporisation à l'enclenchement

La temporisation à l'enclenchement empêche l'activation immédiate. Le télégramme est envoyé uniquement après expiration de la temporisation à l'enclenchement, à condition que des personnes soient présentes dans la pièce pendant cette période.

Temporisation à l'extinction

La temporisation à l'extinction permet un arrêt temporisé des systèmes et des appareils de CVC une fois que les personnes ont quitté la pièce.



Il est possible, au choix, d'envoyer un télégramme (une seule fois ou de façon cyclique) après écoulement de la temporisation de la présence.

5. Zone de détection

La zone de détection circulaire du détecteur de présence theRonda couvre une zone médiane de détection et permet une bonne couverture de la pièce dans de nombreuses applications. Tenir compte du fait que les personnes assises et en mouvement sont détectées dans des zones de dimensions différentes. La hauteur de montage recommandé se situe entre 2,0 m et 3,0 m. Plus la hauteur augmente, moins le détecteur de présence est sensible. À partir d'une hauteur de montage de 3,5 m, seuls les mouvements debout sont détectés et les zones de détection de plusieurs détecteurs doivent se chevaucher dans les zones périphériques. La portée de détection diminue lorsque la température augmente. Plus la hauteur augmente, moins le détecteur de présence est sensible. De plus, les tailles et la distance entre les zones actives et passives du détecteur de présence augmentent.

Personnes assises :

Les données se réfèrent aux plus petits mouvements à hauteur de table (env. 0,8 m).




Hauteur de montage (A)	Personnes en mouvement frontal (r)		Personnes en mouvement transversal (t)		Personnes assises (s)	
2,0 m	38 m ²	Ø 7 m	5 m ²	Ø 2,5 m	5 m ²	Ø 2,5 m
2,5 m	38 m ²	Ø 7 m	7 m ²	Ø 3,0 m	7 m ²	Ø 3,0 m
3,0 m	50 m ²	Ø 8 m	13 m ²	Ø 4,0 m	13 m ²	Ø 4,0 m
3,5 m	50 m ²	Ø 8 m	13 m ²	Ø 4,0 m	–	–
4,0 m	64 m ²	Ø 9 m	13 m ²	Ø 4,0 m	–	–

Toutes les données sont des valeurs indicatives.

Mesure de luminosité

Le détecteur de présence mesure la lumière artificielle et la lumière naturelle qui est directement réfléchi sous le détecteur (angle d'ouverture ca. 120°). Le lieu de montage est utilisé comme référence du niveau d'éclairage. Si la mesure de luminosité est désactivée, le canal Lumière ne commute qu'en fonction de la présence.



Commutation

Le rayonnement direct influe sur la mesure de luminosité. Éviter de placer des lampadaires ou éclairages suspendus directement sous le détecteur.

Régulation à lumière constante

Le détecteur doit être placé de manière à détecter uniquement la lumière artificielle qu'il régule automatiquement. La lumière artificielle, qui est régulée par d'autres détecteurs, ou l'éclairage de travail commuté manuellement influence la mesure de luminosité du détecteur. Éviter toute lumière artificielle directe sur le détecteur.

Lampes adaptées


Le détecteur de présence est conçu pour l'utilisation de lampes fluorescentes, fluorescents compacts, halogènes, à incandescence et LED.

6. Montage

Le détecteur requiert une vue dégagée sur les personnes. La hauteur de montage ne doit pas être inférieure à 1,7 m, ni supérieure à 4 m.


Montage encastré (theRonda S360 KNX UP)

Le montage encastré du détecteur de présence s'effectue sur un boîtier encastré standard, taille 1.




Montage intégré au plafond (theRonda S360 KNX UP)

Pour une intégration simplifiée au plafond du détecteur de présence, un boîtier encastré au plafond 68A est disponible (voir accessoires). Celui-ci assure à la fois une décharge de traction et une protection anti-contact. Le diamètre de montage s'élève à 67,5 mm (diamètre de perçage 68 mm).




Montage apparent (theRonda S360 KNX UP)

Pour le montage apparent, il existe un boîtier apparent 110A (voir accessoires).




Montage intégré dans le plafond (theRonda S360 KNX FLAT DE)



Montage dans des faux-plafonds d’une épaisseur de 0,5 mm à 3 cm. Le diamètre de la découpe au plafond doit être compris entre 62 mm et 70 mm. L’indice de protection IP 54 n’est atteint que sur la partie avant (côté lentille) et nécessite une surface de plafond plane.

Montage en saillie au plafond (theRonda S360 KNX AP)



Tourner le capteur (a) d’environ 20° dans le sens anti-horaire jusqu’au point d’arrêt. Retirer le capteur. Effectuer les découpes nécessaires (b) pour le passage de câbles. Monter le boîtier en saillie (c) sur les orifices de fixation prévus au mur. Effectuer le câblage (d). Positionner le capteur (a). Si un type de protection supérieur à IP 20 est nécessaire, les joints four-nis doivent être utilisés lors du montage au plafond (c).

7. Mise en service

1. Réglages


Tous les réglages sont réalisés via ETS. Voir document « Manuel KNX theRonda » (description de l’application). La télécommande de maintenance « theSenda P » et la télécom-mande d’application « theSenda B » (avec l’application « the-Senda Plug ») sont disponibles en option pour faciliter la mise en service. La télécommande de gestion « SendoPro 868-A » peut également être utilisée, mais elle n’est plus disponible. La télécommande « theSenda P » permet uniquement d’adapter les paramètres. Les télécommandes sont donc utilisées comme une aide au réglage. Une sélection de paramètres modifiables est disponible pour l’adaptation avec la télécommande (voir chapitre « Paramètres via la télécommande »).

Pendant le fonctionnement, le comportement peut être modi-fié grâce à des instructions via la télécommande.

2. Mode de programmation


Le mode de programmation peut être activé soit avec la touche de programmation située à l’arrière du détecteur de présence, soit à l’aide de la télécommande de gestion « Sen-doPro 868-A », de la télécommande d’installation « theSenda P » ou de la télécommande d’application « theSenda B » (avec l’application « theSenda Plug ») sans avoir à démonter le détecteur de présence.

theRonda S360 KNX UP




- ① Touche Mode de programmation
- ② Verrouillage mécanique de sécurité

theRonda S360 KNX DE



① Touche Mode de programmation

theRonda S360 KNX AP



① Touche Mode de programmation

3. Restaurer l'état de livraison de l'appareil

Le détecteur de présence est livré avec des réglages de base. Il est possible de restaurer ces réglages de base.

Activer	Description
Powerup (démarrage)	Maintenir la touche de programmation enfoncée pendant l'activation de la tension de bus.

4. État de fonctionnement

Le détecteur theRonda S360 KNX identifie 3 états de fonctionnement

- Normal
- test Présence
- test Lumière

5. Comportement à la mise en service

Après l'activation de la tension du bus ou le téléchargement des paramètres via l'ETS, le détecteur initie une phase de démarrage de 30 s, puis passe en fonctionnement normal. Une LED indique l'état actuel.

1. Phase de démarrage (30 s)

- La LED clignote chaque seconde.
- Commutation : les sorties éclairage envoient un télégramme MARCHE indépendamment de la luminosité
- Régulation à lumière constante : régulation désactivée, l'éclairage est varié à la valeur maximum (valeur de télégramme valeur max. de régulation).
- En cas d'absence ou de luminosité suffisante, un télégramme ARRÊT (lumière éteinte) est envoyé après 30 s.

2. État de fonctionnement normal

Le détecteur est prêt à fonctionner (LED éteinte).

3. En cas d'erreur

- La LED clignote rapidement
- Pour l'élimination des pannes, se reporter au chapitre « Dépannage »

8. Paramètre via télécommande

Pour l'assistance pendant la mise en service, ainsi que pour les opérations de service après-vente, les paramètres suivants peuvent être consultés ou modifiés à l'aide de la télécommande :

Paramètres	Description	Consul-table SendoPro/ theSenda B (applica-tion)	Modifia-ble SendoPro/ theSenda B (applica-tion)	Modifiable theSenda P
Valeur de consigne de luminosité C1	Plage de valeurs en lux	x	x	x
Valeur de consigne alternative de luminosité C1	Plage de valeurs en lux	x	x	
Valeur de mesure de luminosité C1	Valeur de luminosité du luxmètre en lux		x	
Valeur réelle de luminosité C1	Valeur de luminosité mesurée en lux	x		
Temporisation de l'éclairage à l'extinction	Plages de valeurs en secondes / minutes		x	x
Sensibilité de détection (PIR)	Plage de valeurs en niveaux		x	x

La télécommande de gestion « SendoPro 868-A » ainsi que la télécommande d'application « theSenda B » (avec l'application « theSenda Plug ») permettent de consulter les paramètres en envoyant progressivement les valeurs au détecteur. Si la valeur émise est inférieure au paramètre réglé, la LED s'allume brièvement. Si la valeur émise est identique ou supérieure au paramètre réglé, la LED clignote lentement pendant 2 secondes.

Une telle adaptation des paramètres ne modifie aucun réglage dans l'ETS.

Paramètres modifiables via la télécommande

1. Adaptation avec la télécommande

Les paramètres sont envoyés par infrarouge au détecteur de présence avec la télécommande de gestion « SendoPro 868-A », la télécommande de maintenance « theSenda P » ou la télécommande d'application « theSenda B » (avec l'application « theSenda Plug »). Les paramètres modifiés sont immédiatement enregistrés et appliqués par le détecteur.

Description LED

Clignotement pendant 2 s

Après l'envoi d'un nouveau paramètre à l'aide de la télécommande ou de l'application, le détecteur de présence indique

le bon fonctionnement de la réception par un scintillement de 2 s.

Allumage rapide

Le paramètre / l’instruction émis(e) par la télécommande de gestion a été rejeté(e) par le détecteur de présence. Cette instruction est incorrecte.
Vérifier le type de détecteur sélectionné et les paramètres envoyés avec la télécommande de gestion ou la télécommande d’application (application).

2. Valeur de commutation / de consigne de la luminosité Canal C1 Lumière

La valeur de commutation / de consigne de la luminosité définit la luminosité minimale souhaitée. La luminosité actuelle est mesurée en dessous du détecteur de présence. Si la luminosité actuelle est inférieure à la valeur de commutation / de consigne, l’éclairage est allumé tant qu’une présence est détectée (en mode de fonctionnement automatique).

Plage de valeurs

Valeurs réglables « SendoPro 868-A » / « theSenda B » (application)	10–3 000 lux
Valeurs réglables « theSenda P »	10, 15, 300, 500, 800 lux
Désactivation de la mesure de luminosité (la mesure de la luminosité n’a aucune influence) Les canaux de lumière ne sont activés que par la présence et l’absence.	
« SendoPro 868-A » / « theSenda B » (application)	Mesure désactivée
« theSenda P »	Touche ☀

3. Valeur de commutation / de consigne alternative de la luminosité du canal de lumière C1


Une deuxième valeur de commutation / de consigne de luminosité différente peut être définie grâce à la valeur de commutation / de consigne alternative de la luminosité. En combinaison avec la valeur de commutation / de consigne de la luminosité pour le canal de lumière C1, il est par exemple possible de réaliser un mode jour et un mode nuit avec deux niveaux de luminosité différents. La valeur de commutation / de consigne alternative de luminosité est activée ou commutée via l’objet de bus.

Plage de valeurs

cf. 2ème valeur de commutation / de consigne de la luminosité Canal C1 Lumière

4. Valeur de mesure de luminosité C1

La valeur de mesure de la luminosité mesurée au plafond varie en fonction de l’emplacement de montage, de l’incidence de la lumière, de la position du soleil, de la météo, des propriétés de réflexion de la pièce et du mobilier. Pour pouvoir maintenir la valeur de luminosité requise sur la zone souhaitée, il est nécessaire d’ajuster les mesures de luminosité. L’envoi de la valeur de mesure de la luminosité permet d’adapter automatiquement le facteur de correction de pièce aux conditions de la pièce pour le canal correspondant. La valeur de luminosité mesurée ① sous le détecteur de présence est envoyée au détecteur via la télécommande. Il existe deux méthodes possibles pour l’équilibrage.



Facteur de correction de pièce = $\frac{\text{Valeur de luminosité au plafond}}{\text{Valeur de luminosité au sol}}$

① Tenir compte du « Manuel KNX theRonda » pour le calibrage des mesures de luminosité ou pour le réglage du facteur de correction de pièce.

Procédure avec la télécommande de gestion « SendoPro 868-A » et le luxmètre :

- Varier toutes les lampes à la puissance maximale. Baisser si possible les stores.
 - Le luxmètre est placé sur le plan de travail en dessous du capteur et la valeur de luminosité mesurée est saisie via la télécommande de gestion « SendoPro 868-A » paramètre <Valeur de mesure de la luminosité C1>.
 - Le facteur de correction de pièce est calculé automatiquement. Les valeurs autorisées se situent entre 0,05 et 2,0. Les valeurs calculées ou entrées situées en dehors de la plage autorisée sont ramenées à la valeur limite correspondante.
 - Le facteur de correction de pièce calculé est enregistré.

Procédure avec la télécommande d’application « theSenda B » et l’application « theSenda Plug » :

- Connecter la télécommande « theSenda B » à l’application correspondante « theSenda Plug ».
- Sélectionner le type de détecteur correspondant et charger le jeu de paramètres.
- Sélectionner le paramètre <Valeur de mesure de la luminosité C1>.

Avec la télécommande theSenda B

- Régler theSenda B conformément au schéma et s’éloigner de quelques pas de l’emplacement de mesure afin de ne pas influencer la mesure de la luminosité.
- Appuyer sur OK.
 - Une nouvelle fenêtre avec la valeur de mesure de la luminosité apparaît. Pour accepter cette valeur
- appuyer sur OK.
- **Important** : appuyer sur la touche d’envoi (📶). La mesure de luminosité est ensuite calibrée.

Avec luxmètre

- Placer ou orienter le luxmètre conformément au schéma et relever la valeur lux.
- Appuyer sur « Saisie » dans l’application.
 - Une nouvelle fenêtre apparaît.
- Saisir la valeur lux et appuyer sur OK.
 - La valeur de mesure de luminosité apparaît à l’écran.
- **Important** : appuyer sur la touche d’envoi (📶). La mesure de luminosité est ensuite calibrée.

- Le facteur de correction de pièce est calculé automatiquement. Les valeurs autorisées se situent entre 0,05 et 2,0. Les valeurs calculées ou entrées situées en dehors de la plage autorisée sont ramenées à la valeur limite correspondante.
- Le facteur de correction de pièce calculé est enregistré.

Pour le contrôle, le facteur de correction de pièce peut être consulté via l'objet 8.



Le facteur de correction de la pièce peut être modifié directement uniquement via l'ETS. La valeur par défaut est égale à 0,3 et convient à la majorité des applications. Seules des situations très différentes peuvent justifier la modification de cette valeur.

5. Temporisation de l'éclairage à l'extinction

Plage de valeurs

Valeurs réglables « SendoPro 868-A » / « theSenda B » (application)	30 s - 60 min
Valeurs réglables « theSenda P »	30 s, 60 s, 2 min, 10 min, 20 min, 60 min

6. Sensibilité de détection

Le détecteur comporte 5 niveaux de sensibilité. Le réglage de base correspond au niveau moyen (3). La télécommande de gestion « SendoPro 868-A » ainsi que la télécommande d'application « theSenda B » (avec l'application « theSenda Plug ») permettent de sélectionner les niveaux 1 à 5 et de les envoyer au détecteur. La télécommande d'installation « theSenda P » permet de réduire  ou d'augmenter  la sensibilité d'un niveau à chaque pression sur la touche.

Niveau	Sensibilité
1	très peu sensible
2	peu sensible
3	standard
4	sensible
5	très sensible

La sélection de l'état de fonctionnement test de présence ne modifie pas le niveau de sensibilité réglé.

Instructions

Les instructions de commande suivantes peuvent être déclenchées avec la télécommande :

Instruction de commande	Description	Déclenchable SendoPro / theSenda B (application)	Déclenchable theSenda P
Mode de programmation	Activation du mode de programmation	x	x
Apprentissage du canal C1		x	x
Demande maître / esclave	Maître / Esclave	x	
Commuter la lumière	Tous les groupes de luminaires peuvent être activés ou désactivés.	x	x

Instruction de commande	Description	Déclenchable SendoPro / theSenda B (application)	Déclenchable theSenda P
Test de la présence	Marche / arrêt	x	x
Test de la lumière	Marche / arrêt	x	
Redémarrage	Redémarrer le détecteur	x	x

Fonction d'apprentissage

La valeur de la luminosité actuelle mesurée est enregistrée en tant que valeur de consigne de la luminosité. La reprise de la valeur s'effectue sur la valeur de consigne de luminosité actuellement activée. Cela signifie qu'en cas de passage à la valeur de consigne alternative de luminosité, la valeur de luminosité [lux] actuellement mesurée est reprise dans la valeur de consigne alternative de luminosité par l'instruction d'apprentissage. Les valeurs dépassant la plage autorisée sont automatiquement ramenées à la valeur limite correspondante.

Modes de test

Le détecteur theRonda S360 KNX dispose de deux modes de test.

- Test Présence
- Test de la lumière

1. Test Présence

Le test Présence permet de contrôler la zone de détection et le montage parallèle.

Activer	Instruction de commande du test de présence « Marche » avec télécommande de gestion « SendoPro 868-A » ou télécommande d'application « theSenda B » (avec application « theSenda Plug »). Pour la télécommande d'installation « theSenda P », avec la touche  . Un télégramme de marche via l'objet de bus (51). Le test de présence peut être activé en toutes circonstances.
Terminer	Avec redémarrage ultérieur : Instruction de commande du test de présence « Arrêt » avec la télécommande de gestion « SendoPro 868-A » ou la télécommande d'application « theSenda B » (avec application « theSenda Plug »). Pour la télécommande d'installation « theSenda P », avec la touche  (réinitialisation). Un télégramme d'arrêt via l'objet de bus (51) Panne secteur, d'où une phase Powerup Automatique après le temps réglé dans l'ETS Sans redémarrage : Activation du test de lumière avec la télécommande de gestion « SendoPro 868-A » ou télécommande d'application « theSenda B » (avec application « theSenda Plug »).

Affichage de l'état LED des canaux	Description
Marche	En cas de mouvement, la LED est allumée et les canaux C1 et C2 commutent.
Arrêt	Après suppression du mouvement, la LED s'éteint et les canaux C1, C2 commutent après env. 10 s.

Comportement lors du test

- La mesure de la luminosité est désactivée et la sortie de lumière ne réagit pas à la luminosité
- Le détecteur réagit comme en mode de fonctionnement automatique, même si le mode semi-automatique est sélectionné.

- Si le type de commande est réglé sur régulation à lumière constante, ce dernier bascule sur commutation. L'éclairage n'est pas réglé.
- Éclairage en « Marche » en cas de mouvement ; éclairage à l'« Arrêt » en cas d'absence
- Les canaux C1 et C2 Lumière sont réglés avec une temporisation à l'extinction fixe de 10 s.
- Les canaux de présence réagissent de manière inchangée, comme en fonctionnement normal.

Instructions et paramètres modifiables

Dans le mode test de lumière, les instructions suivantes sont possibles avec la télécommande de gestion « SendoPro 868-A », la télécommande d'application « theSenda B » (avec application « theSenda Plug ») et la télécommande d'installation « theSenda P » :

- Quitter le test de la présence
- Activer le test de la lumière
- Modifier la sensibilité de détection

La sensibilité de détection choisie (1 ... 5) n'est pas modifiée par l'activation du test de la présence. Cette sensibilité peut néanmoins être adaptée au cours du test et est maintenue une fois le test de présence terminé. À la sortie du mode de test, le détecteur de présence exécute un redémarrage.

2. Test de la lumière

Le test de la lumière est utilisé pour le contrôle de la valeur de commutation / de consigne de luminosité.

Activer	Instruction de commande du test de présence « Marche » avec télécommande de gestion « SendoPro 868-A » ou télécommande d'application « theSenda B » (avec application « theSenda Plug »). Un télégramme de marche via l'objet de bus (52) Le mode de test de lumière peut être activé en toutes circonstances.
Terminer	Avec un redémarrage ultérieur : Instruction de commande du test de lumière « Arrêt » avec télécommande de gestion « SendoPro 868-A » ou télécommande d'application « theSenda B » (avec application « theSenda Plug »). Pour la télécommande d'installation « theSenda P », avec la touche ⏮ (réinitialisation). Un télégramme d'arrêt via l'objet de bus (52) Panne secteur, d'où une phase Powerup Automatique après le temps réglé dans l'ETS Sans redémarrage : Activation du test de présence avec la télécommande de gestion « SendoPro 868-A », la télécommande d'application « theSenda B » (avec application « theSenda Plug ») ou la télécommande d'installation « theSenda P » avec la touche « Test » ☒

Affichage de la LED	Description
Clignotement, 5 s allumée 0,3 s éteinte	La LED clignote aussi longtemps que le test de la lumière est activé.

Comportement lors du test

Le détecteur de présence se comporte à 100 % comme en fonctionnement normal. Seule sa réaction à la clarté / l'obscurité est plus rapide. Le seuil de luminosité et le comportement adaptatif peuvent donc être contrôlés. De plus, la régulation est plus rapide. Toutes les fonctions et tous les paramètres sélectionnés restent inchangés.

Instructions et paramètres modifiables

Dans le mode test de lumière, les instructions suivantes sont possibles avec la télécommande de gestion « SendoPro 868-A » et la télécommande d'application « theSenda B » (avec application « theSenda Plug ») :

- Quitter le test de la luminosité
- Modifier la valeur de commutation / de consigne de la luminosité des canaux de lumière C1
- Activer le test de la présence

À la sortie du mode de test, le détecteur de présence exécute un redémarrage.



Ne jamais provoquer l'activation du détecteur de présence avec une lampe de poche. Le détecteur de présence va alors mémoriser ce comportement. Les seuils de commutation pour l'éclairage et les valeurs d'hystérésis s'en trouveront alors faussés.
Pour simuler ce comportement, il est préférable d'éclairer la zone située sous le détecteur de présence ou d'actionner les stores vénitiens. Pour procéder à une nouvelle tentative, réactiver le test de la lumière.

Dépannage

Défaut	Cause possible
L'éclairage ne s'allume pas ou s'éteint en cas de présence et d'obscurité	La luminosité est réglée sur une valeur trop basse ; le détecteur est en mode semi-automatique ; l'éclairage a été éteint manuellement au moyen d'un bouton-poussoir ou d'une télécommande ; la personne n'est pas dans la zone de détection ; un ou des obstacles bloquent la détection ; la temporisation à l'extinction est réglée sur une valeur trop courte.
L'éclairage s'allume en cas de présence malgré une luminosité suffisante	La luminosité est réglée sur une valeur trop élevée ; l'éclairage a été récemment allumé manuellement au moyen d'un bouton-poussoir ou d'une télécommande (attendre 30 min en mode commutation) ; le détecteur est en mode de test.
L'éclairage ne s'éteint pas ou s'allume automatiquement en cas d'absence	Attendre la fin de la temporisation à l'extinction (auto-apprentissage) ; des sources de perturbations thermiques sont présentes dans la zone de détection : radiateur soufflant, ampoule / projecteur à halogène, objet en mouvement (par ex. rideaux devant une fenêtre ouverte).
Clignotement d'erreur (3 fois par seconde)	Défaut en mode auto-test ; Des valeurs de paramètres non valables sont présentes dans le détecteur (manuel KNX theRonda S360 KNX chapitre 2.4.2 réglages, réglages de paramètres au téléchargement). L'appareil n'est pas opérationnel !


Affichage de la LED

LED	Description
Clignotement toutes les secondes	Le détecteur de présence est en phase de démarrage.
Clignotement pendant 2 s	L'instruction émise via infrarouge par la télécommande a été acceptée par le détecteur de présence.
Allumage rapide	L'instruction émise via infrarouge par la télécommande a été rejetée par le détecteur de présence. Cette instruction est incorrecte. Vérifier le type de détecteur ou le paramètre sélectionné sur la télécommande SendoPro ou dans l'application.
Clignotement d'erreur (3 fois par seconde)	Clignotement d'erreur : le détecteur de présence a identifié une erreur.


Clignotement, 5 s allumée 0,3 s éteinte	Le détecteur de présence est en mode de test de la luminosité.
Allumage ou clignotement irrégulier	Le détecteur de présence est en mode de test de la présence ou « Affichage LED du mouvement » est activé. La LED signale la détection de mouvements.

Plan coté


theRonda S360 KNX UP



theRonda S360 KNX FLAT DE



theRonda S360 KNX AP



9. Caractéristiques techniques

Tension de service	Tension du bus KNX, max. 30 V
Consommation propre	9 mA/ 13 mA max. avec LED allumée
Type de montage	Montage au plafond
Hauteur de montage recommandée	2,0 – 3,0 m / max. 4,0 m (hauteur minimale > 1,7 m)
Zone de détection horizontale	360°
Portée maximale	Ø 4 m (Mh. 4 m) / 13 m² personnes en mouvement radial Ø 9 m (Mh. 4 m) / 64 m² personnes en mouvement tangentiel
Plage de réglage de la valeur de commutation / de consigne de la luminosité	10 – 3000 Lux env. / mesure désactivée
Temporisation de l'éclairage à l'extinction	30 s – 60 min
Temporisation de la présence	10 s – 120 min
Temporisation à l'enclenchement de la présence	10 s – 30 min / désactivé
Valeur de variation de veille	1 – 25 % de la puissance de la lampe
Délai de veille	30 s – 60 min / désactivé / marche permanente
Tous les réglages sont paramétrables à distance	voir manuel KNX
Type de raccordement	Bornes enfichables, type WAGO 243
Indice de protection (AP)	IP 54
Indice de protection (UP)	IP 20 (IP 54 à l'état monté)
Indice de protection (FLAT DE)	IP 20 (IP 54 à l'état monté)
Température ambiante	-15 °C à +50 °C
Déclaration CE de conformité	Cet appareil répond aux exigences de mesures de protection de la directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/CE.
Conformité RCM	Cet appareil répond aux directives de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Gamme de produits

Type de montage	Canal	Couleur	Type	Référence
Montage au plafond	2 Lumière 2 CVC	Blanc	theRonda S360 KNX UP WH	2089520
Montage au plafond	2 Lumière 2 CVC	Blanc	theRonda S360 KNX AP WH	2089550
Montage au plafond	2 Lumière 2 CVC	Gris	theRonda S360 KNX AP GR	2089551
Montage au plafond	2 Lumière 2 CVC	Couleur supplémentaire selon la demande du client	theRonda S360 KNX AP SF	2089553
Montage au plafond	2 Lumière 2 CVC	Blanc	theRonda S360 KNX FLAT DE WH	2089560

10. Contact

Theben AG
Hohenbergstraße 32
D-72401 Haigerloch
GERMANY
Tél. : +49 7474 692-0
Fax : +49 7474 692-150

Assistance téléphonique
Tél. : +49 7474 692-369
hotline@theben.de
www.theben.de