

Notice d'utilisation EMETTEUR EASILED UNIVERSEL RGBW.

Référence :

45240

Désignation :

Les émetteurs portatifs Easiled Universel RGBW permettent de commander 4 et 6 zones indépendantes avec une portée de 100m² en champ libre.

Caractéristiques techniques :

Emetteurs :

Référence	Tension d'alimentation	Fréquence d'utilisation	Dimensions
45240	3 piles LR03* (AAA)	424 MHz / 868 MHz	133x44x23 mm

*Piles non fournies

Température d'utilisation :

-20° / +50°

Photos produits :



Préconisation d'installation :

L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur.

IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d'installations ou de maintenances. Nous recommandons que le fusible soit retiré et que le disjoncteur soit hors tension au niveau du tableau électrique général (Eteindre l'interrupteur du luminaire n'est pas suffisant). Nous recommandons d'ajouter une note au niveau du tableau de distribution pour indiquer qu'un travail est effectué sur le circuit.

Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits.

Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

Mise en service et appairage d'un Emetteur 45240

➤ Appairage du contrôleur et de sa télécommande :

Etape N°1 - Mettre le contrôleur à appairer sous tension.

Etape N°2 - Mettre la télécommande sous tension (indicateur d'état rouge fixe)

Etape N°3 - Faire un appui bref sur le bouton noir (Learning key) situé sur le contrôleur

Etape N°4 – Sélectionner la zone (touche de 1 à 4 sur l'émetteur) sur laquelle affecter le contrôleur

Etape N°5 – Faire un quart de cercle (sens horaire) à l'aide de votre doigt sur la roue chromatique.

➤ Effacement de la mémoire :

Etape N°1 - Mettre le contrôleur à appairer sous tension.

Etape N°2 - Appuyez 1 fois sur le bouton Learning Key situé sur le contrôleur pendant 5s.

Etape N°3 - Observer 2 flashs des produits pour confirmation de l'effacement de la mémoire.

Fonctionnement de la télécommande :

