



Couleur: ■ couleurs argent

Données techniques	
adapté	pour cadre de bouton poussoir Siemens
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Rouleau
Constitution du conditionnement	350 étiquettes/Rouleau ; 1 de front
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)
Données géométriques	
Hauteur	27 mm
Largeur	12,5 mm
Profondeur	0,65 mm
Surface de repérage	27 x 12,5 mm
Données mécaniques	
Type de fixation	encliqueter ou coller
Résistance à l'essuyage	en combinaison avec le ruban encreur 258-5005
Données du matériau	
Couleur	couleurs argent
Matière	Polyester
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Informations sur les adhésifs	Acrylique ; permanent ; en mousse
Sans halogène	Oui
Poids	85 g
Charge calorifique	0 MJ



Conditions d'environnement	
Température ambiante (stockage)	≥+22 °C
Humidité relative	40 ... 50 %

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DK
GTIN	4055143965156
Numéro du tarif douanier	39191080888

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 210-842	

Documentation			
Mode d'emploi			
210-852 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1004.72 KB	

1 Produits correspondants	
1.1 Accessoires nécessaires	
1.1.1 Couvercle	
1.1.1.1 Couvercle	

Réf.: 210-843
Couvercle/Cover; Pour cadres à encliquer, 27 x 12,5 mm; sans halogène; transparent

Indications de manipulation

Coller sur le cadre



Retirez l'étiquette de la feuille de support.



encliqueter l'étiquette dns le cadre



Étiquette WAGO collée sur le cadre. Il n'est pas possible d'appliquer un couvercle.

Insérer dans le cadre



Retirez l'étiquette de la feuille de support. Pour ce faire, maintenez enfoncé le film porteur pré-perforé



Encliquez l'étiquette du bouton-poussoir avec le résidu de feuille de support au dos dans le cadre du bouton-poussoir. L'étiquette n'est adhésive qu'à l'extérieur du reste de la feuille de support.



En option, un couvercle peut être fixé au cadre à l'aide d'un crochet à encliqueter.



La protection et le couvercle du bouton sont encliquetés dans le cadre.