SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR LES **BLOCS SATI** Adressables





LEGRAND Close Up



MANUEL DE MISE EN ŒUVRE





Sommaire

COMPOSITION DU SYSTEME	03
DESCRIPTIF DE L'INTERFACE REF 0 626 00	04
PRESENTATION DU SYSTEME	
Exemple de câblage en étoile	<u>05</u>
Câblage d'une interface avec BAES+BAEH et/ou DBR sur tout le bâtiment	<u>05</u>
Exemple de câblage en série	06
Connexion PC par liaison directe RS 485	06
Connexion en mode passerelle avec 3 interfaces câblées sur un BUS RS 485	<u>06</u>
Connexion avec écran tactile par réseau Ethernet avec 2 interfaces	07
Connexion avec écran tactile point à point avec une interface	07
Câblage de l'interface sur prise DB9 pour liaison avec PC en RS 232	07

PRESENTATION DU LOGICIEL DE CONFIGURATION

Renseigner les interfaces	<u>. 10</u>
Renseignement des blocs	<u>. 15</u>
Export vers une interface	<u>. 19</u>
Sauvegarder votre configuration	<u>. 23</u>
Imprimer les étiquettes pour l'identification des blocs	<u>. 23</u>
Adressage des blocs avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 et l'App. Close Up	<u>. 25</u>
Adressage des blocs avec micro-switch avec le logiciel	<u>. 34</u>
Table d'adressage	<u>. 35</u>
Tester les blocs	<u>. 36</u>
Gestion des alertes	<u>. 37</u>
Gestion des envois de mail	<u>. 39</u>
Gestion des accès	<u>. 40</u>

EXPLOITATION DES BLOCS

A l'aide de l'écran tactile	
A l'aide du logiciel LVS2	

Composition du système



Descriptif de l'interface réf. 0 626 00



- Bornes de raccordement relais défaut 1
- Bornes de raccordement relais défaut 2
- O Voyant pour relais défaut
- Prise USB
- Bornes d'alimentation secteur
 Bornes de raccordement pour RS 485
- (2 conducteurs)
- Bornes de raccordement pour RS 232 (5 conducteurs)
- Ovyant témoin de charge batterie
- Bornes de raccordement pour boîtier
- de télécommande externe réf. 0 039 00 ou 0 625 20 **(b)** Bornes de raccordement au BUS
- Voyant témoin de présence BUS
- Divide a set d'allumage et d'extinction des BAES
- Adresse MAC de la centrale
- Connecteur RJ 45 pour réseau TCP/IP
- B Voyant de présence du réseau TCP/IP
- Sélecteur d'adresse de l'interface
- Fusible de protection du BUS
- Bouton de reset

Important :

Selon la directive européenne 91/157/CEE du 18 mars 1991, les accumulateurs qui équipent cette interface et qui contiennent du cadmium peuvent être dangereux pour l'environnement.

Pour pouvoir utiliser cette interface, il faut d'abord la configurer avec le logiciel de configuration livré sur la clé USB.

Présentation du système

Règles de câblage

L'interface réf. 0 626 00 peut surveiller jusqu'à 1023 BAES adressables avec 4 répéteurs 0 626 03.

La longueur maximum d'une ligne est de 700 mètres, au-delà il faut ajouter un répéteur réf. 0 626 03.

L'interface et chacun des répéteurs peuvent être reliés à 250 BAES adressables au maximum.

Câble à utiliser pour la connexion de l'alimentation et le BUS des BAES adressables : U 1000 R2V 5G 1,5 mm².

La longueur totale maximale d'une ligne est de 2000 m (dans le cas des installations en étoile), au-delà ajouter un répéteur 0 626 03.

Le système est compatible avec les blocs adressables de la génération 2004, 2010 et 2019.

Exemple de câblage en étoile



Au delà, placer un répéteur en série avec les blocs suivants (Longueur maximale du BUS 2000 m.)

1023 blocs maxi

Câblage d'une interface avec BAES + BAEH et/ou des Dispositifs de Balisage Renforcés (DBR) sur tout le bâtiment et/ou avec fonction en visibilité augmentée⁽¹⁾



Longueur maxi. dune ligne de blocs : 700 m. Au delà, placer un répéteur en série avec les blocs suivants

(1) Blocs avec fonction visibilité augmentée

Présentation du système

Exemple de câblage en série

4 répéteurs maximum en série.





Connexion en mode passerelle avec 3 interfaces câblées sur un BUS RS 485



(*) Cf schéma de câblage du DBR / page 5



Connexion avec écran tactile par réseau Ethernet avec 2 interfaces

Connexion avec écran tactile point à point avec une interface



Câblage de l'interface sur prise DB9 pour liaison avec PC en RS 232



Attention : le câble RJ 45 utilisé dans ce cas doit être croisé.

(*) Cf schéma de câblage du DBR / page 5

Installation du logiciel de configuration

La centrale adressable Legrand réf. 0 626 00 est livrée avec une clé USB. Insérer la clé USB dans le port appropriée de votre PC. Le répertoire de la clé apparaît sur votre écran.

Double cliquer sur **logiciel_LVS2_vx.x.exe** pour commencer l'installation.



2 Cliquer sur Suivant pour lancer l'installation.



Le répertoire de destination par défaut apparaît.

Pour changer ce répertoire, cliquer sur **Parcourir** et renseigner le chemin d'accès au répertoire souhaité.

3 Cliquer sur Suivant pour valider.



Le raccourci dans le menu Démarrer apparaît par défaut. Pour changer ce repertoire, cliquer sur **Parcourir** et renseigner le chemin d'accès au dossier souhaité.

4 Cliquer sur **Suivant** pour continuer l'installation.

Tâches supplémentaires Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ?	Z
Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de LVS2 by Legrand, puis appuyez sur Suivant. Icônes supplémentaires : Créer une icône sur le Bureau Créer une icône dans la barre de Lancement rapide	
< Précédent Suivant > Annuler	

5 Cocher les cases si vous souhaitez créer des icônes sur votre PC.

6 Cliquer sur **Suivant** pour continuer l'installation.

Prêt à installer L'assistant dispose à présent de toutes Legrand sur votre ordinateur.	les informations pour installer LV52	ы 🔊
Appuyez sur Installer pour procéder à l modifier une option d'installation.	'installation ou sur Précédent pour r	evoir ou
Dossier de destination : C:\Program Files\Legrand\LV52		<u> </u>
Dossier du menu Démarrer : LVS2 by Legrand		
Tâches supplémentaires : Icônes supplémentaires : Créer une icône sur le Bureau Créer une icône dans la barre de	2 Lancement rapide	
4		▼
	< Précédent Installer	Annuler

7 Cliquer sur Installer pour lancer l'installation.

Installation en cours Veuillez patienter pendant que l'assistant installe LVS2 by Legrand sur votre ordinateur.	
Extraction des fichiers C:\Program Files\Legrand\LVS2\IFconfig\LVS2Configurator.exe 	
	Annuler
	Annuler



8 Cliquer sur **Continuer** pour les 2 messages.



Permet l'installation des 2 pilotes nécessaires à la connexion USB de l'interface et de l'outil de configuration.

	Fin de l'installation de LVS2 by Legrand
	L'assistant a terminé l'installation de LVS2 by Legrand sur votre ordinateur. L'application peut être lancée à l'aide des icônes créées sur le Bureau par l'installation.
	Veuillez appuyer sur Terminer pour quitter l'assistant d'installation.
え	
	Terminer

9 Cliquer sur **Terminer**, l'installation est finalisée.

1 - Renseigner les interfaces

Cas 1 : Votre interface est déjà connectée sur le réseau IP

 LVS2 - Configuration de 	es interfaces				- 🗆 X
- 22	1 1/52			+	
		Config. sites	Rapport	Ouvrir	Enregistrer
Liste des interfac	es Liste des b	locs			A propos
C Recherche des	A s interfaces			Confiau	irer depuis une interface
Nom	MAC	Version	Mode de connexion		Nb. de blocs
			[] legrand	B Ajouter	. Modifier Supprimer

A Recherche des interfaces visibles : si votre ou vos interfaces sont sur le réseau local (IP) et que votre réseau l'autorise, elles seront alors automatiquement découvertes et ajoutées par le logiciel.

 LVS2 - Configuration des int L' 	erfaces VS 2	Config. sites	Rapport	• Ouvrir	– 🗆 X Enregistrer
Liste des interfaces	Liste des blocs	6			<u>A propos</u>
C Recherche des inte	erfaces			Configu	urer depuis une interface
Nom	MAC	Version	Mode de connexion		Nb. de blocs
INTERF_BAES_V1	00047406201E	62600	USB		0

1 Cliquer 2 fois sur la ligne de l'interface à renseigner.

Cette fenêtre apparaît avec les paramètres de connexion renseignés.





Cliquer sur **OK** pour vérifier les paramètres de connexion IP ou pour les modifier.

Cette fenêtre apparaît.

Nom de l'interface :	INTERF_BAES_V1			
	Adresse MAC :	00047406201E	Rechercher les blo	ocs
Connexion	Mode de connexion : Port :	3	Mot de passe	
	Sélecteur :	10	Mise à jour	
	Relais 1 :			
Paramètres des alertes	Relais 2 :			
	Courriels :			
Den en la contro	Serveur :		Port: 25	
Parametres SMTP	Compte utilisé :			
	Advances TD . 10 2 46 19	DNC 1.	10 0 9 50	
Paramètres IP	Adresse IP : 10.2.46.18 Masgue : 255.255.24	2 DN51: 18.0 DN52:	10.0.8.59	
Paramètres IP	Adresse IP : 10.2.46.18: Masque : 255.255.24 Passerelle : 10.2.40.1	2 DNS 1: 18.0 DNS 2:	10.0.8.59 10.0.8.58 <u>Ok</u>	Annuler
Paramètres IP npléter le nom de l'int juer sur Paramètres II enêtre apparaît.	Adresse IP : 10.2.46.18: Masque : 255.255.24 Passerelle : 10.2.40.1 cerface. P.	2 DN5 1: 18.0 DN5 2:	10.0.8.59 10.0.8.58 <u>Ok</u>	Annuler
Paramètres IP npléter le nom de l'int juer sur Paramètres II enêtre apparaît. amètres IP	Adresse IP : 10.2.46.18: Masque : 255.255.24 Passerelle : 10.2.40.1 cerface. P.	2 DNS 1: 18.0 DNS 2:	10.0.8.59 10.0.8.58 <u>Ok</u>	Annuler
Paramètres IP npléter le nom de l'int juer sur Paramètres II enêtre apparaît. amètres IP Paramètres IP	Adresse IP : 10.2.46.18: Masque : 255.255.24 Passerelle : 10.2.40.1 reerface. P.	2 DNS 1: 18.0 DNS 2:	10.0.8.59 10.0.8.58 <u>Ok</u>	Annuler
Paramètres IP npléter le nom de l'int juer sur Paramètres II enêtre apparaît. amètres IP Paramètres IP Configuration via DHCP	Adresse IP : 10.2.46.18: Masque : 255.255.24 Passerelle : 10.2.40.1 cerface. P.	2 DNS 1: 18.0 DNS 2:	10.0.8.59 10.0.8.58 <u>Ok</u>	Annuler
Paramètres IP npléter le nom de l'inti juer sur Paramètres II enêtre apparaît. amètres IP Paramètres IP ✓ Configuration via DHCP Adresse IP : 169.25	Adresse IP : 10.2.46.18: Masque : 255.255.24 Passerelle : 10.2.40.1 cerface. P. 4.158.128	2 DNS 1: 18.0 DNS 2:	10.0.8.59 10.0.8.58 <u>Ok</u>	Annuler
Paramètres IP npléter le nom de l'int juer sur Paramètres II enêtre apparaît. amètres IP ✓ Configuration via DHCP Adresse IP : 169.25 Masque : 255.25	Adresse IP: 10.2.46.18: Masque: 255.255.24 Passerelle: 10.2.40.1 cerface. P. 4.158.128 5.0.0	2 DNS 1: 18.0 DNS 2:	10.0.8.59 10.0.8.58 <u>Ok</u>	Annuler
Paramètres IP npléter le nom de l'int juer sur Paramètres II enêtre apparaît. amètres IP Paramètres IP ✓ Configuration via DHCP Adresse IP : 169.25 Masque : 255.25 Passerelle : 10.2.40	Adresse IP: 10.2.46.18: Masque: 255.255.24 Passerelle: 10.2.40.1 cerface. P. 4.158.128 5.0.0 0.1	2 DNS 1: 18.0 DNS 2:	10.0.8.59 10.0.8.58 <u>Ok</u>	Annuler
Paramètres IP npléter le nom de l'int juer sur Paramètres II enêtre apparaît. amètres IP ✓ Configuration via DHCP Adresse IP : 169.25 Masque : 255.25 Passerelle : 10.2.44 DNS 1 : 10.0.8	Adresse IP : 10.2.46.18: Masque : 255.255.24 Passerelle : 10.2.40.1 :eerface. P. 4.158.128 5.0.0 0.1 59	2 DNS 1: 18.0 DNS 2:	10.0.8.59 10.0.8.58 <u>Ok</u>	Annuler

1 - Renseigner les interfaces (suite)

Cas 1 : Votre interface est déjà connectée sur le réseau IP (suite)

B Ajouter... : permet de renseigner manuellement les informations sur la ou les interface(s) de l'installation quand celles-ci ne sont pas reconnues automatiquement.

Mode d'accès : Interface sur réseau local (IP)

Cor	nnexion				
	Référence de l'interface : Mode d'accès :	62600 Réseau local	62511	•	
	Authentification	169.254.158.	128		
	Nom : Mot de passe :	admin			1 Renseigner l'adresse IP de l'interface. 2 Renseigner ces champs par défaut :
			<u>Ok</u>	Annuler	- Nom : admin - Mot de passe : leg Cliquer sur OK

Cette fenêtre apparaît.

Nom de l'interface :	Legrand				
Connexion	Adresse MAC : Mode de connexion : Adresse : Nom :	0004A3000303 Réseau local 169.254.158.128 admin		Rechercher Mot de p Mise à j	es blocs asse our
Paramètres des alertes	Relais 1 : Relais 2 : Courriels :				
Paramètres SMTP	Serveur : Compte utilisé :			Port : 25	
Paramètres IP	Adresse IP : 169.254 Masque : 255.255 Passerelle : 10.2.40	.158.128 .0.0 .1	DN5 1 : DN5 2 :	10.0.8.59 10.0.8.58	

4 Compléter le nom de l'interface.

5 Compléter les informations (masque, passerelle,...) concernant les adresses IP en cliquant sur **Paramètres IP**.

Cas 2 : Votre interface est connectée en RS 232 ou USB

Accès en série



Lors de la première connexion en USB, suivre la procédure suivante :



Cliquer sur Non, pas pour cette fois Cliquer sur Suivant

Cette fenêtre apparaît.



Par défaut, une case est cochée (installation recommandée), il est conseillé de ne rien modifier. 3 Cliquer sur **Suivant.**

Une fenêtre d'avertissement apparaît. 4 Cliquer 2 fois sur Continuer.



Veuillez patienter pendant que l'Assistant installe le logiciel...

Cette fenêtre apparaît, l'installation est terminée.



5 Cliquer sur Terminer.

1 - Renseigner les interfaces (suite)

Cas 2 : Votre interface est connectée en RS 232 ou USB (suite)

Accès en série (suite)

Connexion		×
Référence de l'interface : Mode d'accès :	© 62600 © 62511 USB / RS 232	
Paramètres pou	r liaison série	-
Port :	COM3 (USB)	
Sélecteur :	0 🔹 😫	1- Port : selectionner le port COM destiné à la liaison choisie.
		2- Sélecteur : choisir 0.
	<u>Ok</u> <u>Annı</u>	6 Cliquer sur OK.

¥

Cette fenêtre apparaît.

Г

Nom de l'interface :	INTERF_BAES_V1				
	Adresse MAC :	00047406201E		Rechercher	les bloc
Connexion	Mode de connexion :	USB		Mot de l	oasse
	Sélecteur :	10		Mise à	jour
Paramètres des alertes	Relais 1 : Relais 2 : Courriels :				
Paramètres SMTP	Serveur : Compte utilisé :			Port: 25	
	Adresse IP : 10.2.46.1	182	DNS 1:	10.0.8.59	
Paramètres IP	Masque: 255.255.	248.0	DN5 2:	10.0.8.58	
Falaneties 1	Masque: 255.255. Passerelle: 10.2.40.1	248.0 L	DNS 2 :	10.0.8.58	

7 Compléter le nom de l'interface.

8 Compléter les informations (masque, passerelle,...) concernant les adresses IP en cliquant sur Paramètres IP.

2 - Renseignement des blocs

Cette étape va vous permettre de relier des blocs à des interfaces et de les situer dans votre installation.

Principe d'adressage des blocs :

Les blocs adressables Legrand peuvent être adressés avec un format d'étiquette qui permet de les identifier directement et de les localiser dans l'installation, car tout bloc en défaut sera affiché sur l'écran tactile avec ce format d'étiquette, qui se présente de la façon suivante :

Pour exemple le 2^{ème} bloc du rez-de-chaussée du bâtiment A.



Nom de zone en 4 caractères alphanumériques : majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux.

Ce format d'étiquette peut être utilisé de 2 façons différentes selon la typologie de l'établissement :

Etablissement comportant un seul bâtiment

Dans ce cas les noms de zones peuvent caractériser par exemple chaque niveau ou zone du bâtiment et le numéro d'ordre la position chronologique de chaque bloc par niveau ou zone.

Exemples :



Etablissement comportant plusieurs bâtiments

Dans ce cas le nom de zone peut caractériser en plus le bâtiment dans sa totalité par rapport aux autres bâtiments.

Exemples :



La définition des zones d'adressage et des numéros d'ordre s'effectue à l'aide du logiciel de configuration LVS2. Cette opération peut être facilitée par l'utilisation d'une feuille de calcul Microsoft Excel (numéro d'ordre, référence et localisation géographique détaillée de chaque bloc), puis de les télécharger dans le logiciel puis dans l'interface.

Présentation du logiciel de configuration (suite)

2 - Renseignement des blocs (suite)

 LVS2 - Configuration de 	es interfaces				– 🗆 X
100	1 VS2	\$ 1		+	
		Config. sites	Rapport	Ouvrir	Enregistrer
Liste des interfac	Liste des bl	ocs			A propos
Tous		•		<u>Tester n</u>	nes blocs Etiquettes
Etiquette	Interface	Informations		Référen	ce Test com.
			(] legrand	Ajouter Supprimer	Importer Exporter

Cas 1 : Vous souhaitez importer des données sur les blocs par un fichier Excel Il faut alors créer 1 bloc pour exporter un fichier .xlsx et le compléter ensuite pour importer ces données.

1 Cliquer sur Ajouter

Cette fenêtre apparaît.

attachés à l'interface :	Innoval		•
éférence :			
	Zone	Premier :	Dernier :

 1 - Sélectionner une interface.
 2 - Sélectionner la réf du bloc dans la liste déroulante.
 3 - Indiquer son emplacement dans le batiment (zone).
 4 - Remplir les champs **Premier** (indiquer 1) et Dernier (indiquer 1).
 Cette fenêtre apparaît.



Il est possible de créer manuellement l'ensemble des blocs, il faut alors renouveler cette opération pour chaque type de bloc et indiquer le nombre de bloc concerné dans le champ **Dernier.** Dans le cas d'une extension d'installation, la procédure est la même.

	_VS2	\$]		+	
		Config. sites	Rapport	Ouvrir	Enregistrer
Liste des interfaces	Liste des bl	ocs			<u>A propos</u>
Taur				T	loss Etianuttar
rous				<u>i ester mes b</u>	Cuquettes
Etiquette	Interface	Informations		Référence	Test com.
ARDC-001	Innoval			062625	-
2 Cliquer sur Expor	ter vers un fichi	er Excel			

- 3 Cliquer sur **OK**.
- 4 Sélectionner l'interface sur laquelle ces blocs sont reliés.
- 5 Cliquer sur Ouvrir et sélectionner la destination du fichier .xlsx.
- 6 Cliquer sur Enregistrer.
- 7 Cliquer sur OK.



Par défaut le fichier.xlsx porte le nom de l'interface sur laquelle les blocs vont être reliées.

Le fichier Excel comporte les champs suivants à renseigner :

- ZONE : indiquer l'emplacement du bloc.
- NUMERO : indiquer le numéro du bloc (début 1) dans cette zone.
- REFERENCE : indiquer la réf du bloc concerné (réf 6 chiffres et sans espace).
- INFORMATION : champ libre (80 caractères maximum).

Une fois le fichier complété, vous pouvez l'importer dans le logiciel.

8 Cliquer sur Importer.

Les données s'affichent dans la page d'accueil du logiciel.

2 - Renseignement des blocs (suite)

-	\/ \?						A propos
	_\JL			4 1		+	
				Config. sites	Rapport	Ouvrir	Enregistrer
Liste des interfaces	Liste des blocs						
Tous	•				1	<u>Fester mes bl</u>	ocs Etiquettes
Etiquette	Interface	Informations			Référence	Tes	t com. 📃 🗖
BTA1-003	Legrand				062625	-	
BTA1-004	Legrand				062625	-	
BTA1-005	Legrand				062625		
BTA1-006	Legrand				062625	-	
BTA1-007	Legrand				062625	-	
BTA1-008	Legrand				062625	-	
BTA1-009	Legrand				062625	-	
BTA1-010	Legrand				062625	-	
BTA1-011	Legrand				062625	-	
BTA1-012	Legrand				062625	-	
BTA1-013	Legrand				062625	-	
BTA1-014	Legrand				062625	-	
BTA1-015	Legrand				062625	-	
BTA1-016	Legrand				062625	-	
BTA1-017	Legrand				062625	-	
BTA1-018	Legrand				062625	-	
BTA1-019	Legrand				062625	-	
BTA1-020	Legrand				062625	-	
BTA1-021	Legrand				062625	-	
BTA1-022	Legrand				062625	-	
BTA1-023	Legrand				062625	-	
			(] legrand		<u>Ajouter</u> Supprim	ner Impo	rter Exporter

H

Les étiquettes seront imprimables (voir p. 23).

3 - Export vers une interface

L'export des données (blocs...) contenues dans le logiciel vers l'interface est nécessaire pour pouvoir les superviser.

							A propos
	_V 3 Z			4		+	
Liste des interfaces	Liste des blocs			Config. sites	Rapport	Ouvrir	Enregistrer
Tous	•					Tester	mes blocs Etiquettes
Etiquette	Interface	Informations				Référence	Test com.
RDCA-001	Legrand	Porte 3				062625	-
RDCA-002	Legrand	Porte 2				062625	-
RDCA-003	Legrand	Porte 2				062625	-
RDCA-004	Legrand	SAS Entree				062625	-
RDCA-005	Legrand	SAS Entree				062625	-
RDCA-006	Legrand	Porte A				062625	-
RDCA-007	Legrand	Porte A				062625	-
RDCA-008	Legrand	SAS Sortie				<mark>∽</mark> 062625	-
RDCA-009	Legrand	SAS Sortie				062625	-
RDCA-010	Legrand	SAS Sortie				062625	-
TERA-001	Legrand	Couloir Sud				062626	-
TERA-002	Legrand	Couloir Sud				062626	-
TERA-003	Legrand	Couloir Sud				062626	-
TERA-004	Legrand	Couloir Sud				062626	-
TERA-005	Legrand	Couloir Ouest				062626	-
RDCA-011	Legrand	Couloir Ouest				062665	-
RDCA-012	Legrand	Couloir Ouest				062665	-
RDCA-013	Legrand	Couloir Ouest				062665	-
RDCA-014	Legrand	Toilette Homme				062665	-
RDCA-015	Legrand	Toilette Femme				062665	-
			🗆 legrand		Ajo	outer Supprimer	Importer Exporter
Cliquer sur Exp	orter						

						<u>A propos</u>
	LVJZ		4		+	•
		_	Config. sites	Rapport	Ouvrin	Enreaistrer
Liste des interfaces	Liste des blocs		Ŭ			
Tous	•				Tester	mes blocs Etiquettes
Etiquette	Interface	Informations			Référence	Test com.
RDCA-001	Legrand				062625	-
RDCA-002	Legrand				062625	-
RDCA-003	Legrand				062625	-
RDCA-004	Legrand	Exporter			062625	
RDCA-005	Legrand				062625	-
RDCA-006	Legrand	• vers mes interfaces			062625	-
RDCA-007	Legrand	O vers un fichier Ever			062625	-
RDCA-008	Legrand	O vers l'outil de confi	Juration		062625	-
RDCA-009	Legrand		garadonin		062625	-
RDCA-010	Legrand				062625	-
TERA-001	Legrand	<u>Ok</u>	<u>Annuler</u>		062626	-
TERA-002	Legrand				062626	-
TERA-003	Legrand				062626	-
TERA-004	Legrand				062626	-
TERA-005	Legrand				062626	-
RDCA-011	Legrand				062665	-
RDCA-012	Legrand				062665	-
RDCA-013	Legrand				062665	
RDCA-014	Legrand				062665	-
RDCA-015	Legrand				062665	-
		() legrand	ľ	Aid	outer Supprimer	Importer Exporter

2 Sélectionner vers mes interfaces

Présentation du logiciel de configuration (suite)

3 - Export vers une interface (suite)

	VS 2							A propos
			41			+		•
		_	Confia. si	tes	Rapport	Ouvrin	Enre	aistror
Liste des interfaces	Liste des blocs						Enic	gise o
Tous	•					<u>Tester</u> r	mes blocs [<u>Etiquettes</u>
Etiquette	Interface			E	3	Référence	Test cor	m.
RDCA-001	Legrand	Expertex yere more interference				062625	-	
RDCA-002	Legrand	Exporter vers mes m	terra	ces		062625	-	
RDCA-003	Legrand					062625	-	
RDCA-004	Legrand	Sélectionnez les interfaces	::			062625	-	
RDCA-005	Legrand	Legrand	Legrand			062625	-	
RDCA-006	Legrand	INTERF_BAES_V1				062625	-	
RDCA-007	Legrand	INTERF_BAES_V1				062625	-	
RDCA-008	Legrand					062625	-	
RDCA-009	Legrand					062625	-	
RDCA-010	Legrand					062625	-	
TERA-001	Legrand					062626	-	
TERA-002	Legrand	—			-	062626	-	
TERA-003	Legrand		<u>Valider</u>	<u>Annuler</u>		062626	-	
TERA-004	Legrand					062626	-	
TERA-005	Legrand					062626	-	
RDCA-011	Legrand					062665	-	
RDCA-012	Legrand					062665	-	
RDCA-013	Legrand					062665	-	
RDCA-014	Legrand					062665	-	
RDCA-015	Legrand					062665	-	
		🕻 legrand			<u>Ajo</u>	uter Supprimer	Importer	Exporter

3 Sélectionner l'interface de destination.

					A propos
	_VJ L	🚛		+	•
		Config.sites	Rannort	Ouvrin	Epredistrer
Liste des interfaces	Liste des blocs		Nuppore	Gam	Li il egisti ei
Tous	•			Tester	mes blocs Etiquettes
Etiquette	Interface		×	Référence	Test com.
RDCA-001	Legrand			062625	-
RDCA-002	Legrand	Exporter vers mes interfaces		062625	-
RDCA-003	Legrand			062625	-
RDCA-004	Legrand			062625	
RDCA-005	Legrand			062625	-
RDCA-006	Legrand	L'exportation de vos blocs vers vos interfaces s'est terminée avec succès.		062625	-
RDCA-007	Legrand			062625	-
RDCA-008	Legrand	Cliquez sur le bouton "Fermer" pour fermer		062625	-
RDCA-009	Legrand	cet écran.		062625	-
RDCA-010	Legrand			062625	-
TERA-001	Legrand			062626	-
TERA-002	Legrand		_	062626	-
TERA-003	Legrand	Fermer		062626	-
TERA-004	Legrand			062626	-
TERA-005	Legrand	Couloir Ouest		062626	-
RDCA-011	Legrand	Couloir Ouest		062665	-
RDCA-012	Legrand	Couloir Ouest		062665	-
RDCA-013	Legrand	Couloir Ouest		062665	-
RDCA-014	Legrand	Toilette Homme		062665	-
RDCA-015	Legrand	Toilette Femme		062665	-
		C legrand"	A	jouter Supprimer	Importer Exporter

Quand l'export est terminé, la police d'écriture des blocs sur le logiciel passe de caractères gras à des caractères maigres.

3 - Export vers une interface (suite)

Sur l'exemple ci dessous :

	\/ C2						<u>A propos</u>
	.VJZ			4 1		+	
	_	_		Config. sites	Rapport	Ouvrin	Enregistrer
Liste des interfaces	Liste des blocs			-			Ŭ
Tous	•					<u>Tester</u>	mes blocs Etiquettes
Etiquette	Interface	Informations				Référence	Test com.
RDCA-001	Legrand	Porte 3				062625	-
RDCA-002	Legrand	Porte 2				062625	-
RDCA-003	Legrand	Porte 2				062625	-
RDCA-004	Legrand	SAS Entree				062625	-
RDCA-005	Legrand	SAS Entree				062625	-
RDCA-006	Legrand	Porte A				062625	-
RDCA-007	Legrand	Porte A				062625	-
RDCA-008	Legrand	SAS Sortie				<mark>∽</mark> 062625	-
RDCA-009	Legrand	SAS Sortie				062625	-
RDCA-010	Legrand	SAS Sortie				062625	-
TERA-001	Legrand	Couloir Sud				062626	-
TERA-002	Legrand	Couloir Sud				062626	-
TERA-003	Legrand	Couloir Sud				062626	-
TERA-004	Legrand	Couloir Sud				062626	-
TERA-005	Legrand	Couloir Ouest				062626	-
RDCA-011	Legrand	Couloir Ouest				062665	-
RDCA-012	Legrand	Couloir Ouest				062665	-
RDCA-013	Legrand	Couloir Ouest				062665	-
RDCA-014	Legrand	Toilette Homme				062665	-
RDCA-015	Legrand	Toilette Femme				062665	-
			C legrand		Ajc	uter Supprimer	Importer Exporter

Sur le bloc RDCA 001 il existe une différence de configuration (bloc, localisation, étiquette, ref.) entre le logiciel de configuration des interfaces et l'interface.

Pour être effective dans l'interface cette modification doit être exportée dans l'interface en reprenant la procédure à partir de la page 19.

4 - Sauvegarder votre configuration

Une fois la configuration de votre installation avec les interfaces et blocs effectuée il faut sauvegarder ces données.

1 Cliquer sur Enregistrer	Enregistrer
 2 Sélectionner la destination 3 Cliquer sur Enregistrer 	n du fichier .lvc



A chaque intervention dans votre installation il faudra importer ce fichier sauvegardé dans le logiciel en cliquant sur **Ouvrir.**

Ouvrin

5 - Imprimer les étiquettes pour l'identification des blocs

Dans l'onglet Liste des blocs.

- 1 Cliquer sur Etiquettes.
- 2 Sélectionner l'interface concernée.
- 3 Cliquer sur OK.

Une liste d'étiquette avec l'adresse de chaque bloc se génère et est imprimable avec la réf. 0 388 28 pour ensuite les coller sur chaque bloc d'éclairage de sécurité.

Fichier Edition Affichage Document Outils Fenêtre Aide				×
🖶 💩 - 🌄 🕁 🧼 1 / 1 🖲 🖲 15	14% 🕶 🔜 🛃 Rechercher	-		
				^
RDCA-001	BTA1-001	BTA1-002	BTA1-003	
BTA1-004	BTA1-005	BTA1-006	BTA1-007	
BTA1-008	BTA1-009	BTA1-010	BTA1-011	
BTA1-012	BTA1-013	BTA1-014	BTA1-015	
BTA1-016	BTA1-017	BTA1-018	BTA1-019	
BTA1-020	BTA1-021	BTA1-022	BTA1-023	
				~

5 - Imprimer les étiquettes pour l'identification des blocs (suite)



Coller les étiquettes sur chaque bloc d'éclairage de sécurité.



il peut être utile d'avoir un plan du bâtiment et de noter chaque bloc ainsi que son adresse.



6 - Adressage des blocs avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 et l'App. Close Up

Pour exporter vers une interface

Exporter	 Cliquer sur Exporter. Cliquer sur vers mes
 vers mes interfaces vers un fichier Excel vers l'outil de configuration 	Cliquer sur OK.
<u>Ok Annuler</u>	

	VCO						A propos
	LV5 Z			4 1		+	
Liste des interfaces	Liste des blocs			Config. sites	Rapport	Ouvrir	Enregistrer
Tous	•					Tester	mes blocs Etiquettes
Etiquette	Interface	Informations				Référence	Test com.
RDCA-001	Legrand	Porte 3				062625	-
RDCA-002	Legrand	Porte 2				062625	-
RDCA-003	Legrand	Porte 2				062625	-
RDCA-004	Legrand	SAS Entree				062625	-
RDCA-005	Legrand	SAS Entree				062625	-
RDCA-006	Legrand	Porte A				062625	-
RDCA-007	Legrand	Porte A				062625	-
RDCA-008	Legrand	SAS Sortie				✓ 062625	-
RDCA-009	Legrand	SAS Sortie				062625	-
RDCA-010	Legrand	SAS Sortie				062625	-
TERA-001	Legrand	Couloir Sud				062626	-
TERA-002	Legrand	Couloir Sud				062626	-
TERA-003	Legrand	Couloir Sud				062626	-
TERA-004	Legrand	Couloir Sud				062626	-
TERA-005	Legrand	Couloir Ouest				062626	-
RDCA-011	Legrand	Couloir Ouest				062665	-
RDCA-012	Legrand	Couloir Ouest				062665	-
RDCA-013	Legrand	Couloir Ouest				062665	-
RDCA-014	Legrand	Toilette Homme				062665	-
RDCA-015	Legrand	Toilette Femme				062665	-
L			🗘 legrand		Ajo	outer Supprimer	Importer Exporter

Pour exporter la totalité des blocs:



Présentation du logiciel de configuration (suite)

6 - Adressage des blocs avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 et l'App. Close Up (suite)

Transférer le fichier dans un répertoire en selectionnant le type CSV



Il est possible de le convertir directement depuis le tableur.

\bigotimes		Innoval - Escel	d. Jérôme MOLINA ? – 🗇 🗙
Informations	Enregistrer sous		
	L Récent	↑ Support technique produits Eclairage de Sécurité > Françoise > LE05022FR > Sollicitation manuel de mise en oeuvre > Innoval	Essai fichier xlsx > Nouveau XLSX
Enregistrer Enregistrer sous	OneDrive - Legrand France jerome.molina@legrand.fr	CSV UTF-8 (delimite par des virgulet) (*.csv) Classer Ercd (*.slo) Classer Ercd (smart en charge les macros) (*.slom)	▼ 🕞 Enregistrer
	ConeDrive	Chisterar Excel Brianie (* 1948) Chisterar Excel 97 = 2003 (* 104) CSV UTF- d (detimite) par dec virgules (* cos)	
Partager Exporter	Sites - Legrand France jerome.molina@legrand.fr	Donnes XML (*ami) Page web (*horn unjuge (*mbt, *mhtml)) Page web (*horn, *horn) Page web (*horn, *horn)	
	Ce PC	Modele Excel ("atto; Modele Excel (Greant en charge les macros) ("attm) Modele Escel 97 - 2003 ("att)	
Fermer	Ajouter un emplacement	l'ente lopparateuri : la bulancion (r. ch.t) Teste la l'inclose (r. ch.t) Fouille de calcul XMA. 2003 (r. xmn)	
Compte Votre avis Options		Closen Microsoft Ecel (305) Chili (CS) (spantare: point-signal) (Caco) Test (Biochecks) (Cat) Test (Biochecks) (Cat) (CS) (Montentol (Caco) (CS) (Montentol (Caco) (CS) (Montentol (Caco) (CS) (Montentol (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco) (Caco	

Cas 1: Adressage des blocs (sans interrogation du bloc)

Pour accéder à l'adressage des blocs, suivre les étapes détaillées ci-dessous :







Cliquer sur **"Adressage du bloc"** Activer le pointeur laser pour s'assurer de viser le bloc à adresser

- 6.1 Adressage du système à l'aide d'une liste
 - Reprendre un adressage







Après avoir cliqué sur **"Charger adressage interface"** il faut rattacher le fichier en .csv de l'interface concernée. Pour plus de détails sur la création du fichier en .csv voir p. 25 de ce guide

6 - Adressage des blocs avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 et l'App. Close Up (suite)

Cas 1 : Adressage des blocs (sans interrogation du bloc) (suite)

6.1 - Adressage du système à l'aide d'une liste (suite)



Sélectionner le fichier enregistré au préalable dans un dossier sur le téléphone



Pour adresser les blocs cliquer sur l'icône 💿



Le fichier est importé et on a accès au contenu en cliquant sur +

6				
	÷	essai.bo	lu	
	BL0	064/062632	Sol	• 🗇
	BLO	201/062624	BAES P3	•
	BL0	202/062624	BAES P3	• 🔊
	BL0	203/062624	BAES P3	• 💿
	BL0	204/062614	BAES + BAEH P3	• 💿
	BLO	205/062614	BAES + BAEH P3	•
	BL0	206/062614	BAES + BAEH P3	• 🔊
	BLO	207/062674	BAEH P3	• 😨
	BL0	208/062674	BAEH P3	• 🔊
	BL0	209/062674	BAEH P3	• 🔊
	BLO	210/062654	DBR P3	• 🔊
	BL0	211/062654	DBR P3	• 🔊
		F	NREGISTRER	
			HILLOID FILL	
		<1	оп	

L'icone du bloc concerné devient vert si il est bien adressé.

orang	0 M 8 9 6	121 4 101	az 19 17.30
÷	essai.bc	lu	
BL0	064/062632	Sol	• 🔊
BL0	201/062624	BAES P3	• 😨
BL0	202/062624	BAES P3	•
BL0	203/062624	BAES P3	• 💿
BL0	204/062614	BAES + BAEH P3	• 🔊
BL0	205/062614	BAES + BAEH P3	•
BL0	206/062614	BAES + BAEH P3	• 🔊
BL0	207/062674	BAEH P3	• 💿
BL0	208/062674	BAEH P3	• 🔊
BL0	209/062674	BAEH P3	• 🔊
BL0	210/062654	DBR P3	•
BL0	211/062654	DBR P3	• 🔊
	E	NREGISTRER	
	\triangleleft	0 🗆	

6.1 - Adressage du système à l'aide d'une liste (suite)



Cliquer sur **"Non"**, puis réessayer pour les nouveaux blocs (génération 2019). Cliquer sur **"Oui**", pour les blocs "ancienne génération", Kicksport et blocs à phares.



Viser le bloc avec la passerelle pour valider cette action



Pour les blos "ancienne génération" Kickspot et blocs à phares, le comportement du bloc permet de visualiser 2 états :



• bloc non adressé : clignotement vert/orange de la LED ② et LEDs de veille allumées ① si présence du BUS sur la ligne de la télécommande



• bloc adressé : allumage des LEDs de secours pendant 2s ① et allumage vert de la LED ②

6 - Adressage des blocs avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 et l'App. Close Up (suite)

Cas 1 : Adressage des blocs (sans interrogation du bloc) (suite)

6.1 - Adressage du système à l'aide d'une liste (suite)



Pour reprendre un adressage

Cliquer sur "Reprendre un adressage" pour poursuivre un adressage avec la visualisation des blocs déjà enregistrés



essai.bclu BL0 064/062632 Sol • BL0 201/062624 BAES P3 BL0 202/062624 BAES P3 BL0 203/062624 BAES P3 BL0 204/062614 BAES + BAEH P3 BL0 205/062614 BAES + BAEH P3 BL0 206/062614 BAES + BAEH P3 BL0 207/062674 BAEH P3 BL0 208/062674 BAEH P3 BAEH P3 BL0 209/062674 DBR P3 BLO 210/062654 BL0 211/062654 DBR P3 .

(1)水口 回 (1)

On sélectionne l'icone \checkmark et on peut alors travailler sur le fichier de l'interface concernée en reprenant les étapes décrites précédemment.

6.1 - Adressage du système à l'aide d'une liste (suite)

Effacement de l'adresse d'un bloc dans une interface

A partir de l'écran visualisant le détail de l'interface, il est possible d'effacer les adresses des blocs ayant des points verts. Appui sur l'icone 💿 et le point du bloc concerné repasse en rouge

	95. 叫名某帝	(1) 本 (1)) i 💷 🕩 17:39
÷	essai.bc	lu	
BL0	064/062632	Sol	• 🗇
BLO	201/062624	BAES P3	• 💿
BLO	202/062624	BAES P3	•
BLO	203/062624	BAES P3	• 🔊
BLO	204/062614	BAES + BAEH P3	• 🔊
BL0	205/062614	BAES + BAEH PS	•
BL0	206/062614	BAES + BAEH P3	•
BLO	207/062674	BAEH P3	• 💿
BLO	208/062674	BAEH P3	• 🔊
BLO	209/062674	BAEH P3	•
BLO	210/062654	DBR P3	•
BL0	211/062654	DBR P3	•
	E	NREGISTRER	
	\triangleleft	0 🗆	

2	Orang	61 제공분종	(N ≯ 1⊡r	■2 🖋 17:38
	÷	essai.bc	lu	
	BL0	064/062632	Sol	•
	BLO	201/062624	BAES P3	• 🔊
	BLO	202/062624	BAES P3	• 🔊
	BLO	203/062624	BAES P3	• 💿
	BLO	204/062614	BAES + BAEH P3	•
	BLO	205/062614	BAES + BAEH P3	•
	BLO	206/062614	BAES + BAEH P3	• 🔊
	BLO	207/062674	BAEH P3	• 💿
	BLO	208/062674	BAEH P3	• 🔊
	BLO	209/062674	BAEH P3	• 🔊
	BLO	210/062654	DBR P3	•
	BL0	211/062654	DBR P3	•
		E	NREGISTRER	
		\triangleleft	0 🗆	

6.2 - Adressage direct des blocs

Après avoir cliqué sur "Adressage direct des blocs", pour attribuer une adresse cliquer sur "Adresse du bloc". Les adresses des blocs sont issues du fichier Excel

2



Pour les blos "ancienne génération" Kickspot et blocs à phares, le comportement du bloc permet de visualiser 2 états : bloc non adressé et bloc adressé voir p. 29 de ce guide

0	^{ComperF} all জাপ টা ← Adressage de	81 ¥ 1800 ≠ 14:37 bloc
	Adresse du bloc	
	INTERROGER	LE BLOC
	ATTRIBUER L'ADRE	SSE AU BLOC
	EFFACER L'ADRES	ISE DU BLOC
	< ○ ○	

	e de bloc
← Adressag	e de bloc
-	
Adresse du bloc	. 1:
-	
INTERR	OGER LE BLOC
ATTRIBUER	L'ADRESSE AU BLOC 💿
EFFACER L	ADRESSE DU BLOC

Attribuer un numéro d'adresse

Compar all ⊕ ? ← Adressage de bloc
Message transmis
Adresse du bloc :
INTERROGER LE BLOC
ATTRIBUER L'ADRESSE AU BLOC 💿
EFFACER L'ADRESSE DU BLOC

Terminer l'action par "Attribuer l'adresse au bloc"

6 - Adressage des blocs avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40 et l'App. Close Up (suite)

Cas 1 : Adressage des blocs (sans interrogation du bloc) (suite)

6.2 - Adressage direct des blocs (suite)

Pour effacer l'adresse du bloc cliquer sur "Effacer l'adresse du bloc"

Onange F , all 🐑 🖓 📓	(2) 年 1880 ♥ 09:37
← Adressage de bl	loc
Adresse du bloc : 1	
INTERROGER LE	BLOC (i)
ATTRIBUER L'ADRESS	E AU BLOC 💿
EFFACER L'ADRESSE	DU BLOC 📋
< 0	

Orange F	.al⊜⊽ ≅		段末1800≠09:37
÷	Adressage	de bloc	
	Message	transmi	6
Adres	sse du bloc :	1	
	INTERRO	GER LE BLO	; (j
	ATTRIBUER L'A	DRESSE AU	BLOC 💿
	EFFACER L'AD	RESSE DU B	ILOC 📋
	\bigtriangledown	0	

Cas 2: Adressage des blocs (avec interrogation du bloc)

Interrogation du bloc







Après avoir interrogé le bloc on peut l'adresser en suivant les étapes suivantes. Remarque : L'adresse 1023 correspond à la fonction SATI standard.

2



Pour attribuer une adresse au bloc il faut cliquer à droite de **"Adresse".**



A cette étape on entre le numéro que l'on souhaite attribuer à l'adresse du bloc, puis on valide.



7 - Adressage des blocs avec micro-switch avec le logiciel

Cas 1 : avec le logiciel

Dans l'onglet Liste des blocs, une fois les blocs de l'installation renseignés, si vous avez des blocs à switch, vous devez suivre ces étapes pour ces blocs uniquement.

Cliquer sur Rapport

Une liste de blocs à switch apparaît avec la position des switch pour l'adressage manuel (sous forme de fichier PDF).

2 Cliquer sur Imprimer



Rapport d'installation

Interface	Etiquette	Référence	Informations	Test com.	Microswitch
Interface 1	AMED-001	062530		-	
Interface 1	AMED-002	062530		-	
Interface 1	AMED-003	062530		-	
Interface 1	AMED-004	062530		-	
Interface 1	AMED-005	062530		-	
Interface 1	AMED-006	062530		-	
Interface 1	AMED-007	062530		-	
Interface 1	AMED-008	062544		-	
Interface 1	AMED-009	062544		-	
Interface 1	AMED-010	062544		-	
Interface 1	AMED-011	062626		-	
Interface 1	AMED-012	062625		-	
Interface 1	AMED-013	062625		-	
Interface 1	AMED-014	062625		-	
Interface 1	AMED-015	062625		-	
Interface 1	AMED-016	062625		-	
Interface 1	AMED-017	062625		-	
Interface 1	AMED-018	062625		-	
Interface 1	AMED-019	062625		-	
Interface 1	AMED-020	062625		-	
Interface 1	AMED-021	062625		-	
Interface 1	AMED-022	062625		-	
Interface 1	AMED-023	062625		-	
Interface 1	BCHI-001	062625		-	

Vous pouvez imprimer ce rapport pour adresser manuellement ces blocs.



Table d'adressage

0	000000000	25	0000011001	50	0000110010	75	0001001011
1	000000001	26	0000011010	51	0000110011	76	0001001100
2	000000010	27	0000011011	52	0000110100	77	0001001101
3	000000011	28	0000011100	53	0000110101	78	0001001110
4	000000100	29	0000011101	54	0000110110	79	0001001111
5	000000101	30	0000011110	55	0000110111	80	0001010000
6	000000110	31	0000011111	56	0000111000	81	0001010001
7	000000111	32	0000100000	57	0000111001	82	0001010010
8	000001000	33	0000100001	58	0000111010	83	0001010011
9	000001001	34	0000100010	59	0000111011	84	0001010100
10	000001010	35	0000100011	60	0000111100	85	0001010101
11	0000001011	36	0000100100	61	0000111101	86	0001010110
12	0000001100	37	0000100101	62	0000111110	87	0001010111
13	0000001101	38	0000100110	63	0000111111	88	0001011000
14	0000001110	39	0000110111	64	0001000000	89	0001011001
15	0000001111	40	0000101000	65	0001000001	90	0001011010
16	0000010000	41	0000101001	66	0001000010	91	0001011011
17	0000010001	42	0000101010	67	0001000011	92	0001011100
18	0000010010	43	0000101011	68	0001000100	93	0001011101
19	0000010011	44	0000101100	69	0001000101	94	0001011110
20	0000010100	45	0000101101	70	0001000110	95	0001011111
21	0000010101	46	0000101110	71	0001000111	96	0001100000
22	0000010110	47	0000101111	72	0001001000	97	0001100001
23	0000010111	48	0000110000	73	0001001001	98	0001100010
24	0000011000	49	0000110001	74	0001001010	99	0001100011

Exemple de codage par dip switch :

ADRESSE 512

512 = 512 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poids	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
Etat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Soit 512 = 100000000

ADRESSE 835

835 = 512 + 256 + 0 + 64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0	1
------------------------------------------------------------------	---

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poids	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
Etat	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1

Soit 835 = 1101000011

ADRESSE 459

459 = 0 + 256 + 128 + 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poids	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
Etat	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1

Soit 459 = 0111001011

8 - Tester les blocs

Lorsque les blocs sont adressés, vous pouvez controler si chaque bloc communique avec l'interface Dans l'onglet Liste des blocs;

- Cliquer sur Tester mes blocs.
- 2 Choisir l'interface concernée par ce test.
- 3 Possibilité de sélectionner les blocs à tester.

LV	'S 2	<i>4</i>		+	
		Config. sites	Rapport	Ouvrir	Enregistre
ste des interfaces	Liste des blocs				
us	•		X	Test	er mes blocs Etiquet
iquette	Interface	Inform		Référence	Test com.
DC-001	INTERF_BAES_V1	BAES OF LISTE des Interfaces		062625	-
DC-002	INTERF_BAES_V1	BAES E	_	062624	-
RDC-003	INTERF_BAES_V1	BAES 0. Sélectionnez l'interface des blocs à tester :		062625	-
RDC-004	INTERF_BAES_V1	BAES 0		062625	-
RDC-005	INTERF_BAES_V1	BAES PO		062626	-
RDC-006	INTERF_BAES_V1	BAES 1		062625	-
RDC-007	INTERF_BAES_V1	BAES 0		062625	-
RDC-008	INTERF_BAES_V1	BAES 1		062625	-
RDC-009	INTERF_BAES_V1	BAES P		062626	-
RDC-010	INTERF_BAES_V1	BAES P		062626	-
1ET-001	INTERF_BAES_V1	BAES 0		062625	-
1ET-002	INTERF_BAES_V1	BAES 1		062625	-
1ET-003	INTERF_BAES_V1	BAES BI		062632	-
1ET-004	INTERF_BAES_V1	BAES 0		062530	-
1ET-005	INTERF_BAES_V1	BAES 032 Circulation Bat A		062625	-
1ET-006	INTERF_BAES_V1	BAES 031 Circulation Bat A		062625	-
1ET-007	INTERF_BAES_V1	BAES 067 Circulation Bat A		062625	
1ET-008	INTERF_BAES_V1	BAES 068 Circulation Bat A		062625	-
1ET-009	INTERF_BAES_V1	BAES 069 Circulation Bat A		062625	-
1FT-010	INTERE BAES V1	BAES Porte 314 Bat A		062626	-
O 🕅 XH 🎯 Co	ourrier - Jérôme MO 🔚 💽 🌔	L logrand Syspe Entreprise UKS2 - Configuration ø	Test des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	<u> Importer Expo</u> へ
O ℝ X O Configuration des interfa	ourrier - Jéróme MO 🛅 🚺 🤅	L logrand Stype Entreprise UK2 - Configuration	Test des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	<u>Importer Expo</u> へ
O R Configuration des interfa	ourrier - Hróme MO 💼 💽 🧔	□ legrand"	Test des blocs - Paint	Ajouter Supprimer x ^R · V Ouvrir	Importer Expo
O I KE O CO VS2 - Configuration des interfa VS2 - Configuration des interfa LV iste des interfaces	surier - Jeióme MO B1 2 6 CES S 2 Liste des blocs	Legrand VS2 - Configuration US2 - Configuration Config. sites	Test des blocs - Paint	Ajouter Supprimer R ¹ - V Ouvrir	Importer Expo ∧ 🤏 🗠 候 (1) 07.22 - Enregistrer
O I XI O CO VS2 - Configuration des interfa VS2 - Configuration des interfaces	sunier - Jetôme MO bit D 6 CGS S2 Liste des blocs	Legrand Syrpe Entreprise UtS2 - Configuration Config. sites	Text des blocs - Paint	Ajouter Supprimer R - V Ouvrir Ieste	Importer Export Second Second Sec
VS2 - Configuration des interfa vs2 - Configuration des interfa vs2 - Configuration des interfaces iste des interfaces rous tiguette	uurier - Jedome MO M 2 (CCS S2 Liste des blocs Interface	Llegrand Syre Entreprise V1/52 - Configuration Config. sites Informations	Tex des blocs - Paint	Ajouter Supprimer R ² · • Ouvrir <u>Teste</u> Référence	Importer Expo
VS2 - Configuration des interfaces US2 - Configuration des interfaces LV iste des interfaces Tous Etiquette RDC-001	uurier - Helome MO Interface	□legrand"	Test des blocs - Paint	Ajouter Supprimer R ^A · Ouvrir <u>Ieste</u> O62625	Importer Expo Generation for the second
O I XI O CO VS2 - Configuration des interfa VS2 - Configuration des interfaces LVV iste des interfaces iste des interfaces COUS COUS	Surier - Arôme MO In I I E	Ilegrand Image: System Entreprise Image: System Entreter Image: System Entreprise <td>Tet des blocs - Paint</td> <td>Ajouter Supprimer</td> <td>Innorter Expo Galaxies (Market Constraints) Enregistrer er mes blocs Etiquett Test com. -</td>	Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	Innorter Expo Galaxies (Market Constraints) Enregistrer er mes blocs Etiquett Test com. -
S2 - Configuration des interfaces S2 - Configuration des interfaces LV iste des interfaces rous triguette RDC-001 RDC-002 RDC-003 S Coula S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Liste des blocs	Legand VIX2 - Configuration VIX2 - Configuration Config. sites Informations BAES 040 Porte Entree 173 Bat A	Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	Importer Expo Generation for the second
C ST KE Configuration des Interfaces VS2 - Configuration des Interfaces LV iste des Interfaces ous tiquette RDC-001 RDC-002 RDC-003 RDC-004 CO03 RDC-004 CO04 CO04	Sumer - Helme MO. Cos S2 Liste des blocs Interface Interface INTERF_BAES_VI INTERF_BAES_VI INTERF_BAES_VI	Liegand US2 - Configuration 6 US2 - Configuration 6 Config. sites Informations BAES 040 Porte Entree 173 Bat A Liste des interfaces	Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer R ² - Ouvrir <u>Teste</u> 062625 062625 062625	Importer Expo
VS2 - Configuration des interfa VS2 - Configuration des interfa VS2 - Configuration des interfa VS2 - Configuration des interfaces VS2 - Configuration de		Liegend VIS2-Configuration @ VIS2-Configuration @ Config. sites Informations BAES 040 Porte Entree 173 Bat A Liste des interfaces	Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer R - - - - - - - - - - - - - -	Importer Expo Importer Expo - 0 Emergistrer er mes blocs Etquett Test com. - - - -
VS2 - Configuration des Interfaces VS2 - Configuration des Interfaces iste des Interfaces idiquette RDC-001 RDC-002 RDC-003 RDC-004 RDC-005 RD	Liste des blocs	Ilegand Image: Syste Entreprise I	Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer R ^A - Ouvrir <u>Teste</u> <u>Refárence</u> 062625 062625 062625 062625	Importer Expo Generation Section 1922
VS2 - Configuration des Interfaces VS2 - Configuration des Interfaces LV iste des Interfaces ist	Sumer - Holme MO. Cost S2 Liste des blocs Interface Interface INTERF_BAES_V1 INTERF_BAES_V1 INTERF_BAES_V1 INTERF_BAES_V1 INTERF_BAES_V1 INTERF_BAES_V1	Ilegand Image: Syste Entreprite I	Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	Innorter Expo Innorter Expo Innorter Expo Innorter Expo Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter Innorter
ST - Configuration des interfaces STS - Configuration des interfaces STS - Configuration des interfaces STS - Configuration ST	Liste des blocs	Liegend VIC2 - Configuration C VIC2 - Configuration	Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	Importer Expo Importer Expo - 0 022 - 0 Enregistrer er mes blocs Etquett Test com. - - - - - - - - - - - - -
VS2 - Configuration des interfaces VS2 - Configuration des interfaces iste des interfaces itiquette RDC-001 RDC-002 RDC-003 RDC-004 RDC-005 RDC-005 RDC-006 RDC-007 RDC-008 RDC-007 RDC-008 RDC-009	Second Se		Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer R ² - Ouvrir Teste Référence 062625 062625 062625 062625 062625 062625 062625 062625 062625 062625 062625	Importer Expo Generation of the second s
VS2 - Configuration des interfa VS2 - Configuration des i	Liste des blocs		Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	Innorter Expo Innorter Expo - 0 Enregistrer er mes blocs Etquett Test com. - - - - - - - - - - - - -
S2 XE Configuration des interfaces VS2 - Configuration des interfaces VS2 - Configuration des interfaces VS2 - Configuration S2 XE A CONFIGURATION S3 XE A CONFIGURATION S4 XE	Liste des blocs		Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer R - - - - - - - - - - - - -	Importer Expo Importer Expo - 0 Emergistrer ar mes blocs Etquett Test com. - - - - - - - - - - - - -
C El KE Configuration des interfaces VS2 - Configuration des interfaces LV iste des interfaces tiquette RDC-000 IET-001 IET-001 IET-001	Liste des blocs		Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	□ Importer Expo
Image: Second	I iste des blocs I iste des blocs I iste des blocs Interface INTERF BAES, V1 INTERF BAES,		Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	▲ Importer Expo ▲ ④ ⑤ (0) 0722 ■ ■ Enregistrer ■ er mes blocs Etquett Test com. - - - - - - - - - - - - -
Image: Non-Configuration destination Image: Non-Configuration	Liste des blocs		Tet des blocs - Paint	Ajouter Suprimer R - - - - - - - - - - - - -	▲ Importer Expo ▲ @ @ @ @ @ @ 0122 ■ = @ @ Enregistrer = mes blocs Etiquett Test com. - - - - - - - - - - - - -
0 21 X1 0 cc VS2 - Configuration des interfaces LV iste des interfaces LV ous titiquette RDC-001 RDC-002 RDC-003 RDC-003 RDC-004 RDC-005 RDC-005 RDC-006 RDC-001 ET-001 IET-002 IET-002 IET-003 IET-004 IET-005 ET-004	Liste des blocs	Image: Configuration Image: Configuration <td< td=""><td>Tet des blocs - Paint</td><td>Ajouter Supprimer</td><td>□ Importer Expo</td></td<>	Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	□ Importer Expo
Image: Non-Section 2016 NE Image: Non-Section 2016 VS2 - Configuration des interfaces L/V iste des interfaces L/V iste des interfaces L/V rous Configuration des interfaces RDC-0001 RDC-0002 RDC-0002 RDC-0003 RDC-0005 RDC-0005 RDC-0007 RDC-0001 RDC-0008 RDC-0001 RDC-0010 IET-0011 IET-002 IET-0011 IET-003 IET-004 IET-005 IET-005	Liste des blocs	Image: Configuration Image: Configuration <td< td=""><td>Tet des blocs - Paint</td><td>Ajouter Supprimer</td><td>△ Importer Expo</td></td<>	Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	△ Importer Expo
O IXI C configuration des interfaces VS2 - Configuration des interfaces LV iste des interfaces LV iste des interfaces RDC-001 RDC-000 RDC-003 RDC-001 RDC-005 RDC-005 RDC-006 RDC-007 RDC-007 RDC-008 RDC-009 RDC-001 IET-001 IET-001 IET-001 IET-004 IET-005 IET-005 IET-006 IET-007 IET-006	Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interf	Image: Control of the state of the stat	Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	□ Importer Expo
0 93 88 0 cd VS2 - Configuration des interfaces L/V iste des interfaces L/V ous tiquette RDC-0001 RDC-0002 RDC-0003 RDC-0005 RDC-0006 RDC-0006 RDC-0007 RDC-0006 RDC-0008 RDC-0001 IET-0010 IET-0011 IET-0011 IET-0021 IET-0013 IET-0014 IET-0015 IET-0054 IET-0065 IET-0075 IET-0076 IET-0076 IET-0076 IET-0076 IET-0076 IET-0076	Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interf	Image: Control of the second secon	Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	Importer Expo
Image: Non-Section (Non-Section (N	Liste des blocs	Image: Configuration Image: Configuration Image: Config	Tet des blocs - Paint	Ajouter Suprimer R - - - - - - - - - - - - -	□ Importer Expo
0 23 X8 0 cc VS2 - Configuration des interfaces LV viste des interfaces LV viste des interfaces LV viste des interfaces RDC-001 RDC-002 RDC-003 RDC-003 RDC-004 RDC-004 RDC-005 RDC-005 RDC-006 RDC-006 RDC-001 RDC-007 RDC-008 RDC-008 RDC-001 RDC-009 RDC-001 RDC-001 RDC-002 RDC-003 RDC-004 RDC-004 RDC-005 RDC-005 RDC-006 RDC-006 RDC-007 RDC-007 RDC-008 RET-007 RET-007 RET-008 RET-009 RDC-009 RET-010	Liste des blocs		Tet des blocs - Paint	Ajouter Supprimer	Importer Expo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Le test se lance.

Test des blocs	
L'application teste la communication de vos blocs Progression (4 / 23) Test du bloc Legrand /BTA1-005 : Erreur communication Test du bloc Legrand /BTA1-004 : Erreur communication Test du bloc Legrand /BTA1-002 : Erreur communication Test du bloc Legrand /BTA1-002 : Erreur communication Test du bloc Legrand /BTA1-002 : Erreur communication Test du bloc Legrand /BTA1-001 : Erreur communication	
	Arrêter

Le résultat du test s'affiche en face de chaque bloc :

OK, la communication entre l'interface et le bloc est possible.

Erreur communication, la communication entre l'interface et le bloc est impossible.

9 - Gestion des alertes

Il existe 2 types d'alertes pour chaque interface :

- 2 alertes relais 1 et 2 : commutent un relais sur des niveaux de défauts paramètrables.
- 1 alerte courriel.

Paramètrage des alertes relais

Permet de paramètrer les alertes relais 1 et 2 pour être prévenu des défauts de l'installation.

1 Cliquer sur l'onglet Liste des interfaces.

- **2** Double cliquer sur l'interface à paramètrer.
- Cliquer sur OK.

Une fenêtre apparaît.

Editer	les paramètres d	de mon inter	face : "Inte	erface 1	L"	
N	om de l'interface :	Interface 1				
	Connexion	Adresse MAC : Mode de connexion ; Port : Sélecteur :	0004A3000303 USB 12 10		Rechercher Mot de p Mise à j	les blocs asse our
	Paramètres des alertes	Relais 1 : Relais 2 : Courriels :				
	Paramètres SMTP	Serveur : Compte utilisé :			Port : 25	
	Paramètres IP	Adresse IP: 10.2. Masque : 255.2 Passerelle : 10.2.	46.182 255.248.0 40.1	DN5 1 : DN5 2 :	10.0.8.59 10.0.8.58	
					<u>Ok</u>	Annuler

4 Cliquer sur Paramètres des Alertes

AI	ertes			 Sélectionner un onglet (relais 1 ou relais 2). Définir les blocs concernés par votre alerte.
	Relais 1 Relais 2 Courriels		Défauts	 Définir le % de défaut qui déclenchera une alerte. Définir les élements à prendre en compte pour les "Défauts"
	Blocs associés au relais :	🗺 Blocs	🗆 Lampe	
			🗖 Batterie	 Choisir le type de commutation du relais de défaut : Impulsionnel : la commutation du relais est
	Seuil de déclenchement (blocs) :		🗌 Electronique	maintenue dans la position de défaut pendant 1s puis
		0% des blocs	Communication	bouton rappel.
			Alerte	- Maintenu : la commutation du relais est
	Type de relais :	Impulsionnel	Alerte active	tement du défaut ou disparition de celui-ci.
		C Maintenu	Rappel (j) : 🛛 🗧 🗲	
				- Activer votre alerte. - Renouveler l'opération pour le 2ème relais.
			<u>Ok</u> <u>Annuler</u>	5 Cliquer sur OK .

Présentation du logiciel de configuration (suite)

9 - Gestion des alertes (suite)

Paramètrage des alertes courriels

1 Sélectionner l'onglet **C**ourriels.

AI	ertes		
	Relais 1 Relais 2 Courriels Informations Relais associé(s) : Nombre de blocs en défaut :	☐ Relais 1 ☐ Relais 2 1 ♀	Défauts Lampe Batterie Electronique
	Courriels des destinataires : (sép Diget pour alerte écran tactile : Depassement seuil defaut baes	1% des blocs parés par une virgule)	Communication
			<u>Ok</u> <u>Annuler</u>

- Sélectionner les relais pour lesquels vous voulez avoir un courriel d'alerte en même temps que sa commutation.
- Définissez le nombre de blocs, ainsi que les défauts associés pour une alerte uniquement courriel.
- Renseigner les adresses courriels des destinataires de ces alertes (4 maximum).
- Définir le nom de ces alertes dans le cadre objet pour alerte écran tactile.
- Activer votre alerte (case à cocher).



Le nom choisi sera l'objet de tous les courriels

alertes envoyés par cette interface (relais, courriel, écran tactile).

10 - Gestion des envois de mail

Valable uniquement pour les centrales en IP

- 1 Cliquer sur l'onglet Liste des interfaces.
- 2 Double cliquer sur l'interface à paramètrer.
- Cliquer sur OK.

Une fenêtre apparaît.

diter	les paramètres c	le mon in	terface : "I	interface 1	L"	
No	ım de l'interface :	Interface 1				
	Connexion	Adresse MAC : Mode de conn Port : Sélecteur :	: 0004A30003 exion : USB 12 10	03	Rechercher Mot de p Mise à	les blocs basse jour
	Paramètres des alertes	Relais 1 : Relais 2 : Courriels :				
	Paramètres SMTP	Serveur : Compte utilisé	÷:		Port : 25	
	Paramètres IP	Adresse IP : Masque : Passerelle :	10.2.46.182 255.255.248.0 10.2.40.1	DN5 1 : DN5 2 :	10.0.8.59 10.0.8.58	
					<u>Ok</u>	Annuk

4 Cliquer sur **Paramètres SMTP** Une fenêtre apparaît.

Paramètres SMTP				
	Serveur SMTP : Port SMTP : Compte SMTP : Login SMTP : Mot de passe SMTP :	25		
		<u>Ok</u> <u>Annuler</u>		

5 Renseigner les différents paramètres permettant à l'interface de pouvoir envoyer des courriels.
6 Cliquer sur OK.

11 - Gestion des accès

Permet de configurer l'exploitation des interfaces en les déclarants sur 1 site, ainsi qu'en leur attribuant 1 ou plusieurs utilisateurs. Ces configurations sont reprises par le ou les écrans tactiles associés aux interfaces ainsi configurées.

Nota :

- 1 site peut comporter 1 ou plusieurs interface(s).
- 1 interface ne peut être attribuée qu'à 1 seul site.
- il existe 2 niveaux d'intervention pour les utilisateurs (Niveau 1 et niveau 2).



- consultation de l'état des blocs,
- acquittement des alertes,
- contrôle des blocs.

Niveau 2: niveau 1 + réglage et configuration des blocs, serveurs et sites.

1 Cliquer sur **Config. sites.** Cette fenêtre apparaît. Config. sites

С	Configurer mes sites et utilisateurs					
	Configuration du site pour cha	aque interface				
	Interface Legrand	Site				
		Précédent	Suivant	Annuler		

2 Renseigner le nom du site pour chaque interface.

3 Cliquer sur **Suivant.**

Cette fenêtre apparaît.

onfigurer mes sites et utilisateurs						
Configuration de	s utilisateurs :					
Nom		Code		Niveau		
🕂 Ajouter	🗕 Supprimer					
			<u>Précédent</u>	<u>Suivant</u>	<u>Annule</u>	

4 Cliquer sur Ajouter.

5 Renseigner un nom, un code (4 chiffres) et un niveau.



Le 1er utilisateur devra être de "niveau 2".

6 Cliquer sur **Suivant.**

Cette fenêtre récapitulative apparaît.

C	Configurer mes sites et utilisateurs					
	Association des sites et utilisateurs :					
	Exploitant Utilisateur	Niveau de l'utilisateur sélectionné :	1			
		Inoval				
		Précédent Enregistrer	Annuler			

7 Cliquer sur **Précédent** pour enregistrer un nouvel utilisateur.

8 Cliquer sur **Enregister** pour sauvegarder cette configuration.

9 Fermer la fenêtre à l'aide de la croix pour terminer cette configuration.

Exploitation des blocs

1-A l'aide de l'écran tactile

Une fois votre installation câblée et mise sous tension, l'écran tactile est allumé.



1 Cliquer sur Réglages

Cet écran apparaît vous demandant votre identification



- Cliquer sur la flèche rouge pour retrouver le nom d'utilisateur "Legrand"
- Inscrire le code à 4 chiffres : 1234
- Cliquer sur OK

Un écran avec les différents paramètres de réglages apparaît.

1 - Choix de la langue



Cliquer sur l'icône pour enregistrer la langue du logiciel

Cet écran apparaît.

Configuration Langage			
Langage :	Français 🔻		
	Retour		

2 Cliquer sur la flèche rouge pour sélectionner une langue3 Cliquer sur Retour



Cliquer sur l'icônepour régler ces paramètresCet écran apparaît.

Horloge				
Jour	Mois	Année		
+	+) +		
13	04	2012		
-	-	-		
Heures		Minutes		
+		+		
11		20		
-		-		
😫 Annulei	•	V Ok		

Cliquer sur les touches + ou - pour régler le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure

B Cliquer sur **OK**



La date/heure indiquée sur l'écran ne correspond pas à la date/heure courante mais à la date/heure du dernier relevé d'informations de l'installation.

Le réglage de la date/heure sera donc pris en compte et affiché lors de la prochaine mise à jour avec l'interface; dans un délai maximun de 6 heures.

3 - Réglages de l'IP



Cliquer sur l'icône IPv4 pour régler les paramètres IP de l'écran tactile.
 Cet écran apparaît.



Par défaut le réglage est enregistré sur DHCP (le paramètrage en DHCP est obligatoire dans le cas d'une connexion point à point avec une centrale).

Vous pouvez également enregistrer une adresse IP fixe, en cliquant sur cet onglet.

Pour enregistrer ces paramètres :

2 Cliquer sur OK



Après validation de ces paramètres, l'écran s'éteint pour mettre à jour ces données et se rallumera dans 30 secondes Vous devrez alors vous enregistrer à nouveau

Exploitation des blocs (suite)

1-A l'aide de l'écran tactile (suite)

Une fois les paramètres de connexion réseau enregistrés, l'écran tactile se rallume.



L'écran se met en sécurité toutes les 30 secondes, il faut donc se reconnecter systématiquement.



1 Cliquer sur III Réglages

Cet écran apparaît vous demandant votre identification.

Authentification				
Utilisateur :	▼			
	-			
1 2	3			
4 5	6 0			
7 8	9 ←			
🗱 Annuler	V Ok			

- Cliquer sur la flèche rouge pour retrouver le nom d'utilisateur "Legrand"
- Inscrire le code à 4 chiffres : 1234

Cliquer sur OK

Un écran avec les différents paramètres de réglages apparaît.

4 - Recherche de l'interface

L'écran tactile va permettre de reporter les informations d'incident ou de panne venant de l'interface.



Cliquer sur l'icône Cet écran apparaît.

Recherche d'interfaces				
Adresse MAC	Nom			
	Retour			

Si le réseau l'autorise ou si la connexion entre l'interface et l'écran est réalisée en point à point



L'écran trouvera automatiquement l'interface et l'affichera sur l'écran.

Recherche d'interfaces			
Adresse MAC	Nom		
0004740600DB	Legrand		

4 - Recherche de l'interface (suite)

Si le réseau n'autorise pas la recherche automatique des interfaces

- 3 Cliquer sur +
- Inscrire l'adresse IP de l'interface

Le nom de l'interface s'affichera sur l'écran

Adresse de l'interface				
1 2	3.			
4 5	6 0			
7 8	9 ←			
Annuler	✔ Ok			

Légende des icônes :

l	

ſ

Flèches de navigation : permettent de sélectionner une interface



OPermet de mettre à jour l'installation

Permet de supprimer une interface

5 - Autres fonctions

		Recherche d'interfaces			
		Adresse MA	C	Nom	
				+	Retour
	ן				
Ø	: Cali	bration de l'é	cran		
$\langle \underline{O} \rangle$: Réglages de la luminosité de l'écran				
(i)	: Informations sur l'écran				
	: Jou	rnaux systèm	es		

Exploitation des blocs (suite)

1-A l'aide de l'écran tactile (suite)

6 - Enregistrement des alertes

Cette étape va vous permettre de paramètrer les alertes qui seront visibles et signalées sur l'écran tactile.



- Sélectionner le type de défaut à signaler (lampe, batterie, électronique ou communication)
- **3** Sélectionner le type d'alerte :
 - courriel : disponible pour réseau Ethernet
 - audio : bip sonore venant de l'écran tactile
- 4 Sélectionner le seuil de blocs qui déclencheront une alerte

Cliquer sur Alerte active pour activer cette alerte Cliquer sur OK

7 - Visualisation des alertes

Une fois le paramètrage des alertes terminées, l'écran tactile va pouvoir les afficher.



Cliquer sur ce graphique pour visualiser les défauts.



Cet écran indique le nombre de blocs reliés à l'interface (ici 100 blocs), le nombre de défauts et une alerte active.

La répartition des défauts apparaît. Pour avoir plus d'informations sur les défauts cliquer sur

🔎 Détails

L'écran tactile va vous demander de vous identifier (voir p. 31). En fonction du niveau de l'utilisateur certaines fonctions seront accessibles ou non.

Cet écran apparaît (niveau 1 et 2).



Le détails des défauts apparaît avec le nom du bloc, l'interface associée, le défaut ainsi que la réf. du bloc concerné.

Il est possible de trier ces défauts en cliquant sur la flèche rouge :

- interface
- zone

Pour sélectionner un bloc, utiliser les flèches de navigation. A partir de cet écran, vous aller pouvoir modifier l'état de vos blocs par différentes actions : remplacement d'un bloc, mise à jour de l'état du bloc après réparation, ajout d'un bloc dans l'installation, allumage ou extinction forcée d'un bloc, suppression d'un bloc, désactivation d'un bloc.

Remplacement d'un bloc (niveau 2) :

Sélectionner le bloc à remplacer avec les flèches de





es 2 flèches

"‡

L'adresse du bloc apparaît ainsi que la position des switches. Le noter pour l'appliquer sur le nouveau bloc.

- Cliquer sur Retour
- Remplacer le bloc défectueux

Mise à jour de l'état d'un bloc après réparation du défaut (niveau 1 et 2) :

Cliquer sur Mise à jour

Le défaut est réparé, ce bloc n'apparaîtra plus en défaut.

Ajout d'un bloc dans l'installation (niveau 2) :

- 👖 Cliquer sur l'icône réglages 🔰 🥔
- 2 Cliquer sur l'icône + +

Un nouvel écran apparaît.

- Renseigner l'interface à associer, la zone du bloc ainsi que le n° du bloc
- Cliquer sur OK

Allumage/extinction forcé d'un bloc (niveau 1 et 2) :

- 🛿 Cliquer sur l'icône commande 👘 🔒 🖥
- Sélectionner un bloc avec les flèches de navigation

Icône lampe allumée : allumage du bloc Icône lampe rouge : extinction du bloc

Désactivation d'un bloc (niveau 1 et 2) :

- Cliquer sur l'icône commande
- 2 Sélectionner un bloc avec les flèches de navigation
- **I** Cliquer sur l'icône warning

Suppression d'un bloc (niveau 2) :

- 👖 Cliquer sur l'icône réglages 👘 🚜 🛛
- Sélectionner un bloc avec les flèches de navigation
- 🖪 Cliquer sur l'icône Poubelle 👖

Exploitation des blocs (suite)

1 - A l'aide de l'écran tactile (suite)

8 - Affichage après coupure de l'alimentation de l'écran

En cas de coupure, au retour de l'alimentation, l'écran affiche le message suivant :

Aucun site disponible	
III Réglages	

Le retour à un affichage en mode exploitation des blocs s'effectue :

- de façon automatique 6 heures après le retour de l'alimentation.

- de façon manuelle, en lançant une recherche de l'interface (cf p.44).

2 - A l'aide du logiciel LVS2

Consulter le guide Logiciel de supervision LVS2 pour BAES adressable



Llegrand

Siège social : 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 87045 Limoges Cedex - France

tél : 05 55 06 87 87 fax : 05 55 06 88 88

www.legrand.com