Modicon eX80 Module d'entrées analogiques HART BMEAHI0812 et module de sorties analogiques HART BMEAHO0412 Guide utilisateur

Schneider

Flectric

Traduction de la notice originale

07/2020



Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Vous acceptez de ne pas reproduire, excepté pour votre propre usage à titre non commercial, tout ou partie de ce document et sur quelque support que ce soit sans l'accord écrit de Schneider Electric. Vous acceptez également de ne pas créer de liens hypertextes vers ce document ou son contenu. Schneider Electric ne concède aucun droit ni licence pour l'utilisation personnelle et non commerciale du document ou de son contenu, sinon une licence non exclusive pour une consultation « en l'état », à vos propres risques. Tous les autres droits sont réservés.

Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2020 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières

	Consignes de sécurité
Chapitre 1	Ajout d'E/S analogiques HART eX80 à un réseau Modicon X80
Chapitre 2	Installation de modules d'E/S analogiques HART
	Comment connecter des modules analogiques HART BMEAHI0812 et BMEAHO0412 Borniers 20 broches : BMX ETB 200
	Câble BMX FTW •01S
	Installation d'un bornier 20 broches sur un module
	Dimensions des modules d'E/S analogiques HART X80
Chapitre 3	Voyants de diagnostic.
	Voyants de diagnostic
	Diagnostic des modules d'E/S analogiques eX80
Chapitre 4	Module d'entrées analogiques HART BMEAHI0812
	Description physique
	Spécifications BMEAHI0812 et BMEAHI0812H
	Présentation fonctionnelle
	Utilisation des kits de CEM
	Schémas de câblage
	Utilisation de l'accessoire de câblage TELEFAST
Chapitre 5	Module de sorties analogiques HART BMEAHO0412
	Description physique
	Spécifications BMEAHO0412 et BMEAHO0412C
	Présentation fonctionnelle
	Utilisation des kits de CEM
	Schémas de câblage
	Utilisation de l'accessoire de câblage TELEFAST
Chapitre 6	Normes et certifications
-	Normes et certifications
Chapitre 7	Services Ethernet
	Fast Device Replacement
	Mise à niveau du micrologiciel avec Automation Device Maintenance
	Mise à niveau du micrologiciel avec Unity Loader

Chapitre 8	Présentation du protocole HART	89		
8.1	1 Présentation du multiplexeur HART			
	Présentation du protocole HART	91		
	Communication du multiplexeur HART	93		
	Commandes du multiplexeur HART.	94		
8.2	Messagerie explicite à l'aide du bloc DATA_EXCH	96		
	Configuration de la messagerie explicite à l'aide de DATA_EXCH	97		
	Configuration de la messagerie explicite EtherNet/IP à l'aide de	~~~		
		99		
	Configuration du parametre de gestion DATA_EXCH	100		
	Configuration de la messagerie explicite EtherNet/IP à l'aide de	101		
	Affichage du paramètre DATA EXCH Received Data	101		
8.3	Configuration de messages explicites à l'aide du bloc MBP_MSTR	103		
0.0	Configuration de la messagerie explicite à l'aide du bloc MBP_MSTR	104		
	Services de messagerie explicite EtherNet/IP	103		
	Configuration des paramètres CONTROL et DATABUE	107		
	Exemple de bloc fonction MBP_MSTR : Get_Attributes_Single	112		
	Codes fonction de messagerie explicite Modbus TCP.	117		
	Configuration du paramètre CONTROL de la messagerie explicite			
	Modbus TCP	118		
Chapitre 9	Configuration de modules d'E/S analogiques HART	127		
9.1	Ajout et configuration d'E/S analogiques HART.	128		
	Création d'un projet M580 dans Control Expert	129		
	Protection d'un projet dans Control Expert	130		
	Ajout de modules d'E/S analogiques HART au projet	132		
	Configuration des voies d'entrée analogique pour le BMEAHI0812	135		
	Configuration des voies de sortie analogique pour le BMEAHO0412 .	137		
9.2	Configuration des paramètres de DDT d'équipement analogique X80	140		
	Paramètres du DDT d'équipement du module BMEAHI0812	141		
	Paramètres du DDT d'équipement du module BMEAHO0412	142		
Chapitre 10	Configuration des DTM des modules BMEAHI0812 et			
	BMEAHO0412	143		
10.1	Ajout d'un DTM de module	144		
	Ajout d'un DTM au Navigateur de DTM	144		
10.2	Configuration de l'adresse IP d'un module	146		
	Affectation de paramètres d'adressage IP	147		
	Configuration des paramètres d'adresse IP	148		

10.3	Configuration du DTM d'un module	51
	configuration de FDT/DTM 1	52
	Vue d'ensemble du module 1	53
	Table d'adresses	54
	Informations générales 1	55
	Etat de communication de l'hôte	58
	Etat de l'instrument	59
	Etat du multiplexeur 1	61
	Données de process 1	63
	Configuration SNMP 1	70
	Configuration des paramètres 1	72
	Sécurité	74
	Configuration EIP 1	76
10.4	Configuration du projet 1	78
	Ajout manuel d'un DTM d'instrument de terrain 1	79
	Service de détection de bus de terrain	81
	Transfert de la configuration vers l'UC 1	84
	Accès aux données d'instrument de terrain dans Control Expert	86
10.5	Utilisation des outils de gestion des instruments de terrain	89
	Utilisation de FieldCare 1	90
	Utilisation de PACTware 1	92
Chapitre 11	Mise au point des modules analogiques	95
	Présentation de la fonction de mise au point d'un module analogique	96
	Description de l'écran de mise au point d'un module analogique	97
	Sélection des valeurs de réglage des voies d'entrée et forçage des	~~
	mesures	99
<u> </u>	Modification des valeurs de reglage des voles de sortie	01
Chapitre 12	Diagnostic de modules analogiques	03
	Diagnostic d'un module analogique	U4
O I ¹¹ 40		06
Chapitre 13	Description differillies des abiets IODDT de tures T. ANA. IN. DAY	19
	Description detaillée des objets IODDT de type T_ANA_IN_BMX 2	10
	Description detailée des objets IODDT de type T_ANA_OUT_BMX . 2	13
	Description detaillée des objets IODDT de type T_ANA_IN_GEN 2	10
	Informations détaillées aux les abiets langage de l'ODDT de type 1_ANA_OUT_GEN 2	17
	T_GEN_MOD	18

	DDT d'équipement analogique	219 226
	Mode de forçage des E/S distantes Ethernet d'un équipement analogique Description des objets de DDT HART	227 229
Chapitre 14	modules d'exploitation depuis une application	231
14.1	Accès aux mesures et aux statuts	232
	Adressage des objets des modules analogiques	233
	Configuration des modules	235
14.2	Compléments de programmation	238
	Présentation d'objets langage associés aux modules analogiques	239
	Objets langage à échange implicite associés aux modules analogiques	240
	Objets langage à échange explicite associés aux modules analogiques	241
	Gestion de l'échange et du compte rendu avec des objets explicites .	243
	Objets langage associés à la configuration	247
Annexes		251
Annexe A	Adressage topologique/de RAM d'état des modules	253
	Adressage topologique ou RAM d'état des modules analogiques Modicon X80	253
Annexe B	Codes de communication EtherNet/IP	255
	Messagerie explicite : rapports de communication et d'opération	256
	Codes d'état général CIP	259
	Codes d'erreur détectée de messagerie implicite ou explicite	000
	EtherNet/IP	262
Glossaire	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	265
Index		275

Consignes de sécurité

Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner, de le réparer ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence de ce symbole sur une étiquette "Danger" ou "Avertissement" signale un risque d'électrocution qui provoquera des blessures physiques en cas de non-respect des consignes de sécurité.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

▲ DANGER

DANGER signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **provoque** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** des blessures légères ou moyennement graves.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

AVANT DE COMMENCER

N'utilisez pas ce produit sur les machines non pourvues de protection efficace du point de fonctionnement. L'absence de ce type de protection sur une machine présente un risque de blessures graves pour l'opérateur.

AVERTISSEMENT

EQUIPEMENT NON PROTEGE

- N'utilisez pas ce logiciel ni les automatismes associés sur des appareils non équipés de protection du point de fonctionnement.
- N'accédez pas aux machines pendant leur fonctionnement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Cet automatisme et le logiciel associé permettent de commander des processus industriels divers. Le type ou le modèle d'automatisme approprié pour chaque application dépendra de facteurs tels que la fonction de commande requise, le degré de protection exigé, les méthodes de production, des conditions inhabituelles, la législation, etc. Dans certaines applications, plusieurs processeurs seront nécessaires, notamment lorsque la redondance de sauvegarde est requise.

Vous seul, en tant que constructeur de machine ou intégrateur de système, pouvez connaître toutes les conditions et facteurs présents lors de la configuration, de l'exploitation et de la maintenance de la machine, et êtes donc en mesure de déterminer les équipements automatisés, ainsi que les sécurités et verrouillages associés qui peuvent être utilisés correctement. Lors du choix de l'automatisme et du système de commande, ainsi que du logiciel associé pour une application particulière, vous devez respecter les normes et réglementations locales et nationales en vigueur. Le document National Safety Council's Accident Prevention Manual (reconnu aux Etats-Unis) fournit également de nombreuses informations utiles.

Dans certaines applications, telles que les machines d'emballage, une protection supplémentaire, comme celle du point de fonctionnement, doit être fournie pour l'opérateur. Elle est nécessaire si les mains ou d'autres parties du corps de l'opérateur peuvent entrer dans la zone de point de pincement ou d'autres zones dangereuses, risquant ainsi de provoquer des blessures graves. Les produits logiciels seuls, ne peuvent en aucun cas protéger les opérateurs contre d'éventuelles blessures. C'est pourquoi le logiciel ne doit pas remplacer la protection de point de fonctionnement ou s'y substituer.

Avant de mettre l'équipement en service, assurez-vous que les dispositifs de sécurité et de verrouillage mécaniques et/ou électriques appropriés liés à la protection du point de fonctionnement ont été installés et sont opérationnels. Tous les dispositifs de sécurité et de verrouillage liés à la protection du point de fonctionnement doivent être coordonnés avec la programmation des équipements et logiciels d'automatisation associés.

NOTE : La coordination des dispositifs de sécurité et de verrouillage mécaniques/électriques du point de fonctionnement n'entre pas dans le cadre de cette bibliothèque de blocs fonction, du Guide utilisateur système ou de toute autre mise en œuvre référencée dans la documentation.

DEMARRAGE ET TEST

Avant toute utilisation de l'équipement de commande électrique et des automatismes en vue d'un fonctionnement normal après installation, un technicien qualifié doit procéder à un test de démarrage afin de vérifier que l'équipement fonctionne correctement. Il est essentiel de planifier une telle vérification et d'accorder suffisamment de temps pour la réalisation de ce test dans sa totalité.

AVERTISSEMENT

RISQUES INHERENTS AU FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPEMENT

- Assurez-vous que toutes les procédures d'installation et de configuration ont été respectées.
- Avant de réaliser les tests de fonctionnement, retirez tous les blocs ou autres cales temporaires utilisés pour le transport de tous les dispositifs composant le système.
- Enlevez les outils, les instruments de mesure et les débris éventuels présents sur l'équipement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Effectuez tous les tests de démarrage recommandés dans la documentation de l'équipement. Conservez toute la documentation de l'équipement pour référence ultérieure.

Les tests logiciels doivent être réalisés à la fois en environnement simulé et réel.

Vérifiez que le système entier est exempt de tout court-circuit et mise à la terre temporaire non installée conformément aux réglementations locales (conformément au National Electrical Code des Etats-Unis, par exemple). Si des tests diélectriques sont nécessaires, suivez les recommandations figurant dans la documentation de l'équipement afin d'éviter de l'endommager accidentellement.

Avant de mettre l'équipement sous tension :

- Enlevez les outils, les instruments de mesure et les débris éventuels présents sur l'équipement.
- Fermez le capot du boîtier de l'équipement.
- Retirez toutes les mises à la terre temporaires des câbles d'alimentation entrants.
- Effectuez tous les tests de démarrage recommandés par le fabricant.

FONCTIONNEMENT ET REGLAGES

Les précautions suivantes sont extraites du document NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995 (la version anglaise prévaut) :

- Malgré le soin apporté à la conception et à la fabrication de l'équipement ou au choix et à l'évaluation des composants, des risques subsistent en cas d'utilisation inappropriée de l'équipement.
- Il arrive parfois que l'équipement soit déréglé accidentellement, entraînant ainsi un fonctionnement non satisfaisant ou non sécurisé. Respectez toujours les instructions du fabricant pour effectuer les réglages fonctionnels. Les personnes ayant accès à ces réglages doivent connaître les instructions du fabricant de l'équipement et les machines utilisées avec l'équipement électrique.
- Seuls ces réglages fonctionnels, requis par l'opérateur, doivent lui être accessibles. L'accès aux autres commandes doit être limité afin d'empêcher les changements non autorisés des caractéristiques de fonctionnement.

A propos de ce manuel

Présentation

Objectif du document

Ce manuel décrit les modules d'E/S analogiques suivants : eX80 HART

- Modules d'entrées BMEAHI0812 et BMEAHI0812H
- Modules de sorties BMEAHO0412 et BMEAHO0412C

Champ d'application

Les modules d'E/S analogiques eX80 HART décrits dans ce manuel requièrent EcoStruxure™ Control Expert 15.0 ou une version ultérieure.

Les caractéristiques techniques des équipements décrits dans ce document sont également fournies en ligne. Pour accéder à ces informations en ligne :

Etape	Action
1	Accédez à la page d'accueil de Schneider Electric <u>www.schneider-electric.com</u> .
2	 Dans la zone Search, saisissez la référence d'un produit ou le nom d'une gamme de produits. N'insérez pas d'espaces dans la référence ou la gamme de produits. Pour obtenir des informations sur un ensemble de modules similaires, utilisez des astérisques (*).
3	Si vous avez saisi une référence, accédez aux résultats de recherche Product Datasheets et cliquez sur la référence qui vous intéresse. Si vous avez saisi une gamme de produits, accédez aux résultats de recherche Product Ranges et cliquez sur la gamme de produits qui vous intéresse.
4	Si plusieurs références s'affichent dans les résultats de recherche Products , cliquez sur la référence qui vous intéresse.
5	Selon la taille de l'écran, vous serez peut-être amené à faire défiler la page pour consulter la fiche technique.
6	Pour enregistrer ou imprimer une fiche technique au format .pdf, cliquez sur Download XXX product datasheet.

Les caractéristiques présentées dans ce document devraient être identiques à celles fournies en ligne. Toutefois, en application de notre politique d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à réviser le contenu du document afin de le rendre plus clair et plus précis. Si vous constatez une différence entre le document et les informations fournies en ligne, utilisez ces dernières en priorité.

Documents à consulter

Titre du document	Numéro de référence
Plates-formes Modicon M580, M340 et X80 I/O, Normes et certifications	EIO0000002726 (Anglais), EIO0000002727 (Français), EIO0000002728 (Allemand), EIO0000002730 (Italien), EIO0000002729 (Espagnol), EIO0000002731 (Chinois)
EcoStruxure™ Control Expert, Modes de fonctionnement	33003101 (Anglais), 33003102 (Français), 33003103 (Allemand), 33003104 (Espagnol), 33003696 (Italien), 33003697 (Chinois)
EcoStruxure™ Control Expert - Langages de programmation et structure, Manuel de référence	35006144 (Anglais), 35006145 (Français), 35006146 (Allemand), 35013361 (Italien), 35006147 (Espagnol), 35013362 (Chinois)
EcoStruxure™ Control Expert - Bits et mots système, Manuel de référence	EIO000002135 (Anglais), EIO0000002136 (Français), EIO0000002137 (Allemand), EIO0000002138 (Italien), EIO0000002139 (Espagnol), EIO0000002140 (Chinois)
EcoStruxure™ Control Expert - Convertisseur d'applications Concept, Manuel utilisateur	33002515 (Anglais), 33002516 (Français), 33002517 (Allemand), 33003676 (Italien), 33002518 (Espagnol), 33003677 (Chinois)
EcoStruxure™ Control Expert - Gestion des E/S, Bibliothèque de blocs	33002531 (Anglais), 33002532 (Français), 33002533 (Allemand), 33003684 (Italien), 33002534 (Espagnol), 33003685 (Chinois)
EcoStruxure™ Control Expert - Communication, Bibliothèque de blocs	33002527 (Anglais), 33002528 (Français), 33002529 (Allemand), 33003682 (Italien), 33002530 (Espagnol), 33003683 (Chinois)

Titre du document	Numéro de référence
Quantum EIO - Réseau de contrôle, Guide d'installation et de configuration	S1A48993 (Anglais), S1A48994 (Français), S1A48995 (Allemand), S1A48997 (Italien), S1A48998 (Espagnol), S1A48999 (Chinois)
Modicon M340 - BMX NOC 0401 Module de communication Ethernet, Manuel de l'utilisateur	S1A34009 (Anglais), S1A34010 (Français), S1A34011 (Allemand), S1A34013 (Italien), S1A34012 (Espagnol), S1A34014 (Chinois)

Vous pouvez télécharger ces publications ainsi que d'autres informations techniques sur notre site Web : <u>www.schneider-electric.com/en/download</u>.

Information spécifique au produit

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT D'EQUIPEMENT NON INTENTIONNEL

L'utilisation de ce produit requiert une expertise dans la conception et le fonctionnement des systèmes de contrôle. Seul le personnel autorisé et possédant cette expertise est habilité à programmer, installer, modifier et mettre en service ce produit.

Respectez toutes les réglementations et normes de sécurité locales et nationales.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Chapitre 1 Présentation des modules d'E/S analogiques HART eX80

Ajout d'E/S analogiques HART eX80 à un réseau Modicon X80

Positionnement des modules d'E/S analogiques HART eX80 dans un réseau

Vous pouvez utiliser les modules d'E/S analogiques HART eX80 comme :

- modules d'E/S locales dans l'embase Ethernet BMEXBP••00 locale principale d'un système M580 ;
- modules d'E/S distantes dans le rack Ethernet BMEXBP••00 principal d'une station d'E/S distantes d'un système M580 ou Quantum ;

NOTE : un module d'E/S analogiques HART eX80 ne peut être monté que dans le segment principal d'un rack local ou d'une station d'E/S distantes. Vous ne pouvez pas monter un module d'E/S analogiques HART eX80 dans un rack d'extension.

Les modules d'E/S analogiques HART eX80 prennent en charge les logiciels de gestion des ressources suivants :

- Logiciel de gestion d'instruments FieldCare de Endress+Hauser
- PACTware, logiciel de PACTware Consortium, disponible en téléchargement gratuit

E/S locales

Vous pouvez ajouter jusqu'à six modules d'E/S analogiques HART dans un rack local principal. Outre les modules d'E/S, le rack local comprend les composants suivants :

- un rack BMEXBP••00,
- une UC BMEP58•0•0.

Exemple d'installation d'un rack local :



- 1 Rack local contenant une UC BMEP583040, une alimentation et six modules d'E/S
- 2 PC de maintenance fonctionnant comme maître primaire HART, connecté au rack local via un câble cuivre Ethernet
- 3 Instruments de terrain HART connectés aux E/S via un câblage de boucle de courant 4-20 mA

E/S distantes

Vous pouvez ajouter jusqu'à sept modules d'E/S analogiques HART dans le rack principal d'une station d'E/S distantes. Outre les modules d'E/S, le rack d'E/S distantes comprend les composants suivants :

- un rack BMEXBP••00,
- un adaptateur BMECRA31210.

Exemple de rack local avec station d'E/S distantes :



- 1 Rack local contenant une UC BMEP583040, une alimentation et six modules d'E/S
- 2 Station distante contenant un adaptateur BMECRA31210 et sept modules d'E/S
- 3 Instruments de terrain HART connectés aux E/S via un câblage de boucle de courant 4-20 mA
- 4 PC de maintenance fonctionnant comme maître primaire HART, connecté au rack local via un câble cuivre Ethernet
- 5 Anneau principal d'E/S distantes

Chapitre 2 Installation de modules d'E/S analogiques HART

Présentation

Ce chapitre décrit l'installation des modules d'E/S analogiques HART, et notamment :

- le montage du module dans l'embase ;
- la fixation d'un bornier 20 broches au module ;
- la connexion de borniers 20 broches ;
- le choix d'accessoires de câbles TELEFAST.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Installation de modules d'E/S analogiques	18
Comment connecter des modules analogiques HART BMEAHI0812 et BMEAHO0412	21
Borniers 20 broches : BMX FTB 20•0	22
Câble BMX FTW •01S	26
Installation d'un bornier 20 broches sur un module	29
Dimensions des modules d'E/S analogiques HART X80	33

Installation de modules d'E/S analogiques

Présentation

Les modules d'E/S analogiques sont alimentés par le bus du rack. Ils s'installent et se désinstallent sans avoir à mettre le rack hors tension.

Les opérations de mise en place (installation, montage et démontage) sont détaillées ci-après.

Avant d'installer un module

Avant d'installer un module, retirez le cache de protection du connecteur du module situé sur le rack.

A A DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC ELECTRIQUE

Avant de monter/démonter des modules :

- vérifiez que le bornier est connecté à la barre de blindage ;
- mettez les capteurs et préactionneurs hors tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

NOTE : tous les modules sont étalonnés en usine avant leur expédition.

Choix d'une embase

Installez les modules d'E/S analogiques sur l'une des embases Ethernet suivantes :

Embase	Description	
BME XBP 0400 ¹	Embase Ethernet 4 emplacements	
BME XBP 0400(H) ¹	Embase Ethernet renforcée 4 emplacements	
BME XBP 0800 ¹	Embase Ethernet 8 emplacements	
BME XBP 0800(H) ¹	Embase Ethernet renforcée 8 emplacements	
BME XBP 1200 ^{1, 2}	Embase Ethernet 12 emplacements	
BME XBP 1200(H) ^{1, 2}	Embase Ethernet renforcée 12 emplacements	
1 Les emplacements réservés suivants ne neuvent pas accueillir de module :		

• Dans un rack local, les emplacements 0 et 1 sont réservés à l'UC.

 Dans une station d'E/S distantes, l'emplacement 0 est réservé à un module adaptateur BME CRA 312 10.

2. Les emplacements 2, 8, 10 et 11 ne peuvent pas accueillir de module, car ils sont réservés aux modules de communication de passerelle.

Les modules analogiques HART peuvent s'installer dans tous les emplacements de l'embase, à l'exception des emplacements réservés mentionnés en bas du tableau ci-dessus.

L'alimentation est fournie par le bus situé au fond du rack (3,3 V et 24 V).

Installation

La figure ci-dessous montre un module d'E/S analogiques HART monté sur le rack.



Le montage comprend les composants suivants :

Numéro	Description
1	Module à bornier 20 broches
2	Embase Ethernet 8 emplacements

Installation du module sur le rack

Pour monter des modules d'E/S analogiques dans l'embase, procédez comme suit :

Etape	Action	Illustration
1	Positionnez les deux ergots de guidage situés à l'arrière du module (partie inférieure) dans les emplacements correspondants du rack.	Etapes 1 et 2
	NOTE : avant de positionner les ergots, retirez le cache de protection.	
2	Faites pivoter le module vers le haut du rack de façon à plaquer le module sur le fond du rack. Il est alors maintenu en place.	
3	Serrez la vis d'assemblage pour maintenir le module en place sur le rack. Couple de serrage : 0,4 à 1,5 N•m (0,30 à 1,10 lbf-ft).	Etape 3

Comment connecter des modules analogiques HART BMEAHI0812 et BMEAHO0412

Présentation

Les modules d'entrée/sortie analogiques HART peuvent être connectés à des capteurs, des préactionneurs ou des bornes à l'aide des accessoires suivants :

- un bornier amovible, ou
- un ensemble de cordons pré-assemblés, ou
- un système précâblé TELEFAST pour un raccordement rapide aux pièces opérationnelles.

		BMEAHI0812	BMEAHO0412
Bornier amovible	BMX FTB 20•0	Oui	Oui
Ensemble de cordons pré- assemblés	BMX FTW •01S	Oui	Oui
Accessoires TELEFAST	ABE-7CPA21	Non	Oui ⁽²⁾
	ABE-7CPA31	Oui ⁽¹⁾	Non
 (1) Avec des câbles de raccordement BMX FTA ••22. (2) Avec des câbles de raccordement BMX FCA ••0. 			

Borniers 20 broches : BMX FTB 20•0

Présentation

Les borniers 20 broches existent sous 3 références :

- Borniers à vis étriers BMX FTB 2010
- Borniers à cages BMX FTB 2000
- Borniers à ressorts BMX FTB 2020

Embouts et cosses

Chaque bornier peut recevoir :

- des fils nus,
- des fils avec :

○ Embouts de câble de type DZ5-CE (ferrule) :

• Embouts de câble de type DZ5-DE (ferrule double) :

NOTE : Si vous utilisez un câble toronné, Schneider Electric recommande vivement d'utiliser des ferrules à installer à l'aide d'un outil de sertissage.

Description des borniers 20 broches

Le tableau suivant indique le type de fil adapté à chaque bornier et la plage de la jauge correspondante, les contraintes de câblage et le couple de serrage :

	Borniers à vis étriers BMX FTB 2010	Borniers à cage BMX FTB 2000	Bornier à ressorts BMX FTB 2020
Représentation			
1 conducteur solide	 AWG : 2216 mm² : 0,341,5 	 AWG : 2218 mm² : 0,341 	 AWG : 2218 mm² : 0,341
2 conducteurs solides	2 conducteurs de même taille : • AWG : 2 x 2216 • mm ² : 2 x 0,341,5	Possible uniquement avec ferrule double : • AWG : 2 x 2420 • mm ² : 2 x 0,240,75	Possible uniquement avec ferrule double : • AWG : 2 x 2420 • mm ² : 2 x 0,240,75
1 câble toronné	 AWG : 2216 mm² : 0,341,5 	 AWG : 2218 mm² : 0,341 	 AWG : 2218 mm² : 0,341
2 câbles toronnés	2 conducteurs de même taille : • AWG : 2 x 2216 • mm ² : 2 x 0,341,5	Possible uniquement avec ferrule double : • AWG : 2 x 2420 • mm ² : 2 x 0,240,75	Possible uniquement avec ferrule double : • AWG : 2 x 2420 • mm ² : 2 x 0,240,75
1 câble toronné avec ferrule	 AWG : 2216 mm² : 0,341,5 	 AWG : 2218 mm² : 0,341 	 AWG : 2218 mm² : 0,341
2 câbles toronnés avec ferrule double	 AWG : 2 x 2418 mm² : 2 x 0,241 	 AWG : 2 x 2420 mm² : 2 x 0,240,75 	 AWG : 2 x 2420 mm² : 2 x 0,240,75

	Borniers à vis étriers BMX FTB 2010	Borniers à cage BMX FTB 2000	Bornier à ressorts BMX FTB 2020
Taille minimale des fils des câbles toronnés en l'absence de ferrule	 AWG : 30 mm² : 0,0507 	 AWG : 30 mm² : 0,0507 	 AWG : 30 mm² : 0,0507
Contraintes de câblage	Les vis étriers sont munies d'une empreinte acceptant : • les tournevis plats de 5 mm de diamètre. • les tournevis cruciformes Pozidriv PZ1 ou Philips PH1. Les borniers à vis étriers sont équipés de vis imperdables. Ils sont livrés vis desserrées.	Les borniers à cage sont munis d'une empreinte acceptant : • les tournevis plats de 3 mm de diamètre. Les borniers à cage ont des vis captives. Ils sont livrés vis desserrées.	Le câblage des fils s'effectue en exerçant une pression sur le bouton situé à côté de chaque broche. Pour exercer une pression sur le bouton, vous devez utiliser un tournevis plat d'un diamètre maximum de 3 mm.
Couple de serrage sur vis	0,5 N•m (0,37 lbf-ft)	0,4 N•m (0,30 lbf-ft)	Sans objet

Raccordement des borniers 20 broches

A DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION

Mettez hors tension le capteur et le préactionneur avant de connecter ou déconnecter le bornier. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le schéma ci-dessous montre comment ouvrir la porte du bornier 20 broches pour le connecter :



NOTE : la mise en place et l'immobilisation du câble de raccordement sont effectuées par un serrecâble positionné en bas du bornier 20 broches.

Etiquetage des borniers 20 broches

Les étiquettes des borniers 20 broches sont livrées avec le module. Elles doivent être insérées dans le capot du bornier par le client.

Chaque étiquette possède 2 faces :

- une face visible de l'extérieur lorsque le capot est fermé. Cette face présente les références commerciales du produit, un descriptif abrégé du module ainsi qu'une zone libre de marquage pour le client.
- une face visible de l'intérieur lorsque le capot est ouvert. Cette face présente le schéma de raccordement du bornier.

Câble BMX FTW •01S

Introduction

Le raccordement des modules à connecteur 20 broches à des capteurs, pré-actionneurs ou bornes se fait au moyen d'un câble destiné à permettre la transition directe en fil à fil des entrées/sorties du module.

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Utilisez exclusivement les connecteurs spécifiques à chaque module. Le branchement d'un connecteur inapproprié peut provoquer un comportement inattendu de l'application.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Description des câbles

Les câbles BMX FTW •01S sont pré-assemblés et composés :

- à l'une des extrémités, d'un bornier 20 broches surmoulé duquel sort 1 gaine comportant 20 fils ;
- à l'autre extrémité, des extrémités libres identifiées par des couleurs.

La figure ci-dessous illustre les câbles BMX FTW •01S :

mm in.



- 1 Bornier BMX FTB 2020
- 2 Blindage du câble
- 3 Pre-dénudage de la gaine extérieure
- 4 Fils non dénudés
- 5 Brin en nylon facilitant le retrait de la gaine
- L Longueur variable selon la référence.

Le câble est disponible en 2 longueurs différentes :

- 3 m (9,84 ft) : BMX FTW 301S
- 5 m (16,40 ft) : BMX FTW 501S

Brochage

Le schéma ci-dessous illustre le raccordement des câbles BMX FTW •01S :



Caractéristiques

Le tableau suivant présente les caractéristiques des câbles BMX FTW •01S :

Caractéristique		Valeur	
Câble	Matériau de la gaine	PVC	
	Classification LSZH	Non	
Description des	Nombre de conducteurs	20	
conducteurs	Section du conducteur (calibre)	0,34 mm ² (22 AWG)	
Environnement	Température de service	-25 à 70 °C (-13 à 158 °F)	
Normes applicables		DIN47100	

Installation des câbles

A A DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION

Mettez hors tension le capteur et le préactionneur avant de connecter ou déconnecter le bornier.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le schéma suivant montre le câble pré-assemblé raccordé au module :



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Installation d'un bornier 20 broches sur un module (voir page 29).*

Installation d'un bornier 20 broches sur un module

Présentation

Les modules avec raccordement par bornier 20 broches nécessitent que le bornier soit raccordé au module. Ces opérations de montage et démontage sont détaillées ci-après.

A A DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

L'embrochage ou le débrochage d'un bornier doit être effectué avec les alimentations capteurs et pré-actionneurs coupées.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

DETERIORATION DE L'EQUIPEMENT

Ne connectez pas un bornier CA dans un module CC. Cela provoquerait des dommages sur le module.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Installation du bornier

Le tableau ci-après présente la procédure de montage du bornier 20 broches sur un module d'entrées/sorties TOR.



Procédure de montage

Etape	Action
1	Le module étant en place sur le rack, procédez au montage du bornier en insérant le codeur du bornier (partie inférieure arrière) dans celui du module (partie inférieure avant), comme illustré ci- dessus.
	NOTE : les connecteurs du module comportent des indicateurs de direction pour l'installation du bornier.
2	Fixez le bornier au module en serrant les 2 vis de fixation situées sur les parties supérieure et inférieure du bornier. Couple de serrage : 0,4 N•m (0,30 lbf-ft).

NOTE : si ces vis ne sont pas serrées, le bornier risque de ne pas être fixé correctement au module.

Codage du bornier 20 broches

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT INATTENDU DE L'APPLICATION

Codez le bornier comme indiqué ci-après pour éviter qu'il ne soit monté sur un autre module.

Le branchement incorrect d'un connecteur peut provoquer un comportement inattendu de l'application.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

ATTENTION

DESTRUCTION DU MODULE

Codez le bornier comme indiqué ci-après pour éviter qu'il ne soit monté sur un autre module.

Le branchement d'un connecteur incorrect peut provoquer la destruction du module.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Lorsque vous montez un bornier 20 broches sur un module dédié à ce type de bornier, vous pouvez coder le bornier et le module à l'aide de plots. Les plots ont pour but d'empêcher le montage du bornier sur un autre module. Cela permet d'éviter les insertions incorrectes lors du remplacement d'un module.

Le codage est effectué par l'utilisateur à l'aide des plots de la roue de détrompage du STB XMP 7800. Vous pouvez remplir uniquement les six emplacements au centre de la partie gauche (vue depuis le câblage) du bornier, et vous pouvez remplir les six emplacements de détrompage du module dans la partie gauche.

Pour fixer le bornier au module, un emplacement de module avec un plot doit correspondre à un emplacement vide du bornier, ou un bornier avec un plot doit correspondre à un emplacement vide du module. Vous pouvez remplir les 6 emplacements disponibles.

Le schéma ci-après présente une roue de détrompage, ainsi que les emplacements du module utilisés pour le codage des borniers 20 broches.



Emplacements côté module

Le schéma ci-après présente un exemple de configuration de codage qui permet de fixer le bornier au module :



Le schéma ci-après présente un exemple de configuration de codage qui ne permet pas de fixer le bornier au module :



Dimensions des modules d'E/S analogiques HART X80



Présentation générale des modules d'E/S analogiques HART X80

a Profondeur du rail DIN : la valeur dépend du type de rail DIN utilisé dans la plate-forme.

Dimensions des modules analogiques HART X80

Référence du module	Dimensions du module			Profondeur de
	Largeur	Hauteur	Profondeur	l'installation ⁽¹⁾
BMEAHI0812(H)	22 mm (1.26 in)	(102.7 mm)(1.02 in)	86 mm (2.20 in)	
BMEAHO0412(C)	32 mm (1.26 in.)	103,7 mm (4.08 m.)	86 mm (3.39 in.)	119,5 mm (4.69 in.) ⁽⁺⁾
(1) Compte non tenu de la profondeur du rail DIN (a)				

NOTE : Les connecteurs livrés avec les modules d'E/S analogiques HART X80 (borniers débrochables 20 broches) et les cordons préassemblés correspondants (BMXFTW*01S) ont les mêmes dimensions.

NOTE : Tenez compte des dégagements nécessaires à l'installation des câbles et à l'espacement des racks.

Chapitre 3 Voyants de diagnostic

Présentation

Ce chapitre explique comment utiliser les voyants pour diagnostiquer les E/S analogiques des modules HART BMEAHI0812 et BMEAHO0412.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Voyants de diagnostic	36
Diagnostic des modules d'E/S analogiques eX80	37

Voyants de diagnostic

Voyants

Les modules d'E/S analogiques eX80 HART BMEAHI0812 et BMEAHO0412 sont munis de voyants qui indiquent leur état de fonctionnement :

- Etat du module :
 - o Run (vert)
 - ERR (rouge)
 - O ES (rouge)
- Etat du bus : BS (rouge/vert)
- Etat des voies analogiques (vert) :
 - A0 à A7 (pour le module BMEAHI0812)
 - A0 à A3 (pour le module BMEAHO0412)
- Etat des voies HART (rouge/vert) :
 - H0 à H7 (pour le module BMEAHI0812)
 - O H0 à H3 (pour le module BMEAHO0412)

Illustration

Les modules ont plusieurs voyants indiquant leur état :


Diagnostic des modules d'E/S analogiques eX80

Voyants de diagnostic

Utilisez les états combinés des voyants RUN, ERR, I/O, BS, An et Hn pour diagnostiquer l'état des voies et des modules BMEAHI0812 et BMEAH00412 :

Voyant					Description		
RUN	ERR	E/S	BS	A0 à An	H0 à Hn		
Eteint	Eteint	Eteint	Eteint	Tous éteints	Tous éteints	Le module n'est pas sous tension ou ne fonctionne pas.	
BLK vert	BLK rouge	BLK rouge	BLK rouge et vert	Tous éteints	Tous éteints	Le module effectue un auto-test au démarrage.	
Eteint	BLK rouge	Eteint	х	Tous éteints	Tous éteints	Le module n'est pas encore configuré ou configure ses voies.	
ON vert	BLK rouge	X ¹	х	х	х	Aucune communication entre le module de sortie et le module de communication.	
						NOTE : le module conserve l'état précédent des E/S.	
ON vert	Eteint	Eteint	Х	ON vert	х	La voie analogique est opérationnelle.	
ON vert	Eteint	Eteint	Х	Eteint	х	La voie analogique est désactivée.	
ON vert	ON rouge	Eteint	x	Eteint	x	Erreur détectée de conversion analogique en numérique, ou erreur détectée d'alimentation sur la voie.	
ON vert	Eteint	ON rouge	х	Scintillant	Х	Erreur détectée de dépassement par valeur supérieure ou inférieure sur la voie.	
ON vert	Eteint	ON rouge	х	BLK	х	Rupture de câble détectée sur la voie du capteur d'entrée ou de l'actionneur de sortie.	
ON vert	Eteint	ON rouge	х	Eteint	х	Erreur d'étalonnage détectée sur la voie de sortie.	
ON vert	Eteint	ON rouge	х	х	ON rouge	Aucune réponse de l'équipement HART sur la voie.	
ON vert	Eteint	Eteint	x	x	BS rouge	Un équipement HART a été détecté avec une différence majeure par rapport à l'équipement configuré pour la voie.	
ON vert	Eteint	Eteint	x	x	FLK rouge	Un équipement HART a été détecté avec une différence mineure par rapport à l'équipement configuré pour la voie.	
ON vert	Eteint	Eteint	X	x	ON vert	Un équipement HART identique à celui configuré pour la voie a été détecté ou un équipement présentant une différence détectée majeure ou mineure a été accepté.	

Voyant					Description	
RUN	ERR	E/S	BS	A0 à An	H0 à Hn	
ON vert	Eteint	Eteint	х	Х	BLK vert	La voie HART se connecte à un équipement.
ON vert	Eteint	Eteint	х	Х	Eteint	Communication HART désactivée pour la voie.
BLK vert	Eteint	Eteint	BLK vert	Х	Х	Le module d'E/S télécharge le micrologiciel.
Х	Х	х	Eteint	х	х	Le module n'a pas reçu d'adresse IP.
х	х	Х	BLK vert	х	х	Le module n'a aucune connexion EIP Forward_Open établie, mais dispose d'une adresse IP.
Х	Х	х	ON vert	Х	Х	Le module a établi une connexion Ethernet.
X	X	x	BLK rouge	x	x	Le délai imparti à la connexion Ethernet du module est écoulé. Ce paramètre est remis à zéro lorsque le délai de connexion est rétabli ou que le module est réinitialisé.
Eteint	х	Х	ON rouge	х	х	Le module a détecté que son adresse IP est déjà utilisée.

Activé Voyant allumé.

Eteint Voyant éteint.

Scintillant Scintillant : allumé pendant 50 ms, éteint pendant 50 ms, puis répétition.

BLK Clignotant : allumé pendant 200 ms, éteint pendant 200 ms, puis répétition.

BS Séquence clignotante : allumé pendant 200 ms, éteint pendant 1200 ms, puis répétition.

X Voyant non utilisé pour déterminer l'état de la voie ou du module.

Chapitre 4 Module d'entrées analogiques HART BMEAHI0812

Présentation

Ce chapitre décrit le module d'entrées analogiques HART BMEAHI0812 pour plates-formes eX80 et explique comment le raccorder à des capteurs d'entrée.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Description physique	40
Spécifications BMEAHI0812 et BMEAHI0812H	41
Présentation fonctionnelle	45
Utilisation des kits de CEM	50
Schémas de câblage	53
Utilisation de l'accessoire de câblage TELEFAST	55

Description physique

Communication HART analogique

Le BMEAHI0812 est un module d'entrées haute densité, doté de huit voies analogiques isolées. Chaque voie prend en charge la communication numérique HART.

Utilisez ce module avec des capteurs ou des transmetteurs. Il utilise un signal analogique 4-20 mA pour exécuter des fonctions de surveillance et de mesure.

Ce module prend également en charge le protocole HART qui superpose un signal numérique au signal analogique. Le signal numérique HART communique des informations supplémentaires sur l'instrument, notamment son état de fonctionnement, d'autres variables de processus, des données de configuration et des diagnostics.

Illustration

Module d'entrées analogiques BMEAHI0812 avec un bornier 20 broches :



- 1 Affichage des voyants
- 2 Bornier 20 broches



Spécifications BMEAHI0812 et BMEAHI0812H

Version renforcée du module

L'équipement BMEAHI0812H (renforcé) est une version renforcée de l'équipement BMEAHI0812 (standard). Ils peuvent être utilisés à des températures extrêmes comprises entre -25 et 70 °C (-13 et 158 °F) et dans des environnements chimiques difficiles.

Dans des conditions de température normales (0 à 60 °C, 32 à 140 °F), les équipements BMEAHI0812H possèdent les mêmes performances que les équipements BMEAHI0812 standard.

Dans des conditions de température extrêmes comprises entre -25 et 0 °C ou 60 et 70 °C (-13 et 32 °F ou 140 et 158 °F), la précision des entrées analogiques des versions renforcées peut diminuer.

Si cet équipement est utilisé à des températures hors de la plage 25 à 70 °C (-13 à 158 °F), il peut fonctionner de manière anormale.

ATTENTION

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

N'utilisez pas cet équipement hors de ses plages de températures autorisées.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Installation dans des environnements plus rudes*.

Conditions de fonctionnement en altitude

Les caractéristiques énoncées dans les tableaux ci-dessous s'appliquent aux modules BMEAHI0812 et BMEAHI0812H utilisés à des altitudes pouvant aller jusqu'à 2 000 m (6 560 pieds). Lorsque les modules fonctionnent à plus de 2 000 m (6 560 pieds), une réduction des caractéristiques s'applique.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Conditions de stockage et de fonctionnement.

Caractéristiques générales du module

Les modules d'entrées analogiques HART eX80 BMEAHI0812 et BMEAHI0812H présentent les caractéristiques générales suivantes :

Compatibilité du mo	dule de communication	 Rack local : UC BME P58 x0x0 Station d'E/S distantes : adaptateur BME CRA 312 10 			
Isolation :	Entre les canaux	1000 VCC (durée : 1 minute)			
	entre les voies et le bus	1400 VCC (durée : 1 minute)			
	entre les voies et la terre	1400 VCC (durée de 1 minute)			
Température	BMEAHI0812	0 à 60 °C (32 à 140 °F)			
ambiante de fonctionnement :	BMEAHI0812H	-25 à 70 °C (-13 à 158 °F)			
Vibrations		10 mm / 3 g / x 10 (conformément à la norme CEI 60068-2-6)			
Chocs		30 g / 11 ms / x 3 (conformément à la norme CEI 60068-2-27)			
Consommation (3,3	V)	400 mA			
Consommation (24	V)	34 mA			
Prise en charge des	s équipements de terrain	2 fils/4 fils			
Charge maximale a	utorisée pour les entrées	 Tension : +/- 30 VCC Intensité : +/- 90 mA 			
Prise en charge du	remplacement à chaud	Oui			

Caractéristiques analogiques

Les modules d'entrées analogiques HART eX80 BMEAHI0812 et BMEAHI0812 présentent les caractéristiques analogiques suivantes :

	Nombre de voies		8		
	Types d'entrées		Entrées rapides isolées haute densité		
	Plage nominale (pleine éch	nelle)	4-20 mA		
	Plage de conversion maxin	nale	0.1629.92 mA		
	Précision de mesure du	 Précision à 25 °C 	0,15 % de la pleine échelle ⁽¹⁾		
	module :	 Précision entre 0 et 60 °C 	0,3% de la pleine échelle ⁽¹⁾		
		 Précision entre -25 et 70 °C 	0,55% de la pleine échelle ⁽¹⁾		
	Dérive en température		50 ppm/°C		
	Résolution d'affichage		15 bits plus bit de signe		
	Poids du bit de poids faible		0.458 μΑ		
Temps de	• par module	4 ms ⁽²⁾			
rafraichissement :		• par voie	4 ms ⁽²⁾		
Temps de réponse :		 avec HART activé (sans filtre numérique) 	50 ms		
		 avec HART désactivé (sans filtre numérique) 	4 ms		
	Impédance d'entrée		Résistance de conversion interne (250 Ω) + résistance de protection interne (voir remarque)		
	Type de détection		Rupture de fil		
	Monotonicité		Oui		
	Réjection en mode commu	n (50/60 Hz)	80 dB		
	Diaphonie entre les voies (CC et CA 50/60 Hz	> 80 dB		
	Non-linéarité		0.02 % de la taille réelle		
	Répétabilité à 25 °C de 10	minutes de stabilisation	0.01 % de la taille réelle		
	Filtrage numérique		1er ordre		
	(1) Inclut l'erreur détectée	de résistance de conversion			

(1) Inclut l'erreur détectée de résistance de conversion.

(2) Les durées de rafraîchissement ne concernent que le tampon interne du module et sont modifiées en fonction de la durée du cycle de l'automate.

NOTE : la résistance de protection interne a une impédance typique de 25 Ω (3,6 Ω min. et 50 Ω max.). La précision de la résistance de protection est sans effet sur la valeur mesurée.

Caractéristiques HART

Les modules d'entrées analogiques HART eX80 BMEAHI0812 et BMEAHI0812H présentent les caractéristiques HART suivantes :

Protocoles HART pris en charge ⁽²⁾	HART versions 5, 6 et 7
Nombre de voies	8
Temps de scrutation :	-
• Type ⁽¹⁾	1 s
• Maximum ⁽¹⁾	5 s
Temps de détection d'un équipement ne répondant pas	= (temps de scrutation) + (timeouts)
Système de commande HART	ARCOM (interface avec un maître HART)
Topologie	Point à point
Mappage des E/S HART	Oui
(1) La tampa de serutation est la même neur abas	rue voie et pour le module. Il dépend de la lengueur estale

(1) Le temps de scrutation est le même pour chaque voie et pour le module. Il dépend de la longueur octale de la commande. Les temps de scrutation n'incluent pas le temps de cycle de l'automate, que vous devez ajouter pour obtenir le temps total de scrutation.

(2) Le module d'entrée HART eX80 prend en charge le protocole HART jusqu'aux versions 7.2 et 7.3.

Présentation fonctionnelle

Introduction

Le module d'entrées analogiques HART eX80 BMEAHI0812 prend en charge la communication analogique 4-20 mA et la communication numérique HART sur chacune des huit voies. Il met en œuvre des entrées de tension et intègre huit résistances de lecture connectées au bornier pour convertir les entrées de courant.

Le module d'entrées analogiques HART eX80 est alimenté par l'embase.

NOTE : l'embase n'alimente ni la boucle de courant 4-20 mA, ni les capteurs, transmetteurs ou autres équipements connectés à cette boucle de courant. Vous devez fournir une source d'alimentation 24 VCC à la boucle de courant, comme indiqué dans la rubrique consacrée au câblage.

Durée de mesure

La durée de rafraîchissement des mesures du module d'entrées analogiques HART eX80 BMEAHI0812 est de 4 ms. Cette durée reste constante, quel que soit le nombre de voies activées (ou désactivées).

NOTE : la tâche de rafraîchissement des mesures du module n'est pas synchronisée à la scrutation de l'automate. Vous devez donc inclure le temps de scrutation de l'automate dans le calcul du taux global de rafraîchissement de l'application.

Contrôle du dépassement supérieur/inférieur

Chaque entrée du module d'entrées analogiques HART eX80 BMEAHI0812 fonctionne sur une plage de 4 à 20 mA. Vous pouvez utiliser Control Expert pour mapper jusqu'à cinq plages d'intensité *(voir page 136)* par entrée.

La détection des tolérances inférieure et supérieure est toujours active, indépendamment du contrôle des dépassements par valeur supérieure/inférieure.

En fonction de la plage choisie, le module effectue un contrôle de dépassement ; il vérifie que la mesure est comprise entre une limite inférieure et une limite supérieure.



Désignation	Description
Plage nominale	Plage de mesure spécifiée
Zone de tolérance supérieure	Plage de valeurs entre la valeur maximale de la plage nominale (20 mA) et la limite supérieure
Zone de tolérance inférieure	Plage de valeurs entre la valeur minimale de la plage nominale (4 mA) et la limite inférieure
Zone de dépassement supérieure	Plage de valeurs située au-dessus de la limite supérieure
Zone de dépassement inférieure	Plage de valeurs située au-dessous de la limite inférieure

NOTE : la surveillance des valeurs situées dans la zone de dépassement supérieure ou inférieure peut être activée ou désactivée dans Control Expert. La surveillance des zones de tolérance supérieure et inférieure est activée et ne peut pas être désactivée.

Les valeurs des bornes de dépassement sont configurables indépendamment l'une de l'autre. Les valeurs par défaut, ainsi que les valeurs maximales et minimales configurables, sont les suivantes :

Plage	Gamme BMEAHI0812										
	Zone de dépassement inférieure		Zone de tolérance inférieure		Plage nominale		Zone de tolérance supérieure		Zone de dépassement supérieure		
Réglage par défaut	-2,400	-801	-800	-1	0	10,000	10,001	10,800	10,801	16,200	
Minimum / Maximum	-32,768									32,767	

Affichage des mesures

Les mesures peuvent s'afficher dans le format standard (en % à deux décimales) :

Type de plage de valeurs	Affichage
4-20 mA	De 0 à 10 000 (0 % à 100 %)

Il est également possible de définir la plage de valeurs dans laquelle sont exprimées les mesures, en choisissant :

- la valeur nominale minimale correspondant à la valeur minimale de la plage (0 %) ;
- la valeur nominale maximale correspondant à la valeur maximale de la plage (100 %).

Ces limites minimale et maximale doivent être des entiers compris entre -32 768 et +32 767.

Par exemple, supposons qu'un conditionneur indique une information de pression sur une boucle 4-20 mA, avec 4 mA correspondant à 3 200 millibars et 20 mA correspondant à 9 600 millibars. Vous pouvez choisir le format utilisateur, en définissant les limites inférieure et supérieure suivantes :

- 3 200 pour 3 200 millibars comme limite inférieure,
- 9 600 pour 9 600 millibars comme limite supérieure.

Dans ce cas, les valeurs transmises au programme varient entre 3 200 (= 4 mA) et 9 600 (= 20 mA).

Filtrage HART

Lorsque la fonction HART est activée pour la voie, le signal HART est filtré par le filtre passe-bas dans le module d'entrées analogiques HART eX80 BMEAHI0812 avant d'être lu par l'entrée analogique. La fréquence de coupure 3 dB est d'environ 10.0 Hz.

Filtrage numérique

Le type de filtrage effectué par le système est appelé *filtrage de premier ordre*. Le coefficient de filtrage est modifiable depuis une console de programmation ou par le programme.

La formule mathématique utilisée est la suivante :

 $Meas_{f(\alpha)} = \alpha \times Meas_{f(\alpha-1)} + (1 - \alpha) \times Val_{b(\alpha)}$

 α = efficacité du filtre,

Mes_{f(n)} = mesure filtrée à l'instant n,

Mes_{f(n-1)} = mesure filtrée à l'instant n-1,

Val_{b(n)} = valeur brute à l'instant n

Vous pouvez configurer la valeur de filtrage parmi 7 possibilités (de 0 à 6). Cette valeur est modifiable, même lorsque l'application est en mode RUN.

Les valeurs de filtrage dépendent du cycle de configuration T (où T = temps de rafraîchissement du module) :

Efficacité recherchée	Valeur à choisir	α correspondant	Temps de réponse du filtre à 63 %	Fréquence de coupure (en Hz)
Pas de filtrage	0	0	0	0
Peu de filtrage	1	0.750	4 x T	0,040 / T
	2	0.875	8 x T	0.020 / T
Filtrage moyen	3	0.937	16 x T	0.010 / T
	4	0.969	32 x T	0.005 / T
Filtrage fort	5	0.984	64 x T	0.0025 / T
	6	0.992	128 x T	0.0012 / T

NOTE : lorsque la communication HART est activée, le fonctionnement combiné du filtre HART et du filtre numérique peut provoquer une latence excessive.

Alignement de capteur

Le processus d'alignement implique la suppression d'un décalage systématique observé d'un capteur, par rapport à un point de fonctionnement spécifique. L'alignement du capteur compense un écart détecté, lié au processus. Le remplacement d'un module ne nécessite pas un nouvel alignement. En revanche, le remplacement du capteur ou le changement du point de marche de ce capteur nécessite un nouvel alignement.

Les droites de conversion sont les suivantes :



La valeur d'alignement est modifiable dans une console de programmation, même si le programme est en mode RUN. Pour chaque voie d'entrée, vous pouvez :

- visualiser et modifier la valeur de mesure souhaitée,
- sauvegarder la valeur d'alignement,
- déterminer si la voie comporte déjà un alignement.

L'écart d'alignement peut également être modifié par programmation.

L'alignement s'effectue sur la voie en mode de fonctionnement standard, sans impact sur les modes de fonctionnement de la voie.

L'écart maximal entre la valeur mesurée et la valeur souhaitée (alignée) ne doit pas excéder +/-1 500.

NOTE : pour aligner plusieurs voies analogiques sur le module d'entrées analogiques HART eX80 BMEAHI0812, alignez chaque voie l'une à la suite de l'autre. Testez chaque voie alignée avant de passer à la voie suivante.

Utilisation des kits de CEM

Introduction

Pour protéger le module d'entrées analogiques HART eX80 BMEAHI0812 contre les interférences radio et électromagnétiques, utilisez des kits de CEM qui permettent de relier à la terre les câbles blindés raccordés au module.

Blindage des câbles

ATTENTION

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'APPLICATION

Pour réduire les perturbations électromagnétiques, raccordez le blindage à l'aide d'un kit de CEM BMX XSP 0400/0800/1200.

Les perturbations électromagnétiques peuvent provoquer un comportement inattendu de l'application.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Reliez le blindage du câble à la barre de terre. Clampez le blindage sur la barre de terre côté module. Utilisez les kits de CEM suivants pour créer ces raccordements :

- Kit de CEM BMX XSP 0400, à utiliser pour le rack BME XBP 0400
- Kit de CEM BMX XSP 0800, à utiliser pour le rack BME XBP 0800
- Kit de CEM BMX XSP 1200, à utiliser pour le rack BME XBP 1200

A A DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC ELECTRIQUE

Lors du montage/démontage des modules :

- vérifiez que chaque bornier est connecté à la barre de blindage ;
- mettez les capteurs et pré-actionneurs hors tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.



Référence des capteurs par rapport à la terre

Pour assurer le bon fonctionnement du système d'acquisition, il est recommandé de :

- placer les capteurs à proximité les uns des autres (espacés de quelques mètres au plus);
- référencer chaque capteur à un seul point raccordé à la terre de protection.

Utilisation des capteurs référencés par rapport à la terre

Les capteurs sont connectés comme indiqué sur le schéma suivant :



Si les capteurs sont référencés par rapport à la terre, cela peut, dans certains cas, ramener un potentiel de terre distant au bornier. Pour éviter ce cas de figure, respectez les règles suivantes :

- Le potentiel doit être inférieur à la tension basse autorisée de ± 500 VCC.
- La mise à un potentiel de référence d'un point du capteur provoque la génération d'un courant de fuite. Vérifiez que les courants de fuite générés ne perturbent pas le système.

NOTE : Des capteurs et d'autres périphériques peuvent être raccordés à un point de mise à la terre situé à une certaine distance du module. De telles références à la terre éloignée peuvent impliquer des différences de potentiel considérables par rapport à la terre locale. Des courants induits n'affectent pas la mesure ou l'intégrité du système.

A DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION

Vérifiez que les capteurs et autres périphériques ne sont pas exposés, par des points de mise à la terre, à un potentiel de tension supérieur aux limites acceptables.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Schémas de câblage

Connexions point à point

Le module d'entrées analogiques HART eX80 BMEAHI0812 prend en charge les connexions de câblage 4-20 mA point à point à des instruments de terrain, comme des capteurs et des transmetteurs. Vous pouvez effectuer le raccordement au module d'entrée à l'aide d'un bornier à 20 broches (BMX FTB 20•0), d'un ensemble de cordons pré-assemblés (BMX FTW •01S) ou d'accessoires TELEFAST.

Le module d'entrées n'alimente pas la boucle de courant 4-20 mA. Dans votre réseau, vous devez inclure une alimentation externe capable d'alimenter la boucle de courant.

Brochage du module d'entrées

Le module d'entrée analogique HART eX80 BMEAHI0812 présente les 20 broches suivantes, auxquelles vous pouvez connecter un bornier, un ensemble de cordons pré-assemblés ou un câble TELEFAST :



BMEAHI0812 avec transmetteur 2 fils

L'illustration suivante montre comment raccorder le module d'entrées à un transmetteur 2 fils. L'alimentation de terrain est délivrée directement à la boucle de courant 4-20 mA :



- 1 Transmetteur 2 fils
- 2 Boucle de courant 4-20 mA, avec les flèches indiquant le sens du courant
- 3 Alimentation de terrain
- 4 Terre de protection
- 5 Maître HART secondaire (portable)

BMEAHI0812 avec transmetteur 4 fils

Cet exemple montre comment raccorder le module d'entrées à un transmetteur 4 fils. L'alimentation de terrain est délivrée à la boucle de courant 4-20 mA via le transmetteur :



- **1** Transmetteur 4 fils
- 2 Boucle de courant 4-20 mA, avec les flèches indiquant le sens du courant
- **3** Alimentation de terrain
- 4 Terre de protection
- 5 Maître HART secondaire (portable)

Utilisation de l'accessoire de câblage TELEFAST

Introduction

Le système précâblé TELEFAST est constitué de câbles de raccordement et de sous-bases d'interface, comme indiqué ci-dessous :



- 1 Module BMEAHI0812
- 2 Câbles de raccordement BMXFTA••22
- **3** Sous-base d'interface ABE7CPA31
- 4 Barre de blindage
- 5 Raccord

Câbles de raccordement BMXFTA••22

Les câbles BMXFTA••22 constituent un ensemble de cordons pré-assemblés, composé des éléments suivants :

- à l'une des extrémités, un bornier à 20 broches surmoulé duquel sort 1 gaine comportant 20 fils,
- à l'autre extrémité, un connecteur Sub-D à 25 broches.

La figure ci-dessous illustre les câbles BMXFTA••22 :



- **1** Bornier BMXFTB2020
- 2 Blindage des câbles
- **3** Connecteur Sub-D à 25 broches
- L Longueur en fonction de la référence.

Le câble est disponible en 2 longueurs différentes :

- 1,5 m (4,92 pi) : BMXFTA1522
- 3 m (9,84 pi) : BMXFTA3022

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques des câbles BMXFTA •• 22 :

Caractéristique		Valeur		
Câble	Matériau de la gaine	PVC		
	Statut LSZH	Non		
Environnement	Température de fonctionnement	-25 à 70 °C (-13 à 158 °F)		

Raccordement aux capteurs

Les capteurs peuvent être raccordés à l'accessoire ABE7CPA31, comme indiqué dans la rubrique Schémas de câblage (voir page 53).

Les voies analogiques sur les borniers TELEFAST référencés ABE7CPA31 sont réparties comme suit :

Numéro de bornier TELEFAST	Brochage du BMEAHI0812	Type de signal	Numéro de bornier TELEFAST	Brochage du BMEAHI0812	Type de signal	
1	NC	Terre	Alim. 1	NC	+24 VCC (alimentation de capteur)	
2	NC	Terre	Alim. 2	NC	+24 VCC (alimentation de capteur)	
3	NC	Terre	Alim. 3	NC	0 VCC (alimentation de capteur)	
4	NC	Terre	Alim. 4	NC	0 VCC (alimentation de capteur)	
100	NC	+IS0	116	NC	+IS4	
101	NC	NC	117	NC	NC	
102	3	+IC0	118	11	+IC4	
103	4	0 V0	119	12	0 V4	
104	NC	+IS1	120	NC	+IS5	
105	NC	NC	121	NC	NC	
106	5	+IC1	122	13	+IC5	
107	6	0 V1	123	14	0 V5	
108	NC	+IS2	124	NC	+IS6	
109	NC	NC	125	NC	NC	
110	7	+IC2	126	15	+IC6	
111	8	0 V2	127	16	0 V6	
112	NC	+IS3	128	NC	+IS7	
113	NC	NC	129	NC	NC	
114	9	+IC3	130	17	+IC7	
115	10	0 V3	131	18	0 V7	
+ICx : entrée de courant pôle + pour la voie x						

+ISx : entrée de courant ou de tension pôle - pour la voie x.

COMx : broche Commun - pour la voie x.

NC : non connecté

NOTE : L'accessoire de câblage ABE7BV•0 facilite la mise à la terre des câbles.

BMEAHI0812 avec transmetteur 2 fils ou 4 fils, connecteur TELEFAST avec alimentation

Ces exemples montrent comment raccorder le module d'entrées à un transmetteur 2 fils ou 4 fils à l'aide d'un accessoire de câblage TELEFAST et d'un câble. Le câble est muni d'un bornier 20 broches. L'alimentation 24 VCC est délivrée directement à la boucle de courant 4-20 mA :

- via l'accessoire de câblage TELEFAST dans la conception à 2 fils ;
- via le transmetteur dans la conception à 4 fils.

NOTE : Pour fournir un courant de 4-20 mA dans la boucle de courant, connectez uniquement les broches ISx et ICx sur l'accessoire de câblage TELEFAST ABE7CPA31. Les broches 0Vx ne sont pas raccordées.

Conception à 2 fils :



- **1** Transmetteur 2 fils
- 2 Boucle de courant 4-20 mA, avec les flèches indiquant le sens du courant
- 3 Alimentation 24 VCC
- 4 Terre de protection
- 5 Maître HART secondaire (portable)



- 1 Transmetteur 4 fils
- 2 Boucle de courant 4-20 mA, avec les flèches indiquant le sens du courant
- **3** Alimentation de terrain
- 4 Terre de protection
- **5** Maître HART secondaire (portable)

Caractéristiques et longueurs des câbles pour les réseaux HART

La *HART Communication Foundation* a élaboré une documentation décrivant les types et diamètres de câble recommandés pour les réseaux HART. Cette documentation fournit également des instructions pour calculer les longueurs de câble maximales d'un réseau HART.

Pour obtenir une copie de cette documentation, consultez le site Web de la *HART Communication Foundation* à l'adresse www.hartcomm.org, et téléchargez le document *FSK Physical Layer Specification* (référence HFD_SPEC-054). Les caractéristiques et les longueurs des câbles pour les réseaux HART sont indiquées dans la section 7.5 de ce document.

Pour un module d'entrée analogique HART BMEAHI0812 alimenté en boucle par un accessoire de câblage TELEFAST ABE7CPA31, la longueur de câble maximale entre le capteur et l'accessoire de câblage est limitée par le calcul suivant (en plus des longueurs de câble maximales recommandées par la *HART Communication Foundation*) :

	ABE7CPA31
Capacité maximale	0,206 μF
Longueur de câble maximale	(0,206 µF) / (Capacité/unité)
Longueur maximale si Cap/unité = 55 pF/pied	1141 m

Chapitre 5 Module de sorties analogiques HART BMEAHO0412

Présentation

Ce chapitre décrit le module de sorties analogiques HART BMEAHO0412 pour plates-formes eX80 et explique comment le raccorder à des actionneurs.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Description physique	62
Spécifications BMEAHO0412 et BMEAHO0412C	63
Présentation fonctionnelle	66
Utilisation des kits de CEM	70
Schémas de câblage	72
Utilisation de l'accessoire de câblage TELEFAST	74

Description physique

Communication HART analogique

Le BMEAHO0412 est un module de sorties haute densité, doté de quatre voies analogiques isolées. Chaque voie prend en charge la communication numérique HART.

Utilisez-le avec des actionneurs. Il utilise un signal analogique 4-20 mA pour exécuter des fonctions de contrôle continu de processus.

Ce module prend également en charge le protocole HART qui superpose un signal numérique sur le signal analogique. Le signal numérique HART communique des informations supplémentaires sur l'instrument, notamment son état de fonctionnement, d'autres variables de processus, des données de configuration et des diagnostics.

Illustration

Module de sorties analogiques BMEAHO0412 avec un bornier 20 broches :



- 1 Affichage des voyants
- 2 Bornier 20 broches



Spécifications BMEAHO0412 et BMEAHO0412C

Version renforcée du module

L'équipement BMEAHO0412C (enrobé) est une version renforcée de l'équipement BMEAHO0412 (standard). Il peut être utilisé à des températures standard comprises entre -25 et 60 °C (-13 et 140 °F) et dans des environnements chimiques difficiles.

Les performances des équipements BMEAHO0412C sont identiques à celles des équipements BMEAHO0412 standard.

Si ces équipements sont utilisés à des températures hors de la plage -25 à 60 °C (-13 à 140 °F), ils peuvent fonctionner de manière anormale.

ATTENTION

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

N'utilisez pas cet équipement hors de ses plages de températures autorisées.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Installation dans des environnements plus rudes*.

Conditions de fonctionnement en altitude

Les caractéristiques énoncées dans les tableaux ci-dessous s'appliquent aux modules BMEAHO0412 et BMEAHO0412C utilisés à des altitudes pouvant aller jusqu'à 2 000 m (6 560 pieds). Lorsque les modules fonctionnent à plus de 2 000 m (6 560 pieds), une réduction des caractéristiques s'applique.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Conditions de stockage et de fonctionnement.

Caractéristiques générales du module

Les modules de sorties analogiques HART eX80 BMEAHO0412 et BMEAHO0412C présentent les caractéristiques générales suivantes :

Compatibilité du module de communication	 Rack local : UC BME P58 x0x0 Station d'E/S distantes : adaptateur BME CRA 312 10
Isolation :	-
Entre les canaux	1000 VCC (durée : 1 minute)
entre les voies et le bus	1400 VCC (durée : 1 minute)
entre les voies et la terre	1400 VCC (durée de 1 minute)
Température ambiante de fonctionnement	BMEAHO0412 : 0 à 60 °C (-32 à 140 °F) BMEAHO0412C : -25 à 60 °C (-13 à 140 °F)
Vibrations	10 mm / 3 g / x 10 (conformément à la norme CEI 60068-2-6)
Chocs	30 g / 11 ms / x 3 (conformément à la norme CEI 60068-2-27)
Consommation (3.3 V)	380 mA
Consommation (24 V)	137 mA
Prise en charge des équipements de terrain	2 fils/4 fils
Prise en charge du remplacement à chaud	Oui

Caractéristiques analogiques

Les modules de sortie analogiques HART eX80 BMEAHO0412 et BMEAHO0412C présentent les caractéristiques analogiques suivantes :

Nombre de voies	4		
Type de sorties	Courant configuré par le logiciel		
Plage nominale (pleine échelle)	4-20 mA		
Plage de conversion maximale	021 mA		
Précision de mesure du module BMEAHO0412 :	-		
 Précision à 25 °C 	0,1 % de la pleine échelle		
Précision entre 0 et 60 °C	0,2 % de la pleine échelle		
Précision de mesure du module BMEAHO0412C :	-		
• Précision à 25 °C	0,1 % de la pleine échelle		
Précision entre -25 et 60 °C	0,45 % de la pleine échelle		
Dérive en température	45 ppm/°C		
(1) Les durées de rafraîchissement ne concernent que le tampon interne du module et sont modifiées en			

(1) Les durées de rafraîchissement ne concernent que le tampon interne du module et sont modifiées en fonction de la durée du cycle de l'automate.

Résolution d'affichage	15 bits plus bit de signe		
Poids du bit de poids faible	0.366 μΑ		
Temps de rafraîchissement :	-		
• par module	2 ms ⁽¹⁾		
• par voie	2 ms ⁽¹⁾		
Durée de réponse:	-		
avec HART activé	20 ms		
avec HART désactivé	2 ms		
Impédance de charge maximale	 600 Ω (0 à 20 mA) 570 Ω (0 à 21 mA) 		
Type de détection	Rupture de fil		
Monotonicité	Oui		
Réjection en mode commun (50/60 Hz)	90 dB		
Diaphonie entre les voies CC et CA 50/60 Hz	> 70 dB		
Non-linéarité	0,1 % de la pleine échelle		
(1) Les durées de rafraîchissement ne concernent que le tampon interne du module et sont modifiées en			

(1) Les durées de rafraîchissement ne concernent que le tampon interne du module et sont modifiées en fonction de la durée du cycle de l'automate.

Caractéristiques HART

Les modules de sortie analogiques HART eX80 BMEAHO0412 et BMEAHO0412C présentent les caractéristiques HART suivantes :

Protocoles HART pris en charge ⁽²⁾	HART versions 5, 6 et 7	
Nombre de voies	4	
Temps de scrutation :	-	
• Type ⁽¹⁾	1 s	
• Maximum ⁽¹⁾	5 s	
Temps de détection d'un équipement ne répondant pas	= (temps de scrutation) + (timeouts)	
Système de commande HART	ARCOM (interface avec un maître HART)	
Topologie	Point à point	
Mappage des E/S HART	Oui	
(1) Le temps de scrutation est le même pour chaque voie et pour le module. Il dépend de la longueur octale		

de la commande. Les temps de scrutation n'incluent pas le temps de cycle de l'automate, que vous devez ajouter pour obtenir le temps total de scrutation.

(2) Le module de sortie HART eX80 prend en charge le protocole HART jusqu'aux versions 7.2 et 7.3.

Présentation fonctionnelle

Introduction

Le module de sorties analogiques HART eX80 BMEAHO0412 prend en charge la communication analogique 4-20 mA et la communication numérique HART sur chacune des quatre voies de sortie.

Le module de sorties analogiques HART eX80 et la boucle de courant 4-20 mA sont alimentés par l'embase.

NOTE : Comme le module de sorties transmet l'alimentation 24 VCC de l'embase à la boucle de courant, cette dernière ne requiert aucune alimentation externe.

Pente des signaux de sortie

Lorsque la fonction HART est activée, la pente de chaque sortie analogique est automatiquement limitée. Elle ne déclenche donc pas involontairement le récepteur HART.

Lorsque la fonction HART est	La pente de la sortie est automatiquement réglée sur	
Activé	0,8 à 0,9 mA/ms	
Désactivé	 > 1 500 mA/ms (charge non inductive) > 300 mA/ms (charge inductive de 1 mH) 	

Contrôle des dépassements par valeur supérieure/inférieure

Chaque sortie du module de sorties analogiques HART eX80 BMEAHO0412 fonctionne sur une plage de 4 à 20 mA. Vous pouvez utiliser Control Expert pour mapper jusqu'à trois plages d'intensité *(voir page 138)* par entrée.

La détection des tolérances inférieure et supérieure est toujours active, indépendamment du contrôle des dépassements par valeur supérieure/inférieure.

En fonction de la plage choisie, le module effectue un contrôle de dépassement ; il vérifie que la mesure est comprise entre une limite inférieure et une limite supérieure.



Désignation	Description
Plage nominale	Plage de mesure spécifiée
Zone de dépassement supérieure	Plage de valeurs située au-dessus de la limite supérieure
Zone de dépassement inférieure	Plage de valeurs située au-dessous de la limite inférieure

NOTE : la surveillance des valeurs situées dans la zone de dépassement supérieure ou inférieure peut être activée ou désactivée dans Control Expert.

Les valeurs des bornes de dépassement sont configurables indépendamment l'une de l'autre. Les valeurs par défaut, ainsi que les valeurs maximales et minimales configurables, sont les suivantes :

Plage	Gamme BMEAHO0412					
	Zone de dépassement inférieure		Plage nominale		Zone de dépassement supérieure	
Réglage par défaut	-2,500	-801	-8000	10,300	10,301	10,625
Minimum / Maximum	-32,768					32,767

Ecriture des sorties

L'application peut fournir des sorties avec des valeurs, selon l'affichage standard (en % à deux décimales) :

Type de plage de valeurs	Affichage
4-20 mA	De 0 à 10 000 (0 % à 100 %)

Il est également possible de définir la plage de valeurs dans laquelle sont exprimées les mesures, en choisissant :

- la valeur nominale minimale correspondant à la valeur minimale de la plage (0 %) ;
- la valeur nominale maximale correspondant à la valeur maximale de la plage (100 %).

Ces limites minimale et maximale doivent être des entiers compris entre -32 768 et +32 767.

Comportement des sorties en cas d'interruption du programme

Si le module analogique HART BMEAHO0412 détecte un événement qui interrompt l'exécution du programme, selon la gravité de cette interruption, chacune des sorties adopte le comportement suivant :

- Elle prend sa position de repli/maintien.
- Elle prend la valeur 0 mA de manière forcée.

Comportement des sorties :

Evénement détecté	Réponse de la sortie
Tâche en mode STOP ou programme manquant	Repli/Maintien (voie par voie)
Interruption de communication	Repli/Maintien (voie par voie)
Erreur de configuration détectée	0 mA (toutes les voies)
Erreur interne détectée dans le module	0 mA (toutes les voies)
Valeur de sortie hors limites (dépassement inférieur/supérieur)	Valeur saturée à la limite définie (voie par voie)
Circuit ouvert	Maintien (voie par voie)
Remplacement à chaud du module (processeur en mode STOP)	0 mA (toutes les voies)
Rechargement du programme	0 mA (toutes les voies)
Comportement pendant la mise sous tension et la mise hors tension initiales	0 mA (toutes les voies)

Alignement d'actionneur

Le processus d'alignement implique la suppression d'un décalage systématique observé d'un actionneur, par rapport à un point de fonctionnement spécifique. L'alignement de l'actionneur compense un écart détecté, lié au processus. Le remplacement d'un module ne nécessite pas un nouvel alignement. En revanche, le remplacement de l'actionneur ou le changement du point de marche de ce dernier nécessite un nouvel alignement.

Les droites de conversion sont les suivantes :



La valeur d'alignement est modifiable dans une console de programmation, même si le programme est en mode RUN. Pour chaque voie de sortie, vous pouvez :

- visualiser et modifier la valeur de mesure souhaitée,
- sauvegarder la valeur d'alignement,
- déterminer si la voie comporte déjà un alignement.

L'écart d'alignement peut également être modifié par programmation.

L'alignement s'effectue sur la voie en mode de fonctionnement standard, sans impact sur les modes de fonctionnement de la voie.

L'écart maximal entre la valeur mesurée et la valeur souhaitée (alignée) ne doit pas excéder +/-1 500.

NOTE : pour aligner plusieurs voies analogiques sur le module de sorties analogiques HART eX80 BMEAHO0412, alignez chaque voie l'une à la suite de l'autre. Testez chaque voie alignée avant de passer à la voie suivante.

Utilisation des kits de CEM

Introduction

Pour protéger les signaux du module BMEAHO0412 contre les interférences extérieures induites par le mode série et les interférences en mode commun, utilisez des kits de CEM afin de mettre à la terre les câbles blindés raccordés au module.

Blindage des câbles

Reliez le blindage du câble à la barre de terre. Clampez le blindage sur la barre de blindage côté module. Utilisez le kit de CEM BMX XSP 0400/0800/1200 pour raccorder les blindages.

A A DANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE FLASH ELECTRIQUE

Lors du montage/démontage des modules :

- vérifiez que chaque bornier est connecté à la barre de blindage ;
- coupez la tension des capteurs et des pré-actionneurs.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.



- 1 BME AHO 0412
- 2 Barre de blindage
- 3 Raccord
- 4 Vers les pré-actionneurs

Utilisation de pré-actionneurs référencés par rapport à la terre

Il n'y a pas de contrainte technique particulière pour référencer les pré-actionneurs à la terre. Il est cependant préférable d'éviter de ramener un potentiel de terre éloigné sur le bornier, celui-ci pouvant être très différent du potentiel de terre à proximité.

A DANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

Des capteurs et d'autres périphériques peuvent être raccordés à un point de mise à la terre situé à une certaine distance du module. De telles références à la terre éloignée peuvent impliquer des différences de potentiel considérables par rapport à la terre locale. Vérifiez que :

- des potentiels supérieurs aux seuils de sécurité ne puissent pas survenir,
- des courants induits n'affectent pas la mesure ou l'intégrité du système.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Instructions relatives aux risques électromagnétiques

ATTENTION

COMPORTEMENT IMPREVU DE L'APPLICATION

Pour réduire les perturbations électromagnétiques, utilisez le kit de CEM BMX XSP 0400/0800/1200 afin de raccorder le blindage sans filtrage programmable.

Les perturbations électromagnétiques peuvent provoquer un comportement inattendu de l'application.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Schémas de câblage

Connexions point à point

Le module de sorties analogiques HART eX80 BMEAHO0412 prend en charge les connexions de câblage 4-20 mA point à point à des instruments de terrain, comme des actionneurs et des transmetteurs. Vous pouvez effectuer le raccordement au module d'entrée à l'aide d'un bornier à 20 broches (BMX FTB 20•0), d'un ensemble de cordons pré-assemblés (BMX FTW •01S) ou d'accessoires TELEFAST.

Le module de sortie alimente la boucle de courant en 4-20 mA.

Brochage du module de sortie

Le module de sortie analogique HART eX80 BMEAHO0412 présente les 20 broches suivantes, auxquelles vous pouvez connecter un bornier, un ensemble de cordons pré-assemblés ou un câble TELEFAST :


BMEAHO0412 avec transmetteur 2 fils ou 4 fils

Cet exemple montre comment raccorder le module de sortie à un transmetteur 2 fils ou 4 fils. L'alimentation de terrain n'est délivrée au transmetteur que dans la conception à 4 fils :



- **1** Transmetteur 2 fils ou 4 fils
- 2 Boucle de courant 4-20 mA, avec les flèches indiquant le sens du courant
- 3 Alimentation de terrain (conception à 4 fils uniquement)
- 4 Terre de protection
- 5 Maître HART secondaire (portable)

Utilisation de l'accessoire de câblage TELEFAST

Introduction

Le système précâblé TELEFAST est constitué de câbles de raccordement et de sous-bases d'interface, comme indiqué ci-dessous :



- 1 Module BMEAHO0412
- 2 Câbles de raccordement BMXFCA••0
- **3** Sous-base d'interface ABE7CPA21
- 4 Barre de blindage
- 5 Raccord

Câbles de raccordement BMXFCA••0

Les câbles BMXFCA••0 constituent un ensemble de cordons pré-assemblés, composé des éléments suivants :

- à l'une des extrémités, un bornier à 20 broches surmoulé duquel sort 1 gaine comportant 20 fils,
- à l'autre extrémité, un connecteur Sub-D à 25 broches.

La figure ci-dessous illustre les câbles BMXFCA••0 :

- **1** Bornier BMXFTB2020
- 2 Blindage des câbles
- **3** Connecteur Sub-D à 25 broches
- L Longueur en fonction de la référence.

Le câble est disponible en 2 longueurs différentes :

- 1,5 m (4,92 pi) : BMXFCA150
- 3 m (9,84 pi) : BMXFCA300
- 5 m (16,40 pi) : BMXFCA300

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques des câbles BMXFCA •• 0 :

Caractéristique		Valeur
Câble	Matériau de la gaine	PVC
	Statut LSZH	Non
Environnement	Température de fonctionnement	-25 à 70 °C (-13 à 158 °F)

Raccordement aux capteurs

Les actionneurs peuvent être raccordés à l'accessoire de câblage ABE7CPA21, comme indiqué dans la rubrique Schémas de câblage *(voir page 72)*.

Les voies analogiques sur les borniers TELEFAST référencés ABE7CPA21 sont réparties comme suit :

Numéro de bornier TELEFAST	Broche BMEAHO0412	Type de signal	Numéro de bornier TELEFAST	Broche BMEAHO0412	Type de signal
1	NC	Terre	Alim. 1	NC	Terre
2	NC	STD(1)	Alim. 2	NC	Terre
3	NC	STD(1)	Alim. 3	NC	Terre
4	NC	STD(2)	Alim. 4	NC	Terre
100	1	CH0	200	2	COM0
101	NC	NC	201	NC	Terre
102	7	CH1	202	8	COM1
103	NC	NC	203	NC	Terre
104	11	CH2	204	12	COM2
105	NC	NC	205	NC	Terre
106	17	CH3	206	18	COM3
107	NC	NC	207	NC	Terre
COMx : broche Commun - pour la voie x.					

NC : non connecté

A DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION

Vérifiez que le cavalier du ABE7CPA21 est retiré.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

NOTE : L'accessoire de câblage ABE7BV•0 facilite la mise à la terre des câbles.

BMEAHO0412 avec transmetteur 2 fils ou 4 fils, câble TELEFAST

Cet exemple montre comment raccorder le module de sortie à un transmetteur 2 fils ou 4 fils à l'aide d'un accessoire de câblage TELEFAST et d'un câble. Le câble est muni d'un bornier 20 broches. L'alimentation de terrain n'est délivrée au transmetteur que dans la conception à 4 fils.



- **1** Transmetteur 2 fils ou 4 fils
- 2 Boucle de courant 4-20 mA, avec les flèches indiquant le sens du courant
- 3 Alimentation de terrain (conception à 4 fils uniquement)
- 4 Terre de protection
- 5 Maître HART secondaire (portable)

Caractéristiques et longueurs des câbles pour les réseaux HART

La *HART Communication Foundation* a élaboré une documentation décrivant les types et diamètres de câble recommandés pour les réseaux HART. Cette documentation fournit également des instructions pour calculer les longueurs de câble maximales d'un réseau HART.

Pour obtenir une copie de cette documentation, consultez le site Web de la *HART Communication Foundation* à l'adresse www.hartcomm.org, et téléchargez le document *FSK Physical Layer Specification* (référence HFD_SPEC-054). Les caractéristiques et les longueurs des câbles pour les réseaux HART sont disponibles dans la section 7.5 de ce document.

Chapitre 6 Normes et certifications

Normes et certifications

Télécharger

Cliquez sur le lien correspondant à votre langue favorite pour télécharger les normes et les certifications (format PDF) qui s'appliquent aux modules de cette gamme de produits :

Titre	Langues
Plates-formes Modicon M580, M340 et X80 I/O, Normes et certifications	 Anglais : <u>EIO0000002726</u> Français : <u>EIO0000002727</u> Allemand : <u>EIO0000002728</u> Italien : <u>EIO0000002730</u> Espagnol : <u>EIO0000002729</u> Chinois : <u>EIO0000002731</u>

Chapitre 7 Services Ethernet

Présentation

Ce chapitre présente les services Ethernet pris en charge par les modules d'E/S analogiques HART BMEAHI0812 et BMEAHO0412.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	
Fast Device Replacement	82
Mise à niveau du micrologiciel avec Automation Device Maintenance	
Mise à niveau du micrologiciel avec Unity Loader	84

Fast Device Replacement

Présentation

Le service FDR (Fast Device Replacement) utilise un serveur FDR central pour stocker les paramètres suivants d'un module d'E/S analogiques BMEAHI0812 ou BMEAHO0412 :

- les paramètres d'adressage IP,
- les paramètres de configuration du module.

Lorsque vous remplacez un module, le serveur configure automatiquement le module de remplacement avec des paramètres identiques à ceux du module remplacé. Le service FDR évite au personnel informatique de gérer des enregistrements de configuration et limite le risque d'erreur humaine lors de la saisie de la nouvelle configuration.

Serveur FDR

L'UC Ethernet M580 intègre un serveur FDR. Ce serveur est un équipement passif qui stocke les paramètres d'adressage IP et de configuration des modules sur le réseau. Chaque module du réseau est identifié par son *nom d'équipement*. Une fois le service FDR activé, le serveur répond aux requêtes des clients FDR.

Client FDR

Les modules d'E/S analogiques BMEAHI0812 et BMEAHO0412 sont des clients FDR. Ils utilisent le serveur FDR pour faciliter le remplacement de modules. Chaque client se voit attribuer un nom d'équipement qui l'identifie de manière univoque par rapport aux autres modules du réseau. Dès que le module est connecté au réseau, il reçoit du serveur FDR une copie de ses paramètres de fonctionnement. Ces paramètres permettent au module de remplacement de fonctionner exactement comme le client d'origine.

Vous pouvez utiliser le DTM de la passerelle pour envoyer un fichier de paramètres mis à jour au serveur FDR, où il est stocké dans la mémoire Flash.

Fonctionnement du service FDR

Pour remplacer un module, procédez comme suit :

Séquence	Evénement
1	Votre personnel doit affecter le nom d'équipement du module d'origine au module de remplacement.
2	Votre personnel place sur le réseau le nouveau module configuré pour utiliser le service client DHCP.
3	Le module demande automatiquement au serveur le jeu de paramètres IP utilisé par un module portant ce nom d'équipement.
4	Le module reçoit les paramètres IP, se connecte au serveur FDR et télécharge une copie de ses paramètres de fonctionnement.
5	Une fois les paramètres téléchargés, le module les applique et reprend son fonctionnement.

Mise à niveau du micrologiciel avec Automation Device Maintenance

Présentation

L'outil autonome EcoStruxure™ Automation Device Maintenance permet et simplifie la mise à jour du micrologiciel sur un ou plusieurs équipements d'une installation.

Cet outil prend en charge les fonctions suivantes :

- Découverte automatique des équipements
- Identification manuelle des équipements
- Gestion des certificats
- Mise à jour du micrologiciel de plusieurs équipements simultanément

NOTE : La procédure de téléchargement est décrite dans le document *EcoStruxure* [™] *Automation Device Maintenance - Guide utilisateur.*

Mise à niveau du micrologiciel avec Unity Loader

Utilisation de Unity Loader

Utilisez Unity Loader pour installer les mises à niveau du micrologiciel pour les modules d'E/S analogiques HART. Unity Loader est un utilitaire autonome livré avec le logiciel Control Expert.

NOTE : Pour pouvoir mettre à niveau le micrologiciel, vous devez au préalable effectuer les opérations suivantes :

- Activez Mise à niveau du micrologiciel sur la page Sécurité du DTM de la passerelle ; puis
- Après avoir sélectionné le DTM de la passerelle dans le Navigateur de DTM, effectuez un clic droit et sélectionnez la commande Menu des équipements → Fonctions supplémentaires → Transférer sur le serveur FDR pour mettre à jour la configuration modifiée sur le serveur FDR.

Installation de Unity Loader

Insérez le CD d'installation de Unity Loader dans le lecteur de CD-ROM de votre PC de maintenance. Autorun lance le programme d'installation automatiquement. Si tel n'est pas le cas, double-cliquez sur Setup.exe. L'assistant d'installation de Unity Loader vous guide tout au long de l'installation de Unity Loader.

Raccordement physique au module

Lorsqu'une adresse IP est affectée au module, l'étape suivante consiste à raccorder le PC de maintenance au module. Vous pouvez soit connecter directement votre PC au module, soit connecter votre PC au réseau Ethernet auquel votre module est raccordé.

Connexion de Unity Loader au module

Pour établir une connexion entre Unity Loader et le module, procédez comme suit :

Etape	Action		
1	Ouvrez Unity Loa Unity Loader . Uni	der sur votre PC en sélectionnant Démarrer → Programmes → Schneider Electric → ty Loader s'ouvre et affiche l'onglet Projet :	
	🍨 Unity Loader		
	Projet Micrologiciel Projet PC Nom : Dernière génération : Version : Données du projet P Nom : Dernière genération : %M : %MW : Données non localisées : Fichiers du projet PC Fichiers du projet PC Fichiers Web utilisateur : Connexion Support : Ethernet V	Options A propos de Projet automate Activer le transfert Nom : Dernière genération : Version : Version : Version : De : A : De : A : De : A : Données non localisées : De : Pointere transfert Fichiers du projet automate %M : De : Nom : De : A : Données non localisées : Pichiers du projet automate A : Opomées : Etat : Stockage de données : Carte mémoire Etat : Espace libre : Connecter PC <=> Automate Transférer Démarrer Fermer	
2	Dans la partie Co	nnexion de la page, configurez les paramètres comme suit :	
	Support	Sélectionnez Ethernet.	
	Adresse	Saisissez l'adresse IP du module.	
		NOTE : Confirmez que vous utilisez l'adresse IP du module d'E/S HART et non l'UC.	
3	Cliquez sur Conn	ecter.	

Mise à niveau

Avant de lancer la mise à niveau d'un micrologiciel, vérifiez que le module est en mode Stop.

La mise à niveau du micrologiciel d'un module est contenue dans un fichier .LDX. Un fichier .LDX contient les mises à niveau nécessaires du micrologiciel du module.

Avant de mettre à niveau le micrologiciel, Unity Loader vérifie que le fichier de la mise à niveau est compatible avec votre module.

N'interrompez pas le téléchargement du micrologiciel :

- Ne laissez pas l'alimentation ou les communications s'interrompre pendant le processus de mise à niveau du micrologiciel.
- Ne fermez pas le logiciel Unity Loader pendant la mise à niveau.

Si le processus de chargement du micrologiciel est interrompu, le nouveau micrologiciel n'est pas installé et l'adaptateur continue d'utiliser l'ancien. En cas d'interruption, redémarrez le module HART et relancez le processus.

Ouvrez Unity Loader sur votre PC et mettez à jour le micrologiciel du processeur :

Etape	Action	
1	Une fois que Unity Loader est connecté au module, cliquez sur l'onglet Micrologiciel.	
2	Dans la zone Automate de l'onglet Micrologiciel , vérifiez que la case à cocher Module est désélectionnée.	
3	Dans la zone PC , cliquez sur le bouton des points de suspension () pour ouvrir une boîte de dialogue permettant de naviguer jusqu'au fichier de micrologiciel du module et le sélectionner. Le micrologiciel est contenu dans un fichier Unity Loader (extension .ldx). Une fois que vous avez sélectionné le fichier de micrologiciel et fermé la boîte de dialogue, la nouvelle version du micrologiciel apparaît dans la liste de gauche et la version actuelle, dans la liste de droite.	
	Unity Loader	
	Projet Micrological PC E:Mx80_HART_intMx80_HARTOSIFirmw E:Mx80_HART_intMx80_HARTOSIFirmw Enregister sur la carte mémoire BME_AHI_0812 01.00 BME_AHI_0812 01.00 BME_AHI_0812 01.00 BME_AHI_0812 01.00 Automate State mémoire Automate Sta	
	Connexion Support: Ethernet Adresse : 192.168.21.38 Adresse : RUN mate : RUN Etat : OK Espace libre : 21 748 496	
	Scruter Déconnecter PC <=> Transférer Démarrer Fermer	

Etape	Action	
4	Lorsque la flèche au milieu de l'écran (ci-dessus) apparaît en vert, cliquez sur Transférer.	
	NOTE : ne cliquez sur Transférer que si la flèche est verte. Lorsqu'elle est jaune, la flèche indique que la version du fichier du micrologiciel sur votre ordinateur est la même ou plus récente que le fichier à transférer. Lorsqu'elle est rouge, la flèche indique que la version du micrologiciel sur l'ordinateur n'est pas compatible avec le module.	
5	Cliquez sur Oui dans les deux boîtes de dialogue qui s'affichent. Une troisième boîte de dialogue (illustrée ci-dessous) s'affiche, indiquant l'état du transfert à l'aide de barres bleues en bas de l'écran. Lorsque le message "Micrologiciel mis à niveau" s'affiche (ci-dessous), cliquez sur Fermer .	
	Transfert des données vers l'automate	
	Initialisation du transfert	
	Téléchargement du firmware en cours	
	Calcul de l'espace requis Espace requis : 1 576 960, espace disponible : 99 999 999	
	Transfert des fichiers vers l'automate	
	Transfert terminé	
	Ecriture des fichiers dans la mémoire Flash Mise à niveau de la mémoire Flash terminée pour la voie 10, index 0	
	Pause en attendant que l'automate soit prêt Mise à niveau du firmware terminée	
	Abandonner	
	1 349 319 octets sur 1 349 319 transférés Fermer	
6	Dans le logiciel Unity Loader, cliquez sur Déconnecter et fermez la fenêtre. Le module redémarre à la fin de la mise à niveau du micrologiciel.	

Unity Loader fournit sa propre documentation utilisateur. Pour obtenir de l'aide lors de la mise à niveau du micrologiciel, consultez la section *Unity Loader - Manuel de l'utilisateur*.

Chapitre 8 Présentation du protocole HART

Présentation

Ce chapitre présente le protocole HART (*Highway Addressable Remote Transducer*) et décrit la fonctionnalité de multiplexeur HART intégrée dans le module d'entrées analogiques BMEAHI0812 et le module de sorties analogiques BMEAHO0412.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet	Page
8.1	Présentation du multiplexeur HART	90
8.2	Messagerie explicite à l'aide du bloc DATA_EXCH	96
8.3	Configuration de messages explicites à l'aide du bloc MBP_MSTR	104

Sous-chapitre 8.1 Présentation du multiplexeur HART

Présentation

Cette section présente le protocole HART et décrit les commandes et la communication du multiplexeur HART.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation du protocole HART	
Communication du multiplexeur HART	
Commandes du multiplexeur HART	

Présentation du protocole HART

HART

Le protocole HART (*Highway Addressable Remote Transducer*) assure la communication numérique avec des instruments de contrôle de process analogiques équipés d'un microprocesseur.

Il utilise la norme de modulation par déplacement de fréquence (FSK, frequency shift keying) Bell 202 pour superposer un signal numérique au signal analogique de la boucle de courant 4-20 mA :

- Le signal analogique communique la valeur de la variable de processus mesurée principale.
- Le signal numérique communique des informations supplémentaires sur l'instrument, notamment son état de fonctionnement, d'autres variables de processus, des données de configuration et des diagnostics.

Le signal numérique varie entre une fréquence de 1200 Hz (représentant un 1 binaire) et une fréquence de 2200 Hz (représentant un 0 binaire) :



Ces fréquences de signaux numériques sont plus élevées que celles des signaux analogiques qui vont de 0 à 10 Hz. Le signal numérique est généralement isolé à l'aide d'un filtre passe-haut passif dont la fréquence de coupure est comprise entre 400 et 800 Hz. Le signal analogique est lui aussi isolé, à l'aide d'un filtre passe-bas passif.

La séparation en fréquence entre les signalisations HART et analogique permet la coexistence des deux signaux sur la même boucle de courant. Comme sa phase est continue, le signal numérique HART :

- n'interfère pas avec le signal 4-20 mA ; et
- le process analogique peut continuer de fonctionner pendant la communication numérique HART

Protocole de communication semi-duplex

La communication HART est par nature semi-duplex, c'est-à-dire qu'un instrument compatible HART ne peut pas transmettre et recevoir simultanément.

Protocole maître-esclave

HART est un protocole maître-esclave. Un esclave HART ne répond que s'il est commandé par un maître HART. Voici quelques exemples d'instruments compatibles HART :

- Maîtres HART :
 - o logiciel de gestion d'actifs exécuté sur un PC
 - un module d'interface HART, par exemple, la fonctionnalité de modem HART du module d'entrées BMEAHI0812 et du module de sorties BMEAHO0412 lors d'une communication avec un instrument de contrôle de process HART (comme un capteur ou un actionneur compatible HART)
 - o appareil portatif temporairement relié au réseau
- Esclaves HART :
 - o instrument de contrôle de processus HART
 - un module d'interface HART, par exemple, la fonctionnalité de modem HART du module d'entrées BMEAHI0812 et du module de sorties BMEAHO0412 lors d'un fonctionnement en tant qu'esclave avec le logiciel de gestion d'instruments (AMS) ou en tant que serveur HART

Communication du multiplexeur HART

Multiplexeur HART intégré

Le module d'entrées BMEAHI0812 et le module de sorties BMEAHO0412 disposent d'un multiplexeur HART intégré. Ce multiplexeur facilite la transmission des données des instruments de terrain HART en assurant :

- une communication entre un maître HART et plusieurs équipements de terrain HART ; et
- l'envoi de données d'instruments HART à un automate maître pendant la scrutation périodique.

Maîtres HART primaire et secondaire

Un maître HART peut être :

- un maître primaire, comme :
 - o un PC de configuration exécutant Control Expert ou un logiciel de gestion des ressources ;
 - o un PC exécutant SCADA comme serveur HART ;
- un maître secondaire, comme un équipement portable raccordable temporairement et directement à la boucle de courant entre un module d'E/S et l'instrument de terrain HART.



- 1 Rack local contenant une UC BME P58 3040 avec service IO Scanning distant
- 2 Un rack d'E/S distantes contenant un module adaptateur BME CRA 312 10
- **3** Anneau principal d'E/S distantes
- 4 Instruments de terrain HART connectés aux E/S via un câblage de boucle de courant 4-20 mA
- 5 PC de maintenance fonctionnant comme maître primaire HART (exécutant, par exemple, le logiciel de configuration de Control Expert ou un logiciel de gestion des ressources) ou SCADA
- 6 Maître secondaire HART portable

Le multiplexeur HART prend en charge un instrument de terrain HART par voie d'E/S.

Commandes du multiplexeur HART

Présentation

Le multiplexeur HART situé dans les modules d'E/S analogiques HART prend en charge les commandes suivantes.

Commandes universelles

Commande	Description
1	Lire la variable primaire
2	Lire le courant de boucle et le pourcentage de plage
3	Lire les variables dynamiques et le courant de boucle
6	Ecrire l'adresse d'interrogation
7	Lire la configuration de la boucle
8	Lire les classifications de variables dynamiques
9	Lire les variables d'équipement avec leur état
11	Lire l'identifiant unique associé à l'étiquette
12	Lire le message
13	Lire l'étiquette, le descripteur et la date
14	Lire les informations sur le transducteur de la variable primaire
15	Lire les informations d'équipement
16	Lire le numéro de l'assemblage final
17	Ecrire le message
18	Ecrire l'étiquette, le descripteur et la date
19	Ecrire le numéro de l'assemblage final
20	Lire l'étiquette longue
21	Ecrire l'identifiant unique associé à l'étiquette longue
22	Ecrire l'étiquette longue
38	Réinitialiser l'indicateur de configuration modifiée
48	Lire l'état d'équipements supplémentaires

Commandes d'usage courant

Commande	Description
42	Effectuer une réinitialisation de l'équipement
59	Ecrire le nombre de préambules de réponse
106	Supprimer la réponse retardée

Commande	Description		
128	Lire les paramètres		
129	Lire l'état de la boucle		
130	Lire la liste d'instruments dans l'index		
131	Lire les données statiques de l'instrument		
132	Ecrire les données statiques de l'instrument		
133	Supprimer l'instrument de la liste d'instruments		
134	Lire la liste de scrutation dans l'index		
135	Lire les données dynamiques de l'instrument		
136	Lire l'état de scrutation de l'instrument		
137	Ecrire l'état de scrutation de l'instrument		
138	Lire les réponses cumulées de l'instrument		
139	Réinitialiser les réponses cumulées de l'instrument		
140	Lire les tentatives et les échecs de l'instrument		
141	Réinitialiser les tentatives et les échecs de l'instrument		
142	Lire le nombre de communications de l'hôte		
143	Réinitialiser le nombre de communications de l'hôte		
144	Lire les nombres limites des tentatives		
145	Ecrire les nombres limites de tentatives		
146	Lire la commande de scrutation		
147	Ecrire la commande de scrutation		
148	Lire l'état de scrutation		
149	Ecrire l'état de scrutation		
150	Lire le genre		
151	Ecrire le genre		
152	Lire le type de recherche de boucle		
153	Ecrire le type de recherche de boucle		
154	Regénérer les boucles		
155	Copier la commande et répondre (intercommunication)		

Commandes d'usage courant de multiplexeur ARCOM

Sous-chapitre 8.2 Messagerie explicite à l'aide du bloc DATA_EXCH

Présentation

Cette section vous présente le bloc fonction DATA_EXCH que vous pouvez utiliser pour configurer des messages explicites contenant des requêtes HART.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page	
Configuration de la messagerie explicite à l'aide de DATA_EXCH	97	
Configuration de la messagerie explicite EtherNet/IP à l'aide de DATA_EXCH	99	
Configuration du paramètre de gestion DATA_EXCH		
Configuration de la messagerie explicite EtherNet/IP à l'aide de DATA_EXCH		
Affichage du paramètre DATA_EXCH Received_Data		

Configuration de la messagerie explicite à l'aide de DATA_EXCH

Présentation

 $\label{eq:tilde} Utilisez \ le \ bloc \ fonction \ \ {\tt DATA_EXCH} \ pour \ configurer \ les \ messages \ explicites \ connectés \ et \ non \ connectés \ EtherNet/IP.$

Les paramètres Management_Param, Data_to_Send et Received_Data définissent l'opération.

EN et ENO peuvent être configurés comme paramètres supplémentaires.

Représentation en FBD



Paramètres d'entrée

Paramètre	Type de données	Description
Adresse	Array [07] of INT	Chemin d'accès à l'équipement cible, dont le contenu varie selon le protocole du message. Utilisez la fonction ADDM.
ActionType	INT	Type d'action à réaliser. Valeur = 1 (transmission suivie d'une mise en attente).
Data_to_Send	Array [nm] of INT	Les codes de requête EtherNet/IP et CIP qui définissent le type de message à envoyer, ainsi que toutes les données devant être fournies avec la requête. Consultez la rubrique Configuration du paramètre Data_To_Send <i>(voir page 101).</i>

Paramètres d'entrée/sortie

Paramètre	Type de données	Description
Management_Param	Array [03] of INT	Paramètre de gestion <i>(voir page 100)</i> composé de 4 mots.

Paramètres de sortie

Paramètre	Type de données	Description
Received_Data	Array [nm] of INT	Réponse EtherNet/IP (voir page 103).

Configuration de la messagerie explicite EtherNet/IP à l'aide de DATA_EXCH

Configuration du paramètre Address

Pour configurer le paramètre Address, utilisez la fonction ADDMX afin de convertir la chaîne de caractères, décrite ci-dessous, en une adresse :

Champ	Description	Paramètre
rack	Numéro attribué au rack contenant le module de communication.	Spécifique à l'application
slot	Position du module de communication dans le rack.	Spécifique à l'application
channel	Voie de communication. 3	
ip_address	Adresse IP de BMEAHI0812 ou BMEAHO0412.	Spécifique à l'application
message_type	Type de message, sous la forme d'une chaîne de trois caractères : UNC • UNC (pour un message non connecté) ou • CON (pour un message connecté)	
protocol	Type de protocole.	CIP

ADDMX('rack.slot.channel{ip_address}message_type.protocol'), où :

Configuration du paramètre de gestion DATA_EXCH

Configuration du paramètre de gestion

Le paramètre de gestion est composé de 4 mots contigus, décrits ci-dessous :

Source de	Registre	Description		
données		Octet de poids fort (MSB)	Octet de poids faible (LSB)	
Données gérées par le système	Management_Param[0]	Numéro d'échange	 Deux bits en lecture seule : Bit 0 = bit d'activité (voir ci-dessous) Bit 1 = bit d'annulation 	
	Management_Param[1]	Rapport d'opération (voir page 257)	Rapport de communication (voir page 256)	
Données gérées par l'utilisateur Management_Param[2] Délai d'expiration du b • 0 = attente infinie • autres valeurs = dé O 1 = 100 ms O 2 = 200 ms		bloc. Valeurs possibles : élai d'expiration x 100 ms, par exemple :		
	Management_Param[3]	 Longueur des données envoyées ou reçues : Entrée (avant l'envoi de la requête) : longueur des données dans le paramètre Data_to_Send, en octets Sortie (après la réponse) : longueur des données dans le paramètre Received_Data, en octets 		

Bit d'activité :

Ce bit indique l'état d'exécution de la fonction de communication.

Il est défini à 1 lors du lancement et revient à 0 lorsque sont exécution est terminée.

C'est le premier bit du premier élément de la table.

Exemple : si la table de gestion a été déclarée comme suit :

Management_Param[0] ARRAY [0..3] OF INT,

le bit d'activité est le bit avec la notation Management_Param[0].0.

NOTE : La notation précédemment utilisée requiert la configuration des propriétés du projet de façon à autoriser l'extraction des bits sur les types d'entiers. Si ce n'est pas le cas, Management Param[0].0 n'est pas accessible de cette manière.

Configuration de la messagerie explicite EtherNet/IP à l'aide de DATA_EXCH

Configuration du paramètre Data_to_Send

Le paramètre Data_to_Send varie en taille . Il est composé de registres contigus comprenant le type de message et la requête CIP (en séquence).

Variable	Décalage d'octet	Type de données	Description	Valeur
DataToSend[0]	0	Octets	 Type de message : Octet de poids fort = taille de la requête en mots: 16#03 hex (3 décimal) Octet de poids faible = code de service EtherNet/IP : 16#4B (75 décimal) 	16#034B
DataToSend[1]	2	Octets Informations sur la classe de requête CIP - Segment de classe : • Octet de poids fort = 16#00 hex (0 décimal) • Octet de poids faible = 16#21 (33 décimal)		16#0021
DataToSend[2]	4	Octets	 Octets Informations sur la classe de requête CIP - classe : Octet de poids fort = 16#04 hex (4 décimal) Octet de poids faible = 16#10 (16 décimal) 	
DataToSend[3]	6	Octets	 Informations sur l'instance de la requête CIP : Octet de poids fort = instance : 16#01 (1 décimal) Octet de poids faible = instance segment : 16#24 (36 décimal) 	16#0124
DataToSend[4n]	8	Octets	Requête HART (voir ci-dessous)	-

Décalage d'octet	Champ	Type de données	Description	
8	Délimiteur	Octet	Indique la position du nombre d'octets et le type de trame.	
9 ou 913	Adresse	Octet ou octets	Adresse courte ou adresse longue.	
10 ou 14	Commande	Octets	 Informations sur la classe de requête CIP - classe : Octet de poids fort = 16#04 hex (4 décimal) Octet de poids faible = 16#10 (16 décimal) 	
11 ou 15	Nombre d'octets	Octet	Représente le nombre d'octets de données dans cette requête.	
12n ou 16n	Données	Tableau d'octets ¹	Données de couche d'application (facultatif).	
1. Chaque entrée de tableau présente deux octets de données au format Little Endian, dans lequel l'octet de poids faible est stocké dans la plus petite adresse mémoire.				

La requête HART comporte les champs suivants :

Consultez Token-Passing Data Link Layer Specification, Universal Command Specification et Arcom Multiplexer Specification.

Affichage du paramètre DATA_EXCH Received_Data

Contenu du paramètre Received_Data

Le paramètre Received_Data contient uniquement la réponse EtherNet/IP. La longueur de la réponse varie et est indiquée par Management_Param[3] une fois la réponse reçue. Le format de la réponse est décrit ci-dessous.

Décalage d'octet	Champ	Type de données	Description	
0	Service de réponse	Octet	Service du message explicite + 16#80	
1	<réservé></réservé>	Octet	-	
2	Etat général	Octet	Etat général EtherNet/IP	
3	Taille d'état supplémentaire	Octet	Taille du tableau Etat supplémentaire, en mots	
4	Etat supplémentaire	Tableau de mots	Etat supplémentaire	
5	Données de réponse ¹	Tableau de mots	Données de réponse de la requête, ou données d'erreur détectée supplémentaires si le champ Etat général signale une erreur.	
1. La réponse est structurée selon l'ordre Little Endian.				

NOTE : Reportez-vous au document *The CIP Networks Library, Volume 1, Common Industrial Protocol,* à la section 3-5.6 *Codes d'erreur de l'instance d'objet gestionnaire de connexion.*

Sous-chapitre 8.3 Configuration de messages explicites à l'aide du bloc MBP_MSTR

Présentation

Cette section explique comment configurer les messages explicites EtherNet/IP et Modbus TCP en déclarant le bloc fonction MBP_MSTR dans la logique de votre projet Control Expert.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Configuration de la messagerie explicite à l'aide du bloc MBP_MSTR	105
Services de messagerie explicite EtherNet/IP	107
Configuration des paramètres CONTROL et DATABUF	109
Exemple de bloc fonction MBP_MSTR : Get_Attributes_Single	112
Codes fonction de messagerie explicite Modbus TCP	117
Configuration du paramètre CONTROL de la messagerie explicite Modbus TCP	118

Configuration de la messagerie explicite à l'aide du bloc MBP_MSTR

Présentation

Le bloc fonction MBP_MSTR vous permet de configurer des messages explicites connectés et non connectés Modbus TCP et EtherNet/IP.

L'opération commence lorsque l'entrée de la broche EN est activée. Elle se termine si la broche ABORT est activée ou si la broche EN est désactivée.

Les paramètres de sortie CONTROL et DATABUF définissent l'opération.

NOTE : La structure et le contenu des paramètres de sortie CONTROL et DATABUF diffèrent selon que les messages explicites sont configurés avec le protocole EtherNet/IP ou Modbus TCP. Pour plus d'informations sur la configuration de ces paramètres pour chaque protocole, consultez les rubriques Configuration du paramètre de contrôle pour EtherNet/IP et Configuration du paramètre de contrôle pour Modbus TCP.

La sortie ACTIVE est activée lors de l'opération ; la sortie ERROR est activée si l'opération n'aboutit pas ; et la sortie SUCCESS est activée lorsque l'opération réussit.

EN et ENO peuvent être configurés en tant que paramètres supplémentaires.

Représentation en FBD



Paramètres d'entrée

Paramètre	Type de données	Description
ENABLE	BOOL	Si le paramètre est activé, l'opération de message explicite (spécifiée dans le premier item de la broche CONTROL) est exécutée.
ABORT	BOOL	Si ce paramètre est activé, l'opération est abandonnée.

Paramètres de sortie

Paramètre	Type de données	Description		
ACTIVE	BOOL	Activé lorsque l'opération est active. Désactivé le reste du temps.		
ERREUR	BOOL	Activé lorsque l'abandon de l'opération a échoué. Désactivé avant et pendant l'opération, et si l'opération réussit.		
SUCCESS	BOOL	Activé lorsque l'opération s'est déroulée correctement. OFF avant et pendant l'opération, et si l'opération échoue.		
CONTROL ¹	WORD	Ce paramètre contient le bloc de commande. Le premier élément contient un code décrivant l'opération à effectuer. Le contenu du bloc de commande dépend de l'opération. La structure du bloc de commande dépend du protocole (EtherNet/IP ou Modbus TCP). Remarque : affectez ce paramètre à une variable localisée.		
databuf ¹	WORD	 Ce paramètre contient le tampon de données. Pour les opérations qui : fournissent des données – par exemple, une opération d'écriture –, ce paramètre désigne la source des données ; reçoivent des données – par exemple, une opération de lecture –, ce paramètre désigne la destination des données. 		
		Remarque : affectez ce paramètre à une variable localisée.		
1. Pour plus d'informations sur la configuration de ces paramètres pour les protocoles EtherNet/IP et Modbus TCP, consultez les rubriques Configuration du paramètre de contrôle pour EtherNet/IP et Configuration du paramètre de contrôle pour Modbus TCP.				

Services de messagerie explicite EtherNet/IP

Présentation

Chaque message explicite EtherNet/IP exécute un service. Chaque service est associé à un code (ou numéro) de service. Vous devez identifier le service de messagerie explicite par son nom, un nombre décimal ou hexadécimal.

Vous pouvez exécuter les messages explicites EtherNet/IP en utilisant un bloc fonction Control Expert MBP_MSTR ou la fenêtre **Message explicite EtherNet/IP** de l'outil de configuration Ethernet de Control Expert.

NOTE : les modifications effectuées sur la configuration d'un module de communication Ethernet dans la fenêtre Message explicite EtherNet/IP du logiciel Outil de configuration Ethernet de Control Expert ne sont pas enregistrées avec les paramètres de fonctionnement enregistrés sur la CPU et, de ce fait, elles ne sont pas envoyées par la CPU au module lors du démarrage.

Vous pouvez utiliser Control Expert pour élaborer une requête destinée à exécuter un service pris en charge par l'équipement cible qui est compatible avec le protocole EtherNet/IP.

Services

Les services pris en charge par Control Expert comprennent les services de messagerie explicite standard suivants :

Code de service		Description	Disponible dans			
Hex	Déc		Bloc MBP_MSTR	Interface graphique Control Expert		
1	1	Get_Attributes_All	х	Х		
2	2	Set_Attributes_All	х	Х		
3	3	Get_Attribute_List	х	_		
4	4	Set_Attribute_List	х	_		
5	5	Réinitialiser	х	Х		
6	6	Démarrer	х	Х		
7	7	Stop	х	Х		
8	8	Créer	х	Х		
9	9	Supprimer	х	Х		
А	10	Multiple_Service_Packet	х	_		
D	13	Apply_Attributes	х	Х		
E	14	Get_Attribute_Single	х	Х		
10	16	Set_Attribute_Single	х	Х		
Un "X" indique que le service est disponible. Un "—" indique que le service n'est pas disponible.						

Code de service		Description	Disponible dan	Disponible dans	
Hex	Déc		Bloc MBP_MSTR	Interface graphique Control Expert	
11	17	Find_Next_Object_Instance	Х	X	
14	20	Réponse à l'erreur détectée (DeviceNet uniquement)	—	-	
15	21	Restaurer	х	X	
16	22	Enregistrer	х	X	
17	23	Pas d'opération (NOP)	Х	X	
18	24	Get_Member	х	X	
19	25	Set_Member	х	X	
1A	26	Insert_Member	Х	X	
1B	27	Remove_Member	Х	X	
1C	28	GroupSync	Х	_	
Un "X" indique que le service est disponible.					

Un "—" indique que le service n'est pas disponible.
Configuration des paramètres CONTROL et DATABUF

Présentation

Les paramètres de sortie CONTROL et DATABUF définissent l'opération exécutée par le bloc fonction MBP_MSTR. Pour le protocole EtherNet/IP, la structure des paramètres de sortie CONTROL et DATABUF reste inchangée pour chaque service *(voir page 107)* de messagerie explicite.

Configuration du paramètre de contrôle

Le paramètre de contrôle est composé de 9 mots contigus, décrits ci-après :

Registre	Fonction	Description
CONTROL[0]	Opération	 14 = non connecté 270 = connecté
CONTROL[1]	Etat d'erreur détectée	Contient le code d'événement (lecture seule).
CONTROL[2]	Longueur du tampon de données	Longueur du tampon de données, en mots
CONTROL[3]	Décalage de réponse	Décalage du début de la réponse dans le tampon de données, en mots de 16 bits Remarque : pour éviter l'écrasement de la requête, vérifiez que la valeur de décalage de la réponse est supérieure à la longueur de la requête CONTROL [7].
CONTROL [4]	Slot	Octet de poids fort = emplacement dans l'embase
		Octet de poids faible = 0 (non utilisé)
CONTROL[5] ¹	Adresse IP	Octet de poids fort = octet 4 de l'adresse IP (bit de poids fort)
		Octet de poids faible = octet 3 de l'adresse IP
CONTROL[6] ¹		Octet de poids fort = octet 2 de l'adresse IP
		Octet de poids faible = octet 1 de l'adresse IP (bit de poids faible)
CONTROL[7]	Longueur de la requête	Longueur de la requête CIP, en octets
CONTROL[8]	Longueur de la réponse	Longueur de la réponse reçue, en octets Lecture seule—défini après exécution
1. Pour cet exemple = 192, octet 3 = 168	, le paramètre de contr , octet 2 = 1, octet 1 =	ôle traite l'adresse IP 192.168.1.6 dans l'ordre suivant : Octet 4 6.

Configuration du tampon de données

La taille du tampon de données varie. Il est composé de registres contigus comprenant la requête CIP et la réponse CIP (en séquence). Pour éviter l'écrasement de la requête, vérifiez que le tampon de données est assez grand pour contenir à la fois les données de la requête et de la réponse.

	Demande CIP : Taille de la requête : définie dans CONTROL [7]
Tampon de données : Taille variable : définie dans CONTROL [2]	Réponse CIP : Position de départ : définie dans CONTROL[3] Taille de la réponse : indiquée dans CONTROL[8]
	NOTE : si le décalage de la réponse est inférieur à la taille de la requête, les données de la réponse remplacent une partie de la requête.

Le format de la requête CIP et de la réponse CIP du tampon de données est décrit ci-après.

NOTE : structurez à la fois la requête et la réponse au format « petit-boutiste ».

Requête :

Décalage d'octet	Elément	Type de données	Description
0	Service	Octet	Service du message explicite
1	Request_Path_Size	Octet	Nombre de mots figurant dans le champ Request_Path.
2	Request_Path	EPATH complété	Ce tableau d'octet décrit le chemin de la requête et indique l'ID de classe, l'ID d'instance, etc. de cette transaction
	Request_Data	Tableau d'octets	Données spécifiques au service à livrer dans la requête de message explicite. S'il n'y en a pas, ce champ reste vide

Réponse :

Décalage d'octet	Champ	Type de données	Description
0	Service de réponse	Octet	Service du message explicite + 16#80
1	Réservés	Octet	0
2	Etat général	Octet	Etat général EtherNet/IP
3	Taille d'état supplémentaire	Octet	Taille du tableau d'octets d'état supplémentaire, en mots
4	Etat supplémentaire	Tableau de mots	Etat supplémentaire ¹
	Données de réponse	Tableau d'octets	Données de réponse de la requête, ou données d'erreur détectée supplémentaires si le champ Etat général signale une erreur
1. Reportez- <i>Protocol</i> , à la <i>connexion</i> .	vous au document <i>The C</i> a section 3-5.6 <i>Codes d'é</i>	CIP Networks Li erreur détectée	brary, Volume 1, Common Industrial de l'instance d'objet gestionnaire de

Exemple de bloc fonction MBP_MSTR : Get_Attributes_Single

Présentation

Cet exemple de messagerie explicite non connecté montre comment utiliser le bloc fonction MBP_MSTR pour extraire les informations de diagnostic d'un îlot STB à partir d'un module d'interface réseau STB NIC 2212, à l'aide du service Get_Attributes_Single.

Vous pouvez exécuter le même service de messagerie explicite avec la fenêtre **Message explicite EtherNet/IP** de l'outil de configuration Ethernet de Control Expert.

Mise en œuvre du bloc fonction MBP_MSTR

Pour mettre en œuvre le bloc fonction MBP_MSTR, vous devez créer et attribuer des variables, et le connecter à un bloc AND. Dans l'exemple ci-dessous, la logique envoie de manière continue un message explicite lors de la réception d'une notification de succès :



Variables d'entrée

Vous devez créer des variables et les attribuer aux broches d'entrée. Pour cet exemple nous avons créé et nommé les variables décrites ci-après. (Vous pouvez utiliser d'autres noms de variables dans vos configurations de messagerie explicite.)

Broche d'entrée	Variable	Type de données
ENABLE	Enable	BOOL
ABORT	StopEM	BOOL

Variables de sortie

Vous devez également créer des variables et les attribuer aux broches de sortie. (Les noms attribués aux variables de sortie s'appliquent uniquement à cet exemple. Vous pouvez les modifier dans vos configurations de messagerie explicite.)

Broche de sortie	Variable	Type de données
ACTIVE	EMActive	BOOL
ERROR	EMError	BOOL
SUCCESS	EMSuccess	BOOL
CONTROL	EIP_ControlBuf	Tableau de 10 MOTS
DATABUF	EIP_DataBuf	Tableau de 100 MOTS

NOTE : pour simplifier la configuration, vous pouvez attribuer les broches de sortie CONTROL et DATABUF à un tableau d'octets composé de variables affectées. Lorsque la configuration est effectuée de cette façon, vous n'avez pas besoin de connaître l'emplacement des données au sein d'un mot (par exemple, octet de poids fort ou faible ou encore format gros ou petit-boutiste).

Tableau de commande

Le paramètre de tableau de commande (EIP_ControlBuf) est composé de 9 mots contigus. Vous devez configurer uniquement quelques mots de commande. Les autres mots de commande sont en lecture seule et l'écriture est effectuée par l'opération. Dans cet exemple, le tableau de commande définit l'opération comme un message explicite non connecté et identifie l'équipement cible :

Registre	Description	Configuration	Réglage (hex.)
CONTROL [0]	Fonctionnement : Octet de poids fort = • 00 (non connecté) ou • 01 (connecté)	Oui	16#000E (non connecté)
	Octet de poids faible = 0E (message explicite CIP)		
CONTROL [1]	Etat d'erreur détectée : lecture seule (écriture effectuée par l'opération)	Non	16#0000
CONTROL [2]	Longueur du tampon de données = 100 mots	Oui	16#0064
CONTROL[3]	Décalage de réponse : décalage (en mots) du début de la réponse au message explicite dans le tampon de données	Oui	16#0004

Registre	Description	Configuration	Réglage (hex.)
CONTROL[4]	Octet de poids fort = emplacement du module de communication dans l'embase Octet de poids faible = 0 (non utilisé)	Oui	16#0400
CONTROL[5] ¹	Adresse IP du module de communication Ethernet : Octet de poids fort = octet 4 de l'adresse IP Octet de poids faible = octet 3 de l'adresse IP	Oui	16#C0A8
CONTROL[6] ¹	Adresse IP du module de communication Ethernet : Octet de poids fort = octet 2 de l'adresse IP Octet de poids faible = octet 1 de l'adresse IP	Oui	16#0106
CONTROL[7]	Longueur de la requête CIP (en octets)	Oui	16#0008
CONTROL[8]	Longueur de la réponse reçue (écriture par l'opération)	Non	16#0000
1. Dans cet exemp Octet 4 = 192, octe	le, le paramètre de commande traite l'adres et 3 = 168, octet 2 = 1, octet 1 = 6.	sse IP 192.168. [,]	1.6 dans l'ordre suivant :

Requête CIP

La requête CIP se trouve au début du tampon de données, suivie de la réponse CIP. Dans cet exemple, la requête CIP demande le retour d'une valeur d'attribut unique (données de diagnostic) et décrit le chemin de la requête dans la structure d'objet de l'équipement cible vers l'attribut cible :

Mot de	Octet de poids fort		Octet de poids faible	
requête	Description	Valeur (hex.)	Description	Valeur (hex.)
1	Taille du chemin de requête (en mots)	16#03	Service EM : Get_Attributes_Single	16#0E
2	Chemin de requête : objet assemblage de classe	16#04	Chemin de requête : segment de classe logique	16#20
3	Chemin de requête : instance	16#64	Chemin de requête : segment d'instance logique	16#24
4	Chemin de requête : attribut	16#03	Chemin de requête : segment d'attribut logique	16#30

Si l'on associe les octets de poids faible et de poids fort qui précèdent, la requête CIP a l'apparence suivante :

Mot de requête	Valeur
1	16#030E
2	16#0420
3	16#6424
4	16#0330

Affichage de la réponse

Utilisez une table d'animation Control Expert pour afficher le tableau de variables EIP_DataBuf. Notez que le tableau de variables EIP_DataBuf reprend l'intégralité du tampon de données, qui comporte :

- la requête CIP (4 mots) située dans EIP_DataBuf(1-4),
- le type de service CIP (1 mot) situé dans EIP_DataBuf(5),
- l'état de la requête CIP (1 mot) situé dans EIP_DataBuf(6),
- la réponse CIP (dans ce cas, 10 mots) située dans EIP_DataBuf(7-16).

Pour afficher la réponse CIP, procédez comme suit :

Etape	Action	
1	Dans Control Expert, chois	sissez Outils → Navigateur de projet pour ouvrir le Navigateur de projet.
2	Dans le Navigateur de proj d'animation . Résultat : une nouvelle tab	et, cliquez avec le bouton droit sur Tables d'animation → Nouvelle table
3	Dans la boîte de dialogue	Nouvelle table d'animation, modifiez les valeurs suivantes :
	Nom	Entrez le nom de la table. Dans cet exemple : EIP_DataBuf.
	Mode fonctionnel	Acceptez la valeur par défaut <aucun></aucun> .
	Commentaire	Laissez ce champ vide.
	Nombre de caractères animés	Entrez 100 pour représenter la taille du tampon de données en mots.

Э	Action		
	La boîte de dialogue renseigné	e se présente comme suit :	
	Nouvelle table d'animation	X	
	Nom :	Mode fonctionnel :	
	FIP DataBuf		
	Ten _baaba	, addite	
	Commentaire :		
		_	
	- Animation de chaîne átendue		
	Nombre de caractères animés :	100 (plage : 20-300)	
	Table temporaire		
	Inclure dans les informations		
	de onargement	OK Annuler	
	Cliquez sur OK pour fermer la l	hoîte de dialogue	
			, , ,
	Dans la colonne Nom de la fabl		
	dennées EID DeteRuf et ennu	le d'animation, entrez le nom de la variable attribut	ee au tampon de
	données EIP_DataBuf , et appu EIP_DataBuf	ivez sur Entrée . La table d'animation affiche la val	riable
	données EIP_DataBuf , et appu EIP_DataBuf.	yez sur Entrée . La table d'animation affiche la va	riable
	données EIP_DataBuf , et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) :	avez sur Entrée . La table d'animation affiche la va Buf pour afficher son tableau de mots et y visualise	riable ria réponse CIP
	données EIP_DataBuf , et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) :	Buf pour afficher son tableau de mots et y visualise	riable ria réponse CIP
	données EIP_DataBuf , et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) :	auf pour afficher son tableau de mots et y visualise	riable
	données EIP_DataBuf , et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DeteBut Modification Force	Buf pour afficher son tableau de mots et y visualise	riable
	données EIP_DataBuf , et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf	Buf pour afficher son tableau de mots et y visualise	riable
	données EIP_DataBuf , et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf 16#030E	Image: Second	riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf EIP_DataBuf[0] 16#030E EIP_DataBuf[0] 16#0420	Image: Second	riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataBuf aux mots EIP_DataBuf(7-16) : FEIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf	Image: Second	riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : Force Value EIP_DataBuf EIP_DataBuf(0) 16#030E EIP_DataBuf(1) 16#0420 EIP_DataBuf(2) 16#6424 EIP_DataBuf(3) 16#0330 EIP_DataBuf(4) 16#036E	Image: Supervision of the supervision o	riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf EIP_DataBuf() 16#030E EIP_DataBuf() 16#030E EIP_DataBuf(1) 16#0420 EIP_DataBuf(2) 16#0424 EIP_DataBuf(2) 16#0424 EIP_DataBuf(3) 16#038E EIP_DataBuf(4) 16#038E EIP_DataBuf(5) 16#0000	Image: Second	riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf EIP_DataBuf(1) 16#030E EIP_DataBuf(2) 16#032E EIP_DataBuf(2) 16#032E EIP_DataBuf(2) 16#032E EIP_DataBuf(2) 16#032E EIP_DataBuf(2) 16#030E EIP_DataBuf(2) 16#030E EIP_DataBuf(2) 16#030E EIP_DataBuf(2) 16#030E EIP_DataBuf(2) 16#030E EIP_DataBuf(2) 16#030E EIP_DataBuf(2) 16#030E EIP_DataBuf(2) 16#030E	Image: Second	riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf[0] 16#030E EIP_DataBuf[0] 16#030E EIP_DataBuf[1] 16#0424 EIP_DataBuf[2] 16#6424 EIP_DataBuf[3] 16#0330 EIP_DataBuf[3] 16#0000 EIP_DataBuf[4] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#10A0 EIP_DataBuf[5] 16#10A0	Image: Second	riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf EIP_DataBuf(0) 16#030E EIP_DataBuf(0) 16#030E EIP_DataBuf(1) 16#0420 EIP_DataBuf(2) 16#0420 EIP_DataBuf(3) 16#0300 EIP_DataBuf(4) 16#008E EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(7) 16#0000 EIP_DataBuf(7) 16#0000	Image: Second	riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf[0] 16#0300 EIP_DataBuf[2] 16#6424 EIP_DataBuf[3] 16#0300 EIP_DataBuf[4] 16#008E EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[6] 16#0000 EIP_DataBuf[6] 16#0000	Impact of a standard end of a variable attribute inyez sur Entrée. La table d'animation affiche la variable Buf pour afficher son tableau de mots et y visualise Impact of the second strings Impact of the second strings <tr< th=""><th>riable</th></tr<>	riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf(0) 16#030E EIP_DataBuf(1) 16#030E EIP_DataBuf(2) 16#0424 EIP_DataBuf(2) 16#0424 EIP_DataBuf(3) 16#0300 EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(5) 16#0000	Impact of the second	riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf[0] 16#030E EIP_DataBuf[0] 16#030E EIP_DataBuf[1] 16#0424 EIP_DataBuf[2] 16#6424 EIP_DataBuf[3] 16#0330 EIP_DataBuf[3] 16#0330 EIP_DataBuf[4] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#10A0 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000	Image: Second	riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf	Image: Second	riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf[1] 16#0300 EIP_DataBuf[2] 16#6424 EIP_DataBuf[2] 16#6424 EIP_DataBuf[2] 16#6026 EIP_DataBuf[3] 16#0000 EIP_DataBuf[6] 16#10A0 EIP_DataBuf[6] 16#10A0 EIP_DataBuf[6] 16#10A0 EIP_DataBuf[6] 16#0000 EIP_DataBuf[6] 16#0000 EIP_DataBuf[6] 16#0000 EIP_DataBuf[11] 16#0000 EIP_DataBuf[11] 16#0000 EIP_DataBuf[11] 16#0000 EIP_DataBuf[12] 16#0000 EIP_DataBuf[12] 16#0000	Impact of the second	riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : ■ EIP_DataBuf ● EIP_DataBuf(0) 16#030E ● EIP_DataBuf(1) 16#030E ● EIP_DataBuf(1) 16#030E ● EIP_DataBuf(2) 16#0300 ● EIP_DataBuf(3) 16#0300 ● EIP_DataBuf(5) 16#0000 ● EIP_DataBuf(5) 16#0000 ● EIP_DataBuf(1) 16#0000 ● EIP_DataBuf(12) 16#0000 ● EIP_DataBuf(13) 16#0000 ● EIP_DataBuf(14) 16#0000	Image: second	er au tampon de riable er la réponse CIP
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf EIP_DataBuf[0] 16#030E EIP_DataBuf[1] 16#0424 EIP_DataBuf[2] 16#6424 EIP_DataBuf[3] 16#0330 EIP_DataBuf[3] 16#0330 EIP_DataBuf[4] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[1] 16#0000	animation, entrez le nom de la variable attribut ayez sur Entrée. La table d'animation affiche la variable Buf pour afficher son tableau de mots et y visualise Image: Ima	er au tampon de riable er la réponse CIP
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf EIP_DataBuf(1) 16#0300 EIP_DataBuf(2) 16#0420 EIP_DataBuf(2) 16#0420 EIP_DataBuf(3) 16#0300 EIP_DataBuf(4) 16#0000 EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(7) 16#0000 EIP_DataBuf(9) 16#0000 EIP_DataBuf(12) 16#0000 EIP_DataBuf(12) 16#0000 EIP_DataBuf(12) 16#0000 EIP_DataBuf(12) 16#0000 EIP_DataBuf(12) 16#0000 EIP_DataBuf(12) 16#0000 EIP_DataBuf(12) 16#0000 EIP_DataBuf(13) 16#0000 EIP_DataBuf(14) 16#0000	Type Comment ARRAY(099) WORD WORD WORD	er au tampon de riable er la réponse CIP
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : ■ EIP_DataBuf ● EIP_DataBuf(0) 16#030E ● EIP_DataBuf(0) 16#030E ● EIP_DataBuf(0) 16#030E ● EIP_DataBuf(0) 16#0302 ● EIP_DataBuf(0) 16#0302 ● EIP_DataBuf(0) 16#0300 ● EIP_DataBuf(0) 16#0300 ● EIP_DataBuf(0) 16#0300 ● EIP_DataBuf(0) 16#0000 ● EIP_DataBuf(0) 16#0000 ● EIP_DataBuf(0) 16#0000 ● EIP_DataBuf(0) 16#0000 ● EIP_DataBuf(10) 16#0000 ● EIP_DataBuf(11) 16#0000 ● EIP_DataBuf(11) 16#0000 ● EIP_DataBuf(11) 16#0000 ● EIP_DataBuf(12) 16#0000 ● EIP_DataBuf(13) 16#0000	Image: second	er au tampon de riable er la réponse CIP
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf EIP_DataBuf(1) 16#030E EIP_DataBuf(2) 16#6424 EIP_DataBuf(3) 16#0300 EIP_DataBuf(4) 16#0000 EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(5) 16#0000 EIP_DataBuf(6) 16#0000 EIP_DataBuf(7) 16#0000 EIP_DataBuf(7) 16#0000 EIP_DataBuf(7) 16#0000 EIP_DataBuf(7) 16#0000 EIP_DataBuf(11) 16#0000 EIP_DataBuf(13) 16#0000 EIP_DataBuf(13) 16#0000 EIP_DataBuf(13) 16#0000 EIP_DataBuf(14) 16#0000 EIP_DataBuf(15) 16#0000	Type Comment ARRAY(099) WORD WORD WORD	er au tampon de riable
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf[1] 16#0320 EIP_DataBuf[2] 16#0424 EIP_DataBuf[3] 16#0320 EIP_DataBuf[4] 16#0080 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[1] 16#0000	Type Comment ARRAY(099) WORD WORD WORD	ans lequel l'octef
	données EIP_DataBuf, et appu EIP_DataBuf. Déployez la variable EIP_DataB aux mots EIP_DataBuf(7-16) : EIP_DataBuf Modification Force Value EIP_DataBuf EIP_DataBuf EIP_DataBuf[1] 16#0300 EIP_DataBuf[2] 16#6424 EIP_DataBuf[2] 16#6424 EIP_DataBuf[2] 16#6020 EIP_DataBuf[3] 16#0000 EIP_DataBuf[4] 16#0000 EIP_DataBuf[5] 16#0000 EIP_DataBuf[1] 16#0000	Image: series of the series	ans lequel l'octef

Codes fonction de messagerie explicite Modbus TCP

Présentation

Chaque message explicite Modbus TCP exécute une fonction. Chaque fonction est associée à un code (ou numéro). Vous devez identifier la fonction de messagerie explicite par son nom, un nombre décimal ou hexadécimal.

Vous pouvez exécuter les messages explicites Modbus TCP avec un bloc fonction Control Expert MBP_MSTR ou la fenêtre **Message explicite Modbus** de l'outil de configuration Ethernet de Control Expert.

NOTE : Les modifications de la configuration apportées à un module de communication Ethernet à partir de l'outil de configuration Ethernet de Control Expert ne sont pas enregistrées dans les paramètres de fonctionnement enregistrées sur l'UC et, de ce fait, elles ne sont pas envoyées par l'UC au module lors du démarrage.

Services

Les codes de fonction pris en charge par Control Expert comprennent les fonctions de messagerie explicite standard suivantes :

Code de fonction		Description	Disponible dans	
Hex	Déc		Bloc MBP_MSTR	Interface graphique Control Expert
1	1	Ecriture de données	x	х
2	2	Lecture de données	x	x
3	3	Extraction de statistiques locales	x	x
4	4	Suppression de statistiques locales	х	х
7	7	Obtention de statistiques distantes	x	x
8	8	Suppression de statistiques distantes	x	x
А	10	Réinitialisation du module	x	x
17	23	Lecture/écriture de données	x	x
FFF0	65520	Activation / désactivation des services HTTP et FTP/TFTP	X	-
Un "X" indique que le service est disponible. Un "—" indique que le service n'est pas disponible.				

Configuration du paramètre CONTROL de la messagerie explicite Modbus TCP

Présentation

Les paramètres de sortie CONTROL et DATABUF définissent l'opération effectuée par le bloc fonction MBP_MSTR *(voir page 105)*. Pour le protocole Modbus TCP, la structure et le contenu du paramètre de sortie CONTROL varient selon le code fonction *(voir page 117)*.

La structure du paramètre CONTROL est décrite ci-après pour chaque code fonction pris en charge.

Reportez-vous au document *Quantum EIO - Guide de planification du système* pour voir un exemple de bloc MSTR créé dans une application Control Expert afin de lire les ports d'un commutateur double anneau (DRS) et de diagnostiquer une rupture d'un sous-anneau.

Registre de routage du paramètre CONTROL

Le registre de routage CONTROL [5] spécifie l'adresse des nœuds source et cible pour le transfert de données de réseau, et contient les deux octets suivants :

- Octet de poids fort (MSB) : contient l'adresse du nœud source, par exemple le numéro d'emplacement du 140 NOC 78• 00.
- Octet de poids faible (LSB) : contient l'adresse du nœud cible, une valeur représentant une adresse directe ou une adresse de pont. Cet octet est obligatoire pour les équipements accessibles via un pont, par exemple un pont Ethernet vers Modbus ou Ethernetvers Modbus Plus. Ses valeurs sont les suivantes :
 - Si aucun pont n'est utilisé : octet de poids faible de valeur nulle (0).
 - Si un pont est utilisé : l'octet de poids faible contient la valeur d'index de mappage MET (Modbus Plus on Ethernet Transporter). Cette valeur, également appelée ID d'unité, identifie l'équipement auquel le message est destiné.

Registre de routage CONTROL [5] :



Lorsque le module de communication Ethernet se comporte comme un serveur, l'octet de poids faible indique la destination d'un message qu'il a reçu :

- les messages ayant un octet de poids faible compris entre 0 et 254 sont transmis à la CPU et traités par cette dernière ;
- les messages ayant un octet de poids faible égal à 255 sont conservés et traités par le module de communication Ethernet.

NOTE : l'ID d'unité 255 doit être utilisé lorsque le module de communication Ethernet demande des données de diagnostic.

Ecriture de données

Le paramètre CONTROL est composé de 9 mots contigus, décrits ci-après :

Registre	Fonction	Description	
COMMANDE [1]	Opération	1= écriture de données	
COMMANDE [2]	Etat d'erreur détectée	Contient le code d'événement (lecture seule).	
COMMANDE [3]	Longueur du tampon de données	Nombre d'adresses envoyées à l'esclave	
COMMANDE [4]	Registre de départ	Adresse de départ de l'esclave dans lequel les données sont écrites, en mots de 16 bits.	
COMMANDE [5]	Registre de routage	Octet de poids fort = Emplacement du module de communication Ethernet	
		Octet de poids faible = Index de mappage MET (MBP on Ethernet Transporter)	
CONTROL[6] ¹	Adresse IP	Octet 4 de l'adresse IP (MSB)	
CONTROL[7] ¹		Octet 3 de l'adresse IP	
CONTROL[8] ¹		Octet 2 de l'adresse IP	
CONTROL[9] ¹		Octet 1 de l'adresse IP (LSB)	
1. Par exemple, le paramètre CONTROL gère l'adresse IP 192.168.1.7 dans l'ordre suivant : Octet 4 = 192, Octet 3 = 168, Octet 2 = 1, Octet 1 = 7.			

Lecture de données

Le paramètre CONTROL est composé de 9 mots contigus, décrits ci-après :

Registre	Fonction	Description	
COMMANDE [1]	Opération	2 = lecture de données	
COMMANDE [2]	Etat d'erreur détectée	Contient le code d'événement (lecture seule).	
COMMANDE [3]	Longueur du tampon de données	Nombre d'adresses à lire depuis l'esclave	
COMMANDE [4]	Registre de départ	Détermine le registre de départ %MW dans l'esclave à partir duquel les données sont lues. Par exemple : 1 = %MW1, 49 = %MW49)	
COMMANDE [5]	Registre de routage	Octet de poids fort = Emplacement du module de communication Ethernet	
		Octet de poids faible = Index de mappage MET (MBP on Ethernet Transporter)	
1. Par exemple, le paramètre CONTROL gère l'adresse IP 192.168.1.7 dans l'ordre suivant : Octet 4 = 192, Octet 3 = 168, Octet 2 = 1, Octet 1 = 7.			

Registre	Fonction	Description
CONTROL[6] ¹	Adresse IP	Octet 4 de l'adresse IP (MSB)
CONTROL[7] ¹		Octet 3 de l'adresse IP
CONTROL[8] ¹		Octet 2 de l'adresse IP
CONTROL[9] ¹		Octet 1 de l'adresse IP (LSB)
1. Par exemple, le paramètre CONTROL gère l'adresse IP 192.168.1.7 dans l'ordre suivant : Octet 4 = 192, Octet 3 = 168, Octet 2 = 1, Octet 1 = 7.		

Obtention de statistiques locales

Le paramètre CONTROL est composé de 9 mots contigus, décrits ci-après :

Registre	Fonction	Description
COMMANDE [1]	Opération	3 = lecture de statistiques locales
COMMANDE [2]	Etat d'erreur détectée	Contient le code d'événement (lecture seule).
COMMANDE [3]	Longueur du tampon de données	Nombre d'adresses à lire depuis les statistiques locales (0 à 37).
COMMANDE [4]	Registre de départ	Première adresse à partir de laquelle la table des statistiques est lue (Reg1=0).
COMMANDE [5]	Registre de routage	Octet de poids fort = Emplacement du module de communication Ethernet
		Octet de poids faible = Index de mappage MET (MBP on Ethernet Transporter)
COMMANDE [6]	(non utilisé)	—
COMMANDE [7]		
COMMANDE [8]		
COMMANDE [9]		

Mot	Description				
0002	Adresse MAC				
03	Etat de la carte – Ce mot contient les bits suivants :				
	Bit 15	0 = DEL Link éteinte ; 1 = DEL Link allumée	Bit 3	Réservé	
	Bits 14 à 13	Réservé	Bit 2	0 = semi-duplex ; 1 = duplex intégral	
	Bit 12	0 = 10 Mbits ; 1 = 100 Mbits	Bit 1	0 = non configuré ; 1 = configuré	
	Bits 11 à 9	Réservé	Bit 0	0 = l'automate ne fonctionne pas ; 1 = l'automate/NOC fonctionne	
	Bits 8 à 4	Type du module – Ce b	it contient	les valeurs suivantes :	
		 0 = NOE 2x1 1 = ENT 2 = M1E 3 = NOE 771 00 4 = ETY 5 = CIP 6 = (réservé) 7 = 140 CPU 651 x0 8 = 140 CRP 312 00 9 = (réservé) 10 = 140 NOE 771 10 		 11 = 140 NOE 771 01 12 = 140 NOE 771 11 13 = (réservé) 14 = 140 NOC 78•00 1516 = (réservé) 17 = UC M340 18 = M340 NOE 19 = BMX NOC 0401 20 = TSX ETC 101 21 = 140 NOC 771 01 	
04 et 05	Nombre d'interruptions récepteur				
06 et 07	Nombre d'interruptions émetteur				
08 et 09	Nombre d'erreurs	s détectées de timeout d'én	nission		
10 et 11	Compte d'erreur	de détection de collisions			
12 et 13	Paquets manqua	nts			
14 et 15	(réservé)				
16 et 17	Nombre de fois où le pilote a redémarré				
18 et 19	Erreur détectée de trame de réception				
20 et 21	Erreur détectée de débordement du récepteur				
22 et 23	Erreur détectée du CRC de réception				
24 et 25	Erreur détectée du tampon de réception				
26 et 27	Erreur détectée du tampon d'émission				
28 et 29	Emission dépassement par valeur inférieure silo				
30 et 31	Collision tardive				

Réponse du module : un module TCP/IP Ethernet répond à la commande Obtention de statistiques locales **avec les informations suivantes** :

Mot	Description
32 et 33	Perte de porteuse
34 et 35	Nombre de réitérations
36 et 37	Adresse IP

Suppression de statistiques locales

Le paramètre CONTROL est composé de 9 mots contigus, décrits ci-après :

Registre	Fonction	Description
COMMANDE [1]	Opération	4 = suppression de statistiques locales
COMMANDE [2]	Etat d'erreur détectée	Contient le code d'événement (lecture seule).
COMMANDE [3]	(non utilisé)	_
COMMANDE [4]	(non utilisé)	_
COMMANDE [5]	Registre de routage	Octet de poids fort = Emplacement du module de communication Ethernet
		Octet de poids faible = Index de mappage MET (MBP on Ethernet Transporter)
COMMANDE [6]	(non utilisé)	_
COMMANDE [7]		
COMMANDE [8]		
COMMANDE [9]		

Obtention de statistiques distantes

Le paramètre CONTROL est composé de 9 mots contigus, décrits ci-après :

Registre	Fonction	Description	
COMMANDE [1]	Opération	7 = obtention de statistiques distantes	
COMMANDE [2]	Etat d'erreur détectée	Contient le code d'événement (lecture seule).	
COMMANDE [3]	Longueur du tampon de données	Nombre d'adresses à lire dans le champ de données statistiques (0 à 37).	
COMMANDE [4]	Registre de départ	Première adresse à partir de laquelle la table des statistiques de l'abonné est lue.	
COMMANDE [5]	Registre de routage	Octet de poids fort = Emplacement du module de communication Ethernet	
		Octet de poids faible = Index de mappage MET (MBP on Ethernet Transporter)	
1. Par exemple, le paramètre CONTROL gère l'adresse IP 192.168.1.7 dans l'ordre suivant : Octet 4 = 192, Octet 3 = 168, Octet 2 = 1, Octet 1 = 7.			

Registre	Fonction	Description	
CONTROL[6] ¹	Adresse IP	Octet 4 de l'adresse IP (MSB)	
CONTROL[7] ¹		Octet 3 de l'adresse IP	
CONTROL[8] ¹		Octet 2 de l'adresse IP	
CONTROL[9] ¹		Octet 1 de l'adresse IP (LSB)	
1. Par exemple, le paramètre CONTROL gère l'adresse IP 192.168.1.7 dans l'ordre suivant : Octet 4 = 192, Octet 3 = 168, Octet 2 = 1, Octet 1 = 7.			

Suppression de statistiques distantes

Le paramètre CONTROL est composé de 9 mots contigus, décrits ci-après :

Registre	Fonction	Description	
COMMANDE [1]	Opération	8 = suppression de statistiques distantes	
COMMANDE [2]	Etat d'erreur détectée	Contient le code d'événement (lecture seule).	
COMMANDE [3]	(non utilisé)	—	
COMMANDE [4]	(non utilisé)	—	
COMMANDE [5]	Registre de routage	Octet de poids fort = Emplacement du module de communication Ethernet	
		Octet de poids faible = Index de mappage MET (MBP on Ethernet Transporter)	
CONTROL[6] ¹	Adresse IP	Octet 4 de l'adresse IP (MSB)	
CONTROL[7] ¹		Octet 3 de l'adresse IP	
CONTROL[8] ¹		Octet 2 de l'adresse IP	
CONTROL[9] ¹		Octet 1 de l'adresse IP (LSB)	
1. Par exemple, le paramètre CONTROL gère l'adresse IP 192.168.1.7 dans l'ordre suivant : Octet 4 = 192, Octet 3 = 168, Octet 2 = 1, Octet 1 = 7.			

Réinitialisation du module

Le paramètre CONTROL est composé de 9 mots contigus, décrits ci-après :

Registre	Fonction	Description
COMMANDE [1]	Opération	10 = réinitialisation du module
COMMANDE [2]	Etat d'erreur détectée	Contient le code d'événement (lecture seule).
COMMANDE [3]	(non utilisé)	_
COMMANDE [4]	(non utilisé)	—
COMMANDE [5]	Registre de routage	Octet de poids fort = Emplacement du module de communication Ethernet
		Octet de poids faible = Index de mappage MET (MBP on Ethernet Transporter)
COMMANDE [6]	(non utilisé)	_
COMMANDE [7]		
COMMANDE [8]		
COMMANDE [9]		

Lecture/écriture de données

Le paramètre CONTROL est composé de 11 mots contigus, décrits ci-après :

Registre	Fonction	Description
COMMANDE [1]	Opération	23 = lecture/écriture de données
COMMANDE [2]	Etat d'erreur détectée	Contient le code d'événement (lecture seule).
COMMANDE [3]	Longueur du tampon de données	Nombre d'adresses envoyées à l'esclave
COMMANDE [4]	Registre de départ	Détermine le registre de départ %MW dans l'esclave, dans lequel écrire les données. Par exemple : 1 = %MW1, 49 = %MW49)
COMMANDE [5]	Registre de routage	Octet de poids fort = Emplacement du module de communication Ethernet
		Octet de poids faible = Index de mappage MET (MBP on Ethernet Transporter)
CONTROL[6] ¹	Adresse IP	Octet 4 de l'adresse IP (MSB)
CONTROL[7] ¹		Octet 3 de l'adresse IP
CONTROL[8] ¹		Octet 2 de l'adresse IP
CONTROL[9] ¹		Octet 1 de l'adresse IP (LSB)
1. Par exemple, le pa Octet 3 = 168. Octet 3	ramètre CONTROL gère l'ac 2 = 1. Octet 1 = 7.	dresse IP 192.168.1.7 dans l'ordre suivant : Octet 4 = 192,

Registre	Fonction	Description
COMMANDE [10]	Longueur du tampon de données	Nombre d'adresses à lire depuis l'esclave
COMMANDE [11]	Registre de départ	Détermine le registre de départ %MW dans l'esclave à partir duquel les données sont lues. Par exemple : 1 = %MW1, 49 = %MW49)
1. Par exemple, le pa Octet 3 = 168, Octet 3	ramètre CONTROL gère l'ac 2 = 1, Octet 1 = 7.	dresse IP 192.168.1.7 dans l'ordre suivant : Octet 4 = 192,

Activaction/désactivation des services HTTP ou FTP/TFTP

Si HTTP ou FTP/TFTP a été activé via les outils de configuration de Control Expert, vous pouvez utiliser un bloc MSTR pour changer l'état activé du service durant le fonctionnement de l'application. Le bloc MSTR ne peut pas changer l'état d'un service HTTP ou FTP/TFTP si le service a été désactivé via un outil de configuration.

Registre	Fonction	Description
COMMANDE [1]	Opération	FFF0 (hexadécimal) 65520 (décimal) = activer/désactiver HTTP ou FTP/TFTP
COMMANDE [2]	Etat d'erreur détectée	Contient le code d'événement (lecture seule). Principaux codes de retour : 0x000 (réussite) : le bloc MSTR ayant le code opérationnel 0xFFF0 a été appelé et l'état activé du service HTTP ou FTP/TFTP a été changé. 0x5068 (occupé) : le bloc MSTR ayant le code opérationnel 0xFFF0 a été appelé dans un délai de 2 secondes après l'appel précédent (quel que soit le code de retour de l'appel précédent). 0x4001 (même état) : le bloc MSTR ayant le code opérationnel 0xFFF0 a été appelé pour faire passe l'état activé des services HTTP et FTP/TFTP à l'état dans lequel ils se trouvaient. 0x2004 (données non valides) : le bloc MSTR ayant le code opérationnel 0xFFF0 a été appelé et les données du bloc de contrôle ne correspondaient pas aux spécifications. 0x5069 (désactivé) : le service HTTP ou FTP/TFTP a déjà été désactivé via l'interface de Control Expert lorsque le bloc MSTR ayant le code opérationnel 0xFFF0 a été appelé pour changer l'état du service désactivé.
COMMANDE [3]		Définir ce registre sur 1.
COMMANDE [4]		

Le paramètre CONTROL est composé de 9 mots contigus, décrits ci-après :

Registre	Fonction	Description
COMMANDE [5]	Numéro d'emplacement du	Octet de poids fort = Numéro d'emplacement du module et emplacement du module de communication
	module et ID de destination	Octet de poids faible = ID de destination
COMMANDE [6]	Mode de requête	Bit 0 (LSB) = 1 : activer FTP/TFTP Bit 0 (LSB) = 0 : désactiver FTP/TFTP Bit 1 = 1 : activer HTTP Bit 1 = 0 : désactiver HTTP
COMMANDE [7]		Définir ce registre sur 0.
COMMANDE [8]		
COMMANDE [9]		

Les changements d'état des services HTTP, FTP et TFTP effectués par MSTR avec le code opération FFF0 (hexadécimal) sont remplacés par la valeur configurée lorsque le module est redémarré ou réinitialisé et lorsqu'une nouvelle application est téléchargée sur le module.

Voici quelques exemples :

Etat configuré par Control Expert	Action tentée à l'aide de MSTR avec le code opération FFF0 (hex)	Résultat
Désactivé	Tout	MSTR renvoie le code d'erreur détectée 0x5069 (le service a déjà été désactivé par configuration)
Activé	Désactiver	 MSTR renvoie le code 0x000 (réussite). Une autre action par bloc MSTR active le service OU Le module est réinitialisé ou redémarré OU Une nouvelle application est téléchargée et le service est désactivé par configuration
	Activer	MSTR renvoie le code d'erreur détectée 0x4001 (même état). Aucun changement effectué

Chapitre 9 Configuration de modules d'E/S analogiques HART

Présentation

Ce chapitre explique comment ajouter un module d'E/S analogiques HART au **Bus automate** et configurer ce module à l'aide des boîtes de dialogue accessibles à partir de l'option **Bus automate**.

NOTE : La procédure de configuration d'équipement est valide lorsque le projet est configuré avec Control Expert Classic. Lorsque vous configurez votre équipement à partir d'un projet système, certaines commandes sont désactivées dans l'éditeur Control Expert. Dans ce cas, vous devez configurer ces paramètres au niveau système à l'aide du Gestionnaire de topologie.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet	Page
9.1	Ajout et configuration d'E/S analogiques HART	128
9.2	Configuration des paramètres de DDT d'équipement analogique X80	140

Sous-chapitre 9.1 Ajout et configuration d'E/S analogiques HART

Présentation

Cette section explique comment ajouter un module d'E/S analogiques HART au **Bus automate**, puis configurer ce module à l'aide des écrans Control Expert accessibles à partir de l'option **Bus automate**.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Création d'un projet M580 dans Control Expert	129
Protection d'un projet dans Control Expert	130
Ajout de modules d'E/S analogiques HART au projet	132
Configuration des voies d'entrée analogique pour le BMEAHI0812	135
Configuration des voies de sortie analogique pour le BMEAHO0412	137

Création d'un projet M580 dans Control Expert

Création du projet

Lorsque vous ouvrez Control Expert, procédez comme suit pour créer un projet :

Etape	Action
1	Sélectionnez Fichier → Nouveau . La boîte de dialogue Nouveau projet s'ouvre.
2	Dans la zone Automate , développez le nœud Modicon M580 et sélectionnez une UC BME P58 x040.
3	Dans la zone Rack , développez Station locale Modicon M580 → Rack et sélectionnez une embase BME XBP xx00.
4	Cliquez sur OK pour enregistrer vos sélections.
5	Dans le Navigateur du projet , double-cliquez sur Projet → Configuration → 0 : Bus automate . La fenêtre Bus automate s'ouvre. Elle indique le rack sélectionné, l'UC et le module d'alimentation par défaut.

Vous pouvez maintenant ajouter des modules au rack principal local.

Ajout d'un rack distant au projet

Si votre projet inclut un rack local et un rack distant, procédez comme suit pour créer le rack distant :

Etape	Action
1	Dans le Navigateur du projet , double-cliquez sur Projet → Configuration → 2: Bus EIO . La fenêtre Bus EIO s'ouvre. Elle contient un rectangle vide.
2	Double-cliquez sur le rectangle. La fenêtre Nouvel équipement s'ouvre. Elle contient deux listes.
3	Dans la liste Module de communication de fin de station d'E/S , sélectionnez un des modules adaptateurs BMX CRA.
4	Cliquez sur OK pour enregistrer vos sélections.
5	La fenêtre Bus EIO affiche désormais le rack sélectionné, avec le module adaptateur BMX CRA sélectionné placé à l'emplacement 0.
5	Placez votre curseur sur un emplacement vide à gauche du module adaptateur BMX CRA, effectuez un clic droit, puis sélectionnez Nouvel équipement La fenêtre Nouvel équipement s'ouvre.
6	Dans la fenêtre Nouvel équipement , sélectionnez une alimentation pour le rack distant, puis cliquez sur OK . La fenêtre Bus EIO affiche désormais l'adaptateur BMX CRA et l'alimentation sélectionnés.

Vous pouvez maintenant ajouter des modules au rack principal distant.

Protection d'un projet dans Control Expert

Création du mot de passe de l'application

Dans Control Expert, créez un mot de passe pour protéger votre application contre les modifications indésirables. Le mot de passe est chiffré et stocké dans le PAC. Pour toute modification de l'application, le mot de passe est nécessaire.

Etape	Action
1	Dans le Navigateur de projet , cliquez avec le bouton droit sur Projet → Propriétés .
2	Dans la fenêtre Propriétés du projet, cliquez sur l'onglet Protection.
3	Dans le champ Application, cliquez sur Modification du mot de passe.
4	Dans la fenêtre Modification du mot de passe , entrez un mot de passe dans les champs Entrée et Confirmation .
5	Cliquez sur OK .
6	Dans le champ Application , cocher l'option de verrouillage Auto-lock si vous souhaitez que la saisie du mot de passe soit requise pour réactiver l'affichage de l'application. Vous pouvez également cliquer sur les flèches haut/bas pour définir le nombre de minutes avant le verrouillage automatique de l'application.
7	 Pour enregistrer les modifications : Cliquez sur Appliquer pour laisser la fenêtre Propriétés du projet ouverte. ou - Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre .
8	Cliquez sur Fichier → Enregistrer pour enregistrer votre application.
9	Pour changer le mot de passe ultérieurement, suivez les étapes indiquées ci-dessus.

NOTE :

- Pour garantir la cybersécurité, veillez à modifier le mot de passe avec les modules équipés du micrologiciel V1.05 ou version ultérieure.
- Vous ne pourrez pas rétablir les paramètres d'usine si vous perdez le mot de passe.

Pour plus d'informations concernant le mot de passe de l'application, consultez la page Protection de l'application.

NOTE : lors de l'exportation d'un projet dans un fichier .XEF ou .ZEF, le mot de passe de l'application est effacé.

Utilisation de la protection de la mémoire

Dans Control Expert, sélectionnez l'option **Protection de mémoire** pour protéger votre application contre des modifications non souhaitées.

Etape	Action
1	Dans la fenêtre Navigateur de projet, développez le dossier Configuration pour afficher la CPU.
2	 Pour ouvrir la fenêtre de configuration de l'UC : Double-cliquez sur la CPU. ou - Cliquez avec le bouton droit sur BME P58 •0•0 → Ouvrir.
3	Dans la fenêtre de l'UC, cliquez sur l'onglet Configuration.
4	Sélectionnez l'option Protection de mémoire et entrez l'adresse d'entrée souhaitée.
5	Cliquez sur Fichier → Enregistrer pour enregistrer votre application.

Ajout de modules d'E/S analogiques HART au projet

Avant de commencer

Vous pouvez ajouter un module d'entrée BMEAHI0812 ou un module de sortie BMEAHO0412 uniquement à un rack principal incluant une embase Ethernet BME XBP xx00. Si ce rack est :

- un rack principal local, il doit comprendre une UC Ethernet BME P58 040x
- un rack principal distant, il doit comprendre un adaptateur BME CRA 312 10.

Ajout d'un nouveau module d'E/S analogiques HART

Pour ajouter un nouveau module d'E/S analogiques HART au projet, procédez comme suit :



ape	Action				
	Sélectionnez Nouvel équipement La boîte de dialogue Nouvel équipement s'ouvre :				
	Nouvel équipement			×	
	Adresse topologique : 0.4		OK Annuler		
	Référence	Description		Aide	
	Station locale Modicon M580	Description			
		And 8 In Current Icolated HART			
	BME AHO 0412	Ana 4 Out Current Isolated HART			
	BMX AMI 0410	Ana 4 U/Un Isolated High Speed			
	BMX AMI 0800	Ana 8 U/Un non Isolated High Speed			
	BMX AMI 0810	Ana 8 U/Lin Isolated High Speed			
	BMX AMM 0600	Ana 4 U/I 2 O U/I			
	BMX AMO 0210	Ana 2 U/I Out Isolated			
	BMX AMO 0410	Ana 4 U/I Out Isolated			
	BMX AMO 0802	Ana 8 Out Current No Isolated			
	BMX ART 0414.2	Ana 4 TC/RTD Isolated In			
	BMX ART 0814.2	Ana 8 TC/RTD Isolated In			
	Communication				
	 Comptage 				
	TOR				
	Expert				
	Mouvement				
	Type de données d'E/S : Topolog	que			
	Type de données d'E/S : DDT d'é	quipement			
	Dans la fenêtre Nouvel équi	nement ·			
	 Sélectionnez un module 	d'E/S analogiques HART (en l'o	ccurrence	, un module	d'entrées
	DIVILATIONTZ).				
	 Pour ce rack local, sélect 	ionnez le type de données d'E/S	S pour vot	re module :	
		niquement en oberge les denné			
	• Topologique : prena u	iniquement en charge les donne	es analog	liques	
	O DDT d'équipement (p)	ar défaut) : prend en charge les	données :	analogiques	et HART
		a doladi) : prona on onargo loo		analogiquoo	0011/0000
	NOTE				



Pour configurer le module d'E/S analogiques HART, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le **Navigateur du projet**, puis sélectionnez **Ouvrir**.

NOTE : en plus de configurer le module d'E/S analogiques HART, vous devez ajouter et configurer son DTM *(voir page 143).*

Configuration des voies d'entrée analogique pour le BMEAHI0812

Voies d'entrée analogique

Le module d'entrées analogiques HART BMEAHI0812 compte huit voies d'entrée. Pour ouvrir le module à configurer dans Control Expert, double-cliquez dessus dans la fenêtre **Bus automate** :

📓 0.2 : BME AHI 0812							
Ana 8 In Current Isolated HART							
BME AHI 0812	10	Configura	ation				
Voie 0							
Voie 2		Utilisé	Symbole	Plage	Echelle	Filtre	
- Di Voie 3	0			4 à 20 mA ⊻	%	0	~
- 🗈 Voie 4	1			4 à 20 mA ⊻	%	0	~
🗈 Voie 5	2			4 à 20 mA ⊻	%	0	~
🗈 Voie 6	3	V		4 à 20 mA 👱	%	0	~
🖃 Voie 7	4			4 à 20 mA ⊻	%	0	~
	5			4 à 20 mA ⊻	%	0	~
	6	 Image: A start of the start of		4 à 20 mA 🞽	%	0	~
Tâche :	7	V		4 à 20 mA ⊻	%	0	~
MAST							

Paramètres des voies

Pour configurer une voie d'entrée, sélectionnez-la dans la partie gauche de la boîte de dialogue de configuration. Vous pouvez modifier les paramètres suivants de chacune des huit voies :

Paramètre	Description		
Utilisé	Etat de la voie : • Sélectionné = activé (par défaut) • Désélectionné = désactivé		
Symbole	(Lecture seule) Affiche la varia	ble associée à cette voie.	
Plage	(Lecture seule) Affiche la plag	e de la boucle de courant (4 à 20 mA).	
Echelle	Cliquez sur ce champ pour ouvrir la boîte de dialogue ci-dessous, permettant de saisir les paramètres d'échelle et de dépassement <i>(voir page 46)</i> suivants : Paramètres voie 0 Cehelle Mise à réchelle 0% -> 0 00 Dépassements Inférieur : 10 800 Contrôlé Supérieur : 10 800		
	Mise à l'échelle : 0 % :	Saisissez, en pourcentage, la valeur de mise à l'échelle du courant 4 mA (par défaut = 0).	
	Mise à l'échelle : 100 % :	Saisissez, en pourcentage, la valeur de mise à l'échelle du courant 20 mA (par défaut = 10 000).	
	Dépassement : Inférieur	Seuil entre la zone de tolérance inférieure et la zone de dépassement inférieure (par défaut = -800).	
	Dépassement : Inférieur (Contrôlé)	 Etat du contrôle de dépassement inférieur : Sélectionné = activé (par défaut) Désélectionné = désactivé 	
	Dépassement : Supérieur :	Seuil entre la zone de tolérance supérieure et la zone de dépassement supérieure (par défaut = -10 800).	
	Dépassement : Supérieur (case à cocher)	 Etat du contrôle de dépassement supérieur : Sélectionné = activé (par défaut) Désélectionné = désactivé 	
Filtre	 Required Value utilisée pour et (voir page 47). Valeurs possib 0 : aucun filtrage 1, 2 : filtrage faible 3, 4 : filtrage moyen 5, 6 : filtrage fort 	ffectuer un filtrage de premier ordre du signal analogique les :	

Configuration des voies de sortie analogique pour le BMEAHO0412

Voies de sortie analogique

Le module de sorties analogiques HART BMEAHO0412 compte quatre sorties analogiques. Pour ouvrir le module à configurer dans Control Expert, double-cliquez dessus dans la fenêtre **Bus** automate :

📓 0.2 : BME AHO 0412								
Ana 4 Out Current Isolated HART								
BME AHO 0412		Configur	ation					
- Division		Symbolo	Die	~~~	Feballa	Denli	Walour do roplil	
Voie 2	0	Symbole	4 à 20	mAv	%	Repli	Jvaleur de repirj	
	1		4 à 20	mAv	%			******
	2		4 à 20	mA⊻	%	V		
	3		4 à 20	mA⊻	%	Image: A start of the start		
Tâche : MAST								

Paramètres des voies

Pour configurer une voie de sortie, sélectionnez-la dans la partie gauche de la boîte de dialogue de configuration. Vous pouvez modifier les paramètres suivants de chacune des quatre voies :

Paramètre	Description				
Symbole	(Lecture seule) Affiche la variable associée à cette voie.				
Plage	(Lecture seule) Affiche la plage de la boucle de courant (4 à 20 mA).				
Echelle	Cliquez sur ce champ pour ouvrir la boîte de dialogue ci-dessous, permettant de saisir les paramètres d'échelle et de dépassement <i>(voir page 46)</i> suivants :				
	Paramètres voie 0 Echelle Mise à l'échelle 0 % -> 0 100 % -> 10,000 Dépassements Inférieur : _800 ☑ Contrôlé				
	Mise à l'échelle : 0 % : S	Saisissez, en pourcentage, la valeur de mise à l'échelle du			
	courant 4 mA (par défaut = 0).				
	Mise à l'échelle : 100 % : S	Saisissez, en pourcentage, la valeur de mise à l'échelle du courant 20 mA (par défaut = 10 000).			
	Dépassement : Inférieur S	Seuil entre la zone de tolérance inférieure et la zone de dépassement inférieure (par défaut = -800).			
	Dépassement : Inférieur (Contrôlé)	 Etat du contrôle de dépassement inférieur : Sélectionné = activé (par défaut) Désélectionné = désactivé 			
	Dépassement : S Supérieur : de	Seuil entre la zone de tolérance supérieure et la zone de dépassement supérieure (par défaut = -10 300).			
	Dépassement : Supérieur (case à cocher)	Etat du contrôle de dépassement supérieur : Sélectionné = activé (par défaut) Désélectionné = désactivé			
Repli	Cochez cette case pour définir le comportement de la sortie lorsque l'automate est en mode STOP ou que la communication entre l'automate et le module de sortie s'est interrompue : • Coché : la valeur spécifiée dans le paramètre Valeur de repli est affectée à la sortie. • Décoché : la sortie conserve sa valeur.				

Paramètre	Description
Valeur de repli	Si le paramètre Repli est coché, cette valeur est affectée à la sortie en cas de repli. La plage des valeurs disponibles est définie par les paramètres de mise à l'échelle (de 0 % à 100 %).
Wiring Ctrl	 La fonction de contrôle du câblage recherche s'il y a un câble coupé. Utilisez la case à cocher pour activer ou désactiver cette fonction comme suit : Case cochée : le contrôle du câblage est activé. Case décochée : le contrôle du câblage est désactivé (par défaut).

Sous-chapitre 9.2 Configuration des paramètres de DDT d'équipement analogique X80

Présentation

Cette section explique comment configurer les paramètres du DDT du module d'E/S analogiques X80, lorsque ce dernier est placé dans une station d'E/S distantes.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Paramètres du DDT d'équipement du module BMEAHI0812	141
Paramètres du DDT d'équipement du module BMEAHO0412	142

Paramètres du DDT d'équipement du module BMEAHI0812

Paramètres du DDT d'équipement (station d'E/S distantes)

Cette rubrique décrit l'onglet **DDT d'équipement** de Control Expert pour un module d'entrées analogiques HART BMEAHI0812, placé dans une station d'E/S distantes Ethernet incluant un module adaptateur BMECRA31210. Un type de données dérivé (DDT) est un ensemble d'éléments de même type (ARRAY) ou de types différents (structure).

NOTE : ces instructions supposent que vous avez déjà ajouté une station à votre projet Control Expert.

Accès à l'onglet DDT d'équipement

Accédez aux paramètres DDT d'équipement de Control Expert :

Etape	Action
1	Dans la boîte de dialogue Bus automate , double-cliquez sur le module d'entrées analogiques HART BMEAHI0812. La fenêtre de configuration du module s'ouvre.
2	Sélectionnez le module à gauche de l'écran.
3	Sélectionnez l'onglet DDT d'équipement.

Paramètres

Onglet DDT d'équipement de Control Expert :

Paramètre	Description	
Nom	Le nom d'instance DDT d'équipement par défaut est automatiquement généré.	
Туре	Type du module (lecture seule).	
Afficher les détails	Bouton permettant d'accéder à l'éditeur de données du DDT.	

Paramètres du DDT d'équipement du module BMEAHO0412

Paramètres du DDT d'équipement (station d'E/S distantes)

Cette rubrique décrit l'onglet **DDT d'équipement** de Control Expert pour un module de sorties analogiques HART BMEAHO0412, placé dans une station d'E/S distantes Ethernet incluant un module adaptateur BMECRA31210. Un type de données dérivé (DDT) est un ensemble d'éléments de même type (ARRAY) ou de types différents (structure).

NOTE : ces instructions supposent que vous avez déjà ajouté une station à votre projet Control Expert.

Accès à l'onglet DDT d'équipement

Accédez aux paramètres DDT d'équipement de Control Expert :

Etape	Action
1	Dans la boîte de dialogue Bus automate , double-cliquez sur le module d'entrées analogiques HART BMEAHO0412. La fenêtre de configuration du module s'ouvre.
2	Sélectionnez le module à gauche de l'écran.
3	Sélectionnez l'onglet DDT d'équipement.

Paramètres

Onglet DDT d'équipement de Control Expert :

Paramètre	Description	
Nom	Le nom d'instance DDT d'équipement par défaut est automatiquement généré.	
Туре	Type du module (lecture seule).	
Afficher les détails	Bouton permettant d'accéder à l'éditeur de données du DDT.	

Chapitre 10 Configuration des DTM des modules BMEAHI0812 et BMEAHO0412

Présentation

Ce chapitre décrit comment ajouter un DTM de module d'E/S analogiques HART dans le **Navigateur de DTM** pour un nouveau module, et comment configurer ce DTM à l'aide des boîtes de dialogue accessibles depuis le **Navigateur de DTM**.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet			
10.1	Ajout d'un DTM de module	144		
10.2	Configuration de l'adresse IP d'un module	146		
10.3	Configuration du DTM d'un module	151		
10.4	Configuration du projet	178		
10.5	Utilisation des outils de gestion des instruments de terrain	189		

Sous-chapitre 10.1 Ajout d'un DTM de module

Ajout d'un DTM au Navigateur de DTM

Présentation

Outre un module au Bus automate *(voir page 132)*, vous devez ajouter le DTM de ce module dans le **Navigateur de DTM**. Dès qu'un DTM de module a été ajouté dans le **Navigateur de DTM**, vous pouvez utiliser Control Expert pour :

- configurer les propriétés du DTM,
- surveiller les propriétés dynamiques du DTM pendant l'exécution.

Ajout d'un nouveau DTM au Navigateur de DTM

Pour ajouter un nouveau DTM au Navigateur de DTM, procédez comme suit :

Etape	Action	
1	Dans le menu principal d de DTM s'ouvre et affich	le Control Expert, sélectionnez Outils → Navigateur de DTM . Le Navigateur ne l'UC sélectionnée pour le projet.
2	de DTM s'ouvre et affict Sélectionnez l'UC et clic Navigateur DTM PC hôte Ceterministic Distributive	ne l'UC sélectionnée pour le projet. nuez sur le bouton droit de la souris. Un menu contextuel s'ouvre :
		Imprimer l'équipement Zoom avant Zoom arrière Tout déployer Tout contracter


Sous-chapitre 10.2 Configuration de l'adresse IP d'un module

Présentation

Cette section explique comment configurer les paramètres d'adresse IP d'un module.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Affectation de paramètres d'adressage IP	147
Configuration des paramètres d'adresse IP	148

Affectation de paramètres d'adressage IP

Paramètres d'adressage IP

Lorsqu'un nouveau module BMEAHI0812 ou BMEAHO0412 arrive de l'usine, il n'a aucun paramètre d'adresse IP préconfiguré. Les paramètres d'adresse IP sont les suivants :

- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- passerelle par défaut

Vous devez configurer le module pour qu'il reçoive les paramètres d'adresse IP d'un serveur DHCP.

Première mise sous tension

Lorsque vous connectez le module à un réseau Ethernet pour la première fois et que vous le mettez sous tension, il envoie une requête de paramètres d'adresse IP. Cette requête peut être traitée par un serveur DHCP.

Si les deux conditions ci-dessous existent, le serveur affecte ses paramètres d'adresse IP au module :

- Le serveur DHCP existe sur le réseau.
- Le serveur est configuré pour reconnaître le module par son nom d'équipement.

NOTE : pour déterminer s'il existe un serveur DHCP sur votre réseau, contactez votre administrateur système. Ce dernier peut vous aider à configurer le serveur pour qu'il conserve les paramètres d'adresse IP du module.

Configuration des paramètres d'adresse IP

DTM maître

Utilisez le DTM maître pour définir les paramètres d'adresse IP que le DTM maître utilisera pour communiquer avec le module HART.

Le module HART étant conçu pour recevoir ses paramètres d'adresse IP du serveur FDR dans le CPU, vous devez configurer les paramètres **Serveur d'adresses** du DHCP dans le DTM maître.

Accès aux propriétés d'adresse IP du module

Pour accéder à la page **Paramètres d'adresse** du module d'E/S analogiques HART permettant de saisir les paramètres d'adresse IP, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Dans le Navigateur de DTM, cliquez avec le bouton droit sur le CPU M580.
2	Sélectionnez Ouvrir dans le menu contextuel. Résultat : la fenêtre de configuration du DTM maître s'ouvre.
3	Utilisez la commande d'arborescence située à gauche de la fenêtre de configuration du DTM pour accéder au module d'E/S analogiques HART que vous avez déjà ajouté à la configuration (voir page 144) :

Etape	Action		
4	Sélectionnez l'onglet Paramètres d'adresse pour accéder aux paramètres de configuration de l'adresse IP :		
	Propriétés Paramétrage de l'adresse		
	Configuration IP		
	Adresse IP :	192 . 168 . 10 . 3	
	Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0	
	Passerelle :	192 . 168 . 1 . 2	
	Serveur d'adresses	Le format DOIT être Mx80_XX (0 à 11)_AH00412,	
	DHCP de cet équipement	: M58A_XX (0 à 11)_AHO0412, M58B_XX (0 à 11)_AHO0412 ou CYYY (0 à 159)_XX (0 à 11)_AHO0412, XX indiquant l'emplacement et YYY le numéro CRA.	
	Identificateur :	Mx80_09_AHO	
5	Utilisez les champs suivants pour configurer les paramètres d'adresse IP du module d'E/S analogiques HART sélectionné :		
	Adresse IP	Entrez l'adresse IP utilisée par le serveur FDR du CPU pour servir le module d'E/S analogiques HART sélectionné.	
	Masque de sous-réseau :	Acceptez la valeur par défaut.	
	Passerelle :	Acceptez la valeur par défaut.	
	DHCP de cet équipement	Sélectionnez Activé.	
	Identifié par	Sélectionnez Nom de l'équipement.	
	Identificateur	Entrez l'identificateur Nom de l'équipement pour le module d'E/S analogiques HART sélectionné.	
		NOTE : Reportez-vous à la rubrique Création d'un nom d'équipement pour le service DHCP <i>(voir page 150)</i> ci-dessous.	
6	Cliquez sur Appliquer .		
7	Dans le DTM maître du	CPU, sélectionnez Propriétés de voie dans l'arborescence.	
8	Confirmez que l'Adresse	e IP source est correcte.	
	NOTE : Control Expert	utilise cette adresse IP pour communiquer avec le CPU.	

Création d'un nom d'équipement pour le service DHCP

Lorsque le service client DHCP est activé dans le DTM maître, le module d'E/S analogiques HART utilise l'identificateur **Nom de l'équipement** pour demander une adresse IP au serveur FDR dans le CPU. Créez l'identificateur **Nom de l'équipement** en concaténant les valeurs ID du rack et Numéro de l'emplacement avec le Nom du module, comme suit :

Nom de l'équipement = ID du rack_Numéro de l'emplacement_Nom du module

NOTE : Lorsque vous entrez les valeurs ID du rack et Numéro de l'emplacement, vérifiez que les valeurs saisies correspondent à la position du module dans le rack.

Paramètre	Description
ID du rack	 Champ de 4 caractères qui identifie le rack utilisé pour le module : Mx80 : rack local principal M58A : rack primaire dans une conception de réseau Hot Standby M58B : rack redondant dans une conception de réseau Hot Standby Cxxx : CRA La zone suivante affiche l'ID du rack distant. Plage d'adresses : 0 à 159.
Numéro de l'emplacement	Champ identifiant la position du module dans le rack.
Nom de l'équipement	Utilisez les noms de module suivants pour générer le Nom de l'équipement : la chaîne AHI0812 pour le module BMEAHI0812 ; la chaîne AHO0412 pour le module BMEAHO0412.

Les composants du Nom de l'équipement concaténé sont les suivants :

Les identifiants de nom d'équipement peuvent être, par exemple :

- Mx80_02_AHI0812 pour un module BMEAHI0812 situé à l'emplacement 2 d'un rack primaire.
- M58A_03_AHI0812 pour un module BMEAHI0812 situé à l'emplacement 3 d'un rack de redondance d'UC primaire
- M58B_04_AHO0412 pour un module BMEAHO0412 situé à l'emplacement 4 d'un rack de redondance d'UC redondant
- C001_05_AHO0412 pour un module BMEAHO0412 situé dans le rack 1, emplacement 5 d'un rack d'E/S distant

Sous-chapitre 10.3 Configuration du DTM d'un module

Présentation

Cette section explique comment accéder au DTM d'un module et configurer les propriétés du DTM.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
configuration de FDT/DTM	152
Vue d'ensemble du module	153
Table d'adresses	154
Informations générales	155
Etat de communication de l'hôte	158
Etat de l'instrument	159
Etat du multiplexeur	161
Données de process	163
Configuration SNMP	170
Configuration des paramètres	172
Sécurité	174
Configuration EIP	176

configuration de FDT/DTM

Navigation dans le DTM

Utilisez Control Expert comme un FDT (Field Device Tool) pour configurer des fichiers de DTM (Device Type Manager). Un DTM définit le logiciel de configuration de chaque module d'entrées analogiques BMEAHI0812 et module de sorties analogiques HART BMEAHO0412.

NOTE : vous pouvez utiliser un FDT tiers pour configurer le DTM du module, notamment le *logiciel de gestion d'instruments FieldCare* de Endress+Hauser ou le logiciel *PACTware* de PACTware Consortium, disponible en téléchargement gratuit. Si vous décidez d'utiliser un FDT tiers, certaines boîtes de dialogue de configuration d'équipement ne seront pas accessibles.

Pour ouvrir un DTM à configurer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un DTM d'équipement dans le **Navigateur de DTM** et sélectionnez **Ouvrir** dans le menu contextuel. La fenêtre **fdtConfiguration** s'ouvre pour le DTM sélectionné.

Utilisez la commande d'arborescence, située dans la partie gauche de la fenêtre, pour naviguer parmi les boîtes de dialogue de configuration d'équipement suivantes :

- Vue d'ensemble du module
- Table d'adresses
- Informations générales
- Etat de communication de l'hôte
- Etat de l'instrument
- Etat du multiplexeur
- Données de process
- Configuration:
 - Configuration SNMP
 - O Configuration des paramètres
 - o Sécurité
 - o Configuration EIP

Les rubriques suivantes expliquent comment utiliser ces écrans de configuration de DTM.

Vue d'ensemble du module

Informations du module

Utilisez la boîte de dialogue Présentation du module pour :

- afficher des informations statiques et descriptives du module,
- afficher et modifier le paramètre Mode Maître logiciel du DTM de passerelle.

Boîte de dialogue Présentation du module BMEAHI0812 :

i iouuot munie		
Product Description	X80 8 Channel Isolated HART Analog Input Module.4~20mA, HART, 16 bits	
Vendor Name	Schneider Electric	100.0
Product Family	X80	
Device Family	Analog Input	
Max Number of Channels	8	
Max Devices per Channel	1	
Software Master Mode	Primary Master	

maître primaire ou secondaire

Deux équipements maîtres HART peuvent opérer simultanément : un maître primaire et un maître secondaire. Utilisez le paramètre **Mode Maître logiciel** pour déterminer la relation entre le DTM de passerelle et le multiplexeur d'E/S analogiques HART résidant dans le module :

- Maître primaire : sélectionnez cette option si le DTM de la passerelle est le maître primaire du multiplexeur HART.
- Maître secondaire : sélectionnez cette option si ce DTM est configuré comme maître secondaire du multiplexeur HART.

NOTE : lorsque le module est configuré comme maître secondaire :

- les paramètres Configuration de la boîte de dialogue Informations générales sont en lecture seule ;
- les boîtes de dialogue Table d'adresses, Etat de communication de l'hôte, Etat de l'instrument et Etat du multiplexeur ne sont pas disponibles.

Table d'adresses

Affichage des DTM des instruments de terrain

Utilisez la boîte de dialogue **Table d'adresses** pour afficher la liste des instruments de terrain HART qui ont été ajoutés dans le **Navigateur de DTM**. Chaque voie est liée à un seul instrument.

La Table d'adresses inclut les propriétés suivantes pour chaque instrument de terrain détecté :

Propriété	Туре	Description
Voie	Lecture/Ecriture	Numéro de la voie à laquelle l'instrument de terrain est lié.
Etat correspondant	Lecture seule	 Indique l'identité de l'instrument de terrain détecté sur la voie : Identique à : indique que l'ID d'équipement et l'ID de fournisseur de la configuration du projet correspondent aux valeurs de l'équipement de terrain. Différente de : indique que l'ID d'équipement et/ou l'ID de fournisseur de la configuration du projet ne correspondent pas aux valeurs de l'équipement de terrain.
Nom de l'équipement	Lecture/Ecriture	Nom de l'équipement de terrain. Le nom initial est fourni par le DTM de l'instrument de terrain.
Version	Lecture seule	Version de l'instrument de terrain fourni par le DTM de l'instrument de terrain.
Fournisseur	Lecture seule	Fournisseur de l'instrument de terrain fourni par le DTM de l'instrument de terrain.
Date	Lecture seule	Date du DTM de l'instrument de terrain
Description	Lecture seule	Description de l'instrument de terrain fournie par le DTM de l'instrument de terrain.

L'affichage de la boîte de dialogue **Table d'adresses** est actualisé à la cadence d'1 voie par seconde. Lorsqu'un DTM est ajouté pour un nouvel équipement de terrain HART, la boîte de dialogue **Table d'adresses** attribue automatiquement un numéro de voie au nouvel instrument. Utilisez la boîte de dialogue **Sélectionner la voie** pour changer l'attribution de voie de façon à ce que le système indique la voie à laquelle l'instrument est connecté.

Utilisez le bouton **Scruter à nouveau** pour effectuer une scrutation de chaque DTM d'instrument de terrain connecté et mettre à jour le champ **Etat correspondant** de chaque voie.

Informations générales

Présentation

Utilisez la boîte de dialogue Informations générales pour :

- saisir des informations statiques et descriptives sur le module dans la zone Configuration ;
- saisir les informations d'adressage du module dans la zone **Informations sur le rack et** l'emplacement ;
- consulter des paramètres statiques décrivant le module dans la zone Diagnostic :
 - le nombre de préambules de commande ;
 - o le numéro d'ID du module unique ;
 - O les versions du matériel, du logiciel et de la commande, prises en charge par le module ;
 - o une description du module et de son fabricant.

NOTE : un serveur DHCP peut uniquement attribuer une adresse IP au module si le service DHCP est activé pour le module et si un identificateur de nom d'équipement est créé dans le DTM maître *(voir page 148).*

Dans le DTM maître, utilisez l'onglet **Paramètres d'adresse** du module spécifié pour activer le service DHCP. Ensuite, spécifiez qu'un nom d'équipement (et non une adresse MAC) sera utilisé, puis saisissez la valeur de l'identificateur de nom d'équipement.

Paramètres

La boîte de dialogue Informations générales présente les paramètres suivants :

La **Zone de configuration** inclut les paramètres suivants. Chaque paramètre (à l'exception du **Nom de l'équipement**) est en lecture/écriture. Les paramètres ont les valeurs d'usine suivantes :

Paramètre	Description
Etiquette	Court champ de texte (8 caractères maximum) qui identifie le module. Les valeurs par défaut sont : • pour le BMEAHI0812 : AHI0812 • pour le BMEAHO0412 : AHO0412
Etiquette longue	 Champ de texte plus long (32 caractères maximum) qui identifie le module. Les valeurs par défaut sont : pour le BMEAHI0812 : HART ANALOG INPUT BMEAHI0812 pour le BMEAHO0412 : HART ANALOG OUTPUT BMEAHO0412
Description	Champ de texte (32 caractères maximum) qui décrit le module. Les valeurs par défaut sont : • pour le BMEAHI0812 : HART AI AHI0812 • pour le BMEAHO0412 : HART AO AHO0412
Message	Champ de texte (32 caractères maximum) qui contient un message relatif au module. Les valeurs par défaut sont : • pour le BMEAHI0812 : HART ANALOG INPUT BMEAHI0812 • pour le BMEAHO0412 : HART ANALOG OUTPUT BMEAHO0412

Paramètre	Description
Adresse d'interrogation	Entier compris entre 0 et 63 représentant l'adresse du client HART pour le module. Un équipement maître HART utilise cette adresse lors de sa première communication avec le module.
	 NOTE : Pour les communications suivantes, le maître HART utilise une adresse longue, qui est une concaténation hexadécimale : du <i>Type d'équipement</i> du module, qui est : 0xE287 pour le module BMEAHI0812 0xE288 pour le module BMEAHO0412 de l'<i>ID unique</i> du module, décrit ci-dessous en tant que paramètre Diagnostic.

La zone **Informations sur le rack et l'emplacement** inclut les paramètres non configurables (lecture seule) suivants :

Paramètre	
ID du rack	 Champ de 4 caractères, qui identifie le rack utilisé pour le module : Valeurs possibles : Mx80 : rack local principal M58A : rack primaire dans un réseau de redondance d'UC M58B : rack redondant dans un réseau de redondance d'UC Cxxx : rack d'E/S distant CRA, où xxx représente le numéro du rack, un entier compris entre 000 et 159 NOTE : Pour un rack CRA, utilisez la commande de compteur (à droite de la liste de sélection du rack) pour identifier le numéro de la station d'E/S distante.
Numéro de l'emplacement	Position du module dans le rack.
Nom de l'équipement	 Cette valeur en lecture seule est entrée dans le DTM maître (voir page 148) et est une concaténation des 3 valeurs suivantes, séparées par un trait de soulignement (_): ID du rack Numéro de l'emplacement Nom du module, où : AHI0812 représente le module d'entrée analogique HART BMEAHI0812 AHO0412 représente le module de sortie analogique HART BMEAHI0412

Paramètre	Description
Nom de la manufacture	Nom du fabricant
Nombre de préambules de commande	Longueur du préambule utilisé par le module pour la messagerie HART : valeur comprenant entre 5 et 20 octets.
Types d'équipement de manufacture	ID de chaîne du module : • pour le BMEAHI0812 : BMEAHI0812 • pour le BMEAHO0412 : BMEAHO0412
Révision de commande universelle	Numéro de révision le plus élevé des commandes universelles HART prises en charge par le module
Version du logiciel	Numéro de version logicielle du module
Version du matériel	Numéro de version matérielle du module
Indicateur	Type de protocole du module. Pour le BMEAHI0812 et le BMEAHO0412, la valeur est : • 4 - Equipement pont de protocole
Numéro d'ID unique	Identificateur hexadécimal unique égal aux trois derniers octets de l'adresse MAC du module.

Les paramètres de la zone Diagnostics sont :

Etat de communication de l'hôte

Surveillance des communications de l'hôte

Utilisez la boîte de dialogue **Etat de communication de l'hôte** en mode connecté pour afficher le nombre de transmissions HART entre le multiplexeur HART du module BMEAHI0812 ou BMEAHO0412 et un hôte.

Dans la boîte de dialogue Etat de communication de l'hôte :

- La zone Hôte demandant décrit les transmissions HART entre le module et le DTM de la passerelle (ou maître), y compris :
 - O Nombre de commandes du DTM de la passerelle vers le module, et
 - Nombre de réponses du module vers le DTM de la passerelle
- La zone **Autre hôte** décrit les transmissions HART entre le module et tout autre maître HART, comme un logiciel de gestion des ressources ou le logiciel Control Expert, y compris :
 - Nombre de commandes du maître HART vers le module, et
 - O Nombre de réponses du module vers le maître HART

Utilisez le bouton Réinitialiser pour remettre à zéro les valeurs des paramètres de comptage.

Etat de l'instrument

Diagnostic des opérations d'un instrument de terrain HART

Utilisez la boîte de dialogue **Etat de l'instrument** en mode connecté pour surveiller le fonctionnement des instruments de terrain HART raccordés aux voies du module d'E/S analogiques HART.

Cette boîte de dialogue répertorie les instruments de terrain HART connectés et affiche la valeur des variables des instruments de terrain inclus dans la scrutation. Les scrutations sont réalisées et l'affichage de la boîte de dialogue est actualisé, à des intervalles d'1 seconde.

Cochez la case dans la colonne **Scruter** pour inclure l'instrument correspondant dans la scrutation. Décochez la case dans la colonne **Scruter** pour retirer l'instrument correspondant de la scrutation.

Paramètres

La boîte de dialogue **Etat de l'instrument** comprend un tableau supérieur qui répertorie les instruments de terrain HART raccordés à une voie d'un module, et un tableau inférieur affichant la valeur des variables de chaque instrument scruté. Les paramètres affichés varient selon la valeur de **Commande de scrutation** sélectionnée sur la page **Etat du multiplexeur**.

Paramètre	Description
Voie	Numéro de la voie du module d'E/S analogiques HART.
Fabricant	Fabricant de l'instrument de terrain HART.
ID du type d'équipement	Valeur hexadécimale indiquant le type de l'instrument de terrain HART.
ID unique	Numéro de série de l'instrument de terrain HART.
Etat de communication	 Etat des communications de l'instrument de terrain HART, qui peut être : Dépassement du tampon : la taille du message a dépassé celle du tampon de réception de l'instrument. Parité longitudinale non concordante : la parité longitudinale calculée par l'instrument ne correspond pas à l'octet de contrôle situé en fin de message. Erreur de trame détectée : le bit d'arrêt d'un ou de plusieurs octets reçus par l'instrument n'a pas été détecté par l'UART (par exemple, une marque ou un 1 a été détecté alors qu'un bit d'arrêt était attendu). Erreur de dépassement détectée : au moins un octet de date a été remplacé dans le tampon de réception, avant d'être lu. Erreur de parité verticale détectée : la parité d'un ou de plusieurs octets reçus par l'instrument était impaire. Erreur multiple détectée avec code affiché.

Les paramètres de voie peuvent inclure :

Configuration de DTM d'E/S analogiques HART

Paramètre	Description
Etat de l'équipement	 Etat de l'instrument de terrain HART : Variable primaire hors limites : la valeur primaire est supérieure à sa limite d'exploitation. Variable non primaire hors limites : une variable d'instrument non mappée à la PV est supérieure à sa limite d'exploitation. Courant de boucle saturé : le courant de boucle a atteint sa limite supérieure (ou inférieure) et ne peut plus augmenter (ou diminuer). Courant de boucle fixe : le courant de boucle est maintenu à une valeur fixe et ne répond pas aux variations du processus. Autres statuts disponibles : d'autres informations d'état sont disponibles via la commande 48 (lire les informations d'état supplémentaires). Démarrage à froid : une coupure de courant ou une réinitialisation s'est produite. Configuration modifiée : une opération effectuée a modifié la configuration de l'instrument.
Tentatives	Nombre de tentatives du multiplexeur pour se connecter à l'instrument de terrain.
Echecs	Nombre de fois où le multiplexeur n'a reçu aucune réponse de l'instrument de terrain.
Etat de communication	 Statut de scrutation des instruments de terrain HART : Recherche – Le scrutateur recherche l'instrument HART. Disparu – Aucune réponse de l'instrument HART. Apparu – L'instrument HART envoie une réponse. Les informations relatives aux équipements de la réponse correspondent aux informations d'origine sur les équipements. Différent – Les informations sur les équipements dans la réponse reçue de l'instrument connecté sont différentes des informations d'origine sur les équipements.
Scrutation	Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs dynamiques dans le tableau ci-dessous.

Les paramètres de variable peuvent inclure :

Paramètre	Description
PV ¹	Valeur de la variable primaire.
SV ¹	Valeur de la variable secondaire.
TV ¹	Valeur de la variable tertiaire.
QV ¹	Valeur de la variable quaternaire.
Courant de boucle PV	Courant de boucle de la variable primaire en mA.
Pourcentage de plage PV	Valeur de la variable primaire en pourcentage de la plage de valeurs.
1. Le contenu de chaque	variable est propre à chaque instrument et déterminé par le fabricant.

Cliquez sur **Réinitialiser** pour remettre à 0 les statistiques de comptage des paramètres de voie et mettre à jour la valeur **Etat de l'équipement** de chaque instrument de terrain HART connecté.

Etat du multiplexeur

Scrutation du multiplexeur

Utilisez la boîte de dialogue Etat du multiplexeur pour :

- exécuter les tâches de configuration hors ligne suivantes :
 - o activer ou désactiver la scrutation des instruments de terrain HART par le multiplexeur,
 - o spécifier un Mode de scrutation,
 - définir les limites maximales des paramètres Nombre de communications et Nombre de tentatives occupées ;
- surveiller les données statistiques décrivant le fonctionnement du multiplexeur HART ;
- diagnostiquer l'état du multiplexeur à l'aide des voyants d'état.

Paramètres de port HART

Les paramètres de port HART suivants sont accessibles dans la boîte de dialogue **Etat du multiplexeur** :

Paramètre	Description
Commande de scrutation	Spécifiez une commande de scrutation. • Lire PV • Lire le courant (mA) et le % de plage
	• Lire le courant (mA), PV, SV, TV et QV
Scrutation en cours	Spécifiez un mode de scrutation :Activé : activer la scrutationDésactivé désactiver la scrutation
Nb de nouvelles tentatives de communication	Saisissez le nombre de fois que le module d'interface HART renvoie une commande à un instrument HART qui ne répond pas. Valeurs autorisées = 0 à 0. Par défaut = 5.
Nombre de tentatives occupées	Saisissez le nombre de fois que le module HART renvoie une commande après avoir reçu une réponse occupée d'un instrument HART. Valeurs autorisées = 0 à 0. Par défaut = 5.
Genre	Type de maître : • Primaire (par défaut) • Secondaire
Algorithme de recherche	Type de recherche effectuée sur les instruments dans la boucle : Interroger l'adresse 0 uniquement Interroger les adresses 0 à 15 (par défaut) Interroger les adresses 0 à 63
Nb max d'instruments connectés	Nombre maximum d'équipements raccordables au multiplexeur.
Instruments sur la liste des instruments	Nombre d'instruments figurant sur la liste des instruments.

Etat du multiplexeur

La boîte de dialogue **Etat du multiplexeur** indique l'état global du multiplexeur et contrôle l'existence ou l'absence de plusieurs états de multiplexeur. Chaque état est signalé par la couleur du voyant, comme suit :

- La couleur rouge indique l'existence d'un événement détecté du type spécifié.
- La couleur verte indique un fonctionnement normal.
- La couleur grise indique que le DTM est hors ligne et ne communique pas avec l'équipement.

La boîte de dialogue Etat du multiplexeur affiche les états suivants :

Etat	Description
Défaut d'équipement	Une erreur détectée a rendu l'instrument non opérationnel.
Configuration modifiée	Une opération survenue a modifié la configuration de l'instrument.
	NOTE : Cliquez sur Réinitialiser pour effacer les erreurs détectées et mettre à jour l'état du module.
Démarrage à froid	L'instrument a été réinitialisé ou mis hors tension puis remis sous tension.
Autres états disponibles	Des informations d'instrument supplémentaires sont disponibles via la commande HART 48 (Lire des informations d'état supplémentaires).

Données de process

Mappage de données d'E/S à la scrutation du multiplexeur HART

Utilisez la boîte de dialogue Données de process pour :

- ajouter des éléments de données d'E/S HART sélectionnés à la scrutation du multiplexeur ;
- supprimer des éléments de données d'E/S HART de la scrutation.

Dans la colonne **E/S**, cochez la case correspondant à chaque élément à inclure dans la scrutation du multiplexeur HART. Décochez la case pour supprimer l'élément correspondant de la scrutation. Pour sélectionner ou désélectionner les éléments, vous pouvez cliquer sur :

- Sélectionner tout pour placer une coche en regard de tous les éléments d'entrée et de sortie, ou
- Restaurer les valeurs par défaut pour sélectionner uniquement les éléments d'entrée et de sortie que l'application sélectionne par défaut.

NOTE : lorsque vous sélectionnez un élément dans la boîte de dialogue **Données de process**, vous ajoutez également une variable *DDT d'équipement* correspondante dans l'**Editeur de données** de Control Expert.

Eléments de données d'E/S

Ces éléments d'entrée peuvent être inclus dans la scrutation du multiplexeur HART :

Elément de données d'entrée	Type de données	Mappé par défaut ?	Mappage par défaut modifiable ?	Octets
Etat du module	Mot	Oui	Non	4
Etat de la voie 0 à (N-1)	DWord	Oui	Non	8 (BMEAHI0812) 4 (BMEAHO0412)
Données d'entrée de la voie 0 à (l	N-1) :			
Etat de l'instrument	32 bits non signé	Non	Oui	4
Variable primaire	Float	Oui	Non	4
Variable secondaire	Float	Oui	Oui	4
Variable tertiaire	Float	Oui	Oui	4
Variable quaternaire	Float	Oui	Oui	4
Valeur courante	Float	Non	Oui	4
Valeur en pourcentage	Float	Non	Oui	4
Compteur de mises à jour	32 bits non signé	Non	Oui	4

Ces éléments de sortie peuvent être inclus dans la scrutation du multiplexeur HART :

Elément de données de sortie ¹	Type de données	Mappé par défaut ?	Mappage par défaut modifiable ?	Octets
Réinitialisation de voies modifiée	Octet	Oui	Non	-
CH-Enable	Octet	Non	Oui	-

1. Lorsqu'un élément de données de sortie dans la boîte de dialogue Données de process est :

- Sélectionné : l'élément est ajouté à la liste des Device Derived Data Types (DDDT) de la boîte de dialogue Configuration des paramètres, où la logique du programme contrôle dynamiquement la valeur des éléments pendant l'exécution.
- *Désélectionné* : l'élément est supprimé de la liste DDDT. La logique du programme ne contrôle pas la valeur de l'élément pendant l'exécution. L'utilisateur peut attribuer une valeur statique à l'élément qui est appliqué au démarrage.

Etat du module

Le mot **Etat du module** fournit un instantané de l'intégrité globale du module d'E/S analogiques HART et de ses voies.

Numéro de bit	Nom	Description
0	Etat global	 = 1 si le multiplexeur HART a détecté une ou plusieurs des conditions suivantes : une ou plusieurs voies HART sont déconnectées (bit 1 (Déconnecté) = 1) ; une voie HART est connectée à un équipement de terrain matériellement différent de celui configuré pour cette voie (par exemple, un équipement d'un type différent ou d'un autre fabricant) (bit 3 (Instrument modifié, Majeur) = 1) ; un événement de communication interne (ICE) s'est produit (bit 4 (ICE) = 1).
1	Déconnecté	 1 si une voie est dans l'état déconnecté (Voie déconnectée).
2	Instrument modifié, Mineur	=1 si une voie est dans l'état Instrument modifié, mineur (CH-MinorDiff <i>(voir page 165)</i>).
3	Instrument modifié, majeur	=1 si une voie est dans l'état Instrument modifié, majeur (CH-MajorDiff <i>(voir page 165)</i>).
4 à 6	_	= 0 (non utilisé)
7	ICE	= 1 en cas d'événement de communication interne.
8 à 15	—	= 0 (non utilisé)

Etat de la voie

Les mots **Etat de la voie** indiquent l'état de chaque voie du module. Les valeurs **Etat de la voie** sont les suivantes :

Valeur	Nom	Description
0	CH-Disabled	La voie est désactivée.
1	CH-Connecting	Le module recherche un instrument HART sur la voie et tente de s'y connecter.
2	CH-Connected	La voie est connectée à un instrument HART.
3	CH-MinorDiff	Il existe une ou plusieurs différences mineures <i>(voir page 169)</i> entre l'instrument HART connecté et sa description dans la configuration des îlots du multiplexeur.
4	CH-MajorDiff	Il existe une ou plusieurs différences majeures <i>(voir page 169)</i> entre l'instrument HART connecté et sa description dans la configuration des îlots du multiplexeur.
5	CH-Disconnected	 Cet état indique : que le module n'a trouvé aucun instrument HART sur la voie après deux scrutations de la plage d'adresses spécifiée ; ou que le module a trouvé un instrument HART sur la voie, mais que la connexion a été perdue.
L		Le module continue de rechercher un instrument HART sur cette voie.
631	—	(non utilisé)

Eléments de données propres à l'instrument HART de la voie 0 à (N-1)

Le module peut également recevoir d'un instrument HART les éléments de données suivants pour chaque voie HART, et les ajouter à la scrutation du multiplexeur

Elément de données	Description			
Variable primaire (PV)	Définie par le cons	tructeur		
Etat de l'instrument	Signale l'une des conditions suivantes :			
	Valeur hex (bit)	Description de la condition		
	0x80 (bit 7)	Défaut d'équipement : une erreur détectée a rendu l'instrument non opérationnel.		
	0x40 (bit 6)	Configuration modifiée : une opération a modifié la configuration de l'instrument.		
	0x20 (bit 5)	Démarrage à froid : l'instrument a été réinitialisé ou mis hors tension puis remis sous tension.		
	0x10 (bit 4)	Autres états disponibles : des informations d'instrument supplémentaires sont disponibles via la commande HART 48 (Lire des informations d'état supplémentaires).		
	0x08 (bit 3)	Courant de boucle fixe : le courant de la voie HART est maintenu à une valeur fixe et ne répond pas aux variations de process.		
	0x04 (bit 2)	Courant de boucle saturé : le courant de la voie HART a atteint sa limite supérieure (ou inférieure) et ne peut plus augmenter (ou diminuer).		
	0x02 (bit 1)	Variable non primaire hors limites : la valeur d'une variable d'instrument, autre que la variable primaire (PV), a dépassé ses limites.		
	0x01 (bit 0)	Variable primaire hors limites : la valeur de la variable primaire (PV) de l'instrument a dépassé ses limites.		
Variable secondaire (SV)	Définie par le cons	tructeur		
Valeur courante	Relevé du courant	de boucle, de 4 à 20 mA.		
Valeur en pourcentage	Relevé du courant	de boucle, exprimé en pourcentage de la plage 16 mA.		
Compteur de mises à jour	Compteur incréme	nté à chaque scrutation.		

Pour connaître les éléments de données proposés par votre instrument HART, consultez la documentation de celui-ci.

Réinitialisation de voies modifiée

Utilisez l'élément de données **CH-ResetChanged** pour accepter un instrument HART que le module a détecté comme différent de l'instrument auparavant connecté à la même voie. Dans ce cas, la voie a pour valeur **Instrument Changed, Minor** ou **Instrument Changed, Major** dans **Etat du module**.

Lorsqu'un bit de ce registre passe de 0 à 1, un instrument HART de cette voie est accepté comme instrument courant.

Numéro de bit	Nom	Description
0	CH-0 Reset	La transition de 0 à 1 efface l'indicateur d'instrument modifié et accepte
1	CH-1 Reset	l'instrument HART détecté comme instrument modifié pour cette voie.
2	CH-2 Reset	
3	CH-3 Reset	
4	CH-4 Reset	
5	CH-5 Reset	
6	CH-6 Reset	
7	CH-7 Reset	
8 à 15	—	(non utilisé)

Le mot CH-ResetChanged comprend les bits suivants :

NOTE : le nombre de voies disponibles est déterminé par le module.

Activation de voies (CH-Enable)

L'élément de sortie **CH-Enable** signale et contrôle l'état (activé ou désactivé) de chacune des voies du module d'E/S HART. Chaque voie est activée par défaut.

Bits du mot CH-Enable :

Numéro de bit	Nom	Description
0	CH-0 Enable	• 0 = désactivé
1	CH1 Enable	 1 = activé (valeur par défaut)
2	CH-2 Enable	
3	CH-3 Enable	
4	CH-4 Enable	
5	CH-5 Enable	
6	CH-6 Enable	
7	CH-7 Enable	
4 à 15	—	Réglé sur 0.

NOTE : le nombre de voies disponibles est déterminé par le module.

Différences majeures et mineures

Lorsque le module se connecte à un instrument HART, il vérifie si la connexion présente est la première établie sur la voie.

S'il détecte une connexion antérieure, le module vérifie si l'instrument connecté correspond à l'instrument précédemment connecté. Pour ce faire, il compare les éléments de l'instrument connecté à ceux enregistrés pour l'instrument précédemment connecté.

Le module collecte des données auprès de l'instrument HART de la même manière, que l'instrument soit connecté, connecté avec des différences majeures ou connecté avec des différences mineures.

NOTE :

- Pour identifier l'élément modifié, vous pouvez utiliser la commande HART 0 (Lire l'identifiant unique) afin d'examiner la définition de l'équipement de terrain HART actuellement connecté.
- Pour accepter un instrument de terrain HART connecté présentant des différences majeures ou mineures, réglez le paramètre **CH-ResetChanged** sur 1 pour la voie appropriée.

Différences majeures

Les différences dans les définitions suivantes d'un instrument de terrain HART sont considérées comme majeures :

- Type d'équipement étendu
- Niveau de révision d'équipement : uniquement si le numéro de révision majeur est différent
- Niveau de révision de logiciel : uniquement si le numéro de révision majeur est différent
- Indicateurs
- Code d'identification du fabricant
- Code de distributeur d'étiquette privé
- Profil d'équipement

Différences mineures

Les différences suivantes dans la définition d'un instrument de terrain HART sont considérées comme mineures :

- Numéro de révision majeure du protocole HART mis en œuvre par cet équipement : pour le protocole HART révision 7, il s'agit du numéro 7.
- Niveau de révision d'équipement : uniquement si le numéro de révision mineur est différent
- Niveau de révision de logiciel : uniquement si le numéro de révision mineur est différent
- Niveau de révision du matériel électronique de cet équipement : n'indique pas nécessairement chaque modification apportée à un composant.
- ID de l'équipement : ce numéro doit être différent pour chaque équipement fabriqué avec un type d'équipement donné.

Configuration SNMP

Agent SNMP

Le module inclut un agent SNMP v1. Un agent SNMP est un composant logiciel qui permet d'accéder aux informations de gestion et de diagnostic via le service SNMP.

Les navigateurs SNMP, le logiciel de gestion du réseau et les autres outils utilisent généralement le protocole SNMP pour accéder à ces données. De plus, l'agent SNMP peut être configuré avec l'adresse IP d'au maximum deux équipements – en général, des PC exécutant un logiciel de gestion de réseau – comme destinataire des messages de trap déclenchés par événement. Ces messages de trap informent l'équipement de gestion d'événements comme un démarrage à froid et des échecs détectés d'authentification.

Utilisez la page **SNMP** pour configurer l'agent SNMP dans le processeur. L'agent SNMP peut se connecter à deux gestionnaires SNMP au maximum et communiquer avec eux dans le cadre d'un service SNMP. Le service SNMP inclut :

- la vérification, par le processeur, de l'authentification de tout gestionnaire SNMP envoyant des demandes SNMP;
- la gestion des rapports d'événement et de trap générés par le processeur.

Gestionnaire d'adresses IP 1	Gestionnaire d'adresses IP 2
Agent	
Emplacement (Syst. costion)	
(SysLocation)	Administrateur SNMP
Contact (SysContact)	
Noms de communauté	Sécurité
Set	
-	Valider le trap "Echec
Get	d'authentification"

Boîte de dialogue **Configuration SNMP** :

Configuration des propriétés SNMP

Le module inclut les propriétés SNMP suivantes :

Propriété	Description		
Gestionnaires d'adresses IP :			
Gestionnaire d'adresses IP 1	Adresse IP du premier superviseur SNMP auquel l'agent SNMP envoie les notifications de trap.		
Gestionnaire d'adresses IP 2	Adresse IP du second superviseur SNMP auquel l'agent SNMP envoie les notifications de trap.		
Agent :			
Emplacement	Emplacement de l'équipement (32 caractères maximum)		
Contact	Informations décrivant la personne à contacter pour la maintenance de l'équipement (32 caractères maximum).		
Gestionnaire SNMP	 Lorsque cette case est : cochée : les informations d'emplacement et de contact ne sont pas modifiables dans cette page. Le module est capable de restaurer le dernier emplacement et le dernier contact définis par le gestionnaire SNMP. décochée : les paramètres d'emplacement et de contact sont modifiables dans cette page. 		
	Par défaut = décochée.		
Noms de communautés:			
Get	Mot de passe demandé par l'agent SNMP avant d'exécuter les commandes de lecture d'un administrateur SNMP. 16 caractères maximum. Par défaut = public .		
Set	Mot de passe demandé par l'agent SNMP avant d'exécuter les commandes d'écriture d'un administrateur SNMP. 16 caractères maximum. Par défaut = privé		
Тгар	Mot de passe qu'un administrateur SNMP demande à l'agent SNMP avant d'accepter les notifications de trap provenant de l'agent. 16 caractères maximum. Par défaut = alerte		
	 NOTE : Les traps sont envoyés par le port UDP 161. Il se peut que vous deviez configurer les paramètres de trap du gestionnaire SNMP pour qu'ils correspondent à ceux du processeur. 		
Sécurité :			
Valider le trap "Echec d'authentification"	Si un gestionnaire non autorisé envoie une commande Get ou Set à l'agent SNMP, ce dernier envoie un message de notification de trap au gestionnaire. Par défaut = décochée.		

Configuration des paramètres

Configuration des propriétés de voie

Utilisez la boîte de dialogue **Configuration des paramètres** pour configurer les voies HART. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez :

- activer ou désactiver chacune des voies HART ;
- pour chaque voie activée, spécifiez :
 - le nombre minimal de préambules utilisés par le module pour communiquer avec un instrument HART
 - la valeur attribuée à la variable primaire si la communication entre le module et l'instrument HART est interrompue

Créez les paramètres de configuration du module en mode local, puis téléchargez-les avec les autres paramètres de configuration du projet.

Configuration des paramètres

Vous pouvez configurer les paramètres suivants du module d'E/S analogiques HART :

Nom du paramètre	Description	
CH-Enable	Etat des voies HART. La valeur de CH-Enable équivaut à la somme des valeurs binaires de chaque voie activée.	
	NOTE : les paramètres de CH-Enable ne peuvent être activés ou désactivés dans cette boîte de dialogue que si CH-Enable est décoché dans la boîte de dialogue Données de process .	
• Voie 0 à (N-1)	 Règle l'état de la voie sélectionnée sur l'un des paramètres suivants : 0 = désactivée 1 = activée (par défaut) 	
Paramètres de la voie 0 à (N-1)		
Nombre de préambules	 Nombre minimum de préambules utilisés par le module HART pour communiquer avec un instrument HART. Si l'instrument HART requiert : davantage de préambules, le module d'interface HART envoie davantage de préambules ; moins de préambules, le module d'interface HART envoie le nombre minimum de préambules configurés par ce paramètre. Par défaut = 5 	
 Réglage du mode de repli 	 Si l'instrument HART sur cette voie est déconnecté ou s'il n'y a aucun instrument HART, ce paramètre détermine la valeur affectée à la variable primaire (PV) : Réglé sur 0 Maintien dernière valeur Pas un nombre (NaN) Par défaut = NaN 	

Rétablissement des valeurs par défaut

Vous pouvez cliquer sur le bouton **Restaurer les valeurs par défaut** pour rétablir les valeurs par défaut en lieu et place des valeurs modifiées, dans cette boîte de dialogue.

Téléchargement des paramètres de configuration

Pour télécharger un paramètre de configuration modifié, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Dans le Navigateur de DTM , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le DTM de passerelle HART.
2	Dans le menu contextuel, sélectionnez Fonctions supplémentaires -> Transfer to FDR Server.
3	Lorsque le transfert est terminé, le message « Transfer to FDR Server is Successful » s'affiche. Cliquez sur OK .

Sécurité

Contrôle de l'accès au module

Utilisez la page Sécurité pour limiter l'accès au module, comme suit :

- Configurez le module pour qu'il reçoive temporairement les mises à niveau du micrologiciel (voir page 84) par FTP. Lorsque la mise à niveau du micrologiciel est terminée, il est recommandé de désactiver la fonction permettant au module de recevoir ces mises à niveau par FTP.
- Activez le contrôle d'accès Ethernet, puis limitez l'accès au module à 32 hôtes maximum par sous-réseau sur le réseau Ethernet. Lorsque le contrôle d'accès est désactivé, le module accepte les communications Ethernet provenant de toutes les adresses IP.

Boîte de dialogue Sécurité :

Mise à niveau du micrologiciel :			el : Dés	activer	•	
Contrôle d'accès :		Act	tiver	•		
Index	Statut	Adresse IP	Activer le sous-	réseau	Masque de sous-réseau	Ţ
0		192.168.10.1	Oui	-	255.255.0.0	7
1			Non	-		
2			Non	-		
3			Non	-		
4			Non	-		
5			Non	-		
6			Non	-		
7			Non	-		η.

Adresses IP à ajouter

Lorsque le contrôle d'accès est activé, ajoutez les adresses IP suivantes à la liste :

- Tout hôte du réseau capable d'envoyer une transmission Ethernet au module
- Votre PC de maintenance pour que vous puissiez communiquer avec le module via Control Expert afin de configurer et de diagnostiquer votre application.

NOTE : Par défaut, le paramètre de l'élément d'index 0 est le sous-réseau du multiplexeur HART avec le masque de sous-réseau 255.255.0.0, ce qui signifie que le multiplexeur HART est accessible à un hôte du même sous-réseau.

Commandes de sécurité

Vous pouvez configurer les indicateurs suivants dans la boîte de dialogue Sécurité :

Paramètre	Description
Mise à niveau du micrologiciel	 Choisissez soit : Activer : sélectionnez cette option pendant une brève période pour autoriser l'accès au module par FTP en vue de mettre à niveau le micrologiciel. Désactiver : si aucune mise à niveau du micrologiciel n'est en cours par une personne autorisée, sélectionnez cette option pour protéger le module contre toute mise à niveau non autorisée du micrologiciel.
Contrôle d'accès	 Choisissez soit : Activer : sélectionnez cette option pour activer le contrôle d'accès Ethernet. Lorsque le contrôle d'accès est activé, seuls les hôtes dont l'adresse IP figure dans la liste peuvent accéder au module. Désactiver : lorsque le contrôle d'accès est désactivé, tout hôte peut accéder au module par Ethernet.

Ajout et suppression d'adresses IP dans la liste Authorized Access

Pour ajouter des adresses IP à la liste Authorized Access, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Dans le champ Sécurité, définissez Contrôle d'accès sur Activé.
2	Dans la zone Adresses autorisées , cliquez sur le champ Adresse IP sur la ligne vierge suivante.
3	Saisissez l'adresse IP que vous souhaitez ajouter à la liste.
4	 Si l'adresse IP requiert un masque de sous-réseau, procédez comme suit : Dans la colonne Activer le sous-réseau, procédez au choix comme suit : Si l'adresse IP requiert un masque de sous-réseau, sélectionnez Oui, puis saisissez le masque de sous-réseau dans le champ Masque de sous-réseau. Si l'adresse IP ne requiert pas de masque de sous-réseau, sélectionnez Non.
5	Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque adresse IP à ajouter à la liste.

Pour supprimer une adresse IP de la liste, mettez en surbrillance la ligne concernée et appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

Configuration EIP

Connexions d'E/S implicites EtherNet/IP

Utilisez les boîtes de dialogue **Configuration EIP** pour configurer les connexions EtherNet/IP du module d'E/S analogiques HART. Vous pouvez configurer le module pour les types de connexions d'E/S implicites suivants :

- Aucune (pas de connexion ; si cette option est sélectionnée, les paramètres de cette page passent en lecture seule)
- Connexion de propriétaire exclusif
- Connexion d'écoute seule

Configuration de connexions EIP

Les paramètres suivants sont configurables pour une connexion EtherNet/IP :

Paramètre	Description
RPI	Période d'actualisation de cette connexion. Ce paramètre doit être défini sur une valeur comprise entre 20 et 1 000 ms. Valeur par défaut = 20 ms.
Entrée T->O	
Taille des entrées	 (Lecture seule) Nombre d'octets réservés aux données d'entrée. Ce nombre est calculé par le DTM, en fonction des paramètres saisis dans la page Données de process. La valeur par défaut dépend du module : BMEAHI0812 = 140 octets BMEAHO0412 = 72 octets
	NOTE : Control Expert réserve les données d'entrée par incréments de deux octets (un mot).
Mode saisie	 Type d'émission : Point à point : transmission de l'adaptateur au scrutateur. Multidiffusion : transmission d'un scrutateur à une adresse IP de multidiffusion (par défaut).
	NOTE : Une connexion de proprietaire exclusif peut être point à point ou multidiffusion. Une connexion d'écoute seule est multidiffusion.
Type d'entrée	Type de paquet Ethernet (de longueur fixe ou variable) à transmettre. Seuls les paquets de longueur fixe sont pris en charge.
Priorité des entrées	 Priorité de transmission. Valeurs possibles : Planifié (par défaut) Low High
Déclencheur des entrées	Déclencheur de la transmission. Valeurs possibles : • Cyclique (par défaut) • Changement d'état

Paramètre	Description
Sortie O->T	
NOTE : Les paramètres de exclusif. Les connexions d'éc	groupe Sortie sont uniquement configurés pour les connexions de propriétaire coute seule n'envoient pas de sortie.
Taille des sorties	(Lecture seule) Nombre d'octets réservés aux données de sortie. Ce nombre est calculé par le DTM, en fonction des paramètres saisis dans la page Données de process . La valeur par défaut de BMEAHI0812 et BMEAHO0412 est 1 octet.
	NOTE : Control Expert réserve les données de sortie par incréments de deux octets (un mot).
Mode des sorties	Le type de transmission. Pour les transmissions de sortie via des connexions de propriétaire exclusif, seul le point à point est pris en charge.
Type de sortie	Type de paquet Ethernet (de longueur fixe ou variable) à transmettre. Seuls les paquets de longueur fixe sont pris en charge.
Priorité des sorties	Priorité de transmission. Valeurs possibles : • Planifié (par défaut) • Low • High

Sous-chapitre 10.4 Configuration du projet

Présentation

Cette section indique comment ajouter des DTM d'équipement de terrain HART, activer des voies HART et générer les fichiers de configuration du projet.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Ajout manuel d'un DTM d'instrument de terrain	179
Service de détection de bus de terrain	181
Transfert de la configuration vers l'UC	
Accès aux données d'instrument de terrain dans Control Expert	

Ajout manuel d'un DTM d'instrument de terrain

Présentation

Une fois que vous avez ajouté un DTM de passerelle HART au **Navigateur de DTM**, vous pouvez ajouter un DTM d'instrument de terrain.

NOTE : Avant de pouvoir ajouter un DTM d'instrument de terrain, vous devez vous assurer que le DTM d'équipement a été installé sur votre PC. Si le DTM d'instrument de terrain souhaité n'a pas encore été installé, suivez les instructions du fabricant pour effectuer son installation.

Lorsque vous ouvrez Control Expert ensuite , le message qui s'affiche indique que le catalogue de DTM a expiré. Cliquez sur **Oui** pour mettre à jour le catalogue de DTM et ajoutez le nouveau DTM d'instrument de terrain nouvellement installé à la liste des DTM disponibles.

Dès qu'un DTM d'instrument de terrain a été ajouté au **Navigateur de DTM**, vous pouvez utiliser Control Expert pour :

- configurer les propriétés du DTM,
- surveiller les propriétés dynamiques du DTM pendant l'exécution.

Ajout d'un DTM d'instrument de terrain au Navigateur de DTM

Pour ajouter un DTM d'instrument de terrain au Navigateur de DTM, procédez comme suit :

Etape	Action
1	S'il n'est pas déjà ouvert, ouvrez le Navigateur de DTM en sélectionnant Outils → Navigateur de DTM dans le menu principale de Control Expert.
2	Dans le Navigateur de DTM , sélectionnez un DTM de passerelle HART (par exemple, le DTM de BMEAHI0812), puis effectuez un clic droit. Un menu contextuel s'ouvre.
3	Sélectionnez Ajouter. La boîte de dialogue Ajouter s'ouvre.
	NOTE : Si le DTM de l'instrument de terrain que vous souhaitez ajouter au projet a été installé, il apparaît dans la boîte de dialogue Ajouter . Si le DTM n'apparaît pas dans la liste, vous devez l'installer pour l'instrument de terrain souhaité.
4	Dans la boîte de dialogue Ajouter , sélectionnez le DTM de l'instrument de terrain que vous souhaitez ajouter (par exemple, l'instrument de terrain KROHNE TT51) au projet, puis cliquez sur Ajouter DTM . La boîte de dialogue Découverte de bus de terrain s'ouvre.
5	Dans la boîte de dialogue Découverte de bus de terrain , sélectionnez le paramètre Voie de l'instrument de terrain HART nouvellement ajouté, puis cliquez sur OK . La boîte de dialogue Propriétés de l'équipement s'ouvre.
6	Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'équipement , acceptez le Nom d'alias par défaut ou entrez-en un nouveau, puis cliquez sur OK . Le DTM sélectionné apparaît dans le Navigateur de DTM sous le DTM de passerelle HART précédemment sélectionné.
7	Dans le Navigateur de DTM , sélectionnez le DTM de passerelle HART connecté au DTM d'instrument de terrain qui a été ajouté ci-dessus, effectuez un clic droit, puis sélectionnez Ouvrir dans le menu contextuel. La fenêtre Configuration du DTM s'ouvre pour le DTM de passerelle HART sélectionné.

Etape	Action
8	Dans la commande de navigation située à gauche de la fenêtre Configuration du DTM , sélectionnez Table d'adresses pour afficher la liste des instruments de terrain connectés au module de passerelle HART.
9	Dans la commande de navigation située à gauche de la fenêtre Configuration du DTM , sélectionnez Configuration → Configuration des paramètres pour afficher la liste des paramètres configurables.
10	Développez le paramètre CH-Enable , sélectionnez Activer pour la voie à laquelle le nouvel instrument de terrain est connecté, puis cliquez sur Appliquer .
	NOTE : Si vous ne pouvez pas modifier les paramètres de voie CH-Enable , cela est dû au fait que ce paramètre est sélectionné sur la page Données de process et que les voies sont dynamiquement activées ou désactivées par l'exécution de la logique de programme. Pour activer une voie sur la page Configuration des paramètres , ouvrez la page Données de process , désélectionnez le paramètre de sortie CH-Enable , puis cliquez sur Appliquer .
Service de détection de bus de terrain

Présentation

Le service de détection de bus de terrain est disponible pour les DTM de passerelle BMEAHI0812 et BMEAHO0412 qui sont connectés aux équipements de terrain. Seuls les équipements de premier niveau sous les DTM de passerelle sont détectés ; la scrutation récursive n'est pas prise en charge.

NOTE : Un équipement qui est connecté sur le bus de terrain peut être détecté si :

- Son DTM est installé sur le PC.
- Le catalogue matériel de DTM est à jour avec le DTM installé.

Utilisation de la détection de bus de terrain

Les résultats du processus de scrutation sont comparés aux DTM enregistrés dans le catalogue de DTM du PC hôte. Si une correspondance est trouvée dans le catalogue de DTM pour un équipement scruté, les résultats incluent une propriété **Correspondance** qui décrit la précision de la correspondance.

La propriété Correspondance affiche l'une des valeurs suivantes :

• Exact :

Tous les attributs d'identification correspondent. Le type d'équipement correct a été trouvé.

• Générique :

Au moins les attributs ID fabricant et ID type d'équipement correspondent. Le niveau de prise en charge du DTM est "Prise en charge générique".

• Incertain :

Au moins les attributs ID fabricant et ID type d'équipement correspondent. Le niveau de prise en charge du DTM **n'est pas** "Prise en charge générique".

La procédure ci-dessous explique comment utiliser le service Détection de bus de terrain :

Etape	Action
1	Dans le Navigateur de DTM, sélectionnez BMEAHI0812 ou un DTM de passerelle BMEAHO0412.
2	Si le DTM de passerelle n'est pas connecté à ses équipements de terrain, effectuez un clic droit pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez Connecter .
3	Une fois le DTM de passerelle sélectionné, effectuez un clic droit pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez Découverte de bus de terrain . La boîte de dialogue de sélection de voie Découverte de bus de terrain s'ouvre.
4	Dans la boîte de dialogue de sélection de voie Découverte de bus de terrain , sélectionnez une voie pour la détection et cliquez sur OK . Le service procède à la détection pour la voie sélectionnée.
5	Si au moins un équipement correspondant a été trouvé, la boîte de dialogue Découverte de bus de terrain <i>(voir page 182)</i> s'ouvre. Elle répertorie les équipements scrutés qui correspondent.
6	Utilisez les 3 boutons (Ajouter un, Ajouter tout, Supprimer) décrits ci-dessous pour sélectionner et ajouter des équipements correspondants qui sont ajoutés au Navigateur de DTM .

Etape	Action
7	Cliquez sur OK pour insérer les DTM d'équipement sélectionnés dans le Navigateur de DTM . La boîte de message Autorisation de modification en mode connecté s'ouvre pour vous informer que vous devez regénérer le projet hors ligne. Cliquez sur Oui pour continuer.
8	Si un ou plusieurs équipements présents dans la liste DTM sélectionnés ont la même adresse que celle d'un équipement déjà inclus dans le Navigateur de DTM , une boîte de message s'ouvre pour vous demander si vous souhaitez continuer. Si vous cliquez sur OK , chaque équipement préexistant dont l'adresse est identique à celle d'un équipement sélectionné est supprimé et remplacé par le DTM sélectionné dans la liste DTM sélectionnés .
9	Une fois le projet regénéré, les équipements détectés et sélectionnés apparaissent dans le Navigateur de DTM sous le DTM de passerelle sélectionné.

Boîte de dialogue Détection de bus de terrain

Si au moins un équipement correspondant a été trouvé, la boîte de dialogue **Découverte de bus de terrain** s'affiche. Elle répertorie les équipements scrutés qui correspondent. Sélectionnez les équipements correspondants à ajouter au **Navigateur de DTM**. L'équipement que vous sélectionnez apparaît dans la liste **DTM sélectionnés**. Cette boîte de dialogue contient trois listes :

Liste	Description
Equipements scrutés	Affiche tous les équipements (correspondants et non correspondants) trouvés pendant la scrutation.
DTM correspondants	Affiche les DTM correspondants trouvés dans le catalogue de DTM du poste de travail pour l'équipement sélectionné dans la liste Equipements scrutés . Chaque fois qu'un équipement scruté est sélectionné dans la liste Equipements scrutés , le contenu de la liste Equipements correspondants est mis à jour pour afficher le DTM d'équipement correspondant trouvé pour l'équipement scruté sélectionné. Le processus de correspondance peut proposer un ou plusieurs équipements correspondants pour un équipements scruté. Dans ce cas, sélectionnez l'un des DTM correspondants trouvés.
DTM sélectionnés	Affiche les DTM d'équipement sélectionnés à ajouter au Navigateur de DTM.

Les listes présentent une icône en couleur pour chaque élément :

Couleur	Description
Vert	L'équipement a été sélectionné
Jaune	L'équipement a une correspondance
Rouge	L'équipement n'a pas de correspondance
Noir	 Informations sur l'adresse de l'équipement scruté : Dans la liste Equipements scrutés, l'équipement a une adresse identique à l'un des DTM du projet Control Expert. Dans la liste DTM correspondants, une adresse identique à l'un des DTM du projet Control Expert est attribuée à l'équipement.

Bouton	Opération effectuée
Ajouter tout	Ajoutez automatiquement le DTM d'équipement offrant le plus de correspondance pour chaque équipement détecté dans la liste DTM correspondants à la liste DTM sélectionnés .
Ajouter un	Ajoutez le DTM d'équipement correspondant sélectionné dans la liste DTM correspondants à la liste DTM sélectionnés .
Supprimer	Supprimez un ou plusieurs équipements de la liste Equipements sélectionnés .

Les listes DTM correspondants et DTM sélectionnés présentent ces 3 boutons :

Transfert de la configuration vers l'UC

Présentation

Une fois que vous avez terminé de configurer les modules et les instruments de terrain que vous avez ajoutés au projet, la tâche suivante consiste à transférer le projet vers le serveur FDR dans l'UC. Les fichiers que vous devez transférer dépendent des modifications spécifiques que vous avez apportées à la configuration du projet.

Si vous avez modifié un module de passerelle HART	Vous devez	
Page Données de process	Regénérez et transférez le fichier de projet Control Expert vers l'UC, puis transférez la configuration de DTM de module de passerelle HART vers l'UC.	
Page EtherNet/IP Configuration		
Page Informations générales paramètre Nom de l'équipement	Transférez la configuration de DTM de module de passerelle HART vers l'UC.	
Page Configuration SNMP		
Page Configuration des paramètres		
Page Sécurité		

Regénération et transfert du projet Control Expert vers l'UC

Lorsque vous changez les paramètres de la page **Données de process**, la structure de la mémoire du projet est modifiée et vous devez regénérer le projet et le transférer vers l'UC :

Etape	Action
1	Dans la barre de menus principale, sélectionnez Génération → Regénérer tout le projet . Control Expert génère le projet. Lorsque la regénération est terminée, la barre des tâches affiche le mot "Généré".
2	Dans la barre de menus principale, sélectionnez Automate → Définir l'adresse . La boîte de dialogue Définir l'adresse s'ouvre.
3	 Dans la zone Automate de la boîte de dialogue Définir l'adresse : Sélectionnez l'adresse IP de l'UC dans la liste déroulante. Sélectionnez TCPIP comme Média. Cliquez sur Tester la connexion.
4	Dans la barre de menus principale, sélectionnez Automate → Connecter
5	Dans la barre de menus principale, sélectionnez Automate → Transférer le projet vers l'automate. La boîte de dialogue Transférer le projet vers l'automate s'ouvre.
6	Cliquez sur Transférer. Le fichier de projet est transféré vers l'UC.

Le transfert du fichier de projet vers l'UC n'inclut pas le transfert de la configuration de DTM de module de passerelle HART. Afin de transférer le fichier de configuration pour le DTM de module de passerelle HART, procédez comme suit.

Transfert du DTM de module de passerelle HART vers l'UC

Pour transférer les paramètres de configuration du DTM de module de passerelle HART vers l'UC, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Assurez-vous que Control Expert est toujours connecté à l'UC. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez Automate → Connecter.
2	Dans le Navigateur de DTM , sélectionnez le DTM de module de passerelle HART (par exemple, le BMEAHI0812).
3	Effectuez un clic droit, puis parcourez les différents sous-menus pour sélectionner la commande suivante : menu Equipement → Fonctions supplémentaires → Transférer sur le serveur FDR . Control Expert affiche un message confirmant la réussite du transfert.
4	Cliquez sur OK .

Accès aux données d'instrument de terrain dans Control Expert

Présentation

Cette rubrique indique comment accéder à l'instrument de terrain HART et à ses données.

Tâches préliminaires

Pour pouvoir accéder à l'instrument de terrain HART et à ses données, vous devez au préalable effectuer les tâches préliminaires suivantes :

- créer un projet (voir page 129) dans Control Expert
- ajouter un module de passerelle HART (voir page 132) (BMEAHI0812 ou BMEAHO0412) au projet
- ajouter un DTM de module de passerelle HART (voir page 144) au projet
- attribuer une adresse IP (voir page 148) au module de passerelle HART
- activer les protocoles FTP et TFTP pour l'UC et valider le projet (voir les étapes référencées 7, 8 et 9)
- configurer le DTM de module de passerelle HART (voir page 152)
- ajouter le DTM d'instrument de terrain HART (voir page 179) au projet
- générer le fichier de projet, établir la connexion à l'UC, puis transférer le projet *(voir page 184)* à l'UC
- transférer la configuration du module de passerelle HART (voir page 185) à l'UC

Utilisation d'une table d'animation pour établir la connexion à l'équipement HART

Si les variables de sortie suivantes sont sélectionnées sur la page **Données de process** du DTM de module de passerelle HART, vous devez utiliser une table d'animation pour modifier manuellement leurs paramètres :

- **G_Enable_ID** : si la voie d'un instrument de terrain HART n'est pas activée, vous devez activer cette voie.
- G_ResetChanged_ID : si l'instrument de terrain HART détecté sur la voie HART diffère de l'instrument précédemment spécifié pour cette voie, vous devez accepter l'instrument détecté sur la voie.

Afin d'activer manuellement une voie pour un instrument de terrain HART et d'accepter l'instrument détecté sur cette voie, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Dans le Navigateur du projet, accédez à Projet → Tables d'animation et effectuez un clic droit.
2	Sélectionnez Nouvelle table d'animation. Une boîte de dialogue du même nom s'ouvre.
3	Dans la boîte de dialogue Nouvelle table d'animation , acceptez le Nom par défaut ou saisissez un nouveau nom, puis cliquez sur OK . La nouvelle table d'animation s'ouvre.
4	Dans la nouvelle table d'animation, double-cliquez dans la première cellule de la première ligne. Des points de suspension () s'affichent.
5	Cliquez sur les points de suspension pour ouvrir une boîte de dialogue Sélection d'instance.

Etape	Action
6	Dans la boîte de dialogue Sélection d'instance , sélectionnez l'instance du module de passerelle HART (par exemple, un module BMEAHI0812) et cliquez sur OK . L'objet sélectionné apparaît dans la première ligne de la table d'animation.
7	Dans la table d'animation, développez les nœuds du module et des sorties.
	NOTE : Si CH-Enable and CH-ResetChanged sont sélectionnés sur la page Données de process , les objets G_Enable_ID et G_ResetChanged_ID s'affichent.
8	Vérifiez les voyants de voie HART et analogique de module de passerelle HART <i>(voir page 37)</i> pour l'instrument de terrain HART.
9	 Pour activer chaque voie de module de passerelle HART, pour l'objet G_Enable_ID : cliquez sur Modification dans la table d'animation saisissez 255 dans le champ Valeur cliquez sur Entrer
	Les voies du module de passerelle HART sont activées.
10	De nouveau, vérifiez les voyants de voie HART et analogique de module de passerelle HART <i>(voir page 37)</i> pour l'instrument de terrain HART. Si le voyant de voie HART de l'instrument de terrain est rouge, cet instrument de terrain n'est pas détecté par le module de passerelle HART.
11	Si vous devez accepter les instruments de terrain détectés par le module de passerelle HART sur chaque voie, pour l'objet G_ResetChanged_ID : • cliquez sur Modification dans la table d'animation • saisissez 255 dans le champ Valeur • cliquez sur Entrer Les instruments de terrain détectés par le module de passerelle HART sont acceptés.

Accès aux données d'instrument de terrain HART

Suivez ces étapes pour établir la connexion à un instrument de terrain et accéder à ses données. Cette procédure utilise l'exemple de l'instrument de terrain HART KROHNE TT51.

Etape	Action
1	Dans le Navigateur de DTM , cliquez avec le bouton droit sur l'instrument de terrain HART, qui se situe sous un module de passerelle HART. Un menu contextuel s'ouvre.
2	Sélectionnez Connecter pour établir une connexion entre Control Expert et l'instrument de terrain.
	NOTE : Une fois la connexion établie, l'instrument de terrain HART apparaît en gras.
3	Si nécessaire, sélectionnez Automate → Déconnecter pour déconnecter Control Expert de l'automate.
4	Dans le Navigateur de DTM , cliquez avec le bouton droit sur l'instrument de terrain HART. Un menu contextuel s'ouvre.
5	Sélectionnez Charger les données depuis l'équipement pour charger les données de l'instrument de terrain HART dans Control Expert.
6	Dans le Navigateur de DTM , cliquez avec le bouton droit sur l'instrument de terrain HART. Un menu contextuel s'ouvre.
7	Sélectionnez Menu Equipement → Observer (dans cet exemple) pour charger les données de l'instrument de terrain HART dans Control Expert.
8	Sélectionnez l'instrument de terrain HART dans le Navigateur de DTM , puis effectuez un clic droit et sélectionnez Ouvrir dans le menu contextuel. Les données HART de base de l'instrument de terrain sélectionné sont maintenant disponibles à partir de l'interface utilisateur du DTM.

Sous-chapitre 10.5 Utilisation des outils de gestion des instruments de terrain

Présentation

Cette section indique comment accéder aux données HART à partir des instruments de terrain grâce à divers outils de gestion des instruments de terrain.

NOTE : Avant de commencer, le module de passerelle HART doit être correctement configuré dans Control Expert et la voie vers chaque instrument de terrain HART doit être activée.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Utilisation de FieldCare	190
Utilisation de PACTware	192

Utilisation de FieldCare

Connexion de FieldCare à un instrument de terrain HART

NOTE : L'exemple suivant décrit le logiciel tiers. Pour obtenir des instructions d'utilisation détaillées, consultez la documentation produit du fabricant.

Suivez ces étapes pour connecter le *logiciel de gestion des ressources FieldCare* à un instrument de terrain HART :

Etape	Action
1	Suivez les instructions du fabricant et installez le logiciel FieldCare. L'installation doit inclure le correctif logiciel FieldCare le plus récent ainsi que chaque DTM nécessaire, y compris le DTM pour le module de passerelle HART et l'instrument de terrain HART.
2	Démarrez le logiciel FieldCare. S'il affiche un message indiquant que le catalogue de DTM n'est pas à jour, cliquez sur Update .
3	 Si la boîte de dialogue Update DTM Catalog s'ouvre : Sélectionnez chaque DTM que vous devez ajouter à la liste Device Types not part of DTM Catalog (à gauche). Cliquez sur Move>>. Les DTM sélectionnés sont déplacés vers la liste Device Types in DTM Catalog (à gauche). Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
4	 Au démarrage du logiciel FieldCare, effectuez les sélections suivantes : Dans la liste 1. Select the communication protocol:, sélectionnez EtherNet/IP. Dans la liste 2. Select the Communication DTM to be used:, sélectionnez EtherNet/IP Comm Adapter de Schneider Electric. Cliquez sur Suivant.
5	Dans l'onglet Configuration , pour Host Address , sélectionnez l'adresse IP du PC hôte exécutant le logiciel FieldCare.
	NOTE : L'adresse IP de l'hôte doit se trouver dans le même sous-réseau que le module de passerelle HART.
6	Si le logiciel FieldCare affiche un message indiquant qu'il ne peut pas scruter les équipements connectés du réseau, cliquez sur OK pour fermer la boîte de message.
7	Dans la fenêtre Network , cliquez avec le bouton droit sur le DTM Host PC → EtherNet/IP Comm Adapter , puis sélectionnez Add Device dans le menu contextuel. La fenêtre Add New Device s'ouvre.
8	Dans la fenêtre Add New Device , sélectionnez le DTM de module de passerelle HART (par exemple, le BMEAHI0812 ou le BMEAHO0412), puis cliquez sur OK .
9	Dans la fenêtre Network, double cliquez sur le DTM EtherNet/IP Comm Adapter pour l'ouvrir.
10	Dans l'onglet AddressTable , renseignez le champ IP Address du DTM de passerelle HART (par exemple, le BMEAHI0812 ou le BMEAHO0412 que vous avez sélectionné à l'étape 8), puis cliquez sur OK .
	NOTE : Vérifiez que l'adresse IP que vous avez entrée est celle du module de passerelle HART et non de l'UC M580.

Etape	Action
11	Dans la fenêtre Network , cliquez avec le bouton droit sur le DTM de module de passerelle HART puis, dans le menu contextuel, sélectionnez Add Device La boîte de dialogue Add New Device s'ouvre.
12	Dans la fenêtre Add New Device , sélectionnez le DTM de l'instrument de terrain HART, puis cliquez sur OK .
13	Dans la boîte de dialogue Assign Device to Channel , sélectionnez le voie HART à laquelle l'instrument de terrain est connecté, puis cliquez sur OK .
14	Dans la fenêtre Network , cliquez avec le bouton droit sur le DTM d'instrument de terrain HART puis, dans le menu contextuel, sélectionnez Connect . L'instrument de terrain HART est désormais accessible dans le logiciel FieldCare.
15	Pour afficher les données provenant de l'instrument de terrain HART, dans la fenêtre Network , cliquez avec le bouton droit sur le DTM d'instrument de terrain HART, puis sélectionnez Observe (par exemple) dans le menu contextuel. Les données issues de l'instrument s'affichent et sont mises à jour de façon cyclique.

Utilisation de PACTware

Connexion de PACTware à un instrument de terrain HART

NOTE : L'exemple suivant décrit le logiciel tiers. Pour obtenir des instructions d'utilisation détaillées, consultez la documentation produit du fabricant.

Suivez ces étapes pour connecter PACTware à un instrument de terrain HART :

Etape	Action
1	Suivez les instructions du fabricant et installez le logiciel PACTware. L'installation doit inclure chaque DTM nécessaire, y compris le DTM de module de passerelle HART et le DTM d'instrument de terrain HART (par exemple, l'équipement TT51 de KROHNE).
2	Exécutez PACTware. Si des mises à jour sont détectées, suivez les étapes (le cas échéant) présentées par PACTware pour mettre à jour la bibliothèque de DTM.
3	Dans la fenêtre Project , cliquez avec le bouton droit sur HOST PC , puis sélectionnez Add device dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Device for s'ouvre.
4	Dans la boîte de dialogue Device for , sélectionnez le EtherNet/IP Comm Adapter de Schneider Electric, puis cliquez sur OK .
5	Dans la fenêtre Project , cliquez avec le bouton droit sur EtherNet/IP Comm Adapter , puis sélectionnez Add device dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Device for s'ouvre.
6	Dans la boîte de dialogue Device for , sélectionnez le DTM de module de passerelle HART (par exemple, le BMEAHI0812 ou le BMEAHO0412), puis cliquez sur OK .
7	Dans la fenêtre Project , cliquez avec le bouton droit sur le DTM de module de passerelle HART (par exemple, le BMEAHI0812 ou le BMEAHO0412), puis sélectionnez Add device dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Device for s'ouvre.
8	Dans la boîte de dialogue Device for , sélectionnez le DTM d'instrument de terrain HART (par exemple, l'équipement TT51 de KROHNE), puis cliquez sur OK .
9	Dans la boîte de dialogue Device for , double-cliquez sur le EtherNet/IP Comm Adapter pour ouvrir son DTM.
10	Dans l'onglet Configuration , pour Host Address , sélectionnez l'adresse IP du PC hôte exécutant le logiciel PACTware.
	NOTE : L'adresse IP de l'hôte doit se trouver dans le même sous-réseau que le module de passerelle HART.
11	Dans l'onglet AddressTable , renseignez le champ IP Address du DTM de passerelle HART (par exemple, le BMEAHI0812 ou le BMEAHO0412 que vous avez sélectionné à l'étape 8), puis cliquez sur OK .
	NOTE : Vérifiez que l'adresse IP que vous avez entrée est celle du module de passerelle HART et non de l'UC M580.
12	Dans la fenêtre Project , double-cliquez sur le module de passerelle HART pour ouvrir son DTM.
13	Sur la page Address Table , entrez la voie HART à laquelle l'instrument de terrain est connecté, puis cliquez sur OK

Etape	Action
14	Dans la fenêtre Project , cliquez avec le bouton droit sur le DTM d'instrument de terrain HART, puis sélectionnez Connect dans le menu contextuel.
15	Dans la fenêtre Project , cliquez avec le bouton droit sur le DTM d'instrument de terrain HART, puis sélectionnez Load from device dans le menu contextuel. L'instrument de terrain HART est désormais accessible dans le logiciel PACTware.
16	Pour afficher les données provenant de l'instrument de terrain HART, dans la fenêtre Project , cliquez avec le bouton droit sur le DTM d'instrument de terrain HART, puis sélectionnez Measured value dans le menu contextuel. Les données issues de l'instrument s'affichent et sont mises à jour de façon cyclique.

Chapitre 11 Mise au point des modules analogiques

Présentation

Ce chapitre explique comment utiliser les outils de mise au point dans Control Expert.

NOTE: l'onglet **Mise au point**, décrit dans les rubriques précédentes, ne s'affiche que pour les modules d'E/S analogiques placés dans le rack principal. Il ne s'affiche pas pour les modules d'E/S analogiques placés dans des stations distantes.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Présentation de la fonction de mise au point d'un module analogique	196
Description de l'écran de mise au point d'un module analogique	197
Sélection des valeurs de réglage des voies d'entrée et forçage des mesures	199
Modification des valeurs de réglage des voies de sortie	201

Présentation de la fonction de mise au point d'un module analogique

Introduction

Cette fonction n'est accessible qu'en mode connecté, pour les modules analogiques placés dans le rack principal.

NOTE : la fonction de mise au point n'est pas disponible pour les modules d'E/S placés dans des stations distantes.

Elle permet, pour chaque module d'entrée/sortie du projet :

- de visualiser les mesures,
- d'afficher les paramètres de chaque voie,
- d'accéder au diagnostic et au réglage de la voie sélectionnée.

La fonction donne également accès au diagnostic du module en cas d'événement.

Procédure

La procédure pour accéder à la fonction de mise au point est la suivante :

Etape	Action
1	Configurez le module.
2	Transférez l'application dans l'automate.
3	Passez en mode connecté.
4	Dans l'écran de configuration du rack, double-cliquez sur le module.
5	Cliquez sur l'onglet Mise au point .

Description de l'écran de mise au point d'un module analogique

Présentation

L'onglet Mise au point affiche, en temps réel, la valeur courante et l'état de chaque voie du module.

Onglets Mise au point

Onglet Mise au point d'un module d'entrées :



Onglet Mise au point d'un module de sorties :



Paramètres

Eléments de l'onglet Mise au point :

Adresse	Elément	Fonction
1	Onglets	 L'onglet au premier plan indique le mode en cours (Mise au point pour cet exemple). Chaque mode peut être sélectionné par l'onglet correspondant. Les modes suivants sont disponibles : Mise au point, accessible uniquement en mode connecté Configuration
2	Zone de module	 Rappelle l'intitulé abrégé du module. La même zone contient 3 voyants qui renseignent sur l'état du module en mode connecté : RUN indique l'état de fonctionnement du module, ERR signale une erreur interne au module, I/O signale un événement externe au module ou une erreur détectée de l'application.
3	Zone Voie	 Permet : de choisir la voie, d'afficher le Symbole, nom de la voie définie par l'utilisateur (à l'aide de l'éditeur de variable).
4	Zone de visualisation et commande	 Affiche en temps réel la valeur et l'état de chaque voie. La colonne Symbole affiche le symbole associé à la voie lorsque celui-ci a été défini (dans l'éditeur de variables). Elle fournit un accès direct au diagnostic voie par voie lorsque celles-ci ne fonctionnent pas (signalé par le voyant de colonne erreur, qui passe au rouge). Accès au réglage des valeurs de filtrage, d'alignement et de repli des sorties. Diagnostic voie par voie lorsque celles-ci présentent une erreur détectée (signalée par le voyant intégré au bouton d'accès au diagnostic, qui devient rouge).

NOTE : les voyants et commandes non disponibles sont grisés.

Sélection des valeurs de réglage des voies d'entrée et forçage des mesures

Présentation

Cette fonction permet de modifier les valeurs de filtrage, d'alignement et de forçage d'une ou de plusieurs voies d'un module d'entrées analogiques.

Les commandes disponibles sont :

- forçage ;
- filtrage ;
- alignement.

Pour aligner plusieurs voies analogiques sur des modules d'entrées X80, il est recommandé de procéder voie par voie. Testez chaque voie après l'alignement, avant de passer à la voie suivante, pour appliquer correctement les paramètres.

Procédure

Pour modifier les valeurs de filtrage, de forçage et d'alignement, procédez comme suit :

Etape	Action pour une voie
1	Accédez à l'écran de mise au point.
2	Sélectionnez la voie à modifier dans la zone de visualisation et double-cliquez sur la case correspondante. Résultat : la boîte de dialogue Régler la voie s'ouvre :
	Régler la voie 0
	Echelle Plage 4 à 20 mA Forçage 0 Forcer Déforcer Filtrage 0 Activer Aligner Valeur cible 0 Offset 0 Réinitialiser
3	Placez le curseur dans le champ Forçage . Saisissez la valeur de forçage. Envoyez la commande de forçage en cliquant sur le bouton Forcer .

Etape	Action pour une voie
4	Cliquez sur le menu déroulant dans le champ Filtrage et sélectionnez la nouvelle valeur de filtrage. Confirmez votre choix en cliquant sur Activer .
5	Placez le curseur dans le champ Valeur cible , puis saisissez une valeur cible. Confirmez votre choix en cliquant sur Activer .
6	Fermez la boîte de dialogue Régler la voie . Résultat : les nouvelles valeurs de filtrage, de forçage et d'alignement s'affichent dans la zone correspondant à la voie sélectionnée dans l'onglet Mise au point .

Modification des valeurs de réglage des voies de sortie

Présentation

Cette fonction permet de modifier les valeurs de forçage, de repli et d'alignement d'une ou de plusieurs voies de sorties d'un module analogique.

Les commandes disponibles sont :

- forçage ;
- repli ;
- alignement.

Procédure

Pour modifier les valeurs à appliquer aux voies de sortie, procédez comme suit :

Etape	Action pour une voie	
1	Cliquez sur l'onglet Mise au point .	
2	Sélectionnez la voie dans la zone de visualisation et double-cliquez sur la case correspondante. Résultat : la boîte de dialogue Régler la voie s'ouvre.	
	Régler la voie 0 Echelle Plage 4 à 20 mA Forçage 0 Forcer Déforcer Repli Maintien Valeur 0 Activer Valeur cible 0 Activer Réinitialiser	
3	Placez le curseur dans le champ Forçage . Saisissez la valeur de forçage. Envoyez la commande de forçage en cliquant sur le bouton Forcer .	
4	Placez le curseur dans le champ Valeur et saisissez la nouvelle valeur de repli. Confirmez cette nouvelle valeur en cliquant sur Activer .	

Etape	Action pour une voie
5	Dans la zone Alignement , placez le curseur dans le champ Valeur cible , puis saisissez une valeur cible. Confirmez votre choix en cliquant sur Activer .
6	Fermez la boîte de dialogue

Chapitre 12 Diagnostic de modules analogiques

Présentation

Ce chapitre explique comment utiliser les outils de diagnostic dans Control Expert.

NOTE: l'onglet **Défaut**, décrit dans les rubriques précédentes, ne s'affiche que pour les modules d'E/S analogiques placés dans le rack principal. Il ne s'affiche pas pour les modules d'E/S analogiques placés dans des stations distantes.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Diagnostic d'un module analogique	204
Diagnostic détaillé par voie analogique	206

Diagnostic d'un module analogique

Présentation

La fonction de diagnostic de module affiche les erreurs détectées, classées par catégorie :

- Erreur interne détectée :
 - o dysfonctionnement détecté du module,
 - o erreur détectée d'auto-test.
- Evénements externes :
 - o contrôle du câblage (rupture de fil),
 - o dépassement par valeur inférieure/supérieure.
- Autres erreurs détectées :
 - o erreur de configuration détectée,
 - o module absent ou hors tension,
 - o voie inutilisable,

Une erreur détectée de module est signalée par des voyants rouges :

- dans l'éditeur de configuration niveau rack :
 - o le voyant du numéro du rack,
 - o le voyant du numéro d'emplacement du module sur le rack.
- dans l'éditeur de configuration niveau module :
 - o les voyants Err et I/O selon le type d'erreur,
 - o le voyant Voie dans la zone Voie.

Procédure

Le tableau ci-dessous donne la marche à suivre pour accéder à l'écran Défaut du module.

Etape	Action	Action							
1	Accédez à l'é	Accédez à l'écran de mise au point du module.							
2	Cliquez sur la Défaut .	a référence du modu	le dans la zone de	la voie et sélectionnez l'onglet					
	 NOTE : il est impossible d'accéder à l'écran de diagnostic du module si l'une des conditions suivantes est détectée : une erreur de configuration, une panne majeure, un module manquant. 								
	Le message différent	suivant s'affiche à l'e de celui confie	écran:« Le modu guré à cette p	le est absent ou osition.»					
Résulta	t : la liste des	erreurs détectées de	e module apparaît.						
3.1	BME AHO 041	2		- • •					
Ana 4 (Out Current Isolate	d HART Version: 1.0		◯ ◯ ● Run Err IO					
BME	AHO 0412	📑 Vue générale 🔵 Défa	ut 📄 Objets d'E/S 🔤						
• Vole 0 • Voie 1 • Voie 2 • Voie 3 • Voie 4 • Voie 5 • Voie 6 • Voie 7 • Voie 8 • Voie 9 • Voie 9									

Diagnostic détaillé par voie analogique

Présentation

La fonction Diagnostic de la voie affiche, en temps réel, les erreurs détectées classées par catégorie :

- Erreurs détectées internes
 - o voie inutilisable,
 - o erreur détectée d'étalonnage.

• Evénements externes

- o liaison de capteur,
- o dépassement de la plage par valeur supérieure/inférieure,

• Autres erreurs détectées

- o erreur de configuration détectée,
- o perte de communication détectée,
- Erreur d'application détectée
- o valeur hors de la plage (voie de sortie),
- o voie non prête.

Une erreur détectée de voie est signalée dans l'onglet **Mise au point** lorsque le voyant **et le situé** dans la colonne **Erreur** devient rouge.

Procédure

Pour accéder à la boîte de dialogue Défaut de la voie, procédez comme suit :

Etape	Action							
1	Accédez à l'écran de mise au point du module.							
2	Pour la voie inopérante Résultat : la liste des é	e, cliquez sur le bouton	j situé dans la colonne Erreur . apparaît.					
	Boîte de dialogue							
	Défaut interne	Défaut externe - Range exceeded error - Dépassements	Autre défaut					
		ОК						
	Remarque : l'accès au possible par programm	ux informations de diagnostion ne (instruction READ_STS).	c de la voie est également					

Chapitre 13 IODDT et DDT d'équipement

Présentation

Ce chapitre présente les différents objets langage, IODDT et DDT d'équipement associés aux modules d'E/S analogiques.

Afin d'éviter que plusieurs échanges explicites se produisent simultanément sur la même voie, testez la valeur du mot EXCH_STS (%MWr.m.c.0) de l'IODDT associé à la voie, avant d'appeler une EF à l'aide de cette voie.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Description détaillée des objets IODDT de type T_ANA_IN_BMX	210
Description détaillée des objets IODDT de type T_ANA_OUT_BMX	213
Description détaillée des objets IODDT de type T_ANA_IN_GEN	216
Description détaillée des objets de l'IODDT de type T_ANA_OUT_GEN	217
Informations détaillées sur les objets langage de l'IODDT de type T_GEN_MOD	218
DDT d'équipement analogique	219
Description de l'octet MOD_FLT	226
Mode de forçage des E/S distantes Ethernet d'un équipement analogique	227
Description des objets de DDT HART	229

Description détaillée des objets IODDT de type T_ANA_IN_BMX

Présentation

Les tableaux ci-dessous présentent les objets IODDT de type <code>T_ANA_IN_BMX</code> qui s'appliquent aux modules BME AHI 0812, BMX AMI 0410, BMX AMI 0800 et BMX AMI 0810 ainsi qu'aux entrées du module mixte BMX AMM 600.

Mesure d'entrée

L'objet de mesure des entrées analogiques est le suivant :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
VALUE	INT	R	Mesure d'entrée analogique.	%IWr.m.c.0

Bit d'erreur %Ir.m.c.ERR

Le bit d'erreur % Ir.m.c.ERR est le suivant :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
CH_ERROR	BOOL	R	Bit d'erreur détectée pour une voie analogique.	%lr.m.c.ERR

Mot d'état mesure MEASURE_STS

La signification des bits du mot d'état mesure MEASURE STS (%IWr.m.c.1) est la suivante :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
CH_ALIGNED	BOOL	L	Voie alignée.	%IWr.m.c.1.0
CH_FORCED	BOOL	L	Voie forcée.	%IWr.m.c.1.1
LOWER_LIMIT	BOOL	L	Mesure dans la zone de tolérance inférieure.	%IWr.m.c.1.5
UPPER_LIMIT	BOOL	L	Mesure dans la zone de tolérance supérieure.	%IWr.m.c.1.6
INT_OFFSET_ERROR	BOOL	L	Erreur d'offset interne détectée.	%IWr.m.c.1.8
INT_REF_ERROR	BOOL	L	Erreur de référence interne détectée.	%IWr.m.c.1.10
POWER_SUP_ERROR	BOOL	L	Non utilisé.	%IWr.m.c.1.11
SPI_COM_ERROR	BOOL	L	Erreur de communication SPI détectée.	%IWr.m.c.1.12

Indicateur d'éxécution d'échange explicite : EXCH_STS

La signification des bits de contrôle d'échange de la voie $\tt EXCH_STS$ (%MWr.m.c.0) est la suivante :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
STS_IN_PROGR	BOOL	L	Lecture des mots d'état de la voie en cours.	%MWr.m.c.0.0
CMD_IN_PROGR	BOOL	L	Echange de paramètres de commande en cours.	%MWr.m.c.0.1
ADJ_IN_PROGR	BOOL	L	Echange de paramètres de réglage en cours.	%MWr.m.c.0.2

Compte rendu d'échange explicite : EXCH_RPT

La signification des bits de compte rendu EXCH_RPT (%MWr.m.c.1) est la suivante :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
STS_ERR	BOOL	L	Erreur de lecture détectée sur les mots d'état de la voie.	%MWr.m.c.1.0
CMD_ERR	BOOL	L	Erreur détectée lors d'un échange de paramètres de commande.	%MWr.m.c.1.1
ADJ_ERR	BOOL	L	Erreur détectée lors d'un échange de paramètres de réglage.	%MWr.m.c.1.2
RECONF_ERR	BOOL	L	Erreur détectée lors de la reconfiguration de la voie.	%MWr.m.c.1.15

Etat standard voie : CH_FLT

Le tableau ci-dessous présente la signification des bits du mot d'état CH_FLT (%MWr.m.c.2). La lecture est effectuée par un READ_STS (IODDT_VAR1).

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
SENSOR_FLT	BOOL	L	Erreur détectée de connexion de capteur.	%MWr.m.c.2.0
RANGE_FLT	BOOL	L	Erreur détectée de valeur hors plage.	%MWr.m.c.2.1
CH_ERR_RPT	BOOL	R	Erreur de voie détectée compte rendu.	%MWr.m.c.2.2
INTERNAL_FLT	BOOL	L	Voie inutilisable.	%MWr.m.c.2.4
CONF_FLT	BOOL	L	Configurations matérielle et logicielle différentes.	%MWr.m.c.2.5
COM_FLT	BOOL	L	Problème détecté lors de la communication avec l'automate.	%MWr.m.c.2.6
APPLI_FLT	BOOL	L	Erreur détectée dans l'application (erreur de réglage ou de configuration).	%MWr.m.c.2.7
NOT_READY	BOOL	R	Voie non prête.	%MWr.m.c.3.0
CALIB_FLT	BOOL	L	Erreur d'étalonnage détectée.	%MWr.m.c.3.2
INT_OFFS_FLT	BOOL	L	Erreur d'offset d'étalonnage interne détectée.	%MWr.m.c.3.3

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
INT_REF_FLT	BOOL	L	Erreur détectée de référence d'étalonnage interne.	%MWr.m.c.3.4
INT_SPI_PS_FLT	BOOL	L	Erreur détectée de liaison série interne ou d'alimentation	%MWr.m.c.3.5
RANGE_UNF	BOOL	L	Voie recalée ou dépassement de valeur inférieure.	%MWr.m.c.3.6
RANGE_OVF	BOOL	L	Voie alignée ou dépassement de valeur supérieure.	%MWr.m.c.3.7

Contrôle des commandes

Le tableau ci-dessous présente la signification du bit du mot d'état COMMAND_ORDER (%MWr.m.c.4). La lecture est effectuée par un READ_STS :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
FORCING_ORDER	BOOL	R/W	Commande de forçage/déforçage.	%MWr.m.c.4.13

Paramètres

Le tableau ci-dessous indique la signification des mots d'état %MWr.m.c.5, %MWr.m.c.8 et %MWr.m.c.9. Les requêtes utilisées sont celles associées aux paramètres (READ_PARAM et WRITE PARAM):

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
CMD_FORCING_VALUE	INT	R/W	Valeur de forçage à appliquer.	%MWr.m.c.5
FILTER_COEFF	INT	R/W	Valeur du coefficient du filtre.	%MWr.m.c.8
ALIGNMENT_OFFSET	INT	R/W	Valeur d'offset de l'alignement.	%MWr.m.c.9
			NOTE : Offset = Valeur cible - valeur mesurée. Par exemple, pour obtenir la valeur 3000 alors que la valeur mesurée est 2400, vous devez définir un offset (décalage) de 600.	
THRESHOLD0	INT	Aucun	Réservé pour évolution.	%MWr.m.c.10
THRESHOLD1	INT	Aucun	Réservé pour évolution.	%MWr.m.c.11

NOTE: Pour forcer une voie, vous devez utiliser l'instruction WRITE_CMD (%MWr.m.c.5) et régler le bit %MWr.m.c.4.13 sur 1.

NOTE : pour déforcer une voie et l'utiliser normalement, vous devez régler le bit %MWr.m.c.4.13 sur 0.

Description détaillée des objets IODDT de type T_ANA_OUT_BMX

Présentation

Les tableaux ci-après décrivent les objets IODDT de type T_ANA_OUT_BMX qui s'appliquent aux modules de sorties analogiques BME AHO 0412, BMX AMO 0210, BMX AMO 0410 et BMX AMO 0802 ainsi qu'aux sorties du module mixte BMX AMM 600.

Valeur de la sortie

L'objet de mesure de sortie analogique est le suivant :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
VALUE	INT	L	Mesure des sorties analogiques.	%QWr.m.c.0

Bit d'erreur %Ir.m.c.ERR

Le bit d'erreur %Ir.m.c.ERR est le suivant :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
CH_ERROR	BOOL	R	Bit d'erreur de la voie analogique.	%lr.m.c.ERR

Forçage de la valeur

Le bit de forçage de la valeur est le suivant :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
FORCING_VALUE	INT	L	Forçage de la valeur.	%IWr.m.c.0

Indicateur du forçage de voie

La signification des bits de contrôle de forçage de la voie (%IWr.m.c.1) est la suivante :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
CHANNEL_FORCED	BOOL	R	Forçage de la voie.	%MWr.m.c.1.1

Indicateur d'éxécution d'échange explicite : EXCH_STS

La signification des bits de contrôle d'échange de la voie EXCH_STS (%MWr.m.c.0) est la suivante :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
STS_IN_PROGR	BOOL	R	Lecture des mots d'état de la voie en cours.	%MWr.m.c.0.0
CMD_IN_PROGR	BOOL	R	Echange de paramètres de commande en cours.	%MWr.m.c.0.1
ADJ_IN_PROGR	BOOL	R	Echange de paramètres de réglage en cours.	%MWr.m.c.0.2

Rapport d'échange explicite : EXCH_RPT

La signification des bits de compte rendu EXCH_RPT (%MWr.m.c.1) est la suivante :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
STS_ERR	BOOL	R	Erreur de lecture détectée sur les mots d'état de la voie.	%MWr.m.c.1.0
CMD_ERR	BOOL	R	Erreur détectée lors d'un échange de paramètres de commande.	%MWr.m.c.1.1
ADJ_ERR	BOOL	R	Erreur détectée lors d'un échange de paramètres de réglage.	%MWr.m.c.1.2
RECONF_ERR	BOOL	R	Erreur détectée lors de la reconfiguration de la voie.	%MWr.m.c.1.15

Etat standard voie : CH_FLT

Le tableau ci-dessous présente la signification des bits du mot d'état CH_FLT (%MWr.m.c.2). La lecture est effectuée par un READ_STS (IODDT_VAR1).

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
ACT_WIRE_FLT	BOOL	R	Circuit ouvert ou court-circuit sur le câble de l'actionneur.	%MWr.m.c.2.0
RANGE_FLT	BOOL	R	Erreur détectée de valeur hors plage.	%MWr.m.c.2.1
SHORT_CIRCUIT	BOOL	R	Court-circuit.	%MWr.m.c.2.2
CAL_PRM_FLT	BOOL	R	Paramètres d'étalonnage non configurés.	%MWr.m.c.2.3
INTERNAL_FLT	BOOL	R	Voie inutilisable.	%MWr.m.c.2.4
CONF_FLT	BOOL	R	Configurations matérielle et logicielle différentes.	%MWr.m.c.2.5
COM_FLT	BOOL	R	Problème détecté lors de la communication avec l'automate.	%MWr.m.c.2.6
APPLI_FLT	BOOL	R	Erreur d'application détectée (erreur de réglage ou de configuration)	%MWr.m.c.2.7
ALIGNED_CH	BOOL	R	Voies alignées.	%MWr.m.c.3.0
INT_CAL_FLT	BOOL	R	Paramètres d'étalonnage non définis.	%MWr.m.c.3.2
INT_PS_FLT	BOOL	R	Erreur d'alimentation interne détectée.	%MWr.m.c.3.3
INT_SPI_FLT	BOOL	R	Erreur de liaison série détectée.	%MWr.m.c.3.4
RANGE_UNF	BOOL	R	Dépassement plage par valeur inférieure.	%MWr.m.c.3.6
RANGE_OVF	BOOL	R	Dépassement plage par valeur supérieure.	%MWr.m.c.3.7

Contrôle des commandes

Le tableau ci-dessous présente la signification du bit du mot d'état COMMAND_ORDER (%MWr.m.c.4). La lecture est effectuée par un READ_STS :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
FORCING_UNFORCING_ORDER	BOOL	R/W	Commande de forçage/déforçage.	%MWr.m.c.4.13

Paramètres

Le tableau suivant présente la signification des mots %MWr.m.c.5 à %MWr.m.c.8. Les requêtes utilisées sont celles associées aux paramètres (READ PARAM et WRITE PARAM).

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
CMD_FORCING_VALUE	INT	R/W	Valeur de forçage à appliquer.	%MWr.m.c.5
FALLBACK	INT	R/W	Valeur de repli.	%MWr.m.c.7
ALIGNMENT	INT	R/W	Valeur de l'alignement.	%MWr.m.c.8

NOTE: Pour forcer une voie, vous devez utiliser l'instruction WRITE_CMD (%MWr.m.c.5) et régler le bit %MWr.m.c.4.13 sur 1.

NOTE : pour déforcer une voie et l'utiliser normalement, vous devez régler le bit %MWr.m.c.4.13 sur 0.

Description détaillée des objets IODDT de type T_ANA_IN_GEN

Présentation

Les tableaux ci-après présentent les objets de IODDT de type <code>T_ANA_IN_GEN</code> qui s'appliquent aux modules d'entrées **BME AHI 0812**, **BMX AMI 0410**, **BMX AMI 0800** et **BMX AMI 0810**, aux entrées du module mixte **BMX AMM 600** ainsi qu'au module d'entrées analogiques **BMX ART 0414/0814**.

Mesure d'entrée

L'objet de mesure des entrées analogiques est le suivant :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
VALUE	INT	L	Mesure d'entrée analogique.	%IWr.m.c.0

Bit d'erreur %Ir.m.c.ERR

Le bit d'erreur % Ir.m.c.ERR est le suivant :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
CH_ERROR	BOOL	R	Bit d'erreur détectée pour une voie	%lr.m.c.ERR
			analogique.	
Description détaillée des objets de l'IODDT de type T_ANA_OUT_GEN

Présentation

Les tableaux ci-après présentent les objets IODDT de type T_ANA_OUT_GEN qui s'appliquent aux modules de sorties analogiques BME AHO 0412, BMX AMO 0210, BMX AMO 0410 et BMX AMO 0802 et aux sorties du module mixte BMX AMM 600.

Mesure d'entrée

L'objet de mesure de sortie analogique est le suivant :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
VALUE	INT	R	Mesure des sorties analogiques.	%IWr.m.c.0

Bit d'erreur %Ir.m.c.ERR

Le bit d'erreur %Ir.m.c.ERR est le suivant :

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
CH_ERROR	BOOL	R	Bit d'erreur détectée pour une voie analogique.	%lr.m.c.ERR

Informations détaillées sur les objets langage de l'IODDT de type T_GEN_MOD

Présentation

Les modules Modicon X80 sont associés à un IODDT de type T_GEN_MOD.

Observations

De manière générale, la signification des bits est donnée pour l'état 1 de ce bit. Dans les cas spécifiques, chaque état du bit est expliqué.

Certains bits ne sont pas utilisés.

Liste d'objets

Le tableau ci-dessous présente les différents objets de l'IODDT.

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
MOD_ERROR	BOOL	L	Bit erreur détectée module	%lr.m.MOD.ERR
EXCH_STS	INT	R	Mot de commande d'échange de module	%MWr.m.MOD.0
STS_IN_PROGR	BOOL	L	Lecture des mots d'état du module en cours	%MWr.m.MOD.0.0
EXCH_RPT	INT	R	Mot de compte rendu de l'échange	%MWr.m.MOD.1
STS_ERR	BOOL	L	Evénement lors de la lecture des mots d'état du module	%MWr.m.MOD.1.0
MOD_FLT	INT	R	Mot d'erreurs internes détectées du module	%MWr.m.MOD.2
MOD_FAIL	BOOL	L	module inutilisable	%MWr.m.MOD.2.0
CH_FLT	BOOL	L	Voie(s) inutilisable(s)	%MWr.m.MOD.2.1
BLK	BOOL	L	Bornier incorrectement câblé	%MWr.m.MOD.2.2
CONF_FLT	BOOL	L	Anomalie de configuration matérielle ou logicielle	%MWr.m.MOD.2.5
NO_MOD	BOOL	L	Module absent ou inopérant	%MWr.m.MOD.2.6
EXT_MOD_FLT	BOOL	L	Mot d'erreurs internes détectées du module (extension Fipio uniquement)	%MWr.m.MOD.2.7
MOD_FAIL_EXT	BOOL	L	Erreur interne détectée, module hors service (extension Fipio uniquement)	%MWr.m.MOD.2.8
CH_FLT_EXT	BOOL	L	Voie(s) inutilisable(s) (extension Fipio uniquement)	%MWr.m.MOD.2.9
BLK_EXT	BOOL	L	Bornier incorrectement câblé (extension Fipio uniquement)	%MWr.m.MOD.2.10
CONF_FLT_EXT	BOOL	L	Anomalie de configuration matérielle ou logicielle (extension Fipio uniquement)	%MWr.m.MOD.2.13
NO_MOD_EXT	BOOL	L	Module manquant ou hors service (extension Fipio uniquement)	%MWr.m.MOD.2.14

DDT d'équipement analogique

Introduction

Cette rubrique décrit les Control ExpertDDT d'équipement analogique . La dénomination par défaut de l'instance est décrite dans la section Règle de dénomination par défaut des instances de DDT d'équipement.

Le nom du DDT d'équipement contient les informations suivantes :

- Plate-forme :
 - O U pour structure unifiée entre Modicon X80 et Quantum
- Type d'équipement (ANA pour analogique)
- Fonction (STD pour standard)
 - O STD pour standard
 - O TEMP pour température
- Sens :
 - o IN
 - \circ OUT
- Nombre maximum de voies (2, 4, 8)

Exemple : pour un module Modicon X80 avec 4 entrées standard et 2 sorties, le type DDT d'équipement est T_U_ANA_STD_IN_4_OUT_2

Limite des paramètres de réglage

Dans Quantum EIO et M580 RIO, les paramètres de réglage ne sont pas modifiables dans l'application automate pendant le fonctionnement (READ_PARAM, WRITE_PARAM, SAVE_PARAM et RESTORE_PARAM non pris en charge).

Les paramètres d'entrée analogique concernés sont les suivants :

• FILTER_COEFF

Valeur du coefficient du filtre

ALIGNMENT_OFFSET

Valeur d'offset de l'alignement

Les paramètres de sortie analogique concernés sont les suivants :

• FALLBACK

Valeur de repli

• ALIGNMENT Valeur de l'alignement

Liste des DDT d'équipements implicites

Le tableau suivant fournit la liste des DDT d'équipement et leurs modules X80 :

Type du DDT d'équipement	Equipements Modicon X80
T_U_ANA_STD_IN_4	BMX AMI 0410
T_U_ANA_STD_IN_8	BME AHI 0812 BMX AMI 0800 BMX AMI 0810
T_U_ANA_STD_OUT_2	BMX AMO 0210
T_U_ANA_STD_OUT_4	BME AHO 0412 BMX AMO 0410
T_U_ANA_STD_OUT_8	BMX AMO 0802
T_U_ANA_STD_IN_4_OUT_2	BMX AMM 0600
T_U_ANA_TEMP_IN_4	BMX ART 0414
T_U_ANA_TEMP_IN_8	BMX ART 0814

Description des DDT d'équipements implicites

Le tableau suivant décrit les bits des mots d'état T_U_ANA_STD_IN_x et T_U_ANA_STD_OUT_y :

Symbole standard	Туре	Signification	Accès
MOD_HEALTH	BOOL	0 = le module a détecté une erreur	Lecture
		1 = le module fonctionne correctement	
MOD_FLT	BYTE	Octet d'erreurs internes détectées <i>(voir page 226)</i> du module	Lecture
ANA_CH_IN	ARRAY [0x-1] of T_U_ANA_STD_CH_IN	Tableau de structure	-
ANA_CH_OUT	ARRAY [0y-1] of T_U_ANA_STD_CH_OUT	Tableau de structure	-

Le tableau suivant indique les bits du mot d'état ${\tt T_U_ANA_STD_IN_x_OUT_x}$:

Symbole standard	Туре	Signification	Accès
MOD_HEALTH	BOOL	0 = le module a détecté une erreur	Lecture
		1 = le module fonctionne correctement	
MOD_FLT	BYTE	Octet d'erreurs internes détectées <i>(voir page 226)</i> du module	Lecture

Symbole standard	Туре	Signification	Accès
ANA_CH_IN	ARRAY [0x-1] of T_U_ANA_STD_CH_IN	Tableau de structure	-
ANA_CH_OUT	ARRAY [xx+y-1] of T_U_ANA_STD_CH_OUT	Tableau de structure	-

Le tableau suivant indique les bits du mot d'état ${\tt T_U_ANA_TEMP_IN_x}$:

Symbole standard	Туре	Signification	Accès
MOD_HEALTH	BOOL	0 = le module a détecté une erreur	Lecture
		1 = le module fonctionne correctement	
MOD_FLT	ВҮТЕ	Octet d'erreurs internes détectées <i>(voir page 226)</i> du module	Lecture
ANA_CH_IN	ARRAY [[0x-1] of T_U_ANA_TEMP_CH_IN	Tableau de structure	-

Le tableau suivant décrit les bits du mot d'état de structure T U ANA STD CH IN[0..x-1]:

Symbole standard		Туре	Bit	Signification	Accès
FCT_TYPE	WORD	-	0 = la voie n'est pas utilisée	Lecture	
				1 = la voie est utilisée	
CH_HEALTH		BOOL	-	0 = une erreur est détectée sur la voie	Lecture
				1 = la voie fonctionne correctement	
CH_WARNING		BOOL	-	Non utilisé	-
ANA		STRUCT	-	T_U_ANA_VALUE_IN	Lecture
MEASURE_STS [INT]	CH_ALIGNED	BOOL	0	Voie alignée	Lecture
	LOWER_LIMIT	BOOL	5	Mesure dans la zone de tolérance inférieure	Lecture
	UPPER_LIMIT	BOOL	6	Mesure dans la zone de tolérance supérieure	Lecture
	INT_OFFSET_ERROR	BOOL	8	Erreur d'offset interne détectée	Lecture
	IN_REF_ERROR	BOOL	10	Erreur de référence interne détectée	Lecture
	POWER_SUP_ERROR	BOOL	11	Non utilisé	Lecture
	SPI_COM_ERROR	BOOL	12	Erreur de communication SPI détectée	Lecture

IODDT et DDDT

Symbole standard	Туре	Signification	Accès
FCT_TYPE	WORD	0 = la voie n'est pas utilisée	Lecture
		1 = la voie est utilisée	
CH_HEALTH	BOOL	0 = une erreur est détectée sur la voie	Lecture
		1 = la voie fonctionne correctement	
ANA	STRUCT	T_U_ANA_VALUE_OUT	Lecture

Le tableau suivant indique les bits du mot d'état $T_U_ANA_STD_CH_OUT[0..y-1]$:

Le tableau suivant décrit les bits des mots d'état de structure $\texttt{T}_U_\texttt{ANA}_\texttt{VALUE}_\texttt{IN}[0..x-1]$ et <code>T_U_ANA_VALUE_OUT[0..y-1]</code>:

Symbole standard	Туре	Bit	Signification	Accès
VALUE	INT	-	si FORCE_CMD = 1 alors VALUE = FORCED_VALUE	Lecture ⁽¹⁾
			si FORCE_CMD = 0 alors VALUE = TRUE_VALUE	
FORCED_VALUE	INT	-	Valeur forcée de la voie	Lecture / écriture
FORCE_CMD	BOOL	-	0 = commande Déforcer	Lecture / écriture
			1 = commande Forcer	
FORCE_STATE	BOOL	-	0 = la valeur n'est pas forcée	Lecture
			1 = la valeur est forcée	
TRUE_VALUE ⁽²⁾	INT	-	Valeur réelle de la voie (du capteur)	Lecture
 La valeur VALUE du mot de structure T_U_ANA_VALUE_OUT est accessible en lecture/écriture. La valeur TRUE VALUE du mot T U ANA VALUE OUT est celle calculée à partir de l'application. 				

Le tableau suivant indique les bits du mot d'état de structure $T_U_ANA_TEMP_CH_IN[0..x-1]$:

Symbole standard	Туре	Bit	Signification	Accès
FCT_TYPE	WORD	-	0 = la voie n'est pas utilisée	Lecture
			1 = la voie est utilisée	
CH_HEALTH	BOOL	-	0 = une erreur est détectée sur la voie	Lecture
			1 = la voie fonctionne correctement	
CH_WARNING	BOOL	-	Non utilisé	-
ANA	STRUCT	-	T_U_ANA_VALUE_IN	Lecture
MEASURE_STS	INT	-	Etat de mesure	Lecture
CJC_VALUE	INT	-	Valeur de compensation de la soudure froide (1/10 °C)	Lecture

Utilisation et description des DDT pour l'échange explicite

Le tableau suivant indique le type de DDT utilisé pour les variables connectées au paramètre EFB dédié pour effectuer un échange explicite :

DDT	Description					
T_M_ANA_STD_CH_STS	Structure permettant de lire l'état des voies d'un module analogique.	Suivant l'emplacement du module d'E/S, le DDT peut être connecté au paramètre de sortie STS de l'EFB :				
T_M_ANA_STD_CH_IN_STS	Structure permettant de lire l'état des voies d'un module de sortie analogique.	 READ_STS_QX lorsque le module se trouve dans Quantum EIO. READ_STS_MX lorsque le module se 				
T_M_ANA_STD_CH_OUT_STS	Structure permettant de lire l'état des voies d'un module de sortie analogique.	trouve dans un rack local M580 ou sur des stations RIO M580.				
T_M_ANA_TEMP_CH_STS	Structure permettant de lire l'état des voies d'un module d'entrée des températures analogique.					
T_M_ANA_STD_CH_IN_PRM	Structure des paramètres de réglage d'une voie d'un module d'entrée analogique dans un rack local M580.	 Il est possible de connecter le DDT au paramètre de sortie PARAM de l'EFB : READ_PARAM_MX pour lire les paramètres du module. 				
T_M_ANA_STD_CH_OUT_PRM	Structure des paramètres de réglage d'une voie d'un module de sortie analogique pour un rack local M580.	 WRITE_PARAM_MX pour écrire les paramètres du module. SAVE_PARAM_MX pour enregistrer les paramètres du module. RESTORE_PARAM_MX pour restaurer les nouveaux paramètres du module. 				
NOTE : il est possible de gérer l'adresse de voie ciblée (ADDR) avec l'EF ADDMX (connecter le paramètre						

de sortie OUT au paramètre d'entrée ADDR des fonctions de communication).

NOTE : Pour plus d'informations sur les éléments EF et EFB, reportez-vous aux documents *EcoStruxure*[™] *Control Expert - Gestion des E/S, Bibliothèque de blocs* et *EcoStruxure*[™] *Control Expert - Communication, Bibliothèque de blocs*. Le tableau suivant montre la structure des DDT T_M_ANA_STD_CH_STS, T_M_ANA_ST-D_CH_IN_STS, T_M_ANA_STD_CH_OUT_STS et T_M_ANA_TEMP_CH_STS :

Symbole standard		Туре	Bit	Signification	Accès
CH_FLT [INT]	SENSOR_FLT	BOOL	0	Anomalies de capteur détectées	Lecture
	RANGE_FLT	BOOL	1	Anomalie de plage détectée	Lecture
	CH_ERR_RPT	BOOL	2	Rapport d'erreur de voie détectée	Lecture
	INTERNAL_FLT	BOOL	4	Erreur interne détectée : Module hors service	Lecture
	CONF_FLT	BOOL	5	Anomalie de configuration détectée : différentes configurations logicielle et matérielle	Lecture
	COM_FLT	BOOL	6	Problème de communication avec l'automate (PLC)	Lecture
	APPLI_FLT	BOOL	7	Anomalie d'application détectée	Lecture
	COM_FLT_ON_EVT ⁽¹⁾	BOOL	8	Erreur de communication détectée sur l'événement	Lecture
	OVR_ON_CH_EVT ⁽¹⁾	BOOL	9	Erreur de débordement détectée sur un événement de la CPU	Lecture
	OVR_ON_CH_EVT ⁽¹⁾	BOOL	10	Erreur de débordement détectée sur un événement de la voie	Lecture
(1) Disponible unique (2) Uniquement dis	uement avec T_M_ANA_STD ponible avec T_M_ANA_TEM	_CH_IN_S	STS et rs.	T_M_ANA_STD_CH_OUT_ST	S.

Symbole standard	Symbole standard		Bit	Signification	Accès
CH_FLT_2 [INT]	NOT_READY	BOOL	0	Voie non prête	Lecture
	COLD_JUNCTION_FLT ⁽²⁾	BOOL	1	Erreur détectée de compensation de la soudure froide	Lecture
	CALIB_FLT	BOOL	2	Anomalie d'étalonnage détectée	Lecture
	INT_OFFS_FLT	BOOL	3	Erreur d'offset interne détectée	Lecture
	IN_REF_FLT	BOOL	4	Anomalie de référence interne détectée	Lecture
	INT_SPI_PS_FLT	BOOL	5	Erreur d'alimentation ou de liaison série interne détectée	Lecture
	RANGE_UNF	BOOL	6	Voie recalée ou soupassement de plage	Lecture
	RANGE_OVF	BOOL	7	Voie alignée ou dépassement de valeur de plage	Lecture
 (1) Disponible uniquement avec T_M_ANA_STD_CH_IN_STS et T_M_ANA_STD_CH_OUT_STS. (2) Uniquement disponible avec T M ANA TEMP CH STS. 					

Le tableau suivant montre la structure du DDT T_M_ANA_STD_CH_IN_PRM :

Symbole standard	Туре	Bit	Signification	Accès
FILTERCOEFF	INT	-	Valeur du coefficient du filtre	Lecture/écriture
ALIGNMENT_OFFSET	INT	-	Valeur d'offset de l'alignement	Lecture/écriture
THRESHOLD0	INT	-	Réservé pour évolution.	-
THRESHOLD1	INT	-	Réservé pour évolution.	-

Le tableau suivant montre la structure du DDT T_M_ANA_STD_CH_OUT_PRM :

Symbole standard	Туре	Bit	Signification	Accès
FALLBACK	INT	-	Valeur de repli	Lecture/écriture
ALIGNMENT	INT	-	Valeur de l'alignement	Lecture/écriture

Description de l'octet MOD_FLT

Octet MOD_FLT dans le DDT d'équipement

Structure de l'octet MOD_FLT :

Bit	Symbole	Description
0	MOD_FAIL	 1 : Détection d'erreur interne ou de défaillance de module. 0 : Aucune erreur détectée
1	CH_FLT	 1: Voies inopérantes 0: Voies opérationnelles
2	BLK	 1 : Détection d'erreur de bornier 0 : Aucune erreur détectée NOTE : Ce bit peut ne pas être géré.
3	-	 1 : Module en auto-test. 0 : Le module n'est pas en auto-test. NOTE : Ce bit peut ne pas être géré.
4	_	Non utilisé.
5	CONF_FLT	 1 : Détection d'erreur de configuration matérielle ou logicielle. 0 : Aucune erreur détectée
6	NO_MOD	 1 : Module manquant ou inopérant. 0 : Module opérationnel.
		NOTE : Ce bit est géré uniquement par les modules situés dans un rack distant avec un module adaptateur BME CRA 312 10. Les modules situés dans le rack local ne gèrent pas ce bit qui reste à 0.
7	_	Non utilisé.

Mode de forçage des E/S distantes Ethernet d'un équipement analogique

Introduction

Les valeurs des E/S des modules analogiques Modicon X80 peuvent être forcées grâce à la valeur DDT de l'équipement.

NOTE : les valeurs des modules TOR Modicon X80 sont forcées à l'aide du mécanisme EBOOL, consultez le chapitre *Mode de forçage*. Les modules BMEAH•0•12 ne sont pas concernés.

Le forçage des valeurs d'entrée et de sortie sur un automate en cours d'exécution peut avoir des conséquences graves sur le fonctionnement d'une machine ou d'un procédé. Seules les personnes conscientes des implications de la logique de contrôle et des conséquences des E/S forcées sur la machine ou le procédé doivent tenter d'utiliser cette fonction.

AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Vous devez connaître le procédé, l'équipement contrôlé et le nouveau comportement dans Control Expert avant de tenter de forcer les entrées ou sorties analogiques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Structure de T_U_ANA_VALUE_•• dans les équipements analogiques Modicon X80

Le tableau ci-dessous montre le contenu d'un DDT d'équipements analogiques *(voir page 219)* utilisé pour forcer une valeur :

Symbole standard	Туре	Signification
VALUE	INT	Valeur de la voie. Elle représente la valeur utilisée dans l'application. FORCED_VALUE ou TRUE_VALUE, selon FORCED_STATE.
FORCED_VALUE	INT	Valeur appliquée à une sortie ou interprétée comme une entrée pendant le forçage. Si FORCED_STATE = 1, alors VALUE = FORCED_VALUE.
FORCE_CMD	BOOL	Paramètre utilisé pour forcer ou déforcer une entrée ou une sortie analogique.
FORCED_STATE	BOOL	Etat de forçage : • 0 : valeur non forcée • 1 : valeur forcée
TRUE_VALUE	INT	Valeur réelle de l'entrée ou de la sortie analogique, quel que soit l'état de la commande de forçage.

Forçage d'une valeur avec les tables d'animation

Pour forcer une valeur de DDT dans une table d'animation, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Sélectionnez la voie analogique choisie.
2	Réglez le paramètre FORCED_VALUE de la voie sélectionnée sur la valeur choisie. Pour plus d'informations sur le réglage d'une valeur, reportez-vous au chapitre <i>Mode de modification</i> .
3	Réglez le paramètre FORCE_CMD sur 1.
4	 Résultat : Vérifiez que le forçage est appliqué : FORCED_STATE doit être égal à 1. VALUE = FORCED_VALUE

Déforçage d'une valeur avec les tables d'animation

Pour déforcer une valeur de DDT dans une table d'animation, procédez comme suit :

Etape	Action
1	Sélectionnez la voie analogique choisie.
2	Réglez le paramètre FORCE_CMD sur 0.
3	 Résultat : Vérifiez que le forçage est libéré : FORCED_STATE doit être égal à 0. VALUE = TRUE_VALUE

Description des objets de DDT HART

Objets d'entrée de DDT HART

Le tableau suivant décrit les objets d'entrée de DDT HART pris en charge par le module d'entrée analogique **BME AHI 0812** et le module de sortie analogique **BME AHO 0412**.

Symbole	Taille	Туре	Accès	Description
G_ModuleStatus	32 bits	DWORD	Lecture	Etat du module (voir page 164)
G_ChannelStatus	8 octets	DWORD	Lecture	Etat de la voie <i>(voir page 165)</i> ¹
G_ChannelStatus2	8 octets	DWORD	Lecture	Etat de la voie <i>(voir page 165)</i> ²
P_Channel <i>N</i> _InstrumentStatus ³	32 bits	DWORD	Lecture/Ecriture	Etat de l'instrument <i>(voir page 166)</i> de la voie <i>N</i>
P_ChannelN_PV ³	32 bits	Float	Lecture	Variable primaire de la voie N
P_Channel/V_SV ³	32 bits	Float	Lecture/Ecriture	Variable secondaire de la voie N
P_ChannelN_TV ³	32 bits	Float	Lecture/Ecriture	Variable tertiaire de la voie N
P_ChannelN_QV ³	32 bits	Float	Lecture/Ecriture	Variable quaternaire de la voie N
P_ChannelN_CurrentValue ³	32 bits	Float	Lecture/Ecriture	Valeur courante de la voie N
P_Channel <i>N</i> _PercentValue ³	32 bits	Float	Lecture/Ecriture	Valeur en pourcentage de la voie <i>N</i>
P_ChannelN_UpdateCounter ³	32 bits	DWORD	Lecture/Ecriture	Compteur de mises à jour de la voie <i>N</i>

1. G_ChannelStatus contient les données d'état de voie cumulatives pour les voies 0...3 du :

• module d'entrée analogique BME AHI 0812

• module de sortie analogique BME AHO 0412

2. G_ChannelStatus2 contient les données d'état de voie cumulatives pour les voies 4...7 du module d'entrée analogique **BME AHI 0812**.

3. N représente le numéro de la voie :

• de 0 à 7 pour le module d'entrées analogiques BME AHI 0812,

• de 0 à 3 pour le module de sorties analogiques BME AHO 0412.

Objets de sortie de DDT HART

Le tableau suivant décrit les objets de sortie de DDT HART pris en charge par le module d'entrée analogique **BME AHI 0812** et le module de sortie analogique **BME AHO 0412**.

Symbole	Taille	Туре	Accès	Description
G_ResetChanged_ID	8 bits	Octet	Lecture	Réinitialisation modifiée
G_Enable_ID	8 bits	Octet	Lecture/Ecriture	Activation de la voie

Chapitre 14 modules d'exploitation depuis une application

Objet de ce chapitre

Ce chapitre explique comment exploiter les modules d'entrées/sorties analogiques depuis une application.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :

Sous-chapitre	Sujet	Page
14.1	Accès aux mesures et aux statuts	232
14.2	Compléments de programmation	238

Sous-chapitre 14.1 Accès aux mesures et aux statuts

Objet de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre indique comment configurer un module analogique pour avoir accès aux mesures d'entrée/sortie et aux différents statuts.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Adressage des objets des modules analogiques	233
Configuration des modules	235

Adressage des objets des modules analogiques

Présentation

L'adressage des principaux objets bits et mots des modules analogiques d'entrées/sorties dépend :

- de l'adresse du rack,
- de la position physique du module dans le rack,
- du numéro de la voie du module.

NOTE : Vous pouvez accéder aux modules via des adresses topologiques ou de RAM d'état.

Description

L'adressage est défini de la manière suivante :

%	I, Q, M, K	X, W, D, F	r	m	с	i	j
Symbole	Type d'objet	Format	Rack	Position du module	N° de voie	Rang	Bit du mot

Le tableau ci-dessous décrit les différents éléments constituant l'adressage :

Famille	Elément	Signification
Icône	%	-
Type d'objet	l Q	Image de l'entrée physique du module. Image de la sortie physique du module. Ces informations sont échangées de manière automatique à chaque cycle de la tâche à laquelle elles sont attachées.
	М	Variable interne. Ces informations de lecture ou d'écriture sont échangées à la demande de l'application.
	К	Constante interne. Ces informations de configuration sont disponibles en lecture seulement.
Format (Taille)	х	Booléen. Pour les objets de type booléen, le X peut être omis.
	W	Simple longueur.
	D	Double longueur.
	F	Flottant.
Adresse du rack	r	Adresse du rack.
Position du module	m	Numéro de position du module dans le rack.

Famille	Elément	Signification
N° de voie	С	N° de voie 0 à 127 ou MOD (MOD : canal réservé à la gestion du module et des paramètres communs à tous les canaux).
Rang	i	Rang du mot. 0 à 127 ou ERR (ERR : indique une erreur dans le mot).
Bit du mot	j	Position du bit dans le mot.

Exemples

Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d'adressage d'objets analogiques :

Objet	Description
%I1.3.MOD.ERR	Information d'erreur du module d'entrées analogiques situé à la position 3 du rack 1.
%I1.4.1.ERR	Information d'erreur de la voie 1 du module d'entrées analogiques situé à la position 4 du rack 1.
%IW1.2.2	Mot image de l'entrée analogique 2 du module situé en position 2 du rack 1.
%QW2.4.1	Mot image de la sortie analogique 1 du module situé en position 4 du rack 2.

Configuration des modules

Présentation

L'application utilisée comme exemple consiste à gérer le niveau de liquide dans une cuve. Le remplissage de la cuve se fait par l'intermédiaire d'une pompe et la vidange est gérée par une vanne. Les différents niveaux de la cuve sont mesurés par des capteurs disposés au-dessus de la cuve. Le remplissage de cette dernière ne doit pas excéder 100 litres.

Une fois la cuve pleine, la pompe s'arrête et l'opérateur commande manuellement la vidange.

Cette application nécessite l'utilisation d'un module d'entrées analogiques BMEAHI0812 et d'un module de sorties analogiques BMEAHO0412.

Grafcet de gestion de la cuve

Le grafcet de l'application est le suivant :



Exploitation des mesures

Cet exemple configure le module d'entrées analogiques BMEAHI0812 pour qu'il récupère le niveau de liquide de la cuve.

Etape	Action			
1	Dans la fenêtre Navigateur du projet et dans Variables et instances FB , double- cliquez sur Variables élémentaires .			
2	Créez la variable Level de type INT.			
3	Dans la colonne Adresse , saisissez l'adresse associée à cette variable. Dans cet exemple, nous considérons que le capteur est raccordé à la voie 0 du module BMEAHI0812. Ce module est, à son tour, raccordé à l'emplacement 1 du rack 0. Par conséquent, l'adresse est %MW0.1.0.			
	Illustration :	INT	%MW0.1.0	

Cette variable peut être exploitée pour vérifier si le niveau de liquide dans la cuve a atteint le niveau maximal.

La ligne de code ci-dessous peut être associée à la transition Level_Reached du grafcet.



Si le niveau de liquide dans la cuve atteint ou excède le niveau maximal, la transition Level Reached est valide.

Exploitation des statuts

 $\label{eq:programmez} Programmez \ la \ transition \ \texttt{With}_\texttt{fault} \ pour \ arrêter \ la \ pompe \ dans \ trois \ cas:$

- le niveau maximum de liquide est atteint,
- la pompe a été arrêtée manuellement,
- la mesure se situe au-delà de la zone de tolérance supérieure.

Pour pouvoir utiliser ce bit qui servira à indiquer si la mesure se situe toujours dans la zone de tolérance supérieure (%IWr.m.c.1.6), définissez d'abord le format ainsi que l'échelle d'affichage de la voie utilisée.

Etape	Action			
1	Accédez à l'écran de configuration du module souhaité.			
2	La plage 4 à 20 mA est prédéfinie pour la voie 0.			
4	Accédez à la boîte de dialogue Paramètres de la voie pour saisir les paramètres suivants :			
	Paramètres voie 0 Image: Contrôle Echelle 0 % -> 0 0 % -> 0 100 100 % -> 100 0 Dépassements Inférieur : 0 Inférieur : 0 Image: Contrôlé Supérieur : 110 Image: Contrôlé La zone de tolérance supérieure sera comprise entre 100 et 110 litres.			
5	Validez le choix en refermant la boîte de dialogue			
6	Validez la modification en sélectionnant Edition → Valider .			

Le code associé à la transition mise en défaut se présentera comme suit :



Sous-chapitre 14.2 Compléments de programmation

Objet de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre présente des compléments utiles à la programmation des applications utilisant des modules d'entrées/sorties analogiques.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page		
Présentation d'objets langage associés aux modules analogiques	239		
Objets langage à échange implicite associés aux modules analogiques	240		
Objets langage à échange explicite associés aux modules analogiques			
Gestion de l'échange et du compte rendu avec des objets explicites			
Objets langage associés à la configuration	247		

Présentation d'objets langage associés aux modules analogiques

Général

Les modules analogiques comportent différents IODDT.

Les IODDT sont prédéfinis par le constructeur. Ils contiennent des objets langage d'entrées/sorties appartenant à la voie d'un module analogique.

Il existe plusieurs types d'IODDT pour le module analogique :

- type T_ANA_IN_BMX spécifique aux modules d'entrées analogiques tels que BME AHI 0812 et BMX AMI 0410, ainsi qu'aux entrées du module mixte BMX AMM 600
- type T_ANA_IN_T_BMX spécifique aux modules d'entrées analogiques tels que BMX ART 0414/0814
- type T_ANA_OUT_BMX spécifique aux modules de sorties analogiques tels que BME AHO 0412 et BMX AMO 0210 et aux sorties du module mixte BMX AMM 600
- type T_ANA_IN_GEN spécifique à tous les modules d'entrées analogiques tels que BME AHI 0812, BMX AMI 0410 et BMX ART 0414/0814, ainsi qu'aux entrées du module mixte BMX AMM 600

NOTE : Les variables IODDT peuvent être créées de deux manières :

- par l'intermédiaire de l'onglet Objets d'E/S ;
- par l'intermédiaire de l'éditeur de données.

Types objets langage

Dans chaque IODDT se trouve un ensemble d'objets langage permettant de commander les modules et de vérifier leur fonctionnement.

Il existe deux types d'objets langage :

- Les **objets à échanges implicites** sont échangés automatiquement à chaque cycle de la tâche affectée au module. Ils concernent les entrées/sorties du module (résultats de mesure, informations, commandes, etc.).
- Les objets à échanges explicites sont échangés à la demande de l'application, en utilisant des instructions d'échanges explicites. Ils permettent de paramétrer et de diagnostiquer le module.

Objets langage à échange implicite associés aux modules analogiques

Présentation

Une interface intégrée ou l'ajout d'un module enrichit automatiquement le projet d'objets langage permettant de programmer cette interface ou ce module.

Ces objets correspondent aux images des entrées/sorties et informations logicielles du module ou de l'interface intégrée.

Rappels

Les entrées (%I et %IW) du module sont mises à jour dans la mémoire automate en début de tâche, alors que l'automate en mode RUN ou STOP.

Les sorties (%Q et %QW) sont mises à jour en fin de tâche, uniquement lorsque l'automate est en mode RUN.

NOTE : Lorsque la tâche se produit en mode STOP, selon la configuration choisie :

- les sorties sont mises en position de repli (mode de repli) ;
- les sorties sont maintenues à leur dernière valeur (mode de maintien).

Illustration

Le cycle de fonctionnement d'une tâche automate (exécution cyclique) se présente comme suit :



Objets langage à échange explicite associés aux modules analogiques

Introduction

Les échanges explicites sont effectués sur demande du programme utilisateur à l'aide des instructions ci-dessous :

- READ_STS : lecture des mots d'état,
- WRITE CMD: écriture des mots de commande,
- WRITE_PARAM : écriture des paramètres de réglage,
- READ PARAM : lecture des paramètres de réglage,
- SAVE PARAM : enregistrement des paramètres de réglage,
- RESTORE_PARAM : restitution des paramètres de réglage.

Ces échanges s'appliquent à un ensemble d'objets %MW de même type (état, commandes ou paramètres) appartenant à une voie.

NOTE : ces objets fournissent des informations sur le module (par exemple, type d'erreur d'une voie, etc.), permettent de le commander (par exemple, commutateur) et définissent ses modes opératoires (enregistrement et restitution des paramètres de réglage en cours d'application).

NOTE : vous ne pouvez pas envoyer les requêtes WRITE_PARAM et RESTORE_PARAM aux voies gérées par des nœuds logiques identiques en même temps. Le nœud logique ne peut traiter qu'une requête, l'autre génère une erreur. Pour éviter ce type d'erreur, vous devez gérer l'échange de chaque voie avec %MWr.m.c.0.x et %MWr.m.c.1.x.

Principe général d'utilisation des instructions explicites

Le schéma ci-dessous présente les différents types d'échanges explicites possibles entre le processeur et le module.



```
Module analogique
```



(1) Seulement avec les instructions READ_STS et WRITE_CMD.

Exemple d'utilisation d'instructions

Instruction READ_STS :

l'instruction READ_STS permet de lire les mots SENSOR_FLT (%MWr.m.c.2) et NOT_READY (%MWr.m.c.3). Il est ainsi possible de déterminer plus précisément les erreurs qui ont pu survenir lors du fonctionnement.

L'exécution d'une instruction READ_STS sur toutes les voies risquerait de surcharger l'automate. Une méthode moins lourde consiste à tester le bit d'erreur de tous les modules à chaque cycle, puis les voies des modules en cause. Il suffit ensuite d'utiliser l'instruction READ_STS sur l'adresse obtenue.

L'algorithme pourrait se présenter comme suit :

```
WHILE (%I0.m.ERR <> 1) OR (m <= Nombre de modules) THEN
m=m+1
Boucle
END WHILE
WHILE (%I0.m.c.ERR <> 1) OR (c <= Nombre de voies) THEN
c=c+1
Boucle
END WHILE
READ STS (%I0.m.c)</pre>
```

Instruction WRITE_PARAM :

l'instruction WRITE_PARAM permet de modifier certains paramètres de configuration des modules en cours de fonctionnement.

Il suffit pour cela d'assigner les nouvelles valeurs aux objets concernés et d'utiliser l'instruction WRITE PARAM sur la voie désirée.

Ainsi, vous pouvez utiliser cette instruction pour modifier la valeur de repli par programmation (uniquement pour les modules analogiques de sortie). Assignez la valeur voulue au mot Fallback (%MWr.m.c.7), puis utilisez l'instruction WRITE_PARAM.

Gestion de l'échange et du compte rendu avec des objets explicites

Vue d'ensemble

Lorsque les données sont échangées entre la mémoire automate et le module, la prise en compte par le module peut nécessiter plusieurs cycles de tâches. Pour gérer les échanges, tous les IODDT comportent deux mots :

- EXCH_STS (%MWr.m.c.0): échange en cours
- EXCH_RPT (%MWr.m.c.1): compte rendu

NOTE : selon l'emplacement du module, la gestion des échanges explicites (%MW0.0.MOD.0.0, par exemple) ne sera pas détectée par l'application :

- Pour les modules en rack, les échanges explicites ont lieu immédiatement sur le Bus automate local et se terminent avant la fin de la tâche d'exécution. READ_STS, par exemple, est toujours terminé lorsque l'application vérifie le bit %MW0.0.mod.0.0.
- Pour le bus interstation (Fipio, par exemple), les échanges explicites et la tâche d'exécution ne sont pas synchrones. La détection peut donc être effectuée par l'application.

Illustration

L'illustration ci-dessous présente les différents bits significatifs pour la gestion des échanges :



Description des bits significatifs

Chacun des bits des mots EXCH_STS (%MWr.m.c.0) et EXCH_RPT (%MWr.m.c.1) est associé à un type de paramètre :

- Les bits de rang 0 sont associés aux paramètres d'état :
 - le bit STS_IN_PROGR (%MWr.m.c.0.0) indique si une demande de lecture des mots d'état est en cours,
 - le bit STS_ERR (%MWr.m.c.1.0) précise si une demande de lecture des mots d'état est acceptée par la voie du module.
- Les bits de rang 1 sont associés aux paramètres de commande :
 - le bit CMD_IN_PROGR (%MWr.m.c.0.1) indique si des paramètres de commande sont envoyés à la voie du module,
 - le bit CMD_ERR (%MWr.m.c.1.1) précise si les paramètres de commande sont acceptés par la voie du module.
- Les bits de rang 2 sont associés aux paramètres de réglage :
 - le bit ADJ_IN_PROGR (%MWr.m.c.0.2) indique si des paramètres de réglage sont échangés avec la voie du module (par WRITE_PARAM, READ_PARAM, SAVE_PARAM, RESTORE_PARAM),
 - le bit ADJ_ERR (%MWr.m.c.1.2) précise si les paramètres de réglage sont acceptés par le module. Si l'échange s'est correctement déroulé, le bit passe à 0.
- Les bits de rang 15 indiquent une reconfiguration sur la voie c du module depuis la console (modification des paramètres de configuration et démarrage à froid de la voie).
- Les bits r, m et c indiquent les emplacements suivants :
 - o le bit r représente le numéro du rack,
 - o le bit m représente la position du module dans le rack,
 - o le bit c représente le numéro de voie dans le module.

NOTE : les mots d'échange et de compte rendu existent aussi au niveau des modules EXCH_STS (%MWr.m.MOD.0) et EXCH_RPT (%MWr.m.MOD.1), selon les IODDT de type T_ANA_IN_BMX, T_ANA_IN_T_BMX et T_ANA_OUT_BMX.

Exemple

Phase 1 : émission de données à l'aide de l'instruction WRITE PARAM :



lorsque l'instruction est scrutée par le processeur automate, le bit Echange en cours est réglé sur 1 dans %MWr.m.c.

 Mémoire automate
 Mémoire module E/S

 0
 1

 Paramètres d'état
 Paramètres d'état

 Paramètres de commande
 Paramètres de commande

 Paramètres de réglage
 Paramètres de réglage

Phase 2 : analyse des données par le module d'entrée/sortie et compte rendu :

lorsque les données sont échangées entre la mémoire automate et le module, la prise en compte par le module est gérée par le bit ADJ_ERR (%MWr.m.c.1.2) qui, suivant sa valeur, donne le compte rendu suivant :

- 0 : échange correct.
- 1 : erreur d'échange.

NOTE : il n'existe pas de paramètre de réglage au niveau du module.

Indicateur d'exécution d'un échange explicite : EXCH_STS

Le tableau ci-dessous présente les bits de contrôle des échanges explicites EXCH_STS (%MWr.m.c.0):

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
STS_IN_PROGR	BOOL	L	Lecture des mots d'état de la voie en cours.	%MWr.m.c.0.0
CMD_IN_PROGR	BOOL	L	Echange de paramètres de commande en cours.	%MWr.m.c.0.1
ADJ_IN_PROGR	BOOL	L	Echange de paramètres de réglage en cours.	%MWr.m.c.0.2
RECONF_IN_PROGR	BOOL	L	Reconfiguration du module en cours.	%MWr.m.c.0.15

NOTE : si le module n'est pas présent ou est déconnecté, les échanges par objets explicites (READ_STS par exemple) ne sont pas envoyés au module (STS_IN_PROG (%MWr.m.c.0.0) = 0), mais les mots sont rafraîchis.

Compte rendu d'échanges explicites : EXCH_RPT

Le tableau ci-dessous présente les bits de compte rendu EXCH RPT (%MWr.m.c.1).

Symbole standard	Туре	Accès	Signification	Adresse
STS_ERR	BOOL	L	Erreur de lecture des mots d'état de la voie. (1 = erreur)	%MWr.m.c.1.0
CMD_ERR	BOOL	L	Erreur lors d'un échange de paramètres de commande. (1 = erreur)	%MWr.m.c.1.1
ADJ_ERR	BOOL	L	Erreur lors d'un échange de paramètres de réglage. (1 = erreur)	%MWr.m.c.1.2
RECONF_ERR	BOOL	L	Erreur lors de la reconfiguration de la voie. (1 = erreur)	%MWr.m.c.1.15

Objets langage associés à la configuration

Présentation

La configuration d'un module analogique est stockée dans les constantes de configuration (%KW).

Les paramètres r, m et c présents dans les tableaux ci-dessous représentent l'adressage topologique du module. Chaque paramètre a la signification suivante :

- **r** représente le numéro de rack
- **m** représente l'emplacement du module sur le rack
- c représente le numéro de voie

Objets de configuration BME AHI 0812, BMX AMI 0410, BMX AMI 0800 et BMX AMI 0810 et entrées du BMX AMM 0600

Les objets du langage de contrôle de processus associés à la configuration des modules BME AHI 0812, BMX AMI 0410, BMX AMI 0800 et BMX AMI 0810 sont décrits ci-après :

Adresses	Description	Signification des bits
%KWr.m.c.0	Configuration de la plage de voies	Bits 0 à 5 : plage électrique (valeur hexadécimale) Bit 7 : 0=plage électrique (toujours 0)
%KWr.m.c.1	Valeur minimale de l'affichage Echelle/Utilisateur	-
%KWr.m.c.2	Valeur maximale de l'affichage Echelle/Utilisateur	-
%KWr.m.c.3	Valeur négative de dépassement de la plage	-
%KWr.m.c.4	Valeur positive de dépassement de la plage	-
%KWr.m.c.5	Traitement de la configuration de la voie	Bit 0 : 0=mode Mast, 1=mode Fast Bit 1 : 0=voie désactivée, 1=voie activée Bit 2 : 0=surveillance du capteur inactive, 1=surveillance du capteur active Bit 7 : 0=échelle du constructeur, 1=échelle de l'utilisateur Bit 8 : seuil inférieur de dépassement de plage activé Bit 9 : seuil supérieur de dépassement de plage activé

Objets de configuration BMX ART 0414/0814

Les objets de langage de contrôle de processus associés à la configuration des modules BMX ART 0414/0814 sont décrits ci-après :

Adresses	Description	Signification des bits
%KWr.m.c.0	Configuration de la plage de voies	Bits 0 à 5 : plage de températures (valeur hexadécimale) Bit 6 : plage de températures (0=°C, 1=°F) Bit 7 : 1=plage de températures Bit 8 : 0=réjection 50 Hz, 1=réjection 60 Hz
%KWr.m.c.1	Valeur minimale de l'affichage Echelle/Utilisateur	-
%KWr.m.c.2	Valeur maximale de l'affichage Echelle/Utilisateur	-
%KWr.m.c.3	Valeur négative de dépassement de la plage	-
%KWr.m.c.4	Valeur positive de dépassement de la plage	-
%KWr.m.c.5	Traitement de la configuration de la voie	 Bit 0 : 0=mode standard (toujours 0) Bit 1 : 0=voie désactivée (en mode Fast uniquement), 1=voie activée Bit 2 : 0=surveillance du capteur inactive, 1=surveillance du capteur active Bits 3 à 6 : mode de configuration CJC pour les voies 0/3 : Bit 3=0 et Bit 4=0 : Int. Telefast, bit 3=1 et bit 4=1 : CJC sur voies 4/7. Bits 3 à 6 : mode de configuration CJC pour les voies 4/7 : Bit 5=0 et Bit 6=0 : Int. Telefast,
		 bit 5=1 et bit 6=0 : RTD ext. Bit 7 : 0=échelle du constructeur, 1=échelle de l'utilisateur Bit 8 : seuil inférieur de dépassement de plage activé Bit 9 : seuil supérieur de dépassement de plage activé

Objets de configuration BME AHO 0412, BMX AMO 0210, BMX AMO 0410 et BMX AMO 0802 et sorties de BMX AMM 0600

Les objets du langage de contrôle de processus associés à la configuration des modules BME AHO 0412, BMX AMO 0210, BMX AMO 0410 et BMX AMO 0802 sont décrits ci-après :

Adresses	Description	Signification des bits
%KWr.m.c.0	Configuration de la plage de voies	Bits 0 à 5 : plage électrique (valeur hexadécimale)Bit 8 : mode de repli (0=Repli, 1=Maintien)Bit 11 : contrôle du câblage de l'actionneur(0=désactivé, 1=activé)Bit 14 : dépassement de plage inférieure valide(0=désactivé, 1=activé)Bit 15 : dépassement de plage supérieure valide(0=désactivé, 1=activé)
%KWr.m.c.1	Valeur minimale de l'affichage Echelle/Utilisateur	-
%KWr.m.c.2	Valeur maximale de l'affichage Echelle/Utilisateur	-
%KWr.m.c.3	Valeur négative de dépassement	-
%KWr.m.c.4	Valeur positive de dépassement	-

Annexes



Vue d'ensemble

Ces annexes contiennent des informations utiles pour la programmation de l'application.

Contenu de cette annexe

Cette annexe contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
A	Adressage topologique/de RAM d'état des modules	253
В	Codes de communication EtherNet/IP	255
Annexe A Adressage topologique/de RAM d'état des modules

Adressage topologique ou RAM d'état des modules analogiques Modicon X80

Modules analogiques

NOTE : Avec les automates M340 dotés du micrologiciel 2.4 ou version ultérieure, vous pouvez accéder aux modules par le biais des adresses topologiques ou de RAM d'état. Voir la section présentant *l'onglet Mémoire*.

Le tableau ci-dessous contient les objets de modules analogiques Modicon X80 qui peuvent être affectés à des adresses topologiques ou de RAM d'état.

Référence du module	Adresse topologique	Adresse de RAM d'état
BME AHI 0812	%IW rack.slot.channel, channel [0,7]	-%IWStart address à %IWStart address + 7
BME AHO 0412	%QW rack.slot.channel, channel [0,3]	-%MWStart address à %MWStart address + 3
BMX AMI 0410	%IW rack.slot.channel, channel [0,3]	-%IWStart address à %IWStart address + 3
BMX AMI 0800	%IW rack.slot.channel, channel [0,7]	-%IWStart address à %IWStart address + 7
BMX AMI 0810	%IW rack.slot.channel, channel [0,7]	-%IWStart address à %IWStart address + 7
BMX AMM 0600	%IW rack.slot.channel, channel [0,3] %QW rack.slot.channel, channel [4,5]	-%IWStart address à %IWStart address + 3 et -%MWStart address à %MWStart address + 1
BMX AMO 0210	%QW rack.slot.channel, channel [0,1]	-%MWStart address à %MWStart address + 1
BMX AMO 0410	%QW rack.slot.channel, channel [0,3]	-%MWStart address à %MWStart address + 3
BMX AMO 0802	%QW rack.slot.channel, channel [0,7]	-%MWStart address à %MWStart address + 7
BMX ART 0414	%IW rack.slot.channel, channel [0,3]	-Valeur : -%IWStart address à %IWStart address + 3 -Soudure froide : -%IWStart address + 4
BMX ART 0814	%IW rack.slot.channel, channel [0,7]	-%IWStart address à %IWStart address + 7 -Soudure froide, voies 0-3 : -%IWStart address + 8 -Soudure froide, voies 4-7 : -%IWStart address + 9

REMARQUE : la RAM d'état ne s'applique par aux modules BMEAH•0•12.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Conversion spéciale pour les modules d'E/S Compact.*

Annexe B Codes de communication EtherNet/IP

Présentation

Ce chapitre présente les codes de communication EtherNet/IP.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Messagerie explicite : rapports de communication et d'opération	256
Codes d'état général CIP	259
Codes d'erreur détectée de messagerie implicite ou explicite EtherNet/IP	262

Messagerie explicite : rapports de communication et d'opération

Présentation

Les rapports de communication et d'opération font partie des paramètres de gestion.

NOTE : Il est recommandé de tester les rapports sur la fonction de communication à la fin de leur exécution et avant l'activation suivante. Lors d'un démarrage à froid, vérifiez que tous les paramètres de gestion de la fonction de communication ont été remis à 0. Il peut être utile d'utiliser %S21 pour examiner le premier cycle après un démarrage à froid ou à chaud.

Rapport de communication

Ce rapport est commun à toutes les fonctions de messagerie explicite. Il est pertinent lorsque la valeur du bit d'activité passe de 1 à 0. Les rapports dont la valeur est comprise entre 16#01 et 16#FE concernent les erreurs détectées par le processeur qui a exécuté la fonction.

Valeur	Rapport de communication (octet de poids faible)
16#00	Echange correct
16#01	Echange interrompu en cas de timeout
16#02	Echange arrêté à la demande de l'utilisateur (ANNULER)
16#03	Format d'adresse incorrect
16#04	Adresse cible incorrecte
16#05	Format du paramètre Management incorrect
16#06	Paramètres spécifiques incorrects
16#07	Erreur détectée lors de l'envoi vers la destination
16#08	Réservé
16#09	Taille du tampon de réception insuffisante
16#0A	Taille du tampon d'envoi insuffisante
16#0B	Aucune ressource système : le nombre d'EF de communication simultanées dépasse le nombre maximum autorisé par le processeur
16#0C	Numéro d'échange incorrect
16#0D	Pas de réception de télégramme
16#0E	Longueur incorrecte
16#0F	Service de télégramme non configuré
16#10	Module réseau manquant
16#11	Requête manquante
16#12	Serveur d'application déjà actif

Les différentes valeurs de ce rapport sont répertoriées dans le tableau suivant :

Valeur	Rapport de communication (octet de poids faible)
16#13	Numéro de transaction UNI-TE V2 incorrect
16#FF	Message refusé

NOTE : la fonction peut détecter une erreur de paramètre avant d'activer l'échange. Dans ce cas, le bit d'activité reste à 0 et le compte rendu est initialisé avec les valeurs correspondant à l'erreur.

Rapport d'opération

Ce rapport est spécifique de chaque fonction. Il indique le résultat de l'opération effectuée sur l'application distante :

Valeur	Rapport d'opération (octet de poids fort)
16#05	Longueurs différentes (CIP)
16#07	Adresse IP incorrecte
16#08	Erreur d'application
16#09	Réseau arrêté
16#0A	Réinitialisation connexion par pair
16#0C	Fonction de communication non active
16#0D	 Modbus TCP : timeout de transaction EtherNet/IP : timeout de la requête
16#0F	Pas de routage vers l'hôte distant
16#13	Connexion refusée
16#15	 Modbus TCP : aucune ressource EtherNet/IP : aucune ressource pour traiter le message ; ou événement interne ; ou aucun tampon disponible ; ou aucune liaison disponible ; ou impossibilité d'envoi du message
16#16	Adresse distante non autorisée
16#18	 Modbus TCP : limite du nombre de connexions ou de transactions simultanées atteinte EtherNet/IP : une session de connexion ou d'encapsulation TCP est en cours.
16#19	Expiration connexion
16#22	Modbus TCP : réponse incorrecte
16#23	Modbus TCP : réponse de l'ID d'équipement incorrecte
16#30	 Modbus TCP : hôte distant arrêté EtherNet/IP : timeout de la connexion établie

Valeur	Rapport d'opération (octet de poids fort)		
16#8016#87: répor	16#8016#87: réponse erreurs détectées Forward_Open:		
16#80	Erreur interne détectée :		
16#81	la longueur du message explicite ou l'intervalle de trame demandé (RPI) doit être ajusté		
16#82	Evénement d'équipement : l'équipement cible ne prend pas ce service en charge		
16#83	Evénement de ressource matérielle : aucune ressource disponible pour ouvrir la connexion		
16#84	Evénement de ressource système : impossible d'atteindre l'équipement		
16#85	Evénement de fiche de données : fichier EDS incorrect		
16#86	Taille de connexion incorrecte		
16#9016#9F: détection d'erreurs de réponse de session de registre :			
16#90	L'équipement cible n'a pas assez de ressources		
16#98	L'équipement cible ne reconnaît pas l'en-tête d'encapsulation du message		
16#9F	Erreur inconnue détectée à partir de la cible		

Codes d'état général CIP

NOTE : extrait autorisé de *The CIP Networks Library, Volume 1*, <u>Common Industrial Protocol</u>. (<u>CIP™</u>), Edition 3.6, avril 2009.

Le tableau ci-dessous répertorie les codes d'état que vous pouvez rencontrer dans le champ de code d'état général d'un message d'erreur détectée. Veuillez noter que le champ de code étendu permet d'obtenir plus d'informations sur un code d'état général. Les codes d'état étendu sont propres à chaque code d'état général dans chaque objet. Chaque objet gère les valeurs d'état étendu et les plages de valeurs (y compris celles de chaque fournisseur). Sauf mention contraire dans la définition de l'objet, toutes les valeurs d'état étendu sont réservées.

Code d'état général (hexadécimal)	Nom de l'état	Description de l'état
00	Réussite	L'objet spécifié a exécuté le service avec succès.
01	Echec de la connexion	Un service a signalé une condition d'échec lors de l'établissement de la connexion.
02	Ressource indisponible	Les ressources nécessaires pour que l'objet exécute le service demandé n'étaient pas disponibles.
03	Valeur de paramètre incorrecte	Reportez-vous au code d'état 0x20, la valeur à utiliser dans ce cas de figure.
04	Erreur de segment de chemin	Le nœud de traitement n'a pas compris l'identifiant du segment de chemin ou la syntaxe du segment. Le traitement du chemin est interrompu lorsqu'une erreur de segment de chemin est détectée.
05	Destination du chemin inconnue	Le chemin fait référence à une classe d'objets, une instance ou un élément de structure inconnu ou absent du nœud de traitement. Le traitement du chemin est interrompu lorsqu'une erreur de destination de chemin inconnue est détectée.
06	Transfert partiel	Seule une partie des données attendues a été transférée.
07	Connexion perdue	La connexion de messagerie a été perdue.
08	Service non pris en charge	Le service demandé n'a pas été mis en œuvre ou défini pour cette instance/classe d'objets.
09	Valeur d'attribut incorrecte	Attribut incorrect détecté.
0A	Erreur de liste d'attributs	Un attribut dans la réponse Get_Attribute_List ou Set_Attribute_List a un état non nul.
0B	Déjà en mode/état demandé	L'objet est déjà dans le mode/l'état demandé par le service.
0C	Conflit d'état d'objet	L'objet ne peut pas exécuter le service demandé dans son mode/état actuel.
0D	Objet déjà existant	L'instance demandée de l'objet à créer existe déjà.

Code d'état général (hexadécimal)	Nom de l'état	Description de l'état
0E	Attribut non configurable	Une requête de modification d'un attribut non modifiable a été reçue.
0F	Violation de privilège	Un contrôle de droit d'accès/privilège a échoué.
10	Conflit d'état d'équipement	Le mode/état actuel de l'équipement interdit l'exécution du service demandé.
11	Données de réponse trop volumineuses	Les données à transmettre dans le tampon de réponse sont trop volumineuses pour la taille allouée au tampon.
12	Fragmentation d'une valeur primitive	Le service a spécifié une opération qui va fragmenter une valeur de données primitive (par exemple, la moitié d'un type de données REAL).
13	Données insuffisantes	Le service n'a pas fourni suffisamment de données pour effectuer l'opération spécifiée.
14	Attribut non pris en charge	L'attribut spécifié dans la requête n'est pas pris en charge.
15	Trop de données	Le service a fourni plus de données que prévu.
16	Objet inexistant	L'objet spécifié n'existe pas dans l'équipement.
17	Séquence de fragmentation du service inactive	La séquence de fragmentation de ce service est désactivée pour ces données.
18	Attributs non stockés	Les attributs de cet objet n'ont pas été enregistrés avant le service demandé.
19	Echec de l'opération de stockage	Suite à une tentative infructueuse, les attributs de cet objet n'ont pas été enregistrés.
1A	Echec du routage, paquet de requête trop volumineux	La requête de service était trop volumineuse pour être transmise sur un réseau à l'emplacement cible. L'équipement de routage a dû annuler l'exécution du service.
1B	Echec du routage, paquet de réponse trop volumineux	Le paquet de réponse du service était trop volumineux pour être transmis sur un réseau à l'emplacement cible. L'équipement de routage a dû annuler l'exécution du service.
1C	Liste d'attributs manquante	La liste d'attributs fournie par le service ne contenait pas un attribut requis par ce même service pour effectuer l'opération demandée.
1D	Liste de valeurs d'attribut incorrecte	Le service renvoie la liste d'attributs contenant des informations d'état qui sont incorrectes pour ces attributs.
1E	Erreur de service intégré	Un service intégré a généré une erreur détectée.
1F	Erreur propre à un fournisseur	Une erreur propre à un fournisseur a été détectée. Le champ de code supplémentaire de la réponse définit l'erreur rencontrée. Utilisez ce code d'erreur général quand aucun de ceux figurant dans ce tableau ou dans une définition de classe d'objets ne correspond à l'erreur détectée.

Code d'état général (hexadécimal)	Nom de l'état	Description de l'état
20	Paramètre incorrect	Un paramètre associé à la requête était incorrect. Ce code est utilisé lorsqu'un paramètre ne répond pas aux critères de cette spécification et/ou aux critères définis dans une spécification d'objet d'application.
21	Valeur à écriture unique ou support déjà gravé	Le système a détecté une tentative d'écriture sur un support non réinscriptible (par ex., disque WORM, PROM) déjà gravé ou une tentative de modification d'une valeur non modifiable.
22	Réponse incorrecte reçue	Une réponse incorrecte est reçue (par ex., le code du service de réponse ne correspond pas au code du service de requête ou le message de réponse est plus court que la taille minimale de réponse attendue). Ce code d'état peut être utilisé pour d'autres causes de réponse incorrecte.
23	Saturation du tampon	Le message reçu excède la capacité du tampon de réception. Le message a été entièrement rejeté.
24	Erreur de format du message	Le format du message reçu n'est pas pris en charge par le serveur.
25	Clé défectueuse dans le chemin	Le segment clé défini comme premier segment du chemin ne correspond pas au module cible. L'état de l'objet indique la partie détectueuse du contrôle de clé.
26	Taille de chemin incorrecte	La taille du chemin envoyé avec la requête de service est trop petite pour acheminer la requête à un objet ou comprenait trop de données de routage.
27	Attribut inattendu dans la liste	La tentative de configuration concernait un attribut qui n'est pas modifiable pour l'instant.
28	ID de membre incorrect	L'ID de membre spécifié dans la requête n'existe pas dans la classe, l'instance ou l'attribut spécifié.
29	Membre non configurable	Une requête de modification d'un membre non modifiable a été reçue.
2A	Serveur de groupe 2 uniquement – Erreur générale	Ce code d'erreur détectée n'est signalé que par des serveurs DeviceNet de groupe 2 dotés d'au maximum 4 Ko d'espace de code, et uniquement à la place d'un service non pris en charge ou d'un attribut non pris en charge ou non configurable.
2B	Erreur Modbus inconnue	Un convertisseur CIP/Modbus a reçu un code d'exception Modbus.
2C	Attribut inaccessible	Une requête de lecture d'un attribut non lisible a été reçue.
2D - CF	-	Réservé par CIP pour les futures extensions.
D0 - FF	Réservé pour les erreurs de classe d'objets et de service	Cette plage de codes d'erreur détectée permet d'indiquer des erreurs propres aux classes d'objets. Ne l'utilisez que si aucun des codes d'erreur figurant dans ce tableau ne correspond exactement à l'erreur détectée.

Codes d'erreur détectée de messagerie implicite ou explicite EtherNet/IP

Introduction

Si un bloc fonction DATA_EXCH n'exécute pas un message explicite EtherNet/IP, Control Expert renvoie un code d'erreur détectée hexadécimal. Ce code peut décrire une erreur détectée EtherNet/IP :

Codes d'erreur détectée EtherNet/IP

Les codes hexadécimaux d'erreur détectée EtherNet/IP sont les suivants :

Code d'erreur détectée	Description	
16#800D	Timeout sur la requête de message explicite	
16#8012	Equipement incorrect	
16#8015	 Soit : Aucune ressource pour traiter le message, ou Evénement interne : pas de tampon disponible, pas de liaison disponible, envoi à la tâche TCP impossible. 	
16#8018	Soit : • Autre message explicite en cours pour cet équipement, ou • Session de connexion ou d'encapsulation TCP en cours	
16#8030	Timeout sur la requête Forward_Open	
Remarque : les événements 16#81xx ci-après sont des codes d'erreur détectée de réponse Forward_Open générés sur la cible distante et reçus par le biais de la connexion CIP.		
16#8100	Connexion utilisée ou Forward_Open en double	
16#8103	Combinaison de classe de transport et de déclencheur non prise en charge	
16#8106	Conflit de propriété	
16#8107	Connexion cible introuvable	
16#8108	Paramètre de connexion réseau incorrect	
16#8109	Taille de connexion incorrecte	
16#8110	Cible de connexion non configurée	
16#8111	Intervalle de trame demandé (RPI) non pris en charge	
16#8113	Hors connexion	
16#8114	ID du vendeur ou code produit différent	
16#8115	Type de produit non concordant	
16#8116	Révision non concordante	
16#8117	Chemin d'application créé ou utilisé incorrect	
16#8118	Chemin d'application de configuration incorrect ou incohérent	

Code d'erreur détectée	Description
16#8119	Connexion Non-Listen Only non ouverte
16#811A	Objet cible hors connexion
16#811B	Intervalle de trame demandé (RPI) plus petit que la durée d'inhibition de production
16#8123	Expiration connexion
16#8124	Expiration de la requête non connectée
16#8125	Evénement de paramètre dans une requête et un service non connectés
16#8126	Message trop grand pour le service unconnected_send
16#8127	Acquittement non connecté sans réponse
16#8131	Pas de mémoire-tampon disponible
16#8132	Bande passante réseau non disponible pour les données
16#8133	Aucun filtre d'ID de connexion consommée disponible
16#8134	Non configuré pour l'envoi de données prioritaires programmées
16#8135	Signature de programmation non concordante
16#8136	Validation de la signature de programmation impossible
16#8141	Port non disponible
16#8142	Adresse de liaison non valide
16#8145	Segment invalide dans le chemin de connexion
16#8146	Erreur détectée dans le chemin de connexion du service Forward_Close
16#8147	Planification non spécifiée
16#8148	Adresse de liaison circulaire non valide
16#8149	Ressources secondaires non disponibles
16#814A	Connexion au rack déjà établie
16#814B	Connexion au module déjà établie
16#814C	Divers
16#814D	Connexion redondante non concordante
16#814E	Plus aucune ressource consommatrice de liaison configurable par l'utilisateur : le nombre configuré de ressources pour une application productrice a atteint la limite
16#814F	Plus aucune ressource consommatrice de liaison configurable par l'utilisateur : aucun consommateur configuré utilisable par une application productrice
16#8160	Propre au fournisseur
16#8170	Aucune donnée d'application cible disponible
16#8171	Aucune donnée d'application source disponible
16#8173	Non configuré pour la multidiffusion hors du sous-réseau
16#81A0	Erreur détectée dans l'affectation des données

Code d'erreur détectée	Description	
16#81B0	Erreur détectée d'état d'objet en option	
16#81C0	Erreur détectée d'état d'équipement en option	
Remarque :toutes les erreurs détectées 16#82xx sont des erreurs détectées de réponse de session de registre.		
16#8200	L'équipement cible n'a pas assez de ressources	
16#8208	L'équipement cible ne reconnaît pas l'en-tête d'encapsulation du message	
16#820F	Erreur détectée réservée ou inconnue de la cible	

Glossaire

.

Selon la no	orme IEC. 8	I indiaue un	obiet langad	ne de type	entrée -	FOR.
		, ⊥ maique un	objectungug	jo do typo	011000	01.

%IW

Selon la norme IEC, %IW indique un objet langage de type entrée analogique.

%М

Selon la norme IEC, %M indique un objet langage de type bit mémoire.

%MW

Selon la norme IEC, %MW indique un objet langage de type mot mémoire.

%Q

Selon la norme IEC, %Q indique un objet langage de type sortie TOR.

%QW

Selon la norme IEC, %QW indique un objet langage de type sortie analogique.

Α

Adaptateur

Cible des requêtes de connexion des données d'E/S en temps réel émises par les scrutateurs. Il ne peut ni envoyer ni recevoir des données d'E/S en temps réel, sauf si un scrutateur l'exige. Il ne conserve, ni ne génère les paramètres de communication des données nécessaires pour établir la connexion. L'adaptateur accepte des requêtes de messages explicites (connectés et non connectés) des autres équipements.

adressage automatique

Affectation automatique d'une adresse à chaque module d'E/S d'un bus d'îlot.

Adresse MAC

Acronyme de *Media Access Control*. Numéro 48 bits, unique sur un réseau, programmé dans chaque carte réseau ou équipement lors de sa fabrication.

API

Abréviation signifiant *automate programme industriel*. L'API est un ordinateur numérique utilisé pour automatiser des processus électromécaniques, comme la commande d'une machinerie. Les API sont utilisés dans de nombreuses industries et machines. Un API est conçu pour :

- communiquer via plusieurs entrées et sorties ;
- fonctionner dans une plage étendue de températures ;
- fonctionner dans des conditions pouvant inclure la poussière, l'eau, le bruit électrique, les vibrations et les chocs.

Les programmes contrôlant le fonctionnement des machines sont généralement stockés dans une mémoire non volatile. Un API est conçu pour offrir des performances hautement déterministes, dans des intervalles de temps prévisibles.

asynchrone

Mode de communication utilisé en cas d'absence d'un signal d'horloge global à cadençage fixe. Le contrôle de la communication asynchrone est réparti entre plusieurs équipements qui communiquent et se synchronisent sur des voies partagées.

В

BootP

Acronyme de *Bootstrap Protocol.* Protocole réseau UDP qu'un client réseau peut utiliser pour obtenir automatiquement une adresse IP auprès d'un serveur. Le client s'identifie auprès du serveur à l'aide de son adresse MAC. Le serveur, qui gère un tableau préconfiguré des adresses MAC des équipements client et des adresses IP associées, envoie au client son adresse IP définie. Le service BOOTP utilise les ports UDP 67 et 68.

boucle de courant

Mode de communication électrique analogique, qui permet de surveiller et de contrôler un équipement sur une paire de conducteurs. Une boucle de courant ne peut contenir qu'un niveau de courant à la fois. Il est possible d'ajouter un signal numérique à la boucle de courant analogique à l'aide du protocole HART qui permet une communication supplémentaire avec l'équipement analogique.

С

CCOTF

Acronyme de *Change Configuration On The Fly* (modification de configuration à la volée). Fonction de Control Expert, qui permet de modifier le matériel d'un automate (PLC) dans la configuration système alors que l'automate (PLC) fonctionne, sans impact sur les opérations des autres stations.

CEI

Acronyme de *Commission électrotechnique internationale*. Organisme fondé en 1884 pour faire évoluer la théorie et la pratique des technologies électrique, électronique et informatique. EN 61131-2 désigne la spécification traitant des équipements d'automatisme industriel.

CEM

Acronyme de *compatibilité électromagnétique*. Les équipements conformes aux critères de CEM sont en mesure de fonctionner sans interruption dans les limites électromagnétiques spécifiées d'un système.

charge à logique négative

Sortie qui, une fois activée, reçoit un courant CC de sa charge.

charge à logique positive

Charge avec un courant dirigé vers son entrée. Elle est pilotée par une source de courant.

CIP™

(Acronyme de « *common industrial protocol* » (protocole industriel commun). Le protocole CIP permet aux utilisateurs d'intégrer ces applications de fabrication dans les réseaux Ethernet de niveau entreprise et sur Internet. CIP est le principal protocole d'EtherNet/IP.

configuration

Agencement et interconnexion de composants matériels au sein d'un système. Désigne également le matériel et les logiciels qui déterminent les caractéristiques de fonctionnement du système.

configuration automatique

Capacité des modules d'un îlot à fonctionner avec des paramètres par défaut prédéfinis. Configuration de bus d'îlot basée totalement sur l'assemblage de modules d'E/S.

Connexion de classe 1

Connexion de transport CIP utilisée pour la transmission de données d'E/S par messagerie implicite entre des équipements EtherNet/IP.

Connexion de classe 3

Connexion de transport CIP utilisée pour la messagerie explicite entre équipements EtherNet/IP.

D

DDL

Abréviation de *Device Description Language*. Modèle définissant un instrument de terrain HART et décrivant ses paramètres configurables, les données qu'il produit, ses procédures de fonctionnement, ainsi que ses menus, ses commandes et ses formats d'affichage.

DDT

Abréviation de *Derived Data Type*, signifiant type de données dérivé. Ensemble d'éléments de même type (tableau) ou de types différents (structure).

DHCP

(Acronyme de « *dynamic host configuration protocol* » (protocole de configuration dynamiques d'hôtes). DHCP ne nécessite pas la gestion d'un tableau identifiant chaque équipement de réseau. Le client s'identifie auprès du serveur DHCP en utilisant son adresse MAC ou un identifiant d'équipement unique. Le service DHCP utilise les ports UDP 67 et 68.

DIN

Acronyme de *Deutsche Industrie Norm*. Agence allemande de normalisation, bénéficiant aujourd'hui d'une reconnaissance internationale.

DTM

Acronyme de *Device Type Manager* (gestionnaire de type d'équipement). Pilote d'équipement exécuté sur le PC hôte. Il fournit une structure unifiée pour accéder aux paramètres des équipements, configurer et utiliser les équipements, et corriger les problèmes réseau. Les DTMs peuvent présenter différents visages, d'une simple interface graphique permettant de configurer les paramètres de l'équipement jusqu'à une application très perfectionnée susceptible d'effectuer des calculs complexes en temps réel à des fins de diagnostic et de maintenance. Dans le contexte d'un DTM, un équipement peut être un module de communication ou un équipement distant sur le réseau.

Voir FDT.

Duplex intégral

Capacité de deux équipements en réseau à communiquer indépendamment et simultanément entre eux dans les deux sens.

Ε

échange sous tension

Procédure consistant à remplacer un composant par un composant identique alors que le système est sous tension. Une fois installé, le composant de remplacement commence automatiquement à fonctionner.

EDS

Acronyme de *Electronic Data Sheet* (fiche de données électronique). Fichiers texte simples qui décrivent les fonctions de configuration d'un équipement. Les fichiers EDS sont générés et gérés par le fabricant de l'équipement.

EIA

Acronyme d'*Electronic Industries Association*. Organisme édictant des normes de communication de données et électrique/électronique.

entrée analogique

Module contenant des circuits qui convertissent des signaux d'entrée analogiques en valeurs numériques exploitables par le processeur. De fait, ces entrées analogiques sont généralement directes. En d'autres termes, une valeur de table de données reflète directement la valeur du signal analogique.

esclave HART

Equipement de terrain qui ne répond via le protocole HART que lorsqu'il en reçoit la commande par un maître HART.

état de repli

État connu, auquel un module de sortie peut revenir s'il perd la communication avec l'automate.

Ethernet

Réseau local à 10 ou 100 Mbits/s ou 1 Gbits/s, CSMA/CD, utilisant des trames, qui peut fonctionner via un câble à paire torsadée, un câble à fibre optique ou une connexion sans fil. La norme IEEE 802.3 définit les règles de configuration des réseaux Ethernet filaires, tandis que la norme IEEE 802.11 définit les règles de configuration des réseaux Ethernet sans fil. Les réseaux 10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T sont couramment utilisés. Ils peuvent employer des câbles en cuivre à paire torsadée de 5e catégorie et des prises modulaires RJ45.

F

FDR

Acronyme de *Faulty Device Replacement*, signifiant « remplacement d'un équipement défaillant ». Service utilisant un logiciel de configuration pour remplacer un équipement défaillant.

FE

Abréviation signifiant *terre fonctionnelle*. Conducteur relié à la terre, transportant souvent du courant et utilisé pour améliorer le fonctionnement des équipements. Par opposition à *terre de protection (PE)*.

filtre passe-bas

Filtre ne permettant des transmissions qu'au-dessous d'un seuil de fréquence prédéfini. Dans le protocole HART, le seuil de fréquence se situe généralement à 25 Hz. Les transmissions inférieures à ce seuil (les signaux numériques) sont autorisées à transiter. Celles qui sont supérieures (les signaux numériques HART) à ce seuil sont filtrées.

filtre passe-haut

Filtre ne permettant des transmissions qu'au-dessus d'un seuil de fréquence prédéfini. Dans le protocole HART, le seuil de fréquence se situe généralement entre 400 et 800 Hz. Les transmissions au-delà de ce seuil (les signaux numériques HART) sont autorisées à transiter. Celles qui sont inférieures à ce seuil sont filtrées.

FTP

Acronyme de *file transfer protocol* (protocole de transfert de fichiers). Protocole qui copie un fichier d'un hôte vers un autre sur un réseau TCP/IP, comme Internet. Le protocole FTP utilise une architecture client-serveur ainsi qu'une commande et des connexions de données distinctes entre le client et le serveur.

Н

HART

Acronyme de *Highway Addressable Remote Transducer*. Protocole de communication bidirectionnelle permettant de transmettre, sur des fils analogiques, des informations numériques entre des équipements de terrain intelligents et un système de contrôle/surveillance hôte. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de *HART Communication Foundation* à l'adresse www.hartcomm.org.

HTTP

Acronyme de *hypertext transfer protocol* (protocole de transfert hypertexte). Le protocole HTTP constitue la base de la communication des données pour le Web.

IEEE

I

Acronyme de Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (Institut des ingénieurs en électricité et électronique) : Association internationale de normalisation et d'évaluation de la conformité dans tous les domaines de l'électrotechnologie, y compris l'électricité et l'électronique.

IEM

Acronyme d'*interférence électromagnétique*. Les interférences électromagnétiques peuvent provoquer une interruption du fonctionnement d'un équipement électronique ou perturber ses performances. Elles surviennent lorsqu'une source transmet électroniquement un signal qui interfère avec d'autres équipements. On parle également d'interférences par radiofréquence (IRF).

IFR

Acronyme d'Interférences par fréquences radio. Voir EMI.

IHM

(*interface homme-machine*) Une IHM est un dispositif qui affiche les données de processus pour l'opérateur, et qui permet à celui-ci de gérer les processus.

Une IHM est en général reliée à un système SCADA pour fournir des données de gestion et des diagnostics, par exemple des procédures de maintenance planifiées et des schémas détaillés, pour une machine ou un capteur particulier.

indice IP

Indice *Ingress Protection*. Approche normalisée visant à définir le niveau de résistance d'un équipement à la pénétration de particules et d'eau, conformément à la norme CEI 60529. Par exemple :

- L'indice IP20 requiert qu'un équipement soit étanche aux objets d'une taille supérieure à 12,5 mm. Cette norme n'impose aucune étanchéité à l'eau.
- L'indice IP67 requiert qu'un équipement résiste complètement à la pénétration de poussière et au contact par des objets. Il exige qu'aucune quantité d'eau ne puisse s'infiltrer lorsque l'équipement est immergé à une profondeur de 1 m.

IP

Abréviation d'*Internet Protocol.* Branche de la famille de protocoles TCP/IP, qui assure le suivi des adresses Internet des nœuds, achemine les messages sortants et reconnaît les messages entrants.

L

logiciel de gestion d'instruments

Application logicielle pouvant configurer, surveiller et gérer des équipements employés dans le cadre d'un système d'automatisme industriel.

Μ

maître HART

Application hôte HART, résidant généralement sur un PC. Par exemple, un logiciel de gestion d'instruments.

maître primaire

Dans le protocole HART, lorsque deux équipements maîtres sont connectés au réseau de communication HART, il s'agit du contrôleur HART. Le maître primaire HART est généralement le logiciel de gestion d'instruments, résidant sur un PC.

maître secondaire

Dans le protocole HART, lorsque deux équipements maîtres sont connectés au réseau de communication HART, équipement maître portable raccordé temporairement au réseau.

mémoire flash

Mémoire non volatile réinscriptible. Elle est stockée dans une puce EEPROM effaçable et reprogrammable.

messagerie explicite

Messagerie TCP/IP pour Modbus TCP et EtherNet/IP. Elle est utilisée pour les messages client/serveur point à point contenant des données (généralement des informations non programmées entre un client et un serveur) et des informations de routage. Dans EtherNet/IP, la messagerie explicite est considérée comme une messagerie de classe 3 et peut fonctionner avec ou sans connexion.

messagerie implicite

Messagerie connectée de classe 1 basée sur le protocole UDP/IP pour EtherNet/IP. La messagerie implicite gère une connexion ouverte pour le transfert programmé de données de contrôle entre un producteur et un consommateur. De ce fait, chaque message contient principa-lement des données, sans l'en-tête des informations d'objet, et un identificateur de connexion.

Modbus

Protocole de messagerie de couche applicative. Modbus assure des communications série entre des équipements maîtres et esclaves raccordés sur différents types de bus ou de réseaux.

module d'E/S

Dans un système d'automates programmables, un module d'E/S communique directement avec les capteurs et actionneurs de la machine ou du processus. Ce module fournit des connexions électriques entre le contrôleur et les équipements de terrain.

module d'interface HART

Modem servant d'équipement de transmission entre un ou plusieurs équipements maîtres HART et plusieurs équipements esclaves HART.

multiplexeur

Equipement qui sélectionne un des signaux d'entrée et transmet l'entrée sélectionnée à une seule ligne.

Ν

NaN

Abréviation de *Not a number*. Type de données numérique correspondant à une valeur non définie ou non représentable.

NEMA

Acronyme de *National Electrical Manufacturers Association*. Organisme américain regroupant les fabricants d'équipements électriques.

nom d'équipement

Identifiant, unique et défini par l'utilisateur, d'un équipement Ethernet. Une fois l'équipement configuré avec un nom valide, un serveur DHCP peut utiliser ce nom pour identifier l'équipement et lui fournir une adresse IP au démarrage.

norme Bell 202 FSK

Norme définissant le fonctionnement de *Frequency Shift Keying*, un schéma de modulation de fréquence qui transmet des informations numériques grâce à des modifications de fréquence TOR sur une onde porteuse.

Ρ

PE

Acronyme signifiant *terre de protection*. Conducteur qui maintient au potentiel de terre les surfaces conductrices exposées. Un conducteur PE n'améliore ni ne facilite le fonctionnement d'un équipement. Son rôle consiste à protéger l'opérateur contre un potentiel choc électrique. Par opposition à *terre fonctionnelle (FE)*.

S

Scrutateur

Source des requêtes de connexion d'E/S pour la messagerie implicite dans EtherNet/IP et des requêtes de message pour Modbus TCP.

SELV

Acronyme de *Safety Extra Low Voltage.*, signifiant « très basse tension de sécurité ». Circuit secondaire conçu pour que la tension entre deux parties accessibles (ou entre une partie accessible et la borne PE de l'équipement de classe 1) ne dépasse pas une valeur spécifiée dans des conditions normales ou en cas de point unique de défaillance. La gamme d'alimentations Phaseo ABL8 de Schneider Electric regroupe des produits conformes au critère SELV de la norme CEI/EN 60364-4-41.

semi-duplex

Mode de communication entre deux équipements en réseau, qui permet des transmissions dans les deux sens, mais dans un seul sens à la fois.

sortie analogique

Module contenant des circuits qui transmettent au module un signal analogique proportionnel à une entrée numérique et provenant du processeur. Cela implique que ces sorties analogiques sont généralement directes. En d'autres termes, une valeur de table de données contrôle directement la valeur du signal analogique.

Т

TCP

Abréviation de *Transmission Control Protocol*, signifiant « protocole de contrôle de transmission ». Protocole de couche de transport orientée connexion, qui assure une transmission des données en duplex intégral. TCP fait partie de la suite de protocoles TCP/IP.

Index

Α

ABE7CPA21. 74 ABE7CPA31, 55 accessoires de câblage, 21 adressage topologique ou RAM d'état E/S analogiques X80, 253 adresse IP configuration, 148 requête DHCP à la mise sous tension, 147 ajout d'instruments de terrain, 178 alignement d'actionneur BMEAHO0412. 69 alignement de capteur BMEAHI0812, 48 application mot de passe, 130

В

BMEAHI0812 spécifications, 41 BMEAHI0812H spécifications. 41 BMEAHO0412 spécifications, 63 BMEAHO0412C spécifications, 63 BMEXBP0400. 19 BMEXBP0800. 19 BMEXBP1200, 19 BMWFTB2020. 22 BMXFCA150, 75 BMXFCA300, 75 BMXFCA500, 75 BMXFTA152, 56 BMXFTA3022, 56 BMXFTB2000, 22 BMXFTB2010, 22 BMXFTW301S, 26 BMXFTW501S. 26

borniers 20 broches installation, 29

С

certifications, *79* comportement de repli BMEAHO0412, *68* connexion, *21* Control Expert ajout de modules d'E/S, *132* configuration des voies d'entrée analogique, *135* configuration des voies de sortie analogique, *137* CPU protection de mémoire, *130* cybersécurité mot de passe, *130* protection de mémoire, *130*

D

DATA_EXCH codes d'erreur, *262* messagerie explicite, *97* description physique BME AHI 0812, *40* BME AHO 0412, *62* détection de bus de terrain, *181* DHCP nom de l'équipement, *150* DTM ajout, *144* navigation, *152* durée de mesure BMEAHI0812, *45*

Ε

E/S analogiques X80 adressage topologique ou RAM d'état, *253* écriture de données, *119* embase sélection, *19* EtherNet/IP connexions d'E/S implicites, *176*

F

FDR, *82* filtrage HART BMEAHI0812, *47* filtrage numérique BMEAHI0812, *47* forçage E/S analogiques X80, *227*

Η

HART commandes, données de process d'E/S, état des instruments de terrain, état du multiplexeur, identité des instruments de terrain, paramètres de voie, protocole, statistiques de communication du maître, *158*

I

instrument de terrain outils de gestion, *189* instruments de terrain ajout, *178*

Κ

Kits de CEM BME AHI 0812, 50 kits de CEM BME AHO 0412, 70

L

lecture de données, lecture/écriture de données, logiciel de gestion des ressources FieldCare, PACTware,

Μ

maître HART primaire ou secondaire, 153 MBP MSTR, 105, 109, 112, 118 messagerie explicite, 97 codes d'erreur, 262 codes de fonction Modbus TCP, 117 EtherNet/IP, 109 Get_Attributes_Single, 112 MBP MSTR, 105 Modbus TCP. 118 rapport d'opération, 256 rapport de communication, 256 services EtherNet/IP, 107 micrologiciel mise à jour, 83 mise à niveau, 83, 84 mise à jour micrologiciel, 83 mise à niveau micrologiciel, 83 mise au point, 195 mise en oeuvre logicielle modules d'exploitation, 231 MOD_FLT, 226 montage, 20 mot de passe pour l'application Control Expert, 130

Ν

normes, 79

0

objets de DDT HART, *229* obtention de statistiques distantes, *122* obtention de statistiques locales, *120*

Ρ

paramètres de DDT configuration, pente des signaux BMEAHO0412, présentation fonctionnelle BMEAHI0812, BMEAHO0412, programmation , projet création, mot de passe, protection de mémoire pour la CPU,

R

rack ajouter au projet, *129* réinitialisation du module, *124*

S

schémas de câblage BME AHI 0812, *53* BME AHO 0412, *72* sécurité, *174* mot de passe, *130* protection de mémoire, *130* semi-duplex, *92* services FTP/TFTP activer/désactiver, *125* services HTTP activer/désactiver, *125* SNMP agent, *170* propriétés, *171* structure de données de voie pour modules analogiques T ANA OUT GEN, 217 structure des données de voie pour modules analogiques T ANA IN BMX, 210 structure des données de voie pour tous les modules T GEN MOD, 218 structure des données des voies pour les entrées analogiques T ANA IN GEN, 216 structure des données des voies pour les modules analogiques T ANA OUT BMX, 213 suppression de statistiques distantes, 123 suppression de statistiques locales, 122 surveillance de dépassement inférieur BMEAHI0812. 46 surveillance de dépassement supérieur BMEAHI0812, 46 surveillance des dépassements par valeur inférieure BMEAH00412, 66 surveillance des dépassements par valeur supérieure BMEAHO0412, 66

Т

T ANA IN BMX, 210 T_ANA_IN_GEN, 216 T_ANA_OUT_BMX, 213 T ANA OUT GEN, 217 T_GEN_MOD, 218 T_M_ANA_STD_CH_IN_PRM, 223 T M ANA STD CH IN STS, 223 T_M_ANA_STD_CH_OUT_PRM, 223 T_M_ANA_STD_CH_OUT_STS, 223 T M ANA STD CH STS, 223 T_M_ANA_TEMP_CH_STS, 223 T U ANA STD IN 4, 219 T U ANA STD IN 4 OUT 2, 219 T_U_ANA_STD_IN_8, 219 T U ANA STD OUT 2, 219 T_U_ANA_STD_OUT_4, 219

T_U_ANA_STD_OUT_8, T_U_ANA_TEMP_IN_4, T_U_ANA_TEMP_IN_8, TELEFAST Connexion au BMEAHI0812, Connexion au BMEAHO0412,

U

Unity Loader, 84

V

valeurs de mesure, *238* Voyants, *36* voyants diagnostic, *37*