

# Wiser

Wiser

La solution de gestion de l'énergie et du confort pour le logement Guide de choix et d'installation - Septembre 2024







# Guide d'installation Wiser Sommaire

## Concevez votre système Wiser

#### Choisir les composants

La passerelle de communication
Les équipements pour la gestion du chauffage
La gestion des volets-roulants11
La gestion de l'éclairage12
La gestion des prises de courant14
<ul> <li>La pilotage du ballon d'eau chaude</li> </ul>
sanitaire ou autres charges14
<ul> <li>La recharge des véhicules électriques15</li> </ul>
La sûreté et les automatismes16
Les commandes pour lancer des automatismes17
La mesure et le suivi
des consommations électriques18
Exemples d'installation19
Opter pour un kit de démarrage

#### Présentation des kits de démarrage ......21 • Kit thermostat connecté pour chaudière .22 Kit thermostat connecté

pour radiateurs électriques "fil pilotes2	3
<ul> <li>Kit thermostat connecté</li> </ul>	
pour radiateurs électriques24	1

## Configurez votre système Wiser

#### Installer la passerelle Wiser

#### Étape 1

Installer la passerelle Wiser25					
Connecter l'installation à internet					
Étape 2 pour l'occupant du logement					
Télécharger Wiser Home26					
Étape 2 pour l'installateur					
Téléchargez eSetup ou Wiser Home26					
Étape 3 pour l'occupant du logement					
Créer un compte27					
Associer un compte     à une passerelle Wiser28					
Connecter la passerelle Wiser     à la box internet du logement29					
Étape 3 pour l'installateur					

#### Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle WiFi Étape 4

Connecter les équipements Wiser     à la passerelle WiFi	.31
Centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique	.32
Tête de vanne thermostatique	.36
Actionneur pour chaudière	.37
Actionneurs pour radiateurs électriques	.38
Micro-modules pour radiateurs électriqu "fil pilote"	es .39
Système de chauffage / climatisation par air pulsé Airzone	.40
Thermostats sur pile, en saillie ou sur socle	.41
Thermostats sur secteur, encastrés	.42
Commandes centralisées sans fil, à pile	.44
Commandes de l'éclairage     et des volets-roulants	.45
Prise gigogne 13 A	.48
Prises encastrées 16 A	.49
Bornes de recharge pour véhicules électriques EVlink Home Smart	.50
Prises renforcées pour véhicules électriques Mureva EVlink	.51
Micro-module pour ballon d'eau chaude sanitaire et autres charges	.52
Détecteur autonome avertisseur de fume sur batterie (DAAF)	ée .53
Capteur d'ouverture de fenêtre / porte	.54
Capteur de mouvements     et de luminosité	.55
Capteur de température et d'humidité	.56
Détecteur de fuite d'eau	.57

#### Capteurs de mesure PowerTag Resi9 .....58

## Contrôlez votre installation avec Wiser Home

### Découvrir l'application

Decouvini rapplication
Premier pas avec le système Wiser61
Page d'accueil62
Piloter le chauffage
• Régler la température ambiante63
• Forcer la température ambiante63
Augmenter la température ambiante de l'ensemble du logement64
Annuler les réglages ponctuels sur le chauffage64
• Le mode "Eco"65
Le mode "Confort"66
Le Mode "Absence"67
Deux méthodes pour accéder à la programmation de tous les équipements68
Créer un programme
Madifier les programmes
Modifier les programmes
Panorama des "détails"     74
Piloten la chauffe en et la climatia et la
Plioter le chauffage et la climatisation
Gerer le chauffage par air pulse Airzone / /
Piloter l'éclairage et les ouvrants
Réglages avancés des variateurs78
Réglage du temps de marche des commandes de volets-roulants78
Commandes vocales possibles78
Mode "Absence"78
Fonction "Astro"78
Mode intelligent "Confort d'été"
Pilotage des brise-soleil orientables79
2 façons d'accèder à la programmation d'un appareillage80
Créer un programme pour de multiples équipements80
Piloter la recharge d'un véhicule électrique
Les modes des recharge81
Les fonctions disponibles81
Les informations disponibles81
Automatiser des actions
Les différentes solutions pour automatiser des actions82
Création d'un "moment"83
Création d'un "automatisme"84
Visualiser ses consommations
Le tableau de bord "Énergie"

# Guide d'installation Wiser Sommaire (suite)

## Découvrez vos équipements

Les passerelles WiFi
Présentation87
Les actionneurs  L'actionneur pour chaudière
Le système de chauffage /
climatisation par air pulsé Airzone
Présentation93
Les thermostats
• Le thermostat d'ambiance sur secteur94
• Le thermostat d'ambiance à pile95
Les commandes
<ul> <li>Les commandes centralisées sans fil. à pile97</li> </ul>
Les commandes d'éclairage     et de volets-roulants
Les solutions de recharges pour véhicules électriques
Les bornes de recharges
EVIInk Home Smart
La prise gigogne
Les prises encastrées102
l es capteurs de sécurité
Détecteur de Fumée103
Détecteur d'ouverture de portes et fenêtre103
Détecteur de mouvements     t de luminosité104
Capteur de température et d'humidité104
Détecteur de fuite d'eau104
Les capteurs de mesure
Présentation105

### Plus d'infos sur Wiser

#### Faire évoluer l'installation

- Déplacer un thermostat d'ambiance .....106
  Changer de réseau WiFi .......106
  Retirer un équipement du système......107
- Retour aux réglages usine
- d'une prise connectée......107
- Retour aux réglages usine des autres équipements Wiser.....107

#### Le protocole OpenTherm<sup>®</sup>

Raccorder une chaudière OpenTherm<sup>®</sup> .....
 108

# La signification des voyants sur les équipements Wiser

- Passerelle WiFi.....109 Passerelle WiFi / actionneur de chaudière .....110 Actionneur pour chaudière .....111 Actionneur pour radiateurs électriques .111 Micro-module pour radiateurs électriques Centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique.....112 Tête de vanne thermostatique ......113 Thermostat d'ambiance sur secteur .....114 Commandes centralisées ......115 Borne de charge pour véhicules électriques EVlink Home Smart......115 Prise renforcée Mureva EVlink ......115 Prise gigogne connectée.....116 Prise encastrée connectée ......116 Micro-module de puissance ......116 Détecteur de fumée ......117 Détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre.....118 Capteur de mouvements et de luminosité .....118 Capteur de température et d'humidité ..119 Détecteur de fuite d'eau .....119 Capteurs de mesure PowerTag Resi9...120 Wiser et les assistants vocaux Amazon Alexa.....121 Google Home.....122 Informations diverses La cybersécurité ......123 Clause de non-responsabilité pour Amazon Alexa ......123 Marques commerciales ......123
- Textes et images de ce guide......123

### Aides et services

#### Outils en ligne

Application mobile 100% électriciens	.124
Portail web	.124
Groupe Facebook	.124
Playlists YouTube	.124

#### Documentation

•	Guides d'utilisation Wiser	125
•	Catalogue général	125

• Site web ......125

# Système Wiser Gestion du chauffage, des volets-roulants, des prises de courant et de l'éclairage



4 Life is On | Schneider Electric



Guide d'installation Wiser - Septembre 2024



### Principe de choix des composants

Les composants d'une système Wiser dépendent :

- des fonctionnalités souhaitées :
- pilotage du chauffage, pièce par pièce ou globalement.
- pilotage des stores ou volets-roulants,
- pilotage de l'éclairage,
- pilotage des prises,
- pilotage du ballon d'eau chaude sanitaire,
- de la taille du logement (nombre de pièce et de charge à piloter).

La solution connectée Wiser est modulaire et évolutive : elle peut être constituée progressivement si nécessaire.

Par exemple, il est possible de commencer à mettre en œuvre le pilotage du chauffage et plus tard de compléter l'installation pour piloter les volets-roulants électriques, l'éclairage...

# La passerelle de communication

### Passerelle de 2<sup>ème</sup> génération

Souhaitez- vous piloter votre système de chauffage ?	NON	OUI				
Quelle est la source de chaleur ?	-	<ul> <li>Chaudière ne disposant pas d'une entrée pour un thermostat.</li> <li>Chaudière collective sans module thermique.</li> <li>Radiateurs ou résilles électriques.</li> <li>Pompe à chaleur air-air avec système Airzone</li> </ul>	<ul> <li>Chaudière, pompe à chaleur ou poêle disposant d'une entrée pour un thermostat.</li> <li>Chaudière collective avec module thermique.</li> </ul>			
			• solution standard	<ul> <li>dans le cas :</li> <li>d'un démanagement avec changement de mode de chauffage</li> <li>de l'ajout de la gestion du chauffage à un système Wiser existant</li> <li>d'une chaudière trop loin de la box internet du logement</li> </ul>	• en rénovation, afin de remplacer un thermostat filaire existant (chauffage centrale)	
Les passerelles de communication	Wiser	Schender		Wiser	Wint?	
	• Passere réf. CCT5	lle WiFi 01801.	• Passerelle WiFi / actionneur de chaudière réf CCTFR6311G2.	<ul> <li>Passerelle WiFi réf. CCT501801.</li> <li>+</li> <li>Actionneur pour chaudière réf CCTFR6001 (compatible uniquement avec la passerelle de 2<sup>e</sup> génération)</li> </ul>	<ul> <li>Passerelle WiFi réf. CCT501801.</li> <li>+</li> <li>• Thermostats encatrés connectés Odace réf S520619, réf S530619 ou réf S540619.</li> </ul>	
	• Égaleme regroupar	ent disponible dans des kits nt plusieurs produits, voir <mark>page 21</mark> .		-		

# Les équipements pour la gestion du chauffage

Si vous avez répondu "OUI" à la question "Souhaitez-vous piloter votre système de chauffage ?", il faut maintenant déterminer si votre installation nécessite ou pas des actionneurs.

Quels équipements chauffent votre logement ?	Radiateurs à circulation d'eau chaude	Plancher chauffant hydraulique		
Remarques Il est possible de cumuler différents actionneurs : par exemple des vannes thermostatiques pour les radiateurs à eau et un actionneur pour radiateur électrique pour le sèche- seviette.	<ul> <li>2 possibilités s'offrent à vous :</li> <li>vous souhaitez gérer la température globalement dans votre logement, alors aucune tête de vanne n'est nécessaire,</li> <li>Image: Source de la température dans les pièces importantes (séjour, cuisine, chambres et salle de bain), il faut alors installer une vanne thermsotatique dans chacune d'elles. Un thermostat d'ambiance est recommandé dans chaque pièce.</li> </ul>			
Les actionneurs pour la gestion du chauffage Le système Wiser peut cumuler différents types de chauffage. Par exemple, une chaudière pour le chauffage central avec plancher chauffant, radiateurs et un sèche-serviette électrique.	<ul> <li>Tête de vanne thermostatique réf. CCTFR6100.</li> <li>Également disponibles dans des kits regroupant plusieurs produits, voir page 21.</li> <li>Un thermostat d'ambiance est recommandé dans les pièces ayant plus de 2 têtes de vannes thermostatiques.</li> </ul>	Centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique réf. CTTFR6600. • Également disponibles dans des kits regroupant plusieurs produits, voir page 21.		
Le(s) thermostat(s) d'ambiance Un thermostat d'ambiance est nécessaire dans chacune des pièces associée à un ou plusieurs actionneurs.	<ul> <li>Le logement doit disposer au minimum d'un thermostat d'ambiance.</li> <li>2 thermostats au choix :</li> <li>Image: Strate of the stra</li></ul>			

Radiateurs On/Off ou fil pilote, planch	Air pulsé	
	AIRZONE	
<ul> <li>Chaque radiateur peut être piloté par un acti</li> <li>Un actionneur peut être raccordé et gérer par actionneur).</li> </ul>	Le système Wiser pilote les différents clapets motorisés du plénum de soufflage afin de réguler la température de chaque pièce indépendamment.	
Actionneurs pour radiateur(s) électrique(s) • ON/OFF ou fil pilote • en saillie f. CCTFR6700. • Également disponibles dans des kits regro	<ul> <li>fil pilote</li> <li>encastré</li> <li>initial de la construcción de la construcc</li></ul>	Plénum de soufflage Airzone avec clapets motorisés
<ul> <li>Le logement doit disposer au minimum d'u</li> <li>2 thermostats au choix :</li> <li>Image: sur pile : thermostat d'ambiance connecté</li> <li>Également disponible dans des kits regroup</li> <li>Sur secteur : thermostats encatrés connect</li> <li>S540619 (Anthracite).</li> <li>Un thermostat peut piloter jusqu'à 4 action</li> </ul>	• Un thermostat Airzone dans chaque pièce	

## Présentation des designs

Le système Wiser offre 4 possibilités de finition pour les commandes murales.



# La gestion des volets-roulants

Quel design préférez-vous ?	Ovalis	Odace	Unica	Autre	
Remarques	Les commandes Wiser Ovalis, Wiser Odace et Wiser Unica s'installent en lieu et place d'une commande standard.			Le module encastré Wiser s'installe : • soit à l'arrière de la commande en place. Il est obligatoire que cette commande soit un double bouton- poussoir (pas d'interrupteur). Il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment de place (nécessité d'une boîte profondeur 50 mm), • soit au niveau du moteur du volet- roulant (dans le caisson).	
	Attention ! Un fil de neutre (bleu) est nécessaire pour le câblage du produit, pensez à en vérifier la présence avant installation.				
	A compléter avec de finition.	une plaque	A compléter avec : • un support de fixation, • une plaque de finition.		
Les commandes pour volets roulants	Commande Ovalis Blanc réf. S320567W Anthracite réf. S340567W	Commande Odace Blanc réf. S520567W Aluminium réf. S530567W Anthracite réf. S540567W	Commande Unica Blanc réf. NU350818W Blanc antibactérien réf. NU350820W Aluminium réf. NU350830W Anthracite réf. NU350854W	Micro-module pour volet roulant réf. CCT5015-0002W	

# La gestion de l'éclairage

### Les commandes ON / OFF (boutons-poussoirs)

Quel design préférez-vous ?	Ovalis	Odace	Unica	Autre		
Remarques	Les commandes Wi en lieu et place d'ur Elles ne peuvent pa télérupteur. Voir <b>"Câblage en ré</b>	iser Ovalis, Wiser Oda n interrupteur standard is remplacer un bouto enovation" à la page 4	Le module encastré Wiser s'installe : • soit à l'arrière de la commande en place. Il est obligatoire que cette commande soit un bouton-poussoir (pas d'interrupteur). Il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment de place (nécessité d'une boîte profondeur 50 mm), • soit au niveau du plafonnier (dans la boîte de centre).			
	Attention ! Un fil de neutre (bleu) est nécessaire pour le câblage du produit, pensez à en vérifier la présence avant installation.					
	• A compléter avec une plaque de finition.		A compléter avec : • un support de fixation, • une plaque de finition.			
	Pour réaliser un va-et-vient, se reporter page 46					
Les commandes pour l'éclairage ON/OFF	Commande Ovalis Blanc réf. S320530W Anthracite réf. S340530W	Commande Odace Blanc réf. S520530W Aluminium réf. S530530W Anthracite réf. S540530W	Commande Unica Blanc réf. NU353718W Blanc antibactérien réf. NU353720W Aluminium réf. NU353730W Anthracite réf. NU353754W	Micro-module pour commande ON/OFF réf. CCT5011-0002W		

### Les variateurs

Quel type de commande préférez-vous ?	rotative		poussoir				
Quel design préférez-vous ?	Odace	Unica	Ovalis	Odace	Unica	Autre	
Remarques Les commandes Wiser Odace et Wiser Unica s'installent en lieu et place d'une commande standard.		Les commandes Unica s'installent standard.	Le module encastré Wiser s'installe : • soit à l'arrière de la				
	A compléter avec une plaque de finition.	A compléter avec : • un support de fixation, • une plaque de finition.	A compléter avec finition.	c une plaque de	A compléter avec : • un support de fixation, • une plaque de finition.	<ul> <li>commande en place.</li> <li>Il est obligatoire que cette commande soit un bouton-poussoir (pas d'interrupteur). Il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment de place (nécessité d'une boîte profondeur 50 mm),</li> <li>soit au niveau du plafonnier (dans la boîte de centre).</li> </ul>	
Les commandes pour l'éclairage à variation	Commande Odace Blanc référence S520513W Aluminium référence S530513W Anthracite référence S540513W	Commande Unica Blanc référence NU351618W Blanc antibactérien référence NU351620W Aluminium référence NU351630W Anthracite référence NU351654W	Commande Ovalis Blanc référence S320522W Anthracite référence S340522W	Commande Odace Blanc référence S520522W Aluminium référence S530522W Anthracite référence S540522W	Commande Unica Blanc référence NU351518W Blanc antibactérien référence NU351520W Aluminium référence NU351530W Anthracite référence NU351554W	Micro-module pour variation référence CCT5010-0002W	

# La gestion des prises de courant

### Les prises connectées

Quel type d'installation et quel design préférez-vous ?	Gigogne	Encastrées				
		Ovalis	Odace	Unica		
Remarques	<ul> <li>Courant assigné : 13 A</li> <li>Cette prise peut être enfichée sur n'importe quelle prise 2P+T existante, et déplacée à volonté</li> <li>Attention ! Limite d'utilisation :</li> <li>3 kW max pendant 1 h</li> <li>pour une charge constante, ne pas dépasser 1840 W - 8 A</li> </ul>	<ul> <li>Courant assigné : 16 A</li> <li>Les prises Wiser Ovalis, Wiser Odace et Wiser Unica s'installent en lieu et place d'une prise encastrée standard, dans une boîte d'encastrement ø 60 mm.</li> <li>A compléter avec une plaque de finition.</li> </ul>				
	Les prises sont également commutables directement avec bouton sur le produit.					
Les prises	Wiser					
	Prise gigogne connectée réf. CCTFR6500	Prise Ovalis Blanc réf. S320559 Anthracite réf. S340559	Prise Odace Blanc réf. S520559 Aluminium réf. S530559 Anthracite réf. S540559	Prise Unica Blanc réf. NU555918 Aluminium réf. NU555930 Anthracite réf. NU555954		

# La pilotage du ballon d'eau chaude sanitaire ou autres charges

### Les micro-modules de puissance

Type d'installation	Encastrées
Charges pilotables	<ul> <li>charge résistive : 3200 W</li> <li>charge inductive : 5 A - Cos j = 0,6</li> <li>charge capacitive : 10 A - 25 μF</li> <li>lampe à incandescence : 2200 W</li> <li>lampe LED : 200 W</li> <li>moteur : 1180 VA</li> <li>lampe halogène avec transfo bobiné : 500 VA</li> </ul>
Référence	Micro-module pour ballon d'eau chaude sanitaire ou autres charges réf. CCTFR6730

# La recharge des véhicules électriques

### Les bornes et prises renforcées

Quel type de charge ?	Charge lente (mode 2) Réseau monophasé		Charge rapide (mode 3) Réseau monophasé ou triphasé	
Souhaitez-vous une gestion dynamique de l'énergie ?	non		Oui : la puissance disponible pour la charge est calculée en permanence. La consommation globale de l'installation ne dépasse jamais la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie, et le disjoncteur de branchement ne déclenche pas.	
L'installation a-t-elle un accès à la TIC ? (télé information client)	-			Non : un contrôleur anti-déclenchement est à commander en plus.
Contrôle d'accès	Via l'application Wiser et avec une serrure à clé		Viser	
Les équipements	Prise renforcée réf. MUR36015	Prise renforcée réf. MUR36014	Borne monophasée ou triphasée réf. EVH5A22N400F	Borne monophasée ou triphasée réf. EVH5A22N400F + contrôleur monophasé réf. EVA4HPC1 ou EVA2HPC1 ou triphasé réf. EVA2HPC3



## La sûreté et les automatismes

### Les capteurs et détecteurs

Quel données souhaitez-vous surveiller ?	Fumée et forte chaleur (DAAF)	Position d'un ouvrant (ouvert ou fermé)	Mouvements et luminosité	Température et humidité	Fuite d'eau
Remarques	<ul> <li>Détecte la fumée générée par le feu grâce à une capteur photoélectrique</li> <li>Un capteur de température intégré permet d'alerter en cas de chaleur anormalement élevée.</li> </ul>	<ul> <li>Fonctionne grâce</li> <li>à un capteur qui</li> <li>détecte la présence</li> <li>d'un aimant.</li> <li>Il s'installe sur</li> <li>tout type d'ouvrant</li> <li>porte, fenêtre</li> <li>battante ou</li> <li>basculante.</li> </ul>	<ul> <li>Détection des mouvements en cas de montage au plafond à une hauteur de 2,5 m :</li> <li>angle : 360 °</li> <li>portée : 4 m de diamètre max.</li> <li>Détection des mouvements en cas de montage au mur à une hauteur de 1,2 m :</li> <li>angle : 90 à 110 °</li> <li>portée : 5 m de rayon max.</li> </ul>	<ul> <li>Mesure de la température :</li> <li>précision : ± 1,5 °C</li> <li>résolution : 0,1 °C</li> <li>Mesure de l'humidité relative :</li> <li>plage : de 10 à 95 %</li> <li>précision : ± 5 %</li> </ul>	• Détecte la présence d'eau.
	<ul> <li>Ces capteurs permettent :</li> <li>d'être averti en cas d'incident (fumée, chaleur anormalement élevée ou fuite d'eau), en local pa sonore, et à distance par une notification via l'application Wiser Home</li> <li>d'automatiser des actions, par exemple coupure du chauffage en cas de fenêtre ouverte, allum lumière en cas de détection de mouvement</li> </ul>				ocal par une alerte e, allumage d'une
Les détecteurs	Détecteur de fumée réf. CCT599002	Détecteur d'ouverture de portes et fenêtre réf. CCT591012	Détecteur de mouvements et de luminosité réf. CCT595012	Capteur de température et d'humidité réf. CCT593012	Détecteur de fuite d'eau réf. CCT592012

## Les commandes pour lancer des automatismes

## Les commandes sans fil

Que souhaitez-vous	Un "moment"				
piloter ?	C'est scénario qui agit simultanément sur plusieurs équipements du système Wiser.				
	Exemples :				
	<ul> <li>créer une ambiante pour regarde volets-roulants baissés et l'éclairag</li> </ul>	er un film dans le salon avec : tempe ge à 50 %,	érature de chauffage donnée, les		
	<ul> <li>centraliser la commande des vola</li> <li>mettre le logement en sommeil au les éclairages, la fermeture de tous</li> </ul>	ets-roulants de tous les volets-roula u moment du départ avec : le chaut s les volets-roulants et la coupure d	ints du logement, ffage en mode "Eco", l'extinction de tous le certaines prises de courant.		
	Une "action"				
	C'est une commande simple sur ur	n équipement Wiser.			
	<ul> <li>Exemples :</li> <li>avoir un deuxième point de commande pour un éclairage (va-et-vient),</li> <li>piloter un volet-roulants via un micro-module Wiser installer dans le caisson (cela évite de tirer des c vers une commande filaire)</li> </ul>				
Remarque	<ul> <li>Les "moments" et les "actions" se programment via l'application Wiser Home.</li> <li>Ils peuvent également être paramètrés manuellement en l'absence de passerelle Wiser (solution Quick Home Connect).</li> </ul>				
Quel design préférez-vous ?	Ovalis Odace Unica				
Les commandes sans fil		Commande sans fil Odace	Commande sans fil Odace		
	Commande sans fil Ovalis Blanc réf. S320531 Anthracite réf. S340531	Blanc réf. S520531 Aluminium réf. S530531 Anthracite réf. S540531	Blanc réf. NU557118W Blanc antimicrobien réf. NU557120W Aluminium réf. NU557130W Anthracite réf. NU557154W		

# La mesure et le suivi des consommations électriques

### Les capteurs de mesure

Comment souhaitez-	Mesure détaillée			
vous mesurer ?	Un capteur sur le câble de phase qui alimente le tableau électrique mesure la consommation générale.			
	Des capteurs sur différents circuits mesurent les différents types d'usage : chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, prises électriques et autres.			
	Mesure général et estimation des répartitions			
	Un seul capteur placé sur le câble de phase qui alimente le tableau électrique mesure la consommation générale.			
	L'estimation de la consommation des différents usages est réalisée grâce à un algorythme.			
Remarque	<ul> <li>Les consommations se visualisent sur l'application Wiser Home.</li> <li>De nombreuses autres informations sont disponibles : voir "Le tableau de bord "Énergie"" à la page 86</li> </ul>			
Quel est le type de votre installation ?	Monophasé Triphasé			
Les commandes sans fil	PowerTag Resi9 monophasé réf. R9M60	PowerTag Resi9 triphasé réf. R9M70		



Le système Wiser est modulaire des composants peut être ajouter au fil du temps



# Concevez votre système Wiser Opter pour un kit de démarrage

### Présentation des kits de démarrage

Kit Thermostat connecté pour chaudière	Kit thermostat connecté pour radiateurs électriques "fil pilote"	Kit thermostat connecté pour radiateurs électriques			
• 18: • - 0 +	Wiser VIIII VIIIII VIIIII VIIIIIIIIIIIIIIIII	Wiser			
Utilisation					
Vous souhaitez piloter uniquement votre chaudière.	Vous chauffez votre logement avec des radiateurs électriques "fil pilote".	Vous chauffez votre logement avec des radiateurs électriques.			
Composition					
<ul> <li>Passerelle WiFi /</li> <li>ctionneur de chaudière</li> <li>Thermostat d'ambiance connecté</li> <li>Passerelle WiFi</li> <li>2 actionneurs micro-modules pour radiateurs électriques "fil pilote"</li> <li>1 thermostat d'ambiance connecté</li> </ul>		<ul> <li>Passerelle WiFi</li> <li>2 actionneurs pour radiateurs électriques ON/OFF ou "fil pilote"</li> <li>1 thermostat d'ambiance connecté</li> </ul>			
Référence					
CCTFR6906G2	CCTFR6905FIPG2	CCTFR6905G2			
Présentation	Présentation				
• page 22	• page 23	• page 24			

Remarque : le système Wiser peut piloter simultanément des types de chauffage différents.

Par exemple, si vous avez une chaudière au gaz pour le chauffage central mais que vous disposez d'un sèche-serviette électrique dans votre salle de bain, vous pouvez compléter le kit qui gère votre chaudière avec un actionneur pour radiateurs électriques.

# Concevez votre système Wiser Opter pour un kit de démarrage (suite)

## Kit thermostat connecté pour chaudière

#### Présentation

Ce kit permet de piloter :

- soit une chaudière ou une pompe à chaleur individuelle,
- soit le module thermique d'une installation collective.

Il comprend :

- une passerelle WiFi / actionneur de chaudière,
- un thermostat d'ambiance connecté.





### Évolution possible

Pour pouvoir gérer la température pièce par pièce, vous pouvez compléter votre installation avec des têtes de vannes thermostatiques et d'autres thermostats.

La vanne thermostatique intègre un capteur de température. Un thermostat par pièce n'est donc pas obligatoire mais recommandé pour disposer d'une mesure de température à l'endroit souhaité.

De plus, chaque pièce pour laquelle vous souhaitez pouvoir choisir la température en local (sans smartphone) devra être équipée d'un thermostat d'ambiance connecté.



(1) Le générateur de chaleur doit être compatible avec une commande ON / OFF (tout ou rien) ou avec le protocole OpenTherm<sup>®</sup>. Il peut être une chaudière fioul, gaz, bois ou électrique, une pompe à chaleur, un module thermique, une vanne palière, une pompe de circulation...

# Concevez votre système Wiser Opter pour un kit de démarrage (suite)

# Kit thermostat connecté pour radiateurs électriques "fil pilotes

### Présentation

Ce kit Wiser permet de piloter des radiateurs électriques (jusqu'à 3680 W par actionneur).

Il contient une passerelle Wiser, un thermostat d'ambiance et deux actionneurs micro-modules pour radiateurs électriques "fil pilote".

Il est adapté à un petit logement, studio ou type T1.





### Évolution possible

Vous pourrez équiper d'autres pièces avec des actionneurs et thermostats supplémentaires pour optimiser vos consommations d'énergie et améliorer votre niveau de confort (jusqu'à 16 pièces et 4 radiateurs par pièce).

Pour chaque pièce supplémentaire, un thermostat d'ambiance et un actionneur pour radiateur électrique seront nécessaires.



Chambre

18

230 V

# Concevez votre système Wiser Opter pour un kit de démarrage (suite)

# Kit thermostat connecté pour radiateurs électriques

### Présentation

Ce kit Wiser permet de piloter des radiateurs électriques (jusqu'à 3000 W par actionneur).

Il contient une passerelle Wiser, un thermostat d'ambiance et deux actionneurs pour radiateurs électriques.

Il est adapté à un petit logement, studio ou type T1.





### Évolution possible

Vous pourrez équiper d'autres pièces avec des actionneurs et thermostats supplémentaires pour optimiser vos consommations d'énergie et améliorer votre niveau de confort (jusqu'à 16 pièces et 4 radiateurs par pièce).

Pour chaque pièce supplémentaire, un thermostat d'ambiance et un actionneur pour radiateur électrique seront nécessaires.



Chambre

18

ou "fil pilote"

230 V

# Configurez votre système Wiser Installer la passerelle Wiser

Si vous chauffez votre logement grâce à une chaudière, il est important de vérifier sa compatibilité avec le système Wiser sur ce site Web, afin de choisir la bonne passerelle Wiser :

shop.se.com/fr/fr/maison-connectee/chauffage-connecte-wiser

# Étape 1

## Installer la passerelle Wiser

Il existe 2 types de passerelle selon les contraintes de l'installation. Voir **"La passerelle de communication" à la page 7** 

### Passerelle WiFi / actionneur de chaudière



### Passerelle WiFi

Wiser	
	Schneider

Elle doit être installée par une personne qualifiée pour intervenir sur une installation électrique, en se référant à la notice d'installation.

Fixez d'abord son embase sur le mur.

Ensuite effectuez le câblage. La liaison entre la passerelle et la chaudière doit se faire dans une gaine ou une goulotte conformément aux règles de l'art.

Enfin, installez la passerelle / actionneur de chaudière sur son embase et mettez la sous tension. Le voyant d'installation s'allume alors en vert.

Votre passerelle doit être placée au centre de votre logement afin de pouvoir capter le signal WiFi de votre box internet et de pouvoir dialoguer avec les autres composants du système.

La passerelle peut s'installer de 2 manière : • soit posée sur un meuble à proximité d'une prise de courant sur laquelle sera branché son chargeur, • soit fixée au mur, sur une boîte d'encastrement dans laquelle sera placée l'alimentation murale référence CCT501801-0001 (à commander séparément).



# Étape 2 pour l'occupant du logement

# Télécharger Wiser Home

L'application Wiser Home vous guidera tout au long du processus de configuration. Ce guide peut vous fournir des informations complémentaires sur des étapes spécifiques.

Une fois l'application installée :

#### Ouvrez l'application Wiser Home.

• Cliquez sur [ Démarrer ].



# Étape 2 pour l'installateur Téléchargez eSetup ou Wiser Home

L'application eSetup est dédiée aux installateurs et aux électriciens pour les produits Wiser et Facility Expert SB de Schneider Electric.

L'application eSetup vous permet de :

- réaliser une installation Wiser,
- générer des rapport d'installation.

# Т

#### Téléchargement

Les applications Wiser Home et eSetup sont disponibles sur les plateforme de téléchargement App Store<sup>®</sup> ou Google Play<sup>®</sup>



Compte tenu du grand nombre d'appareils mobiles disponibles sur le marché, la compatibilité des applications ne peut pas être garantie avec tous les modèles.

#### Configuration requise

#### Pour Wiser Home

L'appareil mobile doit satisfaire aux exigences techniques minimales suivantes :

- Android™ version 5.0 ou ultérieure
- Apple<sup>®</sup> iOS et iPad OS : version 12.0 ou ultérieure.

#### Pour eSetup

L'appareil doit satisfaire aux exigences techniques minimales suivantes :

- mobile :
- Android™ version 7.0 ou ultérieure ,
- Apple® iOS : version 13.0 ou ultérieure,
- ordinateur Mac :
- MacOS 11.0 ou ultérieure,
- puce M1 ou ultérieure.

## Étape 3 pour l'occupant du logement

### Créer un compte

Pour pouvoir contrôler votre système Wiser via internet et profiter de ses fonctionnalités, vous devez créer un compte sur l'application Wiser Home et le lier à votre système Wiser.



#### • Cliquez sur [ Propriétaire de la maison ]

• Saisissez votre nom, votre e-mail, votre adresse et votre mot de passe.

Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, 1 lettre majuscule et 1 chiffre.

• Vous devez activer votre compte, en cliquant sur le lien de vérification

#### que vous avez reçu par mail.

#### Vous n'avez reçu aucun e-mail?

Si vous ne voyez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, vérifiez que l'adresse e-mail indiquée sur l'application est correcte et modifiez la le cas échéant. Si l'e-mail est correct, vérifiez qu'il ne se trouve pas dans le dossier des courriers indésirables.

Si vous ne le trouvez toujours pas, cliquez sur [ Renvoyer un mail ] pour réessayer.

#### Vous avez plusieurs appareils mobiles ?

Pour contrôler votre système Wiser depuis différents smartphones ou tablettes, téléchargez, installez l'application Wiser Home sur chacun d'eux et connectez-vous à l'aide du même e-mail et du même mot de passe.



#### · Renseignez l'adresse physique de votre logement.

#### Pourquoi indiquer votre adresse ?

Indiquer l'adresse physique où est installé le système Wiser vous permet de bénéficier de fonctionnalités intelligentes comme le mode "Eco" ou le rapport de chauffage qui utilisent les informations météorologiques de l'emplacement de votre logement.

### Associer un compte à une passerelle Wiser

Les instructions suivantes vous indiquent comment connecter votre appareil mobile (smartphone ou tablette) à la passerelle Wiser via un réseau Wi-Fi temporaire généré par la passerelle elle-même.



• Appuyez brièvement sur le bouton d'installation de la passerelle Wiser. Le voyant clignote en vert lorsque le mode d'installation est actif.



- Appuyez sur [ Suivant ]
- Sélectionnez le type de passerelle de votre installation
- Appuyez une fois sur le bouton de la passerelle

La LED clignote en vert.



• Appuyez sur [ Suivant ]

• Sélectionnez le réseau WiFi temporaire de la passerelle Wiser dans les paramètres WiFi de votre smartphone.

Pour les passerelle de 2<sup>ème</sup> génération, il vous renseigner le mot de passe WiFi inscrit sur la passerelle (en face avant et sous le capot)

• Saisissez le mot de passe

# Mode de configuration de la passerelle Wiser

- Le mode de configuration reste actif pendant 15 minutes.
- Après 15 minutes d'inactivité, la passerelle Wiser repasse en mode de fonctionnement normal.

• Si cela se produit alors que vous êtes toujours en train de configurer votre système, vous pouvez réactiver le mode de configuration à tout moment avec la même procédure.

#### Que faire pour reconnecter la passerelle Wiser au réseau quand vous changez de box internet ou de fournisseur d'accès ?

• Voir "Changer de réseau WiFi" à la page 106

#### Comment accéder aux paramètres WiFi?

• Dans la plupart des cas, vous trouverez les paramètres WiFi sous la forme d'un sous-menu dans les paramètres de votre appareil mobile.

# Connecter la passerelle Wiser à la box internet du logement

Créer une liaison entre la passerelle Wiser et le réseau WiFi de votre box internet permet de piloter le système Wiser depuis n'importe quel appareil mobile via internet (sous réserve de se connecter au même compte).



• Sélectionnez le réseau WiFi qui correspond à votre box internet et saisissez le mot de passe.

• Cliquez sur [ Suivant ].

Si votre réseau WiFi n'apparaît pas à l'écran :

- Cliquez sur [ Vous n'arrivez pas à voir votre réseau ? ]
- Saisissez les informations qui correspondent à votre réseau.
- Cliquez sur [ Suivant ].

## Lier vos différents comptes

Une fois que vous avez saisi toutes les informations, le compte est lié à votre système Wiser par le biais d'un processus appelé "Appairage".

Cela vous permet de contrôler votre système à distance et de tirer parti d'autres fonctionnalités. Par exemple vous pourrez connecter votre système Wiser à votre compte Amazon Alexa ou Google Assistant.

# Comment dissocier votre compte d'une passerelle

Il suffit dans les paramètres de l'application Wiser Home > compte utilisateur de cliquer sur [ Supprimer mon compte ]

# Étape 3 pour l'installateur

### Connexion

Les instructions suivantes vous indiquent comment connecter votre smartphone à la passerelle Wiser via un réseau Wi-Fi temporaire généré par la passerelle elle-même.

 $\mathbf{J}$ 

Cette connexion vous permettra de paramétrer le système Wiser sans que l'installation ne soit connectée à internet.



• Appuyez brièvement sur le bouton d'installation de la passerelle Wiser. Le voyant clignote en vert lorsque le mode d'installation est actif.



Cliquez sur [ Installateur ]

# $\vdash$

# Mode de configuration de la passerelle Wiser

- Le mode de configuration reste actif pendant 15 minutes.
- Après 15 minutes d'inactivité, la passerelle Wiser repasse en mode de
- fonctionnement normal.

• Si cela se produit alors que vous êtes toujours en train de configurer votre système, vous pouvez réactiver le mode de configuration à tout moment avec la même procédure.

# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle WiFi

### Étape 4

## Connecter les équipements Wiser à la passerelle WiFi

Pour configurer votre système Wiser, vous devez connecter la passerelle Wiser aux différents équipements du système Wiser (tête de vannes thermostatiques, thermostat d'ambiance, actionneurs de radiateurs électriques, prises connectées...) et affecter chacun d'eux à une pièce de votre logement.



- · Sélectionner le composant que vous souhaitez ajouter
- Suivez les instructions à l'écran

#### Mise à jour du logiciel de la passerelle Wiser Le logiciel est régulièrement mis à jour pour vous faire bénéficier de la meilleure expérience. Si vous ne trouvez pas dans la liste les appareils que vous souhaitez appairer, l'application vous invite à mettre à jour le logiciel de votre passerelle en la connectant à la box WiFi du logement. En fonctionnement normal, les mises à jour sont régulières, automatiques et s'exécutent en tâche de fond.

Guide d'installation Wiser - Septembre 2024

# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

# Centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique

#### **Présentation**

• La centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique permet de piloter les moteurs de vannes qui gèrent le débit d'eau circulant dans les différents circuits du chauffage au sol hydraulique.

• Il permet également de contrôler le fonctionnement de la pompe à chaleur ou la chaudière.

• Si l'installation dispose d'une pompe à chaleur réversible, alors la centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique surveille le mode de fonctionnement de la pompe à chaleur : "Chauffage" ou "Refroidissement".

• La température interne minimale et maximale du sol peut être surveillée par une sonde de sol. Un autre capteur de rosée peut être ajouté pour éviter la condensation en cas de refroidissement.

#### Les canaux et les boucles d'eau

• La centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique peut gérer jusqu'à 6 canaux.

Chaque canal pilote de 1 à 4 boucles d'eau (ou circuits hydrauliques).

• Une pièce peut être desservie par une ou plusieurs boucles d'eau. Dans ce cas, il faut raccorder tous les moteurs de vannes sur le même canal pour que la commande des différentes boucles soit simultanée.

• Si la pièce est chauffée par plus de 4 boucles, alors il sera nécessaire d'utiliser 2 canaux : par exemple le canal 1 qui commandera les 4 premières boucles et le canal 5 commandera la dernière. Pour que la commande de ces 2 canaux soit simultanée, il suffira d'attribuer ces 2 canaux à la même pièce lors du paramétrage.

• Au total, la centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique peut piloter jusqu'à 14 boucles d'eau.

Pour aller au delà, il est possible de combiner jusqu'à 3 actionneurs de plancher chauffant hydraulique dans une installation. La capacité du système est portée à :
12 canaux (28 boucles) avec 2 centrales de pilotage pour vannes de plancher hydraulique,

 - 18 canaux (42 boucles) avec 3 centrales de pilotage pour vannes de plancher hydraulique.



#### Utilisation

• L'appareil fait partie du système Wiser. Il fonctionne en association avec une passerelle Wiser et les thermostats d'ambiance connectés Wiser.

• Il régule la température dans les pièces. Des têtes de vannes thermostatiques Wiser peuvent être ajoutés aux systèmes mixtes (chauffage par le sol et chauffage avec radiateur). Ainsi, le système Wiser peut piloter un chauffage à circulation eau chaude dans sa totalité.

#### Installation

• La centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique est fixée à un rail DIN fourni. Les clips verts à l'arrière permettent de le fixer ou le retirer.



### Principes de fonctionnement d'une pompe à chaleur réversible

• Elle puise des calories à l'extérieur pour les transférer à l'intérieur. La plupart des pompes à chaleur compatibles avec Wiser sont des échangeurs air / eau. Leur COP (coefficient de performance : rapport entre la puissance thermique et sa consommation électrique) est généralement compris entre 3 et 5.

• Une pompe à chaleur réversible fournit de la fraîcheur en été.

• Une pompe à chaleur gère également l'eau chaude sanitaire.

# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

### Centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique (suite)

### Comment contrôler directement la chaudière ou la pompe à chaleur

• Pour être contrôlée, une chaudière ou pompe à chaleur doit être compatible avec une interface ON / OFF.

• L'entrée de la chaudière / pompe à chaleur est généralement utilisée pour connecter un thermostat marche / arrêt externe. Si elle nécessite une commande alimentée, il faut la raccorder sur les bornes L3 et N3.

• Pour une vanne motorisée 230 Vca fournissant de l'eau chaude pour l'ensemble du logement peut être considérée comme une chaudière. Reliez L3 à B1 et reliez B2 et N3 à la vanne.

La centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique ne dispose pas de sortie OpenTherm<sup>®</sup>.
Si le système comprend plus d'une centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique, alors connectez chacun d'entre eux à la chaudière ou pompe à chaleur.

# Comment passer du chauffage au refroidissement

• Lorsque le système de chauffage est alimenté par une pompe à chaleur, le système peut alors être utilisé pour le refroidissement en été.

• Pour que la centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique soit informée du mode de fonctionnement de la pompe à chaleur (chauffage ou refroidissement) il est nécessaire de câbler l'entrée C1/C2 entre les deux équipements.

• Lorsque la centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique reçoit un signal 230 Vca sur C2 et C1, elle inverse sa logique de commande : les vannes s'ouvriront lorsque la consigne de température est inférieure à la température actuelle.

• Si plusieurs centrales de pilotage pour vannes de plancher hydraulique sont utilisées dans le même système, une seule d'entre elles doit être connectée à la pompe à chaleur via les borniers C1 et C2.

# Comment contrôler la pompe de circulation

• Certains collecteurs de chauffage au sol disposent de leur propre pompe de circulation. La centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique peut contrôler cette pompe.

• La pompe est activée chaque fois qu'une vanne est



ouverte. Lorsque toutes les vannes sont sur le point de se fermer, la pompe reste en marche pendant un certain temps après l'arrêt de l'appel de chaleur.

• La centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique peut être raccordée à la pompe, soit simplement à la phase, soit à tous les autres fils.

### Capteurs optionnels

#### Capteur de température (fabricant Eberle - réf. F193720)

• C'est un accessoire optionnel. Il permet de définir les valeurs maximales et minmales de la température du sol.

• La valeur maximale est utilisée pour éviter les dommages que pourraient subir les revêtements du sol en cas de température trop élevée.

• La valeur minimale permet de garantir une sensation agréable quand on marche pieds nus dans le logement.



#### Capteur de rosée (fabricant Eberle - réf. TS193683)

• C'est un accessoire optionnel. Il permet de prévenir la condensation quand de l'eau froide circule dans les conduits au sol.



# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

# Centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique (suite)

### Câblage électrique

• Votre centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique dispose des connexions suivante :

- 14 sorties pour le pilotage des moteurs de vannes 230 Vca,

- 1 entrée pour un capteur de température du sol (accessoire en option),

- 1 entrée pour un capteur de rosée (accessoire en option),

- 1 entrée de commutation chauffage / refroidissement pour les pompes à chaleur,

- 1 sortie "contact de pompe" dans le cas où la centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique possède sa propre pompe de circulation,

 - 1 sortie "contact de la chaudière" dans le cas où la chaudière de chaleur peut être mise en route ou arrêtée.

#### L'antenne externe

• L'antenne fournie doit être installée. C'est le seul moyen d'assurer une communication sécurisée avec le système Wiser.

• Raccorder l'antenne sur la centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique en bas à gauche.

• Pour optimiser la puissance du signal, l'antenne doit être placée à l'extérieur de l'armoire de distribution.

#### Test du système

Avant de lier la centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique à votre système Wiser, vous pouvez tester les canaux et les actionneurs.
Chaque canal dispose d'un bouton en face avant. En appuyant dessus, vous pouvez ouvrir ou le fermer une vanne pour valider la mise en service de votre installation de chauffage par le sol.



# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

# Centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique (suite)

# Solution mixant radiateurs et chauffage par le sol

• Si le système de chauffage de la maison cumule un sol chauffant et des radiateurs à circulation d'eau chaude, alors il est nécessaire d'utiliser une passerelle WiFi actionneur de chaudière.



# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

## Tête de vanne thermostatique

Chaque tête de vanne thermostatique doit être connectée à la passerelle Wiser de la façon suivante :

#### 1 - Insérez les piles et rejoignez le réseau



Insérez les piles dans la tête de vanne thermostatique.
 Assurez-vous que les piles sont correctement orientées.
 La polarité (+ et -) est indiquée sur le tête de vanne et les piles.

La tête est prête à être connecté lorsque :

- les LED à gauche et à droite clignotent en rouge et en bleu,
- et la LED centrale est orange fixe.

• Tournez et maintenez le bouton dans le sens [ + ] jusqu'à ce que la LED centrale clignote en vert.

# 2 - Installez la tête de vanne thermostatique sur un radiateur

La tête de vanne thermostatique est fournie avec deux adaptateurs de vanne : • un adaptateur fileté M30x1,5,

- un adaptateur pour vanne Danfoss.
- Installez la tête de vanne thermostatique sur le radiateur à l'aide d'un des adaptateurs.
- Tournez le bouton dans le sens [ ] et maintenez-le pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu s'allume.

**Remarque** : la tête de vanne s'étalonne maintenant à la vanne du radiateur. Si vous oubliez cette étape, la tête de vanne le fera automatiquement après 5 minutes. L'étalonnage ne prend que quelques secondes.

#### Que faire si la tête de vanne thermostatique ne trouve aucun réseau ?

La passerelle de ne doit plus être en mode "Appairage". Le voyant vert de la passerelle Wiser ne clignote plus. Vous devez alors réactiver le mode "Appairage".

# Que faire si le thermostat d'ambiance ne trouve toujours aucun réseau alors que le mode de configuration est bien actif ?

Dans ce cas (le voyant de la passerelle Wiser clignote bien en vert), la tête de vanne thermostatique doit être trop éloignée de la passerelle Wiser. Vous devez installer une prise connectée qui augmente le champ d'action du système.

Voir : "La prise gigogne" à la page 101



# Vous avez besoin d'un adaptateur de vanne pour votre radiateur

Les deux adaptateurs inclus permettent le montage de la tête de vanne connectée sur la grande majorité des vannes de radiateur du marché.



Si la tête de vanne ne s'adapte pas aux radiateurs, il existe 2 autres adaptateurs en accessoire pour les vannes de marque Comap et Giacomini.

Si aucun de ces adaptateurs ne permet le montage, cliquez sur ce lien pour consulter la brochure :

La tête de vanne thermostatique Wiser

# Votre installation est basée sur une pompe à chaleur

• Si l'eau qui circule dans les radiateurs est chauffée par une pompe à chaleur, alors, lors du paramétrage, il est important de sélectionner "pompe à chaleur" comme type de combustible.

• En effet une pompe a chaleur ne peut pas être commutée aussi fréquemment qu'une chaudière au gaz ou au fioul. Le choix du combustible comme indiqué permet de préserver le bon fonctionnement de la pompe à chaleur.

• Wiser ne gère pas l'eau chaude sanitaire lorsqu'elle est produite automatiquement par la pompe à chaleur.
# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

## Actionneur pour chaudière

#### **Présentation**

- L'actionneur pour chaudière est utilisé quand l'installation dispose déjà d'une passerelle Wiser de 2° génération réf. CCT501801.

• Dans une installation neuve, une passerelle réf. CCTFR6311G2 peut être installée car elle intègre les fonctions de la passerelle Wiser et de l'actionneur pour chaudière



• L'actionneur pour chaudière permet de contrôler une chaudière domestique dans des applications de chauffage central à l'eau.

• Il contient :

- un relais 2A qui peut être raccordé directement à une chaudière ou à un équipement de commande auxiliaire tel qu'une vanne motorisée,

- une interface de chaudière numérique qui peut être utilisée pour contrôler directement une chaudière OpenTherm<sup>®</sup>.

Important ! Un thermostat de radiateur ou un thermostat d'ambiance Wiser est obligatoire pour que l'actionneur de chaudière fonctionne.

### Installation

L'actionneur pour chaudière doit être installé par une personne qualifiée pour intervenir sur une installation électrique, en se référant à la notice d'installation.

Fixez d'abord l'embase sur une boîte d'encastrement.

Ensuite effectuez le câblage. La liaison entre la passerelle et la chaudière doit se faire dans une gaine ou une goulotte conformément aux règles de l'art.



Important ! Les contacts de sortie sont hors tension (et non SELV). Si le générateur de chaleur nécessite une alimentation électrique, comme pour une vanne motorisée, l'alimentation doit être mise sur la borne "1" soit par liaison à partir de la borne "L", soit à partir d'une alimentation séparée.

Une fois le câblage effectué, fixez l'actionneur de chaudière sur l'embase et serrez les vis de sécurité de la plaque murale.



Guide d'installation Wiser - Septembre 2024

### Rejoignez le réseau

• Pour appairer l'actionneur, lorsque l'application vous y invite, appuyez sur son bouton [configuration] pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en vert et en orange.

• Une fois l'appairage au système Wiser terminé, le voyant s'allume en vert fixe. Si l'appairage a échoué, la voyant s'allume en rouge fixe.

• Dans l'application, vous devez donner un nom à l'actionneur, puis sélectionnez le type de commande :

- si vous sélectionnez " Relais", alors vous devrez choisir le type de chaudière : à gaz (par défaut), électrique, à fioul ou pompe à chaleur,

- si la chaudière est pilotée via le protocole OpenTherm, alors sélectionnez "OpenTherm".

# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

## Actionneurs pour radiateurs électriques



### Raccordement

#### Avertissement

Important ! N'installez pas ce produit si vous ne maîtrisez pas l'installation d'appareils électriques alimentés par le secteur. L'installation (produit et câblage) doit être fixe pour se conformer à la norme NF C 15-100.

Attention ! Avant l'installation, assurez-vous que l'alimentation secteur est bien coupée.

**Remarque** : il est important de s'assurer du bon serrage des vis qui maintiennent les câbles dans des borniers de raccordement électrique.

L'actionneur pour radiateurs électriques doit être installé en dessous ou sur le côté des radiateurs. Il ne doit en aucun cas être installé au-dessus ou entre le radiateur et le mur.





**Remarque** : la platine de l'actionneur se fixe avec 2 vis (il est possible de disposer de 4 autres trous de fixation en ôtant leur opercule).

Préparez les câbles. L'isolant doit être retiré sur 6,5 mm.

**Remarque** : pour les installations avec des charges de 16 A, il convient d'utiliser un conducteur d'au moins 1,5 mm<sup>2</sup>.

- Effectuez le raccordement des câbles selon le type de configuration et d'équipement raccordé (voir schémas).
- Percez les passe-fils en caoutchouc à l'aide d'un petit tournevis et passez le câble à travers.
- Pour assurer un degré de protection IP 44, positionnez correctement les câbles et leur passe fil dans le corps de l'actionneur.
- Vissez les 2 serre-câbles pour maintenir les câbles en place.

Remarque : les serres-câbles ont 4 positions (haute / basse et à l'endroit / à l'envers) pour s'adapter aux différents diamètres de câbles.

• Positionnez le corps de l'actionneur sur sa platine et assurez-vous que les passe-fils en caoutchouc sont bien placés dans leurs réceptacles.

- Fixez le corps de l'actionneur à l'aide de deux vis en face avant.
- Pour terminer, placez les deux obturateurs pour cacher les têtes de vis.

# +

#### Pour les installations avec des câbles arrivant par l'arrière

2 grands trous peuvent être ouverts sur la platine de fixation.

Les passe-fil en caoutchouc ne doivent pas être percés.

Les serre-câbles ne doivent pas être utilisés.

#### Si le radiateur est équipé d'un thermostat électronique

Important ! Dans ce cas, il est fortement recommandé de le contrôler à l'aide de l'option "Fil Pilote".

Le fil pilote est toujours noir et doit être câblé sur le bornier FP.

Si le radiateur avec thermostat électronique n'est pas équipé d'une entrée "Fil pilote", vérifiez auprès du fournisseur s'il peut gérer les commandes On/Off.

Pour les radiateurs à fil pilote, sélectionnez le mode PROG ou AUTO et la consigne de température la plus élevée

#### Raccordement avec bornier



#### Raccordement direct

Actionneur pour radiateur électrique



# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

# Instructions une fois l'actionneur raccordé

• Remettez en position ON le disjoncteur qui alimente le radiateur.

• Pour appairer l'actionneur, lorsque l'application vous y invite, appuyez sur son bouton pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en orange.

• Dans l'application, sélectionnez ensuite le type de radiateur piloté ("Fil pilote" ou "Relais").

**Remarque** : une fois l'actionneur alimenté, une LED rouge sur l'actionneur clignote tant que l'association à un thermostat d'ambiance n'est pas établie.

Il faut qu'un thermostat soit attribué à la même pièce dans l'application Wiser Home pour que le chauffage puisse être piloté.

## Que faire si l'actionneur ne trouve aucun réseau ?

La passerelle ne doit plus être en mode "Appairage". Dans ce cas, le voyant vert de la passerelle Wiser ne clignote plus.

Vous devez alors réactiver le mode "Appairage".

#### Que faire si l'actionneur ne trouve toujours aucun réseau alors que le mode de configuration est bien actif ?

Dans ce cas (le voyant de la passerelle Wiser clignote bien en vert), l'actionneur doit être trop éloigné de la passerelle Wiser. Deux solutions s'offrent à vous :

• soit choisir un autre emplacement pour le thermostat d'ambiances

 soit installer une prise connectée qui augmente le champ d'action du système. Voir : "La prise gigogne" à la page 101

# Réglages du thermostat sur les radiateurs électriques

• Pour les radiateurs fil pilote, sélectionnez le mode AUTO ou PROG et la consigne la plus élevée.

• Si le radiateur est équipé de son propre thermostat, réglez-le sur la température la plus élevée.

**Important** ! Il est impératif d'ajouter un thermostat d'ambiance dans la même zone que le radiateur pour pouvoir contrôler la température ambiante.

# Micro-modules pour radiateurs électriques "fil pilote"



Ce micro-module est destiné à la commande de radiateurs électriques compatibles FIP (fil pilote).

#### Installation

• Le micro-module se monte dans une boîte d'encastrement derrière une sortie de câble.



#### Raccordement

#### Avertissement

**Important** ! N'installez pas ce produit si vous ne maîtrisez pas l'installation d'appareils électriques alimentés par le secteur.

L'installation (produit et câblage) doit être fixe pour se conformer à la norme NF C 15-100.

Attention ! Avant l'installation, assurez-vous que l'alimentation secteur est bien coupée.

**Remarque** : il est important de s'assurer du bon serrage des vis qui maintiennent les câbles dans des borniers de raccordement électrique.

#### • Effectuez le raccordement des câbles selon le schéma suivant.



- · Le radiateur électrique doit être réglé sur le mode automatique.
- Nous recommandons également de définir une température de consigne plus élevée que d'habitude, par exemple 25 °C.

# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

# Système de chauffage / climatisation par air pulsé Airzone

### Rejoignez le réseau

- Sur la page Accueil, cliquez sur l'icône [ Roue crantée ] (Paramètres).
- Appuyez sur [ Équipements ]
- puis [ Chauffage ] et sélectionnez [ Airzone ].

• La liste des équipements Airzone disponibles s'affiche après un temps de recherche.

- Si plusieurs équipements sont disponibles, sélectionnez-en un.
- Appuyez sur [ Emplacement ], sélectionnez un emplacement de l'appareil et appuyez sur [Envoyer ].
- Renouvelez cette procédure pour chaque appareils Airzone puis

appuyez sur [ Sauvegarder ].

<	Ajouter des équipements		<	Découverte d'appareils	0	< Configuration de l'équipeme	ent
Tous les équipements de volets d'éclairage climatique (i) le socteur, tel que le chauffage par le sol, veuillez d'abord ejouter cet équipement.			Nous Sélect pour le	s avons trouvé 5 équipeme tionnez un équipement dans la lis e configurer AZW5GR1234 Salon Susteme 1 zone 1	ents ste	Airzone	
<u> </u>	I nermostat d Ambiance	/				OPTIONS	^
*	Airzone	>	*	Cuisine Système 1, Zone 1		Nom de l'équipement Airzone	0
	Tête de vanne thermostatique	>		AZW5GR1236		Emplacement Veuillez sélectionner	
<u> </u>	Centrale de câblage plancher chauffant	>	***	Chambre à coucher Système 1, Zone 1			
8	Actionneur de Chauffage électrique	>		AZW5GR1237 ↓ Chambre à coucher 2		ID de l'équipement AZW5GR1234	~
Ŷ	Relais H	>		Système 1, Zone 1		Système Système 1	
$\mathbf{P}$	Relais I	>	Je	ne peux pas voir mon équipeme	ent	Zone Zone 1	
	C'est fait			C'est fait		Sauvegarder	

# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

### Thermostats sur pile, en saillie ou sur socle

Chaque thermostat d'ambiance connecté doit être raccordé à la passerelle Wiser de la façon suivante :

### Insérez les piles et rejoignez le réseau



• Insérez les piles dans le thermostat.

Assurez-vous que les piles sont correctement orientées. La polarité (+ et -) est indiquée sur le thermostat et sur les piles.

• Fermez les compartiments des piles.

#### Que faire si le thermostat ne trouve aucun réseau ?

La passerelle n'est plus être en mode "Appairage". Dans ce cas, le voyant vert de la passerelle Wiser ne clignote plus. Vous devez alors réactiver le mode "Appairage".

# Que faire si le thermostat ne trouve toujours aucun réseau alors que le mode de configuration est bien actif ?

Dans ce cas (le voyant de la passerelle Wiser clignote bien en vert), le thermostat d'ambiance doit être trop éloigné de la passerelle Wiser. Deux solutions s'offrent à vous :

• soit choisir un autre emplacement pour le thermostat d'ambiance,

• soit installer une prise connectée qui augmente le champ d'action du système. Voir "La prise gigogne" à la page 101

### Installez le thermostat d'ambiance



• Fixez le thermostat d'ambiance au mur grâce à la platine fournie, ou posez-le sur un meuble dans sur son support de bureau fourni.



Vous souhaitez déplacer le thermostat d'ambiance d'une pièce vers une autre ?

Voir "Déplacer un thermostat d'ambiance" à la page 106

# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

### Thermostats sur secteur, encastrés



### Sélectionnez le pré-réglage

Si le thermostat est utilisé pour piloter un générateur de chaleur, il doit être réglé lors de la première mise sous tension ou immédiatement après une réinitialisation.

Vous devez choisir entre 3 pré-réglages afin que l'algorithme gère le chauffage en fonction du dispositif piloté, :

- P1 : pompe à chaleur ou chaudière a fioul (temps de cycle 20 min)
- P2 : vanne motorisée pour radiateur à eau ou chaudière à gaz
- (temps de cycle 10 min)
- P3 : vanne pour plancher chauffant hydraulique (temps de cycle 10 min)



# Appuyez sur [+] ou [-] pour sélectionner le pré-réglage P1, P2 ou P3. Appuyez simultanément sur [+] et [-] pendant plus d'une seconde pour valider votre choix.

Si le thermostat ne pilote aucun générateur de chaleur, et qu'il n'est utilisé que pour gérer la température d'une pièce, il faut malgré tout valider cette étape en choisissant indifféremment un des 3 pré-réglages.

#### Rejoignez le réseau



• Pour appairer le thermostat, lorsque l'application vous y invite, appuyez simultanément sur les boutons [+] et [-] pendant plus de 3 secondes :

- le picto 🛜 clignote en vert quand l'appairage est terminé.
- le picto 🛜 clignote en vert quand l'appairage a échoué.

#### Que faire si le thermostat ne trouve aucun réseau ?

La passerelle n'est plus être en mode "Appairage". Dans ce cas, le voyant vert de la passerelle Wiser ne clignote plus. Vous devez alors réactiver le mode "Appairage".

# Que faire si le thermostat ne trouve toujours aucun réseau alors que le mode de configuration est bien actif ?

Dans ce cas (le voyant de la passerelle Wiser clignote bien en vert), le thermostat d'ambiance doit être trop éloigné de la passerelle Wiser. Deux solutions s'offrent à vous :

• soit choisir un autre emplacement pour le thermostat d'ambiance,

• soit installer une prise connectée qui augmente le champ d'action du système. Voir "La prise gigogne" à la page 101



Vous souhaitez déplacer le thermostat d'ambiance d'une pièce vers une autre ?

Voir "Déplacer un thermostat d'ambiance" à la page 106

# Configurez votre système Wiser Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

## Thermostats sur secteur, encastrés (suite)

### Schémas de principe



Le thermostat gère la tezmpérature d'une pièce Générateur de chaleur(1) Chambre F Cloud Commande ON/OFF Séjour ou OpenTherm Box internet Vi Fi 6 du logement zigb 6 Passerelle Wifi 18.5 / actionneur de chaudière Ċ Assistants vocaux Amazon Alexa Têtes de vanne Radiateurs ou Google Assistant thermostatiques à circulation connectées d'eau chaude Smartphone avec l'application Wiser Home 0 -Thermostat d'ambiance connecté

sur pile ou sur secteur

# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

## Commandes centralisées sans fil, à pile

#### Insérez la pile.

#### Choisissez le nombre de touche

Par défaut, l'appareil est utilisé en mode simple (2 touches). Il peut également être configuré pour fonctionner comme appareil double (4 touches) en appuyant simultanément sur les boutons poussoirs haut et bas et en les maintenant enfoncés pendant 10 secondes jusqu'à ce que la LED devienne rouge.

• Installez la commande centralisée.

• soit en la vissant sur une boîte d'encastrement,

**Important** ! En cas d'installation sur une boîte d'encastrement comportant des câbles 230 V CA, isolez toujours ces derniers en appliquant une feuille d'argent adhésive (livrée) sur le support de fixation.









• soit en la vissant sur une surface en bois ou autre matériau, Important ! N'utilisez pas de clous.

• soit en la collant sur une surface plane avec l'adhésif double face. Assemblez le plaque de finition sur le mécanisme et coupez les griffes en plastique qui dépassent à l'arrière?

#### Important !

Pour surface vitrée : collez la feuille d'argent adhésive sur la surface en évitant les bulles ou les plis dans la feuille. Montez ensuite l'appareil sur la feuille d'argent adhésive.

N'installez pas l'appareil sur une surface métallique, car cela perturbe la communication sans fil et les performances de l'appareil.



• À l'aide de l'application Wiser Home, appairez la commande sans fil avec la passerelle Wiser afin de pouvoir piloter un ou plusieurs scénarios.

Exemples de scénarios :

- "départ / arrivée" :
- extinction de toutes les lumières / allumage d'une lampe,
- fermeture / ouverture de tous les volets-roulants,
- coupure / alimentation de certaines prises,
- baisse / augmentation de la consigne de température du chauffage
- commande centralisée de volets-roulants,
- va-et-vient.

# Configurez votre système Wiser Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

## Commandes de l'éclairage et des volets-roulants

### Câblage

#### Boutons-poussoirs connectés (commande On / Off).







 $(\mathcal{X})$ Bouton-poussoir mécanique χL déporté 000000

Ovalis **Rotatifs** 





Unica

### Commandes pour volets-roulants



Odace

Ovalis







Unica



# Configurez votre système Wiser Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

# Commandes de l'éclairage et des volets-roulants (suite)

Câblage en rénovation



# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

# Commandes de l'éclairage et des volets-roulants (suite)

#### Connexion de l'appareillage à la passerelle Wiser

- Lancer l'application Wiser sur votre smartphone
- Appuyez sur [ Ajouter un nouvel équipement ].
- Choisissez le bon type d'appareillage.



• Activez le mode appairage en appuyant 3 fois sur le [ bouton ] de l'appareillage.

#### • lancez l'appairage depuis l'application Wiser.

Une fois appairé, le LED sur l'appareillage clignote en vert 4 fois, et la charge connectée est activée brièvement pour confirmer que l'opération est réussie.

- affectez-le à une pièce,
- définissez les paramètres avancés

Cette est réalisable ultérieurement.

#### Que faire si la tentative d'appairage échoue ?

Les voyants de l'appareil clignotent alors en rouge quatre fois et les charges connectées ne réagiront pas. L'application Wiser vous informe que l'appairage a échoué. Dans ce cas, vous devez répéter la procédure d'appairage.





#### Eclairage à variation

**Important !** Il est nécessaire d'utiliser des ampoules à variation de qualité.

En cas de clignotement d'ampoules LED, vous pouvez installer sur le connecteur DCL un module compensateur réf. CCT90501.

# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

## Prise gigogne 13 A



Elle peut être installée sur toutes les prises murales du logement.

#### Avertissement

**Important** ! Assurez-vous que la charge alimentée par la prise connectée ne dépasse pas sa capacité. Reportez-vous aux informations inscrites au dos de la prise et à la documentation livrée.

Important ! La prise connectée ne peut être installée qu'à l'intérieur du logement.

#### • Insérez la prise connectée dans la prise murale de votre choix.

Son voyant clignote trois fois en bleu pour indiquer que la connexion avec la passerelle n'est pas encore établie.

• Maintenez enfoncé le bouton [ On / Off ] pendant deux secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu.

• Lorsque l'application Wiser Home vous y invite, entrez un nom descriptif pour la prise connectée, tel que "Lampe de table".

#### Que faire si la prise connectée ne trouve aucun réseau ?

La passerelle ne doit plus être en mode "Appairage". Dans ce cas, le voyant vert de la passerelle Wiser ne clignote plus. Vous devez alors réactiver le mode "Appairage".

## Que faire si la prise connectée ne trouve toujours aucun réseau alors que le mode de configuration est bien actif ?

Dans ce cas (le voyant de la passerelle Wiser clignote bien en vert), la prise connectée doit être trop éloignée de la passerelle Wiser :

• vous devez installer la prise connectée à un autre endroit

• vous pouvez également installer une autre prise connectée plus proche de la passerelle Wiser qui relaiera le signal et augmentera la couverture radio du système.

# Configurez votre système Wiser Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

### Prises encastrées 16 A

• Raccordez la prise selon le schéma suivant.



#### • Installez la prise dans une boîte d'encastrement ø 67 mm.

Veillez au sens de montage, un marquage "TOP" indique le haut de la prise

#### • Appuyez 3 fois sur le bouton en face avant.

Son voyant clignote trois fois en bleu pour indiquer que la connexion avec la passerelle n'est pas encore établie.

## • Lorsque l'application Wiser Home vous y invite, entrez un nom descriptif pour la prise connectée, tel que "Télévision".

#### Que faire si la prise connectée ne trouve aucun réseau ?

La passerelle ne doit plus être en mode "Appairage". Dans ce cas, le voyant vert de la passerelle Wiser ne clignote plus. Vous devez alors réactiver le mode "Appairage".

# Que faire si la prise connectée ne trouve toujours aucun réseau alors que le mode de configuration est bien actif ?

Dans ce cas (le voyant de la passerelle Wiser clignote bien en vert), la prise connectée doit être trop éloignée de la passerelle Wiser :

• vous pouvez également installer une autre prise connectée plus proche de la passerelle Wiser qui relaiera le signal et augmentera la couverture radio du système.

#### Avertissement

Important ! Assurez-vous que la charge alimentée par la prise connectée ne dépasse pas sa capacité :

- éclairage : LED 100 W 125  $\mu F$  - transfo électronique 2000 VA - transformateur ferro-magnétique 1500 VA - lampe incandescente 2000 W

- moteur 1600 V 17 A max.
- charge résistive 3680 W
- charge capacitive 6 AX 70 µF max.
- charge inductive 16 A  $\cos \varphi = 0.6$
- Important ! La prise connectée ne peut être installée qu'à l'intérieur du logement.
- Ne raccordez aucun appareil dépendant d'une alimentation électrique
- permanente.
- Ne branchez pas différents types de charge sur une même prise commandée.
- N'utilisez pas de multiprises.
- Ne l'utilisez pas pour charger un véhicule électrique.







# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

### Bornes de recharge pour véhicules électriques **EVlink Home Smart**

• La borne de recharge doit être installée dans les règles de l'art, avec la protection électrique adaptée. Se reporter au guide "Solutions pour la mobilité électrique".

 Pour permettre son dialogue avec le sytème Wiser, la borne de recharge via doit être connectée avec la box internet du logement. Cette liaison peut être :

- soit filaire avec un câble RJ45 / RJ45
- soit sans fil en WiFi.

#### Raccordement du contrôleurs anti-déclenchement

Distance entre le contrôleur anti-déclenhement et son alimentation < 3 m

1 seule alimentation

 $\Delta$ 



Cloud Assistants vocaux Amazon Alexa Wifer ou Google Assistant RJ45 Garage ou WiFi • Box internet Wi (Fi) du logement Smart App Wiser Home Passerelle Borne de recharge WiFi

EVlink Home Smart

# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

## Prises renforcées pour véhicules électriques Mureva EVlink

• La prise renforcée doit être installée dans les règles de l'art, avec la protection électrique adaptée. Se reporter au guide <u>"Solutions pour la mobilité électrique"</u>.

• Pour permettre son dialogue avec le sytème Wiser, la borne de recharge via doit être connectée au système Wiser via une passerelle Wifi (liaison Zigbee).







# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

# Micro-module pour ballon d'eau chaude sanitaire et autres charges



Il peut être installé dans une boîte d'encastrement sur laquelle est fixée :

• soit une sortie de câble permettant le passage du câble pour alimenter un ballon d'eau chaude sanitaire ou une autre charge,

- soit une prise de courant sur laquelle sera branchée l'équipement à piloter.
- soit un bouton-poussoir ou un va-et-vient qui pilotera la charge.



#### Raccordement



#### Remarque

• Si un contacteur "heures creuses" est raccordé en amont, il faut veiller à garder le micromodule de puissance alimenté en permanence en :

- le réglant en permanence sur "1" = "Marche",
- ou le supprimant le contacteur.

### Connexion de l'appareillage à la passerelle Wiser

• Lancer l'application Wiser sur votre smartphone

 Appuyez sur [Ajouter un nouvel équipement] puis Appareils > Micromodule de puissance > Suivant

• Suivant la configuration, appuyez brièvement 3 fois :

- soit sur le bouton configuration / réinitialisation du module,

- sur le bouton-poussoir mécanique.



La LED clignote d'abord en orange.

• Attendez quelques secondes jusqu'à ce que la LED devienne verte.

• Sélectionnez un type d'appareil :

		21
12:37	5	::  <b>† (</b> ]
( Retou	r Type	Sauvegarder
Qu'est votre M	-ce que vous utilisez por dicromodule de pilotage	ır contrôler ?
Veuille le mier	z choisir un pictogramme ux votreMicromodule de p	e qui représente pilotage
E.	Chauffe-eau	
	Chauffage	
*	Climatisation	
٢	Prise électrique	
*	Réfrigérateur	
83	Ventilation	
Ý	Éclairage	
	Chauffage au sol	
٩	Pompe à chaleur	
6	Lave-linge	
		-

Vous pouvez personnaliser en saisissant un nom.

• Entrez ensuite la valeur de la puissance nominale de l'équipement.

Par défaut, la valeur est de 2000 W. Elle doit être comprise entre 0 et 3000 W.

• Assignez une pièce du logement à l'équipement.

# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

# Détecteur autonome avertisseur de fumée sur batterie (DAAF)

Choisissez l'emplacement des capteurs de fumée.

Le détecteur de fumée peut être installé sur un plafond plat ou incliné, ainsi que sur un mur.

Important ! Le détecteur doit être installé en tenant compte des contraintes suivantes :

• Ne pas installer dans les garages, les cuisines, les salles de bain ou toute zone à forte humidité, en présence de saleté ou d'insectes.

• Ne pas installer à proximité de fenêtres, de portes ou de conduits,

• Ne pas retirer le couvercle anti-poussière tant que tous les travaux de construction ne sont pas terminés. La poussière de construction et les produits chimiques entraînent la détection de défauts et de fausses alarmes.

• Installer à plus de 1 m des équipements de chauffage, climatiseurs, ventilateurs,

dispositifs et raccords électriques, à plus de 30 centimètres de tout éclairage.

• Ne pas peindre, recouvrir d'autocollant ou autres décorations.



• Utilisez un tournevis afin de mettre le commutateur d'alimentation en position MARCHE.



# • Appairez le détecteur au système Wiser en suivant les instructions de l'application Wiser Home.

Nota : Lorsque plusieurs détecteurs de fumée sont appairés à la même passerelle Wiser, une interconnexion RF est automatiquement créée entre les détecteurs de fumée. Ainsi quand un détecteur est en alerte, tous les détecteur diffuse un signal sonore.

- Installez le support de montage à l'aide des chevilles et vis fournies.
- Positionnez le détecteur sur le support de montage.



# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

## Capteur d'ouverture de fenêtre / porte

Le capteur se compose de deux pièces distinctes :

- · Le composant principal intègre un circuit qui détecte le composant secondaire.
- Le composant secondaire est un aimant.
- · Choisissez l'emplacement du capteur selon le type d'ouvrant.



#### Important !

Installez les 2 pièces du capteur en faisant en sorte que lorsque la fenêtre ou porte est fermée, la distance entre les 2 composants (détecteur et aimant) soit :

- < 18 mm pour installation sur une surface non métallique (par exemple surfaces en bois ou en plastique),

- < 10 mm pour installation sur une surface métallique.

Pour éviter de dégrader les performances du capteur, ne l'installez pas à proximité d'appareils magnétiques.

#### Collez l'aimant.

Important ! L'aimant doit toujours être installé du côté des flèches.



• Installez le support du capteur :

- soit avec l'adhésif double face : solution compatible avec les surfaces en bois, en plastique ou en métal,

- soit à l'aide de vis en perçant préalablement un trou de 1 mm dans le support : solution compatible avec les surfaces en bois ou en plastique.

- Retirez l'isolant de la pile du capteur. La LED clignote en vert.
- Clipsez le capteur sur son support.

• Appairez le détecteur au système Wiser en suivant les instructions de l'application Wiser Home.



# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

# Capteur de mouvements et de luminosité

#### · Choisissez l'emplacement des capteurs de fumée.

Le capteur peut être monté au mur ou au plafond :

• le montage au plafond permet une détection à 360° avec une plage maximale de 4 m de diamètre.

• Le montage au mur permet une détection de 90° à 110° horizontalement et verticalement avec une plage maximale de 5 m de rayon.



Important ! Le détecteur doit être installé en tenant compte des contraintes suivantes :

• ne pas installer le capteur à un endroit fortement ensoleillé ou venté (par exemple près de la ventilation).

• lorsque la température ambiante est > 32 °C, la sensibilité du capteur, la plage de détection et l'angle de détection sont dégradés.

• le capteur est plus sensible au mouvement transversaux qu'aux mouvement dirigé vers lui.



• Installez le support du capteur :

- soit avec l'adhésif livré : solution compatible avec les surfaces en bois, en plastique ou en métal,

- soit à l'aide des vis en perçant préalablement un trou de 1 mm dans le support : solution compatible avec les surfaces en bois ou en plastique.

• Retirez l'isolant de la pile du capteur. La LED clignote en vert.

• Clipsez le capteur sur son support.

• Appairez le détecteur au système Wiser en suivant les instructions de l'application Wiser Home.



# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

## Capteur de température et d'humidité

#### Choisissez l'emplacement du capteur.

N'installez pas le capteur à un endroit fortement ensoleillé ou venté (par exemple près de la ventilation).



• Installez le support du capteur :

- soit avec l'adhésif double face : solution compatible avec les surfaces en bois, en plastique ou en métal,

- soit à l'aide de vis en perçant préalablement un trou de 1 mm dans le support : solution compatible avec les surfaces en bois ou en plastique.

- Retirez l'isolant de la pile du capteur. La LED clignote en vert.
- Clipsez le capteur sur son support.

• Appairez le détecteur au système Wiser en suivant les instructions de l'application Wiser Home.

# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

### Détecteur de fuite d'eau

• Le capteur fonctionne grâce à deux patins sous le boîtier, proches de la surface du sol, qui détectent lorsque de l'eau est présente entre eux.

• Lorsque le capteur détecte de l'eau sur le sol, il émet une alarme sonore et

transmet l'information au système Wiser via la passerelle.

• L'alarme sonore s'arrête lorsque le capteur est retiré du contact de l'eau.

#### Choisissez l'emplacement du capteur.

• Évitez les emplacements où le capteur risque d'être cogné accidentellement ou déplacé de toute autre manière. Les meilleurs emplacements sont sur le sol dans les coins, dans des armoires avec tuyauterie apparente, sous des armoires ou autres équipements fixes.

• Ne placez pas le capteur dans une zone où il y a de la pluie, de la fumée d'huile et de la vapeur de cuisson.

• N'installez pas le capteur à un endroit où il y a de l'eau contaminée, par exemple par de l'huile, ou de l'eau gelée, comme de la glace ou de la neige.

• N'immergez pas complètement le capteur dans l'eau.



• Emplacements à envisager : siphon de sol, chauffe-eau, pompe de puisard, lave-linge, toilettes, lave-vaisselle, réfrigérateurs, purificateur d'eau, adoucisseur d'eau, évier de cuisine, lavabo de salle de bain, anciennes conduites, radiateur de chauffage, baignoire, chaudière, aquarium, etc.

• Mettre en les piles dans le capteur.

# • Appairez le détecteur au système Wiser en suivant les instructions de l'application Wiser Home.

- Appuyez brièvement 3 fois sur la touche de fonction (< 0,5 s).
- La LED clignote en orange.
- Attendez quelques secondes que la LED du capteur s'allume en vert.

## • Installez le capteur de sorte que les patins de détection soient horizontaux.

• Une fuite d'eau ne peut être détectée que si l'eau touche les deux sondes métalliques. Si l'eau ne touche qu'une seule des sondes, la présence d'eau ne sera pas détectée.

• Assurez-vous que les patins de détection sont près du sol ou de l'étagère de l'armoire.





# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

## Capteurs de mesure PowerTag Resi9

Attention ! Il est recommandé d'installer le PowerTag à moins de 3 mètres de la passerelle Wiser pour obtenir de meilleurs résultats. Cela offre une bonne puissance de réseau et permet d'éviter les problèmes en ligne/hors ligne susceptibles de corrompre les données.

#### Pour la mesure des consommations électriques du logement,

- il existe 2 solutions :
- la mesure détaillée

Il faut alors installer un capteur sur le câble de phase qui alimente le tableau électrique et un ou plusieurs capteurs par type d'usage (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, prises électriques et autres).

#### - la mesure générale avec une estimation des répartitions

Il faut alors installer un seul capteur sur le câble de phase qui alimente le tableau électrique. L'estimation de la consommation des différents usages est réalisée grâce à un algorithme.

# • Selon la solution choisie, installez les capteurs en amont ou en aval d'un appareillage.







Veillez à installer le capteur dans le bon sens (voyant en haut), qu'il soit installé en amont ou en avant du disjoncteur qui l'alimente.



# • Appairez le capteur au système Wiser en suivant les instructions de l'application Wiser Home.

- Si plusieurs PowerTags sont disponibles sur la page de configuration :
- sélectionnez-en un et appuyez sur [ Identification ]
- le voyant d'état clignote rapidement en vert sur le PowerTag
- Attribuez une étiquette à chaque PowerTag :
- "réseau" si c'est un capteur en amont du tableau électrique,
- "Véhicule électrique", "Chauffage, "Eau chaude", "Climatisation", "Prise électrique", "Réfrigérateur" ou "Ventilation" si c'est une charge particulière.

# Configurez votre système Wiser Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

## Capteurs de mesure PowerTag Resi9 (suite)

Exemple de mise en œuvre de plusieurs capteurs pour une mesure détaillée



avec l'application Wiser Home

# Installer les équipements Wiser et les connecter à la passerelle Wiser (suite)

## Capteurs de mesure PowerTag Resi9 (suite)

### Exemple de mise en œuvre d'un seul capteur pour une mesure générale et une estimation des répartitions

L'estimation de la consommation des différents usages (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, prises électriques et autres) est réalisée grâce à un algorithme.



# Contrôlez votre installation avec Wiser Home Découvrir l'application

## Premier pas avec le système Wiser

Personnalisez votre configuration avec l'application Wiser Home afin de :

- modifier les températures de consigne,
- définir un programme,
- utiliser la fonction Boost,
- et bien plus encore !
- Le système de chauffage peut fonctionner selon trois modes différents.

#### Selon un programme

Le chauffage est quotidiennement contrôlé par un programme que vous aurez défini. Vous pouvez à tout moment créer ou modifier de nouveaux événements.

Lorsque vous accédez pour la première fois à l'application Wiser Home, votre système suit un programme par défaut.

#### Sans programmation

Pour contrôler votre système de chauffage manuellement pendant une certaine période, vous devez désactiver l'option "Suivre le programme" en cliquant sur le [chronomètre] de la pièce concernée. Alors, seules les consignes manuelles seront acceptées et le programme sera ignoré. Vous pouvez à tout moment revenir au mode "Programme" en cliquant à nouveau sur ce bouton.

### En mode "Absence"

Lorsque ce mode est activé, toutes les pièces du logement ont pour consigne la température "Absence" (16° C par défaut). Le mode "Absence" se substitue à tous les programmes en cours.

Lorsque le mode "Absence" est actif, il est toujours possible de modifier manuellement la consigne de température de chaque pièce. Toutefois, si une consigne de température est modifiée manuellement à un niveau inférieur à la consigne "Absence", la température sera portée au niveau de la consigne "Absence"

#### Quelles sont les valeurs par défaut ?

Par défaut, le système Wiser suit un ensemble d'événements préprogrammés pour chaque pièce.

Lorsque vous accéderez pour la première fois à l'application Wiser Home, vous pourrez découvrir et modifier ces programmes par défaut, en changeant les heures ou les consignes de température à votre guise.

Heure	Température		
Du lundi au venc	dredi		
6 h30	20 °C		
8 h 30	16 °C		
16 h 30	21 °C		
22 h 30	OFF		
Samedi et dimar	nche		
7 h 00	20 °C		
9 h 00	21 °C		
16 h 00	21 °C		
23 h 00	OFF		

# Vous souhaitez modifier la

programmation?

Voir "Deux méthodes pour accéder à la programmation de tous les équipements" à la page 68

╋

#### Wiser Home et Ecowatt



L'application Wiser Home reprend les informations transmises par Ecowatt.

Ainsi un bandeau de couleur s'affiche sur la page d'accueil de l'application informe sur le niveau de tension du réseau électrique en France :

Pas d'alerte



Système électrique très tendu.

Coupures inévitables si nous ne baissons pas notre consommation

# Contrôlez votre installation avec Wiser Home Découvrir l'application (suite)

Page d'accueil	14:40	:::  🗢 📭	
Paramètres	Wi <b>£</b> er	<ul><li>_ â;</li></ul>	Connexion au cloud / locale Paramètres
Météo locale		<u>-산-</u> 08:36 - 16:54	Heures de lever et de coucher de soleil
	Volets fermés T Volet	souverts () Ét ve Chambre •••	Barre de navigation pour sélectionner les pièces du logement
<b>-</b> /	<ul> <li>Le réseau électrique national fonction normalement</li> </ul>	inne 💙 🗲	Signal Ecowatt
Le chauffage est activé	16,5° 18,5° jusqu'à 15:10	<u>ت</u>	Mode Boost activé
Consigne de température — pour cette pièce	Volet chambre gauche Ouvert		
	Volet chambre droit Ouvert	$(\mathbf{T})$	
	Fenêtre chambre 1 Fermé		
	Fenêtre chambre 2 Fermé		
	Chambre enfants		
Le chauffage est désactivé	17.5° 17° jusqu'à 16:30	<u>ن</u>	Mode Boost désactivé
Accueil	Maison Automatismes	Énergie	Détails sur votre installation et vos consommations
Automatismes / Moments / Programmation			



#### Réorganisez l'ordre d'affichage des pièces

Les pièces de votre logement apparaîtront sur l'écran d'accueil et dans la barre de navigation dans l'ordre dans lequel elles ont été renseignées dans l'application.

Pour modifier l'ordre, vous devez :

- Cliquez sur [ ... ] trois traits à droite de la barre de navigation
- Cliquez sur [ Ordre des pièces ].
- Ordonnez les pièces selon vos préférences.

Ensuite vous pouvez changer l'ordre en glissant / déposant le nom des pièces.

• Cliquez sur [ C'est fait ] dans le coin supérieur droit de l'écran pour sauvegarder votre nouvelle configuration.

## Régler la température ambiante

• Utilisez la [ barre de défilement ] sur le côté droit de l'écran, en faisant glisser le curseur vers le haut ou vers le bas pour régler la consigne de température



La flamme orange indique que la température ambiante est inférieure à la consigne de température souhaitée et donc que le chauffage est activé.

Remarque : vous pouvez visualiser en bas de cet écran si un programme est activé pour cette pièce.

## Forcer la température ambiante

#### Activation du mode "Boost"



• Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [ le chronomètre ] icône du mode "Boost" de la pièce dans laquelle vous souhaitez augmenter la température.

## • Sélectionnez ensuite la durée pendant laquelle vous souhaitez augmenter la température.

La consigne de température sera augmentée de 2 °C par rapport à la température mesurée, pour la durée sélectionnée.

#### Comment désactiver le mode "Boost" ?

Vous pouvez arrêter le mode "Boost" à tout moment en cliquant sur la même icône de l'écran d'accueil et en sélectionnant [ Arrêt ].

# Que se passera-t-il si votre système

### ...suit un programme ?

La nouvelle consigne restera active jusqu'à l'événement planifié suivant.

#### ...ne suit pas un programme ?

La nouvelle consigne sera valable tant qu'aucune autre consigne ne sera pas donnée.

#### ...est en mode "Absence" ?

La nouvelle consigne continuera d'être active jusqu'à ce que le mode "Absence" soit désactivé.

Ensuite, il reviendra à la configuration qu'il avait avant l'activation du mode "Absence".

# Les différentes façons de modifier la consigne de température :

Sur le thermostat d'ambiance de votre pièce ou via l'application :

• en définissant une nouvelle consigne de température.

• en activant le mode "Boost" ce qui permet de choisir la température et la durée souhaitées.

Sur la tête de vanne thermostatique (pour le chauffage à boucle d'eau chaude) • en tournant le bouton vers [+] (mode "Boost") ou [-] pour changer la consigne de 2°C pour une heure.

#### Vue d'ensemble de la fonction "Boost"

	Temp.	Durée
Application Wiser Home	+ 2 °C	sélectionnable
Thermostat d'ambiance	+ 2 °C	sélectionnable
Tête de vanne thermostatique	+/- 2°C	fixe, 1 heure

# Augmenter la température ambiante de l'ensemble du logement



# Activation du mode "Boost" pour toutes les pièces

Comme il s'agit d'une action ponctuelle qui agit sur toutes les pièces, cette fonction sur trouve dans la section "Automastismes".

• Cliquez sur [ Automatismes ], icône située en bas au centre de l'écran d'accueil.

#### Cliquer sur [ Tout booster ].

Une augmentation de la consigne de température +2 °C pendant 1 heure s'appliquera à toutes les pièces pilotées par le système Wiser.

# Annuler les réglages ponctuels sur le chauffage



# Annulation de toutes les dérogations

Cette fonction remettra l'ensemble du chauffage du logement sous le contrôle des programmes paramétrés dans le système Wiser.

Cela signifie que toutes les dérogations (mode "Boost" et consignes ponctuelles) seront annulées.

#### Cliquez sur [ Annuler toutes les dérogations ]

Ce bouton ne s'affiche pas si aucune dérogation n'a été demandée.

## Le mode "Eco"

Le système Wiser, à force d'utilisation, apprend l'inertie thermique de votre logement. Le mode "Eco" s'appuie sur cette connaissance et anticipe les changements de consigne.

Par exemple, si la consigne de température est programmée de 21 à 18 °C à 22 h, alors le système arrêtera le chauffage avant 22 h tout en préservant votre confort.

### Mode Eco désactivé



Wiser change la consigne de température à 22 h conformément au programme. La température de la pièce baisse alors en fonction de la météo et de l'inertie thermique du logement.

#### Mode Eco activé



Lorsque le mode "Eco" est activé, Wiser détermine dans quelle mesure votre logement conserve la chaleur en fonction de la température extérieure actuelle, et optimise sur cette base la transition entre les deux consignes de température sans perte de confort.

Le système Wiser coupe donc le chauffage avant 22 h, l'heure à laquelle la consigne change, ce qui permet une période d'optimisation. Ainsi des économies sont réalisées car le chauffage n'est pas activée.

Remarque : Le mode "Eco" est une fonctionnalité du système qui s'applique à l'ensemble des pièces du logement.

#### Comment savoir si le mode "Eco" est activé ?

Lorsque le mode "Eco" est activé, un picto apparaît sur l'écran d'accueil de l'application Wiser Home, ainsi que sur l'écran du thermostat d'ambiance de chaque pièce.

## Le mode "Confort"

Le mode "Confort" est une fonctionnalité qui garantit que la consigne de température sera toujours atteinte au moment précis où elle est programmée. Tenant compte de l'inertie thermique du logement, il gèrera le chauffage afin que les températures de consigne soient précisément atteintes à l'heure programmée.

#### Un mode "Confort" désactivé



Lorsque le mode "Confort" est désactivé, le chauffage d'une pièce se met en route au moment où la consigne de température programmée évolue. La température réglée ne sera donc atteinte qu'après un laps de temps par rapport à l'heure effectivement programmée.

### Mode "Confort" activé



Lorsque le mode "Confort" est activé, le chauffage d'une pièce peut être mis en route jusqu'à 3 heures avant un changement de consigne de température. Ce temps nécessaire pour préchauffer la pièce est calculé par le système Wiser et s'adapte.

Remarque : le mode "Confort" ne peut être appliqué qu'à l'ensemble du logement. Il ne peut pas être actif pour une seule pièce.

Attention ! Si vous avez programmé votre installation pour commencer à chauffer plus tôt que nécessaire pour être certain d'avoir la température demandée à l'heure voulue, il faudra revoir le programme si le mode "Confort" est activé.

#### Comment savoir si le mode "Confort" est activé ?

Lorsqu'une pièce est en mode "Confort", l'icône d'une flèche encerclant un C s'affiche sur l'écran de réglage de la température dans l'application Wiser Home.

Cette même icône apparaîtra également sur l'écran du thermostat d'ambiance.

**Remarque** : pendant une période de "Confort", l'application et le thermostat d'ambiance afficheront la consigne de température que le système de chauffage cherche à atteindre.

Attention ! Si le programme demande 16°C pendant la nuit, puis 21°C à partir de 6 h du matin, l'application et le thermostat de la pièce afficheront le C encerclé et "21°C" comme consigne de température pendant la période "Confort".

## Le Mode "Absence"

La température par défaut du mode "Absence" est de 16°C. Elle peut être modifiée dans le menu Paramètres / Mode "Absence".

Une fois ce mode activé, la consigne de température de toutes les pièces sera celle paramétrée pour ce mode.



## • Appuyez sur le bouton [ Mode absence ] qui apparaît dans la page "Automatismes".

Toutes les pièces afficheront la valeur de la consigne du mode "Absence".

**Remarque** : Le mode "Absence" n'a d'impact que sur les pièces dont la consigne de température est supérieure à la consigne du mode "Absence". Par exemple, si la consigne pour une pièce donnée est de 5°C, le mode "Absence" ne le forcera pas le chauffage dans cette pièce.

Bien qu'une fois activé, le mode "Absence" prenne le dessus sur le mode "Boost" et les différentes programmations, il reste toujours possible de modifier ponctuellement la consigne de température d'une pièce.

Attention ! Si une ou plusieurs pièces ont leur mode "Boost" actif au moment où le mode "Absence" est sélectionné, le mode "Boost" restera actif à la température maximale du Mode "Absence".

Lors de la désactivation du mode "Absence", si un mode "Boost" est toujours actif, la consigne de température de la pièce concernée redeviendra celle du mode "Boost" jusqu'à son expiration.

#### Comment modifier la consigne de température du mode "Absence" ?

- Cliquez sur l'icône [ Roue crantée ] (Paramètres).
- Sélectionnez [ Mode absence ].
- Changez la consigne de température.

# Deux méthodes pour accéder à la programmation de tous les équipements



• Cliquez sur le [ Bouton ] de l'usage que vous souhaitez programmer.



• Cliquez sur l'icône [ Automatismes ].



• Cliquez sur [ Modifier le programme ].



Cliquez sur le bouton
 [Programmes].

• Cliquez sur le [ Bouton ] de l'usage que vous souhaitez programmer. 15:01

< Retour

DÉTAILS DI

0

11 **1** 1

# Créer un programme pour tous les équipements





• Cliquez sur l'icône [ Automatismes ]. • Cliquez sur le bouton [ Programmes ].



• Cliquez sur la touche [+].



• Nommez votre programme.

• Cliquez sur le [ Bouton ] correspondant au type de programme souhaité "Chauffages" ou "Lumières".

Cliquez sur [ Créer ]

• L'écran suivant vous présentera toutes les options de programmation que vous pourrez choisir en fonction de vos besoins.

## Modifier les programmes

Par défaut un programme de chauffage est attribué à chacune des pièces dotées d'équipements Wiser. Vous pouvez modifier ce programme en sélectionnant la pièce pour accéder aux détails de la programmation.

Un programme est une suite d'événements horaires pour chaque jour de la semaine. Un événement se compose d'une heure de début et de la température de consigne. Il peut y avoir jusqu'à 8 événements dans une journée, soit 56 événements dans une semaine.

### **Modification**

Vous avez la possibilité d'ajouter, de modifier ou de supprimer un événement dans un programme.

• Cliquez sur l'icône [ Crayon ].

### **Duplication**

Il est possible de copier un programme complet ou juste celui d'une journée spécifique.

ou le programme entier

- Cliquez sur l'icône [ 2 pages ].
- Suivre les instructions.



## Gérer les paramètres

15:12		el† ID
< Retour	Paramètres	
Compte utilis	ateur	>
Tarif		>
Pièces		>
Equipements		>
Mode Absenc	e	>
Modes intellig	pents	>
Parametres o	u systeme	,
Assistance		>
Écran d'accue	a.	>
		Version de Capp 6.1.5 (Build 22.)
		-

### Compte

Sur la page compte, vous pouvez modifier votre adresse, changer votre mot de passe et vous déconnecter complètement de l'application.

### Pièces

Cette page répertorie toutes les pièces et les équipements par pièce.

Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes : ajouter, supprimer ou renommer une pièce.

### Équipements

Cette page liste tous les équipements par type.

- Vous pouvez y effectuer les opérations suivantes :
- ajouter un équipement,
- vérifier si son logiciel est à jour,
- l'identifier en faisant clignoter une LED sur l'équipement,
- le déplacer vers une autre pièce,
- le supprimer d'une pièce ou le supprimer du système.

Par ailleurs vous pouvez aussi vérifier si un équipement a perdu sa liaison sans fil avec la passerelle Wiser.

### Modes intelligents

Le mode "Eco" est conçu pour vous faire réaliser des économies et optimiser l'efficacité de votre système de chauffage en ajustant automatiquement l'heure à laquelle le chauffage est activé. Il est basé sur la température extérieure et les caractéristiques de votre logement.

Pour en savoir plus, voir "Le mode "Eco"" à la page 65

Le mode "Confort" garantit que la température programmée est bien atteinte au moment programmé.

Pour en savoir plus, voir "Le mode "Confort"" à la page 66

#### Mode "Absence"

Il fait en sorte que la température du logement soit au minimum de 16  $^{\circ}\mathrm{C}$  (cette valeur est modifiable).

# Protection contre le gel

Si la consigne est réglée sur OFF, le système de chauffage réglera automatiquement la température ambiante à 4 °C.

#### Protection de vanne

Pour éviter le collage de la vanne, tous les 14 jours à partir du jour d'installation, les têtes de vannes thermostatiques des radiateurs s'ouvrent complètement, puis se ferment complètement à 11 h 00 du matin

Si des prises connectées font partie de votre système Wiser, celles de votre choix peuvent mettre hors tension l'appareil qui y est connecté lorsque le mode "Absence" est activé.

Lorsque le mode "Absence" est désactivé, les prises connectées retrouvent l'état qui correspond à leur programmation.

Pour en savoir plus, voir **"Le Mode "Absence""** à la page 67

### Réglages système

Cette page permet de :

- trouver des informations sur l'heure et la date prises en compte par système,

- définir le fuseau horaire,
- vérifier le réseau Wi-Fi auquel la passerelle est connectée
- consulter la version de l'app.

## Gérer les paramètres (suite)

### Comment ajouter ou modifier une pièce





• Sur la page d'accueil, cliquez sur la [roue crantée] pour accéder aux paramètres.



Cet écran liste les pièces et le nombre d'équipements dans chaque pièce.

#### Ajouter une nouvelle pièce :

- Cliquez sur [+]
- Suivez les instructions à l'écran

#### Modifier une pièce existante

• Appuyez sur l'une des pièces pour afficher le détail de ses caractéristiques

#### Choisir un équipement

· Appuyez sur l'équipement à paramétrer

# Détection de fenêtre ouverte avec les têtes de vannes thermostatiques

La détection de fenêtre ouverte est une fonctionnalité qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Seules les têtes de vannes thermostatiques disposent de cette option. Lorsqu'une tête de vanne détecte une fenêtre ouverte dans la pièce, le système Wiser ferme complètement la vanne du radiateur pendant une période de dix minutes pour éviter de chauffer inutilement la pièce.

La détection de fenêtre ouverte est active après une phase de chauffage de 2 minutes. Après cette période de 2 minutes, le système considère qu'une fenêtre est ouverte si la température chute en une minute d'une valeur prédéfinie.

Après 10 minutes, le système reprend son fonctionnement normal. Un nouvel événement de "fenêtre ouverte" peut être détecté au bout de 2 minutes.

Cette fonction est activée ou non par pièce. Lors d'un événement de "fenêtre ouverte", une icône apparaît sur l'application, la consigne de température affiche "Arrêt" et l'icône de la flamme disparaît.

La fonction peut être désactivée lorsque la pièce peut subir des courants d'air (sas d'entrée) ou par convenance personnelle.

- Cliquez sur le [ crayon ] pour modifier le nom de la pièce
- Sélectionnez un de ses équipements pour en afficher les caractéristiques (voir page suivante)

 Activez ou désactivez la détection d'ouverture de fenêtre en cliquant sur l'option

 Cliquez sur [ Supprimer ] pour supprimer la pièce
### Gérer les paramètres (suite)

### Comment ajouter ou modifier un équipement





• Sur la page d'accueil, cliquez sur la [ roue crantée ] pour accéder aux paramètres.





### Ajouter un nouvel équipement :

- Cliquez sur [+]
- Suivez les instructions à l'écran
- Modifier un équipement existant

 Cliquez sur l'un des équipements pour afficher le détail de ses caractéristiques Cliquez sur
 [ Appareils ]



Verrouiller un équipement

• Cliquez sur l' [ Interrupteur ] du champs verrouillage.

Identifier un équipement

• Cliquez sur [ Identification ].

### Supprimer un équipement dans une pièce

• Modifiez l'emplacement en choisissant [ Non alloué ].

Supprimer un équipement du système

• Cliquez sur [ Supprimer ] .

### La qualité de la liaison sans fil

L'intensité du signal que capte la passerelle Wiser est indiquée à côté de l'icône d'un équipement. Une absence de signal est signalée par un point d'exclamation rouge.

La perte de la liaison sans fil entre les équipements et la passerelle est indiquée avec un triangle rouge clignotant et le texte "Pas de signal". Tant que cette icône ne s'affiche pas, l'équipement est en mesure de dialoguer correctement avec la passerelle Wiser.

### La fonction "Verrouillage"

Elle désactive les commandes directes sur les équipements. Par exemple cela empêche les enfants de modifier la température de leur chambre en jouant avec les thermostats d'ambiance ou les vannes thermostatiques.

Lorsqu'un thermostat d'ambiance est verrouillé, son écran s'allume quand on appuie sur un de ses boutons afin que toutes les informations puissent être lues, mais les boutons ne permettent aucun réglage de température. De même, agir sur une vanne thermostatique verrouillée en la tournant dans un sens ou dans l'autre n'a aucun effet.

Lorsque la fonction verrouillage est active : • le pictogramme d'un cadenas s'affiche au

- niveau de l'icône de l'équipement,
- il est toujours possible de rétablir les
- paramètres d'usine de ce dernier.

### La fonction "Identification"

Le bouton "identification" vous permet de repérer un équipement donné parmi d'autres : • en faisant clignoter les LED de la vanne thermostatique,

• en affichant le mot "identification" sur l'écran du thermostat d'ambiance.

La fonction d'identification est utilisée pour repérer et ne pas mélanger les équipements lorsque vous les changez de place par exemple.

Remarque : les échanges de données sans fil entre la passerelle et les équipements se font une fois par minute afin d'économiser les piles. La réaction d'un équipement à la fonction "Identification" peut donc prendre ce laps de temps pour être visible. La façon optimale d'utiliser la fonction d'identification est de réveiller d'abord l'appareil en le manipulant.

### Logiciel embarqué

La version du logiciel installée sur l'équipement est visible juste en dessous de son icône. Cette information peut être requise lors d'un appel au service client.

### Panorama des "détails"

La fonction "Détails" vous offre des informations sur votre installation comme les économies d'énergie réalisées, l'activité de votre système, le temps de chauffage et un rapport de chauffage.

• Cliquez sur l'icône [ Feuille ] située en bas à droite de l'écran d'accueil.

### Économies d'énergie

Lorsque vous utilisez Wiser, vous économisez déjà de l'énergie. Et lorsque vous utilisez les fonctions intelligentes de Wiser pour contrôler votre chauffage, vous êtes sur la bonne voie pour économiser encore plus d'énergie.

Nous estimons la quantité d'énergie que vous auriez consommée sans Wiser, et la comparons à votre consommation effective pour calculer les économies réalisées.

Au fil du mois, vous pouvez suivre vos économies en ouvrant simplement l'application. Vos économies d'énergie sont mises à jour toutes les heures, les fluctuations sont donc normales.

Un algorithme comptabilise le temps pendant lequel les fonctionnalités intelligentes de Wiser vous font activement économiser de l'énergie.

Pour des informations plus détaillées, visitez :

- notre blog : blog.se.com/fr/
- nos FAQ : se.com/fr/wiser

### Nombre d'heures de chauffage

Cette section présente, pour les 30 derniers jours, sous forme de graphique, la durée pendant laquelle votre chauffage a été activé chaque jour, dans une ou plusieurs pièces (une barre verte par jour), et au regard des températures extérieures (courbes rouge et bleue). Ces températures sont mises à jour toutes les heures.

Les nouveaux utilisateurs ne verront aucune barre verte avant de commencer à utiliser leur chauffage.

### Activité et environnement

Cette section relate d'une part des faits sur la façon dont vous utilisez votre système de chauffage et d'autre part des informations sur la météo du mois en cours.

Ces valeurs sont mises à jour toutes les heures.

Le nombre de fois où vous avez fait baisser ou augmenter la consigne de température correspond aux nombres d'interventions ponctuelles (non programmées).

Le nombre d'heures d'ensoleillement est égal au nombre d'heures où la couverture nuageuse était inférieure à 50 %.



### Panorama des "détails" (suite)

### Rapports de chauffage

Les performances de votre système de chauffage peuvent être surveillées à l'aide du "Rapport de chauffage". Il offre une visualisation de l'historique de chaque pièce : l'évolution de la consigne et des températures extérieures. Il permet une comparaison pièce par pièce au fil du temps, afin de s'assurer que le système fonctionne conformément à la programmation et aux commandes ponctuelles.

Wiser enregistre en permanence les températures ambiantes, celles programmées et les températures extérieures et rend ces données disponibles. Ces rapports sont mis à jour quotidiennement et les données sur la température d'un jour sont disponibles le lendemain. Il est possible de consulter les rapports sur la base d'un jour, de la semaine ou du mois.

Le rapport de chauffage est accessible à partir de l'écran "Détails" page 74

#### Rapport sur une pièce

Lorsqu'on y accède pour la première fois, les rapports s'ouvrent sur la vue concernant une seule pièce. Cette vue affiche par défaut la température ambiante de la veille et la consigne de température réglée (ligne noire).

En appuyant en bas sur la barre "pièce", vous pouvez sélectionner d'autres pièces.

La température extérieure n'est pas affichée par défaut mais peut également être sélectionnée à partir du sélecteur "Pièces".

Le graphique correspondant à une seule pièce permet de constater combien de temps il faut pour que la température atteigne la consigne programmée. La [ligne noire] indique la consigne de température, c'est-à-dire la température programmée pour la pièce (mode Auto) ou la température sélectionnée ponctuellement (mode manuel). La ligne bleue indique la température ambiante mesurée.

**Remarque** : Le graphique d'une seule pièce affiche la ligne de consigne de température qui tient compte des modifications ponctuelles.

De plus, la courbe prend en compte l'impact du mode confort sur les températures de consigne.

#### Vue mensuelle

La vue mensuelle fournit un résumé des fluctuations de température ambiante au cours d'un mois calendaire donné. Toutes les températures quotidiennes dans cette vue sont moyennées en raison de la taille de l'écran.

La température extérieure s'affiche sous la forme d'une bande verte indiquant les températures journalières minimales et maximales et la plage dans laquelle les températures quotidiennes ont fluctué au cours du mois.

### Rapport multi-pièces

La vue multi-pièces permet de visualiser et de comparer simultanément jusqu'à 16 pièces. La température extérieure peut être affichée ou non sur cette vue.

Remarque : Si une seule pièce est sélectionnée dans la vue multi-pièce, la ligne noire indiquant la consigne de température s'affiche.





Choix entre les vues pour une pièces ou pour plusieurs pièces



### Panorama des "détails" (suite)

### Rapports de chauffage (suite)

### Affichage de la température

Une vignette contenant la valeur de la température et le nom de la pièce concernée s'affichent lorsqu'on clique sur une [ ligne de couleur ] ou sur le bord d'une zone verte.

Pour faire disparaître cette vignette, il suffit de cliquer en dehors des lignes.

Les lignes de température sont cliquables sur toutes les vues (Jour / Semaine / Mois).

### Données de température manquantes

Des données de température peuvent parfois être manquantes. Cela peut être dû à une coupure de courant, à une perte de connexion internet, à des piles d'équipements défaillantes ou à une liaison sans fil médiocre. Les données manquantes sont signalées par une ligne en pointillés reliant les deux points entre lesquels les données ont été disponibles.

Si des données sont manquantes pour un ou plusieurs jours, le point d'interrogation sur le bandeau "Pièces" en bas de l'écran est remplacé par un triangle rouge. Si ces données sont de nouveau disponibles ultérieurement, ou si la vue en cours est remplacée par une autre date avec des données disponibles, alors le point d'interrogation réapparaît.



Vignette avec nom de la pièce et valeur précise de la température



Aucune valeur de température n'a pu être obtenue

Aucune donnée sur la température extérieure n'a pu être obtenue Donnée manquante à cette date

### Contrôlez votre installation avec Wiser Home Piloter le chauffage et la climatisation

### Gérer le chauffage par air pulsé Airzone

### Comment créer un programme

• Sur la page Accueil, cliquez sur [ Programmes ].



• Lisez le tutoriel et naviguez vers l'écran suivant.

- Nouveau programme s'affiche sur l'écran de l'application.
- Entrez le nom du programme.
- Remarque : Le "Type" est "Chauffage" par défaut, vous ne pouvez pas le modifier.
- Sélection du type de commande de température (B).

**Remarque** : Vous ne pouvez voir que la partie Commande de température que vous avez installée. Par exemple, si vous avez installé uniquement le système de chauffage, vous ne pouvez pas visualiser la commande de la température de rafraîchissement.

• Sélectionnez la liste des appareils auxquels le programme doit s'appliquer.

#### • Appuyez sur [ Créer ] puis [ Voir mon programme ].

< Nouveau programme	0
NOM	
Chauffage de la maison	
TYPE	
Chauffage Eau chaude	
COMMANDE DE TEMPERATURE	
Rafratchissement Chauffage et rafratichissement	
SUIVI PAR	
Salon 🖟 🔆	Ø
Salle à manger 🔆	Ø
Cuisine 💮 🗱	Ø
Entrée 💮 🗱	Ø
Créer	

Appuyez sur [+] pour ajouter un événement.
Sélectionnez une température, une période et appuyez sur [Enregistrer].

		_	
< Chauffage de la maison	. @		
DÉTAILS DU PROGRAMME	^		
Туре		Editer	l'évènement
Chauffage		TEMPÉR	ATURE
Nom Chauffage de la maison			18,5
			19
Commande de température Rafraîchissement			19,5
Suivi par	~		
EVENEMENTS		QUAND	
			05 29
🚺 T W T F S	s		06 : 30
22°C 06:00	- 08 :30 🖋	_	07 31
Arrêt 08:30	- 16 :30 🖋	Ar	nuler Supprimer
25°C 16:30	- 22 :30 🖋		
30°C	22 :30 🖋		
B	$\mathbf{\Phi}$		

#### Suggestion

Vous pouvez ajouter plusieurs programmes en fonction de vos besoins.

• Sélectionnez les jours, appuyez sur [+], réglez la température et le temps.

Vous pouvez copier un programme existant dans un autre programme ou dans les jours de votre choix.

Appuyez sur programme ou jour



### Contrôlez votre installation avec Wiser Home Piloter l'éclairage et les ouvrants

### Réglages avancés des variateurs

Les variateurs Wiser Odace et Wiser Unica disposent de paramètres avancés accessibles depuis l'application Wiser Home.

Pour accéder aux fonctions spéciales, procédez comme suit:

- Ouvrez l'application Wiser Home.
- Cliquez le menu des [ Paramètres ]
- Cliquez sur [ Équipements ]
- Sélectionnez l'appareil à gérer.

#### Réglage de la luminosité minimale et maximale

Cette fonction est dédiée aux variateurs.

Elle permet de limiter la plage de la luminosité d'une lampe à variation (dimmable).

Cela peut être utile lorsque les lampes connectées (en particulier les lampes LED) commencent à clignoter à des valeurs de variation faibles.

Limiter la luminosité maximale peut être utile si vous souhaitez réduire votre consommation d'énergie.

#### Conversion en mode LED RL

La plupart des lampes LED sont des charges capacitives. Elles sont automatiquement détectés par le variateur et contrôlés en mode RC.

Mais les technologies utilisées pour les lampes LED sont variées et le variateur peut ne pas toujours reconnaître correctement une charge LED inductive. Si cela est explicitement recommandé ou prescrit par le fabricant de la lampe, vous pouvez alors activer le mode LED RL.

Suite la nature de l'ampoule, la charge maximale pilotée peur varier :

- lampes LED : RC 7...100 VA RL 7...20 VA,
- lampe à incandescence 230 Vca : 14...200 W,
- lampe halogène 230 Vca : 14...150 W,

• lampe halogène TBT avec transformateur ferro-magnétique ou électronique : 14...150 W.

# Réglage du temps de marche des commandes de volets-roulants

Les commandes de volets-roulants Wiser ordonnent un temps de fonctionnement préréglé de 2 minutes. Cela signifie, que lors d'un appui prolongé sur une des commandes (montée ou descente), le contact qui active la mise en marche du moteur se ferme pendant une durée 2 minutes.

Pendant cette période, il est possible de donner un ordre inverse.

Dans les paramètres, vous pouvez adapter ce temps au fonctionnement effectif de votre volet-roulant. Cela vous permettra ensuite de gérer les pourcentage d'ouverture de votre volet-roulant lors d'une commande vocale.

### Commandes vocales possibles

"Ouvre le volet / store" : l'ouverture sera totale ce qui équivaut à un appui long sur le bouton.

• "Ferme le volet / store" : la fermeture sera totale ce qui équivaut à un appui long sur le bouton.

 "Ouvre le volets / stores à x %": le mouvement sera proportionnel au temps programmé.

### Mode "Absence"

#### Impacts sur l'éclairage

Par défaut, ni la gestion de l'éclairage et ni celle des volets ne sont incluses dans le mode "Absence", mais elles peuvent être ajoutées à partir du menu Paramètres de l'application Wiser Home.

Les lampes qui ne sont pas incluses dans le mode "Absence" garderont leur état en cours au moment de l'activation de ce mode.

#### Voir : "Le Mode "Absence"" à la page 67

#### Impacts sur les volets-roulants

Il est possible d'intégrer tout ou partie des commandes de volets-roulants au mode "Absence". Quand le mode est actif, les volets-roulants associés sont alors fermés, qu'ils soient soumis ou non à d'autres programmes.

Lorsque le mode "Absence" est désactivé, les programmes qui pilotent les volets-roulants reprennent leur cours.

### Fonction "Astro"

Cette fonction permet de tenir compte de l'heure de lever et de coucher du soleil dans votre localité lors de la programmation.

Ainsi, lorsqu'on active la fonction "Astro", l'heure à laquelle le programme met en œuvre l'ordre varie au cours des saisons.

### Mode intelligent "Confort d'été"

Ce mode permet d'économiser de l'énergie et d'abaisser la température de votre logement pendant les périodes de forte chaleur.

Lorsque les températures deviennent trop élevées à l'extérieur comme à l'intérieur (valeurs paramétables), le mode confort d'été rafraichit passivement le logement en baissant les volets-roulants à la hauteur souhaitée.

Attention ! Veuillez à toujours garder un accès disponible au logement au cas où l'automatisme se mette en route alors que vous êtes à l'extérieur du logement.

### Contrôlez votre installation avec Wiser Home Piloter l'éclairage et les ouvrants (suite)

### Pilotage des brise-soleil orientables

Paramétrage d'une commande de volet-roulant en commande de volet avec lames inclinables

Cliquez sur l'icône [ Roue crantée ] (Paramètres).



### Commande d'un brise-soleil-orientable





 Dans l'onglet [ Position ] choisir la hauteur souhaitée

 Dans l'onglet [ Inclinaison des lames ] choisir l'orientation des lames

### Contrôlez votre installation avec Wiser Home Piloter l'éclairage et les ouvrants (suite)

### 2 façons d'accéder à la programmation d'un appareillage



Ajouter un évènement Fermé Annule

Cliquez sur l'équipement que

vous souhaitez programmer.

### [Automatismes] [Programme] Créer un programme pour de multiples équipements

Cliquez sur

=



• Depuis le menu [Automatisme ], • Suivez les instructions pour créer un programme qui peut piloter différents volets-roulants cliquez sur [ + ]

Cliquez sur

### Contrôlez votre installation avec Wiser Home Piloter la recharge d'un véhicule électrique

### Les modes des recharge



Quatre modes sont disponibles :

- recharge immédiate,
- recharge écologique,
- recharge permettant l'optimisation des coûts,
- recharge selon une plage horaire personnalisée via un programme
- hebdomadaire paramétrable depuis l'application Wiser Home.

### Les fonctions disponibles

Via l'application Wiser Home, est posssible de :

• verrouiller la prise à distance pour que même si un câbles est branché, la prise ou la borne ne délivre pas d'énergie

• programmer la charge en fonction des horaires souhaité et des modes décrits ci-dessus.

### Les informations disponibles



Pendant la recharge, l'application permet de connaître en permanence :

- le durée de recharge,
- le coût en €,
- la consommation en kWh.

L'onglet "Historique" liste les différentes phase de recharge.

### Contrôlez votre installation avec Wiser Home Automatiser des actions

# Les différentes solutions pour automatiser des actions

Il existe 3 types d'automatisation :

### Les "programmes"

- Ce sont des programmations horaires qui agissent sur un seul type de composant du système Wiser.
- Vous pouvez créer jusqu'à 10 "programmes" pour votre système Wiser.
- Un programme est hebdomadaire, c'est-à-dire que vous pouvez déterminer des horaires différents pour chaque jour de la semaine
- Exemples de programmes :
- programmation des plages horaires du chauffage dans la journée,

- programmation pour l'ouverture des volets-roulants le matin et leur fermeture le soir.

### Les "moments"

• Ce sont des scénarios qui agissent simultanément sur plusieurs équipements du système Wiser.

• Vous pouvez créer jusqu'à 20 "moments" pour votre système Wiser.

• Les "moments" peuvent être lancés via l'application Wiser Home et /ou via une commande centralisée sans fil.

• Exemples de "moments" :

- "Soirée cinéma" dans le salon : réglage de la température à 20 °C, abaissement des volets-roulants et passage de éclairage à 50 %,

- "Centralisation des volets-roulants" : fermeture / ouverture complète de tous les volets-roulants du logement,

- "Départ" : réglage du chauffage en mode "Eco", extinction de tous les éclairages, abaissement de tous les volets-roulants, coupure de l'alimentation de certaines prises de courant.

### Les "automatismes"

• Ce sont des actions qui se déclenchent automatiquement selon les conditions que vous aurez définis dans l'application.

- Les conditions sont liées aux informations transmises par les différents capteurs / détecteurs.
- Exemples :

- optimisation du chauffage dans une pièce : si la fenêtre est ouverte, alors le chauffage s'éteint,

- facilitation des conditions d'une éventuelle intervention en cas de détection de fumée : si le DAAF se déclenche, alors une notification est envoyée sur tous les smartphones connectés au compte de l'installation et la lumière s'allume,

 - éclairage du couloir : si un mouvement est détecté, et si la luminosité est faible, et si ces conditions sont réunis pendant une plage horaire définie (de 20 h à 7 h), alors la lumière s'allume à 50 %.



 Cliquez sur [ Automatismes ] pour accéder aux 3 types d'automatisation

### Contrôlez votre installation avec Wiser Home Automatiser des actions (suite)

### Création d'un "moment"

Exemple d'un "moment" permettant d'éteindre toutes les lampes du séjour





- Cliquez sur [ + ] pour créer un nouveau "moment".
- Sélectionnez une
  [icône ] dans la liste.
  Saisissez le nom que vous souhaitez donner
- Cliquez sur [ Ajouter une action ].



• Vous pouvez filtrer les équipement par pièce.

 Appuyez sur l'équipement que vous souhaitez ajouter au "moment".

Cliquez sur
 [ c'est fait ].



• Cliquez sur chacun des équipements pour définir l'état dans lequel vous souhaitez le placer.

• Vous pouvez supprimer un équipement en le balayant vers la gauche et en appuyant sur [la corbeille].

• Appuyez sur [ Sauvegarder ].

### Contrôlez votre installation avec Wiser Home Automatiser des actions (suite)

### Création d'un "automatisme"

Exemple d'un "automatisme" :

- si un mouvement est détecté dans le couloir,
- lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :
- la luminosité est faible,
- il est entre 20 h et 7 h,
- alors la lumière s'éclaire à 50 %.



 Cliquez sur [ + ] pour créer un nouveau "moment".

 Sélectionnez un [ icône ] dans la liste. Saisissez le nom que vous souhaitez donner Choisissez s'il

faut déclencher l'automatisme lorsque toutes les conditions sont remplies ou uniquement quelques-une. Dans notre exemple, sélectionnez [ Toutes les conditions ]

 Cliquez sur [ Ajouter une condition ].

 Choisissez le type de déclencheur. Dans notre exemple, cliquez sur [ Changement d'état d'un équipement ].

· Sélectionnez l'équipement qui définira la condition. Dans notre exemple, sélectionnez [Détecteur de mouvement d'entrée]

• Enregistrez l'état du dispositif qui déclenchera l'automatisme.

Remarque : les options et états disponibles sont spécifiques au dispositif.

Certains dispositifs offrent des options supplémentaires avant de pouvoir enregistrer l'état (par exemple, pour un variateur, vous devrez choisir si vous souhaitez l'état MARCHE/ARRÊT en tant que condition ou le niveau de luminosité).

#### Continuez à ajouter les différentes conditions.

Gardez à l'esprit le nombre maximum de conditions pouvant être enregistré.

Remarque : Si un dispositif offre plusieurs conditions (p. ex. : le capteur de mouvement signale la détection de mouvement et le niveau de luminosité), vous pouvez les ajouter en tant que conditions individuelles.

Le système vérifiera non seulement les changements d'état, mais également l'état de tous les dispositifsconditions une fois l'un d'eux déclenché.

Dans cet exemple : l'état de la prise. Notez que cela signifie également que le système vérifiera l'état du capteur de mouvement lorsque vous éteindrez la prise.

### Contrôlez votre installation avec Wiser Home Automatiser des actions (suite)

Nouvel automatisme Sauvegar

Alors

0 sur 1

Mouvement d'entrée activé

Lorsque

Fermer

75

Si

Acem





Démarrez votre automatisme à une heure précise de la journée ou définisez une période de temps.

[Ajouter du temps].

Retour	Ajouter du temps	
Heure précise Par exemple à	e de la journée 07h00 ou au lever du soleil	>
Période de te Par exemple, c	mps Iu coucher au lever du soleil	>



Remarque : l'heure précise de la journée agira comme une condition : l'automatisme se déclenchera à ce moment si aucune condition n'a été enregistrée et si les conditions sont remplies à cette heure de la journée.

Les périodes de temps ne déclencheront pas l'automatisme par elles mêmes, mais l'automatisme ne se déclenchera que pendant la période enregistrée.

Dans notre exemple, la période de temps est [La nuit (du coucher au lever du soleil)].



Cliquez sur [ Alors ].





automatisme.			
Tout	Salle de séjour	Bureau	Chambre à couche
Entré	e		
Ŷ	Plafonnier		
Salle de séjour			
Ŷ	Variateur		
G	Chauffage		
Cham	bre à coucher		
■	Stores		

Retour Choisissez un équipement

onner un équipement qui activ



• Cliquez sur [ Ajouter une action ].

#### Choisissez l'équipement qui sera déclenché en tant qu'action.

Continuez à ajouter des actions.

Gardez à l'esprit le nombre maximum d'actions pouvant être enregistré.

Remarque : Si vous avez besoin de déclencher davantage d'équipements que la limite d'action ne peut en fournir, vous pouvez combiner les changements d'état d'un équipement à un "moment" et sélectionner ce moment comme une action.

Le système ne vérifiera pas si une combinaison d'actions n'a pas de sens, p. ex. allumer et éteindre une lumière en même temps. • Cliquez sur [ Sauvegarder ].

cliquez sur [ Contrôler un équipement ].

déjà paramétré.

ces actions. • "Contrôler un

équipement" :

• "Envoyer une

remplie

choisissez l'équipement

notification" : vous serez

averti si la condition est

• "Activer un moment" :

choisissez un "moment"

Dans notre exemple

et enregistrez l'état souhaité du dispositif.

### Contrôlez votre installation avec Wiser Home Visualiser ses consommations

### Le tableau de bord "Énergie"

Il vous permet :

• de suivre la consommation électrique générale du logement

• de visualiser :

- les consommations circuit par circuit (cette fonction nécessite un capteur

PowerTag par circuit dans le tableau électrique ou des prises connectées)

- la consommation instantanée d'un circuit (en kW) et son historique par heure, jour, mois et année,

- le coût de la consommation du logement (cette fonction nécessite de renseigner les informations liées au contrat auprès du fournisseur d'énergie),

• d'être averti :

- en cas de sous ou surconsommation (cette fonction nécessite de créer un automatisme),

- en cas de coupure de courant sur un circuit.

#### 11:28 11:25 e 🗢 🔳 . . Énergie Énergie < Retou Énergie En direct Détails Détails En direct tion de charge V O 3 24 0.04+ De 11.00 à 12.00 0.12 0,2 kWh 0,0 kWh 12 Raque de I D 0.0 kWh 10 0,0 kWh --- Autore 0.1 kWh Ø 23 6 9 12 15 18 Heares 3



branché.

Mesure instantanée

Les prises connectées encastrées

l'icône de la prise en question.

et les prises gigognes connectées mesurent

Vous pouvez visualiser cette consommation

via l'application Wiser Home en cliquant sur

la consommation de l'appareil qui est y

Attention ! Pour qu'une ou plusieurs prises connectées soient visibles dans le tableau de bord "Énergie", il faut qu'il y ait au minimum un PowerTag dans l'installation.

Deux manières de mesurer les consommations du logement peuvent être mises en œuvre :

### Mesure générale et estimation des répartitions

Il faut alors installer un seul capteur sur le câble de phase qui alimente le tableau électrique. L'estimation de la consommation des différents usages est réalisée grâce à un algorythme.

### Mesure détaillée

Il faut alors installer un capteur sur le câble de phase qui alimente le tableau électrique et un ou plusieurs capteurs par type d'usage (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, prises électriques et autres).

### Découvrez vos équipements Les passerelles WiFi

### Présentation

### Passerelle WiFi / actionneur de chaudière

C'est l'unité de contrôle central du système Wiser. Elle traite toutes les demandes entrantes ("Augmentez la température dans le salon") et met également la chaudière en route si nécessaire.

Une seule version de passerelle WiFi / actionneur de chaudière est disponible. Elle doit être choisie si votre chaudière est compatible (présence d'une entrée pour thermostat d'ambiance).

### A quoi servent les boutons ?



#### Bouton de configuration

Lors de l'installation initiale du système, ce bouton permet d'entrer en mode "Configuration" et active le réseau WiFi temporaire.

### Bouton de "Forçage de la chaudière"

Pour activer la chaudière pendant 2 heures, il suffit de maintenir ce bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes.

Pour désactiver le mode "forçage de la chaudière", appuyez à nouveau sur ce bouton.

Remarque : Le mode "forçage de la chaudière" n'a aucun impact sur les têtes de vannes thermostatiques.

### Passerelle WiFi

C'est l'unité de contrôle central du système Wiser.

C'est le point de connexion de tous les acteurs du système :

- les interfaces utilisateurs telles que les smartphones ou tablettes,
- les équipements Wiser comme les thermostats d'ambiance ou les actionneurs pour radiateurs électriques.

La passerelle Wiser permet au système Wiser de se connecter à la box internet du logement.



#### A quoi sert le bouton?

Le bouton de configuration permet d'activer le mode "Installation" afin de générer temporairement un réseau WiFi Wiser.



#### La fonction "Forçage de la chaudière"

Elle n'est pas accessible depuis l'application Wiser Home.

Elle doit être considérée comme une fonction de secours quand les autres modes de pilotage ne sont pas disponibles.

### Le voyant de la passerelle Wiser

Couleur	Signification
Vert fixe	Connecté à la box internet
Vert clignotant	Mode "Installation" en cours
Rouge fixe	Aucun accès au cloud
Rouge clignotant	Aucune connexion WiFi avec la box internet

### L'actionneur pour chaudière



#### Présentation

• L'actionneur pour chaudière contrôle la source de chaleur (chaudière, pompe à chaleur compatible, vanne motorisée ou pompes de circulation).



#### Chauffage d'urgence

• Lorsque la passerelle Wiser ne fonctionne pas ou que la commande de chauffage de l'application Wiser Home ne répond pas, vous pouvez effectuer une dérogation manuelle du chauffage :

- appuyez sur le [ bouton de chauffage ] pendant plus de 3 s.
- le voyant de chauffage clignote en vert.
- Le chauffage est alors actif pendant 2 heures. la chaudière régule
- automatiquement sa température.
- Pour désactiver la dérogation :
- appuyez sur le [ bouton de chauffage ] pendant plus de 3 s.
- le chauffage est de nouveau commandé par le système Wiser.

# La centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique

La centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique permet de gérer un système de chauffage par circulation d'eau chaude dans le sol.



Le système peut également piloter en complément des radiateurs à eau chaude dans les installations mixtes. Généralement, dans les maisons individuelles neuves, le rez-de-chaussée est chauffé par le sol et le(s) étage(s) avec des radiateurs.

Dans ce cas, il y a 2 solutions techniques :

• soit avec une chaudière possédant 2 sorties différentes (1 pour le plancher et une pour les radiateurs),

• soit avec un module thermique qui gère la différence de température de l'eau qui circule dans le sol (± 30 °C) et dans les radiateurs (± 50 °C). Dans ce cas la centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique pilotera le module thermique.

Quelque soit la solution mise en œuvre, il faudra installer des têtes de vannes thermostatiques sur chacun des radiateurs et un ou plusieurs thermostats d'ambiance selon la configuration.

### L'antenne

Une antenne est fournie avec la centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique. Elle permet d'assurer une communication constante avec la passerelle Wiser.

Pour optimiser la puissance du signal, l'antenne ne doit pas être installée à l'intérieur d'une armoire métallique.

Pour pouvoir déporter l'antenne, un câble de rallonge peut être utilisé, mais il est possible qu'il réduise la puissance du signal.

### L'actionneur pour radiateurs électriques ON/OFF et fil pilote

L'actionneur de chauffage électrique est utilisé pour contrôler les radiateurs électriques avec des commandes marche / arrêt ou un fil pilote.

Il se substitue à la commande manuelle du radiateur pour le piloter. Le réglage de la consigne de température se fait via l'application Wiser Home ou sur le thermostat d'ambiance.



### Degré de protection (IP)

L'actionneur pour radiateurs électriques a un degré de protection IP 44, ce qui signifie qu'il est protégé contre les corps solides de plus de 1 mm et contre les projections d'eau de toutes les directions. Par conséquent, vous pouvez l'installer dans des espaces humides comme les salles de bains et les cuisines pour contrôler les radiateurs électriques ou les sèche-serviettes. Par contre, il ne doit pas être installé dans des zones exigeant une protection IP plus élevée (voir image ci-dessous).



### Câblage

Les borniers de l'actionneur pour radiateurs électriques permettent différents types de câblage.

Il n'est pas nécessaire de le raccorder à la terre, mais si le radiateur qu'il pilote est mis à la terre, l'actionneur peut fournir la liaison à la terre. En général, les radiateurs électriques sont de classe II et n'ont donc pas besoin de liaison à la terre.

L'actionneur pour radiateurs électriques dispose d'une entrée pour un "capteur". Elle sera utilisée pour de futures applications.

#### Raccordement avec bornier



#### Raccordement direct



### Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230 V CA, 50 Hz
- Consommation: 7,3 W

• Type de charge et courant nominal : circuit de charge 16 A résistif ou (A3) inductif pour une charge en fil pilote (FP)

- Indice de protection IP : IP 44
- Raccordement : bornes pour câble de 1 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Température de fonctionnement : 0 à +60 °C
- Classe II

 $\bullet$  Plage de réglage de température du capteur de température externe : de 5 à 30 °C  $\pm 5$  %

- Tension de choc nominale : 4 kV
- Dimensions (H x L x P) :  $162 \times 67 \times 30$  mm
- Sondes de plancher compatibles en cas de
- chauffage électrique par le sol :
- 10 k $\Omega$  référence Schneider Electric MTN5775-0003
- 33 kΩ référence Eberle F193720
- 15 kΩ référence Devi 140F1091
- 10 kΩ référence Elko 5491605

### Le micro-module pour radiateurs électriques "fil pilote"

Le micro-module est utilisé pour contrôler les radiateurs électriques fil pilote uniquement.

Il se substitue à la commande manuelle du radiateur pour le piloter. Le réglage de la consigne de température se fait via l'application Wiser Home ou sur le thermostat d'ambiance.



Un thermostat :

doit être installé dans chaque pièce disposant de radiateurs électriques pilotés,

• peut piloter jusqu'à 4 micro-modules.

### Fonctionnement

La température de la pièce peut être réglée depuis l'application Wiser Home et/ou le thermostat Wiser installé dans la même pièce.

L'utilisateur définit la consigne de température de la pièce et la passerelle Wiser la compare avec la température mesurée par le thermostat Wiser :

• si elle est trop faible, la passerelle envoie l'ordre au micro-module de chauffer,

• une fois que la température de la pièce a atteint la consigne réglée, la passerelle envoie l'ordre d'arrêt du chauffage.

Si la consommation du logement est mesurée, il est possible de délester la charge.

### Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230 V CA, 50 Hz
- Capacités de commutation : 230 V CA, 16 A
- Consommation électrique : < 1 W
- Puissance maxi : 3 680 W, passage à zéro intégré
- Température ambiante de fonctionnement : de -20 à +35 °C
- Raccordement : bornes à vis de 1 à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Indice de protection : IP 20

# Le micro-module pour ballon d'eau chaude sanitaire et autres charges

Le micromodule de puissance Wiser est destiné à commuter des charges telles qu'un ballon d'eau chaude ou une charge.

En combinaison avec l'application Wiser, la consommation d'énergie peut être mesurée et, si nécessaire, la charge peut être délestée.

Lorsqu'il est appairé à un système Wiser doté de capacités de gestion de l'énergie, le module peut être utilisé pour la mise hors tension automatique du module en cas de délestage ou de requête de réponse à la demande.



### Pilotage

### Depuis l'application Wiser Home

Vous pouvez accéder au paramétrage du micromodule de puissance via l'écran d'accueil de l'application Wiser Home.

### Manuellement

Le micromodule de puissance peut être commandé via une connexion externe (bouton-poussoir ou commutateur).

### Avec une programmation

Vous pouvez établir un programme pour piloter votre micromodule de puissance depuis la page "Automatismes" accessible en bas de l'écran d'accueil de l'application Wiser Home.

### Via le mode "Absence"

Le micromodule de puissance peut être couplé au mode "Absence" afin qu'il coupe l'alimentation des appareils connectés quand ce mode est actif. Pour ce faire, vous devez activer ce paramètre pour chacune des micromodules de puissance dans la page "Paramètres".

L'activation du mode "Absence" se fait depuis la page "Automatismes".

Voir : "Le Mode "Absence"" à la page 67

### La tête de vanne thermostatique



Elle ouvre et ferme la vanne du radiateur pour contrôler le débit d'eau chaude qui s'écoule à travers le radiateur.

En utilisation normale, le réglage de la consigne de température se fait via l'application Wiser Home. Il est également possible d'augmenter ou de réduire ponctuellement la consigne de température directement sur la tête de vanne thermostatique.

#### Comment modifier la consigne de température ambiante ?

• Tournez le bouton dans le sens [+] pour augmenter la consigne température (mode "Boost"). Le voyant rouge s'allume pendant 5 secondes.

• Tournez le bouton dans le sens [ - ] pour abaisser la consigne de température. La LED bleue s'allume pendant 5 secondes.

Lorsque le bouton est tourné, la consigne de température est modifiée de +/-2°C par rapport à la température ambiante actuelle. Ce changement de consigne restera actif pendant 1 heure.

### Mise en place des piles

Le voyant du milieu vous informe sur l'état des piles.

Voyants LED			Signification
Gauche	Milieu	Droite	
Éteint	Rouge fixe pendant 1 seconde (répété chaque heure)	Éteint	Piles faibles. Remplacez les piles.
Éteint	Rouge clignotant pendant 5 secondes (répété chaque minute)	Éteint	Niveau des piles critique Remplacez les piles au plus vite



• Utilisez 2 piles alcalines IEC LR6 (AA) 1,5V.

• Assurez-vous que les piles sont correctement orientées. La polarité (+ et -) est indiquée sur le thermostat et sur les piles

#### Comment réinitialiser la tête de vanne thermostatique ?

Voir "Retour aux réglages usine des autres équipements Wiser" à la page 107

### Installation sur le radiateur



Tête de vanne thermostatique + adaptateur M30 x1,5 mm



Tête de vanne thermostatique + adaptateur Danfoss RA

Comme les vannes des radiateurs sont différentes selon les marques, les têtes de vanne thermostatique Wiser sont livrées avec deux adaptateurs : M30 x1,5 mm et Danfoss RA.

### Que faire si la tête de vanne thermostatique ne trouve pas de signal ?

Sans signal, elle sera représentée sur l'application par le symbole avec le texte "PAS DE SIGNAL".

Si la tête de vanne thermostatique n'arrive pas à établir la liaison sans fil avec le système Wiser, vous pouvez :

- installer une prise connectée Wiser pour étendre le champ d'action du système

- rapprocher la passerelle Wiser de la tête de vanne thermostatique.

Pour plus d'informations, voir **"La prise gigogne"** à la page 101.

### Comment vérifier si la tête de vanne thermostatique capte un signal ?

Elle doit au préalable avoir été connectée au système.

• Faites pivoter le bouton dans un sens ou dans l'autre.

Si la LED rouge ou bleue clignote brièvement, cela signifie qu'aucun signal n'est capté.



Si la consigne de température est déjà supérieure ou inférieure de 2°C par rapport à la température ambiante, l'action sur le bouton n'aura aucune incidence.

### Découvrez vos équipements

# Le système de chauffage / climatisation par air pulsé Airzone

### **Présentation**

• Airzone est un système de chauffage et de climatisation des pièces fonctionnant avec une pompe à chaleur air-air.

- · Le système Airzone est connecté au système Wiser via une liaison WiFi.
- Depuis l'application Wiser Home, l'occupant du logement peut :
- consulter la température mesurée et la consigne de température pièce par pièce,
- programmer les plages horaires de chauffage / climatisation,
- sélectionner le mode d'utilisation : chauffage, refroidissement, déshumidification, ventilateur ou arrêt.

• Il est toujours possible de contrôler la température ambiante à l'aide des thermostats Airzone.

• Les registres motorisés contrôlent le débit d'air en fonction des réglages du thermostat d'ambiance de chaque pièce. Le plénum d'alimentation régule la pompe à chaleur en fonction des besoins des différentes pièces.



### Découvrez vos équipements Les thermostats

### Le thermostat d'ambiance sur secteur



• Le thermostat d'ambiance sur secteur peut avoir deux usages différents dans un système Wiser :

- il peut avoir été choisi pour piloter le générateur de chaleur (chaudière, pompe à chaleur, moteur de vanne ou pompe de circulation)

voir "La passerelle de communication" à la page 7).

- il peut être installé dans une pièce pour en commander la température. Il a alors

des fonctionnalité similaire au thermostat d'ambiance à pile.

• Il est alimenté en 230 V.

• Il dialogue sans fil avec la passerelle Wiser.

Voir les schémas de principe pages 59 et 60



la consigne de température de 0,5 °C

Voir la signification des voyants page 114

### Verrouillage du thermostat

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez verrouiller les commandes du thermostat. Cela évitera que les enfants jouent à modifier la température d'une pièce ou de l'ensemble du logement.

### Réglage la luminosité de l'écran

À l'aide de l'application Wiser Home, il est possible de régler la luminosité de l'affichage du thermostat

- quand il est actif (pendant les interactions)
- quand il est inactif (après 60 secondes d'inactivité).

**Remarque** : la luminosité quand le thermostat est inactif doit être supérieure ou égale à la luminosité quand il est actif.

### Découvrez vos équipements Les thermostats (suite)

### Le thermostat d'ambiance à pile



### Réglage de la température ambiante

### Quel impact une commande ponctuelle (dérogation) a-t-elle sur la programmation ?

En mode automatique, une modification apportée avec les boutons [ + ] ou [ – ] reste valable jusqu'à l'événement programmé suivant.

### Comment choisir le temps d'activation du mode "Boost" ?

Appuyer sur le bouton [O] permet d'augmenter temporairement la consigne de température de 2°C. (mode "Boost")

En mode automatique, le mode "Boost" reste actif jusqu'à la fin de durée choisie (voir ci-dessous).

La durée pendant laquelle le mode "Boost" reste actif dépend du nombre d'appuis sur la touche O :

- 1 fois = 30 minutes
- 2 fois = 1 heure
- 3 fois = 2 heures
- 4 fois = 3 heures
- 5 fois = Annulation

### Les autres façons de modifier la consigne de température :

Depuis votre Application Wiser Home : • en définissant une nouvelle consigne de température

• en activant le mode "Boost" ce qui permet de choisir la température et la durée souhaitées

Avec la tête de vanne thermostatique (pour le chauffage à boucle d'eau chaude) • en tournant le bouton vers [+] (mode "Boost") ou [-] pour changer la consigne de 2°C pour une heure.

### Vue d'ensemble de la fonction "Boost"

	Temp.	Durée
Application Wiser Home	+ 2 °C	sélectionnable
Thermostat d'ambiance	+ 2 °C	sélectionnable
Tête de vanne thermostatique	+/- 2°C	fixe, 1 heure

### Découvrez vos équipements Les thermostats (suite)

### **Remplacer les piles**

Le thermostat d'ambiance vous informe en permanence de l'état de ses piles. Vous pouvez également le vérifier depuis l'application Wiser Home dans **Paramètres** -> Équipements. Lorsque l'affichage du thermostat est en veille, un voyant rouge sous le bouton central clignote pour indiquer que les piles sont presque vides.



• Utilisez 2 piles alcalines IEC LR6 (AA) 1,5V.

• Assurez-vous que les piles sont correctement orientées. La polarité (+ et -) est indiquée sur le thermostat et sur les piles.

### Comment réactiver le thermostat de la pièce ?

S'il n'y a pas eu d'interaction depuis 15 secondes, le thermostat d'ambiance passe en mode Veille et l'affichage disparaît.

• Réveillez le thermostat d'ambiance en touchant n'importe quel bouton.

### Comment réinitialiser le thermostat d'ambiance ?

Consultez : "Retour aux réglages usine des autres équipements Wiser" à la page 107

### Découvrez vos équipements Les commandes

### Les commandes centralisées sans fil, à pile

- La commande centralisée est un déclencheur sans fil alimenté par batterie.
- Elle dispose de 2 ou 4 boutons.
- Elle peut être configurée via l'application Wiser Home.

### **Avantage**

• La commande centralisée est facile à utiliser, aussi bien pour les enfants (en la disposant en bas du mur) que pour les personnes âgées qui ne sont pas toujours familiarisées avec les smartphones.

- Elle est facile à installer car elle ne nécessite aucun câblage. Elle peut être :
- collée sur n'importe quelle surface,
- vissée sur une boîte d'encastrement,
- ou simplement posée sur un meuble.

### Utilisation

• Elle est utilisée pour contrôler un groupe d'équipements Wiser (tels que l'éclairage ou les volets-roulant).

• Elle permet de lancer différents types d'actions préprogrammées : un "moment" ou une "action".

Voir "Les différentes solutions pour automatiser des actions" à la page 82









### Caractéristiques

• Il est alimenté par une pile (CR2032). Sa durée de vie est estimée à 5 ans et peut

- varier en fonction de la fréquence d'utilisation et de la qualité de la batterie.
- Lorsque sa batterie est faible, son voyant clignote en rouge quand on appuie sur
- un bouton et une notification apparaît dans l'application Wiser Home.
- Conditions de fonctionnement :
- température : de -5 à + 45 °C,
- humidité relative : de 5 à 95 %.

### Découvrez vos équipements Les commandes (suite)

### Les commandes d'éclairage et de volets-roulants

Les commandes Wiser permettent de piloter localement ou à distance des éclairages et des volets-roulants.

Pour la commande d'éclairage, les commandes Wiser ne peuvent pas remplacer un bouton-poussoir pilotant un télérupteur.

### Les micro-modules

• Les micro-modules (pour commutation, pour variation ou pour commande de volets-roulants) permettent d'intégrer n'importe quel éclairage ou volets-roulants électriques au système Wiser.

• Il suffit de les installer au choix :

- derrière une commande murale (de préférence dans une boîte d'encastrement de profondeur 50 mm)

- au niveau du plafonnier,
- dans le caisson moteur des volets-roulants.

• Chaque micro-module peut être raccordé ou non à une ou plusieurs commandes filaires standard. S'il ne sont raccordés à aucun mécanisme, la commande de la charge se fera seulement par l'intermédiaire de l'application Wiser Home.

• La commande murale doit être un bouton-poussoir (simple pour l'éclairage, double pour les volets-roulants). En aucun cas, il ne faut utiliser un interrupteur ou un va-et-vient.

### Présentation des mécanismes Wiser Odace et Wiser Unica

Ils s'installent en lieu et place d'une commande standard.

Attention ! Pour les boutons-poussoirs connectés, assurez-vous que le fil de neutre est bien présent dans la boîte d'encastrement.

Pour les variateur Wiser, Il faut s'assurer que la lampe pilotée soit bien compatible avec la variation (dimmable).

Les commandes Wiser Odace et Wiser Unica sont à compléter avec une plaque de finition. Retrouvez un large choix :

- sur le site internet :
- offre Odace : se.com/fr/ovl
- offre Odace : se.com/fr/oda
- offre Unica : <u>se.com/fr/unic</u>
- sur le catalogue en ligne :
- flipbook.se.com/gamme/ovl
- flipbook.se.com/gamme/oda
- flipbook.se.com/gamme/unic

### **Ovalis**













Variateur poussoir ou interrupteur

Unica

Variateur rotatif Commande de volet-roulant





Commande

de volet-roulant

Variateur poussoir ou interrupteur

### Micro-module





de volet-roulant

Variateur poussoir

Commande

### Découvrez vos équipements

# Les solutions de recharges pour véhicules électriques

### Les bornes de recharges EVlink Home Smart

### Les bornes de recharge

- 4 références de bornes EVlink Home Smart sont disponibles :
- monophasée ou triphasée,
- avec ou sans gestion dynamique de l'énergie.

### La gestion dynamique de l'énergie

• Elle permet de calculer en permanence la puissance disponible pour la charge afin que la consommation globale de l'installation ne dépasse jamais la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie. Ainsi le disjoncteur de branchement ne déclenche pas.

Cette fonction peut être réalisée de 2 manières :

- directement par les bornes intégrant cette fonction dans la mesure où l'installation a accès à la TIC (télé-information client),

- grâce au contrôleur anti-déclenchement (à commander séparément) pour les installations sans accès à la TIC.

### Les contrôleurs anti-déclenchement

• 2 références de contrôleurs anti-déclenchement sont disponibles : monophasé ou triphasé.

• Le contrôleur anti-déclenchement est livré avec transformateur de courant à placer en aval du disjoncteur de branchement afin de mesurer la consommation du logement.

• La communication entre le contrôleur et la borne se fait via une liaison CPL (courant porteur en ligne)



Borne Schneider Charge



Contrôleur anti-déclenchement monophasé Réglage possible de la valeur de courant : 16, 20, 25, 32, 40 et 50 A



Contrôleur anti-déclenchement monophasé Réglage possible de la valeur de courant : 32, 40, 50, 63, 80 et 100 A



Contrôleur anti-déclenchement monophasé Réglage possible de la valeur de courant : 16, 20, 25, 32, 40 et 50 A

### > Formation



Infrastructure de bornes de charge résidentielles Certification IRVE et certification EV/ZE Ready 1.4 niveau P1

### > Documentation



Guide d'installation Wiser - Septembre 2024

### Découvrez vos équipements

# Les solutions de recharges pour véhicules électriques (suite)

### Les prises renforcées Mureva EVlink

### Les différentes versions

- 3 références de prises Mureva EVlink sont disponibles :
- 2 versions de prise seule : avec ou sans verrouillage à clé,
- 1 prise (sans clé) livrée avec sa protection (disjoncteur différentiel).

### La charge

• Les prises Mureva EVlink permettent la recharge de véhicules électriques en mode 2 :

- 1,8 kW (8 A) selon CEI 60884-1, annexe 1,

- 3,7 kW (16 A) lorsque le dispositif de contrôle du câble Mode 2 le permet, selon NF C61-314, annexe LL.





Prise Mureva EVlink

La face avant sert de crochet pour ranger le câble de charge



Prise avec verrouillage à clé du capot



### Découvrez vos équipements Les prises de courant

### La prise gigogne

Elle vous permet de piloter des appareils électriques depuis votre smartphone ou tablette avec l'application Wiser Home ou en utilisant votre assistant vocal comme Google Assistant et Amazon Alexa.



### Pilotage

#### Depuis l'application Wiser Home

Vous pouvez accéder aux commandes de vos prises connectées via l'écran d'accueil de l'application Wiser Home. Elles apparaîtront sur l'écran des pièces auxquelles elles ont été affectées lors de la configuration.

Pour mettre une prise connectée sous tension, il vous suffit de cliquer sur le bouton [ On / Off ] situé à droite de l'icône de prise, le bouton deviendra vert et l'appareillage branché sur la prise connectée sera alimenté.

Lorsque la prise est éteinte, le bouton [ On / Off ] est éteint et la prise connectée ne fournit pas d'alimentation à l'appareillage qui lui est connecté.

#### Manuellement

Elle est également commandable manuellement grâce au bouton situé au-dessus de la prise.

#### Avec une programmation

Vous pouvez établir un programme pour piloter votre prise connectée depuis la page "Automatismes" accessible en bas de l'écran d'accueil de l'application Wiser Home.

#### Via le mode "Absence"

Les prises connectées peuvent être couplées au mode "Absence" afin qu'elles coupent l'alimentation des appareils connectés quand ce mode est actif. Pour ce faire, vous devez activer ce paramètre pour chacune des prises souhaitées dans la page "Paramètres".

L'activation du mode "Absence" se fait depuis la page "Automatismes".

Voir : "Le Mode "Absence"" à la page 67

### Signification du voyant sur la prise

Le voyant sur la prise connectée indique son état :

- allumé en bleu quand elle alimente l'appareil branché,
- éteinte quand elle ne l'alimente pas.

### Répéteur ZigBee

En plus de pouvoir commander vos appareils électriques à distance, la prise connectée a pour fonction de répéter et d'amplifier le signal ZigBee. Ainsi elle étend le champ d'action du système Wiser et facilite le dialogue entre les différents équipements Wiser et la passerelle WiFi.

Des instructions détaillées sur la façon d'ajouter une prise connectée en tant que répéteur ZigBee sont incluses dans la notice d'installation livrée avec le produit.

### Découvrez vos équipements Les prises de courant (suite)

### Les prises encastrées



**Ovalis** 





Unica

La prise dispose des fonctionnalités suivantes :

• pilotage des appareils électriques depuis votre smartphone ou tablette avec l'application Wiser Home ou en utilisant votre assistant vocal comme Google Assistant et Amazon Alexa,

• mesure de la consommation électrique : l'information est accessible via l'application Wiser Home,

• désactivation automatique en cas de surcharge (~18 A ou plus) ou de surchauffe (charge élevée sur une longue période).

Trois couleurs sont disponibles dans différentes collections :

- Odace en Blanc et Anthracite.
- Ovalis en Blanc, Alu et Anthracite.
- Unica en Blanc, Alu et Anthracite.

### Pilotage

#### **Depuis l'application Wiser Home**

Vous pouvez accéder aux commandes de vos prises connectées via l'écran d'accueil de l'application Wiser Home. Elles apparaîtront sur l'écran des pièces auxquelles elles ont été affectées lors de la configuration.

Pour mettre une prise connectée sous tension, il vous suffit de cliquer sur le bouton [ On / Off ] situé à droite de l'icône de prise, le bouton deviendra vert et l'appareillage branché sur la prise connectée sera alimenté.

Lorsque la prise est éteinte, le bouton [ On / Off ] est éteint et la prise connectée ne fournit pas d'alimentation à l'appareillage qui lui est connecté.

#### Manuellement

Elle est également commandable manuellement grâce au bouton situé en face avant.

#### Avec une programmation

Vous pouvez établir un programme pour piloter votre prise connectée depuis la page "Automatismes" accessible en bas de l'écran d'accueil de l'application Wiser Home.

#### Via le mode "Absence"

Les prises connectées peuvent être couplées au mode "Absence" afin qu'elles coupent l'alimentation des appareils connectés quand ce mode est actif. Pour ce faire, vous devez activer ce paramètre pour chacune des prises souhaitées dans la page "Paramètres".

L'activation du mode "Absence" se fait depuis la page "Automatismes".

Voir : "Le Mode "Absence"" à la page 67

### Signification du voyant sur la prise

Le voyant sur la prise connectée indique son état : - allumé en rouge quand elle alimente l'appareil branché,

- allumé en vert quand elle ne l'alimente pas.

### Répéteur ZigBee

En plus de pouvoir commander vos appareils électriques à distance, la prise connectée a pour fonction de répéter et d'amplifier le signal ZigBee. Ainsi elle étend le champ d'action du système Wiser et facilite le dialogue entre les différents équipements Wiser et la passerelle WiFi.

Des instructions détaillées sur la façon d'ajouter une prise connectée en tant que répéteur ZigBee sont incluses dans la notice d'installation livrée avec le produit.

### Découvrez vos équipements Les capteurs de sécurité

### Détecteur de Fumée



#### Présentation

• Le détecteur de fumée utilise un capteur photoélectrique pour détecter la fumée générée par un incendie. Il comprend également un capteur de température qui détecte l'augmentation rapide de la température.

• Lorsqu'il est connecté au système Wiser, il envoie des notifications via l'application Wiser Home.

#### Caractéristiques

- Conditions de fonctionnement :
- température : de 0 à + 45 °C,
- humidité relative : de 5 à 95 %.
- Niveau de l'avertisseur sonore : 85 dB à 3 m

#### Test périodique

L'appareil possède un mode de test qui permet de s'assurer de son bon fonctionnement. Il est recommandé de tester l'appareil une fois par mois (toutes les semaines et avant chaque trajet si l'appareil est installé dans une maison mobile).
Appuyez sur le bouton [Test/Silence] de chaque appareil pendant plus de 3 s jusqu'à ce qu'une alarme se déclenche. Si elle ne se déclenche pas, soit la pile est faible, soit il y a d'autres problèmes techniques.

#### Mode silence

• Pour désactiver temporairement la détection de fumée d'un appareil, appuyez brièvement une fois sur le bouton [Test/Silence]. L'appareil ne détectera pas de fumée pendant 10 minutes et le voyant de veille clignotera toutes les 8 s.

• Une fois que l'appareil est réglé en mode silence, l'état peut être vérifié dans l'application Wiser Home.

#### Niveau de batterie faible

• Le détecteur de fumée est alimenté par une batterie non remplaçable avec une autonomie de 10 ans.

• Lorsque la batterie est faible, le voyant de veille clignote toutes les 48 s en émettant un bip. Vous pouvez désactiver l'indication de batterie faible pendant 10 heures en appuyant brièvement une fois sur le bouton [Test/Silence].

• Le niveau de la batterie peut être vérifiée dans l'application Wiser Home.

**Important !** L'utilisateur doit remplacer le détecteur dans les 30 jours suivant la première alerte de batterie faible.

#### Maintenance et nettoyage

• Une inspection mensuelle est recommandée pour s'assurer que le détecteur est exempt de poussière, de saleté et d'insectes. Il est fortement recommandé de l'aspirer ou de le frotter à l'aide d'une brosse douce pour éliminer la poussière, la saleté ou la graisse de cuisine accumulée.

• Pulvérisez une petite quantité d'insecticide sur un chiffon et essuyez le détecteur tous les 3 à 6 mois pour limiter la pénétration d'insectes.

Important ! Testez toujours l'appareil après un nettoyage.

# Détecteur d'ouverture de portes et fenêtre



#### Présentation

• Ce détecteur se compose de deux pièces distinctes : la pièce principale qui comprend le circuit de détection et un aimant.

 Il détecte si une fenêtre ou une porte est ouverte ou fermée, et transmet cette information à la passerelle Wiser.

• Il envoie également les informations relatives au niveau de charge de sa pile.

#### Caractéristiques

 Il est alimenté par une pile 3 Vcc (CR2450).
 Sa durée de vie est étimée à 5 ans et peut varier en fonction de l'utilisation, de la fréquence de mise à jour du micrologiciel et de l'environnement.

- Conditions de fonctionnement :
- température : de -10 à + 50 °C,
- humidité relative : de 10 à 95 %.

### Découvrez vos équipements Les capteurs de sécurité (suite)

### Détecteur de mouvements et de luminosité



#### Présentation

• Ce capteur détecte les mouvements à proximité et mesure la luminosité de l'environnement.

• Il envoie ces données à la passerelle Wiser.

• Les seuils de réglage de la luminosité et/ou de la détection de mouvement peuvent être configurés dans l'application Wiser Home.

• Il envoie également les informations concernant le niveau de charge de ses piles.

#### Caractéristiques

• Il est alimenté par deux piles 3 Vcc (LR03 AAA). Leur durée de vie est estimée à 5 ans et peut varier en fonction de l'utilisation, de la fréquence de mise à jour du micrologiciel et de l'environnement.

- Conditions de fonctionnement :
- température : de -10 à + 50 °C,
- humidité relative : de 10 à 95 %.
- Angle de détection :
- 360° si montage au plafond à 2,5 m de haut,

- de 90° à 110° horizontalement et verticalement si installation au mur à 1,2 m de haut.

- Distances de détection :
- diamètre de 4 m au sol si montage au plafond à 2,5 m de haut,
- rayon de 5 m si installation au mur à 1,2 m de haut.

### Capteur de température et d'humidité



#### Présentation

• Ce capteur mesure la température et l'humidité dans l'environnement dans lequel il est installé. Il transmet ces données à la passerelle Wiser.

• Cela permet à la passerelle de déclencher d'autres équipements Wiser, par exemple un climatiseur si la température est élevée ou un ventilateur d'extraction si l'humidité est élevée. Pour cela il faut créer un "automatisme", voir "Les différentes solutions pour automatiser des actions" à la page 82

#### Caractéristiques

• Il est alimenté par une pile 3 Vcc (CR2450). Sa durée de vie est estimée à 5 ans et peut varier en fonction de l'utilisation, de la fréquence de mise à jour du

- micrologiciel et de l'environnement.
- Conditions de fonctionnement :
- température : de -10 à + 50 °C,
- humidité relative : de 10 à 95 %.

### Détecteur de fuite d'eau



#### Présentation

• Sur sa partie inférieure, deux patins détectent la présence d'eau sur le sol.

- En cas de détection d'eau, le détecteur :
- transmet cette information à l'application

Wiser Home via la passerelle Wiser, - émet une alarme sonore et signale l'événement à

l'application. • L'alarme sonore s'arrête lorsque le capteur est retiré

du contact de l'eau.

• Le détecteur déclenchera une alarme même s'il n'est pas connecté à la passerelle Wiser.

• Il envoie également à la passerelle Wiser les informations relatives au niveau de charge de ses piles.

#### Caractéristiques

• Il est alimenté par deux piles 3 Vcc (LR03 AAA). Leur durée de vie est estimée à 5 ans et peut varier en fonction de l'utilisation, de la fréquence de mise à jour du micrologiciel et de l'environnement.

- Conditions de fonctionnement :
- température : de -10 à + 50 °C,
- humidité relative : de 10 à 95 %.
- Niveau sonore :  $\geq$  70 dB à 3 m de distance.

### Découvrez vos équipements Les capteurs de mesure

### Présentation

- Ces capteurs sont des tores qui mesurent le courant qui les traverse. Ils s'installent dans le coffret de distribution électrique.
- Il existe 2 versions :
- une pour les installations monophasées,
- l'autre pour les installations triphasées.



### Les 2 types de configuration

• La mesure des consommation peut être mise en œuvre selon configuration au choix :

- soit avec l'installation de plusieurs capteurs afin de mesurer précisément la consommation de chaque usage (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, prises électriques et autres),

### voir "Exemple de mise en œuvre de plusieurs capteurs pour une mesure détaillée" à la page 59

- soit avec l'installation d'un seul capteur pour mesurer la consommation du logement dans son ensemble, Wiser Home réalise ensuite, grâce à un algorithme, une estimation des consommations par usage,

voir "Exemple de mise en œuvre d'un seul capteur pour une mesure générale et une estimation des répartitions" à la page 60.

### Informations accessibles grâce aux capteurs de mesure L'application Wiser Home vous permet de surveiller l'état en direct et l'historique

L'application Wiser Home vous permet de surveiller l'état en direct et l'historique de la consommation d'énergie mesurée par chaque PowerTags et propose une analyse statistique.

#### Consommation en direct

- L'application fournit des données en direct :
- consommation de l'énergie fournie par le réseau de distribution,
- consommation de l'énergie produite par l'installation photovoltaïque.

#### Historique des consommations

• L'application fournit l'historique de la puissance consommée par l'ensemble du logement et le détail pour chacun des circuits contrôlés par un PowerTag.

 Si le logement est équipé de panneaux photovoltaïques, l'application peut fournir un historique de l'énergie produite.

#### Détails sur les consommations

• L'application fournit des informations sur les économies d'énergie et sur la facture annuelle.









### Plus d'infos sur Wiser Faire évoluer l'installation

### Déplacer un thermostat d'ambiance

### Un thermostat

Si votre système ne dispose que d'un seul thermostat d'ambiance, celui-ci peut être déplacé dans toute la maison.

### Deux thermostats

Si votre système dispose de deux thermostats d'ambiance contrôlant chacun un circuit de chauffage (par exemple un pour le rez-de-chaussée et un pour l'étage), assurez-vous que chaque thermostat d'ambiance reste dans une des pièces correspondant à son circuit.

Ceci évite les conflits entre les deux thermostats d'ambiance. Chacun d'eux ne peut avoir un impact que sur le chauffage de(s) pièce(s) qui lui a été affecté à l'origine.

### Un thermostat par pièce

Si votre système utilise une combinaison de thermostats d'ambiance et de tête vannes thermostatiques ou d'actionneurs de radiateurs électriques, chaque pièce dispose alors de son propre programme, indépendant des autres pièces.

Le fait de déplacer le thermostat d'une pièce dans une autre que celle qui lui a été initialement affectée entraînera des conflits, car chaque appareil de chauffage suit son propre programme.

### Changer de réseau WiFi

Si vous devez modifier votre réseau WiFi, procédez comme suit :

#### Lancez l'application Wiser Home.

Si vous êtes connecté à votre compte, déconnectez-vous .

 Une fois déconnecté, appuyez sur le bouton [ Précédent ] de l'écran de connexion de l'application Wiser Home pour accéder à l'écran d'accueil.

• Cliquez sur [ Configurer / Créer un compte ] même si vous disposez déjà d'un compte.



• Sélectionnez le type de passerelle Wiser de votre installation.



• Appuyez sur le bouton [ Installation ] de votre passerelle Wiser.

 Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre smartphone ou tablette à la passerelle Wiser.

• Appuyez sur [ Ignorer ] lorsque vous êtes invité à configurer votre système de chauffage.

• Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre passerelle à internet en sélectionnant le réseau WiFi approprié.

• Cliquez sur [ Ignorer ] lorsqu'un message vous demande de créer un compte.

Cette procédure vous permet de contrôler votre système de chauffage comme d'habitude mais avec votre nouveau réseau WiFi.

### Plus d'infos sur Wiser Faire évoluer l'installation (suite)

### Retirer un équipement du système

Les appareils peuvent être retirés du système de chauffage à l'aide de l'application Wiser Home.

Allez sur la page d'accueil et cliquez sur la [roue crantée] (Paramètres)

• Dans la section "Pièces", appuyez sur l'équipement à supprimer

 Choisissez comme emplacement [ non affecté ] pour le retirer de la pièce à laquelle il avait été affecté

ou cliquez sur [ Supprimer ] pour l'ôter complètement du système.

Remarque : quand un équipement est supprimé du système, il n'est plus visible dans l'application.

Cependant, si cet équipement est en dehors du champ d'action du système, ou est désactivé lorsque la demande est faite, il faudra réaliser un retour aux réglages usine séparément (voir le paragraphe ci-contre).

## Démontage de la tête de vanne thermostatique

Lorsqu'une tête de vanne thermostatique doit être retirée d'une vanne de radiateur après avoir été retirée du système, procédez comme suit :

#### • ouvrez la vanne comme indiqué dans le tableau "Calibrage de la tête de vanne thermostatique" à la page 113

dévissez la tête de vanne thermostatique de la vanne du radiateur.

# Retour aux réglages usine d'une prise connectée

Pour retirer une prise connectée d'un système de chauffage et la raccorder à un autre système, procédez comme suit :

- Assurez-vous que la prise connectée est branchée sur une prise murale.
- Maintenez le bouton [ On / Off ] enfoncé.
- Au bout de cinq secondes, le voyant clignote 6 fois en bleu, puis s'éteint.

La prise connectée est maintenant réinitialisée.

# Retour aux réglages usine des autres équipements Wiser

Les équipements Wiser peuvent être réinitialisés manuellement à tout moment. Pour supprimer la liaison d'un équipements à un système de chauffage afin de le réaffecter à un autre système, procédez comme suit:

#### Thermostat d'ambiance :

• Retirez les piles et réinsérez-les.

• Lorsque l'écran de démarrage s'affiche, maintenez les boutons [+] et [-] enfoncés pendant 20 secondes jusqu'à ce que le texte "Rejoindre un réseau" s'affiche.

### Tête de vanne thermostatique :

- Tournez et maintenez le bouton dans le sens [ ].
- Attendez quelques secondes que le voyant central commence à clignoter en rouge.
- Maintenez le bouton dans le sens [-] et attendez 8 clignotements rouges, cela qui peut prendre 20 secondes.
- Relâchez le bouton. Les 3 LED clignotent alors une fois pour indiquer que l'appareil est en cours de réinitialisation.

### Plus d'infos sur Wiser Le protocole OpenTherm<sup>®</sup>

### Raccorder une chaudière OpenTherm®

Le système Wiser ne prend actuellement en charge OpenTherm<sup>®</sup> qu'en association avec une chaudière mixte chauffage et eau chaude. Si votre chaudière prend en charge le protocole OpenTherm<sup>®</sup>, suivez les instructions ci-dessous.

### Installation OpenTherm<sup>®</sup> existante

• 1 - Retirez les câbles OpenTherm<sup>®</sup> du contrôleur ou du thermostat existant.



• 2 - Retirez le module OpenTherm<sup>®</sup> à l'arrière de la passerelle WiFi / actionneur de chaudière.

• 3 - Branchez les câbles OpenTherm<sup>®</sup> dans le module OpenTherm<sup>®</sup>. Il n'y a pas de sens à respecter pour raccorder les câbles.

• 4 - Replacez le module OpenTherm<sup>®</sup> sur la passerelle WiFi / actionneur de chaudière.

### • 5 - Montez la passerelle WiFi / actionneur de chaudière sur sa platine.

Lorsque la connexion OpenTherm<sup>®</sup> est détectée, l'application Wiser Home enregistre automatiquement le protocole OpenTherm<sup>®</sup> comme mode de contrôle. Aucune autre configuration n'est nécessaire.

## Évolution d'une installation standard vers le protocole OpenTherm<sup>®</sup>

• Déconnectez et réglez pour que toutes les vannes thermostatiques soient ouvertes.

• Suivez ensuite les étapes 2 à 5 ci-dessus pour câbler le module OpenTherm<sup>®</sup>.

Si vous installez un nouveau système ou que vous avez besoin d'un nouveau câblage, contactez un installateur.

### Fonctionnement de votre système de chauffage OpenTherm<sup>®</sup> avec Wiser

Wiser utilise le protocole OpenTherm<sup>®</sup> pour contrôler votre chaudière OpenTherm<sup>®</sup>. Son fonctionnement est similaire à celui du On / Off, mais plus direct car il règle la température souhaitée pour l'eau dans la chaudière plutôt qu'en jouant sur la mise en route et l'arrêt de la chaudière pour réguler la température.

Lors de périodes de grands froids, la chaudière peut être sollicitée pour produire de l'eau très chaude. La température de l'eau demandée diminuera au fur et à mesure que la température ambiante s'approche de la consigne.

L'un des principaux avantages de contrôle par modulation du chauffage induit une température ambiante plus stable et plus précis, par rapport aux commandes de compensation de charge On / Off.

La différence importante dans ce fonctionnement est que la chaudière fonctionnera plus longtemps, mais en produisant de l'eau moins chaude, ce qui réduira l'utilisation de gaz en optimisant les périodes où la chaude tourne à plein régime.

**Remarque** : il peut se produire ou non des dépassements de température mais le contrôle sera plus stable : les fluctuations seront mineures et la gestion plus fine qu'avec un contrôle On / Off.
## Passerelle WiFi

#### **Utilisation normale**

Commande	Action de l'utilisateur	Voyants LED	Description
En fonctionnement	-		La passerelle est sous tension et elle fonctionne normalement.
Configuration	Appuyez brièvement 1 fois sur le bouton	*	Dans ce mode, il est possible de se connecter directement à la passerelle Wiser et de modifier le système.

#### **Erreurs**

Commande	Action de l'utilisateur	Voyants LED	Description
Aucune connexion avec la box internet	-	*	Vérifiez que la box internet est bien sous tension et connectée à Internet. Si vous avez modifié les informations d'identification WiFi (mot de passe) ou si vous changé de box, vous devez vous connecter à votre passerelle Wiser en mode "Configuration" pour mettre à jour les données liées au réseau WiFi.
Aucune connexion avec le cloud (internet)	-		Vous pouvez toujours utiliser l'application Wiser Home à votre domicile si votre smartphone est connecté au même réseau WiFi que votre passerelle Wiser.
			Vérifiez la fréquence de transmission de votre box internet : 2,4 GHz ou 5 GHz. La passerelle Wiser utilise la fréquence 2,4 GHz. Vous devrez éventuellement modifier les paramètres de votre box.
			Vérifiez que les ports 5671 et 5672 de votre box sont bien ouverts. Ils servent à la connexion au cloud.

# Passerelle WiFi / actionneur de chaudière

#### Fonction passerelle Wiser

Commande	Action de l'utilisateur	Voyants LED		Description			
		gauche	droit				
En fonctionnement	-			La passerelle est sous tension et elle fonctionne normalement.			
Configuration	Appuyez brièvement 1 fois sur le bouton de configuration	*		Dans ce mode, il est possible de se connecter directement à la passerelle Wiser et de modifier le système.			
Ajout d'un équipement	Appuyez sur le bouton de configuration pendant plus de 3 secondes (ou action depuis l'application)	**		Indique que la passerelle Wiser est prête à créer une liaison sans fil avec un nouvel équipement.			
Liaison WiFi avec la box internet introuvable	-	*		Vérifiez que la box internet est bien sous tension et connectée à Internet. Si vous avez modifié les informations d'identification WiFi (mot de passe) ou si vous changé de box, vous devez vous connecter à votre passerelle Wiser en mode "Configuration" pour mettre à jour les données liées au réseau WiFi.			
Mise à jour du logiciel (firmware)	-	•		Pendant le cycle de mise à jour du firmware, la passerelle Wiser se déconnecte d'internet pendant un laps de temps de plusieurs minutes.			
Aucune connexion avec le cloud (internet)	-			Vous pouvez toujours utiliser l'application Wiser Home à votre domicile si votre smartphone est connecté au même réseau WiFi que votre passerelle Wiser.			
				Vérifiez la fréquence de transmission de votre box internet : 2,4 GHz ou 5 GHz. La passerelle Wiser utilise la fréquence 2,4 GHz. Vous devrez éventuellement modifier les paramètres de votre box.			
				Vérifiez que les ports 5671 et 5672 de votre box sont bien ouverts. Ils servent à la connexion au cloud.			
Réinitialisation (retour aux réglages usine)	Appuyez sur le bouton de configuration pendant plus de 20 secondes	● ***		Voyant de configuration rouge suivi d'un clignotement en rouge des toutes les LED. La passerelle est revenue aux réglages usine. Tous les équipements du système sont ainsi supprimés instantanément. Pour réutiliser les appareils, yous devez réinitialiser tous les produits.			

### Fonction actionneur de chaudière

Commande	Action de l'utilisateur	Voyants LED		Description		
		gauche	droit			
En fonctionnement	-			Éteint : le chauffage est à l'arrêt.		
	-			Vert fixe : le chauffage est en route.		
En mode "Boost"	Appuyez une fois sur le bouton "Boost"		*	Vert clignotant : cette action manuelle force la mise en route de la chaudière pendant 2 heures.		

## Actionneur pour chaudière

État	Voyants	Commentaire		
Appairage (appui sur le bouton de configuration pendant > 2 s)	* * clignotement vert / orange	Connexion au système Wiser		
Identification	* clignotement vert	Cette fonction est lancée à partir de l'application Wiser Home pour identifier le capteur.		
Fonctionnement normal	• vert fixe	L'actionneur pour chaudière est sous tension et le chauffage est actuellement actif.		
Hors tension	Éteint	L'actionneur de chaudière est hors tension et le chauffage est actuellement inactif.		
Erreur de communication	С	L'actionneur pour chaudière ne peut pas communiquer avec la passerelle Wiser.		
		Vérifiez que la passerelle Wiser est bien sous tension et dans la portée de l'actionneur pour chaudière.		
Erreur de l'interface numérique de la chaudière	rouge fixe	L'actionneur pour chaudière est incapable de communiquer avec la chaudière via l'interface numérique.		
		Vérifiez que la chaudière est sous tension et que les câbles sont raccordés entre la chaudière et l'actionneur pour chaudière		
Réinitialisation usine (appui sur le bouton de	★ rouge vert puis	L'actionneur pour chaudière est en mode de réinitialisation.		
configuration pendant >20 s)	* clignotement vert / orange	Il redémarre et le voyant clignote en vert et orange pour indiquer qu'il est prêt à être apparié.		
Test / chauffage d'urgence (appui sur le bouton de configuration pendant >3 s)	★ clignotement vert	Le chauffage est allumé manuellement pendant 2 heures.		

## Actionneur pour radiateurs électriques

#### Quelle action peuvent être réalisées avec le bouton de l'actionneur ?

- Appairage quand l'actionneur n'a pas déjà été appairé : appui de plus de 2 s.
- Forçage : appui de plus de 3 s
- Réinitialisation : appui de plus de 15 s

Commande / état	Voyants LED	Description
Mise sous tension	*	Clignotant orange
En liaison		Éteint : chauffage coupé
avec la passerelle Wiser		Vert fixe : chauffage en route
Appairage en cours	**	Clignotant alternatif orange et vert
Non appairé		Éteint : chauffage coupé
		Orange fixe : chauffage en route
Mode dégradé	*	Rouge clignotant : chauffage coupé
thermostat ou avec la passerelle)	•	Rouge fixe : chauffage en route
Test / Forçage Manuel	*	Vert clignotant : chauffage en route à cause d'un forçage

## Micro-module pour radiateurs électriques "fil pilote"

Commande	Voyants LED	Description
Appairage (appui bref 3 fois sur le bouton)	┿ clignotement orange	Mode actif pendant 30 secondes.
	• vert pendant quelques secondes avant de s'éteindre	Appairage terminé
Réinitialisation (appui sur le bouton	★ clignotement rouge 1 fois /s	Réinitialisation en cours
pendant >10 s)	e orange fixe	Prêt pour l'appairage

## Centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique

#### Utilisation normale

LED	État de la LED	Comportement		
LED		Centrale sous tension		
LED des canaux 1-6	Éteint	Relais ouvert (pas d'appel de chaleur)		
		Relais fermé (appel de chaleur)		
	faiblement éclairé	Retard à l'activation du relais		
	*	Test du système / fonctionnement d'urgence		
LED de configuration		Connecté à la passerelle Wiser		
	*	Tentative de liaison avec la passerelle		
	•	Pas de liaison avec la passerelle Wiser		
	Rouge clignotant	Température du sol dépassée		
LED d'un canal	★ clignotant lentement	Canaux activés		
LED de chauffage / refroidissement		Mode refroidissement		
	*	Capteur de rosée activé		
LED de la pompe	•	Pompe activée		
LED de la chaudière		Chaudière activée		

#### Paramétrage

Action de l'utilisateur	LED	État de la LED	Comportement
Connexion de la centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique à la passerelle Wiser. • Appuyez sur le bouton de configuration et maintenez- le enfoncé pendant plus de 2 s	LED de configuration	Clignotant <b>≭</b> / <b>≭</b>	La liaison est mise en œuvre. Suivez les instructions de l'application.
Réinitialisation de la centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique. • Appuyez sur le bouton de configuration et maintenez- le enfoncé pendant plus de 20 s	LED de configuration	<ul> <li>Rouge jusqu'à ce que toutes les LED clignotent</li> <li>* *</li> </ul>	La centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique sera supprimée du système Wiser
Identification la centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique à partir de l'application	Toutes les LED	***	Identification

## Tête de vanne thermostatique

#### **Utilisation normale**

Commande	Action de l'utilisateur	Voyants LED			Description
		gauche	centre	droit	
Augmenter la température	Tournez le bouton dans le sens [ + ]				Fixe pendant 5 secondes
Diminuer la température	Tournez le bouton dans le sens [ - ]				Fixe pendant 5 secondes

### Installation et appairage

Commande	Action de l'utilisateur	Voyants LED			Description
		gauche	centre	droit	
Démarrage	Insérez les piles	*	*	*	1 clignotement rapide
Prête à être installée sur la vanne	La tête de vanne thermostatique est prête à être installé lorsqu'elle est complètement ouverte	*	•	*	Si tête non appairée : clignotant rouge et bleu, orange fixe pendant 5 minutes maximum
du radiateur		*	•	*	Si tête appairée : clignotant rouge et bleu, vert fixe pendant 5 minutes maximum
Appairage	Tournez et maintenez le bouton dans le sens [ + ] pendant 3 secondes		*		Clignotant pendant 2 minutes
Appairage réussi	-				Fixe pendant 5 secondes
Échec de l'appairage	Si aucun réseau n'est trouvé après 2 minutes		*		Clignotant pendant 5 secondes

## Calibrage de la tête de vanne thermostatique

	Action de l'utilisateur	Voyants LED		Description	
		gauche	centre	droit	
Ouverture de la vanne	Automatique lors de l'insertion de piles ou une longue période de non alimentation Manuelle : tournez et maintenez le bouton dans le sens [ + ] pendant 8 secondes				Fixe jusqu'à ce que la vanne soit ouverte
Fermeture de la vanne	Installez la tête sur la vanne. Tournez et maintenez le bouton dans le sens [ - ] pendant 2 s.			•	Fixe jusqu'à ce que la vanne soit fermée

#### **Erreurs**

	Action de l'utilisateur	Voyants LED			Description
		gauche	centre	droit	
Piles faibles	-		•		Fixe pendant 1 seconde (répété chaque heure)
Niveau des piles critique	-		*		Clignotant rapide pendant 5 secondes (répété chaque minute)
Pas de liaison avec la passerelle	Tournez le bouton dans le sens [ + ] pour démarrer le mode "Boost"	*			Clignotant rapide pendant 5 secondes (répété)
	Tournez le bouton dans le sens [ - ] pour réduire de 2°C pendant 1 h			*	Clignotant rapide pendant 5 secondes (répété)
Sans appairage	Tournez le bouton dans le sens [ + ] ou [ - ] pour augmenter / réduire de 2°C pendant 1 h				Fixe avec atténuation après 2 secondes. La tête de vanne thermostatique n'a pas de liaison avec le système Wiser et doit, soit établir une liaison avec la passerelle Wiser, soit être réinstallée.

## Thermostat d'ambiance sur secteur

#### Remise à zéro

 Action de l'utilisateur
 Voyant détat
 Description
 Comportement

 Réinitialisation logicielle
 Appuyez sur le bouton [+] et [-]
 Le thermostat affiche "Sr"
 La réinitialisation logicielle débute.

 simultanément pendant > 20 s
 et relâchez
 Sr" clignotera quand le processus sera terminé.

Remarque : pour annuler la réinitialisation, maintenez enfoncés les boutons [+] et [-] simultanément pendant > 30 s. Cela ramène le thermostat à son état précédent avant que les boutons tactiles ne soient enfoncés, sans changement dans un état fonctionnel.

Retour aux paramètres d'usine

Appuyez sur le bouton [ + ] et [ – ] simultanément pendant > 25 s et relâchez



Le thermostat affiche "Fr" (Factory reset).

Le retour aux paramètres d'usine logicielle débute.

"Fr" clignotera quand le processus sera terminé.

Remarque : pour annuler le retour aux paramètres d'usine, appuyez simultanément sur les touches + et – pendant > 30 s. Cela ramène le thermostat à son état précédent avant que le bouton tactile ne soit enfoncé, sans changement dans un état fonctionnel.

## Affichage de la consigne

Action de l'utilisateur	Voyant détat	Description
Réglage de la consigne		Le thermostat affiche la température souhaitée
Appuyez sur le bouton [ + ] ou [ – ] pour choisir la consigne de température		
		L'icône <u></u> est allumée en rouge et le chauffage est activé tant que la température de consigne n'est pas atteinte.
		L'icône <u>&gt;&gt;&gt;</u> est allumée en bleu et la climatisation est activée tant que la température de consigne n'est pas atteinte.

## Commandes centralisées

#### Appairage

Action de l'utilisateur	Voyant	Comportement
Appuyez 3 fois sur le bouton Configurer / Réinitialiser.	ightarrow Clignotement 1 fois par seconde	Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes.
Suivez les instructions sur l'application	Vert pendant un certain temps avant de s'éteindre	L'appairage est terminé.

#### Réinitialisation

Action de l'utilisateur	Voyant	Comportement
Appuyez 3 fois sur un bouton et maintenez-le enfoncé pendant > 10 s.	★ Clignotement rouge	L'appareil est en mode réinitialisation.
	★ Clignotement vert pendant un certain	L'appareil redémarre.
	temps	
	Éteint	L'appareil est réinitialisé.

#### Niveau de la pile

Action de l'utilisateur	Voyant	Comportement
Lorsqu'un bouton est enfoncé pour	★ Clignotement rouge	La batterie est faible (< 10%)
envoyer une commande		Note : une fenêtre pop-up de notification s'affiche dans l'application Wiser Home.

## Borne de charge pour véhicules électriques EVlink Home Smart

Bandeau lumineux	Description
Vert fixe	Borne en veille, prête pour la charge
★ Clignotement vert	Mise à niveau du micrologiciel
★ Clignotement vert (10 s)	Connecté au Cloud
* Clignotement vert clair (lent)	Prêt à charger, non connecté au cloud, referez-vous à la notice de la borne
Bleu fixe	Charge terminée (< 1 A pendant 20 minutes)
★ Clignotement bleu	Charge en cours
🔆 Clignotement bleu rapide	Charge suspendue
Violet fixe	Appairage avec le contrôleur anti-déclenchement
Rouge	Charge interrompue au moyen du bouton-poussoir
<b>★</b> Rouge	Erreur détectée, referez-vous à la notice de la borne

## Prise renforcée Mureva EVlink

Bouton lumineux	Description
Vert fixe	prise prête pour la charge ou charge terminée
★ Clignotement vert	charge en cours
Rouge	erreur détectée

## Prise gigogne connectée

	Action de l'utilisateur	Voyants LED	Description
Branchement (prise non appairée)	au branchement	***	1 clignotement rouge suivi de 3 clignotements violets puis de 2 clignotements bleus.
Branchement (prise appairée)	au branchement	*••	Clignotement rouge suivi d'un violet fixe pendant 1 seconde puis d'un bleu fixe pendant 1 seconde
Prise activée	Appuyez sur le bouton [ On / Off ] ou via l'application Wiser Home		Bleu fixe
Prise désactivée	Appuyez sur le bouton [ On / Off ] ou via l'application Wiser Home		Éteint
Liaison sans fil avec la passerelle Wiser (appairage)	Appuyez sur le bouton [ On / Off ] pendant 2 secondes	*	Clignotements bleus rapides si la prise connectée parvient à établir une liaison avec la passerelle, le voyant s'arrête de clignoter
		**	clignotements bleus rapides suivis de 6 clignotements lents si la prise connectée ne parvient pas à établir une liaison avec la passerelle au bout de 60 s.
Interruption de la procédure d'appairage	Appuyer sur le bouton [ On / Off ]	**	Clignotement bleu rapide suivi de 6 clignotements bleus lents
Réinitialisation et retour aux réglages usine	Appuyez sur le bouton [ On / Off ] pendant 5 secondes	*	6 clignotements lents

## Prise encastrée connectée

	Action de l'utilisateur	Voyants LED	Description
Appairage	Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir	*	Clignotement orange 1 fois par seconde Le mode d'appairage est actif pendant 30 s.
			Vert pendant un certain temps avant de s'éteindre une fois l'appairage terminé
Réinitialisation	Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé une fois pendant > 10 s	*	Clignotement rouge au bout de 10 s. L'équipement est en mode réinitialisation. Les réglages d'usine sont rétablis après 10 s.
		*	Le dispositif redémarre et le voyant s'allume en orange.
Surchauffe		*	Clignotement rouge en cas d'alarme de surcharge

## Micro-module de puissance

pour ballon d'eau chaude sanitaire ou autres charges

	Action de l'utilisateur	Voyants LED	Description
Réinitialisation de l'appareil	Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé une fois pendant > 10 s	*	La LED clignote en rouge une fois par seconde. L'appareil est en mode réinitialisation, puis il redémarre et la LED devient orange, indiquant que l'appareil est prêt pour l'appairage.

## Détecteur de fumée

#### Appairage

Action de l'utilisateur	Voyant détat	Description	Comportement
Appuyez 3 fois sur le bouton Configurer / Réinitialiser.	*	Clignotement 1 fois par seconde	Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes.
Suivez les instructions sur l'application		Vert pendant un certain temps avant de s'éteindre	L'appairage est terminé.

### Réinitialisation

Action de l'utilisateur	Voyant détat	Description	Comportement
Appuyez 3 fois sur le bouton Configurer / Réinitialiser et	*	Clignotement rouge	L'appareil est en mode réinitialisation.
> 10 s.			Les réglages d'usine sont rétablis après 10 secondes.
	*	Clignotement vert pendant un certain temps	L'appareil redémarre.
		Éteint	L'appareil est réinitialisé.

## Fonctionnement dans le système Wiser

Mode	Voyants de veille	Son d'alarme	Durée
Normal	★ toute les 48 s	éteint	
Alarme	Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé une fois pendant > 10 s	3 bips toutes les 4 s	
Test	★ toute les 1 s	3 bips toutes les 4 s	Jusqu'à ce que le bouton [ Test / Silence ] soit relâché
Silence	★ toute les 8 s	éteint	Pendant 10 min
Batterie faible	★ toute les 48 s	1 bip toutes les 48 s	Fin de vie : remplacer le détecteur de fumée
Batterie faible désactivée	★ toute les 24 s	éteint	Pendant 10 h
Défaut	2 x 🜟 toute les 48 s	2 bips toutes les 48 s	Jusqu'à ce que le défaut ait été résolu
Défaut désactivée	2 x 🜟 toute les 24 s	éteint	Pendant 10 h

# Détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre

#### Appairage

Action de l'utilisateur	Voyant détat	Comportement
3 pressions rapide sur la touche de fonction.	st clignotement orange 1 fois par seconde	Mode appairage activé pendant 30 s
	pendant 3 s.	Appairage réussi

#### Fonctionnement

État	Voyants	Commentaire
Démarrage	★ 7 fois	Après la première mise sous tension du capteur ou le remplacement de la pile.
Pile faible	★ 1 fois par minute	La pile est à moins de 10 % de sa capacité.
Identification	★ clignotement vert	Cette fonction est lancée à partir de l'application Wiser Home pour identifier le capteur.
Réinitialisation	<ul> <li>Clignotement rouge a bout de 10 s, puis</li> <li>Le capteur redémarre puis</li> <li>Clignotement vert pendant quelques secondes</li> </ul>	Après avoir appuyé 3 fois sur la touche "fonction" et l'avoir maintenue enfoncée pendant 10 s

# Capteur de mouvements et de luminosité

#### Appairage

Action de l'utilisateur	Voyant détat	Comportement
3 pressions rapide sur la touche de fonction.	★ clignotement orange pendant 2 minutes	Mode appairage activé.
	ependant 3 s.	Échec de l'appairage.
	endant 3 s.	Appairage réussi

### Fonctionnement

État	Voyants	Commentaire
Démarrage	¥ 7 fois	Après la première mise sous tension du capteur ou le remplacement des piles.
Piles faibles	🔆 1 fois par minute	Les piles sont à moins de 10 % de leur capacité.
Identification	★ clignotement vert	Cette fonction est lancée à partir de l'application Wiser Home pour identifier le capteur.
Réinitialisation	<ul> <li>Clignotement rouge pendant 10 s, puis</li> <li>fixe pendant 3 s.</li> <li>Le capteur redémarre puis</li> <li>clignotement vert pendant quelques secondes</li> </ul>	Après avoir appuyé 3 fois sur la touche "fonction" en l'espace de 0,5 s et l'avoir maintenue enfoncée pendant 10 s

## Capteur de température et d'humidité

#### Appairage

Action de l'utilisateur	Voyant détat	Comportement
3 pressions rapide sur la touche de fonction.	┿ clignotement orange 1 fois par seconde	Mode appairage activé pour 30 s
	pendant un certain temps.	Appairage réussi

#### Fonctionnement

État	Voyants	Commentaire
Démarrage	★ 7 fois	Après la première mise sous tension du capteur ou le remplacement de la pile.
Pile faible	★ 1 fois par minute	La pile est à moins de 10 % de sa capacité.
Identification	★ clignotement vert	Cette fonction est lancée à partir de l'application Wiser Home pour identifier le capteur.
Réinitialisation	<ul> <li>Clignotement rouge a bout de 10 s, puis</li> <li>Le capteur redémarre puis</li> <li>Clignotement vert pendant quelques secondes</li> </ul>	Après avoir appuyé 3 fois sur la touche "fonction" et l'avoir maintenue enfoncée pendant 10 s

## Détecteur de fuite d'eau

#### Appairage

Action de l'utilisateur	Voyant détat	Comportement
3 pressions rapide sur la touche de fonction.	st clignotement orange 1 fois par seconde	Mode appairage activé pour 30 s
	pendant un certain temps.	Appairage réussi

### Fonctionnement

État	Voyants	Commentaire
Démarrage	¥ 7 fois	Après la première mise sous tension du capteur ou le remplacement des piles.
Piles faibles	🔆 1 fois par minute	Les piles sont à moins de 10 % de leur capacité.
Identification	★ clignotement vert	Cette fonction est lancée à partir de l'application Wiser Home pour identifier le capteur.
Réinitialisation	<ul> <li>Clignotement rouge a bout de 10 s, puis</li> <li>Le capteur redémarre puis</li> <li>clignotement vert pendant quelques secondes</li> </ul>	Après avoir appuyé 3 fois sur la touche "fonction" et l'avoir maintenue enfoncée pendant 10 s

## Capteurs de mesure PowerTag Resi9

Voyant	Description
Éteint	Hors tension.
✤ Clignotement orange rapide	En cours de recherche de la passerelle Wiser.
* Clignotement vert rapide	En mode d'identification.
✤ Clignotement vert toutes les 5 s	Communication normale avec la passerelle Wiser.
★ Clignotement rouge lent	Perte ponctuelle de la communication.
★ Clignotement rouge rapide	Perte de communication avec la passerelle Wiser.
Rouge fixe	Erreur interne détectée.

## Plus d'infos sur Wiser Wiser et les assistants vocaux

## Amazon Alexa

Amazon Alexa est un assistant personnel intelligent développé par Amazon et capable d'interagir avec la voix.

Les fonctionnalités de Amazon Alexa sont également disponibles sur tous les smartphones et tablettes sous Android sans nécessiter l'utilisation d'assistants vocaux.

Le système Wiser fonctionne avec Alexa pour vous permettre de réguler la température de chaque pièce de votre logement à l'aide d'un mot de réveil et d'une instruction.

Le mot qui réveille l'assistant vocal est "Alexa", vous pouvez ensuite énoncer une instruction telle que "augmente la température".

Alexa nécessite des instructions explicites. Vous devez indiquer à Alexa à quelle pièce s'applique votre ordre et lui donner une instruction, telle que "augmente la température". Si aucune pièce spécifique est mentionnée, Alexa vous demandera pour quelle pièce votre demande doit s'appliquer, puis, quand vous aurez précisé la pièce concernée, Alexa y augmentera la consigne de température de 1 °C.

Si vous voulez que la consigne de température augmente de 4 °C dans le salon, il suffit de l'exprimer explicitement à Alexa en disant "Alexa, augmente la température dans le salon de 4 °C.".

Remarque : si l'on demande à Alexa d'augmenter la température de 2 °C, alors Alexa ajoute 2 °C à la consigne de température. Mais si la température ambiante est déjà supérieure de 2 °C à la consigne actuelle, Wiser ne mettra pas le chauffage en route.

Exemple : Si la consigne de température actuelle est de 16 °C, la température ambiante de 19 °C et que vous demandez à Alexa d'augmenter la température de 2 °C, alors la consigne passera à 18 °C, mais le chauffage ne démarrera pas car la température ambiante est déjà supérieure à 18 °C.

#### Comment réagissent les équipements Wiser ?

Tout ce que vous dites à Alexa concernant les thermostats d'ambiance, les tête de vannes thermostatiques et les actionneurs pour radiateurs électriques ne sera actif qu'une heure ou jusqu'au prochain événement programmé s'il se produit dans l'heure. Ensuite le réglage revient à sa consigne d'origine, et vous devrez de nouveau énoncer un ordre à Alexa.

Pour les modifications à long terme ou permanentes, vous pouvez modifier la programmation dans l'application Wiser Home afin d'éviter de devoir répéter la même instruction à Alexa.

Si une prise connectée Wiser fonctionne selon une programmation, tout ce que vous direz à Alexa concernant cette prise durera jusqu'au prochain événement du programme. Si la prise connectée fonctionne en mode manuel, tout ce qui est dit à Alexa reste actif jusqu'à la prochaine commande d'Alexa ou de l'application Wiser Home.

#### Commandes Wiser courantes pour Alexa

Voici la liste des commandes Wiser couramment utilisées avec Alexa : • pour réduire la température :

#### "Alexa, diminue le premier étage de 4 degrés"

- pour augmenter la température :
- "Alexa, augmente le premier étage de 3 degrés"
- pour régler la température :

"Alexa, passe la température de l'étage à 20 degrés"

• pour connaître la température programmée :

"Alexa, quelle est la consigne de température à l'étage ?"

• connaître la température :

"Alexa, quelle température fait-il à l'étage ?"



# +

#### Parler à Alexa

Alexa reconnait les noms des pièces et ceux des équipements. Il est recommandé d'utiliser des noms de pièce simples, comme "salon".

Exemple de commande qui peut être utilisée pour mettre sous / hors tension la lampe de chevet : "Alexa, allume / éteint la lampe de chevet"

Attention ! Vous ne pouvez pas activer ou désactiver le chauffage à l'aide d'Alexa. Vous ne pouvez pas augmenter ou réduire la température d'une pièce dont le chauffage est coupé.

Lorsque le chauffage d'une pièce est désactivé, vous pouvez seulement énoncer une consigne de température spécifique, comme par exemple : "Alexa, met le chauffage à 20 °C dans le salon"

## Plus d'infos sur Wiser Wiser et les assistants vocaux (suite)

## **Google Home**

Google Home est une gamme d'assistants vocaux. Elle se base sur une intelligence artificielle appelée Google Assistant.

Les fonctionnalités de Google Home sont également disponibles sur tous les smartphones et tablettes sous Android sans nécessiter l'utilisation d'assistants vocaux.

L'utilisateur a accès à une multitude de fonctionnalités avec sa simple voix : il peut demander à l'Assistant Google des informations ou demander d'effectuer des actions telles que écouter un morceau de musique particulier, regarder une vidéo, énoncer les actualités ou lancer des automatismes de la maison. Tout cela peut être contrôlé à partir d'un appareil Google Home.

### Commandes Wiser courantes pour Google Home

Voici la liste des commandes Wiser couramment utilisées avec Google Home : • pour connaître température ambiante :

#### "OK Google, quelle est la température dans le salon ?"

• pour régler la température :

"OK Google, règle la température du salon à 20 degrés"

• pour augmenter la température :

- "OK Google, augmenter la température de 2 degrés"
- pour commander la lampe de chevet (branchée sur une prise connectée) :

"OK Google, allume / éteint la lampe de chevet"

#### Modifications apportées à Google Home

Toutes les modifications apportées par une commande vocale concernant les thermostats d'ambiance, les tête de vannes thermostatiques et les actionneurs pour radiateurs électriques sont valables pendant une heure, ou jusqu'à l'événement programmé suivant.

Les modifications permanentes des paramètres de température du système Wiser ne sont pas réalisables par une commande vocale. En effet une commande vocale peut plus facilement être oubliée, et entraîner la mise en marche accidentelle du chauffage pendant de longues périodes, par exemple lorsque les utilisateurs quittent leur maison.

**Remarque** : lorsqu'une commande est donnée pour augmenter ou réduire la température mais qu'aucune valeur de réglage n'est donnée, Google Home utilise par défaut la consigne en cours  $\pm$  3 °C. Cette valeur est propre à Google Home et diffère de la fonction "Boost" de Wiser qui est par défaut de  $\pm$ 2 °C.

Remarque : les commandes pour activer ou désactiver le chauffage ne sont actuellement pas disponibles avec Google Home. Ceci est intentionnel car un arrêt du chauffage ne peut être considéré comme une action temporaire, et inversement la notion "allumer le chauffage" n'existe pas.

**Remarque** : si la prise connectée Wiser qui suit un programme, reçoit un ordre via Google Home, il sera actif jusqu'au prochain événement du programme Wiser.

Si la prise connectée Wiser fonctionne en mode manuel, tout ce que vous demanderez à Google Home restera actif jusqu'à une nouvelle commande de Google Home ou de l'application Wiser Home.



## Plus d'infos sur Wiser Informations diverses

## La cybersécurité

La solution Wiser a été validée par le Global Security Lab de Schneider Electric, une entité indépendante qui s'assure de la vigilance du système contre les dernières menaces et de sa résistance contre les cyberattaques. Les systèmes de sécurité avancés, qui opèrent d'une part entre les équipements Wiser à domicile, et d'autre part pour l'application et les services cloud, utilisent la même technologie de chiffrement que les banques pour protéger les données des utilisateurs finaux.

L'application Wiser Home et tous les logiciels sont continuellement mis à jour pour anticiper toutes les menaces potentielles pour la sécurité.

# Clause de non-responsabilité pour Amazon Alexa

Lorsque vous connectez des équipements et des services à Alexa, toute personne qui parle à Alexa peut utiliser ces produits. Respectez les recommandations suivantes lors de l'utilisation d'équipements connectés avec Alexa :

• Appliquez toutes les instructions et les utilisations recommandées énoncées pour les équipements connectés.

• Après avoir fait une demande, vérifiez que l'action a été effectuée sur l'équipement connecté.

## • Prenez des mesures pour assurer la sécurité des équipements pris en charge par Alexa et le fonctionnement sécurisé de ces produits.

La conception ou la fabrication d'Alexa ne fait pas partie du développement de Wiser. Il est possible qu'Alexa ne vous entende pas correctement, interprète mal ce que vous avez dit, ou même réalise quelque chose d'autre que ce que vous lui avez demandé.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de Alexa.

## Marques commerciales

• Apple<sup>®</sup>, iTunes<sup>®</sup>, Application Store<sup>®</sup>, iPhone<sup>®</sup>, iPod<sup>®</sup>, iPad<sup>®</sup> et MAC OS<sup>®</sup> sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.

- Amazon $^{\rm @}$  et Alexa $^{\rm @}$  sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Amazon.com, Inc.

 Google Play<sup>™</sup>, Google Play Store<sup>™</sup> et Android<sup>™</sup> sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.

• Wi-Fi<sup>®</sup> est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

• OpenTherm<sup>®</sup> est une marque déposée de l'OpenTherm Association.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Textes et images de ce guide

Les informations contenues dans ce guide sont susceptibles d'être modifiées suite à l'évolution des produits. Les copies d'écran et les descriptions présentées dans ce guide peuvent ne pas refléter exactement la dernière version de l'application.

## Aides et services Outils en ligne

## Application mobile 100% électriciens



#### mySchneider



Téléchargez l'application Scannez ou cliquez sur le QR code

Retrouvez toutes les fonctionnalités de votre espace client

Schneider Electric en mobilité :

- créez vos devis rapidement,
- participez à la promo produits du mois,
- chattez avec nos experts,
- consultez le catalogue en ligne
- configurez un produit...

## Portail web

#### mySchneider



Connectez-vous sur votre espace dès maintenant !

Scannez ou cliquez sur le QR code

Retrouvez tout ce dont vous avez besoin sur votre ordinateur

#### Outils et infos produits

- Nouveauté
- Outils de substitution des anciennes références
- Sélecteurs de produits
- Documentation

#### Asistance

- Accès au FAQ (questions fréquentes)
- Demande d'aide avec la fonctionnalité "Mes demandes en ligne"

#### Logiciels

• eDesign, de la conception au chiffrage, pour gérer vos projets résidentiels en conformité avec la NF C 15-100

#### Formations

• Bibliothèques de e-learnings pertinents pour votre activité

### **Groupe Facebook**



#### "Fiers d'être électriciens"



Rejoignez la communauté Scannez ou cliquez sur le QR code

Venez échanger avec des experts comme vous !

Vous pourrez aussi partager vos réalisations, vos bons plans et astuces et demander conseils à vos pairs.

Vous n'êtes pas encore membre de la communauté ? Rejoignez les milliers d'électriciens dès maintenant !

## Playlists YouTube





Découvrez toutes nos vidéos Wiser Scannez ou cliquez sur le QR code

## Outils et services Documentation

## Guides d'utilisation Wiser



Scannez ou cliquez sur le QR code

Retrouvez l'ensemble des notices d'installation.

## Catalogue général



Scannez ou cliquez sur le QR code

Consultez l'offre Wiser dans le catalogue général

## Site web



Scannez ou cliquez sur le QR code

Découvrez l'offre Wiser sur le site internet de Schneider Electric

# Life Is On Schneider

se.com/fr/wiser

Schneider Electric France Direction Marketing Communication France 35, rue Joseph Monier - CS 30323 F92506 Rueil-Malmaison Cedex

Conseils et services se.com/fr/contact

© 2022 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SAS, ses filiales et ses sociétés affiliées. En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services. Life Is On : la vie s'illumine - Conception, réalisation : Schneider Electric, DMCF, Emmanuel Froger - Édition : Altavia

