



HXH028H

Contact auxiliaire bas niveau pour AX/AL/FS/AXO/AXC STATUS