

Sommaire

æ

PRÉSENTATION GÉNÉRALE	4
Présentation des produits	4
INSTALLATION	5
Montage	5
Dimensions	5
Caractéristiques	5
RACCORDEMENTS	6
Circuits de commande6	à 10
Commande électrique	11
FONCTIONNEMENT	12
Présentation	12
Modes d'utilisation	13
Programmation14	à 23
Exploitation24	à 25
Visualisation	à 27
Séquences automatiques28	à 30
AIDE AU DÉPANNAGE	à 33
ANNEXES	34
Typologie des réseaux	34
Programmation et câblage	35

Summary

GENERAL PRESENTATION	
Product introduction	
INSTALLATION	
Mounting	
Dimensions	
Characteristics	
CONNECTIONS	
Control circuits	38 to 42
Electrical operation	43
OPERATION	
Presentation	
Operational modes	45
Programming	46 to 55
Operation	56 to 57
Visualisation	58 to 59
Automatic sequences	60 to 62
TROUBLESHOOTING GUIDE	63 to 65
ANNEXES	66
Network analysis	66
Programming and connections	67

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Présentation des produits





INSTALLATION

Montage

> Fixation sur rail din



Dimensions



Caractéristiques

> IP

Protection IP2 et classe II en face avant

- > Fonctionnement
- Température : -20 °C à +60 °C
 Hygrométrie : 80 % d'humidité à 55 °C
- Hygrométrie : 80 % d'humidité à 55 °C 95 % d'humidité à 40 °C
- > Consommation
- 7,5 VA max
- > Catégorie de mesure Cat III

RACCORDEMENTS

Circuits de commande

APPLICATION GÉNÉRATEUR AVEC ORGANE DE COUPURE DE TECHNOLOGIE **INTERRUPTEUR** RÉSEAU 400 Vac AVEC NEUTRE

 Configurer le type de logique de commande en
 Auto-alimentation du produit (version AC) : 203-205 mode impulsionnel (voir chapitre Programmation).

ou 104 - 106 (voir chapitre Alimentation).





Déport maximum des ordres de commande à 10 m. En cas de distance supplémentaire, relaver l'information. Déport maximum de l'interface déportée à 3 m.

RACCORDEMENTS

Circuits de commande

APPLICATION GÉNÉRATEUR AVEC ORGANE DE COUPURE DE TECHNOLOGIE CONTACTEUR **BÉSEAU 400 Vac AVEC NEUTRE**

mode contacteur (voir chapitre Programmation).

 Configurer le type de logique de commande en
 Auto-alimentation du produit (version AC) : 203-205 ou 104 - 106 (voir chapitre Alimentation).



Déport maximum des ordres de commande à 10 m. En cas de distance supplémentaire, relaver l'information. Déport maximum de l'interface déportée à 3 m.

RACCORDEMENTS

Circuits de commande

APPLICATION GÉNÉRATEUR AVEC ORGANE DE COUPURE DE TECHNOLOGIE DISJONCTEUR (COMMANDE À DEUX RELAIS) - RÉSEAU 400 Vac AVEC NEUTRE

> Interverrouillage électrique réalisé par relais extérieurs

 Configurer le type de logique de commande en
 Auto-alimentation du produit (version AC) : 203-205 mode contacteur (voir chapitre Programmation).

ou 104 - 106 (voir chapitre Alimentation).





Déport maximum des ordres de commande à 10 m. En cas de distance supplémentaire, relaver l'information.

Déport maximum de l'interface déportée à 3 m.

RACCORDEMENTS

Circuits de commande

APPLICATION GÉNÉRATEUR AVEC ORGANE DE COUPURE DE TECHNOLOGIE DISJONCTEUR (COMMANDE À QUATRE RELAIS) - RÉSEAU 400 Vac AVEC NEUTRE

> Sans interverrouillage électrique

 Configurer le type de logique de commande en
 Auto-alimentation du produit (version AC) : 203-205 mode disioncteur (voir chapitre Programmation). ou 104 - 106 (voir chapitre Alimentation).



Déport maximum des ordres de commande à 10 m. En cas de distance supplémentaire, relaver l'information. Déport maximum de l'interface déportée à 3 m

 Δ



RACCORDEMENTS

Circuits de commande

Dénomination	Borne	Description	Caractéristiques	Section recommandée
Entrée mesure	N (103)	Neutre	440 V ac	1,5 mm ²
Source 1 et	L3 (104)	Phase 3	(phase - phase)	
alimentation	L2 (105)	Phase 2	maximum, 50/60 Hz	
104-106	L1 (106)	Phase 1	neutre) maximum, 50/60 Hz	
Entrée mesure	L1 (203)	Phase 1	440 V ac	1,5 mm ²
Source 2 et alimentation	L3 (205)	Phase 3	(phase - phase) maximum	
Démarrage (1)	13	Ordre de démarrage groupe électrogène	Contact sec libre	1,5 mm ²
groupe	14	Relais bistable (état maintenu non alimenté)	de potentiel 5A AC1/250V	
Commande	23	Mode impulsionnel : ordre de fermeture sur la source 1	5A AC1/250V	1,5 mm ²
(mode impulsionnel contacteur,	24	Mode contacteur : ordre de fermeture sur la source Mode disjoncteur : ordre de fermeture disjoncteur source		
disjoncteur,	33	Mode impulsionnel : ordre de fermeture sur la source [2]	5A AC1/250V	1,5 mm ²
a programmer)	34	Mode contacteur : ordre de fermeture sur la source [2] Mode disjoncteur : ordre de fermeture disjoncteur source [2]		
	43	Mode impulsionnel : ordre de fermeture sur la position 0	5A AC1/250V	1,5 mm ²
	44	Mode contacteur : relais programmable O1 Mode disjoncteur : ordre d'ouverture disjoncteur source		
	53 Mode impulsionnel : relais programmable O2	Mode impulsionnel : relais programmable O2	5A AC1/250V	1,5 mm ²
	54	Mode contacteur : relais programmable O2 Mode disjoncteur : ordre d'ouverture disjoncteur source [2]		
Retour	301	Information du contact auxiliaire position 1 CA1	Ne pas alimenter	1,5 mm ²
information	302	Information du contact auxiliaire position 0 CA0]	
contact auxiliaire	303	Information du contact auxiliaire position 2 CA2		
Entrée	304	Entrée programmable In1	Ne pas alimenter	1,5 mm ²
programmable	305	Entrée programmable In2		
Point commun	306	Tension spécifique fournie par le produit Commun des bornes 301 à 306	Ne pas alimenter	1,5 mm ²
Connexion boîtier déporté	RJ	Interface homme machine	Déport maximum 3 m	RJ45 8/8

(1) Cf Programmation Setup pour modifier l'état repos du relais.

RACCORDEMENTS

Commande électrique

ALIMENTATION

Les produits intégrent 2 entrées d'alimentation (104-106, 203-205), afin de garantir l'alimentation du produit quelle que soit la source présente. Produit sous tension dès que la tension sur les bornes de mesure est ≥ 100 Vac.

position AUT	
alimentation prioritaire	
alimentation secours 2	
produit sous tension	
1: bornes 104-106	2: bornes 203-205

Présentation

Le produit :

- assure la surveillance des sources d'alimentation,
- · pilote le basculement des sources en mode automatique,
- · permet le test des automatismes,
- / Led défaut (FAULT) I CD Cette led rouge est allumée si le 7 digits + 14 pointeurs. Les indicateurs sont activés si : produit est en défaut (il n'est plus les informations sont visualisées en Volts. Hertz. % secondes capable de gérer un basculement). minutes ou un nombre de manœuvres - l'information visualisée concerne les sources ITI et IZI. les tensions L1, L2 ou L3, une temporisation et l'activation de la programmation. Led Alimentation (POWER) Cette led est allumée si le produit est alimenté. HZI811 :hager 1 2 L1 L2 L3 PROG Lam ON 6 FALLE Connecteur BJ45* 2 TEST ON LO Connecteur vers OTEST OFE LO interface déportée État des sources Navigateur 2 leds vertes indiquent l'état des Permet de naviguer dans Permet le retour en tête de rubrique en mode les différents modes sources concernées (valeurs de visualisation et programmation tension OK valeur des fréquences Permet de tester le bon - Led allumée = la source est OK - Led éteinte = la source est absente. leds et de l'afficheur (appui long) Permet d'activer et de Permet d'acquitter naviquer dans le mode les valeurs saisies «exploitation» États des 2 interrupteurs Mode exploitation (leds jaunes) 2 led vertes - Test en charge (test on load) : l'utilisateur peut, soit à partir du menu - celle associée au boîtier de la source I, elle e exploitation, soit en commande déportée, simuler une perte du réseau allumée lorsque ce hoîtier est fermé prioritaire, le cycle automatique est alors activé - celle associée au boîtier de la source 2, elle - Test à vide (test off load) : l'utilisateur peut démarrer un groupe est allumée lorsque ce boîtier est fermé. électrogène à partir du menu exploitation.

· effectue la mesure des tensions et des fréquences,

informe en cas d'alarme ou de défaut.

affiche l'état du système.

* uniquement sur HZI 811

VERSION DU LOGICIEL

La version du logiciel s'affiche sur l'appareil après réinitialisation (action de mise sous tension après coupure d'alimentation de 3 minutes pour décharger l'appareil).



FONCTIONNEMENT

Modes d'utilisation

VISUALISATION

Affichage des valeurs mesurées et paramétrées. Il reste toujours accessible sans code.

PROGRAMMATION

Configuration de l'ensemble des paramètres du produit. Il est accessible par le code programmation (1000 en configuration usine). Le mode manuel b est à programmer sur une entrée programmable.

EXPLOITATION

Démarrage des phases de test. Accessible par le code exploitation (4000).



VÉRIFICATION EN MODE MANUEL DE LA ROTATION DES PHASES

Cette fonctionnalité permet de vérifier la cohérence de la rotation des phases et donc du câblage, avant mise en service. Le contrôle de la rotation se fait uniquement sur la source [] en réseaux SNBL, ANBL et 41NBL. Dans la caso du le produit détacte un détaut de rotation des phases, le produit n'indique pas la présence de la tension (led état des sources).



Programmation

Ce mode permet de configurer les paramètres du produit. Il est accessible quel que soit le mode de fonctionneme tb / AUT (programmé sur une entrée). Il n'est pas accessible lorsque les modes "test à vide" et "test en charge" sont activés. Le mode programmation est toujours accessible en mode b .







FONCTIONNEMENT

Programmation

ARCHITECTURE DU MENU PROGRAMMATION

Setup	Ho It Tension	Fréquence	E InEr 5 F	1-0 21 / 20
ESC	ESC	ESC	ESC	ESC
Type de réseau	Seuil de surten- sion contrôlé sur 1	Seuil de surfréquence contrôlé sur 1	Main Failure Timer (t perte secteur)	Entrée option 1
Tension nominale entre phase	Hystérésis du seuil de surten-	Hystérésis du seuil de	dtt Delay on Transfer Timor (f	Choix de l'état du contact Option 1
Fn Fréquence nominale	sur 1	contrôlé sur 1	stabilisation source secours)	Entrée option 2
État relais démarrage GE	Seuil de sous-tension contrôlé sur 1	Seuil de sousfréquence contrôlé sur 1	O main failure Timer (t passage en	Choix de l'état du contact Option 2
Image: Provide the second se	Hystérésis du seuil de sous-tension contrôlé sur 1	Hystérésis du seuil de sousfréquence contrôlé sur 1	Main Return (t retour secteur)	Sortie option 1*
Logique impulsionnelle, contacteur ou disjoncteur	Seuil de surten- sion contrôlé sur [2]	Seuil de surfréquence contrôlé sur [2]	O main Return Timer (t passage posi-	Sortie option 2*
Nombre de contact auxiliaire	Hystérésis du seuil de surten- sion contrôlé	Hystérésis du seuil de surfréquence	tion 0 retour)	de delestage
Retour en position 0	sur 2	contrôlé sur 2	Timer (t	
Retour en position 0	Seuil de sous-tension contrôlé sur 2	Seuil de sousfréquence contrôlé sur 2	refroidissement GE)	
Reset du compteur de manœuvres	Hystérésis du seuil de sous-tension	Hystérésis du seuil de sousiréquence		
Code d'entrée du menu programmation	contrôlé sur [2]	contrôlé sur [2]		
Voir page 17	Voir page 18	Voir page 19	Voir page 20	Voir pages 21 à 23

* Options disponibles en fonction du type de logique s
électionn
é (impulsionnelle, contacteur ou disjoncteur).
** Visible si option LS s
électionn
ée.

Programmation

MODIFICATION D'UNE VARIABLE

> Exemple :

Vous souhaitez modifier la tension du réseau 1 et la passer de 400 à 230 V.



FONCTIONNEMENT

Programmation

CARACTÉRISTIQUES DES VARIABLES



LCD	Dénomination	Description	Plage de réglage	Valeurs par défaut
nt 55 ···· •	Type de réseau*	Nombre de conducteurs actifs du réseau contrôlé (voir annexes)	1BL, 2BL, 2NBL, 3NBL, 4NBL, 41 NBL	4NBL
	Tension nominale du réseau	Tension nominale entre phases et neutre du réseau lorsque le type du réseau est 1BL ou 41NBL, et la tension nominale entre phases du réseau dans les autres cas	de 100 V à 400 V	400 V
δη 28 · · · · η 29 · · · · η	Fréquence nominale du réseau	Fréquence nominale du réseau	50 Hz ou 60 Hz	50 Hz
	État relais démarrage GE	Modification de l'état repos du relais de démarrage GE	NO ou NC	NO
	Choix du réseau prioritaire	Il est possible de définir un des réseaux comme prioritaire et l'autre secours. 0 : aucun réseau est prioritaire	1, 0 ou 2 (1 ou 2)	1(1)
	Retransfert manuel	Activation de la fonction retransfert manuel	Yes ou No	No
Lob	Choix du type de logique de commande	Permet de modifier le type de logique de commande, impulsionnelle, contacteur ou disjoncteur. Marce de disjoncteur, il pout être nácessaire de marques de disjoncteur, il pout être nácessaire de metrie les temporisation OMP et OMF à des valeurs non nulles (typiquement 2 sec.)	Imp, con, brE	Imp
	Nombre de CA retour de position	Selon la nature de l'organe de commutation (interrupteur, contacteur, disjoncteur)	0, 2, 3	2
	Paramètre 1 de retour en position 0	Permet le passage en position 0 dès que les valeurs tension aux fréquences mesurées sur la source sortent de la plage définie	Yes ou No	No
	Paramètre 2 de retour en position 0	Permet le passage en position 0 dès que les valeurs tension aux fréquences mesurées sur la source 2 sortent de la plage définie	Yes ou No	No
	Remise à zéro du compteur de manœuvres	Remise à zéro du nombre de manœuvres source ① ➡ source ② réalisées en mode automatique (séquence perte source prioritaire)	Yes ou No	No
	Code menu programmation	Modification du code d'entrée du menu programmation	Paramètre réglable de 0000 à 9999	1000

* Ce référer à l'annexe

Programmation



La détection d'un seuil permet d'initier une séquence de perte ou de retour de la source prioritaire.



LCD	Dénomination/Définition	Plage de réglage	Valeurs par défaut
	Seuil de surtension réseau 1	De 102 à 120 %	115%
	Hystérésis du seuil de surtension réseau 🗍	De 101 à 119 % (< oU)	110%
	Seuil de sous-tension réseau 👔	De 80 à 98 %	85 %
	Hystérésis du seuil de sous-tension réseau 🗍	De 81 à 99 % (> uO)	95%
	Seuil de surtension réseau [2]	De 102 à 120 %	115%
	Hystérésis du seuil de surtension réseau [2]	De 101 à 119 % (< oU)	110%
	Seuil de sous-tension réseau 2	De 80 à 98 %	85 %
	Hystérésis du seuil de sous-tension sur réseau [2]	De 81 à 99 % (> uU)	95 %

FONCTIONNEMENT

Programmation

> Menu fréquence

La détection d'un seuil permet d'initier une séquence de perte ou de retour de la source prioritaire.



LCD	Dénomination/Définition	Plage de réglage	Valeurs par défaut
	Seuil de surfréquence réseau 🗍	De 101 à 120%	105 %
af h	Hystérésis du seuil de surfréquence réseau []	De 100,5 à 119,5 % (< oF)	103 %
	Seuil de sous-fréquence réseau 1	De 80 à 99 %	85 %
ufh m	Hystérésis du seuil de sous-fréquence réseau 1	De 80,5 à 99,5 % (> uF)	97 %
	Seuil de surfréquence réseau [2]	De 101 à 120 %	105 %
of h	Hystérésis du seuil de surfréquence réseau 2	De 100,5 à 119,5 % (< oF)	103 %
	Seuil de sous-fréquence réseau [2]	De 80 à 99 %	95 %
uf h	Hystérésis du seuil de sous-fréquence sur réseau [2]	De 80,5 à 99,5 % (> uF)	97 %



Les valeurs sont définies en % des valeurs nominales programmées.

Les valeurs d'hystérésis se doivent d'être cohérentes avec les seuils de sous et de sur tension définis (respectivement supérieurs et inférieurs).

Les valeurs sont définies en % des valeurs nominales programmées. Les valeurs d'hystérésis se doivent d'être cohérentes

 Les valeurs o nysteresis se doivent o etre cohérentés avec les seuils de sous et de sur tension définis (respectivement supérieurs et inférieurs).

Programmation



LCD	Dénomination	Description	Plage de réglage	Valeurs par défaut
	Main Failure Timer	Permet de temporiser la perte du réseau prioritaire avant le basculement sur le réseau secours. Si le réseau prioritaire réapparaît avant la fin de cette temporisation, le cycle de transfert n'est pas entamé	De 0 à 60 secondes	5 s
	Delay on transfer Timer	Permet de valider la stabilité du réseau secours avant basculement sur ce réseau. Possibilité de bypasser ce compteur en fermant une entrée option (option sélectionnée), si DTT = valeur max (60 s). La durée minimum de ce délai peut être conditionnée par l'utilisation de la fonction délestage (option sortie)	De 0 à 60 secondes	5 s
	O Main failure Timer	Permet d'éviter un transfert brutal du réseau prioritaire sur le réseau secours (arrêt en position zéro). La tension résiduelle de la charge peut s'avérer non négligeable (principalement en cas de charges rotatives) et nécessiter une temporisation d'attente	De 0 à 20 secondes	0 s
	Main return Timer	Permet de temporiser la stabilité du réseau prioritaire avant le rebasculement (retour) sur ce réseau. Si le réseau prioritaire redisparaît avant la fin de cette tempo, le re- transfert n'est pas entamé	De 0 à 30 minutes	2 min
	O main return Timer	Permet d'éviter un retransfert brutal du réseau secours sur le réseau prioritaire (arrêt en position zéro). La tension résiduelle de la charge peut s'avérer non négligeable (principalement en cas de charges tournantes) et nécessiter une temporisation d'attente	De 0 à 20 secondes	0 s
dt (dt	Cool down Timer	Permet le refroidissement progressif d'un générateur avant son arrêt. Cette temporisation débute son décompte à partir du re-transfert vers le réseau prioritaire	De 0 à 10 minutes	4 min

FONCTIONNEMENT

Programmation



L'état non actif de l'entrée peut être choisi selon le besoin : NC (NF) ou NO.

LCD	Dénomination/Définition	Plage de réglage	Valeurs par défaut
	Entrée 1	Ft1, Ft2, Ft3, Ft4, Pri, Mtf, / S2A, MAN, CtS, tol, tfl, EJP	/
	Etat entrée 1	NO, NC, /	No
	Entrée 2	Ft1, Ft2, Ft3, Ft4, Pri, Mtf, / S2A, MAN, CtS, tol, tfl, EJP	/
	Etat entrée 2	NO, NC, /	No
	Sortie 1	S1A, S2A, LS, /	/
	sortie 2	S1A, S2A, LS, /	/

Programmation



Variable d'entrée	Description
Ft1	Entrée défaut 1, permet d'informer l'utilisateur en faisant clignoter la led défaut et en indiquant Ft1 sur l'écran. Disparaît avec le défaut
Ft2	Entrée défaut 2, permet d'informer l'utilisateur en faisant clignoter la led défaut et en indiquant Ft2 sur l'écran. Disparaît avec le défaut
Ft3	Entrée défaut 3, permet d'informer l'utilisateur en faisant clignoter la led défaut et en indiquant Ft3 sur l'écran. Disparaît après validation du défaut. Pilote immédiatement le commutateur en position 0 (uniquement en mode contacteur)
Ft4	Entrée défaut 4, permet d'informer l'utilisateur en faisant clignoter la led défaut et en indiquant Ft4 sur l'écran. Disparaît après validation du défaut. Pilote immédiatement le commutateur en position 0 (uniquement en mode contacteur)
Pri ⁽¹⁾	Changement de réseau prioritaire. Réseau 1 prioritaire si entrée non activée, réseau 2 prioritaire si entrée activée
Mtf	Retransfert manuel à distance. Fonction identique à Mtf par clavier. Retransfert sur réseau prioritaire initié à la fermeture du contact (front d'une seconde). La fonction Mtf doit être validée dans le setup pour être active
S2A	Information source [2] disponible (Groupe Électrogène) utilisée en lieu et place de la mesure tension / fréquence sur le réseau 2
Man	Information système de commutation en mode manuel. Toutes les commandes automatiques, de test (sauf test à vide) sont alors inhibées
CtS	Contrôle du transfert à distance. Il est possible d'initier le transfert de la source principale à la source secours avant la fin du décompte du compteur DTT. Si ce dernier est réglé à sa valeur maximum, il est possible de transférer en activant le contact (front d'une seconde)
tol	Activation d'un test en charge à distance en activant le contact. Le retransfert reste bloqué et uniquement autorisé après désactivation du contact
tfl	Activation d'un test à vide en activant le contact (démarrage et arrêt du groupe électrogène)
EJP	2 entrées In1 et In2 sontautomatiquement affectées à EJP
	entrée 1 pour "préavis EJP" : lorsque cette entrée est activée, on démarre le groupe électrogène entrée 2 pour "Top EJP" : on bascule sur la source 2 immédiatement. la critoraterist est activé à la disparition de l'ortée "Top E LIP".
	Le retransient est active à la dispantion de l'entrée TOP ESP



FONCTIONNEMENT

Programmation



Variable de sortie	Description
S1A	Source 🗇 disponible. Sortie activée lorsque la source 🗇 est dans les plages de réglages définies
S2A	Source [2] disponible. Sortie activée lorsque la source [2] est dans les plages de réglages définies
LS	Relais de délestage. La temporisation LS correspond au temps disponible pour réaliser le délestage. Activation du relais avant la permutation vers le réseau secours selon la temporisation LS. Relais désactivé après la permutation vers le réseau prioritaire, après la temporisation LS

En cas de sélection de la fonction LS, il convient de programmer la valeur de temporisation associée.

Sortie	Fonction affectée (liste choix)	Plage réglage	Valeur défaut
	S1A, S2A, LS,/	Pour LS: 0 à 60 s (≤ DTT)	Pour LS : 3 s
Du?			

• Exemple : configuration de la fonction LS (relais de sortie Ou1, 3 secondes) :

La fonction de délestage ne peut être utilisée avec un changement de priorité (source prioritaire = source [2]. La sortie LS n'est alors plus valide.



Cycle de délestage



Exploitation

PRÉSENTATION

Ce mode permet en mode manuel (entrée MAN sélectionnée) de lancer un test à vide. En mode automatique (ou entrée MAN non sélectionnée), il permet de lancer un test en charge ou à vide.



appuver sur la touche "valide"

ARCHITECTURE DU MODE EXPLOITATION



FONCTIONNEMENT

Exploitation

TEST À VIDE (ACCESSIBLE EN MODES AUT / 6)

Il est activé :

- · par l'intermédiaire du mode d'exploitation
- par l'interface homme machine
- par l'intermédiaire d'une entrée configurable si la variable TFL est sélectionnée.

Ce test est destiné à des applications où la source [2] est un groupe électrogène (la source prioritaire doit être la source []). Il est possible, en mode automatique, position [], source [] disponible.

> Description

- Ce mode permet le test du groupe électrogène sans transfert de la charge sur le groupe électrogène
- Le groupe électrogène est démarré ou arrêté normalement
- Ce test n'est pas possible lorsqu'une séquence automatique est en cours

> Activation par clavier

Après accès au mode exploitation, appuyer sur la touche mode pour faire clignoter le voyant de test à vide (test off load) et valider pour lancer le cycle.



TEST EN CHARGE (ACCESSIBLE EN MODE AUT)

Il est activé :

- par l'intermédiaire du menu d'exploitation
- par l'interface homme machine
- par l'intermédiaire d'une entrée configurable si la variable TOL est sélectionnée.

> Description

- Ce test simule une situation de panne de source prioritaire. La séquence se lance et engendre la commutation sur la source secours. La séquence retour source prioritaire est activée dès la présence de la source prioritaire
- Tous les compteurs se décrémentent.

> Activation par clavier

Après accès au mode exploitation, appuyer sur la touche mode pour faire clignoter le voyant test en charge (test on load) et valider pour lancer le cycle. Ce test n'est possible qu'en mode automatique, en position source prioritaire, source disponible. La fonction de re-transfert manuel est toujours activée au cours du test en charge.

> Par clavier ou à distance





> Activation à distance via l'entrée "test en charge"

Il est possible de commander le test en charge à distance, par l'intermédiaire d'une entrée configurable si la variable TOL est sélectionnée. Le cycle est lancé dès la fermeture des contacts.



Le relais démarrage groupe est toujours fermé si la source 2 est prioritaire.

Visualisation

PRÉSENTATION

- Ce mode permet de visualiser les différents paramètres, quel que soit le mode
 à /AUT
- Aucun code n'est nécessaire pour accéder aux visualisations des valeurs
- Sans action pendant 5 secondes sur le clavier, le LCD affiche en fonction du type de réseau sélectionné, la valeur de la tension mesurée sur le réseau utilisé pour alimenter la charge. Si le commutateur est sur la position zéro, la tension simple du réseau prioritaire est affichée

Naviguer dans le menu visualisation :

• Accéder aux paramètres : appuyer sur les touches "haut" et "bas"

• Naviguer entre les différents sous-menus : appuyer sur les touches "gauche" et "droite"

FONCTIONNEMENT

Visualisation

ARCHITECTURE DU MODE VISUALISATION



Toutes les mesures affichées peuvent ne pas être disponibles selon la programmation du réseau. Voir Annexes.

Séquences automatiques

MODE MANUEL / MODE AUTOMATIQUE

- > Permutation mode manuel mode automatique/réapparition de l'alimentation
- Dès que l'appareil passe du mode manuel au mode automatique, le cycle automatique démarre
- Les tensions et les fréquences sont vérifiées pour définir la nouvelle position stable du commutateur
- > Nouvelle position stable du commutateur

• Le même tableau doit être pris en considération après une coupure totale (le produit doit être complètement déchargé = 3 minutes).

Lire la définition des compteurs afin de connaître la définition des compteurs MFT, MRT ou DTT.

Position initiale du commutateur	Disponibilité des sources	Nouvelle position
Source prioritaire	Source prioritaire disponible, source secours disponible ou non	Source prioritaire
Source prioritaire	Source prioritaire indisponible pour période MFT, source secours disponible ou non	Source secours. Si source secours indisponible ancement d'abord de la source secours et attente du compteur DTT avant transfert
Source secours	Source secours disponible, source prioritaire indisponible	Source secours
Source secours	Source secours disponible, source prioritaire disponible pendant durée MRT	Source prioritaire
Source secours	Source secours indisponible, source prioritaire disponible	Source prioritaire
Position 0	Source prioritaire disponible, source secours indisponible	Source prioritaire
Position 0	Source prioritaire disponible, source secours disponible	Source prioritaire
Position 0	Source prioritaire indisponible, source secours disponible	Source secours
Position 0	Source prioritaire indisponible, source secours indisponible	Aucune action (car pas d'alimentation). Lorsqu'une alimentation est à nouveau disponible, commutation sur la source réapparue



Le commutateur bascule vers la nouvelle position stable dès passage du mode manuel au mode automatique ou dès qu'une source réapparaît.

SÉQUENCE DE PERTE DE SOURCE PRIORITAIRE

Cette séquence est active dès que le commutateur est en mode automatique et en position prioritaire (ici position I - source ①):

- la source 1 est disponible
- le commutateur est en position I
- la source 2 est disponible ou non

> Définition source disponible

Source présentant des valeurs de tension et de fréquence dans les plages définies et dont l'ordre des phases est correct (voir paragraphe Mode d'utilisation).

> Fonction spécifique : contrôle à distance du transfert

Il est possible de réaliser le transfert de la source principale à la source secours avant la fin du décompte du compteur DT. Ce demire est réglé à su valeur max dès la selection de CTS (60 s). Le transfert est possible en fermant les contacts de l'entrée programmable si la variable CTS a été sélectionnée.

FONCTIONNEMENT

Séquences automatiques

> Description de la séquence

Exemple : position I = source prioritaire (1) position II = source secours GE (2)



Séquences automatiques

SÉQUENCE DE **RETOUR** À LA SOURCE PRIORITAIRE

Cette séquence est active dès que l'appareil est • le commutateur est en position secourue en mode automatique et en position secourue (ici position II) :

- la source prioritaire 1 n'est pas disponible,
- > Fonction spécifique : fonction de re-transfert manuel
- · lorsque le secteur réapparaît, il peut être préférable de ne pas transférer immédiatement la charge de la source secours à la source prioritaire
- · on peut, en validant la fonction re-transfert manuel (voir programmation), bloquer le re-transfert automatique.

Le re-transfert peut être validé par :

- · la touche validation en local ou sur l'interface déportée
- · l'entrée programmable si la variable MTF a été sélectionnée.

> Description de la séquence



(ex : groupe électrogène)

la source secours [2] est présente.

Re-transfert manuel = appui validation OU activation entrée option fonction Mtf



AIDE AU DEPANNAGE

	Symptôme	Action à réaliser	Résultats à obtenir	
1	Le produit est éteint	Vérification du câblage selon la documentation technique fournie avec le produit Cas particulier : Application monophasé : - Câbler l'alimentation sur les bornes 104 (Neutre) et 106 (Phase) - Faire un pont entre la borne 104 et 103 - Paramétrer le type de réseau dans le menu SETUP à 1BL	Le Contrôleur est sous tension : Voyant "ON" allumé Si le produit reste éteint → Retour à Hager	
		Vérifier directement aux bornes du produit avec un multimètre : - La présence tension de la Source Prioritaire Bornes 104 - 106 (U>100 Vac) - La présence tension de la source Secours Bornes 203-205 (U>100 Vac)		
2	Le produit est en défaut FT1, FT2, FT3, FT4	 Déconnecter l'alimentation de l'électronique du produit pendant 3 minutes puis la reconnecter afin d'acquiter le défaut En cas d'application avec une entrée programmable FT1 ou FT2, vérifier la non-présence d'une entrée "défaut extérieur". La description d'un défaut extérieur acquitte le défaut En cas d'application avec une entrée programmable FT3 ou FT4, vérifier la non-présence d'une entrée "défaut extérieur". Il faut valider le défaut pour l'acquitter (appui sur valid) 	Défaut disparait	
3	Le voyant "Disponibilité	Presser la touche "Lamp Test"	Tous les voyants et le display sont allumés	
	SOURCE Prioritaire"	OURCE ioritaire" Affichage du message PROT1 ➡ Inverser les bornes 104 et 105		
	ne s'allume pas	Vérifier les paramètres suivant, dans le menu SETUP (mode de programmation) : - Le type de réseau ➡ NETWORK : 4NBL, 2NBL, 2BL, 1BL, 3NBL - La tension nominale ➡ Un : Mesurer au multimètre, aux bornes des plages - La fréquence ➡ Fn : 50 ou 60Hz	"Disponibilité SOURCE Prioritaire" est allumé	
		Vérifier les seuils et les hystérésis des tensions nominales et fréquences dans les menus VOLT et FREQUENCE		
4	Le voyant "Disponibilité	Presser la touche "Lamp Test"	Tous les voyants et le display sont allumés	
	SOURCE Secours" ne s'allume pas	ATTENTION un Groupe Electrogène fonctionnant à vide peut générer une Fréquence et une Tension > aux valeurs nominales : - Vérifier le seuil et l'hystérésis de tension nominale dans le menu VOLT - Vérifier le seuil et l'hystérésis de fréquence dans le menu FREQUENCE	Le voyant "Disponibilité SOURCE Secours" est allumé	
		Vérifier le paramètre Un dans le menu SETUP (mode de programmation) : La valeur de Un doit correspondre à la valeur mesurée au multimètre, aux bornes des plages.		
5	Le produit ne commute pas lors du retour de	Vérifier l'état du voyant "Disponibilité source Prioritaire". Si il est éteint, se reporter au paragraphe 3	Le voyant "Disponibilité SOURCE Prioritaire" est allumé	
	Prioritaire	Vérifier que le produit est en mode automatique : - Le sélecteur du commutateur, doit être en position Automatique (avec la poignée retirée) - L'automatisme du Contrôleur ne doit pas être inhibé (Vérifier sur l'afficheur digital que l'état de l'entrée programmable MAN n'est pas activé)	L'indicateur "MAN" n'est pas affiché	
		Vérifier si la tempo Mrt est décomptée	La temporisation Mrt a fini de décompter Le produit commute	
		Vérifier l'état de la fonction "retransfert manuel" (activé ou non), variable MtF dans le menu SETUP.	Variable Mt=NO Le produit commute	

AIDE AU DEPANNAGE

		Symptôme	Action à réaliser	Résultats à obtenir
	6	Le retour sur la SOURCE Prioritaire a été effectué mais la source 2 (Groupe lectrogène) continue à fonctionner	Vérifier si la temporisation cdt décompte ou pas	La temporisation CDT xxxx commence à décompter lorsque le produit est arrivé en position mécanique 1 (Source prioritaire) (xxxx étant la durée de temporisation comprise entre 0 et 10 minutes)
			Vérifier l'état du contact de démarrage Groupe Electrogène (contact 13 - 14) - Si dans le menu SETUP, GEN=NO (Normaly Open) : Contact 13 - 14 Fermé = Ordre démarrage G.E Contact 13 - 14 Ouvert = Ordre arrêt G.E - Si dans le menu SETUP, GEN=NC (Normaly Close) : Contact 13 - 14 Fermé = Ordre arrêt G.E Contact 13 - 14 Fermé = Ordre arrêt G.E	Le Groupe Electrogène s'éteint et le voyant "Disponibilité SOURCE Secours" est éteint
	7	Les tests EN CHARGE (ON LOAD) et HORS CHARGES (OFF LOAD) ne peuvent pas être lancés par clavier	Vérifier le mot de passe du mode Exploitation (code usine 4000) afin d'accéder aux fonctions de tests	Les voyants "TEST ON LOAD" ou "TEST OFF LOAD" sont allumés en fonction du mode test sélectionné
			Vérifier sur l'afficheur que l'état de l'entrée programmable MAN n'est pas activé (Menu ENTREES/SORTIES).	Voyant MAN n'est plus activée sur l'afficheur digital
1	8	Le produit reste éteint	Vérifier sur l'afficheur digital que l'état de l'entrée programmable MAN n'est pas activé (Menu ENTREES/SORTIES).	Le produit est allumé et les voyants "ON"
		après disparition de la	Vérifier que le produit n'est pas en défaut extérieur Ft1 ou Ft2 (provenant des Entrées) ➡ Voyant "Fault" allumé	et "Disponibilité Source Secours" sont allumés
		SOURCE Prioritaire	Vérifier directement aux bornes du produit avec un multimètre, la présence tension de la SOURCE Secours Bornes 203–205 (U>100 Vac)	Sont allumes
			Vérifier l'état du contact de démarrage Groupe Electrogène (contact 13-14) : - Si dans le menu SETUP, GEN=NO (Normaly Open) : Contact 13-14 Fermé =Ordre démarrage G.E Contact 13-14 Geurné =Ordre arrêt G.E - Si dans le menu SETUP, GEN=NC (Normaly Close) : Contact 13-14 Fermé =Ordre arrêt G.E Contact 13-14 Fermé =Ordre arrêt G.E Contact 13-14 Fermé =Ordre arrêt G.E	

AIDE AU DEPANNAGE

	Symptôme	Action à réaliser	Résultats à obtenir	
9	Le produit ne commute	Vérifier que le Contrôleur et l'organe de commutation sont bien alimentés en tension	Le voyant ON est allumé	
	pas apres disparition de la SOURCE Prioritaire	Vérifier que le produit est en mode automatique : - Le sélecteur du commutateur, doit être en position Automatique (avec la poignée retirée) - L'automatisme du Contrôleur ne doit pas être inhibé (Vérifier sur l'afficheur digital que l'état de l'entrée programmable MAN n'est pas activé)	L'indicateur "MAN" n'est pas affiché	
		Vérifier l'état du voyant "Disponibilité SOURCE Secours". Si il est éteint, se reporter au paragraphe 4	Le voyant "Disponibilité SOURCE Secours" est allumé	
		Vérifier les valeurs entrées dans le menu TIMER : - De la temporisation Mft (Main failure timer) ➡ Décompte lorsque le produit est éteint - De la temporisation dtt (delay on transfer timer)	Le voyant "AUT" est allumé Le message dtt xxx est affiché avant le basculement (xxx étant la durée de temporisation décomptée, comprise entre 0 et 60s)	
		En cas d'organe de coupure en technologie disjoncteur, mettre les temporisations OMR et OMF à des valeurs non nulles (typiquement 2 sec.)	L'organe de commutation restera un temps en position mécanique 0	
10	Actionnement électrique du commutateur non- conforme aux commandes I, O, II	Vérifier le câblage des ordres de commandes	Les actions du	
		Vérifier le mode de logique de commande, variable LoG dans le menu SETUP (impulsionnelle, contacteur ou disjoncteur)	commutateur sont conformes aux ordres de commandes	
		Vérifier les variables RN1 et RN2 du menu SETUP		
11	Affichage du message FLT POS sur l'afficheur Le produit est en défaut position.	Vérifier que le nombre de CA sélectionné dans le menu SETUP (variable AC) est conforme avec le nombre de CA câblés. Si cela est bon et que le problème persiste, modifier dans le menu SETUP le paramètre AC=0 et observer la différence. Si après appui sur le bouton ENTRER (RESET du défaut), le message FLT POS disparait, le problème provient bien des CA (erreur de paramétrage ou erreur de câblage) Vérifier la ossition mécanique de l'organe de commutation	L'écran d'erreur FLT POS disparait	
10	Écran d'erreur	Défaut bloquant - Erreur interne au produit	Betour Hager pour	
12	Err XXXX		expertise	

ANNEXES

Typologie des réseaux

TYPES DE RÉSEAUX





> Réseau biphasé (avec point milieu) - 2NBL





> Réseau monophasé sans neutre (phase-phase) - 2BL > Réseau monophasé avec neutre (phase-neutre) - 1BL*



afin de permettre l'alimentation du produit, raccorder la borne 103 (N) à la borne 104 (Alimentation entre 104 et 106).

> Réseau triphasé sans neutre - 3NBL



> Réseau triphasé avec neutre côté source réseau monophasé avec neutre côté source 2 - 41 NBL



Charges uniquement monophasées en cas d'alimentation par la source 2.

ANNEXES

Programmation et câblage

Le produit intègre les différents types de réseaux dans son programme. Il est nécessaire de vérifier ce paramètre avant utilisation.

MESURE TRIPHASÉE SUR SOURCE* 11 - MESURE MONOPHASÉE SUR SOURCE 2

		3 phases 4 fils	1 phase 3 fils	2 phases 2 fils	1 phase 2 fils	3 phases 3 fils	3 phases
Programmati	on	4NBL	2NBL	2 BL	1BL*	3NBL	41NBL
Câblage source [] (connecteurs actifs)			1 2 3	1 3	1 N	3 2	3 N 2
Câblage source 2 (connecteurs actifs)		1 ↓ 3	1 3	1 ↓ 3	1 N	1 3	Å ¹ N
Mesures disponibles Source 1		U12, U23, U31, U1, U2, U3	U12, U23, U31	U31	U1	U12, U23, U31	U1, U2, U3
Source 2		U31	U31	U31	U1	U31	U1
Contrôles Source 1		U12, U23, U31	U12, U23, U31	U31	U1	U12, U23, U31	U1, U2, U3
	Source 2	U31	U31	U31	U1	U31	U1
Exemple Un = 240V	Source 1	U12=U23= U31=240V	U31=240V	U31=240V	U1=240V	U12=U23= U31=240V	U1=U2= U3=240V
	Source 2	240V	240V	240V	240V	240V	240V

* afin de permettre l'alimentation du produit, raccorder la borne 103 (N) à la borne 104 (Alimentation entre 104 et 106).

GENERAL PRESENTATION

Product introduction





INSTALLATION

Mounting

> DIN rail mounting



Dimensions





Characteristics

> IP

IP2 and class II on front face

- > Operation
- Temperature : -20 °C to +60 °C • Humidity : 80 % at 55 °C 95 % at 40 °C
- > Consumption
- 7,5VA max
- > Measurement category

CONNECTIONS

Control circuits

400VAC (P-P) APPLICATION WITH NEUTRAL CONDUCTOR SWITCHING TYPE TECHNOLOGY

(see Programming chapter).

 Configure the type of control logic in impulse mode
 Automatic Power supply 203-205 or 104-106 (see power supply chapter).



Maximum control cables lenght = 10 m. In case of longer distance, insert control relays. Remote interfaces maximum connection cable (RJ45) = 3 m.

CONNECTIONS

Control circuits

400 VAC (P-P) APPLICATION WITH NEUTRAL CONDUCTOR CONTACTOR TYPE TECHNOLOGY

 Configure the type of control logic in contactor (see
 Automatic Power supply 203-205 or 104-106 (see Programming chapter).

power supply chapter).



Maximum control cables lenght = 10 m. In case of longer distance, insert control relays. Remote interfaces maximum connection cable (RJ45) = 3 m.

CONNECTIONS

Control circuits

400VAC (P-P) APPLICATION WITH NEUTRAL CONDUCTOR CIRCUIT BREAKER TYPE TECHNOLOGY

> Electrical interlocking via external control relays

• Configure the type of control logic in contactor (see Programming chapter).

 Automatic Power supply 203-205 or 104-106 (see power supply chapter).





Maximum control cables lenght = 10 m. In case of longer distance, insert control relays. Remote interfaces maximum connection cable (RJ45) = 3 m.

CONNECTIONS

Control circuits

400 VAC (P-P) APPLICATION WITH NEUTRAL CONDUCTOR CIRCUIT BREAKER TYPE TECHNOLOGY

> Electrical interlocking not integrated

 Configure the type of control logic in breaker (see Programming chapter)
 Automatic Power supply 203-205 or 104-106 (see power supply chapter).





Maximum control cables lenght = 10 m. In case of longer distance, insert control relays. Remote interfaces maximum connection cable (RJ45) = 3 m.

This drawing is not including the electrical interlock. might be necessary for some breakers not to set up OMR and OMF timers to 0. (refer to programming)

CONNECTIONS

Control circuits

Denomination	Terminals	Description	Characteristics	Recommended section
Power supply 1	N (103)	Neutral	440 V ac	1,5 mm ²
	L3 (104)	Phase 3	(phase - phase)	
	L2 (105)	Phase 2	50/60 Hz 254 V	
	L1 (106)	Phase 1	ac (phase neutral) maximum, 50/60 Hz	
Power supply 2	L1 (203)	Phase 1	440 V ac	1,5 mm ²
	L3 (205)	Phase 3	(phase - phase) maximum	
Genset (1)	13	Genset start / stop relay - 2 stable positions	Contact sec libre	1,5 mm ²
start signal	14	Programmable state - factory setting - = NO, close to start	de potentiel 5 A AC1/250 V	
Control	23	Impulse mode: order to close source 1	5A AC1/250V	1,5 mm ²
(impulse, contactor and breaker mode to	24	Contactor mode: order to close contactor source Breaker mode: order to close breaker source		
programm)	33	Impulse mode: order to close source [2]	5A AC1/250V	1,5 mm ²
	34	Contactor mode: order to close contactor source 2 reaker mode: order to close breaker source 2		
	43	Impulse mode: order to reach position 0	5A AC1/250V	1,5 mm ²
	44	Contactor mode: programmable relay O1 Breaker mode: order to open breaker source 1		
	53	Impulse mode: programmable relay O2	5A AC1/250V	1,5 mm ²
	54	Contactor mode: programmable relay O2 Breaker mode: order to open breaker source [2]		
Information	301	Auxiliary contact information position 1 CA1	Do not connect to	1,5 mm ²
auxiliairy	302	Auxiliary contact information position 0 CA0	any power supply	
contacts	303	Auxiliary contact information position 2 CA2		
Programmable	304	Programmable input In1	Do not connect to	1,5 mm ²
inputs	305	Programmable input In2	any power supply	
Common input	306	Specific voltzge supply Common terminals 301 à 306	Do not connect to any power supply	1,5 mm ²
Remote interface connection	RJ	Remote interface	Maximum connection cable 3 m	RJ45 8/8

(1) Refer to programming, Setup, to modfy relay state.

CONNECTIONS

Electrical operation

POWER SUPPLY

The products integrate 2 power inputs (104-106, 203-205), and consider the available source to keep the product operational. Product supplied when voltage on terminals ≥ 100 Vac.

AUT position	
priority power source 1	
backup power source 2	
product ON	
1: terminals 104-106	2 : terminals 203 - 205

OPFRATION

Presentation

The product allows :

- sources control.
- · automatic transfer control in AUT mode.
- · parameters configuration,

· voltage and frequency metering,

- system state display, alarm or fault indication.



SOFTWARE VERSION

Displayed after reset. (3 minutes power off action to allow reset).



OPERATION

Operational modes

VISUALISATION

Measuredvalues & parametered timers display. Alway- Test sequences. Password access (code 4000). saccessible without code.

OPERATION

PROGRAMMING

Parameters configuration. Password access (code 1000 from factory). The manual mode of emust be programmed on an input if required.



PHASES ROTATION CONTROL

Function available only on source 1 incase of 3NBL, 4NBL and 41NBL network. If a fault is detected, the source 1 is not indicated as available.



Programming

This mode allows product parameters configuration Always accessible \Diamond /in mode (when programmed on an input).

Always accessible in AUT mode, changeover switch on priority source, priority source being available N ot accessible when "test off load", "test on load" functions are active or during automatic sequence.





> Programming access	> Programming exit
• Step 1 : press and hold for 5 s "validation" push button	Press and hold for 5 s "validation" push button
• Step 2 : enter code (factory code = 1000) using navigation push buttons	
• Step 3 : press validation	

OPERATION

Programming

PROGRAMMING MENU ARCHITECTURE

1										
C	SEt uP	Setup	Uo It	Voltage	F	Frequency	E InErS);	Timer		21/20
1		SC	↓Å E	SC	4	ESC	 ↓4 E	SC		ESC
		Type of network		Network 1 over voltage threshold		Network 1 over frequency threshold		Main Failure Timer		Option 1 Input (variabe selection)
		Phase-Phase nominal voltage		Network 1 over voltage	0 ⁵ h	Network 1		Delay on Transfer Timer		Option 1 Input (contact state selection)
ł		Nominal frequency		threshold hysteresis		threshold hysteresis			in?	Option 2 input 2 (variabe
	62n 5	signal state	uu 10 8	Network 1 under voltage threshold	и ^р 18в.	Network 1 under frequency threshold		O main failure Timer	in?	Option 2 Input (contact
		selection 1 or 2 Manuel retransfer	uuh na	Network 1 under voltage threshold hysteresis	uFh BENNER	Network 1 under frequency threshold hysteresis	firt ja	Main Return	Bu l	State selection)
		Impulse, breaker or contactor logic		Network 2 over voltage threshold	of DE ····E	Network 2 over frequency threshold	00e 100 1 m	O main Return Timer		Output 2*
		Number of auxiliary contact		Network 2 over voltage	0 ² h	Network 2 over frequency		Oct David		Jumer
		Return on position 0 1 = 2		hysteresis		hysteresis	Edt Englower	Timer		
	- 05 200 - 0 - 200	Return on position 0		Network 2 under voltage threshold		Network 2 under frequency threshold				
	[<u>-5</u>];	Number of permutation counter Reset	uuh ();	Network 2 under voltage threshold	ս ^ր հ Ծաշություն	Network 2 under frequency threshold				
		Programming code modification		hysteresis		hysteresis				
	See	e page 49	Se	e page 50	Se	e page 51	See	e page 52	See p	age 53 to 55

* Availability of output functions depending on control logic selection (impulse, breaker or contactor logic)
** Displayed if LS variable has been selected.

Programming

PARAMETER MODIFICATION

> Example :

Modify network nominal voltage from 400 to 230V.



OPERATION

Programming

PARAMETERS CHARACTERISTICS



LCD	Denomination	Definition	Setting range	Default values
ης 22 ·····	Type of network*	Number of active conductors of controlled network (refer to annexes)	1BL, 2BL, 2NBL, 3NBL, 4NBL, 41 NBL	4NBL
	Network nominal voltage	Phase-Neutral voltage for 1BL & 41NBL Phase-Phase voltage for others	from 100V to 400V	400 V
F.q	Network nominal frequency	Network nominal frequency	50 Hz or 60 Hz	50 Hz
52n	Genset start signal state	Normally opened or closed	NO or NC	NO
	Network priority selection	Keypad selection (1 or 2) Also possible via external contact using option 0: no network has priority	1, 0 or 2 (1] or 2)	1(1)
Fit F	Manual Retransfer	Activation of the feature	Yes or No	No
	Type of control logic selection	Impulse, contactor or breaker. It might be necessary for some breakers not to set up OMR and OMF timers to 0 (2 sec. for exemple).	Imp, con, brE	Imp
	Number of auxiliary contact	Depending on the number if available auxiliary contacts (switch, contactor, breaker)	0, 2, 3	2
	Parameter 1, return in position 0	Allows to go to position 0 in case of voltage or frequency outage (out if the defined U, f range)	Yes ou No	No
α α α α α α α α α α α α α α	Parameter 2 return in position 0	Allows to go to position 0 in case of voltage or frequency outage (out if the defined U, f range)	Yes ou No	No
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Number of 1 2 permutation counter Reset	Allows source [] - source [2] automatic sequences counter reset	Yes ou No	No
	Programming code modification	Possible to change the programming code	from 0000 to 9999	1000

* Refer to annexes

Programming



Threshold detection starts from the loss of source or source return sequence.



LCD	Denomination / Definition	Setting range	Default values
	Network 1 over voltage threshold	From 102 to 120 %	115%
aih m ···· · ·	Network 1 over voltage threshold hysteresis	From 101 to 119 % (< oU)	110%
	Network 1 under voltage threshold	From 80 to 98 %	85 %
uuh muun ji	Network 1 under voltage threshold hysteresis	From 81 to 99 % (> uO)	95 %
al	Network [2] over voltage threshold	From 102 to 120 %	115%
auh ji	Network [2] over voltage threshold hysteresis	From 101 to 119 % (< oU)	110%
ul	Network [2] under voltage threshold	From 80 to 98 %	85 %
uði 50 ····· 8 ···	Network [2] under voltage threshold hysteresis	From 81 to 99 % (> uU)	95 %

OPERATION

Programming

> Frequency Menu 000008

Threshold detection starts from the loss of source or source return sequence.



LCD	Denomination/Definition	Setting range	Default values
	Network 1 over voltage threshold	From 101 to 120 %	105 %
of h	Network 1 over voltage threshold hysteresis	From 100,5 to 119,5 % (< oF)	103 %
	Network 1 under voltage threshold	From 80 to 99 %	85 %
uFh DDBree	Network I under voltage threshold hysteresis	From 80,5 to 99,5 % (> uF)	97 %
	Network 2 over voltage threshold	From 101 to 120 %	105 %
	Network 2 over voltage threshold hysteresis	From 100,5 to 119,5 % (< oF)	103 %
	Network [2] under voltage threshold	From 80 to 99 %	95 %
ufh BErnogen	Network 2 under voltage threshold hysteresis	From 80,5 to 99,5 % (> uF)	97 %



Values definition: % of nominal values. Hysteresis values range is limited by thresholds values.



Hysteresis values range is limited by thresholds values.

Programming



LCD	Dénomination	Description	Plage de réglage	Valeurs par défaut
F Ft t	Main Failure Timer	Delays priority network failure detection	From 0 to 60 s	5 s
	Delay on transfer Timer	Standby network stability validation before transfer	From 0 to 60 s	5 s
	O Main failure Timer	Rest in O position when transferring from main network to secondary network	From 0 to 20 s	0 s
	Main return Timer	Main network stability validation before re-transfer	From 0 to 30 min	2 min
	O main return Timer	Rest in O position when re-transferring from standby network to main network	From 0 to 20 s	0 s
[dt	Cool down Timer	Allows generator cooling down period after load's	From 0 to 10 min	4 min

OPERATION

Programming

> Inputs/Outputs Menu



Input state can be configured: NC or NO.

LCD	Denomination/Definition	Setting range	Default values
	Input 1	Ft1, Ft2, Ft3, Ft4, Pri, Mtf, / S2A, MAN, CtS, tol, tfl, EJP	/
	Input 1 state	NO, NC, /	No
in? 	Input 2	Ft1, Ft2, Ft3, Ft4, Pri, Mtf, / S2A, MAN, CtS, tol, tfl, EJP	/
[n2]	Input 2 state	NO, NC, /	No
	output 1	S1A, S2A, LS, /	/
	output 2	S1A, S2A, LS, /	/

Programming



Variable	Description
Ft1	Fault input 1. The fault led is blinking as soon as the input is active and Ft1 is displayed on LCD. Reset when the input is de-activated
Ft2	Fault input 2. The fault led is blinking as soon as the input is active and Ft2 is displayed on LCD. Reset when the input is de-activated
Ft3	Fault input 3. The fault led is blinking as soon as the input is active and Ft3 is displayed on LCD. The transfer switch is immediately driven in 0 position (only in contactor mode). Keypad action (Validation) necessary to Reset the fault
Ft4	Fault input 4. The fault led is blinking as soon as the input is active and Ft4 is displayed on LCD. The transfer switch is immediately driven in 0 position (only in contactor mode). Keypad action (Validation) necessary to Reset the fault
Pri ⁽¹⁾	Priority network selection. Network 1 has priority when input is not activated. Network 2 has priority if input is active
Mtf	Remote manuel re-transfer. Feature identical to manual retransfer on keypad. Re-transfer from priority network to backup network is allowed from input activation (1s front). The Mtf variable in the setup menu must be selected (Ves) to allow input recognition
S2A	Information source [2] available (Genset) used instead of voltage/frequency measurement (inhibited when S2A is selected)
Man	Information transfer system in manual mode All automatic commands (+ test on load) are inhibited as soon as the input is activated
CtS	Remote transfer control. Possible to initiate transfer from priority source to backup source before DTT ends. If DTT is set to its maximum value (60s), the transfer is initiated as soon as the input is activated (1s front)
tol	Remote test on load. Started from input activation. Re-transfer is blocked until input de-activation
tfl	Remote test off load Started from input activation (remote genset start / stop)
EJP	2 inputs are automatically affected to EJP
	input 1 for EJP advice, to start generator input 2 to transfer on emergency source
	Retransfer is activated when input 2 dissapears



OPERATION

Programming

> Inputs/Outputs Menu

Variable	Description
S1A	Source 1 available.
	Output activated as soon as source 1 is considered available (similar to front led source 1)
S2A	Source [2] available. Output activated as soon as source [2] is considered available (similar to front led source [2])
LS	Load shedding relay. LS timer corresponds to time available to disconnect the shed loads. The relay is activated before permutation on standby network according to LS timer. The relay is de-activated after retransfer on mains network and LS timer countdown

In case of LS function selection, it is required to configure associated LS timer.

Output	Function	Setting range	Default Value
	S1A, S2A, LS,/	For LS: 0 to 60 s (≤ DTT)	For LS : 3 s

• Example : LS configuration (output relay Ou1, 3 seconds):

The load shedding can't be used with the priority network (priority source = source [2]). In this case, LS output is not valid.



· Load shedding cycle



Operation

PRESENTATION

This mode allows in manual mode (not padlocked) to start a test off load. In automatic mode, it allows to start a test, on or off load.





required function

OPERATION MODE ARCHITECTURE



OPERATION

Operation

TEST OFF LOAD (ACCESSIBLE IN AUT / D MODES)

- It can be activated from:
- operation mode
- interface man/machine
- programming input (TFL) if selected.

This test is made for applications where emergency source [2] is typically a genset (priority source must be source []) This test can be activated, in automatic mode, changeover switch in position [], source [] available.

> Description

- This mode will start and stop remotely genset operation without load transfer
- · Genset is started and stopped
- . The test is not possible during an automatic sequence

> Keypad activation

After operation mode access, press mode push button to make the test off load led blinking and validate to start the sequence.



TEST ON LOAD (ACCESS IBLE IN AUT MODE)

- It is activated from:
- operation mode
- interface man/machine
- programming input (TOL) if selected.

> Description

- This test simulates a loss of priority source situation. The sequence generates load transfer from priority source to ceafterbackupsourcestartupoperation (in case of genset). The return sequence always keeps manual re transfer feature activated (from priority source availability).
- All timers are counted down.

> Keypad activation

After operation mode access, press mode push button to make test on load led blinking and validate to start a cycle. The test is only possible in automatic mode, the changeover switch in priority source position, priority source being available.

> Keypad or remote operation

Manual retransfer to validate on keypad. In retransfer sequence from emergency source to priority source, the MRT count down is set to 10 seconds (maximum), unless a lower value has been programmed.



> Remote activation via specific input

It is also possible to start a test on load remotely with the programming input TOL if selected. The cycle is started from contacts closure. The re-transfer is initiated from contacts opening.





Visualisation

PRESENTATION

- This mode allows parameters to be displayed independently from mode b /AUTswitch position (if programmed on input)
- No code required to access parameters visualisation
- Without any action during 5 seconds on the keypad, the LCD displays voltage available on active network. In case of changeover switch on 0 position, priority network voltage is displayed.

Navigation in visualisation mode:

• Press "up" and "bottom" push buttons to access required parameter

• Press "left" and "right" push buttons to navigate in the different menus

OPERATION

Visualisation

VISUALISATION ARCHITECTURE MODE



All values indicated might not be available according to programmed network. Refer to annexes.

Automatic sequences

MANUAL MODE / AUTOMATIC MODE

- > Manual mode Automatic mode permutation / power supply reappearance
- . As soon as man input desapears (if selected), the automatic mode is active
- Voltagesandfrequenciesareverifiedtodefinenewstable position of the changeover switch
- > New stable position of the changeover switch

. The same table can be taken into account after complete power supply loss (the product must be completely discharged to reset = 3 minutes.)

Refer to timer menus for MFT, MRT or DTT timers

Changeover switch initial position	Sources availability	New position
Priority source	Priority source available, emergency source available or unavailable	Priority source
Priority source	Priority source unavailable for MFT time period, emergency source available or unavailable	Emergency source. If emergency source unavailable start emergency source first and wait for DTT timer period before transfer
Emergency source	Emergency source available, priority source unavailable	Emergency source
Emergency source	Emergency source available, priority source available for MRT time period	Priority source
Emergency source	Emergency source not available, priority source available	Priority source
Position 0	Priority source available, emergency source unavailable	vailable source to count down MRT before transfer to priority source
Position 0	Priority source available, emergency source unavailable	Priority source
Position 0	Priority source unavailable, emergency source available	Emergency source
Position 0	Priority source unavailable, emergency source unavailable	o action (because no supply). When supply becomes available change to priority source or emergency source



The switch transfers to new stable position as soon as Automatic mode is active.

LOSS OF PRIORITY SOURCE AUTOMATIC SEQUENCE

This sequence is started as soon as the switch is in > Specific feature: remote transfer control automatic mode and in priority position (position I source 1):

- source 1 is available
- · transfer switch is in position I
- source [2] is available or unavailable

> Available source

Source being within programmed voltage and frequency settings, phases rotation being correct.

It is possible to transfer from main source to emergency source before DTT finishes up and to allow transfer with CTS option if selected on an unput. DTT is automatically 2 set up to its maximum value as soon as CTS is selected.

OPERATION

Automatic sequences

> Sequence description

Example:

position I = priority source (1) position II = emergency source types Genset (2)



Automatic sequences

RETURN TO PRIORITY SOURCE

This sequence is activated as soon as the changeoverswitch is in automatic mode and in emergency position (position II) :

• the priority source 1 is not available

> Specific feature: manual re-transfer

- When priority source comes back, it can be required not to automatically retransfer and wait for a more adequate moment.
- It is possible, validating manual retransfer feature (referto programming), to block the re-transfer. It is initiated from:
- Validation push button localy or on remote interface
 Via a programming input if MTF option is selected.
- HZI8111 :hager

the emergency source is 2 available.

(ex: genset)

Manual retransfer = validation press OR optional input activation, Mtf feature

· the changeover switch is in emergency position

> Sequence description



TROUBLESHOOTING GUIDE

	Problem	Action to be performed	Expected results	
1	Product is OFF (display and LEDs are off).	Check that the connections are as indicated in the technical documentation provided with the product. Specific case: Single-phase application: - Connect the incoming supply cables to terminals 104 (Neutral) and 106 (Phase). - Bridge terminals 103 and 104. - Configure the network type to 1BL in the SETUP menu.	Controller is on: "ON" LED is lit. If the product is still OFF it should be returned to	
		Directly check that voltage is present across the terminals with a voltmeter: - Voltage presence on Priority source — terminals 104–106 (U>100Vac) - Voltage presence on Emergency source — terminals 203–205 (U>100Vac)		
2	Product is faulty (fault is active) FT1, FT2, FT3, FT4	Product is faulty (fault is active) FT1. FT2, FT3, FT4		
3	"SOURCE 1 availability"	Press the "Lamp test" button.	The display and all LEDs are on.	
	LED IS OTT.	Message "PROT1" is shown ➡ reverse terminals 104 and 105.	"SOURCE 1	
		Check the following parameters in the SETUP menu (programming mode): - network type = NETWORK : 4NBL, 2NBL, 2BL, 1BL, 3NBL - nominal voltage = Un : voltage across the terminals should be verified with a multimeter. - frequency = En : 50 or 60Hz	is on.	
		Check the threshold and hysteresis of the nominal voltage and frequency in the VOLT and FREQUENCY menus and adjust if necessary.		
4	"SOURCE 2 availability"	Press the "Lamp Test" button	The display and all LEDs are on.	
	LED IS OTT.	Note: An unloaded generator can produce a voltage and frequency > than its nominal values; - Check threshold and hysteresis settings for the nominal voltage (VOLT menu). - Check threshold and hysteresis settings for the nominal frequency (FREQUENCY menu).	"SOURCE 2 availability" LED is on.	
		Check parameter Un in the SETUP menu (programming mode). This setting should correspond to the value measured across terminals 203 & 205 with a multimeter.		
5	Retransfer is not achieved after the	Check the status of the "SOURCE 1 availability" LED. If this LED is not on, refer to the appropriate section above ("SOURCE 1 availability" LED is off). Item 3	"SOURCE 1 availability" LED is on.	
	priority source has been restored.	Check that the product is in automatic mode: - Auto mode on controller must not be inhibited. Check that a programmable input, if configured, has not been activated (verify that the MANU indicator is not displayed). - When utilising with change over switch verify the handle has been removed and that the selector is in the automatic position.	Automatic mode is selected.	
		Check status of source 1 stability timer (Mrt). Priority source is not considered available until this timer has finished counting down.	Retransfer is achieved after Mrt delay.	
		Check to see whether "MtF" (manual retransfer) has been activated in the SETUP menu (YES=enabled).	"MtF" = NO (manual retransfer disabled). If "MtF" = YES, Confirm retransfer. Automatic transfer is achieved.	

TROUBLESHOOTING GUIDE

	Problem	Action to be performed	Expected results
6 Return to priority source has been achieved but source 2 (Generator) is still running.		Check status of genset cool down timer (odt).	The cool down timer (2CT) will begin when transfer to position 1 (priority source) has been achieved. (2CT time delay duration can be between 0 and 60s).
		Check the status of the Gen-start contact (terminals 13-14): - If in the SETUP menu, GEN-NO (Normaliy Open) : Contact 13-14 Closed-Start GENSET Contact 13-14 Open=Stop GENSET - If in the SETUP menu, GEN-NC (Normally Closed): Contact 13-14 Closed-Stop GENSET Contact 13-14 Open=Start GENSET	The Generator stops running and "SOURCE 2 availability" LED goes OFF.
7	ON LOAD and OFF LOAD tests cannot be started	Verify that the operating mode password (factory code 4000) has been entered correctly to enable access to the test functions.	The "TEST ON LOAD" or "TEST OFF LOAD" LED is lit, in accordance with the selected mode.
	using the keypad.	Check on the display that the selectable MAN input has not been activated (IN/OUT menu).	The MANUAL indicator is no longer displayed.
8	Product remains OFF after loss of the	Check that the configurable MAN input has not been activated (verify that the MANU indicator is not displayed).	The produit is on ("ON" LED is lit)
		Check there is no external fault, Ft1 or Ft2, activated through a configured input = "Fault" LED is on.	and "SOURCE 2 availability" LED is lit.
	source.	With a multimeter, verify that voltage (>100 VAC) is present across terminals 203 & 205 (emergency source connection).	
		Check the status of the Gen-start contact (terminals 13 - 14): - If in the SETUP menu, GEN=NO (Normaliy Open): Contact 13 - 14 Closed= Start GENSET Contact 13 - 14 Open=Stop GENSET - If in the SETUP menu, GEN=NC (Normaliy Closed): Contact 13 - 14 Closed= Stop GENSET Contact 13 - 14 Open=Start GENSET	

TROUBLESHOOTING GUIDE

	Problem	Action to be performed	Expected results
9	Transfer is not achieved after loss of priority	Verify that the controller and the transfer device have an available power supply: controller: Terminals 203-205=>100 VAC (source 2). change over switch: Terminals 101-102=230 VAC	Is on: "ON" LED is lit.
	source.	Check that the product is in automatic mode: - Auto mode on the product must not be inhibited. Check that a programmable input, if configured, has not been activated (verify that the MANU indicator is not displayed). - When utilising with an controller verify the handle has been removed and that the selector is in the automatic position.)	Automatic mode is selected.
		Check the status of the "SOURCE 2 availability" LED. If this LED is not on, refer to the appropriate section above ("SOURCE 2 availability" LED is off) Item 4	"SOURCE 2 availability" LED is on.
		Check the below settings in the TIMER menu: - for time delay MFI (Main Failure timer) ← countdown when the product is OFF - for time delay dtt (delay transfer timer) ← source 2 must be available for this duration before transfer is achieved.	The "AUT" LED is on. Message 2AT xxx is displayed before transfer (xxx accounts for the time delay duration, which can be between 0 and 60s)
		If the switching device is a circuit breaker, set time delay parameters OMR and OMF to a value other than zero (typically 2 sec.)	The breaker will pause in position 0, during transfer, for the configured duration.
10	Motorised	Check cabling for control commands.	Transfer corresponds
	transfer of switch does not correspond	Verify the selected control logic mode LoG in the SETUP menu (pulse, contactor or circuit breaker).	to the control commands.
	to control commands I, O, II	Check RN1 and RN2 settings in the SETUP menu.	
11	Message "FLT POS" (position fault) is displayed.	In the SETUP menu, check that the number of ACs selected corresponds to the number of auxiliary contacts connected. If it does not, modify this setting accordingly. If the problem still exists, modify the AC setting to 0. If, after pressing the ENTER key (fault reset), the message FLT POS is no longer displayed, the problem emanates from the auxiliary contact circuit (auxiliary contact of transfer device or connection error).	Error message FLT POS is no longer displayed
		Check the mechanical position of the transfer switch/breakers.	
12	Error message Err XXXX is displayed.	Failure cannot be solved - Product internal failure.	To be returned to the factory Hager for technical analysis.

ANNEXES

Networks analysis

TYPES OF NETWORKS





> Two phases network (with midpoint) - 2NBL



> Phase-Phase network without neutral - 2BL



> Single phase network with neutral (phase-neutral) - 1BL*



* to power supply the product, make a strap between 103 (N) and 104 terminals (power supply input 104-106 on source]).

> Three phases network with neutral on source Single phase network with neutral on source - 41 NBL







Only single phase loads.

ANNEXES

Programming and connections

The product integrates all identified networks in his programm. It is necessary to verify this parameter before use.

THREE PHASESSENSING ON SOURCE* 🔟 - SINGLE PHASE SENSING ON SOURCE 😰

		3 phases 4 wires	1 phase 3 wires	2 phases 2 wires	1 phase 2 wires	3 phases 3 wires	3 phases
Prog.		4NBL	2NBL	2 BL	1BL*	3NBL	41NBL
Source 1 (active connectors)		3 × N 2	1 2 3	1 3 ↓	1 N	3 2	3 N 2
Câblage source [2] (active connectors)		1 ↓ 3	1 3	1 3	1 N	1 3	1
Sensing parameters available		U12, U23, U31, U1, U2, U3	U12, U23, U31	U31	U1	U12, U23, U31	U1, U2, U3
	Source 2	U31	U31	U31	U1	U31	U1
Controls	Source 1	U12, U23, U31	U12, U23, U31	U31	U1	U12, U23, U31	U1, U2, U3
	Source 2	U31	U31	U31	U1	U31	U1
Example Un = 240V	Source 1	U12=U23= U31=240V	U31=240V	U31=240V	U1=240V	U12=U23= U31=240V	U1=U2= U3=240V
	Source 2	240V	240V	240V	240V	240V	240V

* to power supply the product, make a strap between 103 (N) and 104 terminals (input power supply 104-106 on source []).