

MP500/4 MP500/8 MP500/16

F

NOX

Centrales d'alarme télécommandables

Les informations contenues dans ce document ont été soigneusement collectées et contrôlées. La société ne peut cependant être tenue pour responsable d'éventuelles erreurs ou omissions.

La société se réserve le droit de modifier ou d'améliorer, à tout moment et sans préavis, les produits décrits dans ce manuel.

Le présent manuel peut en outre contenir des références ou des informations sur des produits (matériels ou logiciels) ou des services n'étant pas encore commercialisés. Ces références ou informations n'impliquent nullement l'intention, de la part de la société, de commercialiser ces produits ou services.

Elkron est une marque commerciale de URMET S.p.A. Toutes les marques mentionnées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale de ce document est autorisée uniquement dans le but de réaliser l'installation du système MP500/4, MP500/8 ou du système MP500/16.

ELKRON

Tél. +39 011.3986711 – Fax +39 011.3986703 www.elkron.com – courriel : info@elkron.it



SOMMAIRE

CONVENTIONS UTILISEE				
	9			
1.1 CLAVIER AFFICHEUR KP500D/N - KP500DV/N	9 0			
1.1.1 TOUCHES DE TOUCHON	9 10			
1.1.2 LLD & KONES & Eldi	. 10			
1.1.3 Indications pour les secteurs	. 11			
1.1.4 Indications pour les groupes	. 12			
1.2 CLAVIER TACTILE KP500DP/N	. 13			
1.2.1 Touches de fonction	. 14			
1.2.2 Icônes d'état	. 14			
1.2.2.1 Utilisation des LED et des icônes selon la norme EN50131 grade 3	15			
1.2.3 Indications pour les secteurs	. 15			
1.2.4 Indications pour les groupes	. 16			
1.3 LECTEURS DE CLE ELECTRONIQUE DK500M-E	. 17			
1.4 LECTEUR DE CLE DE PROXIMITE DK500M-P	. 18			
1.5 IELECOMMANDE RC500	. 19			
2 GESTION DE BASE DU SYSTEME	. 20			
2.1 MODALITES DE MISE EN SERVICE	. 20			
2.2 MISE EN SERVICE A L'AIDE DES CLAVIERS KP500D/N ET KP500DV/N	. 20			
2.2.1 Mise en service totale (système avec secteurs seulement)	. 20			
2.2.2 Mise en service totale (système avec groupes et secteurs)	. 20			
2.2.3 Mise en service partielle (système avec secteurs seulement)	.21			
2.2.4 Mise en service partielle (système avec groupes et secteurs)	.21			
2.3 MISE EN SERVICE A L'AIDE DU CLAVIER KP500DP/N	. 22			
2.3.1 Mise en service totale (système avec secteurs seulement)	. 22			
2.3.2 Mise en service totale (système avec groupes et secteurs)	. 22			
2.3.3 Mise en service partielle (systeme avec secteurs seulement)	.23			
2.3.4 Mise en service partielle (systeme avec groupes et secteurs).	.23			
2.4 MISE EN SERVICE PAR CLE ELECTRONIQUE OU DE PROXIMITE	. 24 24			
2.4.1 Mise en service totale par lecteur de cle electronique	.24			
2.4.1.1 Systeme avec Mode de fonctionnement – Mode 2 (conforme à la norme ENSUTST grade 3)	24			
2.4.1.2 Systeme avec mode de l'onclionmennent = mode 2 ou mode 0	24			
2.4.2 Mise en service totale par lecteur de cie de proximite	24			
2.4.2.2 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 2 ou Mode 0	25			
2.4.3 Mise en service totale à l'aide du clavier KP500DP/N	.25			
2.4.4 Mise en service partielle par lecteur de clé électronique	.25			
2.4.4.1 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 3 (conforme à la norme EN50131 grade 3)	25			
2.4.4.2 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 2 ou Mode 0	26			
2.4.5 Mise en service partielle par lecteur de clé de proximité	.26			
2.4.5.1 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 3 (conforme à la norme EN50131 grade 3)	26			
2.4.5.2 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 2 ou Mode 0	26			
2.4.6 Mise en service partielle à l'aide du clavier KP500DP/N	.26			
2.5 MISE EN SERVICE A L'AIDE DE LA TELECOMMANDE RC500	. 27			
2.5.1 Mise en service totale	.27			
	.27			
	۲۵.			
2.1 IVIJE FIURO SERVIJE A LAIDE DEO ULAVIERO MODUDIN E I MODUDV/N	۲۵.			
2.7.1 IVISE HUIS SELVICE LOLATE (Systeme avec groupes at sectours)	20. סכ			
2.7.2 Ivitation and the service of the system and the sector of the sector of the sector of the service of the sector of the sec	.∠0 20			
2.7.4 Mise hors service partielle (système avec groupes et secteurs)	.29			
2.7.5 Désactivation à partir du clavier sous-contrainte	.29			
2.8 MISE HORS SERVICE A L'AIDE DU CLAVIER KP500DP/N	.30			
2.8.1 Mise hors service totale (système avec secteurs seulement)	. 30			
2.8.2 Mise hors service totale (système avec groupes et secteurs)	. 30			
2.8.3 Mise hors service partielle (système avec secteurs seulement)	. 31			
2.8.4 Mise hors service partielle (système avec groupes et secteurs)	. 31			
2.8.5 Désactivation à partir du clavier sous-contrainte	. 32			
2.9 MISE HORS SERVICE PAR CLE ELECTRONIQUE OU DE PROXIMITE	. 32			
2.9.1 Mise hors service totale par lecteur de clé électronique	. 32			
2.9.1.1 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 3 (conforme à la norme EN50131 grade 3)	32			
2.9.1.2 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 2 ou Mode 0	32			
2.9.2 Mise hors service totale par lecteur de clé de proximité	. 33			

~ ~ ~ ^ /		
2.9.2	2.2 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 2 ou Mode 0	
2.9.3	Mise hors service totale à l'aide du clavier KP500DP/N	
2.9.4	Mise hors service partielle par lecteur de cle électronique	
2.9.5	Mise hors service partielle par lecteur de clé de proximité	
2.9.6	Mise hors service partielle à l'aide du clavier KP500DP/N	
2.10 N	ISE HORS SERVICE A L'AIDE DE LA TELECOMMANDE RC500	
2.10.1	Mise hors service totale	
2.10.2	Mise hors service partielle par télécommande	
2.11 S	EGMENTATION.	
2.12 T	OUCHES DE FONCTION À ACCES DIRECT	
2.12.1	Claviers KP500D/N et KP500DV/N	
2.12.2	Clavier KP500DP/N	
2.12.3	Touche programmable de la télécommande RC500	
2.13 B	LOCAGE DES ALARMES EN COURS	
2.14 IN	IFORMATIONS SUR L'ETAT DU SYSTEME	
2.14.1	Afficher l'état du système	37
2.14.2	Afficher les entrées ouvertes	37
2.14.3	Afficher les entrées isolées ou exclues	
2.14.4	Examiner la mémoire des alarmes	
2.14.5	Effacer la mémoire des alarmes	
2.14.6	Examiner la mémoire des sabotages	
2.14.7	Effacer la mémoire des sabotages	
2.14.8	Examiner la mémoire des pannes et les anomalies	
2.14.9	Effacer la mémoire des pannes	40
2.15 D	IFFERER L'ACTIVATION AUTOMATIQUE	
2.16 N	IESSAGE DE SERVICE	
2.16.1	Enregistrer le message de service	
2.16.2	Ecouter le message de service	
		10
3 NON-AC		
3.1 BLO	CAGE DE L'ACTIVATION DU SYSTEME	
3.1.1	1.1 Exemple de torçage	
3.1.7	1.2 Impossibilité de forcer le blocage de l'activation avec des entrees ouvertes	44
4 ALARMES	S. EVENEMENTS ET SIGNAL ISATIONS	
4.1 SIG	VALISATIONS POUR ALABMES ET EVENEMENTS	45
411	Comment utiliser le tableau	45
 21	1 Exemple d'interprétation du tableau	
4.2 DES		······································
T . C 1 1 1 1	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS	47
421	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS	47 47
4.2.1	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS Alarme d'intrusion	
4.2.1 4.2.2 4.2.3	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS Alarme d'intrusion Alarme d'intrusion	
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS Alarme d'intrusion Alarme d'intrusion Alarme sabotage	47 47 48 48 48
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS Alarme d'intrusion Alarme sabotage Alarme faux code	47 47 48 48 48 49
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.5	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS Alarme d'intrusion Alarme sabotage Alarme faux code Signalisation de panique Signalisation de panique	47 47 48 48 48 49 49 49
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.6 4.2.7	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS Alarme d'intrusion Alarme sabotage Alarme faux code Signalisation de panique Signalisation de panique silencieuse	47 47 48 48 48 49 49 49 50
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS Alarme d'intrusion Alarme sabotage Alarme faux code Signalisation de panique Signalisation de panique silencieuse Signalisation de sous contrainte Signalisation de sous contrainte	47 47 48 48 49 49 49 50 50
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.8 4.2.9	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS Alarme d'intrusion	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.9 4.2.10	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.10	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.11	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.12 4.2.12	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.13 4.2.14	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion Alarme abotage Alarme sabotage Alarme faux code Signalisation de panique Signalisation de panique silencieuse Signalisation de sous contrainte Signalisation de secours Signalisation d'incendie Alarme d'aveuglement détecteur Alarme panne détecteurs Alarme panne détecteurs Alarme panne détecteurs Alarme panne dépuis l'entrée Panne Alarme panne depuis l'entrée Panne	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.14	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS	47 47 48 48 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.13 4.2.15 4.2.15 4.2.16	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion Alarme abotage Alarme sabotage Alarme faux code Signalisation de panique Signalisation de panique silencieuse Signalisation de sous contrainte Signalisation de secours Signalisation d'incendie Alarme d'aveuglement détecteur Alarme panne détecteurs Alarme panne sirènes Alarme panne depuis l'entrée Panne Alarme panne système Alarme panne communicateur externe Alarme panne communicateur externe Alarme panne communicateur externe Alarme panne communicateur externe Alarme panne communicateur externe	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.13 4.2.15 4.2.16 4.2.17	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion. Alarme d'intrusion. Alarme sabotage . Alarme faux code. Signalisation de panique. Signalisation de panique silencieuse. Signalisation de sous contrainte. Signalisation de secours. Signalisation de secours. Signalisation d'incendie . Alarme d'aveuglement détecteur. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne depuis l'entrée Panne. Alarme panne communicateur externe. Alarme panne communicateur externe. Alarme panne communication sur bus. Alarme absence de communication sur bus.	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion. Alarme d'intrusion. Alarme sabotage Alarme faux code. Signalisation de panique. Signalisation de panique silencieuse. Signalisation de sous contrainte. Signalisation de secours. Signalisation de secours. Signalisation d'incendie Alarme d'aveuglement détecteur. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne depuis l'entrée Panne. Alarme panne depuis l'entrée Panne. Alarme panne communicateur externe. Alarme panne communicateur externe. Alarme absence de communication sur bus. Alarme absence de continue réseau électrique. Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.18	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion Alarme d'intrusion Alarme sabotage Alarme faux code. Signalisation de panique. Signalisation de panique silencieuse. Signalisation de sous contrainte. Signalisation de secours. Signalisation d'incendie Alarme d'aveuglement détecteur Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne depuis l'entrée Panne. Alarme panne depuis l'entrée Panne. Alarme panne système Alarme panne communicateur externe. Alarme panne communicateur externe. Alarme absence de communication sur bus Alarme absence continue réseau électrique. Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3 DES	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion Alarme d'intrusion Alarme sabotage Alarme faux code Signalisation de panique Signalisation de panique silencieuse Signalisation de sous contrainte Signalisation de securs Signalisation de securs Signalisation d'incendie Alarme d'aveuglement détecteur Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne depuis l'entrée Panne. Alarme panne depuis l'entrée Panne. Alarme panne communicateur externe Alarme panne communicateur externe Alarme absence de communication sur bus. Alarme absence de communication sur bus. Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS. Événement PAZ incendie	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3 DES 4.3.1 4.3.2	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion Alarme d'intrusion Alarme sabotage Alarme sabotage Signalisation de panique Signalisation de panique silencieuse Signalisation de sous contrainte Signalisation de sous contrainte Signalisation de secours Signalisation de secours Signalisation d'incendie Alarme d'aveuglement détecteur Alarme panne détecteurs Alarme panne détecteurs Alarme panne détecteurs Alarme panne détecteurs Alarme panne depuis l'entrée Panne Alarme panne communicateur externe Alarme panne communicateur externe Alarme absence de communication sur bus Alarme absence de communication sur bus Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs CRIPTION DES EVENEMENTS Événement RAZ incendie Evénement RAZ incendie	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 54 54
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3 DES 4.3.1 4.3.2 4.3.2	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion Alarme d'intrusion Alarme sabotage Alarme sabotage Signalisation de panique Signalisation de panique silencieuse Signalisation de panique silencieuse Signalisation de sous contrainte Signalisation de secours Signalisation de secours Signalisation d'incendie Alarme d'aveuglement détecteur Alarme panne détecteurs Alarme panne détecteurs Alarme panne détecteurs Alarme panne depuis l'entrée Panne Alarme panne système Alarme panne communicateur externe Alarme panne communicateur externe Alarme absence de communication sur bus Alarme absence continue réseau électrique Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs CRIPTION DES EVENEMENTS Événement Technologique type 1 Evénement Technologique ty	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3 DES 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion Alarme d'intrusion Alarme faux code Signalisation de panique Signalisation de panique silencieuse Signalisation de sous contrainte Signalisation de secours Signalisation d'incendie Alarme d'aveuglement détecteur. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne dépuis l'entrée Panne. Alarme panne communicateur externe Alarme panne communicateur externe Alarme absence de communication sur bus. Alarme absence continue réseau électrique. Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS. Événement Technologique type 1 Evénement Technologique type 2 Evénement Technologique type 2	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3 DES 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion Alarme d'intrusion Alarme faux code Signalisation de panique. Signalisation de panique silencieuse. Signalisation de sous contrainte Signalisation de secours. Signalisation d'incendie Alarme d'aveuglement détecteur Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne sirènes. Alarme panne système Alarme panne communicateur externe Alarme panne système Alarme panne communication sur bus. Alarme absence de communication sur bus. Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS. Événement RAZ incendie Evénement Technologique type 1 Evénement Technologique type 3 Evénement Technologique type 3. Evénement Ourre-porte	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 50 51 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.5 4.3.6	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion Alarme d'intrusion Alarme sabotage Alarme faux code Signalisation de panique. Signalisation de panique silencieuse. Signalisation de sous contrainte Signalisation de secours. Signalisation d'incendie Alarme d'aveuglement détecteur. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne dépusi l'entrée Panne. Alarme panne depusi l'entrée Panne. Alarme panne depusi l'entrée Panne. Alarme panne système Alarme panne communicateur externe Alarme panne communicateur externe Alarme absence de communication sur bus Alarme absence de communication sur bus Alarme taible batterie de la centrale et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS. Événement RAZ incendie Evénement Technologique type 1 Evénement Technologique type 3 Evénement Technologique type 3 Evénement Technologique type 3	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 55 55
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion Alarme d'intrusion Alarme sabotage Alarme faux code Signalisation de panique. Signalisation de panique silencieuse Signalisation de socurs Signalisation de secours Signalisation de secours Signalisation d'incendie Alarme d'aveuglement détecteur Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne sirènes. Alarme panne communicateur externe Alarme panne communicateur externe Alarme absence de communicateur externe Alarme absence continue réseau électrique Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS. Événement Technologique type 1 Evénement Technologique type 3 Evénement Technologique type 3 Evénement Clairage	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion Alarme dintrusion Alarme sabotage Alarme sabotage Alarme faux code Signalisation de panique silencieuse Signalisation de sou contrainte Signalisation de secours. Signalisation d'incendie Alarme d'aveuglement détecteur Alarme panne détecteurs Alarme panne détecteurs Alarme panne détecteurs Alarme panne détecteur Alarme panne sirènes. Alarme panne communicateur externe Alarme panne communicateur externe Alarme absence de communication sur bus Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs CRIPTION DES EVENEMENTS. Événement RAZ incendie. Evénement Technologique type 1 Evénement Technologique type 2 Evénement Technologique type 2 Evénement Technologique type 2 Evénement Technologique type 2 Evénement Eclairage Evénement Eclairage	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.0	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion. Alarme d'intrusion. Alarme sabotage Alarme sabotage Alarme sabotage Signalisation de panique. Signalisation de panique silencieuse. Signalisation de sous contrainte. Signalisation de secours. Signalisation de secours. Signalisation de secours. Signalisation de detecteur. Alarme d'aveuglement détecteur. Alarme panne détecteurs. Alarme panne dépuis l'entrée Panne. Alarme panne depuis l'entrée Panne. Alarme panne comunicateur externe. Alarme panne comunicateur externe. Alarme absence de communication sur bus. Alarme absence continue réseau électrique. Alarme absence continue réseau électrique. Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS. Événement RAZ incendie. Evénement Technologique type 1 Evénement Technologique type 2 Evénement Technologique type 3 Evénement Technologique type 3 Evénement Technologique type 3 Evénement Eclairage Evénement Eclairage	47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 55 55 55 55
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion. Alarme d'intrusion. Alarme sabotage Signalisation de panique. Signalisation de panique silencieuse. Signalisation de sous contrainte Signalisation de secours. Signalisation de secours. Signalisation de secours. Signalisation de detecteurs. Alarme d'aveuglement détecteur Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne depuis l'entrée Panne. Alarme panne système Alarme panne communicateur externe. Alarme absence de communication sur bus. Alarme absence continue réseau électrique. Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS. Événement Technologique type 1. Evénement Technologique type 2. Evénement Technologique type 3. Evénement Technologique type 3. Evénement Eclairage. Evénement Eclairage. Evénement extrése. Evénement extrése. Evénement extrése. Evénement extrése. Evénement entrése. Evénement entrése. Ev	$\begin{array}{c} 47\\ 47\\ 48\\ 48\\ 48\\ 49\\ 49\\ 49\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50$
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.10 4.3.11	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion. Alarme d'intrusion. Alarme sabotage Signalisation de panique. Signalisation de panique estencieuse. Signalisation de sous contrainte. Signalisation de sous contrainte. Signalisation de secours. Signalisation d'incendie Alarme d'aveuglement détecteur. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne système. Alarme panne système. Alarme panne système. Alarme panne célecteur externe. Alarme panne système. Alarme panne communicateur externe. Alarme panne communicateur externe. Alarme panne communicateur externe. Alarme pasnec de communication sur bus. Alarme pasnec de communication sur bus. Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS. Événement RAZ incendie. Evénement Technologique type 1. Evénement Technologique type 2. Evénement Technologique type 3. Evénement Technologique type 3. Evénement Austrue absence instantanée réseau. Evénement Absence instantanée réseau. Evénement Absence instantanée réseau. Evénement Austrue panne destination sourbus. Evénement Austrue panne destination sourbus. Evénement Austrue panne destination sourbus. Evénement Austrue truées isolées. Evénement Austrue panne destination sourbus.	$\begin{array}{c} 47\\ 47\\ 48\\ 48\\ 48\\ 49\\ 49\\ 49\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50$
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.12	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion. Alarme d'intrusion. Alarme faux code. Signalisation de panique. Signalisation de panique silencieuse. Signalisation de sous contrainte. Signalisation de secours. Signalisation d'incendie. Alarme d'aveuglement détecteur. Alarme d'aveuglement détecteur. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne sirènes. Alarme panne serènes. Alarme panne communicateur externe. Alarme panne sostème. Alarme absence continue réseau électrique. Alarme absence continue réseau électrique. Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS. Événement RAZ incendie. Evénement Technologique type 1. Evénement Technologique type 2. Evénement Technologique type 3. Evénement Technologique type 3. Evénement Eclairage. Evénement Eclairage. Evénement Alarnee. Evénement Alarnee. Evénement Alarnee. Evénement Alarnee. Evénement Alarnee. Evénement Activation o Désactivation secteurs.	$\begin{array}{c} 47\\ 47\\ 48\\ 48\\ 48\\ 49\\ 49\\ 49\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50$
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.12 4.3.12 4.3.12 4.3.12 4.3.12	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion. Alarme d'intrusion. Alarme faux code. Signalisation de panique. Signalisation de panique silencieuse. Signalisation de sous contrainte. Signalisation de secours. Signalisation d'incendie. Alarme d'aveuglement détecteur. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne système. Alarme panne système. Alarme panne système. Alarme panne communicateur externe. Alarme panne communication sur bus. Alarme pasne continue réseau électrique. Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS. Événement RAZ incendie. Evénement Technologique type 1. Evénement Technologique type 2. Evénement Technologique type 3. Evénement Technologique type 3. Evénement Eclairage. Evénement Austrance. Evénement Austrance. Evénement Austrance. Evénement Austrance. Evénement Activation o Désactivation secteurs. Evénement Activation / Désactivation secteurs. Evénement Activation / Désactivation secteurs. Evénement Eclairage.	$\begin{array}{c} 47\\ 47\\ 48\\ 48\\ 48\\ 49\\ 49\\ 49\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50$
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.12 4.3.13 4.3.4	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion. Alarme d'intrusion. Alarme faux code. Signalisation de panique silencieuse. Signalisation de sous contrainte. Signalisation de secours. Signalisation de secours. Signalisation d'incendie. Alarme d'aveuglement détecteur. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne système. Alarme panne système. Alarme panne communication sur bus. Alarme panne communication sur bus. Alarme absence de communication sur bus. Alarme tabsence de communication sur bus. Alarme tabsence de communication sur bus. Alarme tabsence de communicatie et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS. Événement RAZ incendie. Evénement Technologique type 1. Evénement Technologique type 2. Evénement Technologique type 3. Evénement Technologique type 3. Evénement Asite instantanée réseau. Evénement Asite instantanée réseau. Asite instantanée réseau. Asite instantanée réseau	$\begin{array}{c} 47\\ 47\\ 48\\ 48\\ 48\\ 49\\ 49\\ 49\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50$
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.12 4.3.13 4.3.14 4.3.15	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion. Alarme d'intrusion. Alarme faux code. Signalisation de panique. Signalisation de panique silencieuse. Signalisation de sous contrainte. Signalisation de sous contrainte. Alarme panne dépuis l'entrée Panne. Alarme panne système. Alarme panne depuis l'entrée Panne. Alarme panne système. Alarme panne communicateur externe. Alarme pane communication sur bus. Alarme absence de communication sur bus. Alarme absence continue réseau électrique. Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS. Événement Rechnologique type 1. Evénement Technologique type 2. Evénement Technologique type 2. Evénement Technologique type 3. Evénement Eclairage. Evénement Activation / Désactivation secteurs. Evénement Activation / Désactivation secteurs. Evénement Activation / Désactivation secteurs. Evénement Activation / Désactivation secteurs. Evénement Entrée ouverte en essai. Evénement Artie sustème.	$\begin{array}{c} 47\\ 47\\ 48\\ 48\\ 48\\ 49\\ 49\\ 49\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50$
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.2.14 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.15 4.3.15 4.3.15 4.3.15 4.3.15 4.3.15	CRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS. Alarme d'intrusion. Alarme d'intrusion. Alarme atux code. Signalisation de panique. Signalisation de sous contrainte. Signalisation de sous contrainte. Signalisation de sous contrainte. Signalisation d'incendie. Alarme d'aveuglement détecteur. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne détecteurs. Alarme panne sirènes. Alarme panne système. Alarme panne système. Alarme panne communication sur bus. Alarme absence de communication sur bus. Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs. CRIPTION DES EVENEMENTS Événement RAZ incendie. Evénement Technologique type 1. Evénement Technologique type 2. Evénement Technologique type 3. Evénement Austre en entrées. Evénement Absence instantanée réseau. Evénement Absence instantanée réseau. Evénement Absence instantanée réseau. Evénement Activation / Désactivation secteurs. Evénement Activation / Désactivation secteurs. Evénement Activation forcée secteurs. Evénement Assence duvities teur valido per chavier.	$\begin{array}{c} 47\\ 47\\ 48\\ 48\\ 48\\ 49\\ 49\\ 49\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50\\ 50$



	4.3.	17	Evénement Modification date-heure par clavier	57
	4.3.	18	Evénement Habilitation/Exclusion code utilisateur	57
	4.3.	19	Evénement Habilitation / Exclusion clé	57
	4.3.	20	Evénement Acquisition/Effacement clé	57
	4.3.	21	Evénement Préavis programmateur horaire	57
	4.3.	22	Evénement Blocage M.E.S.	57
	4.3.	23	Evenement Activation non executee	57
	4.4	DESC	RIP TION DES SIGNALISATIONS SONORES.	57
	4.4.	1	Signalisation Temps d'entree/sortie	57
	4.4.	2		57
	4.4.	3		58
	4.4.	4 DE00	Etat du système à travers les sirenes radio	58
	4.5	DESC	RIPTION DES SIGNALISATIONS VOCALES.	58
	4.5.	1	Message d Activation / Desactivation	28
5	GES	STION	AVANCEE DU SYSTEME	59
	5.1	CODE	ES D'ACCES AU SYSTEME	59
	5.1.	1	Codes d'accès prédéfinis	60
	5.1.	2	Changement de code	61
	5.1.	3	Réinitialisation d'un code d'accès	61
	5.1.	4	Saisie d'un code ou utilisation d'une clé non valides	62
	5.2	LES N	MENUS	62
	5.2.	1	Accès aux menus	62
	5.2.	2	Navigation dans les menus	63
	5.3	LE M	ENU A ACCES LIBRE	64
	5.4	MEN	J PRINCIPAL	64
	5.5	SAISI	E DE CARACTERES ALPHANUMERIQUES	65
	5.6	HABI	LITATIONS ET EXCLUSIONS	65
	5.6.	1	Habilitation du Technicien	66
	5.6.	2	Habilitation de l'Utilisateur	66
	5.6.	3	Habilitation clé	67
	5.6.	4	Habilitation du Responsable Technique	67
	5.6.	5	Habilitation du programmateur horaire	68
	5.6.	6	Habilitation des messages vocaux	68
	5.6.	/	Habilitation de l'acces a distance	68
	5.6.	8	Habilitation de la desactivation a distance	69
	5.6.	9	Exclusion Technicien	69
	5.6.	10	Exclusion d'unsateur	09 70
	5.0.	11	Exclusion du line cle	70
	5.0.	12	Exclusion du programmatour horaira	70
	5.0.	13	Exclusion des messages vocaux	70
	5.0.	15	Exclusion de l'accès à distance	71
	5.0.	16	Exclusion de la désactivation à distance	71
	57	PRO	RAMMATION DE LA DATE ET DE L'HELIRE	72
	5.8	HIST	ORIQUE DES EVENEMENTS	73
	5.8.	1	Interprétation des données affichées	73
	5.8.	2	Constitution de l'Historique	73
	5.9	PERS	SONNALISATION DES CLAVIERS	74
	5.9.	1	Info Clavier	74
	5.9.	2	Réglage du volume du buzzer	74
	5.9.	3	Réglage du contraste de l'afficheur	75
	5.9.	4	Réglage du rétro-éclairage	75
F				70
U				10
	0.I 61		Areociar un utilizatour	10 76
	6.1	2	Nom en clair d'un utilisateur	77
	0.1.	<u> </u>	וייטווו פון טמון ע עון ענווסמנכעו	11
7	TRA	NSMI	ETTEUR TELEPHONIQUE	78
	7.1	SEQL	JENCE D'ENVOI DES MESSAGES VOCAUX	78
	7.2	REPO	ONDEURS TELEPHONIQUES ET CYCLES D'APPEL	78
	7.3	NUM	EROS DE TELEPHONE	79
	7.3.	1	Mémorisation d'un numéro de téléphone	79
	7.3.	2	Modification d'un numéro de téléphone	80
	7.3.	3	Ettacement d'un numero de téléphone	81
	<i>1</i> .4	SMS		81
	7.4.	1	ECITURE des SMS	82
	7.4. 75			83
	C.1	NOTE	ICATION DEPUISEIVIENT IVIIVIINENT DU CKEDIT TELEPHONIQUE	ჾკ
8	TEL	EGES	TION DE L'UTILISATEUR	84
	8.1	SAUT	DU REPONDEUR TELEPHONIQUE	84
	8.2	TELE	GESTION AVEC MESSAGES SMS	84
	8.3	ACTI	VATION DES SORTIES COMMUTABLES A COUT ZERO	85
	8.4	TELE	GESTION AVEC MENU A GUIDE VOCAL	85
		LKR	Utilisateur MP500/4-8-16 5	

8.5	TAB	LEAU DES COMMANDES DTMF DU REPONDEUR VOCAL	
8.6	ECC	DUTE AMBIANTE	
9 T	EST DU	J SYSTEME	
9.1	TES	TS PERIODIQUES	
9.	1.1	Test entrées	
9.	1.2	Test sorties	89
9.	1.3	Test batterie	89
9.	1.4	Test appel vocal	
9.	1.5	Test appel télésurv. pour réception des alarmes	
9.	1.6	Test ligne GSM	
9.	1.7	Test écoute ambiante	
9.	1.8	Test dispositifs radio	
10	GUII	DE RAPIDE DE TELEGESTION	

FIGURES

Figure 1 - Claviers KP500D/N et KP500DV/N	. 9
Figure 2 – Afficheurs et LED d'état des claviers KP500D/N et KP500DV/N	10
Figure 3 – Clavier KP500DP/N	13
Figure 4 - Afficheur et icônes d'état du clavier KP500DP/N	14
Figure 5 - Lecteurs de clé électronique DK500M-E	17
Figure 6 - Lecteur de clé de proximité DK500M-P	18
Figure 7 – Télécommande RC500	19

TABLEAUX

Tableau 1 – Eléments des claviers KP500D/N et KP500DV/N	9
Tableau 2 – Touches de fonction des claviers KP500D/N et KP500DV/N	9
Tableau 3 - Signalisations par LED des claviers KP500D/N et KP500DV/N	10
Tableau 4 – Visibilité des signalisations des LED des claviers KP500D/N et KP500DV/N avec conformité à la norme EN50131 grade 3.	11
Tableau 5 – Eléments du clavier KP500DP/N	13
Tableau 6 – Touches de fonction du clavier KP500DP/N	14
Tableau 7 – Signalisations des LED et des icônes du clavier KP500DP/N	14
Tableau 8 – Visibilité des signalisations des LED du clavier KP500DP/N avec conformité à la norme EN50131 grade 3	15
Tableau 9 – Forçage des causes qui bloquent l'activation du système d'alarme	43
Tableau 10 – Schéma synoptique des signalisations	47
Tableau 11 – Codes d'accès prédéfinis pour MP500/4	60
Tableau 12 – Codes d'accès prédéfinis pour MP500/8	60
Tableau 13 – Codes d'accès prédéfinis pour MP500/16	60
Tableau 14 – Liste des commandes DTMF	87



AVANT-PROPOS

CONVENTIONS UTILISEE

Par souci de clarté, le manuel adopte les conventions suivantes :





Ce pictogramme signale un avertissement important.



Ce pictogramme signale un conseil.



Ce pictogramme indique la conformité à la norme EN50131, grade 3. La conformité globale du système correspond à la certification minimum des dispositifs installés et des fonctions habilitées.



Ce pictogramme indique la conformité à la norme EN50131, grade 2. La conformité globale du système correspond à la certification minimum des dispositifs installés et des fonctions habilitées.



Ce pictogramme indigue gue la fonction ou le dispositif en guestion n'affectent pas le degré de certification EN50131.





Ce pictogramme indique que la fonction ou le dispositif en question annulent la certification EN50131.



1 ORGANES DE COMMANDE

Le présent chapitre illustre les dispositifs qui permettent d'accéder localement au système d'alarme d'intrusion, de l'activer/désactiver, de le programmer et d'interagir avec celui-ci.

En ce qui concerne les claviers, il est expliqué la fonction de leurs touches ainsi que les informations fournies par les LED et l'afficheur. Pour les lecteurs, les informations fournies par les LED sont illustrées.

1.1 CLAVIER AFFICHEUR KP500D/N - KP500DV/N



Figure 1 - Claviers KP500D/N et KP500DV/N

Réf.	Description	Utilisation ou indications fournies
А	Touches alphanumériques	Composition du code d'accès, activation/désactivation du système, programmation du système.
В	Touches de fonction	Activation des signalisations d'incendie, de secours et de panique silencieuse.
С	Afficheur LCD 2 x 16 caractères	Au repos, affichage de la date et de l'heure ou d'informations détaillées sur l'état du système*. Pendant la phase de programmation ou d'interrogation du système, affichage des menus et présentation des paramètres et d'informations de système.
D	Touches de navigation	Elles permettent de parcourir les options du menu. Elles modifient la valeur de certains paramètres.
E	Touche MENU	Accès au menu.
F	Touche ESC	Retour au niveau de menu supérieur.
G	Touche OK	Confirmation du code d'accès ou d'autres données saisies. Confirmation de l'option de menu sélectionnée et passage à un sous-menu.
Н	Couvercle	Protection des touches alphanumériques.

* Le fait d'afficher au repos des informations autres que la date/heure entraîne le déclassement de la certification EN50131 du grade 3 au grade 2.

Tableau 1 – Eléments des claviers KP500D/N et KP500DV/N

1.1.1 Touches de fonction

Pictogramme Touches KP500D/N et KP500DV/N		Fonction associée
	1	Signalisation de panique silencieuse
	4 GHI	Signalisation de secours
<u>()</u>	7 PORS	Signalisation d'incendie

Tableau 2 – Touches de fonction des claviers KP500D/N et KP500DV/N





Figure 2 – Afficheurs et LED d'état des claviers KP500D/N et KP500DV/N

L'état du système et les éventuelles alarmes sont signalés par les LED des claviers. Les informations disponibles sont énumérées dans le *Tableau 3 - Signalisations par LED des claviers KP500D/N et KP500DV/N*.

La quantité d'informations affichées dépend de l'état du système (activé ou désactivé), de la modalité d'utilisation définie lors de la programmation et du niveau d'accès (voir par. 5.1 CODES D'ACCES AU SYSTEME). Le paragraphe 1.1.2.1 Utilisation des LED selon la norme EN50131 grade 3 énumère les informations disponibles au cas par cas.

Pictogramme	Description	Affichage	Indications fournies	
\sim	Alimentation	LED verte	Allumée = réseau électrique présent Clignotante = réseau électrique absent, alimentation par batterie	
Î	Panne ou avertissement ¹	LED jaune	Eteinte = fonctionnement normal Allumée = présence d'une panne ou d'un avertissement Clignotante = lecture des détails des pannes en cours	
14	Maintenance	LED jaune	Eteinte = fonctionnement normal Allumée = système en maintenance	
Ø	Programmateur horaire	LED verte	Eteinte = aucune commande Allumée = présence de commandes pour la journée en cours Clignotante = préavis d'activation commande	
	Entrées ouvertes	LED jaune	Eteinte = aucune entrée ouverte Allumée = entrée ouverte Clignotante = lecture des détails des entrées ouvertes en cours	
Ø	Entrées exclues ou isolées	LED jaune	Eteinte = aucune entrée exclue ou isolée Allumée = entrée exclue ou isolée Clignotante = lecture des détails des entrées exclues ou isolées en cours	
	Alarme ²	LED rouge	Eteinte = aucune condition d'alarme Allumée = présence d'au moins une condition d'alarme Clignotante = lecture des détails des alarmes en cours	
**	Sabotage ³	LED rouge	Eteinte = aucune condition de sabotage Allumée = présence d'au moins une condition de sabotage Clignotante = lecture des détails des sabotages en cours	
	Etat système ⁴	LED verte	Eteinte = tous les secteurs associés au clavier sont désactivés Allumée = tous les secteurs associés au clavier sont activés Clignotante = certains secteurs associés au clavier sont activés	

 Les pannes et les avertissements signalés sont les suivants : ligne RTC, alimentation pour surtension, alimentation pour basse tension, batterie (défaillante ou faible charge), communication sur le bus de système (les dispositifs ne communiquent pas avec la centrale), tension +V des entrées de centrale et des expansions, condition d'alarme d'intrusion, exclusion ou isolation entrée, sabotage.

2) Les conditions d'alarme signalées sont les suivantes : intrusion et pré-alarme. Les signalisations technologiques sont également transmises (secours, incendie, technologique 1, technologique 2, technologique 3).

3) Les conditions de sabotage signalées sont les suivantes : tamper centrale, entrée SAB centrale, entrée SAB expansions, entrée sabotage, déséquilibrage d'une des entrées spécialisées comme équilibrées ou double équilibrage, tentative (répétée à 21 reprises) d'utilisation d'un faux code d'accès ou d'un fausse clé.

 Les informations sont limitées aux seuls secteurs associés au clavier. Si des secteurs non associés au clavier ont été configurés dans le système, il n'est pas possible de connaître leur état.

Tableau 3 - Signalisations par LED des claviers KP500D/N et KP500DV/N



1.1.2.1 Utilisation des LED selon la norme EN50131 grade 3

La visibilité des signalisations des LED du clavier (sans qu'il soit nécessaire d'entrer un code valide) dépend du Mode de fonctionnement (Mode 3, Mode 2 ou Mode 0) configuré lors de la programmation.



ATTENTION ! Le Mode 0, actuellement présent, n'est pas utilisable.

En Mode 2, l'on obtient un double comportement : si le système d'alarme est désactivé, toutes les indications des LED seront visibles ; en revanche, si le système est activé, seules les indications pour l'alimentation, le programmateur horaire et l'état du système seront visibles (les autres indications des LED peuvent être affichées en entrant un code valide). Cette modalité est conforme à la norme EN50131 grade 2.

En Mode 3, le système d'alarme est conforme à la norme EN50131 grade 3. Les signalisations des LED ne sont pas toujours visibles, mais elles dépendent de l'état du système (activé ou désactivé) et de l'éventuelle saisie d'un code d'accès valide. Les signalisations affichées ne concernent que les secteurs associés au clavier.

 \triangle

ATTENTION ! Le mode 3 n'est pas disponible avec la centrale MP500/4 car il n'est pas conforme à la norme EN50131 grade 2 (pas au grade 3).

Le Tableau 4 – Visibilité des signalisations des LED des claviers KP500D/N et KP500DV/N avec conformité à la norme EN50131 grade 3 illustre le comportement des LED du clavier en Mode 3.

En entrant un code valide, il est possible de connaître les détails des signalisations.

Les codes Technicien ou Responsable Technique permettent d'effacer n'importe quel type de signalisation. Les codes Principal ou Utilisateur permettent uniquement d'effacer les signalisations d'intrusion, panne de l'alimentation ou panne du communicateur.

Etat du système d'alarme	Activé			Désactivé		
Code d'accès utilisé	Aucun code	Principal / Utilisateur	Technicien / Responsable Technique	Aucun code	Principal / Utilisateur	Technicien / Responsable Technique
LED Alimentation						
LED Panne ou avertissement						
LED Maintenance						
LED Programmateur horaire						
LED Entrées ouvertes						
LED Entrées exclues ou isolées						
LED Alarme						
LED Sabotage						
LED Etat système						

■ = La signalisation de la LED est toujours visible, avec ou sans saisie d'un code d'accès.

□ = La signalisation de la LED n'est visible qu'après saisie d'un code d'accès valide.

Tableau 4 - Visibilité des signalisations des LED des claviers KP500D/N et KP500DV/N avec conformité à la norme EN50131 grade 3

1.1.3 Indications pour les secteurs

L'état des secteurs est affiché à l'écran en mode graphique.

Sur la 2^{ème} ligne de l'afficheur apparaissent des symboles graphiques en regard des chiffres 1 ÷ 16, présents sur le masque.

ETAT	SYS	TEM	Ε		
	□□	•••	••	••	•
123/	5678	0 10 11	1712	1/15	1

Leur signification est la suivante :

Pictogramme	Pendant le fonctionnement normal	Pendant la programmation
	secteur désactivé	secteur non associé à la fonction
	secteur activé	secteur associé à la fonction
0	secteur désactivé avec une ou plus entrées ouvertes	-
-	secteur inexistant	secteur inexistant

Exemple avec MP500/16

Le secteur 4 est activé ; les secteurs 1, 2, 5 et 6 sont désactivés ; le secteur 3 est désactivé avec une ou plusieurs entrées ouvertes ; les secteurs 7 à 16 n'existent pas.



1.1.4 Indications pour les groupes

L'état des groupes est affiché à l'écran en mode graphique.

Sur la 2^{ème} ligne de l'afficheur, apparaissent des symboles graphiques en regard des lettres A, B, C, D, présentes sur le masque.

ETAT GROUPES

ATTENTION ! Avec la centrale MP500/4, qui ne comporte que 2 groupes, les symboles graphiques apparaissent uniquement en regard des lettres A et B.

Leur signification est la suivante :

Pictogramme	Pendant le fonctionnement normal	Pendant la programmation
	groupe désactivé	groupe non associé à la fonction
	groupe activé	groupe associé à la fonction
**	groupe partiellement activé	
-	groupe inexistant	groupe inexistant

Exemple

Le groupe A est activé ; le groupe B est désactivé ; le groupe C est partiellement activé ; le groupe D n'existe pas.



1.2 CLAVIER TACTILE KP500DP/N



Figure 3 – Clavier KP500DP/N

Réf.	Description	Utilisation ou indications fournies					
А	Touches alphanumériques	Utilisées pour composer le code d'accès, sélectionner certaines fonctions et programmer la centrale.					
В	Touches de fonction	Utilisées pour activer des fonctions additionnelles du système.					
С	Afficheur OLED graphique	Il affiche la date et l'heure (lorsque le système est au repos), des informations détaillées sur l'état du système, l'historique des événements et les menus de programmation.					
	LED jaune	Eteinte = fonctionnement normal					
D	Avertissements	Allumée = présence de panne, anomalie, alarme ou sabotage					
	LED verte	Eteinte = système désactivé					
Е	Etat du système	Allumée = système entièrement activé					
		Clignotante = système partiellement activé					
	LED verte	Allumée = réseau électrique présent					
F	Tension secteur	Clignotante = réseau électrique absent, alimentation par batterie					
		Voir le Manuel d'Installation.					
C	LED jaune	Eteinte = fonctionnement normal					
G	Maintenance	Allumée = système en maintenance					
Н	Lecteur de clés de proximité	Détecteur pour la clé de proximité DK30					
		Elle sert à valider le code d'accès ou d'autres données saisies ; elle permet					
I	Touche OK	également de valider l'option sélectionnée dans un menu et de passer à son sous-					
		menu.					
		Elles permettent de parcourir les options des menus et de modifier les valeurs de					
L	rouches lieches	certains paramètres.					
М	Touche MENU	Accès au menu.					
N	Touche ESC	Elle permet de revenir au niveau de menu supérieur.					
Р	Détecteur de rapprochement	Approcher une main pour activer le transpondeur.					

* Le fait d'afficher au repos des informations autres que la date/heure entraîne le déclassement de la certification EN50131 du grade 3 au grade 2.

Tableau 5 - Eléments du clavier KP500DP/N



1.2.1 Touches de fonction

Pictogramme	Touche KP500DP/N	Fonction associée	
*	F1	Signalisation de panique silencieuse	
F2 5		Signalisation de secours	
<u>()</u>	F3	Signalisation d'incendie	
肁	F4	Nettoyage vitre	

Tableau 6 – Touches de fonction du clavier KP500DP/N

1.2.2 Icônes d'état



Figure 4 - Afficheur et icônes d'état du clavier KP500DP/N

L'état du système et les éventuelles alarmes sont signalés par les LED et les icônes du clavier. Les informations disponibles sont énumérées dans le Tableau 7 – Signalisations des LED et des icônes du clavier KP500DP/N.

La quantité d'informations affichées dépend de l'état du système (activé ou désactivé), de la modalité d'utilisation définie lors de la programmation et du niveau d'accès (voir par. 5.1 CODES D'ACCES AU SYSTEME). Le paragraphe 1.2.2.1 Utilisation des LED et des icônes selon la norme EN50131 grade 3 énumère les informations disponibles au cas par cas.

Pictogramme	Description	Indications fournies
~	Alimentation	Présent = réseau électrique absent En évidence = lecture des détails des anomalies réseau électrique
Panne Programmateur horaire Entrées ouvertes Entrées exclues ou isolées Alarme		Présent = présence de pannes En évidence = lecture des détails des pannes en cours
		Présent = présence de commandes pour la journée en cours En évidence = préavis d'activation commande
		Présent = entrée ouverte En évidence = lecture des détails des entrées ouvertes en cours
		Présent = entrée exclue ou isolée En évidence = lecture des détails des entrées exclues ou isolées en cours
		Présent = présence d'au moins une condition d'alarme En évidence = lecture des détails des alarmes en cours
×	Sabotage	Présent= présence d'au moins une condition de sabotage En évidence = lecture des détails des sabotages en cours

Tableau 7 – Signalisations des LED et des icônes du clavier KP500DP/N



1.2.2.1 Utilisation des LED et des icônes selon la norme EN50131 grade 3

La visibilité des signalisations des LED et des icônes du clavier (sans qu'il soit nécessaire d'entrer un code valide) dépend du Mode de fonctionnement (Mode 3, Mode 2) configuré lors de la programmation.



En Mode 2, l'on obtient un double comportement : si le système d'alarme est désactivé, toutes les indications des LED et des icônes seront visibles ; en revanche, si le système est activé, seules les indications pour l'alimentation, le programmateur horaire et l'état du système seront visibles (les autres indications des LED et des icônes peuvent être affichées en entrant un code valide). Cette modalité est conforme à la norme EN50131 grade 2.

En Mode 3, le système d'alarme est conforme à la norme EN50131 grade 3. Les signalisations des LED et des icônes ne sont pas toujours visibles, mais elles dépendent de l'état du système (activé ou désactivé) et de l'éventuelle saisie d'un code d'accès valide. Les signalisations affichées ne concernent que les secteurs associés au clavier.

ATTENTION ! Le mode 3 n'est pas disponible avec la centrale MP500/4 car il n'est pas conforme à la norme EN50131 grade 2 (pas au grade 3).

Le Tableau 8 – Visibilité des signalisations des LED du clavier KP500DP/N avec conformité à la norme EN50131 grade 3 illustre le comportement des LED du clavier en Mode 3.

En entrant un code valide, il est possible de connaître les détails des signalisations.

Les codes Technicien ou Responsable Technique permettent d'effacer n'importe quel type de signalisation. Les codes Principal ou Utilisateur permettent uniquement d'effacer les signalisations d'intrusion, panne de l'alimentation ou panne du communicateur.

Etat du système d'alarme	Activé			Désactivé			
Code d'accès utilisé	Aucun code	Principal / Utilisateur	Technicien / Responsable Technique	Aucun code	Principal / Utilisateur	Technicien / Responsable Technique	
LED / icône Alimentation							
LED / icône Panne ou avertissement							
LED Maintenance							
Icône Programmateur horaire							
Icône Entrées ouvertes							
Icône Entrées exclues ou isolées							
Icône Alarme							
Icône Sabotage							
LED Etat système							

■ = La signalisation de la LED / icône est toujours visible, avec ou sans saisie d'un code d'accès.

□ = La signalisation de la LED / icône n'est visible qu'après saisie d'un code d'accès valide.

Tableau 8 – Visibilité des signalisations des LED du clavier KP500DP/N avec conformité à la norme EN50131 grade 3

1.2.3 Indications pour les secteurs

L'état des secteurs est affiché à l'écran en mode graphique. Les secteurs apparaissent sur deux lignes.



Leur signification est la suivante :

Pictogramme	Pendant le fonctionnement normal	Pendant la programmation
02	secteur désactivé	secteur non associé à la fonction
01	secteur activé	secteur associé à la fonction
12	secteur désactivé avec une ou plus entrées ouvertes	-
-	secteur inexistant	secteur inexistant

Par exemple, dans la figure ci-dessus, les secteurs 1 et 5 sont activés, le secteur 12 possède une ou plusieurs entrées ouvertes ; le secteur 16 n'existe pas. Les autres secteurs sont désactivés.



1.2.4 Indications pour les groupes

L'état des groupes est affiché à l'écran en mode graphique. Les groupes apparaissent sur la dernière ligne.



Leur signification est la suivante :

Pictogramme	Pendant le fonctionnement normal	Pendant la programmation
	groupe désactivé	groupe non associé à la fonction
A	groupe activé	groupe associé à la fonction
6	groupe partiellement activé	
-	groupe inexistant	groupe inexistant

Dans la figure ci-dessus, le groupe A est activé ; le groupe B est partiellement activé ; le groupe C est désactivé ; le groupe D n'existe pas.



1.3 LECTEURS DE CLE ELECTRONIQUE DK500M-E



Figure 5 - Lecteurs de clé électronique DK500M-E

Réf.	Description	Utilisation ou indications fournies				
		Mode de fonctionnement = Mode 3 Mode de fonctionnement = Mode 2				
A B C D	LED (verte) état des secteurs associés	 Eteinte * = tous les secteurs associés à la LED sont désactivés Allumée* = tous les secteurs associés à la LED sont activés Clignotante *= au moins un secteur associé à la LED sont activé Clignotante *= au moins un secteur associé à la LED sont activé Clignotante *= au moins un secteur associé à la LED sont activé 				
E	LED (rouge) alarmes et signalisations	 Eteinte = aucune signalisation pour les secteurs associés au lecteur Allumée = signalisation d'alarme mémorisée pour les secteurs associés au lecteur ou sabotage ou panne du système (la signalisation apparaît uniquement si le système est désactivé) Clignotante = présence d'au moins une entrée ouverte parmi les secteurs associés au lecteur. La signalisation apparaît uniquement si le système est désactivé. La signalisation apparaît uniquement si le système est désactivé. Clignotante = présence d'au moins une entrée ouverte parmi les secteurs associés au lecteur. La signalisation apparaît uniquement si le système est désactivé. S'il y a simultanément des alarmes ou des pannes et des entrées ouvertes, la LED demeure allumée de manière fixe. L'allumage de cette LED invite l'utilisateur à contrôler les détails de la signalisation sur le clavier du système. 				
F	Serrure pour clé électronique	Orifice façonné pour introduire la clé électronique DK50.				

Le Mode 3 est conforme à la norme EN50131 grade 3.



ATTENTION ! Le mode 3 n'est pas disponible avec la centrale MP500/4 car il n'est pas conforme à la norme EN50131 grade 2 (pas au grade 3).

Le Mode 2 est conforme à la norme EN50131 grade 2.

*) Dans un système conforme à la norme EN50131 grade 3, la LED est éteinte même en présence d'une signalisation. Pour contrôler l'état du système, introduire puis retirer la clé : les LED associées à des secteurs activés s'allumeront (de manière fixe ou clignotante) pendant quelques secondes.



1.4 LECTEUR DE CLE DE PROXIMITE DK500M-P



Figure 6 - Lecteur de clé de proximité DK500M-P

LED (verte) état des secteurs associés• Eteinte * = tous les secteurs associés à la LED sont désactivés• Eteinte = tous les secteurs associés à la sont désactivés• Eteinte = tous les secteurs associés à la sont désactivésAB C DLED (verte) état des secteurs associés• Eteinte * = tous les secteurs associés à la LED sont activés• Eteinte = tous les secteurs associés à la LED sont activés• Eteinte = tous les secteurs associés à LED sont activésAllumée = signalisation attivé• Eteinte = aucune signalisation pour les secteurs associés au lecteur• Eteinte = aucune signalisation pour les secteurs associés au lecteur• Allumée = signalisation d'alarme mémorisée pour les secteurs associés au lecteur• Allumée = signalisation d'alarme mémorisée pour les secteurs associés au lecteur• Clignotante = présence d'au moins alarmes et signalisation alarmes et signalisation• Clignotante = présence d'au moins entrée ouverte parmi les secteurs associés au lecteur.LED (rouge) alarmes et signalisation apparaît uniquement si le système est désactivé.• Clignotante = présence d'au moins entrée ouverte parmi les secteurs associé salecteur• LED (rouge) alarmes et signalisation apparaît uniquement si le système est désactivé.• Clignotante = présence d'au moins entrée ouverte, la LED demeure allumé de entrées ouvertes, la LED demeure allumé de manière fixe.• Si'l y a simultanément des alarmes ou des parne et des entrées ouvertes, la LED demeure allumé de manière fixe.L'allumage de cette LED invite l'utilisateur de manière fixe.• Si'l y a signalisation sur le claiure du système.L'allumage de cette LED invite l'util	Réf.	Description	Utilisation ou indications fournies				
AB LED (verte) état des secteurs associés • Eteinte * = tous les secteurs associés à la LED sont désactivés • Eteinte = tous les secteurs associés à la sont désactivés CIIgnotante *= au moins un secteur associé à la LED est activé • Eteinte = aucune signalisation pour les secteurs associés au lecteur • Eteinte = aucune signalisation pour les secteurs associés au lecteur R B LED (rouge) alarmes et signalisations • Eteinte = présence d'au moins un secteur. • Eteinte = présence d'au moins une entrée ouverte parmi les secteurs associés au lecteur. LED (rouge) alarmes et signalisation • Clignotante = présence d'au moins une entrée ouverte parmi les secteurs associés au lecteur. • Clignotante = présence d'au moins une entrée ouverte parmi les secteurs associés au lecteur. LED (rouge) alarmes et signalisation • Sil y a simultanément des alarmes ou des panne et des entrées ouvertes, la LED demeure allumé de manière fixe. • Clignotante = présence d'au moins une et des entrées ouvertes, la LED demeure allumé de sentrées ouvertes, la LED demeure allumé de manière fixe. L'allumage de cette LED invite l'utilisateur à contrôler les détails de la signalisation sur le clavier du système. • Sil y a signalisation sur le clavier du système.			Mode de fonctionnement = Mode 3 Mode de fonctionnement = Mode 2				
 Eteinte = aucune signalisation pour les secteurs associés au lecteur Allumée = signalisation d'alarme mémorisée pour les secteurs associés au lecteur ou sabotage ou panne du système (la signalisation apparaît uniquement si le système est désactivé) Clignotante = présence d'au moins une entrée ouverte parmi les secteurs associés au lecteur Clignotante = présence d'au moins une entrée ouverte parmi les secteurs associés au lecteur LED (rouge) alarmes et signalisation apparaît uniquement si le système est désactivé. Clignotante = présence d'au moins une entrée ouverte parmi les secteurs associés au lecteur La signalisation apparaît uniquement si le système est désactivé. S'il y a simultanément des alarmes ou des pannes et des entrées ouvertes, la LED demeure allumée de manière fixe. L'allumage de cette LED invite l'utilisateur à contrôler les détails de la signalisation sur le clavier du système. 	A B C D	LED (verte) état des secteurs associés	 Eteinte * = tous les secteurs associés à la LED sont désactivés Allumée* = tous les secteurs associés à la LED sont activés Clignotante *= au moins un secteur associé à la LED sont activé Clignotante *= au moins un secteur associé à la LED sont activé Clignotante *= au moins un secteur associé à la LED sont activé 				
	E	LED (rouge) alarmes et signalisations	 Eteinte = aucune signalisation pour les secteurs associés au lecteur Allumée = signalisation d'alarme mémorisée pour les secteurs associés au lecteur ou sabotage ou panne du système (la signalisation apparaît uniquement si le système est désactivé) Clignotante = présence d'au moins une entrée ouverte parmi les secteurs associés au lecteur. La signalisation apparaît uniquement si le système est désactivé. Clignotante = présence d'au moins une entrée ouverte parmi les secteurs associés au lecteur S'il y a simultanément des alarmes ou des pannes et des entrées ouvertes, la LED demeure allumée de manière fixe. L'allumage de cette LED invite l'utilisateur à contrôler les détails de la signalisation sur le clavier du système. 				
F Transpondeur Détecteur pour la clé de proximité DK50	F	Transpondeur	Détecteur pour la clé de proximité DK50				

Le Mode 3 est conforme à la norme EN50131 grade 3.

 \wedge

ATTENTION ! Le mode 3 n'est pas disponible avec la centrale MP500/4 car il n'est pas conforme à la norme EN50131 grade 2 (pas au grade 3).

Le Mode 2 est conforme à la norme EN50131 grade 2.

*) Dans un système conforme à la norme EN50131 grade 3, la LED est éteinte même en présence d'une signalisation. Pour contrôler l'état du système, introduire puis retirer la clé : les LED associées à des secteurs activés s'allumeront (de manière fixe ou clignotante) pendant quelques secondes.





Figure 7 – Télécommande RC500

Réf.	Description	Utilisation ou indications fournies
A	LED bi-couleur rouge / verte	 Rouge clignotante = action sur une touche quelconque (si l'unité de contrôle a reçu la commande, la télécommande émettra in bip sonore). Verte fixe = action sur une touche quelconque et signalisation de l'état de faible charge de la batterie de la télécommande. Ces deux signalisations s'éteignent au bout de quelques secondes.
•	Touche 1 Activation	Active les secteurs associés.
+	Touche 2 Programmable en fonction de l'unité de contrôle	Destinée de manière univoque soit à la fonction activation / désactivation de dispositifs de SORTIE soit pour engendrer 4 typologies distinctes d'alarmes : Panique silencieuse, Panique, Secours, Incendie.
6 î d	Touche 3 Activation/désactivation M.E.S./M.H.S. Toggle	Active/désactive les secteurs associés avec la fonction Toggle (Mise et hors service alternées).
ſ	Touche 4 Désactivation	Désactive les secteurs associés.

Note : Pour pouvoir utiliser la télécommande, l'expansion radio ER500 doit être installée dans la centrale.

2 GESTION DE BASE DU SYSTEME

Le présent chapitre illustre les modalités d'activation et de désactivation (totales ou partielles) du système à l'aide des claviers et des clés électroniques ou de proximité.

Il explique aussi comment bloquer d'éventuelles signalisations d'alarme et comment utiliser les touches de fonction directes (incendie, secours, panique silencieuse).



ATTENTION ! Pour pouvoir activer/désactiver le système et bloquer les alarmes, les utilisateurs et les clés doivent être préalablement acquis, configurés et habilités, comme illustré dans le paragraphe 5.6 HABILITATIONS ET EXCLUSIONS.

2.1 MODALITES DE MISE EN SERVICE

Le système d'alarme peut être activé de diverses manières, dont certaines ne sont pas conformes à la norme EN50131.

Sont conformes à la norme : l'activation par clavier, l'activation par clé électronique ou de proximité, l'activation par programmateur horaire et l'activation par une entrée spécialisée avec clé mécanique.

Ne sont pas conformes à la norme : l'activation à distance, l'activation par GSM et commandes DTMF, l'activation par télécommande.

Les codes d'autorisation à utiliser avec les claviers sont décrits en détail au paragraphe 5.1 CODES D'ACCES AU SYSTEME.

Il est possible d'activer l'ensemble du système, certains secteurs uniquement ou bien un ou plusieurs groupes, si configurés lors de la programmation (les groupes permettent d'intervenir simultanément sur un sous-ensemble de secteurs, sans qu'il soit nécessaire de les sélectionner à chaque fois).

Pour intervenir sur un secteur ou un groupe, l'utilisateur ou la clé doivent y être préalablement associés pendant la phase de programmation.

2.2 MISE EN SERVICE A L'AIDE DES CLAVIERS KP500D/N ET KP500DV/N

2.2.1 Mise en service totale (système avec secteurs seulement)

Si aucun groupe n'a été défini, procéder comme suit pour activer l'ensemble du système d'alarme :

1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur $\boxed{N \\ \star}$

MISE EN SERVICE
EFFECTUE

 Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans activer, appuyer sur Esc. La LED d'état s'allumera au bout de 5 secondes (fixe si tous les secteurs sont activés, clignotante si certains

secteurs n'ont pas été activés). Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer de nouveau sur

- S'il a été programmé ou si le système est conforme à la norme EN50131, pendant la durée du temps de sortie, le clavier émettra d'abord des bips sonores longs, suivis de bips sonores rapides au cours des 10 dernières secondes.
- L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur ESC.



ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.2.2 Mise en service totale (système avec groupes et secteurs)

Si des groupes ont été définis, procéder comme suit pour activer l'ensemble du système d'alarme :

1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur $[]_{\star}^{ON}$.

2)	Appuyer sur 1 ou	ABC sur le clavie	r. Si l'on app <u>uie</u>	sur 🔒, la	procédure se po	oursuivra comme	г
	dans le cas des seuls	s secteurs. Si l'o	n appuie sur 1]:			

3) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans activer, appuyer sur ESC. Au bout de 5 secondes, la LED d'état s'allume (fixe si tous les secteurs ou les groupes sont activés, clignotante si certains secteurs ou groupes n'ont pas été activés) et tous les groupes s'affichent à l'écran. Pour ne

pas attendre 5 secondes, appuyer de nouveau sur

1) GROUPES 2) SECTEURS

MISE	EN	SERVICE
••		

EFFECTUE



- A l'aide du clavier, composer les chiffres des secteurs à activer : les petits carrés correspondants deviendront pleins.
- 5) Au bout de 5 secondes, la LED d'état s'allume (fixe si tous les groupes sont activés, clignotante si certains groupes n'ont pas été activés) et tous les groupes s'affichent à l'écran. Pour ne pas ON
- 6) S'il a été programmé ou si le système est conforme à la norme EN50131, pendant la durée du temps de sortie, le clavier émettra d'abord des bips sonores longs, suivis de bips sonores rapides au cours des 10 dernières secondes.
- 7) L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper

ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur active seulement les groupes qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

4) S'il a été programmé ou si le système est conforme à la norme EN50131, pendant la durée du temps de sortie, le clavier émettra d'abord des bips sonores longs, suivis de bips sonores rapides au cours des 10 dernières secondes.

5) L'afficheur reviendra automatiguement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur



ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur active seulement les groupes qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.2.3 Mise en service partielle (système avec secteurs seulement)

Si aucun groupe n'a été défini, procéder comme suit pour activer partiellement le système d'alarme :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur
- 2) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans activer, appuyer sur
- 3) A l'aide du clavier, composer les chiffres des secteurs à activer : les petits carrés correspondants deviendront pleins.

ATTENTION ! Si le nombre de secteurs programmés est égal ou inférieur à 9, il suffira de composer directement ce chiffre. En cas de programmation de plus de 9 secteurs, pour en sélectionner un, toujours composer deux chiffres, même pour les numéros 1 à 9 (1 = 01, 2 = 02, etc.).

- 4) La LED d'état s'allumera au bout de 5 secondes (fixe si tous les secteurs sont activés, clignotante si certains secteurs n'ont pas été activés). Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer de nouveau ON sur 🔺
- 5) S'il a été programmé ou si le système est conforme à la norme EN50131, pendant la durée du temps de sortie, le clavier émettra d'abord des bips sonores longs, suivis de bips sonores rapides au cours des 10 dernières secondes.
- 6) L'afficheur reviendra automatiguement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur

ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.2.4 Mise en service partielle (système avec groupes et secteurs)

Si des groupes ont été définis, procéder comme suit pour activer l'ensemble du système d'alarme :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur
- 2) Appuyer sur $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ou $\begin{bmatrix} 2 \\ ABC \end{bmatrix}$ sur le clavier. Si l'on appuie sur $\begin{bmatrix} 2 \\ ABC \end{bmatrix}$, la procédure se poursuivra comme dans le cas des seuls secteurs. Si l'on appuie sur

3) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans activer, appuyer sur

- attendre 5 secondes, appuyer de nouveau sur 📑
- l'affichage, appuyer sur



MISE EN SERVICE

EFFECTUE

1)	GROUPES
2)	SECTEURS

MISE EN SERVICE

EFFECTUE . . .

2.3 MISE EN SERVICE A L'AIDE DU CLAVIER KP500DP/N

2.3.1 Mise en service totale (système avec secteurs seulement)

Si aucun groupe n'a été défini, procéder comme suit pour activer l'ensemble du système d'alarme :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur $\underbrace{ON}{\star}$.
- 2) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans activer, appuyer sur ESC. Au bout de 5 secondes, la LED d'état s'allume (sans clignoter, si tous les secteurs sont activés, en clignotant si certains secteurs n'ont pas été activés) et les petits carrés deviennent pleins, indiquant les secteurs qui ont été activés. Affichage :
- 3) Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer de nouveau sur $\begin{bmatrix} 0 \\ \star \end{bmatrix}$.
- 4) L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur ESC.
- 5) S'il a été programmé ou si le système est conforme à la norme EN50131, pendant la durée du temps de sortie, le clavier émettra d'abord des bips sonores longs, suivis de bips sonores rapides au cours des 10 dernières secondes.



activés. Affichage :

qu'il possède des entrées ouvertes.

qui ont été activés. Affichage :

1

ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur active seulement les groupes qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.3.2 Mise en service totale (système avec groupes et secteurs)

petits carrés mi-pleins indiquent que le groupe n'est que partiellement activé.

Si des groupes ont été définis, procéder comme suit pour activer l'ensemble du système d'alarme :

 Appuyer sur F1 pour les groupes et sur F4 pour les secteurs. En appuyant sur F1 (groupes), l'afficheur montre un petit carré vide pour chaque groupe existant et désactivé, associé à un clavier et

3) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans activer, appuyer sur [ESC]. Au bout de 5 secondes, la LED d'état s'allume (fixe si tous les groupes sont activés, clignotante si certains groupes

ATTENTION ! Avec cette procédure aussi, l'utilisateur active seulement les groupes qui

5) En appuyant sur F4 (secteurs), l'afficheur montrera un petit carré vide pour chaque secteur existant et désactivé, associé à un clavier et à un code. Les éventuels petits carrés pleins indiquent que le secteur est déjà activé. L'éventuel contour octogonal (ex. 🗵) indique que le secteur est désactivé et

6) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans activer, appuyer sur ^[ESC]. Au bout de 5 secondes, la LED d'état s'allume (sans clignoter, si tous les secteurs sont activés, en clignotant si certains secteurs n'ont pas été activés) et les petits carrés deviennent pleins, indiguant les secteurs

n'ont pas été activés) et les petits carrés deviennent pleins, en indiguant les groupes qui ont été

à un code. Les éventuels petits carrés pleins indiquent que le groupe est déjà actif. Les éventuels

1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur $\begin{bmatrix} ON \\ * \end{bmatrix}$.

4) Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer de nouveau sur x

relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

MIS EN SERVICE GROUPES SECT MIS EN SERVICE A B C D



- 7) Aussi bien pour l'activation des groupes que pour celle des secteurs, l'affichage standard sera automatiquement rétabli au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur ESC.
- 8) Aussi bien pour l'activation des groupes que pour celle des secteurs, s'il a été programmé ou si le système est conforme à la norme EN50131, pendant la durée du temps de sortie, le clavier émettra d'abord des bips sonores longs, suivis de bips sonores rapides au cours des 10 dernières secondes.



FFFFCTUF



2.3.3 Mise en service partielle (système avec secteurs seulement)

Si aucun groupe n'a été défini, procéder comme suit pour activer partiellement le système d'alarme :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur
- 2) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans activer, appuyer sur ESC.
- 3) A l'aide du clavier, composer le nombre de secteurs à activer : les petits carrés respectifs deviennent pleins.



ATTENTION ! Si le nombre de secteurs programmés est égal ou inférieur à 9, il suffira de composer directement le numéro du secteur. En cas de programmation de plus de 9 secteurs, toujours composer deux chiffres (1 = 01, 2 = 02, etc.), y compris pour les numéros 1 à 9.

4) Au bout de 5 secondes, la LED d'état s'allume (sans clignoter, si tous les secteurs sont activés, en clignotant si certains secteurs n'ont pas été activés) et les petits carrés deviennent pleins, indiquant les secteurs qui ont été activés. Affichage :



ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

- 5) L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur ESC.
- 6) S'il a été programmé ou si le système est conforme à la norme EN50131, pendant la durée du temps de sortie, le clavier émettra d'abord des bips sonores longs, suivis de bips sonores rapides au cours des 10 dernières secondes.

2.3.4 Mise en service partielle (système avec groupes et secteurs)

Si des groupes ont été définis, procéder comme suit pour activer partiellement le système d'alarme :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur
- 2) Appuyer sur F1 pour les groupes et sur F4 pour les secteurs. En appuyant sur F1 (groupes), l'afficheur montre un petit carré vide pour chaque groupe existant et désactivé, associé à un clavier et à un code. Les éventuels petits carrés pleins indiquent que le groupe est déjà actif. Les éventuels petits carrés mi-pleins indiquent que le groupe n'est que partiellement activé.
- 3) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans activer, appuyer sur
- Appuyer sur les touches de fonction (F1, F2, F3 et F4) placées sous les groupes à activer : les petits carrés des groupes deviennent pleins.
- 5) La LED d'état s'allumera au bout de 5 secondes (fixe si tous les groupes sont activés, clignotante si certains groupes n'ont pas été activés). Affichage :
- 6) Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer de nouveau sur



ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur active seulement les groupes qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

- 7) En appuyant au début sur F4 (secteurs), l'afficheur montrera un petit carré vide pour chaque secteur existant et désactivé, associé à un clavier et à un code. Les éventuels petits carrés pleins indiquent que le secteur est déjà activé. Les éventuels cercles indiquent que le secteur est désactivé et qu'il possède des entrées ouvertes.
- 8) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans activer, appuyer sur ESC
- 9) A l'aide du clavier, composer le nombre de secteurs à activer : les petits carrés respectifs deviennent pleins.



((((ELKRON))))

ATTENTION ! Si le nombre de secteurs programmés est égal ou inférieur à 9, il suffira de composer directement le numéro du secteur. En cas de programmation de plus de 9 secteurs, toujours composer deux chiffres (1 = 01, 2 = 02, etc.), y compris pour les numéros 1 à 9.



MIS EN SERVICE









10) Au bout de 5 secondes, la LED d'état s'allume (sans clignoter, si tous les secteurs sont activés, en clignotant si certains secteurs n'ont pas été activés) et les petits carrés deviennent pleins, indiquant les secteurs qui ont été activés. Affichage :





ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

- 11) Aussi bien pour l'activation des groupes que pour celle des secteurs, l'affichage standard sera
- automatiquement rétabli au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur ^{ESC}. 12) Aussi bien pour l'activation des groupes que pour celle des secteurs, s'il a été programmé ou si le système est conforme à la norme EN50131, pendant la durée du temps de sortie. le clavier
- système est conforme à la norme EN50131, pendant la durée du temps de sortie, le clavier émettra d'abord des bips sonores longs, suivis de bips sonores rapides au cours des 10 dernières secondes.

2.4 MISE EN SERVICE PAR CLE ELECTRONIQUE OU DE PROXIMITE

2.4.1 Mise en service totale par lecteur de clé électronique

ATTENTION ! Cette procédure peut être utilisée si tous les secteurs sont désactivés.

2.4.1.1 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 3 (conforme à la norme EN50131 grade 3)

Pour activer tous les secteurs associés au lecteur et à la clé électronique, procéder comme suit :

- Introduire la clé électronique dans son lecteur. La LED rouge clignotera pour indiquer que la clé a été lue ; au bout de quelques instants, la LED verte s'allumera en haut à gauche pour indiquer que la clé a été reconnue. Si la clé n'est pas reconnue, toutes les LED vertes clignoteront rapidement.
- Si la clé a été reconnue, les LED vertes correspondant à d'éventuels secteurs activés s'allumeront. La LED rouge continuera de clignoter.
- 3. Extraire la clé.
- 4. Une fois la LED rouge éteinte, introduire de nouveau la clé électronique.
- 5. Dès que la LED rouge clignote, extraire la clé électronique.
- 6. Les LED vertes s'allumeront en clignotant pendant quelques secondes et les secteurs associés au lecteur et à la clé s'activeront.



ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.4.1.2 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 2 ou Mode 0

Pour activer tous les secteurs associés au lecteur et à la clé électronique, procéder comme suit :

- Lorsque toutes les LED vertes sont éteintes, introduire la clé électronique dans son lecteur (si des LED vertes sont allumées, cette procédure désactivera les secteurs). La LED rouge clignotera pour indiquer que la clé a été lue. Si la clé n'est pas reconnue, toutes les LED vertes clignoteront rapidement.
- 2. Dès que la LED rouge clignote, extraire la clé électronique.
- Les LED vertes afficheront l'état des secteurs associés au lecteur : LED allumée fixe = secteur activé, LED éteinte = la clé n'est pas associée au secteur et elle ne peut pas l'activer.



ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.4.2 Mise en service totale par lecteur de clé de proximité

ATTENTION Cette procédure peut être utilisée si tous les secteurs sont désactivés.

2.4.2.1 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 3 (conforme à la norme EN50131 grade 3)

Pour activer tous les secteurs associés au lecteur et à la clé de proximité, procéder comme suit :

- Rapprocher la clé de proximité au transpondeur. La LED rouge clignotera pour indiquer que la clé a été lue ; au bout de quelques instants, la LED verte s'allumera en haut à gauche pour indiquer que la clé a été reconnue. Si la clé n'est pas reconnue, toutes les LED vertes clignoteront rapidement.
- 2. Si la clé a été reconnue, les LED vertes correspondant à d'éventuels secteurs activés s'allumeront. La LED rouge continuera de clignoter.
- 3. Eloigner la clé.
- 4. Une fois la LED rouge éteinte, rapprocher à nouveau la clé de proximité.
- 5. Dès que la LED rouge clignote, éloigner la clé de proximité.
- 6. Les LED vertes s'allumeront en clignotant pendant quelques secondes et les secteurs associés au lecteur et à la clé s'activeront.



ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.



2.4.2.2 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 2 ou Mode 0

Pour activer tous les secteurs associés au lecteur et à la clé de proximité, procéder comme suit :

- Lorsque toutes les LED vertes sont éteintes, rapprocher la clé de proximité de son lecteur (si des LED vertes sont allumées, cette procédure désactivera les secteurs). La LED rouge clignotera pour indiquer que la clé a été lue. Si la clé n'est pas reconnue, toutes les LED vertes clignoteront rapidement.
- 2. Dès que la LED rouge clignote, éloigner la clé de proximité.
- 3. Les LED vertes afficheront l'état des secteurs associés au lecteur : LED allumée fixe = secteur activé, LED éteinte = la clé n'est pas associée au secteur et elle ne peut pas l'activer.



ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.4.3 Mise en service totale à l'aide du clavier KP500DP/N

Pour activer tous les secteurs via la clé de proximité, depuis le clavier KP500DP/N, procéder comme suit :

- 1) Rapprocher la clé de proximité au transpondeur du clavier.
- 2) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans activer, appuyer sur Esc. MIS E @1 @2 @ @9 I0 I
- 3) Au bout de 5 secondes, la LED d'état s'allume (sans clignoter, si tous les secteurs sont activés, en clignotant si certains secteurs n'ont pas été activés) et les petits carrés deviennent pleins, indiquant les secteurs qui ont été activés. Affichage :
- L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur ESC.







ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

ATTENTION ! Si l'on utilise une clé non acquise (non reconnue) ou non habilitée, la LED "H" (voir *Figure 3 – Clavier KP500DP/N*) s'allumera et le buzzer signalera une anomalie (bip sonore prolongé).

2.4.4 Mise en service partielle par lecteur de clé électronique

2.4.4.1 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 3 (conforme à la norme EN50131 grade 3)

Pour activer certains secteurs associés au lecteur et à la clé de proximité, procéder comme suit :

- Introduire la clé électronique dans son lecteur. La LED rouge clignotera pour indiquer que la clé a été lue ; au bout de quelques instants, la LED verte s'allumera en haut à gauche pour indiquer que la clé a été reconnue. Si la clé n'est pas reconnue, toutes les LED vertes clignoteront rapidement.
- Si la clé a été reconnue, les LED vertes correspondant à d'éventuels secteurs activés s'allumeront. La LED rouge continuera de clignoter.
- 3. Extraire la clé.
- 4. Une fois la LED rouge éteinte, introduire de nouveau la clé électronique.
- 5. La LED rouge clignotera et, au bout de quelques secondes, un cycle sera lancé au cours duquel les LED vertes s'allumeront en clignotant pendant quelques secondes, en affichant en séquence les différentes combinaisons de secteurs.
- Lorsque les LED affichent la combinaison de secteurs à activer, extraire la clé électronique. La possibilité de mise en service de chaque secteur dépend de la programmation du lecteur et de la clé utilisée.
- 7. Les secteurs choisis et les LED vertes indiqueront pendant quelques secondes l'état des secteurs associés au lecteur.

ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.



2.4.4.2 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 2 ou Mode 0

Pour activer certains secteurs associés au lecteur et à la clé de proximité, procéder comme suit :

- Lorsque toutes les LED vertes sont éteintes, introduire la clé électronique dans son lecteur (si des LED vertes sont allumées, cette procédure activera les secteurs pendant le premier cycle). La LED rouge clignotera pour indiquer que la clé a été lue. Si la clé n'est pas reconnue, toutes les LED vertes clignoteront rapidement.
- 2. La LED rouge clignotera et, au bout de quelques secondes, un cycle sera lancé au cours duquel les LED vertes s'allumeront en clignotant pendant quelques secondes, en affichant en séquence les différentes combinaisons.
- 3. Lorsque les LED affichent la combinaison de secteurs à activer, extraire la clé électronique. La possibilité de mise en service de chaque secteur dépend de la programmation du lecteur et de la clé utilisée.
- 4. Les LED vertes afficheront l'état des secteurs associés au lecteur : LED allumée fixe = secteur(s) activé(s), LED éteinte = secteur désactivé.

ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.4.5 Mise en service partielle par lecteur de clé de proximité

2.4.5.1 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 3 (conforme à la norme EN50131 grade 3)

Pour activer certains secteurs associés au lecteur et à la clé de proximité, procéder comme suit :

- Rapprocher la clé de proximité au transpondeur. La LED rouge clignotera pour indiquer que la clé a été lue ; au bout de quelques instants, la LED verte s'allumera en haut à gauche pour indiquer que la clé a été reconnue. Si la clé n'est pas reconnue, toutes les LED vertes clignoteront rapidement.
- 2. Si la clé a été reconnue, les LED vertes correspondant à d'éventuels secteurs activés s'allumeront. La LED rouge continuera de clignoter.
- 3. Eloigner la clé de proximité.
- 4. Une fois la LED rouge éteinte, rapprocher à nouveau la clé de proximité.
- 5. La LED rouge clignotera et, au bout de quelques secondes, un cycle sera lancé au cours duquel les LED vertes s'allumeront en clignotant pendant quelques secondes, en affichant en séquence les différentes combinaisons de secteurs.
- 6. Lorsque les LED affichent la combinaison de secteurs à activer, éloigner la clé de proximité. La possibilité de mise en service de chaque secteur dépend de la programmation du lecteur et de la clé utilisée.
- 7. Les secteurs choisis et les LED vertes indiqueront pendant quelques secondes l'état des secteurs associés au lecteur.

ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.4.5.2 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 2 ou Mode 0

Pour activer certains secteurs associés au lecteur et à la clé de proximité, procéder comme suit :

- 1. Rapprocher la clé de proximité au transpondeur pendant au moins 3 secondes. La LED rouge clignotera pour indiquer que la clé a été lue. L'éloigner lorsque les quatre LED vertes clignotent.
- Un cycle sera lancé au cours duquel les LED vertes s'allumeront en clignotant pendant quelques secondes, en affichant en séquence les différentes combinaisons. La possibilité de mise en service de chaque secteur dépend de la programmation du lecteur et de la clé utilisée.
- 3. Lorsque les LED affichent la combinaison de secteurs à activer, rapprocher de nouveau la clé de proximité au transpondeur, attendre quelques instants puis l'éloigner.
- 4. Les LED vertes afficheront pendant quelques secondes l'état des secteurs associés au lecteur : *LED allumée fixe* = secteur(s) activé(s), *LED éteinte* = secteur désactivé.

ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.4.6 Mise en service partielle à l'aide du clavier KP500DP/N

Pour activer partiellement les secteurs via la clé de proximité, depuis le clavier KP500DP/N, procéder comme suit :

1) Rapprocher la clé de proximité au transpondeur du clavier.



10 11 12 13 14 15

 Le clavier émettra des bips sonores. Appuyer sur la touche F4 dans un délai de 5 secondes. Pour quitter sans activer, appuyer sur ESC.



02 03 04

- - Utilisateur MP500/4-8-16

- 3) A l'aide du clavier, composer le nombre de secteurs à activer : les petits carrés respectifs deviennent pleins.
 - ATTENTION ! Si le nombre de secteurs programmés est égal ou inférieur à 9, il suffira de composer directement ce chiffre. En cas de programmation de plus de 9 secteurs, pour en sélectionner un, toujours composer deux chiffres, même pour les numéros 1 à 9 (1 = 01, 2 = 02, etc.).).
- 4) La LED d'état s'allumera au bout de 5 secondes. Affichage :
 - ATTENTION ! Avec cette procédure. l'utilisateur active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.
- 5) L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuver sur
 - ATTENTION! Avec cette procédure, une clé active seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.
 - ATTENTION! Si l'on utilise une clé non acquise (non reconnue) ou non habilitée, la LED "H" (voir Figure 3 Clavier KP500DP/N) s'allumera et le buzzer signalera une anomalie (bip sonore prolongé).

MISE EN SERVICE A L'AIDE DE LA TELECOMMANDE RC500 2.5

Mise en service totale 2.5.1

La mise en service totale de tous les secteurs du système est possible seulement si la télécommande a été dûment programmée pour tous les secteurs (voir Manuel de Programmation).

Pour activer tous les secteurs, appuver sur la touche 🔓 de la télécommande. Si la centrale a acquis la commande, le buzzer de la télécommande émettra un signal sonore (bip).

Note : Il est possible d'activer/désactiver le système en utilisant aussi la touche d' de (toggle). Ne pas oublier la modalité de fonctionnement de cette touche :

- 1. La pression de cette touche provoque la commutation de l'état du système d'activé à désactivé et vice versa (toggle).
- Si le système est partiellement activé (mise en service partielle), l'action sur la touche provoquera son activation totale : les 2. secteurs désactivés du système seront activés.
- 3. Une autre action sur cette touche provoquera la désactivation totale du système (pas uniquement des secteurs activés).

2.5.2 Mise en service partielle

ELKRO

La mise hors service partielle de certains secteurs du système est possible seulement si la télécommande a été dûment programmée (voir Manuel de Programmation).

Pour activer les secteurs auxquels la télécommande a été associée, appuver sur la touche 🖬 de la télécommande. Si la centrale a acquis la commande, le buzzer de la télécommande émettra un signal sonore (bip).

Note : Il est possible d'activer/désactiver certains secteurs associés à la télécommande en utilisant la touche 🖬 🕅 (toqqle). Ne pas oublier la modalité de fonctionnement de cette touche :

- La pression de cette touche provoque la commutation de l'état du secteur de : désactivé à activé et vice versa (toggle).
- 2. Si les secteurs associés à la télécommande sont partiellement actifs (mise en service partielle), l'action sur la touche provoguera l'activation de tous les secteurs : les secteurs qui n'étaient pas actifs seront mis en service.
- Une autre action sur cette touche provoquera la désactivation totale des secteurs (pas uniquement des secteurs 3. précédemment activés).









2.6 MODALITES DE MISE HORS SERVICE

Le système d'alarme peut être désactivé de diverses manières, dont certaines ne sont pas conformes à la norme EN50131.

Sont conformes à la norme : la désactivation par clavier, la désactivation par clé électronique ou de proximité, la désactivation par programmateur horaire et la désactivation par une entrée spécialisée avec clé mécanique.

Ne sont pas conformes à la norme : la désactivation à distance, la désactivation par GSM et commandes DTMF, la désactivation par télécommande.

Les codes d'autorisation à utiliser avec les claviers sont décrits en détail au paragraphe 5.1 CODES D'ACCES AU SYSTEME.

Il est possible de désactiver l'ensemble du système, certains secteurs uniquement ou bien un ou plusieurs groupes, si configurés lors de la programmation (les groupes permettent d'intervenir simultanément sur un sous-ensemble de secteurs, sans qu'il soit nécessaire de les sélectionner à chaque fois).

Pour intervenir sur un secteur ou un groupe, l'utilisateur ou la clé doivent y être préalablement associés pendant la phase de programmation.

2.7 MISE HORS SERVICE A L'AIDE DES CLAVIERS KP500D/N ET KP500DV/N

2.7.1 Mise hors service totale (système avec secteurs seulement)

Si aucun groupe n'a été défini, procéder comme suit pour désactiver l'ensemble du système d'alarme :

		OF
1)	Composer le <code principal="" utilisateur=""></code>	#
- 1		

- Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans désactiver, appuyer sur esc. La LED d'état s'éteindra au bout de 5 secondes et l'afficheur visualisera
- 3) Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer de nouveau sur
- L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur ESC.



ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur désactive seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.7.2 Mise hors service totale (système avec groupes et secteurs)

Si des groupes ont été définis, procéder comme suit pour désactiver l'ensemble du système d'alarme :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur>
- 2) Appuyez sur ¹ ou ²/_{ABC} sur le clavier. Si l'on appuie sur ²/_{ABC}, la procédure se poursuivra comme dans le cas des seuls secteurs. Si l'on appuie sur ¹:
- Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans désactiver, appuyer sur Esc. La LED d'état s'éteindra au bout de 5 secondes et l'afficheur visualisera ____
- 4) Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer de nouveau sur
- 5) L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur ESC.



ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur désactive seulement les groupes qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

MISE	H	0	R	s		s	E	R	v	•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

EFFECT	U	E									
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

1) GROUPES 2) SECTEURS

MISE HORS SERV.

EFFECTUE

2.7.3 Mise hors service partielle (système avec secteurs seulement)

Si aucun groupe n'a été défini, procéder comme suit pour désactiver partiellement le système d'alarme :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur>
- 2) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans désactiver, appuyer sur ESC.
- A l'aide du clavier, composer le nombre de secteurs à désactiver : les petits carrés respectifs deviennent vides.

ATTENTION ! Si le nombre de secteurs programmés est égal ou inférieur à 9, il suffira de composer directement ce chiffre. En cas de programmation de plus de 9 secteurs, pour en sélectionner un, toujours composer deux chiffres, même pour les numéros 1 à 9 (1 = 01, 2 = 02, etc.).

- 4) La LED d'état s'éteindra au bout de 5 secondes et l'afficheur visualisera
- 5) Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer sur
- L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur ESC.



ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur désactive seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.7.4 Mise hors service partielle (système avec groupes et secteurs)

Si des groupes ont été définis, procéder comme suit pour désactiver partiellement le système d'alarme anti-intrusion :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur>
- 2) Appuyez sur 1 ou 2 sur le clavier. Si l'on appuie sur 2 la procédure se poursuivra comme dans le cas des seuls secteurs. Si l'on appuie sur 1 :
- 3) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans désactiver, appuyer sur ESC.
- A l'aide du clavier, composer le nombre de groupes à désactiver : les petits carrés respectifs deviennent vides.
- 5) La LED d'état s'éteindra au bout de 5 secondes et l'afficheur visualisera
- 6) Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer sur
- L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur ESC.

ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur désactive seulement les groupes qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.7.5 Désactivation à partir du clavier sous-contrainte

Dans les centrales MP500/4, MP500/8 et MP500/16, à partir de la version logicielle de centrale 1.01, si la fonction sous-contrainte est habilitée quand on est menacé et obligé par un malfaiteur au risque de sa propre vie, on peut désactiver le système anti-intrusion en activant simultanément l'alarme sous-contrainte, dans ce cas, l'émetteur enverra les messages d'alarme programmés sans faire retentir les sirènes.

Pour désactiver le système sous-contrainte, il suffit d'augmenter d'un chiffre son propre code utilisateur. Par exemple, si le code utilisateur est 000021, il suffit de taper 000022 ; si le code utilisateur est 29, il suffit de taper 30, si le code est 39, taper 40, etc.



MISE HORS SERV.

EFFECT	ľU	Е									
	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

1) GROUPES 2) SECTEURS

MISE HORS SERV.

EFF	ECTUE
•	•

2.8 MISE HORS SERVICE A L'AIDE DU CLAVIER KP500DP/N

2.8.1 Mise hors service totale (système avec secteurs seulement)

Si aucun groupe n'a été défini, procéder comme suit pour désactiver l'ensemble du système d'alarme :

- Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur
- Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans désactiver, appuyer sur ESC. Au bout de 5 secondes, les LED d'état s'éteignent et les petits carrés deviennent vides, indiquant les secteurs qui ont été désactivés. Affichage :
- 3) Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer de nouveau sur
- L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur ESC.

2.8.2 Mise hors service totale (système avec groupes et secteurs)

Si des groupes ont été définis, procéder comme suit pour activer l'ensemble du système d'alarme :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur
- 2) Appuyer sur F1 pour les groupes et sur F4 pour les secteurs. En appuyant sur F1 (groupes), l'afficheur montre un petit carré vide pour chaque groupe existant et désactivé, associé à un clavier et à un code. Les éventuels petits carrés pleins indiquent que le groupe est déjà actif. Les éventuels petits carrés mi-pleins indiquent que le groupe n'est que partiellement activé.
- 3) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans désactiver, appuyer sur ESC. Au bout de 5 secondes, les LED d'état s'éteignent et les petits carrés deviennent vides, en indiquant les groupes qui ont été désactivés. Les éventuels petits carrés mi-pleins indiquent que le groupe est partiellement actif. Affichage :
- 4) Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer sur

ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur désactive seulement les groupes qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

- 5) Si la touche F4 (secteurs) a été enfoncée, l'afficheur visualisera :
- 6) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans désactiver, appuyer sur ^{ESC}. Au bout de 5 secondes, les LED d'état s'éteignent et les petits carrés deviennent vides, indiquant les secteurs qui ont été désactivés. Affichage :
- 7) Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer de nouveau sur
- 8) L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur Esc.











2.8.3 Mise hors service partielle (système avec secteurs seulement)

Si aucun groupe n'a été défini, procéder comme suit pour activer partiellement le système d'alarme :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur
- 2) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans désactiver, appuyer sur ESC. Affichage :
- 3) A l'aide du clavier, composer le nombre de secteurs à désactiver : les petits carrés respectifs deviennent vides.



- 4) Au bout de 5 secondes, les LED d'état s'éteignent et les petits carrés deviennent vides, indiquant les secteurs qui ont été désactivés. Affichage :
- 5) L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur

ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur désactive seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.8.4 Mise hors service partielle (système avec groupes et secteurs)

Si des groupes ont été définis, procéder comme suit pour activer l'ensemble du système d'alarme :

Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur 1)

les groupes qui ont été désactivés. Affichage :

6) Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer sur

de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

- 2) Appuyer sur F1 pour les groupes et sur F4 pour les secteurs. En appuyant sur F1 (groupes), l'afficheur montre un petit carré vide pour chaque groupe existant et désactivé, associé à un clavier et à un code. Les éventuels petits carrés pleins indiquent que le groupe est déjà actif. Les éventuels petits carrés mi-pleins indiquent que le groupe n'est que partiellement activé.
- 3) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans désactiver, appuyer sur
- 4) Appuyer sur les touches de fonction (F1, F2, F3 et F4) placées sous les groupes à désactiver :
- MIS HORS SERV (B) 5) Au bout de 5 secondes, les LED d'état s'éteignent et les petits carrés deviennent vides, en indiguant EFFECTUE



- 7) Si la touche F4 a été enfoncée, l'afficheur visualisera :
- 8) A l'aide du clavier, composer le nombre de secteurs à désactiver : les petits carrés respectifs deviennent vides.

ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur désactive seulement les groupes qui relèvent



ľ

ATTENTION ! Si le nombre de secteurs programmés est égal ou inférieur à 9, il suffira de composer directement ce chiffre. En cas de programmation de plus de 9 secteurs, pour en sélectionner un, toujours composer deux chiffres, même pour les numéros 1 à 9 (1 = 01, 2 = 02, etc.).







MIS HORS SERV

MIS HORS SERV

GROUPES

SFC1

9) Au bout de 5 secondes, les LED d'état s'éteignent et les petits carrés deviennent vides, indiquant les secteurs qui ont été désactivés. Affichage :

10)Pour ne pas attendre 5 secondes, appuyer sur



11) L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper

l'affichage, appuyer sur ESC.



2.8.5 Désactivation à partir du clavier sous-contrainte

Dans les centrales MP500/4, MP500/8 et MP500/16, à partir de la version logicielle de centrale 1.01, si la fonction sous-contrainte est habilitée quand on est menacé et obligé par un malfaiteur au risque de sa propre vie, on peut désactiver le système anti-intrusion en activant simultanément l'alarme sous-contrainte, dans ce cas, l'émetteur enverra les messages d'alarme programmés sans faire retentir les sirènes.

Pour désactiver le système sous-contrainte, il suffit d'augmenter d'un chiffre son propre code utilisateur. Par exemple, si le code utilisateur est 000021, il suffit de taper 000022 ; si le code utilisateur est 29, il suffit de taper 30, si le code est 39, taper 40, etc.



2.9 MISE HORS SERVICE PAR CLE ELECTRONIQUE OU DE PROXIMITE

2.9.1 Mise hors service totale par lecteur de clé électronique

2.9.1.1 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 3 (conforme à la norme EN50131 grade 3)

Pour désactiver tous les secteurs associés au lecteur et à la clé électronique, procéder comme suit :

- Introduire la clé électronique dans son lecteur. La LED rouge clignotera pour indiquer que la clé a été lue ; au bout de quelques instants, la LED verte s'allumera en haut à gauche pour indiquer que la clé a été reconnue. Si la clé n'est pas reconnue, toutes les LED vertes clignoteront rapidement.
- Si la clé a été reconnue, les LED vertes correspondant à d'éventuels secteurs activés s'allumeront. La LED rouge continuera de clignoter.
- 3. Extraire la clé.
- 4. Au bout de quelques instants, introduire de nouveau la clé électronique.
- 5. Dès que la LED rouge clignote, extraire la clé électronique.
- 6. Les LED vertes s'éteindront. Si des LED vertes ne s'éteignent pas, cela signifie que la clé n'est pas associée au secteur. La possibilité de mise hors service de chaque secteur dépend de la programmation du lecteur et de la clé utilisée.



ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé désactive seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.9.1.2 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 2 ou Mode 0

Pour désactiver tous les secteurs associés au lecteur et à la clé électronique, procéder comme suit :

- 1. Introduire la clé électronique dans son lecteur. La LED rouge clignotera pour indiquer que la clé a été lue. Si la clé n'est pas reconnue, toutes les LED vertes clignoteront rapidement.
- 2. Dès que la LED rouge clignote, extraire la clé électronique.
- Les LED vertes afficheront l'état des secteurs associés au lecteur : LED éteinte = secteur désactivé, LED allumée = clé non associée au lecteur. La possibilité de mise hors service de chaque secteur dépend de la programmation du lecteur et de la clé utilisée.



ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé désactive seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.



2.9.2 Mise hors service totale par lecteur de clé de proximité

2.9.2.1 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 3 (conforme à la norme EN50131 grade 3)

Pour désactiver tous les secteurs associés au lecteur et à la clé de proximité, procéder comme suit :

- 1. Rapprocher la clé de proximité au transpondeur. La LED rouge clignotera pour indiquer que la clé a été lue ; au bout de quelques instants, la LED verte s'allumera en haut à gauche pour indiquer que la clé a été reconnue. Si la clé n'est pas reconnue, toutes les LED vertes clignoteront rapidement.
- 2. Si la clé a été reconnue, les LED vertes correspondant à d'éventuels secteurs activés s'allumeront (si des LED vertes sont allumées, cette procédure désactivera les secteurs). La LED rouge continuera de clignoter.
- 3. Eloigner la clé.
- 4. Une fois la LED rouge éteinte, rapprocher à nouveau la clé de proximité.
- 5. Dès que la LED rouge clignote, éloigner la clé de proximité.
- 6. Les LED vertes afficheront pendant quelques secondes l'état des secteurs associés au lecteur : LED éteinte = secteur désactivé, LED allumée = clé non associée au lecteur. La possibilité de mise hors service de chaque secteur dépend de la programmation du lecteur et de la clé utilisée.

1

ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé désactive seulement les groupes qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

2.9.2.2 Système avec Mode de fonctionnement = Mode 2 ou Mode 0

Pour désactiver tous les secteurs associés au lecteur et à la clé de proximité, procéder comme suit :

- 1. Rapprocher la clé de proximité au transpondeur. La LED rouge clignotera pour indiguer que la clé a été lue. Si la clé n'est pas reconnue, toutes les LED vertes clignoteront rapidement.
- 2. Dès que la LED rouge clignote, éloigner la clé de proximité au transpondeur.
- 3. Les LED vertes afficheront l'état des secteurs associés au lecteur : LED éteinte = secteur désactivé, LED allumée = clé non associée au lecteur. La possibilité de mise hors service de chaque secteur dépend de la programmation du lecteur et de la clé utilisée.



ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé désactive seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

Mise hors service totale à l'aide du clavier KP500DP/N 2.9.3

Pour désactiver tous les secteurs via la clé de proximité, depuis le clavier KP500DP/N, procéder comme suit :

- 1) Rapprocher la clé de proximité au lecteur de clé de proximité.
- 2) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans désactiver, appuyer sur



3) Au bout de 5 secondes, les LED d'état s'éteignent et les petits carrés deviennent vides, indiquant les secteurs qui ont été désactivés. Affichage :

ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé désactive seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

ATTENTION! Si l'on utilise une clé non acquise (non reconnue) ou non habilitée, la LED "H" (voir Figure 3 - Clavier KP500DP/N) s'allumera et le buzzer signalera une anomalie (bip sonore prolongé).

2.9.4 Mise hors service partielle par lecteur de clé électronique

Pour désactiver partiellement le système avec la clé électronique, suivre la même procédure que celle illustrée pour l'activation partielle par lecteur de clé électronique.

2.9.5 Mise hors service partielle par lecteur de clé de proximité

Pour désactiver partiellement le système avec la clé de proximité, suivre la même procédure que celle illustrée pour l'activation partielle par lecteur de clé de proximité.



06 07 08

2.9.6 Mise hors service partielle à l'aide du clavier KP500DP/N

Pour désactiver certains secteurs via la clé de proximité, depuis le clavier KP500DP/N, procéder comme suit :

- 1) Rapprocher la clé de proximité au transpondeur du clavier.
- 2) Le clavier émettra des bips sonores. Pour quitter sans désactiver, appuyer sur

ATTENTION ! Si le nombre de secteurs programmés est égal ou inférieur à 9, il suffira de composer directement ce chiffre. En cas de programmation de plus de 9 secteurs, pour en sélectionner un, toujours composer deux chiffres, même pour les numéros 1 à 9 (1 = 01, 2 = 02, etc.).

- 3) A l'aide du clavier, composer le nombre de secteurs à désactiver.
- 4) Au bout de 5 secondes, les LED d'état s'éteignent et les petits carrés deviennent vides, indiquant les secteurs qui ont été désactivés. Affichage :
- 5) L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper

l'affichage, appuyer sur

ATTENTION ! Avec cette procédure, une clé désactive seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

ATTENTION ! Si l'on utilise une clé non acquise (non reconnue) ou non habilitée, la LED "H" (voir *Figure 3 – Clavier KP500DP/N*) s'allumera et le buzzer signalera une anomalie (bip sonore prolongé).

2.10 MISE HORS SERVICE A L'AIDE DE LA TELECOMMANDE RC500

2.10.1 Mise hors service totale

La mise hors service totale de tous les secteurs du système est possible seulement si la télécommande a été dûment programmée (voir Manuel de Programmation).

Pour désactiver le système à l'aide de la télécommande, appuyer sur la touche **1 I**. Si la centrale a acquis la commande, le buzzer de la télécommande émettra un signal sonore (bip).

2.10.2 Mise hors service partielle par télécommande

La mise hors service partielle de certains secteurs du système est possible seulement si la télécommande a été dûment programmée voir Manuel de Programmation).

Pour désactiver les secteurs auxquels la télécommande a été associée, appuyer sur la touche **1** de la télécommande. Si la centrale a acquis la commande, le buzzer de la télécommande émettra un signal sonore (bip).





SEGMENTATION 2.11

1

En plus des procédures illustrées plus haut, il est possible d'activer/désactiver les secteurs du système d'alarme anti-intrusion selon une procédure dite "segmentation", exécutable à l'aide du clavier.

La segmentation permet d'activer/désactiver les secteurs avec une seule et même procédure.

Pour modifier l'état d'un ou de plusieurs secteurs du système, procéder comme suit :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur ok puis sur
- 2) Appuyer sur or lock. Les petits carrés vides ou pleins indiquent respectivement un secteur désactivé ou activé.
- 3) A l'aide des touches 🗹 et 💟, se déplacer sur le secteur désiré. Le secteur sélectionné apparaîtra sur la première ligne de l'afficheur.
- 4) Utiliser les touches 📥 et 💟 pour modifier l'état du secteur.
- 5) Valider les sélections à l'aide de la touche ok ou les annuler en appuyant sur la touche sec.
 6) L'afficheur reviendra automatiquement à l'affichage standard au bout d'une minute. Pour anticiper l'affichage, appuyer sur la touche

ATTENTION ! Avec cette procédure, l'utilisateur active ou désactive seulement les secteurs qui relèvent de sa compétence, et pas nécessairement leur totalité.

UT02:... ETAT SYSTEME



2.12 TOUCHES DE FONCTION A ACCES DIRECT

Les claviers comportent trois touches préprogrammées pour activer directement les signalisations d'incendie, de secours et de panique silencieux.

Leur position et leur forme diffèrent selon le type de clavier, mais leurs icônes sont les mêmes :



= secours

= panique silencieuse

2.12.1 Claviers KP500D/N et KP500DV/N

Appuyer pendant au moins 3 secondes sur la touche 1 (incendie), 4 (secours) ou 7 (panique silencieuse) : la centrale engendrera l'événement correspondant, sans qu'il soit nécessaire de composer un code. Chaque touche de fonction doit être préalablement habilitée.

Si l'on utilise des claviers vocaux KP500DV/N, il est également possible d'habiliter l'écoute automatique en fin d'appel de secours, à condition que les claviers aient convenablement été programmés.

2.12.2 Clavier KP500DP/N

Appuyer pendant au moins 3 secondes sur F1 (panique silencieuse), F2 (secours) ou F3 (incendie): la centrale engendrera l'événement correspondant, sans qu'il soit nécessaire de composer un code. Chaque touche de fonction doit être préalablement habilitée.

2.12.3 Touche programmable de la télécommande RC500

Pendant la phase de programmation, la touche "+" de la télécommande peut être configurée pour activer/désactiver une sortie donnée ou en tant qu'accès direct à l'une des fonctions technologiques (incendie, secours, panique, panique silencieuse). En appuyant pendant au moins 5 secondes sur la touche "+", l'événement correspondant sera engendré.

2.13 BLOCAGE DES ALARMES EN COURS

Les modalités d'interruption d'une alarme sont illustrées en détail au paragraphe 4.2 DESCRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS.

Il convient de rappeler ce qui suit :

- la plupart des alarmes s'interrompent en saisissant un code valide sur le clavier ;
- le cycle des appels d'<u>alarme vocaux</u> peut être interrompu en saisissant le code "12" sur le téléphone qui a reçu l'appel, après la fin du message et le signal sonore (le téléphone doit être muni d'un clavier DTMF à tonalités).
- Pour les appels vocaux de demande de secours, le code "12" peut être saisi après avoir fermé la session d'écoute ambiante, au terme de la répétition du message vocal de demande de secours.
- Le cycle des appels d'alarme vocaux peut également être interrompu en saisissant un code valide sur le clavier du système, si le retard d'appel est habilité et que l'opération a lieu dans les 30 premières secondes.

ATTENTION ! Avec les seuls appels d'alarme vocaux, la conformité à la norme EN50131 est annulée.

ATTENTION ! Les appels d'alarme effectués en tant que protocole numérique et sur ATS4 ne peuvent pas être bloqués.

ATTENTION ! L'habilitation du retard d'appel d'alarme annule la conformité à la norme EN50131.

Les appels vocaux et SMS pour les événements d'intrusion peuvent être interrompus aussi lors par désactivation des secteurs associés aux numéros de téléphone programmés pour l'envoi de ces événements. Cette prestation peut être utile, par exemple, en cas de fausses alertes.

A noter que l'appel effectué sur le premier numéro de téléphone disponible ne peut être interrompu et qu'il se poursuit jusqu'à la fin des tentatives. Aucun appel ultérieur sur d'éventuels numéros successifs ne sera toutefois effectué.




2.14 INFORMATIONS SUR L'ETAT DU SYSTEME

Le masquage de l'état du système est l'une des conditions requises pour la conformité à la norme EN50131 grade 3.

Par conséquent, lorsque le Mode 3 (conforme à la norme EN50131 grade 3) a été configuré lors de la programmation, l'état du système (activé ou désactivé) n'est pas directement visualisé par les LED et l'afficheur du clavier ou les LED des lecteurs de clé électronique ou du transpondeur. L'état du système peut être en tout cas contrôlé en saisissant un code valide sur le clavier ou bien en utilisant une clé électronique ou de proximité valide (à ce sujet, voir les paragraphes relatifs à l'activation/désactivation du système au moyen d'une clé).

Le masquage de l'état du système peut être différent pour chaque clavier/lecteur, mais il suffit qu'un seul de ces dispositifs ne soit pas masqué pour annuler la conformité de l'ensemble du système.

Cette fonction n'est pas prévue sur la centrale MP500/4, car elle est conforme à la norme EN50131 grade 2.

Pour plus d'informations concernant la visibilité des signalisations d'état du système, se reporter au chapitre 1 ORGANES DE COMMANDE.

2.14.1 Afficher l'état du système

L'état du système est affiché par la LED récapitulative présente sur les claviers et les lecteurs.

Chaque utilisateur peut afficher en détail l'état du système pour la partie de sa compétence (seuls les secteurs sur lesquels il peut agir seront affichés).

Pour afficher l'état du système :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur ok puis sur MENU.
- Appuyer sur oκ. Sur la 2ème ligne de l'afficheur apparaissent des symboles graphiques en regard des chiffres 1 ÷ 16, présents sur le masque. Leur signification est la suivante :
 - = le secteur est désactivé
 - 0 = le secteur est désactivé, avec une ou plusieurs entrées ouvertes
 - = le secteur est activé
 - = le secteur n'a pas été programmé
- 3) A l'aide des touches 🗹 et 之, l'on peut se déplacer parmi les secteurs, dont la désignation apparaîtra sur la première ligne.
- 4) Une fois l'état examiné, appuyer à plusieurs reprises sur ^{ESC} pour quitter le menu.

ATTENTION ! Il est possible d'activer l'affichage permanent de l'état des secteurs à la place de la Date-Heure, mais cette configuration n'est pas conforme à la norme EN50131 grade 3 et elle déclassera le système.

2.14.2 Afficher les entrées ouvertes

La présence d'une ou de plusieurs entrées ouvertes est signalée par la LED du clavier et par la LED des lecteurs (voir chapitre 1 ORGANES DE COMMANDE). Ces LED signalent aussi l'ouverture des entrées isolées.

Pour afficher les adresses des entrées :

1)	Composer le <code principal="" utilisateur=""> et appuyer à deux reprises sur OK puis à plusieurs</code>
,	reprises sur Viusqu'à afficher ENTREES OUVERTES.

- Appuyer sur ok. Sur la 2ème ligne, les entrées sont identifiées comme "<Adresse logique> : <Nommer>". Par exemple, si l'entrée à laquelle est connecté le détecteur de la cuisine possède l'adresse logique "3" et la dénomination "Cuisine", elle sera identifiée comme "En003:Cuisine".
- 3) Utiliser les touches 🗹 et 📥 pour faire défiler la liste des entrées ouvertes.
- 4) A l'aide des touches 🚺 et 📐, il est possible d'afficher la spécialisation de l'entrée.
- 5) Une fois la liste examinée, appuyer à plusieurs reprises sur ^{ESC} pour quitter le menu.

UT01:	PRINCIPAL
ETAT	SYSTEME

SE01	:	•	•	•	

MP500/2	L6
12/01/2014	10:10

ENTREES OUVERTES EN001:...

ENTREES OUVERTES

UT02:...

MP500/16			
12/01/2014	10:10		



2.14.3 Afficher les entrées isolées ou exclues

La présence d'une ou de plusieurs entrées isolées ou exclues est signalée par la LED du clavier et par la LED des lecteurs (voir chapitre 1 ORGANES DE COMMANDE).

Une entrée ne peut être isolée que si elle a été programmée comme isolable.

Une entrée peut être isolée manuellement par le technicien ou le responsable technique.

Pour afficher les adresses des entrées isolées :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer à deux reprises sur oκ puis à plusieurs reprises sur vijusqu'à afficher ENTREES ISOLEES.
- Appuyer sur OK. Sur la 2ème ligne, les entrées sont identifiées comme "<Adresse logique> : <Nommer>". Par exemple, si l'entrée à laquelle est connecté le détecteur de la cuisine possède l'adresse logique "3" et la dénomination "Cuisine", elle sera identifiée comme "En003:Cuisine".
- 3) Utiliser les touches et pour faire défiler la liste des entrées ouvertes.
- 4) A l'aide des touches 🗹 et 📐, il est possible d'afficher la s<u>péc</u>ialisation de l'entrée.
- 5) Une fois la liste examinée, appuyer à plusieurs reprises sur ^{ESC} pour quitter le menu.

En cas d'alarmes, les événements sont signalés par des LED spécifiques (sur le clavier et les lecteurs) et mémorisés dans la centrale. Il est ensuite possible de visualiser les détails des causes de ces événements sur l'afficheur du clavier.

Pour afficher les détails, procéder comme suit :

- Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer à deux reprises sur original puis à plusieurs reprises sur y jusqu'à afficher MEM ALARMES.
- 2) Appuyer sur OK. La LED Alarmes clignotera. Sur la 2ème ligne, les entrées sont identifiées comme "<Adresse logique> : <Nommer>". Par exemple, si l'entrée à laquelle est connecté le détecteur de la cuisine possède l'adresse logique "3" et la dénomination "Cuisine", elle sera identifiée comme "En003:Cuisine".
- 3) Utiliser les touches tet et pour faire défiler la liste des entrées qui ont provoqué l'alarme.
- 4) A l'aide des touches 🗹 et 📐, il est possible d'afficher la spécialisation de l'entrée.
- 5) Une fois la liste examinée, appuyer à plusieurs reprises sur [ESC] pour quitter le menu.

2.14.5 Effacer la mémoire des alarmes

Pour effacer la mémoire des alarmes, procéder comme suit :

- Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer à deux reprises sur or puis à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher MEM ALARMES.
- 2) Appuyer sur $\frac{|\mathbf{o}\kappa|}{|}$. La LED Alarmes clignotera.
- 3) Utiliser les touches 🗹 et 🛆 pour faire défiler la liste des entrées qui ont provoqué l'alarme.
- 4) Une fois la liste examinée, s'affichera :
- 5) Appuyer sur $\overline{\mathbf{o}\mathbf{\kappa}}$ pour effacer la mémoire des alarmes.
- 6) Appuyer à plusieurs reprises sur **Esc** pour quitter le menu.

UT02:... ENTREES ISOLEES

ENTREES ISOLEES EN001:...

MP500/16 12/01/2014 10:10

UT02:... Mem Alarmes

МЕМ	A	L	A	RJ	MES	
EN0C)1	:	•	•		

MP500/3	L6
12/01/2014	10:10

UT02:... MEM ALARMES

MEM ALARMES EN001:...

ALARME EFFACER MEM.?

MP500/16	
12/01/2014 10:10	



2.14.6 Examiner la mémoire des sabotages

En cas de sabotages, les événements sont signalés par des LED spécifiques (sur le clavier et les lecteurs) et mémorisés dans la centrale. Il est ensuite possible de visualiser les détails des causes de ces événements sur l'afficheur du clavier.

Pour afficher les détails, procéder comme suit :

- 1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer à deux reprises sur ok puis à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher MEM SABOTAGES.
- Appuyer sur or. La LED Sabotages clignotera. Sur la 2ème ligne, les entrées sont identifiées comme "<Adresse logique> : <Nommer>". Par exemple, si l'entrée à laquelle est connecté le détecteur de la cuisine possède l'adresse logique "3" et la dénomination "Cuisine", elle sera identifiée comme "En003:Cuisine".
- 3) Utiliser les touches et la pour faire défiler la liste des entrées qui ont subi un sabotage.
- 4) A l'aide des touches 🗹 et 📐, il est possible d'afficher la spécialisation de l'entrée.
- 5) Une fois la liste examinée, appuyer à plusieurs reprises sur **Esc** pour quitter le menu.

MP500/16				
12/01/	/2014	10:10		

2.14.7 Effacer la mémoire des sabotages

La mémoire des sabotages doit être expressément effacée par le Technicien ou le Responsable Technique.

Pour effacer la mémoire des sabotages, procéder comme suit :

- 1) Composer le <code Technicien / Responsable Technique> et appuyer à deux reprises sur puis à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher MEM SABOTAGES.
- 2) Appuyer sur κ . La LED Sabotages clignotera.
- 3) Utiliser les touches et la pour faire défiler la liste des entrées qui ont provoqué l'alarme.
- Une fois la liste examinée, s'affichera :
- 5) Appuyer sur ok pour effacer la mémoire des sabotages.
- 6) Appuyer à plusieurs reprises sur **Esc** pour quitter le menu.



ATTENTION ! Si le sabotage est toujours présent, il ne pourra pas être effacé.

2.14.8 Examiner la mémoire des pannes et les anomalies

La présence d'une panne ou d'une anomalie (par exemple, batterie déchargée ou défectueuse, panne de la ligne téléphonique, d'une entrée ou d'une sirène), est signalée par la LED spécifique du clavier et par la LED des lecteurs (voir chapitre 1 ORGANES DE COMMANDE).

Pour examiner les détails des pannes détectées :

1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer à deux reprises sur

- 2) Appuyer sur $\overline{o\kappa}$. La LED Pannes clignotera.
- 3) Utiliser les touches et les pour faire défiler la liste des pannes et des anomalies détectées.

4) Une fois la liste examinée, appuyer à plusieurs reprises sur ESC pour quitter le menu.

UT02:... PANNES

BATTERIE BASSE CENTRALE

MP500/16			
12/01/2014	10:10		



UT02:... MEM SABOTAGES

MEM SABOTAGES EN001:...

12/01/2014	10:10

MEM SABOTAGES

UT02:...

MEM SABOTAGES EN001:...

ALARME EFFACER MEM.?

MP500/16 12/01/2014 10:10

2.14.9 Effacer la mémoire des pannes

L'effacement de la mémoire des pannes est sélectif. En d'autres termes, il dépend du code d'accès saisi, étant donné que tous les codes n'ont pas les mêmes possibilités de rétablissement (le Technicien et le Responsable Technique peuvent effacer toutes les mémoires tandis que le Principal et l'Utilisateur peuvent en effacer certaines).

Effacer la mémoire des pannes :

1)	Composer le <code principal="" utilisateur=""> et appuyer à deux reprises sur or.</code>	UT02: PANNES
2)	Appuyer sur ok. La LED Pannes clignotera.	BATTERIE BASSE CENTRALE
3)	Utiliser les touches 🗹 et \land pour faire défiler la liste des pannes.	
4)	Une fois la liste examinée, s'affichera :	PANNE
5)	Appuyer sur or pour effacer la mémoire des sabotages.	EFFACER MEM.?
6)	Une fois la liste examinée, appuyer à plusieurs reprises sur ^{ESC} pour quitter le menu.	MP500/16

2.15 DIFFERER L'ACTIVATION AUTOMATIQUE

Le programmateur horaire est configuré (horaires et actions à accomplir) par le technicien au cours de la programmation.

L'une des actions qui peuvent être programmées est l'activation automatique du système d'alarme. Or, il se peut que, dans des circonstances particulières, l'utilisateur ait la nécessité de différer cette activation. Cela est possible sans modifier la configuration du programmateur horaire.

Pendant le temps de préavis (configuré par la programmation) qui précède l'activation automatique du système d'alarme d'intrusion par le programmateur horaire, il est possible de différer l'activation de 30, 60 ou 90 minutes. Cette opération est réalisable à plusieurs reprises, <u>pourvu qu'elle ait lieu avant minuit</u>.

Le temps de préavis est signalé par les claviers à l'aide du buzzer et du clignotement de la LED du programmateur horaire, ainsi que l'activation des sorties "Préavis d'activation".

Pour différer l'activation automatique, procéder comme suit :

 Composer le <code principal="" utilisateur=""> et appuyer à deux reprises sur or puis à plusieurs reprises sur yiusqu'à afficher DEPLACE COMMANDE.</code> 	UT01:PRINCIPAL DEPLACE COMMANDE
2) Appuyer sur or.	DEPLACE COMMANDE 30min
 3) Utiliser les touches et et pour sélectionner le temps de retard. Valider le choix par oκ. 4) La LED P.O. du clavier cesse de clignoter. 	
5) Appuyer à plusieurs reprises sur les pour quitter le menu.	MP500/16 12/01/2014 10:10

2.16 MESSAGE DE SERVICE

ATTENTION ! Cette fonction n'est pas disponible sur la centrale MP500/4.

Si l'on dispose d'un clavier vocal, il est possible d'enregistrer un message de service d'une durée maximale de 10 secondes, lequel peut être réécouté depuis n'importe quel clavier vocal et qui sera automatiquement reproduit lors de chaque désactivation du système. Le message vocal doit être préalablement activé (voir paragraphe 5.6 *HABILITATIONS ET EXCLUSIONS*). Le message de service est donc configuré comme une sorte de post-it[®] vocal.

12/01/2014 10:10

2.16.1 Enregistrer le message de service

Pour enregistrer le message de service, procéder comme suit :

1) Appuver sur ETAT SYSTEME MSG.DE SERVICE 2) Appuyer sur or ENTRER CODE 3) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur MSG.DE SERVICE ECOUTE 4) Appuyer sur MSG.DE SERVICE ENREGISTREMENT 5) Appuyer sur ENREGISTREMENT EN COURS... 6) Parler à une distance d'environ 20 cm du clavier. L'enregistrement s'interrompra automatiquement au bout de 10 secondes. 7) Appuyer à plusieurs reprises sur ESC pour quitter le menu. 12/01/2014 10:10 SUGGESTION. Réécouter le message pour s'assurer de la qualité d'enregistrement. 2.16.2 Ecouter le message de service Pour écouter le message de service, procéder comme suit : 1) Appuyer sur MENU. ETAT SYSTEME MSG.DE SERVICE 2) Appuyer sur οκ ENTRER CODE 3) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur MSG.DE SERVICE ECOUTE 4) Appuyer sur ok ECOUTE EN COURS... 5) Appuyer à plusieurs reprises sur ESC pour quitter le menu. 12/01/2014 10:10

MP500/16

MP500/16

3 NON-ACTIVATION DU SYSTEME

Le présent chapitre décrit en détail les problèmes d'activation du système d'alarme, en indiquant leurs possibles solutions.

3.1 BLOCAGE DE L'ACTIVATION DU SYSTEME

EN50131 EN50131 GRADO 2 GRADO 3

S'il est conforme à la norme EN50131, le système d'alarme d'intrusion ne permet pas à l'utilisateur de l'activer en présence de certaines conditions. Plus précisément, le système ne peut automatiquement "ignorer" ces éventuelles conditions de blocage et s'activer en dépit de celles-ci. Les conditions de blocage peuvent être forcées et surmontées (avec certaines restrictions) à travers des habilitations manuelles explicites de la part de l'utilisateur ou du technicien.

Le but étant d'éviter les fausses alertes et les fausses sécurités, conditions dans lesquelles le système ne serait pas toujours en mesure de signaler d'éventuelles tentatives d'intrusion.

Les conditions qui empêchent l'activation du système sont les suivantes :

- Une ou plusieurs entrées d'intrusion ouvertes, dans les secteurs qui doivent être activés.
- Un ou plusieurs détecteurs de mouvement occultés, dans les secteurs qui doivent être activés (sauf MP500/4).
- Sabotage d'une ou de plusieurs entrées ou dispositifs, dans les secteurs qui doivent être activés.
- Pannes d'interconnexion (par exemple, bus).
- Panne de l'alimentation principale (absence réseau électrique).
- Panne des alimentations secondaires (batteries défaillantes).
- Panne du dispositif de transmission des alarmes (ATS4 ou interface téléphonique RCT).
- Panne des dispositifs de signalisation des alarmes (sirènes).
- Panne de tous les dispositifs de transmission et de signalisation de l'alarme.
- Panne du chargeur de batterie.

Dans les conditions ci-dessus, les clés électronique et de proximité, le programmateur horaire et l'entrée spécialisée clé n'activent pas le système d'alarme. L'événement d'activation non exécutée à cause du blocage est mémorisé dans l'Historique des événements, en spécifiant son motif.

En agissant sur le système d'alarme via le clavier, il est possible en revanche de tenter de forcer le blocage et d'activer quand même le système.

Le système indique, sur l'afficheur du clavier, la/les cause(s) empêchant son activation. L'utilisateur peut tenter d'éliminer les causes du blocage, par exemple en fermant les entrées ouvertes, ou bien de forcer le blocage à l'aide du clavier, en agissant individuellement sur chacune des causes avec confirmations ultérieures, forcer le blocage.

L'opération de forçage du blocage est mémorisée pas à pas dans l'Historique des événements.

ATTENTION ! Il n'est pas toujours possible de forcer le blocage de l'activation. La possibilité de forçage dépend du code d'accès utilisé, comme illustré dans *Tableau 9 – Forçage des causes qui bloquent l'activation du système d'alarme*.

Il existe toutefois des causes ou des conditions qui empêchent en tout cas le forçage et qui ne peuvent être contournées, même pas par le code Technicien. Dans ce cas, avant de procéder à l'activation, il est nécessaire d'éliminer les causes qui empêchent l'activation du système.

En outre, il n'est pas possible de forcer le blocage de l'activation dans son intégralité au cours d'une seule opération, mais il faut forcer une par une les différentes causes du blocage.



ATTENTION ! Le forçage du blocage d'activation reste en vigueur jusqu'à la désactivation du système. En désactivant le système, le forçage prend fin et il devra être répété lors de l'activation suivante du système. La fin de l'inhibition est mémorisée dans l'Historique des événements.



ATTENTION ! Le forçage du blocage de l'activation représente une <u>solution temporaire pour permettre l'activation du système</u> <u>d'alarme</u> même en présence de conditions susceptibles d'en compromettre le bon fonctionnement. Il est donc recommandé d'éliminer dans les plus brefs délais les causes du blocage de l'activation et de rétablir le fonctionnement normal du système. La capacité de forçage du blocage dépend du niveau d'accès détenu et de la condition qui est à l'origine du blocage.

Le tableau suivant montre les possibilités de forçage.

	Code d'accès pouvant forcer l'activation			
Condition à l'origine du blocage de l'activation	Niveau 2 (Principal et Utilisateur)	Niveau 3 (Technicien et Responsable Technique)		
Entrée intrusion ouverte	•			
Détecteur de mouvement occulté				
Détecteur de mouvement défectueux				
Sabotage d'une entrée ou d'un dispositif				
Pannes d'interconnexion				
Panne de l'alimentation principale				
Panne des alimentations secondaires				
Panne du dispositif de transmission alarme				
Panne des dispositifs de signalisation alarme (sirènes)				
Panne de tous les dispositifs de transmission et de signalisation alarme				
Panne du chargeur de batterie				



3.1.1.1 Exemple de forçage

Imaginons un système avec 4 secteurs (pas de groupes) : le secteur 1 comporte 3 entrées et les entrées 2 et 3 du secteur 1 sont ouvertes. La séquence d'activation exécutée par un utilisateur ordinaire serait la suivante:

- L'on saisit <code Utilisateur> et l'on appuie sur . Le clavier émettra des bips sonores et l'afficheur montrera les secteurs associés à l'utilisateur. Le secteur 1 est mis en évidence par 0 car il y des entrées ouvertes.
- La première entrée ouverte est affichée et le système demande à l'utilisateur s'il souhaite l'inhiber.
 Appuyer sur οκ pour l'inhiber.
- La deuxième entrée ouverte est affichée et le système demande à l'utilisateur s'il souhaite l'inhiber. Appuyer sur or pour l'inhiber.
- 4) Appuyer sur $\left| \frac{\mathbf{o} \mathbf{\kappa}}{\mathbf{k}} \right|$ pour valider l'inhibition.
- 5) Le message ci-contre s'affichera. Si le message est différent ou si des signalisations d'alarme se déclenchent au terme de l'activation, voir le paragraphe 3.1.1.2 *Impossibilité de forcer le blocage de l'activation avec des entrées ouvertes.*

MISE EN SERVICE

INHIBER	OK?
ENUU2:	
INHIBER	OK?
EN003:	
FORCER ACTIV	7.
ETES-VOUS SU	JR?

3.1.1.2 Impossibilité de forcer le blocage de l'activation avec des entrées ouvertes

Il est possible de forcer l'activation avec des entrées intrusion ouvertes, à condition que :

- leur nombre ne dépasse pas 70% de celles <u>du secteur auquel elles appartiennent</u> ;
- qu'elles aient toutes été configurées "isolables" lors de la programmation ;
- les entrées ouvertes ne soient pas spécialisées Première entrée / Dernière sortie, Dernière sortie ou Retardée.

Si une ou plusieurs de ces conditions n'étaient pas respectées, en faisant toujours référence à l'exemple de forçage illustré ci-dessus, l'on obtiendrait :

- Le message ci-contre s'affichera. Dans ce cas, le secteur 1 (celui avec les entrées ouvertes) n'est pas activé, contrairement à tous les autres. L'on obtient donc une activation partielle. Cela se produit si le nombre des entrées du secteur dépasse 70% ou si certaines entrées sont "non isolables".
- Le message ci-contre s'affiche et les signalisations d'alarme se déclenchent. Cela se produit si l'une des entrées ouvertes est du type Première entrée / Dernière sortie, Dernière sortie ou Retardée.

Si le pourcentage des entrées ouvertes dépasse 70% ou si certaines entrées ne sont pas "isolables", l'activation ne sera pas possible, même pas à travers le forçage. Il faudra alors essayer de fermer quelques-unes des entrées ouvertes (il est possible que certaines entrées aient été laissées volontairement ouvertes et qu'elles ne résultent pas d'un dysfonctionnement du détecteur).

En d'autres termes, si un secteur est associé à 10 entrées, son activation pourra être forcée avec 7 entrées "isolables" ouvertes, mais pas avec 8 entrées ouvertes (ou alors avec un nombre d'entrées ouvertes inférieur à 7, mais comprenant aussi une ou plusieurs entrées "non isolables").

Les entrées spécialisées Première entrée / Dernière sortie, Dernière sortie ou Retardée ne sont pas prises en compte par la centrale lorsque celle-ci effectue le contrôle des entrées ouvertes lors de l'activation. En effet, elles ont la capacité à être (ou rester) ouvertes pour permettre à l'utilisateur de quitter les locaux à protéger. C'est pourquoi le système ne demande pas à l'utilisateur s'il souhaite les inhiber. Lorsque, une fois le délai expiré, le système d'alarme est activé, la centrale détecte une entrée d'intrusion ouverte et déclenche l'alarme.

ATTENTION ! La vérification de 70% maximum d'entrées ouvertes doit se faire, secteur par secteur, sur la totalité des entrées d'un secteur, pas de l'ensemble du système.

Ne pas considérer les entrées autres que celles d'intrusion (par exemple, technologiques, signalisation d'incendie, signalisation de panique, etc.) car le fait qu'elles soient ouvertes ou fermées n'est pas important pour l'activation du système et qu'elles ne rentrent pas dans le total des entrées pour calculer le pourcentage de 70%.

0	XEC.	PART	
			 •••

EFFECTUE



4 ALARMES, EVENEMENTS ET SIGNALISATIONS

Le présent chapitre décrit en détail les alarmes, les événements et les signalisations gérés par les centrales MP500/4, MP500/8 et MP500/16.

4.1 SIGNALISATIONS POUR ALARMES ET EVENEMENTS

Le tableau suivant récapitule les différentes signalisations (LED, sorties, messages, mémorisations) qui sont activées en cas d'alarmes ou d'événements. L'analyse détaillée de ce qui constitue et de ce que comportent une alarme ou un événement est contenue dans les paragraphes suivants.

4.1.1 Comment utiliser le tableau

En cas d'alarmes, de signalisations ou d'événements, la centrale les enregistre, les mémorise et les signale de différentes manières. A travers le type de signalisation ou de message, il est ensuite possible de remonter à leur cause.

Si l'on constate la signalisation d'une LED du clavier ou de la LED rouge du lecteur de clés ou bien si l'on reçoit un message téléphonique, procéder comme suit :

- 1) Rechercher la signalisation ou le message dans les colonnes correspondantes du tableau.
- 2) Sur la même ligne, dans la colonne "Cause", lire le motif de la signalisation ou du message. Une signalisation ou un message correspondent parfois à plusieurs causes. Dans ce cas, il est conseillé de lire la description contenue dans l'Historique ou dans l'Historique de système.

Dans ces descriptions, les abréviations suivantes sont parfois utilisées :

- En ou EN, identifiant une entrée
- **CL** ou **KP**, identifiant un clavier
- **DD**, identifiant un autre type de dispositif (par exemple LE EX).

La signalisation auxiliaire est l'éventuelle signalisation supplémentaire réalisée lors de l'installation du système, en branchant des appareils de signalisation (témoins lumineux, clignotants, sonneries, buzzers, etc.) sur des sorties spécialement programmées pour s'activer en cas de survenue d'un événement donné.

4.1.1.1 Exemple d'interprétation du tableau

L'allumage de la LED (1) peut être dû à plusieurs causes. En lisant l'Historique et l'Historique de système (voir par. 2.14.8 *Examiner la mémoire des pannes et les anomalies*), il est possible d'obtenir une indication plus précise de la cause de la signalisation.

Imaginons de lire BATT. BASSE CENTRALE, indiquant que la batterie de la centrale n'est pas complètement chargée.

L'on peut alors chercher la section 4.2 DESCRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS, où le paragraphe 4.2.18 Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs fournit des explications exhaustives sur ce qui s'est produit et ce qui pourrait se produire.

Dans la colonne Description événement, la première ligne indique le message du premier écran et la deuxième ligne celui du deuxième écran.

Cause	LI	ED	Historiqu	Mémoire	Description événement (Historique et Historique système)	Signalisation auxiliaire (sortie pilotée)	Message téléphone EN50131 NOT RELATED
	clavier	lecteur	e	Ÿ			
Alarme d'intrusion (instantanée, retardée, parcours retardé, dernière, sortie)		•			ENxxx:nommer Spécialisation EN	Intrusion	Alarme d'intrusion
Pré-alarme d'intrusion					ENxxx:nommer Spécialisation EN	Intrusion	Alarme d'intrusion
Signalisation panique via entrée / touche de fonction / télécommande					" CL xx"	Panique	Panique
Signalisation incendie via entrée / touche de fonction / télécommande					" CL xx"	Incendie	Alarme incendie
Signalisation secours via entrée / touche de fonction / télécommande					" CL xx"	Secours	Demande de secours
Signalisation entrée / touche de fonction / télécommande panique silencieuse					" CL xx"	Panique silencieuse	Panique



Cause LED		Historiq	Mémoir	Description événement (Historique et Historique système)	Signalisation auxiliaire (sortie pilotée)	Message téléphone EN50131	
	clavier	lecteur	ue	ſe			NUT RELATED
Activation entrée / sortie technologique 1					ENxxx:nommer TECHNIQUE TYPE 1	Technologique 1	Service Technologique 1
Activation entrée / sortie technologique 2					ENxxx:nommer TECHNIQUE TYPE 2	Technologique 2	Service Technologique 2
Activation entrée / sortie technologique 3					ENxxx:nommer TECHNIQUE TYPE 3	Technologique 3	Service Technologique 3
Batterie basse					BATTERIE BASSE CENTRALE ou dispositif	Batterie basse	Panne/rétablissement batterie
Alarme entrée panne détecteurs				•	ENxxx:nommer PANNE DETECTEUR	Panne détecteurs	Anomalie
Alarme entrée panne sirènes					ENxxx:nommer PANNE SIRENE	Panne système	Anomalie
Alarme entrée panne					ENxxx:nommer PANNE	Panne	Anomalie
Alarme entrée panne aveuglement					ENxxx:nommer AVEUGLEMENT	Panne détecteurs	Anomalie
Alarme entrée panne communicateur externe	1				ENxxx:nommer PANNE COMM.	Panne tél.	Anomalie
Autres pannes						Panne système	Panne
Pas de communication avec le dispositif sur le bus					PANNE COMMUN.BUS dispositif (DDxx:nommer)	Panne système	Sabotage système
Entrées isolées	8				ENxxx:nommer	Entrées isolées	Entrée exclue
Entrées inhibées (temporairement, pendant l'activation)	10				INHIBITION	Entrées isolées	Entrée exclue
Après avoir saisi 21 codes erronés	×				FAUX CODE dispositif (DDxx:nommer)	Sabotage	
Tamper ou entrée SAB signalant un sabotage	×s				dispositif (DDxx:nommer)	Sabotage	Sabotage système
Déséquilibrage des entrées équilibrées	×				ENxxx:nommer Spécialisation EN	Sabotage	Sabotage système
Jamming radio	×s			•	JAMMING dispositif (DDxx:nommer)	Sabotage	Sabotage radio
Pas de supervision dispositif radio	×s			•	SUPERVISION dispositif (DDxx:nommer)	Sabotage	Sabotage radio
Entrée menu avec code technicien	14				DEBUT MAINTENANCE CLxx: nommer UT00: nommer		
Entrée ouverte	**				ENxxx:nommer Spécialisation EN	Open input	
Ouverture entrée essai	12				ENxxx:nommer ENTRE EN ESSAI	Open input	
Préavis PO / Activation secteurs / Habilitation Exclusion utilisateur / clé / Habilitation Exclusion sortie	Ø					Préavis PO	
Pas de réseau électrique instantané	\sim				ABSENCE 230V (DEBUT/FIN)		
Pas de réseau électrique après timeout programmé	\sim *				ABSENCE 230V (DEBUT/FIN)	Absence réseau	Panne/rétablissement réseau électrique
Activation / Désactivation secteurs					EXECUTE ou EXECUTE PART.	Etat secteurs	Activation exécutée Secteur xx Désactivation Secteur xx
Activation des secteurs en mode forcé					FORCER ACTIV.	Etat secteurs	
Blocage système, Pas de réseau, Batterie KO					ARRET SYSTEME		

Cause	LE	ED	Historiqu	Mémoire	Description événement (Historique et Historique système)	Signalisation auxiliaire (sortie pilotée)	Message téléphone EN50131 NOT RELATED
	clavier	lecteur	e	Φ			
Saisie code valide par clavier CLxx					CODE VALIDE		
Modification date-heure par clavier CLxx					Date Heure + CLxx: nommer		
Habilitation / Exclusion code					Début habilitation utilisateur + CLxx: nommer		
Commande d'activation secteurs non exécutée					PAS EFFECTUE		Activation non exécutée
Alarme sous contrainte					ALARME S. CONTRAINTE	Sous contrainte	Agression en cours
Inhibition tamper entrée					IN.TAMPER ENT.		

* Si "Pas de réseau électrique instantané", la LED fixe se met à clignoter ; si "Pas de réseau électrique après timeout programmé", elle continue de clignoter jusqu'au rétablissement de l'alimentation secteur.

Tableau 10 – Schéma synoptique des signalisations

4.2 DESCRIPTION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS

4.2.1 Alarme d'intrusion

Cette alarme est déclenchée en cas de tentatives d'intrusion. Les centrales peuvent gérer une alarme d'intrusion pour chaque secteur, à laquelle associer des actionneurs de sortie (par exemple, des sirènes).

Les entrées d'intrusion déclenchent une alarme lorsque les conditions programmées sont réunies : intrusion détectée par un ou plusieurs dispositifs, une seule ou plusieurs détections, selon un certain parcours, etc. Pour plus d'informations, se reporter au Manuel de programmation.

La fonction "Comptage alarmes" détermine le nombre maximum d'alarmes pouvant être déclenchées par un détecteur au cours d'une journée et tant que son secteur de pertinence est activé.



Il est engendré si	 une entrée Intrusion est ouverte et qu'au moins un secteur associé à celle-ci avec la fonction OU est activé. une entrée Intrusion est ouverte et que tous les secteurs associés à celle-ci avec la fonction ET sont activés.
Il active	 les sorties programmées Intrusion ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem du message d'Alarme intrusion correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	 dans l'Historique et dans l'Historique de système. dans la mémoire des alarmes.
Il est signalé	 sur les claviers qui ont au moins un secteur en commun avec cette entrée. sur les lecteurs qui ont au moins un secteur en commun avec cette entrée.
II perdure	 pendant le temps d'alarme intrusion / sabotage / panique.
Il s'interrompt lors du	 la saisie d'un code valide dans le clavier ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. l'introduction d'une clé valide ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. une commande de désactivation des secteurs en provenance d'une entrée clé ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. une commande de désactivation des secteurs depuis un menu vocal. une commande de désactivation depuis une télécommande ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement.
	 une commande de désactivation des secteurs depuis un menu vocal. une commande de désactivation depuis une télécommande ayant au moins un secteur en commun ave l'entrée qui a engendré l'événement.



4.2.2 Alarme d'intrusion

Dans le système d'alarme, la Pré-alarme d'intrusion peut être utilisée, par exemple, pour faire retentir le buzzer chaque fois que les détecteurs d'une zone externe (par exemple, une cour) détectent la présence d'une personne.

Il est engendré si	 une entrée Pré-alarme est ouverte et qu'au moins un secteur associé à celle-ci avec la fonction OU est activé. une entrée Pré-alarme est ouverte et que tous les secteurs associés à celle-ci avec la fonction ET sont activés.
II active	 les sorties programmées Pré-alarme ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal ou modem du message de Pré-alarme correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	 dans l'Historique et dans l'Historique de système. dans la Mémoire temporaire des alarmes.
Il est signalé	 sur les claviers qui ont au moins un secteur en commun avec cette entrée. sur les lecteurs qui ont au moins un secteur en commun avec cette entrée.
Il perdure	pendant le temps de pré-alarme.
II s'interrompt lors du…	 la saisie d'un code valide dans le clavier ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. l'introduction d'une clé valide ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement.
	 une commande de désactivation des secteurs en provenance d'une entrée clé ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement.
	 une commande de désactivation depuis une télécommande ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement.

4.2.3 Alarme sabotage

C'est l'alarme qui est déclenchée lorsque quelqu'un tente de saboter le système. Elle est toujours active (24h), mais elle peut être temporairement désactivée en plaçant le système en mode de maintenance.

Il est engendré si	 un tamper (centrale, claviers ou dispositifs radio tels DC, IR, Sirènes) est ouvert. la ligne SAB de la centrale ou des extensions est ouverte ou déséquilibrée. une entrée en double équilibrage est déséquilibrée (court-circuit ou fils coupés). une entrée programmée comme Sabotage est ouverte. un dispositif radio ne répond pas à son extension pendant un laps de temps supérieur à la configuration présélectionnée (Supervision). un dispositif radio étranger au système occupe ou perturbe la bande radio de l'extension ER500 (Jamming). L'alarme est déclenchée indépendamment de l'état des secteurs (24h/24).
Il active	 les sorties programmées Sabotage ayant au moins un secteur actif en commun (en cas d'entrées double équilibrage). Dans les autres cas, elle déplace les sorties sabotage des secteurs actifs le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem du message de sabotage correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	 dans l'Historique de système. dans la mémoire des sabotages.
Il est signalé	sur les claviers.sur les lecteurs.
II perdure	pendant le temps d'alarme intrusion / sabotage / panique.
II s'interrompt lors du…	 la saisie d'un code valide sur le clavier. l'introduction d'une clé valide. une commande de désactivation des secteurs depuis une entrée Clé. une commande de désactivation par une télécommande ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement



4.2.4 Alarme faux code

Cette alarme se déclenche lorsque quelqu'un tente d'identifier un code valable pour désactiver le système. Elle est toujours active (24h), mais elle peut être temporairement désactivée en plaçant le système en mode de maintenance.

Il est engendré si	 un code non valide est introduit 21 fois consécutives (le décompte est remis à zéro lors de la saisie d'un code valide). L'alarme est déclenchée indépendamment de l'état des secteurs (24h/24).
Il active	 les sorties programmées Sabotage ayant au moins un secteur actif en commun avec le clavier sur lequel a été saisi le faux code. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique ou modem du message d'alarme faux code (si programmé).
Il est mémorisé	 dans l'Historique de système. dans la mémoire des sabotages.
Il est signalé	 sur les claviers qui ont au moins un secteur en commun avec celui sur lequel le faux code a été saisi. sur les lecteurs qui ont au moins un secteur en commun avec celui sur lequel le faux code a été saisi.
II s'interrompt lors du…	 la saisie d'un code valide sur le clavier. l'introduction d'une clé valide. une commande de désactivation des secteurs depuis une entrée Clé. une commande de désactivation par une télécommande ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement

4.2.5 Signalisation de panique

C'est une signalisation que l'utilisateur peut déclencher lorsqu'il se trouve en situation de danger. Elle est toujours active (24h), mais elle peut être temporairement désactivée en plaçant le système en mode de maintenance.

Elle est engendrée si	 une entrée Panique est ouverte. la touche fonction " + " de la télécommande est enfoncée pendant au moins 5 secondes (si programmée). L'alarme est déclenchée indépendamment de l'état des secteurs (24h/24).
II active	 Les sorties programmées comme Panique ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal ou modem du message d'alarme panique (si programmé).
Elle est mémorisée	 dans l'Historique et dans l'Historique de système. dans la mémoire des alarmes.
Elle est signalée	 sur les claviers qui ont au moins un secteur en commun avec cette entrée. sur les lecteurs qui ont au moins un secteur en commun avec cette entrée.
II perdure	 pendant le temps d'alarme intrusion / sabotage / panique.
II s'interrompt lors du	 la saisie d'un code valide sur le clavier. l'introduction d'une clé valide. une commande de désactivation des secteurs depuis une entrée Clé. une commande de désactivation par une télécommande ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement

4.2.6 Signalisation de panique silencieuse

C'est une alarme que l'utilisateur peut déclencher lorsqu'il se trouve en situation de danger et qu'il ne veut pas attirer l'attention du/des malfaiteur(s). Elle est toujours active (24h), mais elle peut être temporairement désactivée en plaçant le système en mode de maintenance.

Elle est engendrée si	 Une entrée Panique silencieuse est ouverte La touche fonction panique silencieuse du clavier est enfoncée pendant au moins 3 secondes la touche fonction "+ " de la télécommande est enfoncée pendant au moins 5 secondes (si programmée). L'alarme est déclenchée indépendamment de l'état des secteurs (24h/24).
Il active	 Les sorties programmées Panique silencieuse ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement ou avec le clavier dont la touche spécifique a été enfoncée. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal ou modem du message d'alarme panique (si programmé).
Elle est mémorisée	dans l'Historique et dans l'Historique de système.
II perdure	pendant le temps d'alarme intrusion / sabotage / panique.
II s'interrompt lors du…	 la saisie d'un code valide sur le clavier. l'introduction d'une clé valide. une commande de désactivation des secteurs depuis une entrée Clé. une commande de désactivation par une télécommande ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement



4.2.7 Signalisation de sous contrainte

C'est une signalisation que l'utilisateur peut déclencher lorsqu'il est contraint par un malfaiteur à désactiver le système. Elle est toujours active (24h), mais elle peut être temporairement désactivée en plaçant le système en mode de maintenance.

Elle est engendrée si	 une entrée sous contrainte est ouverte. on tape le code utilisateur sous-contrainte L'alarme est déclenchée indépendamment de l'état des secteurs (24h/24).
Il active	 les sorties programmées Sous contrainte ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée ou le code utilisateur saisi. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem du message d'agression en cours (si programmé).
Elle est mémorisée	dans l'Historique et dans l'Historique de système.
II perdure	pendant 30 secondes (durée fixe).
II s'interrompt lors du	 la saisie d'un code valide sur un clavier ayant au moins un secteur en commun. l'introduction d'une clé valide ayant au moins un secteur en commun. une commande de désactivation des secteurs depuis une entrée Clé. une commande de désactivation par une télécommande ayant au moins un secteur en commun.

4.2.8 Signalisation de secours

La fonction écoute ambiante n'est pas prévue sur la centrale MP500/4.

Les centrales MP500/8 et MP500/16 offrent une fonction auxiliaire, non conforme aux normes en vigueur en la matière, permettant de déclencher des signalisations de service en cas de "demande de secours".



ATTENTION ! Pour pouvoir utiliser la fonction "appel de secours", il faut se doter d'un système de télé-secours conforme aux normes en vigueur en la matière.

Elle est engendrée si	 une entrée Secours est ouverte. une entrée Pas de mouvement n'est pas ouverte (au moins une ouverture toutes les 12 heures). la touche du clavier associée à la fonction secours est enfoncée pendant plus de 3 secondes. la touche fonction "+ " de la télécommande est enfoncée pendant au moins 5 secondes (si programmée). L'alarme est déclenchée indépendamment de l'état des secteurs (24h/24).
II active	 les sorties programmées comme Secours ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement ou avec le clavier dont la touche spécifique a été enfoncée. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem du message de demande de secours correspondant (si programmé); en cas d'envoi vocal, l'écoute est activée en automatique au terme du message.
Elle est mémorisée	 dans l'Historique et dans l'Historique de système. dans la mémoire des alarmes.
Elle est signalée	 sur les claviers qui ont au moins un secteur en commun avec l'entrée ou le clavier qui ont engendré l'événement. sur les lecteurs qui ont au moins un secteur en commun avec l'entrée ou le clavier qui ont engendré l'événement.
II perdure	pendant le temps d'alarme secours.
II s'interrompt lors du…	 la saisie d'un code valide sur le clavier ayant au moins un secteur en commun. l'introduction d'une clé valide ayant au moins un secteur en commun. une commande de désactivation des secteurs depuis une entrée Clé ayant au moins un secteur en commun. une commande de désactivation par une télécommande ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement

4.2.9 Signalisation d'incendie

Les centrales MP500/4, MP500/8 et MP500/16 offrent une fonction auxiliaire, non conforme aux normes en vigueur en la matière, permettant de gérer des détecteurs d'incendie (fumée, boutons, etc.) en les raccordant à des entrées convenablement programmées pour déclencher des signalisations de service du type "alarme incendie".



ATTENTION ! Pour réaliser une installation pleinement conforme aux exigences réglementaires d'un système de détection antiincendie, se reporter au catalogue général Elkron, section Anti-incendie.

Il est engendré si	 une entrée incendie est ouverte la touche du clavier associée à la fonction incendie est enfoncée pendant plus de 3 secondes. la touche fonction " + " de la télécommande est enfoncée pendant au moins 5 secondes (si programmée). L'alarme est déclenchée indépendamment de l'état des secteurs (24h/24).
Il active	 les sorties programmées comme incendie ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement ou avec le clavier dont la touche spécifique a été enfoncée. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem du message d'Alarme incendie correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	 dans l'Historique et dans l'Historique de système. dans la mémoire des alarmes.
Il est signalé	 sur les claviers qui ont au moins un secteur en commun avec l'entrée ou le clavier qui ont engendré l'événement. sur les lecteurs qui ont au moins un secteur en commun avec l'entrée ou le clavier qui ont engendré l'événement.
Il perdure	 jusqu'à l'ouverture d'une entrée RAZ incendie ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée incendie en alarme ou avec le clavier qui a engendré l'événement.

4.2.10 Alarme d'aveuglement détecteur

Il est engendré si	 une ou plusieurs entrées spécialisées Aveuglement ont été ouvertes.
Elle active	 les sorties programmées Panne détecteurs ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement (secteur activé). le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal ou modem du message d'alarme correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	 dans l'Historique de système et dans la mémoire des pannes et des anomalies.
Il est signalé	 par la LED de panne sur les claviers ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. sur les lecteurs ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement.
Une fois le problème résolu, la centrale	 mémorise la fin de la panne dans l'Historique de système. désactive les sorties programmées Panne détecteurs.

Il est possible d'associer aux centrales le contrôle de dispositifs dotés d'une sortie "panne".

4.2.11 Alarme panne détecteurs

Il est possible d'associer aux centrales le contrôle de dispositifs dotés d'une sortie "panne".

Il est engendré si	 une ou plusieurs entrées spécialisées Panne détecteurs ont été ouvertes.
Elle active	 les sorties programmées Panne détecteurs ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement (secteur activé). le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem du message d'alarme correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	dans l'Historique de système et dans la mémoire des pannes et des anomalies.
Il est signalé	 par la LED de panne sur les claviers ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. sur les lecteurs ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement.
Une fois le problème résolu, la centrale	 mémorise la fin de la panne dans l'Historique de système. désactive les sorties programmées Panne détecteurs.

4.2.12 Alarme panne sirènes

Il est possible d'associer aux centrales le contrôle de dispositifs dotés d'une sortie "panne".

Il est engendré si	 une ou plusieurs entrées spécialisées Panne sirènes ont été ouvertes.
Elle active	 Les sorties programmées Panne système ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal ou modem du message d'alarme correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	 dans l'Historique de système et dans la mémoire des pannes et des anomalies.
Il est signalé	 par la LED de panne sur les claviers ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. sur les lecteurs ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement.
Une fois le problème résolu, la centrale	 mémorise la fin de la panne dans l'Historique de système. désactive les sorties programmées Panne.

4.2.13 Alarme panne depuis l'entrée Panne

Il est possible d'associer aux centrales le contrôle de dispositifs dotés d'une sortie "panne".

Il est engendré si	 une entrée programmée Panne est ouverte. L'alarme est déclenchée indépendamment de l'état des secteurs (24h/24).
Elle active	 les sorties programmées Panne ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal ou modem du message d'alarme correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	dans l'Historique et dans l'Historique de système.dans la liste des pannes et anomalies.
Il est signalé	 par la LED de panne sur les claviers ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. sur les lecteurs ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement.
II s'interrompt lors du…	la fermeture de l'entrée programmée Panne.
Une fois le problème résolu, la centrale	 active le transmetteur pour l'envoi, sous forme de code numérique, du message correspondant de fin d'alarme panne (si programmé). mémorise la fin de la panne dans l'Historique. désactive les sorties programmées Panne.

4.2.14 Alarme panne système

-	
Il est engendré si	 une anomalie se produit au niveau des tensions d'alimentation du système. une anomalie se produit sur le circuit de charge de la batterie. une anomalie se produit au niveau des sirènes. une anomalie se produit sur l'alimentateur supplémentaire. L'alarme est déclenchée indépendamment de l'état des secteurs (24h/24).
Il active	 les sorties programmées Panne système. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal ou modem du message d'alarme correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	 dans l'Historique de système et dans la mémoire des pannes et des anomalies.
Il est signalé	par la LED jaune de panne sur les claviers.
Il s'interrompt lors du	la résolution du problème.
Une fois le problème résolu, la centrale	 mémorise la fin de la panne dans l'Historique de système. active le transmetteur pour l'envoi, sous forme de code numérique, vocal ou modem, du message correspondant de fin d'alarme panne (si programmé). désactive les sorties programmées Panne système.



4.2.15 Alarme panne communicateur externe

Il est engendré si…	 une entrée Panne communicateur externe est ouverte. L'alarme est déclenchée indépendamment de l'état des secteurs (24h/24).
Il active	 les sorties programmées Panne tél. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal ou modem du message d'alarme correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	 dans l'Historique de système et dans la mémoire des pannes et des anomalies.
Il est signalé	 par la LED jaune de panne sur les claviers. par la LED rouge des lecteurs.
Il s'interrompt lors du	la résolution du problème.
Une fois le problème résolu, la centrale	 mémorise la fin de la panne dans l'Historique de système. active le transmetteur pour l'envoi, sous forme de code numérique, vocal ou modem, du message correspondant de fin d'alarme panne (si programmé). désactive les sorties programmées Panne tél.

4.2.16 Alarme absence de communication sur bus

Il est engendré si…	 il n'y a pas de communication avec un ou plusieurs dispositifs du bus. L'alarme est déclenchée indépendamment de l'état des secteurs (24h/24).
Il active	 les sorties programmées Sabotage. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal ou modem du message d'alarme correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	 dans l'Historique de système et dans la mémoire Sabotages.
Il est signalé	 par la LED rouge de sabotages sur les claviers. par la LED rouge des lecteurs.
Il s'interrompt lors du	la résolution du problème.
Une fois le problème résolu, la centrale	 mémorise la fin de l'anomalie/sabotage dans l'Historique de système. active le transmetteur pour l'envoi, sous forme de code numérique, vocal ou modem, du message correspondant de fin d'alarme anomalie/sabotage (si programmé). désactive les sorties programmées Sabotage.

4.2.17 Alarme absence continue réseau électrique

Elle est engendrée si	 la tension réseau vient à manquer pendant un temps égal ou supérieur au Temps d'absence réseau programmé. L'alarme est déclenchée indépendamment de l'état des secteurs (24h/24).
Il active	 les sorties programmées Absence réseau. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem du message d'alarme absence réseau correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	dans l'Historique de système.
Il est signalé	 par la LED verte sur les claviers. par la LED rouge des lecteurs.
Il s'interrompt lors du	rétablissement de la tension réseau pendant au moins 5 minutes consécutives.
Cinq minutes après le rétablissement de la tension réseau, la centrale	 mémorise la fin de l'absence réseau électrique dans l'Historique de système. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem du message d'Alarme intrusion correspondant (si programmé). désactive les sorties programmées Absence réseau.

4.2.18 Alarme faible batterie de la centrale et des autres dispositifs

Il est engendré si	 la batterie de la centrale ou d'autres dispositifs est considérée comme étant défaillante ou absente. L'alarme est déclenchée indépendamment de l'état des secteurs (24h/24).
Il active	 les sorties programmées Batterie basse. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem du message de batterie basse (si programmé).
Il est mémorisé	 dans l'Historique de système et dans la mémoire des pannes et des anomalies.
Il est signalé	 par l'allumage de la LED jaune de panne des claviers. par l'allumage de la LED rouge des lecteurs.
Une fois la charge de la batterie rétablie, la centrale	 mémorise la fin de l'état de batterie basse dans l'Historique de système. désactive les sorties programmées Batterie basse. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem du message d'Alarme intrusion correspondant (si programmé).



4.3 DESCRIPTION DES EVENEMENTS

Un événement est quelque chose qui se produit de manière volontaire ou involontaire et que les centrales MP500/4, MP500/8 et MP500/16 gèrent pour envoyer des signalisations, mémoriser une condition ou commander des actionneurs.

La signalisation d'un événement peut précéder une signalisation d'alarme (par exemple, en cas d'absence du réseau électrique).

Les différentes typologies d'événements, avec leurs caractéristiques distinctives, sont décrites dans les pages suivantes.

4.3.1 Événement RAZ incendie

Il est engendré si	une entrée RAZ incendie est ouverte.
Il active	 pendant 1 seconde, les sorties programmées RAZ incendie ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement.
Il est mémorisé	dans l'Historique de système.
En outre	 il met fin à la signalisation d'incendie correspondante. il effectue la RAZ de la mémoire temporaire de la signalisation d'incendie. il éteint les LED qui signalaient l'événement sur les claviers et les lecteurs.

ATTENTION ! En cas de signalisation "incendie" et de sa RAZ manuelle successive, il est nécessaire de rétablir les conditions ambiantes du local où s'est produite la signalisation et de vérifier que le détecteur est à nouveau armé pour pouvoir détecter une nouvelle situation dangereuse.

4.3.2 Evénement Technologique type 1

Les centrales MP500/4, MP500/8 et MP500/16 permettent de gérer des fonctions de domotique (activation du chauffage, gestion de l'arrosage du jardin, etc.) à travers les événements "technologiques" de type 1, 2 et 3, l'événement "ouvre-porte" et l'événement "éclairage".

Les événements "technologiques" et "éclairage" sont toujours en service (24h/24) tandis que l'événement "ouvre-porte" n'est actif que lorsque les secteurs sont désactivés.

Il est engendré si	 une entrée Technologique de type 1 est ouverte.
II active	 les sorties programmées Technologique type 1 ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem du message technologique correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	dans l'Historique et dans l'Historique de système.
Il perdure…	 tant que demeure ouverte au moins l'une des entrées programmées comme Technologique type 1 ayant au moins un secteur en commun avec la sortie.

4.3.3 Evénement Technologique type 2

Il est engendré si	une entrée Technologique de type 2 est ouverte.
Il active	 les sorties programmées Technologique type 2 ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem du message technologique correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	dans l'Historique et dans l'Historique de système.
II perdure	pendant 1 seconde.

4.3.4 Evénement Technologique type 3

Il est engendré si	une entrée Technologique de type 3 est ouverte.
II active	 les sorties programmées Technologique type 3 ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée qui a engendré l'événement. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem du message technologique correspondant (si programmé).
Il est mémorisé	dans l'Historique et dans l'Historique de système.
Il perdure	 jusqu'à ce qu'un code valide soit saisi sur le clavier et que toutes les entrées programmées Technologique de type 3 ayant au moins un secteur en commun reviennent au repos.



4.3.5 Evénement Ouvre-porte

Il est engendré si	 une entrée Intrusion appartenant à un ou plusieurs secteurs est ouverte, sur laquelle la fonction complémentaire Ouvre-porte a été habilitée. Tous les secteurs associés à l'entrée doivent être désactivés. une clé programmée "contrôle accès", associée à un ou plusieurs secteurs, est introduite. Tous les secteurs associés à la clé doivent être désactivés.
II active	 les sorties programmées Ouvre-porte associées à au moins un secteur de l'entrée ou de la clé.
Il est mémorisé	• dans l'Historique et dans l'Historique de système uniquement en cas d'actionnement provoqué par une clé.
Il perdure	pendant environ 2 secondes.

4.3.6 Evénement Eclairage

Il est engendré si	 une entrée Intrusion appartenant à un ou plusieurs secteurs est ouverte, sur laquelle la fonction complémentaire Eclairage a été habilitée.
Il active	 les sorties programmées Eclairage associées au moins à un secteur de l'entrée.
II perdure	pendant environ 3 minutes.

4.3.7 Evénement absence instantanée réseau

Il est engendré si	 la tension réseau électrique vient à manquer pendant un temps inférieur au Temps d'absence réseau programmé. L'événement est déclenché indépendamment de l'état des secteurs (24h24).
Il est mémorisé	dans l'Historique et dans l'Historique de système.
Il est signalé	 par le clignotement de la LED verte de présence réseau sur les claviers. par l'extinction de la LED « POWER » sur la carte de la centrale.
Il s'interrompt lors du	rétablissement de la tension réseau.
Une fois la tension réseau rétablie, la centrale	 rallume la LED verte de présence réseau sur les claviers. allume la LED « POWER » sur la carte de la centrale. mémorise la fin de l'absence réseau dans l'Historique et dans l'Historique de système.
Devin alve all of an a time at	and the NALE of Albert

Pour plus d'informations, voir le Manuel d'Installation.

4.3.8 Evénement Maintenance

Il est engendré si…	 l'on accède au menu à l'aide d'un code Technicien.
Il active	• le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique ou modem du message de maintenance correspondant (si programmé).
Il est signalé	par la LED jaune de maintenance sur les claviers
ll exclut	 les sorties d'alarme. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal, SMS ou modem des appels d'alarme.
Il est mémorisé	dans l'historique (début maintenance).
II perdure	tant que l'on ne quitte pas le mode Maintenance.

Pour plus d'informations, voir le Manuel d'Installation.

4.3.9 Evénement exclusion entrées

Il est engendré si	 L'utilisateur exclut manuellement des sorties lors de l'activation des secteurs (activation forcée). le système auto-exclut des entrées ouvertes lors de l'activation (si programmé). le système exclut des entrées pour cause de dépassement du "comptage alarmes" (si programmé).
Il active	 les sorties programmées Entrées exclues, qui ont au moins un secteur en commun avec l'entrée exclue. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique du message d'entrées isolées (si programmé).
Il est signalé	• par la LED jaune des entrées isolées sur les claviers ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée exclue.
Il est mémorisé	 dans l'Historique et dans l'Historique de système. dans la liste des entrées exclues.
Il perdure …	 jusqu'à la désactivation des secteurs qui avaient été activés en excluant ces entrées en cas d'activation forcée



<u>(i)</u>

ATTENTION ! L'auto-exclusion des entrées n'est pas conforme à la norme EN50131.

ATTENTION ! Les centrales sortent d'usine avec la fonction "Comptage alarmes" déjà activée et configurée pour respecter les dispositions de la norme EN50131. La désactivation de cette fonction annulera la conformité du système à la norme EN50131.



4.3.10 Evénement entrées isolées

Il est engendré si	des entrées sont isolées manuellement.
Il active	 les sorties programmées Entrée isolée, qui ont au moins un secteur en commun avec l'entrée isolée. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique du message d'isolation des entrées (si programmé).
Il est signalé	 par la LED jaune des entrées isolées sur les claviers ayant au moins un secteur en commun avec l'entrée isolée.
Il est mémorisé	 dans l'Historique et dans l'Historique de système. dans la liste des entrées isolées.
Au terme de l'isolation des entrées, la centrale	 mémorise la fin de l'isolation de l'entrée dans l'Historique et dans l'Historique de système. désactive les sorties programmées Entrée isolée, associées aux secteurs qui n'ont plus aucune entrée isolée. éteint la LED jaune d'entrées isolées sur les claviers associés aux secteurs qui n'ont plus aucune entrée isolée.

Pour plus d'informations, voir le Manuel de programmation .

4.3.11 Evénement Activation / Désactivation secteurs

Il est engendré si	un ou plusieurs secteurs sont activés.un ou plusieurs secteurs sont désactivés.
II active	 les sorties programmées Etat secteurs associées au moins à un secteur activé de manière forcée, les sorties ET TC et les sorties OU TC. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique, vocal ou SMS des messages d'activation/désactivation des secteurs (si programmé).
Il est signalé	 par la LED d'état des claviers associés au moins à un secteur concerné.
Il est mémorisé	dans l'Historique et dans l'Historique de système.

4.3.12 Evénement Activation forcée secteurs

Il est engendré si	l'on force l'activation d'un ou de plusieurs secteurs (par exemple, à cause d'entrées ouvertes).
II active	 les sorties programmées Etat secteurs associées au moins à un secteur activé de manière forcée, les sorties ET TC et les sorties OU TC. le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique du message d'activation forcée (si programmé).
Il est mémorisé	dans l'Historique et dans l'Historique de système.

4.3.13 Evénement Entrée ouverte

Il est engendré si	une entrée est ouverte.
Il active	 les sorties programmées Entrée Ouverte associées au secteur auquel appartient l'entrée.
II est signalé	 par la LED d'Entrée ouverte des claviers associés à l'entrée. par la LED rouge clignotante des lecteurs, si elle n'est pas déjà en train de signaler des alarmes ou des pannes.

4.3.14 Evénement Entrée ouverte en essai

Il est engendré si	une entrée spécialisée "Essai" est ouverte.
Il active	 les sorties programmées Entrée Ouverte associées au secteur auquel appartient l'entrée.
Il est signalé	 par la LED d'Entrée ouverte des claviers associés à l'entrée. par le clignotement de la LED rouge du lecteur, si elle n'est pas déjà allumée de manière fixe pour signaler des pannes ou une alarme.
Il est mémorisé	 dans l'historique. dans l'Historique de système.

4.3.15 Evénement Arrêt système

Il est engendré si	•	l'alimentation réseau est coupée et la batterie n'est pas suffisamment chargée (≤ 10,5 V).
Il est signalé	•	par la LED POWER éteinte.
Il est mémorisé	•	dans l'Historique de système (si la batterie n'est pas complètement déchargée).

4.3.16 Evénement saisie code utilisateur valide par clavier

Il est engendré si	•	un code d'accès valide est saisi.
Il est mémorisé	•	dans l'Historique et dans l'Historique de système.



4.3.17 Evénement Modification date-heure par clavier

Il est engendré si	la date et l'heure sont modifiées.
II est mémorisé	dans l'Historique et dans l'Historique de système.

4.3.18 Evénement Habilitation/Exclusion code utilisateur

Il est engendré si	•	un code d'accès est habilité ou exclu.
Il est mémorisé	٠	dans l'Historique et dans l'Historique de système.

4.3.19 Evénement Habilitation / Exclusion clé

Il est engendré si	une clé électronique ou de proximité est habilitée/exclue.
Il est mémorisé	dans l'Historique et dans l'Historique de système.

4.3.20 Evénement Acquisition/Effacement clé

Il est engendré si	•	une clé électronique ou de proximité est acquise/effacée.
Il est mémorisé	•	dans l'Historique et dans l'Historique de système.

4.3.21 Evénement Préavis programmateur horaire

Il est engendré si	 le programmateur horaire va exécuter une commande d'activation secteurs.
Il active	 les sorties programmées Préavis PO (uniquement si la commande concerne l'état des secteurs). les claviers habilités et associés (buzzer).
Il est signalé	• par la LED du programmateur horaire (uniquement si la commande concerne l'état des secteurs).

4.3.22 Evénement Blocage M.E.S.

Il est engendré si	l'activation a été bloquée, par exemple à cause d'entrées ouvertes.
Il est mémorisé	dans l'Historique et dans l'Historique de système.

4.3.23 Evénement Activation non exécutée

Il est engendré si	•	un ou plusieurs secteurs ne sont pas activés à cause de graves anomalies du système.				
Il active	•	le transmetteur pour l'envoi sous forme de code numérique du message d'activation incomplète des secteurs (si programmé).				
Il est mémorisé	•	dans l'historique.				

4.4 DESCRIPTION DES SIGNALISATIONS SONORES

Si convenablement programmés, les claviers peuvent émettre des signalisations sonores à la suite de certains événements.

4.4.1 Signalisation Temps d'entrée/sortie

Il est engendré si	 l'on active un ou plusieurs secteurs associés aux claviers ayant ce service habilité (Temps de sortie). l'on active un ou plusieurs groupes avec un ou plusieurs secteurs associés ayant ce service habilité (Temps de sortie). une entrée est ouverte (ex. entrée spécialisée Première Entrée) (Temps d'entrée).
II perdure	 pendant le temps d'entrée/sortie des secteurs ou le temps de retard de l'entrée retardée.
Il est activé sur	 les claviers habilités et associés. les sorties programmées Buzzer ayant au moins un secteur en commun avec l'activation.

ATTENTION ! Les centrales sortent d'usine avec la signalisation sonore du temps d'entrée/sortie déjà activée et configurée pour respecter les dispositions de la norme EN50131. Toute modification de cette configuration obligatoire annulera la conformité du système à la norme EN50131.

4.4.2 Préavis saisie

Il est engendré si…	 le Temps de préavis programmé pour l'exécution d'une commande d'activation des secteurs par le programmateur horaire, est intervenu.
II perdure…	 jusqu'à l'activation des secteurs ou l'introduction d'un retard.
Il est activé sur	 les claviers habilités et associés avec un bip sonore par minute. les sorties programmées Préavis saisie ayant au moins un secteur en commun avec l'activation.



4.4.3 Carillon

Il est engendré si	 une entrée dont la fonction auxiliaire Carillon a été habilitée est ouverte et si tous les secteurs auxquels elle est associée sont désactivés.
Il est activé sur	 Les claviers habilités et associés, avec deux bips sonores consécutifs.
	 pendant 1 seconde pour les sorties programmées Carillon ayant au moins un secteur en commun.

4.4.4 Etat du système à travers les sirènes radio



Certaines sirènes permettent de signaler l'état du système, en présence d'activations et de désactivations, via la télécommande ou d'autres moyens, y compris à distance. Leur comportement rappelle celui des systèmes antivol des voitures, dont l'activation/désactivation est signalée par des bips sonores et des clignotements des feux de direction.

Il est engendré si	on active/désactive un ou plusieurs secteurs ou l'ensemble du système, si convenablement programmé.			
Il est activé sur	des sirènes internes et externes du système.			
Il est signalé	 sur les sirènes par une signalisation seulement sonore ou sonore/visuelle : HP500 activation = 1 bip sonore + 1 clignotement ; désactivation = 2 bips sonores + 1 clignotement séquentiel IS500 activation = 1 bip sonore : 			

4.5 DESCRIPTION DES SIGNALISATIONS VOCALES

EN50131 NOT RELATED

Ces fonctions ne sont pas présentes sur la centrale MP500/4.

Les signalisations vocales ont uniquement disponibles avec les claviers KP500DV/N et la centrale doit être équipée d'un module vocal.

4.5.1 Message d'Activation / Désactivation

Il est engendré si…	 un ou plusieurs secteurs sont activés ou désactivés au moyen d'un clavier vocal. un ou plusieurs groupes sont activés ou désactivés au moyen d'un clavier vocal.
Il est activé sur	les claviers habilités à ce service.
La phrase suivante est émise	 En cas d'activation : « Activation effectuée », suivie des désignations vocales enregistrées pour chacun des secteurs activés.
	 En cas de désactivation : « Désactivation », suivie des désignations vocales enregistrées pour chacun des secteurs désactivés. En cas de non-activation d'un ou de plusieurs secteurs : « Activation non effectuée », suivie des désignations vocales enregistrées pour chacun des secteurs qu'il
	 n'a pas été possible d'activer, à cause d'une ou de plusieurs entrées ouvertes ; « Attention : entrée ouverte ».
	En cas d'activation avec exclusion automatique des entrées ouvertes :
	 « Attention : entrée exclue ».
Il s'interrompt	en appuyant sur la touche ESC .

ATTENTION ! La fonction "AUTO-INHIB." ne respecte pas les dispositions réglementaires et annule la conformité à la norme EN50131.



5 GESTION AVANCEE DU SYSTEME

Le présent chapitre contient les informations nécessaires pour compléter la gestion du système, y compris les procédures utilisées moins souvent par rapport à celles d'activation/désactivation du système.

5.1 CODES D'ACCES AU SYSTEME

L'accès à certaines fonctions du système dépend du type de code d'accès (Principal, Utilisateur, Technicien ou Responsable Technique). Les codes disponibles sont les suivants :

- **Code Principal**. Ce code est toujours habilité et c'est le seul autorisé à l'habilitation des autres utilisateurs, des clés, du programmateur horaire et de l'accès à distance. Il peut rétablir la valeur d'usine des autres codes d'accès (en cas d'oubli du code d'accès modifié).
- **Code Technicien**. Ce code doit être habilité à chaque fois par le code Principal et il se désactive automatiquement dès qu'un autre code valide est saisi ou qu'une clé valide est utilisée. Il permet de programmer le système et d'en effectuer la maintenance. Il s'agit du code utilisé par l'installateur. Il peut rétablir la valeur d'usine des autres codes d'accès (en cas d'oubli du code d'accès modifié).



ATTENTION ! Si un quelconque utilisateur saisit son propre code alors que le code Technicien est habilité, celui-ci sera automatiquement désactivé. La même chose se produit en cas d'introduction d'une clé électronique ou de proximité.

- **Code utilisateur**. Ce code doit être habilité par le code Principal et il reste valide tant qu'il n'est pas désactivé par le code Principal ou par une commande du programmateur horaire. Il s'agit du code dont se servent les utilisateurs pour leurs opérations ordinaires : activation/désactivation du système, affichage de l'état du système, lecture de l'historique des événements et modification du code d'accès.
- **Code Responsable Technique**. Ce code doit être habilité par le code Principal et il se désactive automatiquement dès qu'un autre code valide est saisi ou qu'une clé valide est utilisée. Il permet d'accéder à un nombre limité de fonctions de configuration du système. Il peut rétablir la valeur d'usine des autres codes d'accès (en cas d'oubli du code d'accès modifié).



ATTENTION ! Si un quelconque utilisateur saisit son propre code alors que le code Responsable Technique est habilité, celui-ci sera automatiquement désactivé. La même chose se produit en cas d'introduction d'une clé électronique ou de proximité.

Chaque code d'accès peut être librement programmé, avec une longueur comprise entre 4 et 6 chiffres. Chaque utilisateur peut librement changer son propre code d'accès.



ATTENTION ! Avec l'utilisation du serveur web seulement les codes à 6 chiffres sont permis.



ATTENTION ! Tout code d'accès comportant moins de 6 chiffres annule la conformité EN50131 grade 3 de l'ensemble du système d'alarme d'intrusion.

Én l'absence d'autres restrictions, les codes d'accès à 5 ou 6 chiffres assurent la conformité à la norme EN50131 grade 2. Les codes à 4 chiffres annulent toute conformité à la norme EN50131.



CONSEIL : Il est préférable que tous les utilisateurs, y compris le Principal et le Technicien, changent leurs codes avant de mettre le système en service.

Pour accéder aux menus ou aux fonctions, le code d'accès saisi doit toujours être validé par la touche

Dans les centrales MP500/4, MP500/8 et MP500/16, à partir de la version logicielle de centrale 1.01, la fonction sous-contrainte est habilitée quand on modifie automatiquement son propre code, le système affecte aussi un code pour la fonction sous-contrainte qui est identique au code choisi + 1 (exemple, si on choisit 789456, le code sous-contrainte sera 789457).



ATTENTION ! L'habilitation de la fonction sous-contrainte annule la conformité à la norme EN50131.



5.1.1 Codes d'accès prédéfinis

Les centrales MP500/4, MP500/8 et MP500/16 sortent d'usine avec des codes prédéfinis.

Les codes Technicien et Responsable Technique sont habilités à la sortie d'usine et ils sont désactivés dès la première saisie d'un code Principal ou Utilisateur valide.

Type de code	Niveau	Code prédéfini	Secteurs associés	Habilité à la sortie d'usine	Durée de l'habilitation (si habilité)
Technicien	3	000000	Tous	Oui	Session temporaire
Principal	2	111111	Tous	Oui	Permanente
Utilisateur (2÷14)	2	000020-000140	Secteur 1	Non	Jusqu'à sa désactivation explicite
Responsable Technique	3	222222	Tous	Oui	Session temporaire

Tableau	11 _	Codes	accès d'accès	nrédéfinis	nour	MP500/4
rabieau		Coues	u acces	predennis	pour	1011 300/4

Type de code	Niveau	Code prédéfini	Secteurs associés	Habilité à la sortie d'usine	Durée de l'habilitation (si habilité)
Technicien	3	000000	Tous	Oui	Session temporaire
Principal	2	111111	Tous	Oui	Permanente
Utilisateur (2÷31)	2	000020-000310	Secteur 1	Non	Jusqu'à sa désactivation explicite
Responsable Technique	3	222222	Tous	Oui	Session temporaire

Tableau 12 – Codes d'accès prédéfinis pour MP500/8

Type de code	Niveau	Code prédéfini	Secteurs associés	Habilité à la sortie d'usine	Durée de l'habilitation (si habilité)
Technicien	3	000000	Tous	Oui	Session temporaire
Principal	2	111111	Tous	Oui	Permanente
Utilisateur (2÷62)	2	000020-000620	Secteur 1	Non	Jusqu'à sa désactivation explicite
Responsable Technique	3	222222	Tous	Oui	Session temporaire

Tableau 13 – Codes d'accès prédéfinis pour MP500/16



5.1.2 Changement de code

Chaque utilisateur peut librement changer son propre code d'accès.

Pour changer de code, procéder comme suit:

- Composer le <code Principal / Utilisateur / Technicien / Responsable Technique> et appuyer sur ^{OK} puis sur ^{MENU}.
- 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher CONFIGURATIONS.

3) Appuyer sur oK..puis à plusieurs reprises sur yiusqu'à afficher MODIF MOT PASSE.

- 4) Appuyer sur ok
- 5) Entrer le nouveau code (4 à 6 chiffres) puis appuyer sur α .

ATTENTION ! Avec l'utilisation du serveur web seulement les codes à 6 chiffres sont permis.

ATTENTION ! Tout code d'accès comportant moins de 6 chiffres annule la conformité EN50131 grade 3 de l'ensemble du système d'alarme d'intrusion. En l'absence d'autres restrictions, les codes d'accès à 5 ou 6 chiffres assurent la conformité

à la norme EN50131 grade 2.

Les codes à 4 chiffres annulent toute conformité à la norme EN50131.

6) Entrer une deuxième fois le nouveau code et valider par $\frac{|\kappa|}{|\kappa|}$

7) Appuyer à plusieurs reprises sur ESC pour quitter le menu.

5.1.3 Réinitialisation d'un code d'accès

Si un utilisateur a oublié son code, il est possible de ramener un code d'accès à sa valeur d'usine (voir le paragraphe 5.1.1 Codes d'accès prédéfinis).

Pour ramener un code à sa valeur d'usine, procéder comme suit :

- Composez le <code Principal / Technicien / Responsable Technique > et appuyer sur ^[OK] puis sur MENU
- 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 🗹 jusqu'à afficher CONFIGURATIONS.
- 3) Appuyer sur OK puis à plusieurs reprises sur \checkmark jusqu'à afficher UTILISATEURS.
- 4) Appuyer sur α puis à plusieurs reprises sur \mathbf{v} jusqu'à afficher CODE DEFAUT.
- 5) Appuyer sur ok
- 6) Utiliser ▲ et ▶ pour sélectionner l'utilisateur dont le code doit être réinitialisé. Valider le choix par oκ.
- 7) Valider l'opération par $o\kappa$ (UTxx est l'utilisateur sélectionné).
- 8) Appuyer à plusieurs reprises sur **ESC** pour quitter le menu.

UT02:... ETAT SYSTEME UT02:... CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS MODIF MOT PASSE

MODIF MOT PASSE

_ _ _

NOUVEAU :

MODIF MOT PASSE CONFIRMER: -----

MP500/16 12/01/2014 10:10

UT01:PRINCIPAL ETAT SYSTEME

UT01:PRINCIPAL CONFIGURATIONS

CONFIGURATIONS UTILISATEURS

UTILISATEURS CODE DEFAUT

CODE DEFAUT UT00:TECHNICIEN

UTxx:... ETES-VOUS SUR?

UTILISATEURS CODE DEFAUT

MP500/16 12/01/2014 10:10



5.1.4 Saisie d'un code ou utilisation d'une clé non valides

Si l'on saisit 21 fois de suite un code d'accès non valide ou si l'on utilise 21 fois de suite une clé non valide, la centrale interprète cela comme une tentative de sabotage et engendre donc une alarme sabotage, en activant toutes les sorties d'alarme sabotage prévues et les éventuels appels téléphoniques.

Dès qu'un code correct est saisi ou qu'une clé valide est utilisée, le décompte des codes erronés est remis à zéro.

ATTENTION ! Au bout de la 10^{ème} tentative consécutive de saisie du code d'accès ou de clés non valides, les lecteurs et les claviers du système seront verrouillés pendant 90 secondes. Le clavier affichera alors le message "WAIT please" (ATTENDRE s.v.p.) et un chiffre indiquant la durée résiduelle de verrouillage. Pendant ce laps de temps, il n'est pas possible de composer de codes ou de clés. Un fois la durée de verrouillage expirée, le système permettra de nouveau la saisie d'autres codes/clés. Au bout de 10 nouvelles tentatives non valides (avec verrouillage pendant 90 secondes), la centrale considérera cela comme une tentative de sabotage et déclenchera l'alarme correspondante.

5.2 LES MENUS

Toutes les opérations de configuration et d'habilitation des fonctions du système se font à travers des menus. Les opérations permettant d'accéder aux menus et de surfer à l'intérieur de ces derniers, sont décrites ci-après.

5.2.1 Accès aux menus

Il existe deux possibilités pour accéder aux menus :

- Composer un code d'accès (Principal, Technicien, Utilisateur ou Responsable Technique), puis appuyer sur ok et enfin sur
 Le menu affiché prendra en compte les droits associés au code d'accès utilisé.
- 2. En alternative, appuyer directement sur la touche ^{MENU}. L'on accédera ainsi au menu à accès libre, décrit ci-après.



5.2.2 Navigation dans les menus

Les menus sont organisés à partir d'une structure à arborescence, c'est-à-dire avec des sous-menus plus ou moins imbriqués, constitués de plusieurs rubriques.

Les options des sous-menus affichées ne sont pas toujours les mêmes car elles dépendent du code d'accès utilisé et de la configuration du système. Par exemple, si l'interface pour les dispositifs radio ER500 n'a pas été installée, les options de menu correspondantes n'apparaîtront pas. De même, l'option de menu HABILITE (utilisateurs, clés, etc.) est uniquement présente dans le menu Principal.

L'afficheur LCD visualise généralement le menu courant sur la première ligne et l'option de sous-menu sur la deuxième ligne.

HISTORIQUE	
TOTAL	

Dans l'exemple, HISTORIQUE est le menu courant, tandis que TOTAL est l'un de ses possibles sous-menus. L'afficheur OLED est différent, mais les informations apparaissent selon les mêmes critères.

Le tableau suivant illustre les différentes touches utilisées pour parcourir les menus.

MENU	Accès au menu.
ок	Validation du code d'accès saisi, accès au sous-menu affiché ou validation de la sélection effectuée.
ESC	Retour à la page ou au niveau de menu précédents.
	Défilement des options du menu.
×	Défilement des options du menu.

Par exemple, en cas d'accès avec le code Principal à l'option de menu suivante :

HABILITE TECHNICIEN

il sera possible d'utiliser ainsi les différentes touches :

- Appuyer sur les touches A et pour faire défiler les sous-menus du menu HABILITE, à savoir TECHNICIEN, RESP. TECHNIQUE, UTILISATEUR, CLE, COMMANDES HORAIRES, MESSAGES VOCAUX, AVANCES. Les options des sousmenus se succèdent de manière cyclique (dans ce cas, TECHNICIEN succède à AVANCES).
- Appuyer sur la touche ^[OK] pour accéder au sous-menu TECHNICIEN, dont les options de sous-menu sont HABILITE et DESHABILITE.
- Appuyer sur la touche ^{ESC} pour revenir au menu principal de l'utilisateur Principal (UT01:PRINCIPAL), dont HABILITE est d'une des options de sous-menu.
- Appuyer à plusieurs reprises sur la touche **Esc** pour quitter le menu.

Si aucune touche n'est enfoncée, le système quitte automatiquement le menu au bout d'une minute.

La pression de chaque touche est signalée par un bref bip sonore.

La confirmation de la validité du paramètre saisi (par exemple, un code d'accès correct) est signalée par un *double bip* sonore. La saisie d'un paramètre erroné (par exemple, un code utilisateur incorrect) est signalée par un *bip* prolongé.



5.3 LE MENU A ACCES LIBRE

Appuyer directement sur la touche menu pour accéder aux options de menu suivantes :

- MESSAGE DE SERVICE (non disponible avec MP500/4). Permet d'écouter, d'enregistrer et d'effacer des messages audio de service. Pour accéder aux fonctions, il est nécessaire de composer un code valide. Ce menu est uniquement disponible avec les claviers vocaux (KP500DV/N) et une carte optionnelle SV500N doit être installée dans la centrale. Pour plus d'informations, voir le par. 2.16 MESSAGE DE SERVICE.
- **INFO CLAVIER**. Permet de sélectionner ce qui sera visualisé par l'afficheur au repos : date et heure, état des groupes ou des secteurs. Pour effectuer la sélection, il est nécessaire de composer un code d'accès valide. Pour plus d'informations, voir le par. 5.9.1 *Info Clavier*.



ATTENTION ! Tout affichage autre que la date et l'heure annule la conformité EN50131 grade 3 de l'ensemble du système d'alarme d'intrusion.

- **REGLER BUZZER**. Réglage de l'intensité des signalisations sonores du clavier. Pour plus d'informations, voir le par. 5.9.2 *Réglage du volume du buzzer*.
- **REGLER CONTRASTE**. Réglage du contraste de l'afficheur. Pour plus d'informations, voir le par. 5.9.3 *Réglage du contraste de l'afficheur.*
- **REGLER ECLAIRAGE**. Réglage de l'intensité du rétro-éclairage de l'afficheur. Pour plus d'informations, voir le par. 5.9.4 *Réglage du rétro-éclairage*.

5.4 MENU PRINCIPAL

Le menu principal est le premier auquel on accède après la procédure d'authentification. A partir des options de ce menu, l'on accède aux différents sous-menus.

Le schéma suivant montre que l'utilisateur Principal (M) dispose d'un nombre d'options et de fonctions supérieur à celui des autres utilisateurs (U). En d'autres termes, l'utilisateur Principal peut accomplir toutes les actions des autres utilisateurs, ainsi que des opérations supplémentaires.

Des différences entre Principal et Utilisateur peuvent exister aussi dans les sous-menus. Par exemple, mêmes s'ils disposent tous les deux du menu CONFIGURATIONS, seul le Principal peut accéder à ses sous-menus pour habiliter/exclure des utilisateurs, des clés ou d'autres fonctions.

MU	ETAT SYSTEME		\rightarrow	Sous-menu	Affiche l'état du système et permet de modifier celui	
					des secteurs	
M U #	HISTORIQUE]>	Sous-menu	Permet de lire la liste des événements mémorisés dans la centrale.	
M U #	CONFIGURATIONS]→	Sous-menu	Permet d'isoler les entrées, de configurer la date et l'heure courantes, de configurer les utilisateurs et de ramener leurs codes d'accès aux valeurs d'usine, de configurer des clés électroniques ou de proximité et de configurer le programmateur horaire.	
M #	HABILITE]→	Sous-menu	Permet d'habiliter et d'exclure des utilisateurs, des clés, le programmateur horaire et l'accès à distance.	
M #]→	Sous-menu	Permet d'effectuer des tests spécifiques pour vérifier le bon fonctionnement du système. Il est possible de contrôler séparément les entrées de la centrale et des autres dispositifs branchés sur le bus, les appels téléphoniques vocaux et vers les centres de réception des alarmes ainsi que le signal GSM.	
M #	TRANSMET. TEL.]→	Sous-menu	Permet de mémoriser les numéros de téléphone pour l'envoi d'alarmes et de signalisations ; d'enregistrer le message vocal ; d'associer des alarmes à chaque numéro de téléphone, en spécifiant leurs modalités d'envoi ; de configurer les paramètres pour les réseaux RTC et GSM ; de composer des messages SMS ; d'habiliter et de configurer d'autres fonctions téléphoniques.	

#: uniquement accessible lorsque le système est désactivé.



5.5 SAISIE DE CARACTERES ALPHANUMERIQUES

Le clavier permet de composer des caractères alphanumériques pour mémoriser des noms descriptifs pour les utilisateurs, les secteurs, les groupes, les sorties, etc. Chaque nom peut être composé d'un maximum de 24 caractères. Les touches permettent de sélectionner cycliquement plusieurs caractères, comme le montre le tableau qui suit. Le point de saisie d'un nouveau caractère est indiqué par un curseur clignotant sur l'afficheur.

Pour écrire un nom :

- appuyer à plusieurs reprises sur la touche associée au caractère désiré, jusqu'à ce que celui-ci apparaisse ;
- utiliser les touches et pour passer à la position suivante ou précédente (pour supprimer les caractères de trop, utiliser la touche ...);
- appuyer enfin sur la touche oκ pour mémoriser le nom ou bien sur la touche esc pour quitter la procédure sans mémoriser le nom.

Touche	Caractère
1	./:;!?1
2	ABCabc2
3	DEFdef3
4	GHlghi4
5	JKLjkI5

Touche	Caractère
6	M N O m n o 6
7	PQRSpqrs7
8	TUVtuv8
9	W X Y Z w x y z 9
0	[espace] 0 + -

5.6 HABILITATIONS ET EXCLUSIONS

Pour pouvoir intervenir sur le système, les techniciens et les utilisateurs ordinaires doivent être préalablement habilités. Seul l'utilisateur Principal est habilité en permanence. Il peut habiliter/exclure tous les autres utilisateurs et les clés (électroniques et de proximité) ainsi que des fonctions particulières du système.

Voici ce que comporte l'habilitation/exclusion des utilisateurs et des clés. Lors de la programmation, les utilisateurs et les clés sont configurés pour spécifier leurs attributions respectives. Ces "attributions" sont cependant gelées tant que l'utilisateur Principal ne les autorise pas. De même, l'utilisateur Principal peut révoquer à tout moment son autorisation, en annulant ces "attributions". L'autorisation et la révocation de l'autorisation sont respectivement dénommées habilitation et exclusion. Il est important de comprendre que le fait d'exclure ne signifie pas effacer la configuration effectuée lors de la programmation, mais simplement la suspendre. En effet, en habilitant de nouveau un utilisateur ou une clé (électronique ou de proximité) précédemment exclus, ils retrouveront immédiatement toutes leurs "attributions".



CONSEIL : Les fonctions habilitation/exclusion des codes utilisateur et des clés peuvent s'avérer très utiles, notamment en association avec le programmateur horaire, pour permettre un accès limité dans le temps aux locaux protégés.

Une métaphore peut aider à mieux comprendre les notions de configuration, programmation, habilitation/exclusion.

Dans notre quotidien, nous utilisons une multitude de clés : portail, accès au garage, appartement, voiture, cave, garage, local technique, cadenas du vélo, etc. Chaque clé nous permet d'accéder quelque part ou d'utiliser quelque chose. Dans un système d'alarme, les clés sont remplacées par des fonctions, qui nous permettent d'accomplir un certain nombre d'actions.

En créant des trousseaux de clés, nous pouvons faire en sorte que chacun d'entre eux nous permette de faire certaines choses, mais pas d'autres. Par exemple, nous pourrions créer un trousseau comprenant la clé du garage et celle du cadenas des vélos, puis un autre trousseau avec la clé du garage et celle de la voiture. Dans les deux cas, le garage s'ouvrira mais le moyen de transport qui sera utilisé pour se déplacer ne sera pas le même. Dans le système d'alarme, l'équivalent des trousseaux de clés s'appelle "configuration" et leur création se fait à travers la "programmation".

Les actions d'habilitation/exclusion utilisées pour le système d'alarme correspondent au fait de remettre et de retirer le trousseau de clés à quelqu'un.

Les habilitations/exclusions ne se limitent pas aux utilisateurs et aux clés. Elles concernent aussi d'autres fonctions du système, lesquelles peuvent être ainsi activées/désactivées sans qu'il soit nécessaire de reprogrammer leurs configurations.



5.6.1 Habilitation du Technicien

Pour pouvoir intervenir sur le système, le Technicien doit être préalablement habilité. Pour des raisons de sécurité, l'habilitation du Technicien est révoquée après chaque saisie d'un code Utilisateur ou Principal, ou après utilisation d'une clé électronique ou de proximité.

ATTENTION ! Lors de la première mise sous tension du système et après chaque réinitialisation, le Technicien est automatiquement habilité.

Pour habiliter le Technicien, procéder comme suit :

- Composer le <code Principal>, appuyer sur or puis sur et, enfin, à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher HABILITE.
- 2) Appuyer sur
- 3) Appuyer sur $\boxed{\mathsf{o}\mathsf{K}}$. Si nécessaire, appuyer sur \checkmark pour afficher HABILITE.
- 4) Appuyer sur ok pour habiliter le Technicien.
- 5) Appuyer à plusieurs reprises sur **ESC** pour quitter le menu.

5.6.2 Habilitation de l'Utilisateur

Pour pouvoir intervenir sur le système, chaque utilisateur doit être préalablement habilité. Pour habiliter un utilisateur, procéder comme suit :

- Composer le <code Principal>, appuyer sur ok puis sur et, enfin, à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher HABILITE.
- 2) Appuyer sur α puis à plusieurs reprises sur \mathbf{Y} jusqu'à afficher UTILISATEUR.
- 3) Appuyer sur
- 4) Utiliser les touches et A pour sélectionner l'utilisateur. Valider le choix par
- 5) Appuyer sur $\boxed{\text{ok}}$. Si nécessaire, appuyer sur \checkmark pour afficher HABILITE.
- 6) Appuyer sur $\frac{|\mathbf{o}\mathbf{\kappa}|}{|\mathbf{o}\mathbf{r}||}$ pour habiliter l'utilisateur.
- 7) Appuyer à plusieurs reprises sur Esc pour quitter le menu.

UT01:PRINCIPAL HABILITE

HABILITE TECHNICIEN

TECHNICIEN HABILITE

HABILITE TECHNICIEN

MP500/16 12/01/2014 10:10

UT01:PRINCIPAL HABILITE

HABILITE UTILISATEUR

UTILISATEUR UT02:...

UT02:... HAB/DESHAB.UTIL.

HAB/DESHAB.UTIL. HABILITE

MP500/16 12/01/2014 10:10



5.6.3 Habilitation clé

Pour pouvoir intervenir sur le système, chaque clé doit être préalablement habilitée.

ATTENTION ! Pour pouvoir intervenir sur le système, le Technicien doit être préalablement habilité.

Pour habiliter une clé, procéder comme suit :

Composer le <code Principal>, appuyer sur ^{OK} puis sur ^{MENU} et, enfin, à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher HABILITE.



5.6.4 Habilitation du Responsable Technique

Pour pouvoir intervenir sur le système, le Responsable Technique doit être préalablement habilité. Pour des raisons de sécurité, l'habilitation du Responsable Technique est révoquée après chaque saisie d'un code Utilisateur ou Principal, ou après utilisation d'une clé électronique ou de proximité.



ATTENTION ! Lors de la première mise sous tension du système et après chaque réinitialisation, le Responsable Technique est automatiquement habilité.

Pour habiliter le Responsable Technique, procéder comme suit :

- 1) Composer le <code Principal>, appuyer sur or puis sur et, enfin, à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher HABILITE.
- 2) Appuyer sur \mathbf{ok} puis à plusieurs reprises sur \mathbf{v} jusqu'à afficher RESP. TECHNICIEN.
- 3) Appuyer sur $\mathbf{\overline{ok}}$. Si nécessaire, appuyer sur $\mathbf{\overline{v}}$ pour afficher HABILITE.
- 4) Appuyer sur $|\mathbf{o}\mathbf{\kappa}|$ pour habiliter le Responsable Technique.
- 5) Appuyer à plusieurs reprises sur Esc pour quitter le menu.

UT01:PRINCIPAL HABILITE

UT01:PRINCIPAL

HABILITE

HABILITE RESP. TECHNIQUE

RESP. TECHNIQUE HABILITE

HABILITE RESP. TECHNIQUE



5.6.5 Habilitation du programmateur horaire

Pour pouvoir utiliser le programmateur horaire, celui-ci doit être préalablement habilité. L'habilitation n'est possible qu'en présence de commandes horaires programmées.

Pour habiliter le programmateur horaire, procéder comme suit :

- Composer le <code Principal>, appuyer sur oκ puis sur et, enfin, à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher HABILITE.
- 2) Appuyer sur $\boxed{\mathsf{o}\mathsf{K}}$ puis à plusieurs reprises sur \checkmark jusqu'à afficher COMM.HORAIRES.
- 3) Appuyer sur or . Si nécessaire, appuyer sur pour afficher HABILITE.
- 4) Appuyer sur $\mathbf{\overline{o\kappa}}$ pour habiliter les commandes horaires.
- 5) Appuyer à plusieurs reprises sur **ESC** pour quitter le menu.

5.6.6 Habilitation des messages vocaux

Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Pour habiliter les messages vocaux, procéder comme suit :

- Composer le <code Principal>, appuyer sur oκ puis sur et, enfin, à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher HABILITE.
- 2) Appuyer sur α puis à plusieurs reprises sur γ jusqu'à afficher MESSAGES VOCAUX.
- 3) Appuyer sur ок
- Utiliser les touches Y et A pour sélectionner le message vocal à habiliter: PANNE, ETAT SECTEUR, ETAT SYSTEME, MSG.DE SERVICE.
- 5) Valider le choix du message par OK .
- 6) Utiliser les touches 🚩 et 📥 pour sélectionner HABILITE.
- 7) Appuyer sur $\mathbf{o}\mathbf{\kappa}$ pour habiliter le message vocal.
- Répéter les opérations depuis le point 4 pour habiliter d'autres messages vocaux. Au terme, appuyer à plusieurs reprises sur ESC pour quitter le menu.

5.6.7 Habilitation de l'accès à distance

L'habilitation de l'accès à distance rend possible la télégestion du système, par exemple pour permettre à l'installateur d'effectuer la maintenance à distance.

Pour habiliter l'accès à distance du système, procéder comme suit :

- Composer le <code Principal>, appuyer sur ok puis sur et, enfin, à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher HABILITE.
- 2) Appuyer sur $[^{o\kappa}]$ puis à plusieurs reprises sur $[^{\bullet}]$ jusqu'à afficher AVANCES.
- 3) Appuyer sur
- 4) Appuyer sur $\boxed{\alpha \kappa}$. Si nécessaire, appuyer sur \checkmark pour afficher HABILITE.
- 5) Appuyer sur $\left| \frac{\mathbf{o} \mathbf{\kappa}}{\mathbf{k}} \right|$ pour habiliter l'accès à distance.
- 6) Appuyer à plusieurs reprises sur ESC pour quitter le menu.

UT01:PRINCIPAL HABILITE

HABILITE COMM.HORAIRES

COMM.HORAIRES HABILITE

MP500/16 12/01/2014 10:10

EN50131 NOT RELATED

UT01:PRINCIPAL	
HABILITE	

HABILITE MESSAGES VOCAUX

MESSAGES VOCAUX PANNE





UT01:PRINCIPAL
HABILITE

HABILITE AVANCES

AVANCES ACCES LONTAIN

ACCES LONTAIN HABILITE

MP500/16 12/01/2014 10:10

5.6.8 Habilitation de la désactivation à distance



UT01:PRINCIPAL

M.H.S. LONTAIN

MP500/16 12/01/2014 10:10

LONTAIN

HABILITE

HABILITE AVANCES

AVANCES

M.H.S.

HABILITE

L'habilitation de la désactivation à distance permet de désactiver le système, totalement ou en partie, à distance, par exemple pour permettre l'accès aux locaux même si on n'y est pas physiquement présent.

Pour habiliter la désactivation à distance du système, procéder comme suit :

- Composer le <code Principal>, appuyer sur oκ puis sur et, enfin, à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher HABILITE.
- 2) Appuyer sur ок puis à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher AVANCES.
 3) Appuyer sur ок puis sur pour afficher M.H.S LONTAIN.
- 4) Appuyer sur $\overline{\mathbf{ok}}$. Si nécessaire, appuyer sur \mathbf{v} pour afficher HABILITE.
- 5) Appuyer sur $\mathbf{\overline{ok}}$ pour habiliter la <u>dés</u>activation à distance.
- 6) Appuyer à plusieurs reprises sur **Esc** pour quitter le menu.

5.6.9 Exclusion Technicien

L'habilitation du Technicien est révoquée après la saisie d'un code Utilisateur ou Principal, ou après utilisation d'une clé électronique ou de proximité.

5.6.10 Exclusion Utilisateur

Pour exclure un utilisateur, procéder comme suit :

- Composer le <code Principal>, appuyer sur ok puis sur et, enfin, à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher HABILITE.
- 2) Appuyer sur $\overset{\circ\kappa}{}$ puis à plusieurs reprises sur \checkmark jusqu'à afficher UTILISATEUR.
- 3) Appuyer sur or
- 4) Utiliser les touches et A pour sélectionner l'utilisateur. Valider le choix par
- 5) Appuyer sur $\mathbf{\overline{ok}}$. Si nécessaire, appuyer sur $\mathbf{\overline{v}}$ pour afficher DESHABILITE.
- 6) Appuyer sur $\mathbf{\overline{ok}}$ pour exclure l'utilisateur.
- 7) Appuyer à plusieurs reprises sur ESC pour quitter le menu.

UT01:PRINCIPAL HABILITE

HABILITE UTILISATEUR

UTILISATEUR UT02:...

UT02:... HAB/DESHAB.UTIL.

HAB/DESHAB.UTIL. DESHABILITE

MP500/1	L6
12/01/2014	10:10

5.6.11 Exclusion d'une clé

Pour exclure une clé, procéder comme suit :

- Composer le <code Principal>, appuyer sur oκ puis sur et, enfin, à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher HABILITE.
- 2) Appuyer sur ^{OK} puis à plusieurs reprises sur ^I jusqu'à afficher CLE.
 3) Appuyer sur ^{OK}.
 4) Utiliser les touches ^I et ^A pour sélectionner la clé. Valider le choix par ^{OK}.
 5) Appuyer sur ^{OK}. Si nécessaire, appuyer sur ^I pour afficher DESHABILITE.
 6) Appuyer sur ^{OK} pour exclure la clé.
 7) Appuyer à plusieurs reprises sur ^{ESC} pour quitter le menu.

5.6.12 Exclusion du Responsable Technique

L'habilitation du Responsable Technique est révoquée après la saisie d'un code Utilisateur ou Principal, ou après utilisation d'une clé électronique ou de proximité.

5.6.13 Exclusion du programmateur horaire

Une fois le programmateur horaire exclu, aucune commande horaire ne sera exécutée. Les programmations des commandes horaires demeurent néanmoins mémorisées et elles seront réactivées lors d'une nouvelle habilitation du P.O.

Pour exclure le programmateur horaire, procéder comme suit :

- Composer le <code Principal>, appuyer sur oκ puis sur et, enfin, à plusieurs reprises sur iusqu'à afficher HABILITE.
- 2) Appuyer sur $\mathbf{\hat{o}\kappa}$ puis à plusieurs reprises sur $\mathbf{\hat{v}}$ jusqu'à afficher COMM.HORAIRES.
- 3) Appuyer sur $[o\kappa]$. Si nécessaire, appuyer sur \checkmark pour afficher DESHABILITE.
- 4) Appuyer sur οκ pour exclure les commandes horaires.
- 5) Appuyer à plusieurs reprises sur **Esc** pour quitter le menu.

COMM.HORAIRES DESHABILITE

UT01:PRINCIPAL

HABILITE

HABILITE

MP500/:	16
12/01/2014	10:10

HABILITE

UT01:PRINCIPAL

HABILITE CLE CLE CL01:...

CL01:... HAB/DESHAB.CLES

HAB/DESHAB.CLES DESHABILITE

MP500/16 12/01/2014 10:10

5.6.14 Exclusion des messages vocaux

Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Pour exclure les messages vocaux des claviers vocaux, procéder comme suit :

- Composer le <code Principal>, appuyer sur οκ puis sur μει, enfin, à plusieurs reprises sur iusqu'à afficher HABILITE.
- 2) Appuyer sur $\overset{\text{ok}}{\overset{\text{ok}}}$ puis à plusieurs reprises sur $\overset{\text{ok}}{\overset{\text{ok}}}$ jusqu'à afficher MESSAGES VOCAUX.
- 3) Appuyer sur ok
- 4) Utiliser les touches 🗹 et 🛆 pour sélectionner le message vocal à exclure : PANNE, ETAT SECTEUR, ETAT SYSTEME, MSG.DE SERVICE.
- 5) Valider le choix du message par ok.
- 6) Utiliser les touches \checkmark et \land pour sélectionner DESHABILITE.
- 7) Appuyer sur $\mathbf{o}\mathbf{\kappa}$ pour exclure le message vocal.
- Répéter les opérations depuis le point 4 pour exclure les autres messages vocaux. Au terme, appuyer à plusieurs reprises sur ^{ESC} pour quitter le menu.

5.6.15 Exclusion de l'accès à distance

Pour exclure l'accès à distance du système, procéder comme suit :

- Composer le <code Principal>, appuyer sur oκ puis sur et, enfin, à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher HABILITE.
- 2) Appuyer sur $\overset{\text{ok}}{\overset{\text{ok}}}$ puis à plusieurs reprises sur \checkmark jusqu'à afficher AVANCES.
- 3) Appuyer sur
- 4) Appuyer sur or. Si nécessaire, appuyer sur pour afficher DESHABILITE.
- 5) Appuyer sur $\overline{\mathbf{o}\mathbf{k}}$ pour exclure l'accès à distance.
- 6) Appuyer à plusieurs reprises sur **ESC** pour quitter le menu.

5.6.16 Exclusion de la désactivation à distance

Pour exclure la désactivation du système à distance, procéder comme suit :

Composer le <code Principal>, appuyer sur oκ puis sur et, enfin, à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher HABILITE.

- 2) Appuyer sur OK puis à plusieurs reprises sur \checkmark jusqu'à afficher AVANCES.
- 3) Appuyer sur $\mathbf{\overline{ok}}$ puis sur $\mathbf{\overline{v}}$ pour afficher M.H.S LONTAIN.
- 4) Appuyer sur $\overline{o\kappa}$. Si nécessaire, appuyer sur \checkmark pour afficher DESHABILITE.
- 5) Appuyer sur $\mathbf{\overline{ok}}$ pour exclure la désactivation à distance.
- 6) Appuyer à plusieurs reprises sur Esc pour quitter le menu.



UT01:PRINCIPAL HABILITE

HABILITE MESSAGES VOCAUX

MESSAGES VOCAUX PANNE

MP500/16 12/01/2014 10:10

> EN50131 GRADO 3

UT01:PRINCIPAL HABILITE

HABILITE AVANCES

AVANCES ACCES LONTAIN

ACCES LONTAIN DESHABILITE

MP500/16 12/01/2014 10:10

EN50131 GRADO 3

UT01:PRINCIPAL HABILITE
HABILITE
AVANCES
AVANCES
M.H.S. LONTAIN

M.H.S. LONTAIN DESHABILITE

MP500/16 12/01/2014 10:10

5.7 PROGRAMMATION DE LA DATE ET DE L'HEURE

La date et l'heure, outre à pouvoir être affichées sur le clavier au repos (voir paragraphe 5.9.1 *Info Clavier*), sont utilisées pour les enregistrements des événements dans leur Historique et dans l'Historique de diagnostic ainsi que pour les fonctions du Programmateur Horaire. Si la date et l'heure ne sont pas correctes, le programmateur horaire ne fonctionnera pas comme prévu et les références temporelles des historiques des événements et de diagnostic seront incorrects.

références temporelles des historiques des événements et de diagnostic seront incorrects.	
Pour modifier la date et l'heure affichées à l'écran, procéder comme suit :	
1) Composer le <code principal="">, appuyer sur οκ puis sur μενα et, enfin, à plusieurs reprises s jusqu'à afficher CONFIGURATIONS.</code>	UT01:PRINCIPAL CONFIGURATIONS
2) Appuyer sur ok.	CONFIGURATIONS HEURE ET DATE
3) Appuyer sur ok.	HEURE ET DATE REGLER HEURE
 4) Appuyer sur oκ. 5) Composer directement l'heure au format hh:mm (24 heures) à l'aide des touches numériqu utilisant éventuellement le 0 initial. En cas de faute de frappe, appuyer sur la touche 	es, en ESC et
accéder de nouveau au menu REGLER HEURE. 6) Appuyer sur ок pour valider l'heure saisie, puis sur .	HEURE ET DATE REGLER DATE
 7) Appuyer sur or. 8) Composer directement la date au format jj/mm/aa à l'aide des touches numériques, en ur éventuellement le 0 initial. En cas de faute de frappe, appuver sur la touche est accéd 	tilisant der de
 nouveau au menu REGLER DATE. 9) Appuyer sur oκ pour valider la date saisie, puis sur . 	HEURE ET DATE HEURE D'ETE
10) Appuyer sur οκ. Il est alors possible d'habiliter le passage automatique de l'heure d'hiver / Dans l'Union Européenne, l'on passe à l'heure d'été le dernier dimanche de mars et à l d'hiver le dernier dimanche d'octobre. Pour habiliter le changement automatique, appu	d'été. HEURE D'ETE Theure HABILITE
plusieurs reprises sur 🚩 jusqu'à afficher HABILITE. 11) Appuyer sur 🚾 pour valider l'habilitation, puis sur 🗹.	HEURE ET DATE MOIS D'HIVER
12) Appuyer sur OK. Entre le mois de passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver (10 = octobre l'Union Européenne). Composer directement le mois à l'aide des touches numériques.	e dans MOIS D'HIVER 10
13) Appuyer sur ок pour valider le mois, puis sur .	HEURE ET DATE MOIS D'ETE
14) Appuyer sur <u>ιοκ</u> . Entre le mois de passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été (3 = mars l'Union Européenne). Composer directement le mois à l'aide des touches numériques.	s dans MOIS D'ETE 3
15) Appuyer sur ок pour valider le mois, puis sur .	HEURE ET DATE DIMANCHE
16) Appuyer sur ^{OK} . A l'aide des touches Y et A, sélectionner le dimanche (DEF DIMANCHE ou PREMIER DIMANCHE) de changement de l'heure (dans l'Union Européer dernier dimanche du mois), puis valider le choix par ^{OK} .	RNIER nne, le DERNIER DIMANCHE
17) Appuyer à plusieurs reprises sur lesc pour quitter le menu.	MP500/16 12/01/2014 10:10
5.8 HISTORIQUE DES EVENEMENTS

L'Historique mémorise les 1000 derniers événements (activations, désactivations, alarmes, sabotages, etc.) qui ont affecté le système.

Les événements sont mémorisés du plus récent au plus ancien ; autrement dit, l'événement le plus récent est celui qui a le numéro d'identification le plus bas. Au fur et à mesure qu'on ajoute de nouveaux événements, tous les événements mémorisés glissent d'une position.

Quand l'Historique atteint sa taille maximale (1000 événements), chaque nouvel événement qui doit être mémorisé cause la suppression de l'événement mémorisé le plus ancien.

L'historique peut être examiné tant par l'utilisateur Principal que par les autres utilisateurs, mais seul le Technicien peut l'effacer (voir Manuel de Programmation).



ATTENTION ! Si des groupes ont été créés, l'Historique pourra être affiché pour l'ensemble du système ou pour un groupe spécifique.

 \wedge

ATTENTION ! Indépendamment du choix (groupes ou total), un utilisateur ne pourra afficher que les événements relatifs aux secteurs de son ressort, c'est-à-dire aux secteurs auxquels il est associé.

L'utilisateur Principal, associé en permanence à tous les secteurs, pourra toujours afficher la totalité des événements mémorisés.

5.8.1 Interprétation des données affichées

Les informations d'un événement mémorisé dans l'Historique sont ainsi affichées à l'écran :

xxxx hh:mm	јј/ММ
< <texte>></texte>	

où :

- xxxx est le numéro progressif de l'événement (0001 est l'événement le plus récent, 1000 est le plus ancien) ;
- hh:mm représente les heures et les minutes auxquelles l'événement a eu lieu ;
- jj/MM représente le jour et le mois où l'événement a eu lieu ;
- << Texte >> représente la description textuelle de l'événement.

En fonction du type d'événement, d'autres informations sont disponibles, accessibles cycliquement en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche ok.

5.8.2 Consultation de l'Historique

Pour consulter l'Historique des événements, procéder comme suit :

- 1) Composer le <code Principal>, appuyer sur oκ puis sur tet, enfin, à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher HISTORIQUE.
- 2) Appuyer sur
- 3) Utiliser les touches et le pour choisir si afficher la totalité de l'historique (TOTAL) ou uniquement celui des groupes (GROUPES). Valider le choix par οκ.
- En cas de sélection de TOTAL, le dernier événement mémorisé s'affichera. Appuyer à plusieurs reprises sur οκ pour afficher d'éventuelles nouvelles informations sur l'événement affiché.
- 5) Utiliser les touches et la pour faire défiler les événements mémorisés.
- 6) En cas de sélection de GROUPES, utiliser les touches 🗹 et 🖍 pour sélectionner le groupe concerné.
- 7) Valider le choix par οκ.
- 8) Appuyer sur or loc pour afficher le dernier événement mémorisé pour le groupe. Utiliser les touches et le pour faire défiler les événements mémorisés.
- 9) Au terme, appuyer à plusieurs reprises sur **ESC** pour quitter le menu.

UT01:PRINCIPAL HISTORIQUE

HISTORIQUE TOTAL

HISTORIQUE GROUPES

0001	10:31	12/01
CODE	VALIDE	2

GROUPES GR A:
GR A: LIRE HISTORIQUE

MP500/16		
12/01/2014	10:40	



5.9 PERSONNALISATION DES CLAVIERS

Chaque clavier peut être personnalisé, indépendamment des autres claviers présents, à l'aide d'un certain nombre de paramètres pouvant être configurés localement, pour la plupart sans avoir recours à des codes d'autorisation.

5.9.1 Info Clavier

Au repos, l'afficheur du clavier peut visualiser :

- la date et l'heure
- l'état des secteurs du système
- l'état des groupes du système

Pour chaque clavier du système, il est possible de sélectionner le mode d'affichage de manière indépendante.

ATTENTION ! Il suffit qu'un seul clavier du système affiche en permanence une information différente de la date/heure pour que l'ensemble du système d'alarme perde sa conformité à la norme EN50131 grade 3.

- 1) Pour modifier l'affichage au repos :
- 2) Appuyer sur MENU
- 3) Appuyer sur
- 4) Appuyer sur οκ
- 5) Composer <code Principal / Utilisateur>, puis οκ
- Ottiliser les touches et le pour sélectionner les informations à afficher : date et heure, tableau synoptique des groupes, tableau synoptique (secteurs). Valider le choix par oκ.
- 7) Appuyer à plusieurs reprises sur **Esc** pour quitter le menu.

5.9.2 Réglage du volume du buzzer

Pour modifier le volume du buzzer, procéder comme suit :

- 1) Pour modifier l'affichage au repos :
- 2) Appuyer sur MENU.
- 3) Appuyer à plusieurs reprises sur 🗡 jusqu'à afficher REGLER BUZZER.
- 4) Appuyer sur οκ
- 5) Utiliser les touches et enfoncée, le buzzer émettra une tonalité du niveau correspondant. Valider le nouveau volume en appuyant sur οκ.
- 6) Appuyer à plusieurs reprises sur ESC pour quitter le menu.

ETAT SYSTEME
MSG.DE SERVICE
ETAT SYSTEME
REGLER BUZZER
REGLER BUZZER
= +

((((() =)	KRO	N
------------	-----	---

22/01/2014	15:20
ETAT SYSTE	1E

MP500/16

ETAT GROUPES

ETAT SYSTEME MSG.DE SERVICE

ETAT SYSTEME INFO CLAVIER

ENTRER CODE

INFO CLAVIER DATE / HEURE

5.9.3 Réglage du contraste de l'afficheur

ATTENTION ! Le réglage du contraste de l'afficheur ne s'applique pas au clavier KP500DP/N.

Pour modifier le contraste de l'afficheur, procéder comme suit :

- 1) Appuyer sur MENU.
- 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher REGLER CONTRASTE.
- 3) Appuyer sur ok
- 4) Utiliser les touches et la pour le réglage. Valider le nouveau contraste en appuyant sur
- 5) Appuyer à plusieurs reprises sur **Esc** pour quitter le menu.

5.9.4 Réglage du rétro-éclairage

Pour modifier le degré de luminosité de l'afficheur, des touches et des LED, procéder comme suit :

- 1) Appuyer sur MENU.
- 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 🗹 jusqu'à afficher REGLER ECLAIRAGE.
- 3) Appuyer sur
- Utiliser les touches ✓ et ▲ pour le réglage. Valider le nouveau degré de luminosité en appuyant sur oκ.



ATTENTION ! Si l'on diminue jusqu'à 0 (pas de petits carrés allumés), les touches resteront éteintes et l'afficheur ne sera lisible qu'en présence d'un bon éclairage ambiant. Même en appuyant sur les touches, le rétro-éclairage ne se réactivera pas.



ATTENTION ! Le réglage du rétro-éclairage impacte aussi sur la luminosité des LED d'état (lesquelles ne s'éteignent toutefois pas si le niveau est réglé sur 0) ; ce réglage impacte en revanche sur la consommation d'énergie du clavier.

5) Appuyer à plusieurs reprises sur ESC pour quitter le menu.

ETAT SYSTEME
MSG.DE SERVICE
ETAT SYSTEME
REGLER CONTRASTE
REGLER CONTRASTE
=∎ +

ETAT SYSTEME MSG.DE SERVICE
ETAT SYSTEME REGLER ECLAIRAGE
REGLER ECLAIRAGE ■■ +

6 UTILISATEURS ET CLES

Ce chapitre illustre les modalités permettant d'ajouter de nouveaux utilisateurs et d'acquérir de nouvelles clés.

L'ajout d'un utilisateur consiste essentiellement à configurer une mémoire "utilisateur" de la centrale, c'est-à-dire à définir si elle est associée à l'ensemble du système ou à quelques secteurs seulement et à lui attribuer un nom en clair.

L'acquisition d'une nouvelle clé consiste à faire reconnaître par la centrale le code d'une clé et à associer celle-ci à l'ensemble du système ou à quelques secteurs seulement et à lui attribuer un nom en clair.

Dans les deux cas, après avoir "créé" un nouvel utilisateur ou une nouvelle clé, il sera nécessaire de les habiliter (voir paragraphe 5.6 HABILITATIONS ET EXCLUSIONS).

6.1 UTILISATEURS

6.1.1 Associer un utilisateur

Pour associer un utilisateur au système (tous les secteurs), procéder comme suit :

1)	Composer le <code principal=""> et appuyer sur un puis sur .</code>	UT01:PRINCIPAL ETAT SYSTEME
2)	Appuver à plusieurs reprises sur 🔽 jusqu'à afficher CONFIGURATIONS.	
-,		OTUI: PRINCIPAL
		CONFIGURATIONS
3)	Appuyer sur $[^{OK}]$ puis à plusieurs reprises sur $[^{\checkmark}]$ jusqu'à afficher UTILISATEURS.	CONFIGURATIONS
		UTILISATEURS
4)	Appuyer sur Lon.	UTILISATEURS
		CONFIG.UTILISAT.
5)		
5)		CONFIG.UTILISAT.
		UT00:TECHNICIEN
6)	Utiliser les touches \checkmark et \land pour sélectionner l'utilisateur désiré. Valider le choix par $\circ \kappa$.	1100.2 •
,		ASSOCIED
		ADDOCTER
7)	Appuyer sur OK.	ASSOCIER
		SYSTEME
•		
8)	Utiliser les touches i et i pour associer l'utilisateur à l'ensemble du système (SYSTEME) ou	
0	à quelques secteurs seulement. Valider le choix par UN.	
9)	En cas de selection de SECTEURS, il apparaitra	SE01:
10	Utiliser les touches \checkmark et \triangleright pour se déplacer parmi les secteurs et les touches \checkmark et \land pour sélectionner/désélectionner le secteur (petit carré vide = non associé, petit carré plein = associé).	
	Valider le choix en annuvant sur la touche ok	

11) Dans les deux cas, au terme, appuyer à plusieurs reprises sur ESC pour quitter le menu.



6.1.2 Nom en clair d'un utilisateur

Le fait d'attribuer un nom en clair à un utilisateur facilite son identification dans les opérations d'habilitation, de configuration et de lecture de l'Historique des événements.

Pour attribuer un nom en clair à un utilisateur, procéder comme suit : 1) Composer le <code Principal / Utilisateur> et appuyer sur οκ puis sur MENU. UT01:PRINCIPAL ETAT SYSTEME 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 🗹 jusqu'à afficher CONFIGURATIONS. UT01:PRINCIPAL CONFIGURATIONS 3) Appuyer sur $\frac{o\kappa}{\rho}$ puis à plusieurs reprises sur \checkmark jusqu'à afficher UTILISATEURS. CONFIGURATIONS UTILISATEURS 4) Appuyer sur οκ UTILISATEURS CONFIG.UTILISAT. 5) Appuyer sur CONFIG.UTILISAT. UT00:TECHNICIEN 6) Utiliser les touches et la pour sélectionner l'utilisateur désiré. Valider le choix par UT03:... ASSOCIER 7) Appuyer à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher NOMMER. UT03:... NOMMER 8) Valider par οκ NOMMER UT03: 9) A l'aide du clavier, entrer un nom descriptif pour l'utilisateur (voir le paragraphe 5.5 SAISIE DE CARACTERES ALPHANUMERIQUES). La longueur maximale du nom est de 24 caractères.

Valider le choix par

10)Appuyer à plusieurs reprises sur ^{ESC} pour quitter le menu.

7 TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE

 $\mathbf{\Lambda}$

ATTENTION ! Les informations ci-dessous supposent que la centrale MP500/4, MP500/8 ou MP500/16 soit raccordée au moins à un réseau téléphonique : RTC ou GSM (non disponible avec MP500/4).



ATTENTION ! Le type de raccordement de la centrale détermine la conformité à la norme EN50131.

Si la centrale MP500/8 ou MP500/16 est raccordée via l'interface ILT500-N à un communicateur extérieur ATS4, connecté à son tour à un modem/routeur ADSL, elle est conforme à la norme EN50131 grade 3.

Si la centrale MP500/8 ou MP500/16 est directement raccordée à une ligne téléphonique RTC via l'interface ILT500-N et qu'on utilise des protocoles numériques pour les communications d'alarme, la conformité à la norme EN50131 grade 2 est garantie.

Si la centrale MP500/4, avec interface de connexion RTC intégrée dans sa carte, est directement raccordée à une ligne téléphonique RTC et qu'on utilise des protocoles numériques pour les communications d'alarme, la conformité à la norme EN50131 grade 2 est garantie.

Tous les autres cas de raccordement téléphonique, y compris l'utilisation du réseau GSM via l'interface IMG500, ne sont pas conformes à la norme EN50131.

Ce chapitre explique comment :

- fonctionnent les alarmes téléphoniques ;
- entrer, modifier ou effacer un numéro de téléphone ;
- écrire ou effacer un SMS.

7.1 SEQUENCE D'ENVOI DES MESSAGES VOCAUX

EN50131 NOT BELATED

Lorsqu'un ou plusieurs événements d'alarme se produisent, le transmetteur :

- 1) En cas d'événements différents et simultanés, identifie l'événement avec la priorité la plus haute ;
- appelle le(s) numéro(s) de téléphone configuré(s) pour l'événement d'alarme en question, à commencer par celui qui se trouve dans la position de mémoire la plus basse (ex. T02 est appelé avant T05);
- 3) effectue jusqu'à 3 tentatives d'appel pour chaque numéro de téléphone et mode d'envoi ;
- 4) en cas de programmation de plusieurs numéros de téléphone, une séquence est créée dans laquelle les appels sont alternativement acheminés vers les différents numéros, en respectant toujours l'ordre de priorité des événements. La séquence des numéros appelés est dynamique et elle dépend des événements tour à tour impliqués et des numéros de téléphone concernés.

Il est possible de bloquer le cycle des appels vocaux vers d'éventuels numéros successifs, en saisissant le code 12 sur le téléphone qui a répondu, après avoir écouté le message et avoir reçu la tonalité d'invitation au code de blocage.

ATTENTION ! Les envois de SMS et les appels avec protocole numérique ne peuvent pas être bloqués.

Pour les appels vocaux de signalisation de secours, le code de blocage "12" peut être saisi après avoir refermé la session d'écoute ambiante, au terme de la répétition du message vocal de demande de secours.

Les appels vocaux et SMS pour les événements d'intrusion peuvent être interrompus aussi par désactivation des secteurs associés aux numéros de téléphone programmés pour l'envoi de ces alarmes. Cette prestation s'avère utile en cas de fausses alarmes.

A noter que tout appel téléphonique déjà entamé ne peut être interrompu et qu'il se poursuit sur ce numéro jusqu'à la fin des 3 tentatives. Aucun appel ultérieur sur d'éventuels numéros successifs programmés pour l'événement d'intrusion, ne sera toutefois effectué.

Si des messages SMS sont envoyés, leur temps d'acheminement dépendra de l'opérateur du réseau téléphonique GSM.

7.2 REPONDEURS TELEPHONIQUES ET CYCLES D'APPEL

Il est important de comprendre ce que la présence d'un répondeur implique pour le numéro de téléphone appelé.

Si, lors de la configuration des paramètres pour la ligne RTC, le "contrôle de réponse" est habilité, le transmetteur pourrait recevoir une "réponse" qu'il pourrait interpréter comme un message d'alarme arrivé à destination, sans effectuer donc d'autres tentatives d'appel.

Dans un tel cas, si la modalité d'envoi de l'alarme est uniquement vocale et avec un seul numéro de téléphone, le destinataire risque de ne pas recevoir le message ou de l'écouter trop tard (la même chose peut se produire, avec une moindre probabilité, avec plusieurs numéros de téléphone, chacun disposant d'un répondeur téléphonique). Dans un tel cas, il est conseillé de désactiver le contrôle de réponse.



<u>/</u>!

7.3 NUMEROS DE TELEPHONE

Les transmetteurs des centrales MP500/4, MP500/8 ou MP500/16 peuvent respectivement mémoriser jusqu'à 12, 12, 12 numéros de téléphone, chacun desquels peut comporter jusqu'à 28 chiffres ou pauses, dans toutes les combinaisons possibles.

Chaque pause dure 2 secondes. Pour des durées plus longues, il suffit de créer une suite de plusieurs pauses. Les pauses sont saisies à l'aide de la touche et elles sont visualisées sur l'afficheur par un « P ».

Les numéros de téléphone mémorisés peuvent être associés à l'ensemble du système (le numéro de téléphone sera utilisé pour n'importe quel événement) ou à des secteurs spécifiques (le numéro de téléphone sera utilisé seulement pour les événements qui ont concerné les secteurs spécifiés).

Il est en outre possible de choisir le réseau téléphonique (canal) qui sera utilisé par le transmetteur pour se connecter à l'extérieur : le réseau téléphonique traditionnel filaire (RTC) ou le réseau de téléphonie mobile (GSM). Le choix ne sera évidemment possible que si les deux réseaux sont disponibles (réseau téléphonique RTC branché, module GSM en place).

ATTENTION ! Aux fins de la conformité à la norme EN50131, le réseau téléphonique GSM ne peut être utilisé.



CONSEIL : En habilitant le répondeur GSM, le module GSM sera toujours actif et l'envoi d'un appel se fera plus rapidement.

7.3.1 Mémorisation d'un numéro de téléphone

Pour mémoriser un numéro de téléphone, procéder comme suit :

1)	Composer le <code principal="" technicien=""></code> et appuyer sur OK puis sur MENU.	UT01:PRINCIPAL ETAT SYSTEME
2)	Appuyer à plusieurs reprises sur 🚩 jusqu'à afficher TRANSMET. TEL.	UT01:PRINCIPAL TRANSMET. TEL.
3)	Appuyer sur ok.	TRANSMET. TEL. NUMEROS TEL.
4)	Appuyer sur ok.	NUMEROS TEL. NUMERO TEL.
5)	Appuyer sur ok.	NUMERO TEL. T01:
6) 7)	Utiliser les touches et spour sélectionner l'emplacement de mémoire du numéro de téléphone. Valider le choix par ok. Composer le numéro de téléphone et valider par ok ; appuyer sur sur sour effacer le numéro.	
8)	Appuyer sur Esc.	NUMEROS TEL. NUMERO TEL.
9)	Appuyer sur 🗹.	NUMEROS TEL. ASSOCIER N.TEL.
10)Appuyer sur <mark>ок</mark> .	ASSOCIER N.TEL. T01:
11) Utiliser les touches 🗹 et 🛆 pour sélectionner le numéro de téléphone. Valider le choix par or.	T01:??? Systeme
12) Utiliser les touches 🖵 et 🗂 pour associer le numéro de téléphone à l'ensemble du système ou	
	à des secteurs spécifiques. Valider le choix par 🛄.	

14) Utiliser les touches et et pour associer ou pas le numéro de téléphone à l'ensemble du système. Valider le choix par or.

15) En cas de sélection de SECTEURS, il apparaîtra

16) Utiliser les touches et pour se déplacer parmi les secteurs et les touches et les pour sélectionner/désélectionner le secteur (petit carré vide = non associé, petit carré plein = associé). Valider le choix en appuyant sur la touche οκ.

17) Appuyer à plusieurs reprises sur ESC jusqu'à afficher RESEAU TELEPH.

18) Appuyer sur

19) Utiliser les touches et le pour sélectionner le numéro de téléphone. Valider le choix par or.

20) Appuyer sur

21) Utiliser les touches et la pour sélectionner le réseau à utiliser : RTC, GSM, LAN ou GPRS. Valider le choix par ok.

ATTENTION ! Le réseau RTC est le seul actuellement conforme à la norme EN50131.

ATTENTION ! Si l'on associe un numéro de téléphone à un réseau non habilité, les appels vers ce numéro ne pourront pas être acheminés.

22) Appuyer à plusieurs reprises sur **ESC** pour quitter le menu.

7.3.2 Modification d'un numéro de téléphone

Pour modifier un numéro de téléphone, procéder comme suit :

- 1) Composer le **<code Principal / Technicien>** et appuyer sur OK puis sur MENU.
- 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher TRANSMET. TEL.
- 3) Appuyer sur ok
- 4) Appuyer sur οκ
- 5) Appuyer sur ok
- 6) Utiliser les touches et pour sélectionner l'emplacement de mémoire du numéro de téléphone. Valider le choix par or.
- 7) Appuyer sur ^{Esc} pour effacer le numéro présent et composer le nouveau numéro de téléphone.
 Valider le choix par ^{OK} pour mémoriser le nouveau numéro.
- 8) Appuyer à plusieurs reprises sur **ESC** pour quitter le menu.

SYSTEME ASSOCIER

SE01:

NUMEROS TEL. RESEAU TELEPH.

RESEAU TELEPH. T01:…

т01:...

CHOISIR RESEAU

CHOISIR RESEAU RESEAU RTC

UT01:PRINCIPAL ETAT SYSTEME

UT01:PRINCIPAL TRANSMET. TEL.

TRANSMET. TEL. NUMEROS TEL.

NUMEROS TEL. NUMERO TEL.

NUMERO TEL. T01:...

7.3.3 Effacement d'un numéro de téléphone

ATTENTION ! L'effacement de numéros de téléphone pourrait ne pas respecter la norme EN50131 et annuler la conformité du système d'alarme d'intrusion. En particulier, vérifier ce qui suit :

- aux fins de la conformité à la norme EN50131 degré 3, ne pas effacer les numéros de téléphone qui utilisent le communicateur extérieur ATS4 avec protocole numérique IDP;
- aux fins de la conformité à la norme EN50131 degré 2, ne pas effacer les numéros de téléphone qui utilisent le réseau téléphonique RTC avec protocole numérique,
- indépendamment de la conformité aux normes, si l'on efface tous les numéros de téléphone, le système ne pourra plus communiquer avec l'extérieur.

Pour effacer un numéro de téléphone, procéder comme suit :

1)	Composer le <code principal="" technicien=""></code> et appuyer sur or puis sur menu.	UT01:PRINCIPAL ETAT SYSTEME
2)	Appuyer à plusieurs reprises sur 🗹 jusqu'à afficher TRANSMET. TEL.	UT01:PRINCIPAL TRANSMET. TEL.
3)	Appuyer sur ok.	TRANSMET. TEL. NUMEROS TEL.
4)	Арриуег sur <mark>ок</mark> .	NUMEROS TEL. NUMERO TEL.
5)	Арриуег sur <mark>ок</mark> .	NUMERO TEL. T01:
6)	Utiliser les touches \checkmark et \land pour sélectionner l'emplacement de mémoire du numéro de téléphone. Valider le choix par $\circ \kappa$.	
7) 8)	Appuyer sur ^{ESC} pour effacer le numéro présent et valider son effacement par OK. Appuyer à plusieurs reprises sur ^{ESC} pour quitter le menu.	

7.4 SMS

ATTENTION ! La notification des alarmes par SMS n'est pas conforme à la norme EN50131 et elle annule la conformité globale du système d'alarme d'intrusion.

Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.

Les centrales MP500/8 et MP500/16 peuvent envoyer des SMS aux numéros de téléphone programmés dans les cas suivants :

- Alarme d'intrusion
- Evénement technologique type 1
- Evénement technologique type 2
- Evénement technologique type 3
- Signalisation d'incendie
- Activation système/secteur *
- Désactivation système/secteur *
- Sabotage
- Avis (échéance SIMCARD)
- *) Les SMS ont une longueur maximale de 40 caractères, sauf ceux d'activation/désactivation, qui sont limités à 24 caractères, car ils sont accompagnés des numéros des secteurs concernés par la communication.

A la sortie d'usine, tous les SMS sont vides.

Pour envoyer des SMS, le module GSM doit être installé dans la centrale.



7.4.1 Ecriture des SMS

Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.

Pour écrire le texte d'un SMS, procéder comme suit :

1) Composer le **<code Principal / Technicien>** et appuyer sur ok puis sur MENU

- 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher TRANSMET. TEL.
- 3) Appuyer sur ок
- 4) Appuyer à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher MESSAGES SMS.
- 5) Appuyer sur οκ
- 6) Appuyer sur ok
- 7) Utiliser les touches 🗹 et 🛆 pour sélectionner le type d'événement qui déclenchera l'envoi du message: intrusion, technologique type 1, technologique type 2, technologique type 3, incendie, activation secteur, désactivation secteur, sabotage, avis. Valider le choix par
- 8) Ecrire le texte à l'aide du clavier alphanumérique et des touches \checkmark et \triangleright (voir paragraphe 5.5 SAISIE DE CARACTERES ALPHANUMERIQUES). Une fois le message écrit, appuyer sur
- ок pour le mémoriser ou sur Esc pour tout effacer. 9) Répéter la procédure depuis le point 7 pour mémoriser les autres SMS.
- 10) Appuyer à plusieurs reprises sur Esc pour quitter le menu.

UT01:PRINCIPAL ETAT SYSTEME

UT01:PRINCIPAL TRANSMET. TEL.

TRANSMET. TEL. NUMEROS TEL.

TRANSMET. TEL. MESSAGES SMS

MESSAGES SMS

EDITE SMS

EDITE SMS INTRUSION

INTRUSION

7.4.2 Effacement des SMS

Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.

Pour effacer le texte d'un SMS, procéder comme suit :

1) Composer le **<code Principal / Technicien>** et appuyer sur Oκ puis sur MENU.

- 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher TRANSMET. TEL.
- 3) Appuyer sur ок
- Appuyer à plusieurs reprises sur [→] jusqu'à afficher MESSAGES SMS.
- 5) Appuyer sur
- 6) Appuyer sur οκ
- 7) Utiliser les touches et pour sélectionner l'événement lié au SMS (intrusion, technologique type 1, technologique type 2, technologique type 3, incendie, activation secteur, désactivation secteur, sabotage et avis). Valider le choix par or
- Le message mémorisé s'affiche et le curseur de l'afficheur clignote. Appuyer sur la touche pour effacer le message. Valider l'effacement par οκ.
- 9) Répéter la procédure depuis le point 7 pour effacer d'autres éventuels SMS.
- 10) Appuyer à plusieurs reprises sur **Esc** pour quitter le menu.

7.5 NOTIFICATION D'EPUISEMENT IMMINENT DU CREDIT TELEPHONIQUE

Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.

A l'aide du transmetteur GSM (module IMG500), il est possible de connaître le crédit résiduel de la carte SIM prépayée.

Les centrales MP500/8 et MP500/16 peuvent acheminer tous les SMS en provenance de numéros externes au système (à savoir, non inclus dans les 12 numéros de téléphone qui peuvent être mémorisés dans la centrale) vers le numéro mémorisé à l'emplacement n. 12.

Il sera ainsi possible de recevoir sur son propre téléphone aussi bien les messages envoyés par l'opérateur lorsque le crédit descend au-dessous d'un certain seuil que d'autres messages de service.

Cette fonction doit être habilitée par le technicien lors de l'installation.

0101.FRINCIFAD
ETAT SYSTEME
UT01:PRINCIPAL
TRANSMET. TEL.
TRANSMET. TEL.
NUMEROS TEL.
TRANSMET. TEL.
MESSAGES SMS
MESSAGES SMS
EDITE SMS
EDITE SMS
INTRUSION
INTRUSION

ITTO 1 · DD TNCT DAT



8 TELEGESTION DE L'UTILISATEUR

SAUT DU REPONDEUR TELEPHONIQUE 8.1

Pour pouvoir appeler la centrale de télégestion en utilisant le réseau RTC, si un répondeur téléphonique ou un téléfax sont présents sur la ligne, il faut qu'ils répondent au moins après 2 sonneries. Il est également nécessaire d'habiliter la fonction répondeur de la centrale en programmant un nombre de sonneries supérieur à celui du répondeur téléphonique.

Il est ensuite possible d'appeler la centrale pour la télégestion en adoptant la procédure suivante :

- Appeler la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Le nombre de sonneries étant inférieur à celui configuré, la centrale ٠ détecte l'appel entrant sans répondre.
- Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.
- La centrale occupe immédiatement la ligne, après la première sonnerie, sans considérer le décompte des sonneries programmé. De cette façon, le répondeur téléphonique ou le téléfax recevront une seule sonnerie et ne pourront pas occuper la ligne à la place de la centrale.

Cette procédure est réalisée automatiquement même depuis les centres de télégestion avec le logiciel Hi-Connect et la fonction habilitée.

8.2 TELEGESTION AVEC MESSAGES SMS

Cette fonction n'est pas disponible sur la centrale MP500/4.

Les sorties programmées comme "commutables" peuvent être activées à distance à travers l'envoi de messages SMS. Pour bénéficier de cette fonction, il faut que le répondeur GSM et le paramètre GSM « SMS entrant » soient habilités. En outre, le message SMS doit provenir d'un numéro de téléphone connu, c'est-à-dire faisant partie des 12 numéros de téléphone mémorisés dans la centrale.



ATTENTION ! Il n'est pas nécessaire que ce numéro soit associé à des événements.

Le SMS à envoyer au numéro de téléphone de la SIM de la centrale possède la syntaxe suivante :

2nns.

où :

- nn est le numéro logique de 01 à 10 de la sortie commutable (ou commutable impulsive) que l'on souhaite commuter ;
- s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie : 1 (activation) ou 0 (désactivation). En cas de sortie commutable impulsive, on peut utiliser seulement 1 (activation);
- . (point) représente le délimiteur.

Il est possible de joindre plusieurs commandes à l'intérieur d'un même SMS, en les séparant par une virgule. Le message SMS doit se terminer par un point (".").

Les espaces éventuels ne seront pas pris en compte, mais n'importe quel caractère autre qu'un chiffre, un espace, une virgule ou un point sera considéré comme une erreur et provoquera l'annulation du SMS.

EXEMPLES

SMS	Description
2031.	Correct : active la sortie logique 03
2 03 1.	Correct : active la sortie logique 03
2031, 2050.	Correct : active la sortie logique 03 et désactive la sortie logique 05
2031	Erroné : pas de point final
2 3 1.	Erroné : le numéro de la sortie n'est pas à deux chiffres
2031. 2050.	Partiellement correct : la première commande est exécutée, mais pas la seconde.

Après confirmation de l'effective réception de la commande, la centrale envoie un SMS de réponse avec en tête 3 points d'exclamation "!!!" suivis du message reçu.





EN50131

NOT RELATED

8.3 ACTIVATION DES SORTIES COMMUTABLES A COUT ZERO



Cette fonction n'est pas disponible sur la centrale MP500/4.

Si la centrale est dotée d'un module GSM avec une carte SIM valide et que le répondeur GSM a été habilité, il sera possible d'effectuer des activations à distance sans coûts supplémentaires.

Cette prestation utilise la fonction « Caller ID » des téléphones appelants pour effectuer une activation rapide des sorties commutables programmées. Lors de la programmation, la sortie commutable est associée à un numéro de portable mémorisé dans la centrale (un parmi ceux qui sont utilisés pour l'envoi des alarmes ainsi que pour d'autres fonctions).



ATTENTION ! Un même numéro de téléphone peut commander plusieurs sorties. Une même sortie peut être commandée par plusieurs numéros de téléphone.

Le principe de fonctionnement est le suivant :

- 1. Le numéro de téléphone enregistré appelle le numéro GSM de la centrale.
- 2. Pour éviter tout coût, l'appel est interrompu au plus tard au bout de trois sonneries.
- Toutes les sorties commutables associées sont activées : les sorties impulsives pendant environ 1 seconde (application typique d'un système d'ouverture de portail) tandis que les sorties commutables (ou bistables) changent d'état et demeurent actives tant qu'une commande de désactivation n'est pas envoyée par SMS.
- 4. Pour valider la réception, la centrale appelle pendant quelques secondes le numéro appelant ; il ne faut pas répondre à cet appel pour éviter que des coûts ne soient débités sur la carte SIM de la centrale.



NOT RELATED

8.4 TELEGESTION AVEC MENU A GUIDE VOCAL

Centrale MP500/4

L'appel de télégestion peut être effectué soit depuis un poste fixe équipé de clavier à tonalités (DTMF) soit depuis un téléphone portable. Pour bénéficier de toutes les fonctions, le répondeur RTC et la désactivation à distance doivent être habilités sur la centrale (Menu principal – Habilite – Avancées).

La télégestion permet :

- d'activer certains / tous les secteurs (chiffre de menu : 0)
- de désactiver certains / tous les secteurs(chiffre de menu : 1)
- de demander le récapitulatif d'état du système (chiffre de menu : 9)

Le récapitulatif d'état système émet des messages vocaux relatifs à l'état dans lequel se trouve le système et aux éventuelles anomalies présentes (pas d'alimentation secteur, faible charge de batterie,...).

Dans la télégestion, la touche "*" (astérisque) permet de revenir au menu précédent.

Pour effectuer la télégestion, procéder comme suit :

- 1. A l'aide d'un poste fixe ou d'un portable, appeler le n. de téléphone de la centrale.
- 2. Dès la réponse, le transmetteur de la MP500/4 engendre un double bip sonore.

Dans les 10 secondes qui suivent, composer le code principal ou un code utilisateur valide sur le clavier du téléphone ; <u>après</u> chaque chiffre saisi, attendre le bip sonore de confirmation avant d'entrer le chiffre suivant. Après les chiffres, entrer "#".

Si le code est reconnu, l'on accédera au menu de sélection (signalé par un double bip sonore) et à ses commandes. Si l'utilisateur n'impartit aucune commande, la centrale demeure en veille pendant 30 secondes au cours desquelles elle envoie périodiquement un double bip sonore pour signaler la présence d'une communication. Au bout de ce délai, la centrale interrompt la communication.

- Au terme de chaque commande, la centrale reste à l'écoute d'une autre éventuelle demande de la part de l'appelant, en émettant un double bip sonore pendant 30 secondes. Dans ce laps de temps, l'utilisateur peut impartir une nouvelle commande. Une fois ce délai expiré, la centrale raccroche.
- 4. Pour quitter la télégestion sans attendre le timeout automatique et interrompre la communication dès la commande terminée, appuyer à plusieurs reprises la touche * jusqu'à entendre le raccrochage par la centrale.

Remarque : Si l'utilisateur n'envoie pas de tonalité DTMF dans les 10 secondes qui suivent la réponse de la centrale, le transmetteur passera automatiquement en modalité modem.



Tableau-liste des commandes DTMF avec guide à tonalités

Fonction	Menu	Chiffres acceptés	Action	Messages vocaux
Mise en service	0	14 suivi de #	Activation de tous les secteurs sélectionnés	Message d'activation
	Ū	#	Activation de tous les secteurs configurés (activation totale)	exécutée
Mise hors service	1	14 suivi de #	Désactivation de tous les secteurs sélectionnés	Message de désactivation
	•	#	Désactivation de tous les secteurs configurés (désactivation totale)	exécutée
Mise en service	9		Liste : Etat activation/désactivation Eventuelles anomalies présentes	 Message d'activation ou de désactivation exécutée Messages d'anomalies

Centrale MP500/8 et MP500/16

L'appel de télégestion peut être effectué soit depuis un téléphone fixe, équipé d'un clavier à tonalités (DTMF), soit depuis un téléphone portable. Pour bénéficier de toutes les fonctions, il faut en outre que le répondeur RTC ou GSM soit habilité de même que la désactivation à distance (voir le paragraphe 5.6.8 *Habilitation de la désactivation à distance*).



ATTENTION ! Vérifier que le téléphone utilisé <u>n'effectue pas d'appels anonymes</u> car la centrale doit être en mesure de reconnaître l'appelant. En utilisant un téléphone portable, la fonction qui permet les appels anonymes peut être habilitée à partir d'un menu spécialement prévu à cet effet. Son nom varie en fonction du téléphone. Les désignations les plus communes sont les suivantes : "Afficher ID", "Afficher mon numéro à", "Afficher numéro personnel". En cas de problèmes, vérifier les paramètres et retenter.

A travers la télégestion, il est possible : d'activer/désactiver les secteurs, de commander les sorties commutables, d'effectuer l'écoute ambiante, d'isoler/inclure des entrées, de demander le récapitulatif de l'état du système.

Le récapitulatif de l'état du système envoie des messages vocaux relatifs : aux secteurs en service, aux événements génériques présents dans la mémoire des événements, à l'état de la batterie, à l'échéance de la carte SIM.

Si tous les secteurs sont désactivés et qu'aucun événement n'a été enregistré, aucun message vocal n'est émis.

Les éventuels événements de faux code ou d'entrées exclues ne sont pas gérés, même si mémorisés.

Pour effectuer la télégestion, procéder comme suit :

- 1. A l'aide d'un téléphone fixe ou portable, appeler le numéro de téléphone de la centrale.
- 2. Sur demande, composer dans les 10 secondes le code Principal à l'aide du clavier. Après la saisie de chaque chiffre, attendre le bip sonore de confirmation avant de passer au chiffre suivant. Une fois les chiffres saisis, taper « # ».
- 3. Un message de bienvenue indique que le code a été correctement saisi ; dans le cas contraire, il faut composer de nouveau le code (3 tentatives au maximum).
- 4. Une fois authentifié, l'on dispose de quelques secondes pour composer le numéro de menu (voir Tableau 14 Liste des commandes DTMF) et accéder directement au menu désiré ; le cas échéant, un menu d'aide vocale prendra le relève : suivre les instructions pour accéder et utiliser les différentes fonctions.
- 5. Pour quitter la télégestion, appuyer à plusieurs reprises sur la touche « * ».

ATTENTION ! Au cours de la télégestion, la touche * (astérisque) permet de revenir au menu précédent.



8.5 TABLEAU DES COMMANDES DTMF DU REPONDEUR VOCAL

EN50131
NOT RELATED

Fonction	N. menu	Chiffres acceptés	Action	Messages vocaux
Activation		01 …16 suivis de #	Activation de tous les secteurs sélectionnés	Liste des secteurs indiqués dans la commande
Secteurs	0	#	Activation de tous les secteurs configurés (activation totale)	 Résultat activation : EFFECTUEE NON EFFECTUEE
Désactivation des	1	0116 suivis de #	Désactivation de tous les secteurs sélectionnés	Liste des secteurs indiqués dans la commande
secteurs	I	#	Désactivation de tous les secteurs configurés (activation totale)	 Résultat désactivation : DESACTIVES
Tálácommondoo		"01"-"10"	Sélection de la sortie sur laquelle effectuer la télécommande	
Sorties Commutables	2	0 - 1	Commande sortie (0 = désactivation, 1 = activation)	Message d'état actuel de la sortieRésultat commande sortie
		1	Commande sortie impulsive (1 = activation)	
Écoute ambiante	3	1 – 8 (adresses des claviers configurés)	Activation de l'écoute ambiante sur le clavier vocal sélectionné.	
vocaux	3	0	Commutation entre : «Ecoute ambiante » et « Intervention vocale »	Addit incoodyc
Exclusion/ Inclusion	4	"001"-"128"	Sélection du n° logique de l'entrée à exclure / inclure (parmi celles éjectables).	Résultat exclusion
Entrées		1	Exclusion entrée	Résultat inclusion
		0	Inclusion entrée	
Appel retourné GSM (uniquement sur GSM)	5			Message de clôture et fin de la communication. Ensuite, si l'appel retourné de type A est activé et qu'au moins un numéro de modem GSM a été programmé, la centrale appellera ce numéro en mode modem.
Récapitulatif d'état du système	9		Liste : Etat des secteurs, événements / avis mémorisés, pannes présentes	 Messages sur les secteurs actuellement activés. Messages sur les typologies d'événements / avis mémorisés Messages sur les pannes présentes.

Tableau 14 – Liste des commandes DTMF

Séquence de touches	Résultat
0 #	Activation totale du système
1020507#	Désactivation des secteurs 2, 5 et 7
003*2061#	Activation du secteur 3 et activation de la sortie commutable 6

8.6 ECOUTE AMBIANTE

Cette fonction n'est pas disponible sur la centrale MP500/4.

Lorsque le système d'alarme comporte un clavier vocal, il est possible d'écouter via le téléphone ce qui se passe dans le local où il est installé. Si le système d'alarme comporte plusieurs claviers vocaux, il sera possible de sélectionner au cas par cas celui qui sera utilisé pour l'écoute ambiante.

L'écoute ambiante demeure active pendant environ 90 secondes avant de s'interrompre automatiquement. L'écoute peut être interrompue plut tôt en appuyant sur la touche " * ".

En plus d'écouter, il est possible de faire entendre sa voix à travers le haut-parleur du clavier. La communication est monodirectionnelle (l'on parle ou l'on écoute), mais il est possible de commuter autant de fois que l'on veut entre Parler et Ecouter, en appuyant chaque fois sur la touche "0" du téléphone.



Exemples



9 TEST DU SYSTEME

9.1 TESTS PERIODIQUES

Il convient de vérifier périodiquement le bon fonctionnement du système d'alarme d'intrusion. Les principaux tests à effectuer sont les suivants :

Il convient de vérifier périodiquement le bon fonctionnement du système d'alarme d'intrusion. Les principaux tests à effectuer sont les suivants :

- Test entrées
- Test sorties
- Test de la batterie de centrale
- Test appel vocal
- Test d'appel centre de réception des alarmes (si prévu)
- Test GSM (si prévu, non disponible sur la centrale MP500/4)
- Test dispositifs radio
- Test d'écoute ambiante

CONSEIL : Effectuer un test du système MP500/4, MP500/8 ou MP500/16 avant toute absence prolongée, par exemple avant les vacances d'été.

9.1.1 Test entrées

Pour vérifier le bon fonctionnement des entrées, procéder comme suit :

- 1) Composer le **<code Principal / Technicien>** et appuyer sur $\frac{OK}{P}$ puis sur MENU.
- 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher TEST.
- 3) Appuyer sur
- 4) Appuyer sur οκ
- 5) Solliciter tous les détecteurs du système (par exemple, en passant devant les détecteurs volumétriques et en ouvrant les portes dotées de contacts magnétiques). Chaque fois qu'un détecteur est activé, la LED des entrées s'allume sur le clavier. Au terme, appuyer sur oκ.
- 6) Appuyer sur
- Appuyer sur la touche oκ pour afficher la liste de toutes les entrées qui ont été sollicitées pendant le test.
- 8) Appuyer sur Esc puis sur
- 9) Appuyer sur la touche or pour afficher la liste de toutes les entrées qui n'ont pas subi de variations. Si toutes les entrées ont été sollicitées pendant le test et si elles ont été correctement ouvertes et refermées, la liste devra être vide. Le cas échéant, les entrées présentes dans la liste sont celles qui n'ont pas été sollicitées ou qui n'ont pas répondu positivement à la sollicitation.
- 10) Appuyer à plusieurs reprises sur **Esc** pour quitter le menu.

UT01:PRINCIPAL ETAT SYSTEME

UT01:PRINCIPAL TEST

TEST TEST ENTREES

TEST ENTREES EN COURS...

TEST ENTREES RESULTAT TEST

RESULTAT TEST TEST ENTREES OK

RESULTAT TEST TEST ENTREES KO

9.1.2 Test sorties

- Pour contrôler le bon fonctionnement des sorties, procéder comme suit :

 Composer le <code Principal / Technicien> et appuyer sur K puis sur K.

 Appuyer à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher TEST.
 Appuyer K à plusieurs reprises sur jusqu'à afficher TEST SORTIES.
 Appuyer sur K.
 A l'aide des touches K et K, sélectionner le dispositif dont les sorties doivent être testées. Valider le choix par K.
 A l'aide des touches K et K, sélectionner la sortie à tester. Valider le choix par K.
 A l'aide des touches K et K, sélectionner la sortie à tester. Valider le choix par K.
 A chaque pression de la touche K la sortie commute entre ACTIVE et DESACTIVE. Vérifier que la sortie se comporte comme attendu, par exemple en faisant retentir une sirène (si la sortie est reliée à une sirène) ou en allumant une signalisation lumineuse (si un témoin lumineux ou un clignotant sont reliés à la sortie). Si le test donne un résultat positif, appuyer sur K pour continuer.
- 8) Répéter la procédure depuis le point 6 pour tester les autres sorties du dispositif.
- Une fois toutes les sorties du dispositif testées, appuyer sur ester la procédure depuis le point 5 pour tester les sorties d'un <u>autre dispositif.</u>
- 10) Appuyer à plusieurs reprises sur Esc pour quitter le menu. Les sorties seront ramenées à leur état correct.

9.1.3 Test batterie

Pour contrôler l'état de batterie de la centrale, procéder comme suit :

- 1) Composer le **<code Principal / Technicien>** et appuyer sur $\frac{OK}{P}$ puis sur $\frac{MENU}{P}$.
- 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher TEST.
- 3) Appuyer sur $\boxed{\text{ok}}$ puis à plusieurs reprises sur \checkmark jusqu'à afficher TEST BATTERIE.
- 4) Appuyer sur οκ
- 5) Le test de la batterie dure environ 30 secondes, pendant lesquels le clavier émet des bips sonores.

Au terme du test, le système réactualise les informations sur l'état de la batterie, à travers les LED et dans l'historique des événements (en cas de variations). Par conséquent, si le système comporte des unités d'alimentation auxiliaires, suite à la commande, celles-ci aussi effectueront le test de la batterie, en communiquant le résultat à la centrale. La LED de panne signalera d'éventuelles batteries déchargées.

6) Appuyer à plusieurs reprises sur ESC pour quitter le menu.

UT01	PRINCIPAL
ETAT	SYSTEME

UT01:PRINCIPAL TEST

TEST TEST SORTIES

TEST SORTIES CENTRALE

CENTRALE UC.S1 S01

UC.S1	S01
ACTIVE	

UT01:PRINCIPAL ETAT SYSTEME

UT01:PRINCIPAL TEST

TEST TEST BATTERIE

TEST BATTERIE EN COURS...

((((**ELKRON**))))

9.1.4 Test appel vocal

Pour vérifier le bon fonctionnement des appels vocaux, procéder comme suit :

- 1) Composer le **<code Principal / Technicien>** et appuyer sur or puis sur
- 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 🗹 jusqu'à afficher TEST.
- 3) Appuyer sur $\mathbf{o}\mathbf{\kappa}$ puis à plusieurs reprises sur \mathbf{v} jusqu'à afficher TEST AVANCES.
- 4) Appuyer sur οκ
- 5) Appuyer sur or
- 6) A l'aide des touches et A, sélectionner le numéro, programmé pour l'envoi vocal, à appeler.
 Valider le choix par ok.
- 7) Le transmetteur effectue l'appel sur le canal programmé pour le numéro de téléphone sélectionné et il envoie le message de base trois fois de suite.
- 8) Répéter la procédure depuis le point 6 pour tester les autres numéros de téléphone.
- 9) Appuyer à plusieurs reprises sur **Esc** pour quitter le menu.

9.1.5 Test appel télésurv. pour réception des alarmes

Pour vérifier le bon fonctionnement des appels avec protocole numérique, procéder comme suit :

- 1) Composer le **<code Principal / Technicien>** et appuyer sur οκ puis sur Menu
- 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher TEST.
- 3) Appuyer sur $\boxed{\alpha \kappa}$ puis à plusieurs reprises sur \checkmark jusqu'à afficher TEST AVANCES.
- 4) Appuyer sur $\overset{\circ}{\sim}$ puis à plusieurs reprises sur \checkmark jusqu'à afficher APPEL TELESURV.
- 5) Appuyer sur ok
- 6) A l'aide des touches et A, sélectionner le numéro de téléphone, programmé pour l'envoi numérique ou modem, à appeler. Valider le choix par oκ.
- 7) Le transmetteur effectue l'appel vers le centre de réception des alarmes et il envoie les paramètres correspondants à l'appel de test pour l'identification correcte de l'événement.
- 8) Répéter la procédure depuis le point 6 pour tester les autres numéros de téléphone.
- 9) Appuyer à plusieurs reprises sur ESC pour quitter le menu.

UT01:PRINCIPAL ETAT SYSTEME

UT01:PRINCIPAL TEST

TEST TEST AVANCES

AVANCES APPEL VOCAL

APPEL VOCAL T01:xxxxxxxx

UT01:PRINCIPAL ETAT SYSTEME

UT01:PRINCIPAL TEST

TEST

TEST AVANCES

AVANCES APPEL TELESURV.

APPEL TELESURV. T01:xxxxxxx

9.1.6 Test ligne GSM

Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Pour vérifier le niveau du signal du réseau GSM, procéder comme suit :

- 1) Composer le **<code Principal / Technicien>** et appuyer sur οκ puis sur MENU.
- 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher TEST.
- 3) Appuyer sur $\overset{\text{ok}}{\overset{\text{ok}}}$ puis à plusieurs reprises sur \checkmark jusqu'à afficher TEST AVANCES.
- 4) Appuyer sur $\overset{\text{ok}}{}$ puis à plusieurs reprises sur \checkmark jusqu'à afficher TEST LIGNE GSM.
- 5) Appuyer sur οκ
- 6) Pendant le test de la ligne GSM, le clavier émettra des bips sonores. Au terme du test, le niveau du signal GSM s'affichera sous forme graphique.
- 7) Appuyer à plusieurs reprises sur ESC pour quitter le menu.

9.1.7 Test écoute ambiante

Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.

Si un clavier vocal KP500DV/N a été installé dans le but d'effectuer une écoute ambiante, il est préférable d'en vérifier le bon fonctionnement.

Pour ce faire, effectuer un appel depuis un téléphone situé à l'extérieur des locaux à contrôler et suivre la procédure décrite au paragraphe 8.6 ECOUTE AMBIANTE.

Une fois la fonction activée, vérifier que la force du signal est bonne dans toute la zone à contrôler ; dans le cas contraire, il pourrait être nécessaire d'installer des claviers vocaux supplémentaires afin de couvrir les zones dans lesquelles le signal est trop faible.

9.1.8 Test dispositifs radio

Le test des dispositifs d'entrée et de sortie radio se fait en même temps que le test des autres entrées/sorties filaires. Le résultat du test est unique. L'identification des dispositifs d'entrée/sortie radio s'effectue par le biais de l'adresse logique ou de la dénomination.

Pour vérifier le niveau des signaux radio des différents dispositifs, procéder comme suit :

- 1) Composer le **<code Principal / Technicien>** et appuyer sur OK puis sur MENU UT01:PRINCIPAL ETAT SYSTEME 2) Appuyer à plusieurs reprises sur 💟 jusqu'à afficher TEST. UT01:PRINCIPAL TEST 3) Appuyer sur $[\alpha \kappa]$ puis à plusieurs reprises sur $[\mathbf{M}]$ jusqu'à afficher TEST AVANCES. TEST TEST AVANCES Appuyer sur $\boxed{\text{ok}}$ puis à plusieurs reprises sur $\boxed{\checkmark}$ jusqu'à afficher DISPOS. RADIO. AVANCES DISPOS. RADIO 5) Appuyer sur DISPOS. RADIO ER01:ER 01 A l'aide des touches 🗹 et 杰, sélectionner l'expansion radio à tester. Valider le choix par or 6) ER01:ER 01 ETES-VOUS SUR? 7) Appuyer sur οκ TEST Faire déclencher chaque détecteur, par exemple en ouvrant la porte ou la fenêtre dotée de 8) EN COURS... contacts magnétiques ou en passant devant les détecteurs IR. Au terme du test, le niveau du signal radio de chaque dispositif s'affichera sous forme graphique. 9) Utiliser les touches 🗹 et 📥 pour faire défiler la liste des dispositifs.
- 10) Appuyer à plusieurs reprises sur lesc pour quitter le menu.



UT01:PRINCIPAL ETAT SYSTEME UT01:PRINCIPAL TEST TEST TEST AVANCES AVANCES TEST LIGNE GSM

TEST LIGNE GSM

10GUIDE RAPIDE DE TELEGESTION

Saut du répondeur téléphonique	Menu à guide vocal
Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie.	Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.	Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités
Gestion des sorties par SMS	Composer le code Principal dans les 10 secondes.
Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.	Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion.
Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn	Ecoute ambiante NOT RELATED
: est le numéro logique, à deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation : 0 =désactivation).	Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
En cas de sortie commutable impulsive, on peut utiliser seulement 1 (activation).	Dans le menu à guide vocal, sélectionner "Ecoute ambiante"
Il est possible de joindre plusieurs commandes, en les séparant par une virgule. Chaque message SMS doit se terminer par un point (".").	Appuyer sur la touche "0" pour passer de la fonction écoute à la fonction "parler" et inversement. L'écoute s'interrompt automatiquement au bout de 90 secondes ; pour l'interrompre avant, appuyer sur la touche "*".
Saut du répondeur téléphonique EN50131	Menu à guide vocal EN50131
Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie.	Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.	Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités
Gestion des sorties par SMS	Composer le code Principal dans les 10 secondes.
Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.	Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour guitter la télégestion.
Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn	Ecoute ambiante
est le numéro logique, à deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation : 0 =désactivation).	Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
En cas de sortie commutable impulsive, on peut utiliser seulement 1 (activation).	Dans le menu à guide vocal, sélectionner "Ecoute ambiante"
Il est possible de joindre plusieurs commandes, en les séparant par une virgule. Chaque message SMS doit se terminer par un point (".").	Appuyer sur la touche "0" pour passer de la fonction écoute à la fonction "parler" et inversement. L'écoute s'interrompt automatiquement au bout de 90 secondes ; pour l'interrompre avant, appuyer sur la touche "*".



Saut du répondeur téléphonique	Menu à guide vocal EN501131
Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie	Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.	Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF.
Gestion des sorties par SMS	Composer le code Principal dans les 10 secondes.
Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.	Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion.
Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn	Ecoute ambiante Not related
est le numero logique, a deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation : 0 =désactivation).	Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
En cas de sortie commutable impulsive, on peut utiliser seulement 1 (activation).	Dans le menu à guide vocal, sélectionner "Ecoute ambiante"
Il est possible de joindre plusieurs commandes, en les séparant par une virgule. Chaque message SMS doit se terminer par un point (".").	Appuyer sur la touche "0" pour passer de la fonction écoute à la fonction "parler" et inversement. L'écoute s'interrompt automatiquement au bout de 90 secondes ; pour l'interrompre avant, appuyer sur la touche "*".
Saut du répondeur téléphonique	Menu à guide vocal
Saut du répondeur téléphoniqueENEOIGI NOT RELATEDAppeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie.	Menu à guide vocalEXE0181 NOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
Saut du répondeur téléphoniqueENEOTET NOT RELATEDAppeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie.Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.	Menu à guide vocal EN50131 MOT RELATED Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTME
Saut du répondeur téléphoniqueENEGRAT NOT RELATED NOT RELATEDAppeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.Gestion des sorties par SMS	Menu à guide vocalEN50131 MOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.Centrale a centrale a centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes.
Saut du répondeur téléphoniqueENEOIGI MOT RELATEDAppeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie.Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.Gestion des sorties par SMSENEOIGI Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.	Menu à guide vocalENEGIST MOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF.Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion.
Saut du répondeur téléphonique ENEOISI Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes. Gestion des sorties par SMS ENEOISI Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn	Menu à guide vocal EX50151 NOT RELATED Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Centrale a centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion. Ecoute ambiante Execute Anteine
Saut du répondeur téléphonique Internet Mot ReLated Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes. Gestion des sorties par SMS Internet de centrale dans un délai de 30 secondes. Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn est le numéro logique, à deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation : 0 = désactivation)	Menu à guide vocal EX50131 MOT RELATED Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Accentrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion. Ex50131 MOT RELATED Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. MOT RELATED
Saut du répondeur téléphoniqueENEOIST MOT RELATEDAppeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.Gestion des sorties par SMSENEOIST Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn est le numéro logique, à deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation ; 0 = désactivation). En cas de sortie commutable impulsive, on peut utiliser seulement 1 (activation).	Menu à guide vocalEXECTEST INOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion.Ecoute ambianteENECTEST NOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.Dans le menu à guide vocal, sélectionner "Ecoute ambiante"
Saut du répondeur téléphonique ENEGIST Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes. Gestion des sorties par SMS Entrale Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn est le numéro logique, à deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation ; 0 =désactivation). En cas de sortie commutable impulsive, on peut utiliser seulement 1 (activation). Il est possible de joindre plusieurs commandes, en les séparant par une virgule. Chaque message SMS doit se terminer par un point (".").	Menu à guide vocal ENECTEST MOT RELATED Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion. Ensons Ecoute ambiante Instruction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Dans le menu à guide vocal, sélectionner "Ecoute ambiante" Appuyer sur la touche "0" pour passer de la fonction écoute à la fonction "parler" et inversement. L'écoute s'interrompt automatiquement au bout de 90 secondes ; pour l'interrompre avant, appuyer sur la touche "*".

Saut du répondeur téléphonique	Menu à guide vocal EN50131
Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie	Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.	Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités
Gestion des sorties par SMS	Composer le code Principal dans les 10 secondes.
Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.	Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion.
Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn	Ecoute ambiante EN50131
est le numéro logique, à deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation : 0 =désactivation)	Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
En cas de sortie commutable impulsive, on peut utiliser seulement 1 (activation).	Dans le menu à guide vocal, sélectionner "Ecoute ambiante"
Il est possible de joindre plusieurs commandes, en les séparant par une virgule. Chaque message SMS doit se terminer par un point (".").	Appuyer sur la touche "0" pour passer de la fonction écoute à la fonction "parler" et inversement. L'écoute s'interrompt automatiquement au bout de 90 secondes ; pour l'interrompre avant, appuyer sur la touche "*".
Saut du répondeur téléphonique	Menu à guide vocal
Saut du répondeur téléphonique Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie.	Menu à guide vocalENEOIGI NOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
Saut du répondeur téléphonique Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.	Menu à guide vocalENEOLET NOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.acentrale centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF.
Saut du répondeur téléphoniqueENEGIST NOT RELATEDAppeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.Gestion des sorties par SMS	Menu à guide vocalENSOIGT NOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.Centrale avec la centrale centrale
Saut du répondeur téléphonique EXECUTE Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes. Gestion des sorties par SMS EXECUTE Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.	Menu à guide vocal ENEGRET Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion.
Saut du répondeur téléphonique ENEGRET Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes. Gestion des sorties par SMS ENEGRET Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn	Menu à guide vocal ENEGIST Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MOT RELATED MP500/4. Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion. Ecoute ambiante ENEGIST
Saut du répondeur téléphonique Exercision Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes. Gestion des sorties par SMS Exercision Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn est le numéro logique, à deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation ; 0 =désactivation).	Menu à guide vocal Internet Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion. Ecoute ambiante Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
Saut du répondeur téléphonique Exercise Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes. Gestion des sorties par SMS Exercise Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn est le numéro logique, à deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation ; 0 = désactivation). En cas de sortie commutable impulsive, on peut utiliser seulement 1 (activation).	Menu à guide vocalENEGRET MOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF.Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion.Ecoute ambianteInternet MP500/4.Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.Dans le menu à guide vocal, sélectionner "Ecoute ambiante"
Saut du répondeur téléphonique Internet Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes. Gestion des sorties par SMS Internet Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn est le numéro logique, à deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation ; 0 =désactivation). En cas de sortie commutable impulsive, on peut utiliser seulement 1 (activation). Il est possible de joindre plusieurs commandes, en les séparant par une virgule. Chaque message SMS doit se terminer par un point (".").	Menu à guide vocal Excorsination Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion. Ecoute ambiante Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Dans le menu à guide vocal, sélectionner "Ecoute ambiante" Appuyer sur la touche "0" pour passer de la fonction écoute à la fonction "parler" et inversement. L'écoute s'interrompt automatiquement au bout de 90 secondes ; pour l'interrompre avant, appuyer sur la touche "*".

Saut du répondeur téléphonique	Menu à guide vocal EN501131
Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie	Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.	Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF.
Gestion des sorties par SMS	Composer le code Principal dans les 10 secondes.
Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.	Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion.
Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn	Ecoute ambiante Not related
est le numero logique, a deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation : 0 =désactivation).	Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
En cas de sortie commutable impulsive, on peut utiliser seulement 1 (activation).	Dans le menu à guide vocal, sélectionner "Ecoute ambiante"
Il est possible de joindre plusieurs commandes, en les séparant par une virgule. Chaque message SMS doit se terminer par un point (".").	Appuyer sur la touche "0" pour passer de la fonction écoute à la fonction "parler" et inversement. L'écoute s'interrompt automatiquement au bout de 90 secondes ; pour l'interrompre avant, appuyer sur la touche "*".
Saut du répondeur téléphonique	Menu à guide vocal
Saut du répondeur téléphoniqueENEOIGI NOT RELATEDAppeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie.	Menu à guide vocalEXE0181 NOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.
Saut du répondeur téléphoniqueENEOTET NOT RELATEDAppeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie.Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.	Menu à guide vocal EN50131 MOT RELATED Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTME
Saut du répondeur téléphoniqueENEGRAT NOT RELATED NOT RELATEDAppeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.Gestion des sorties par SMS	Menu à guide vocalEN50131 MOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.Centrale a centrale entrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes.
Saut du répondeur téléphoniqueENEOIGI MOT RELATEDAppeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie.Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.Gestion des sorties par SMSENEOIGI Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.	Menu à guide vocalEN50191 MOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF.Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion.
Saut du répondeur téléphonique ENEOISI Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes. Gestion des sorties par SMS ENEOISI Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn	Menu à guide vocal EX50151 NOT RELATED Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Centrale a centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion. Ecoute ambiante Execute Anteine
Saut du répondeur téléphonique Internet Mot ReLated Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes. Gestion des sorties par SMS Internet de centrale dans un délai de 30 secondes. Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn est le numéro logique, à deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation : 0 = désactivation)	Menu à guide vocal EX50131 MOT RELATED Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Accentrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion. Ex50131 MOT RELATED Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. MOT RELATED
Saut du répondeur téléphoniqueENEOIST MOT RELATEDAppeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes.Gestion des sorties par SMSENEOIST Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn est le numéro logique, à deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation ; 0 = désactivation). En cas de sortie commutable impulsive, on peut utiliser seulement 1 (activation).	Menu à guide vocalEXECTEST INOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion.Ecoute ambianteENECTEST NOT RELATEDCette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4.Dans le menu à guide vocal, sélectionner "Ecoute ambiante"
Saut du répondeur téléphonique ENEGIST Appeler le numéro de la centrale et raccrocher après la première sonnerie. Rappeler la centrale dans un délai de 30 secondes. Gestion des sorties par SMS Entrale Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Envoyer à la centrale un SMS au format 2 nn s. ,où nn est le numéro logique, à deux chiffres, de la sortie commutable, s est un chiffre qui représente l'état que devra prendre la sortie (1=activation ; 0 =désactivation). En cas de sortie commutable impulsive, on peut utiliser seulement 1 (activation). Il est possible de joindre plusieurs commandes, en les séparant par une virgule. Chaque message SMS doit se terminer par un point (".").	Menu à guide vocal ENECTEST MOT RELATED Cette fonction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Appeler la centrale en utilisant un téléphone à tonalités DTMF. Composer le code Principal dans les 10 secondes. Suivre les instructions vocales. Utiliser la touche "*" pour revenir au menu précédent ou pour quitter la télégestion. Ensons Ecoute ambiante Instruction n'est pas disponible avec la centrale MP500/4. Dans le menu à guide vocal, sélectionner "Ecoute ambiante" Appuyer sur la touche "0" pour passer de la fonction écoute à la fonction "parler" et inversement. L'écoute s'interrompt automatiquement au bout de 90 secondes ; pour l'interrompre avant, appuyer sur la touche "*".

CE

ELKRON Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703 <u>www.elkron.com</u> – mail to: info@elkron.it *ELKRON* est une marque commerciale de **URMET S.p.A.** Via Bologna, 188/C - 10154 Torino (TO) – Italy <u>www.urmet.com</u>