NOTICE SIMPLIFIÉE MONITEUR VOG ^{5W} Avec transfert d'appel et Yokis intégré







SOMMAIRE

MISE EN ROUTE DU MONITEUR	
Démarrage Changement de la langue	2
• DESCRIPTION DES MENUS ET DES FONCTIONNALITÉS	
La fonction de coupure sonnerie	
La fonction d'ouverture automatique	3
Mémoire d'images et relecture des enregistrements	3
INSTALLATION ET CÂBLAGE DU MONITEUR	4
PARAMÉTRAGE DU TRANSFERT D'APPEL	5à8
Configuration du transfert d'appel avec l'application CallMe Set	
Utilisation du transfert d'appel avec l'application CallMe	7
Test et vérification du fonctionnement	8
LES COMMANDES GESTUELLES	9 et 10
PARAMÉTRAGE DE LA DOMOTIQUE YOKIS	11
Configuration des 2 touches Yokis directes	
Configuration des 8 touches Yokis	11
POUR ALLER PLUS LOIN	12

RÉFÉRENCE

MISE EN ROUTE DU MONITEUR

DÉMARRAGE

Au démarrage, le moniteur peut mettre un certain temps avant de s'allumer selon son code combiné.

Ci-dessous les temps de démarrage selon les codes combinés :

Code combiné	Temps de démarrage	Code combiné	Temps de démarrage
0 à 9	Os	70 à 79	525s
10 à 19	75s	80 à 89	600s
20 à 29	150s	90 à 99	675s
30 à 39	225s	100 à 109	750s
40 à 49	300s	110 à 119	825s
50 à 59	375s	120 à 127	900s
60 à 69	450s		

Une fois le temps écoulé, les touches clé C---- et parole (& se mettent à clignoter en vert rapidement. Dès que que les leds s'arrêtent de clignoter, le moniteur est démarré, il est donc possible de l'utiliser.

CHANGEMENT DE LA LANGUE

Pour changer la langue, entrer dans le menu du moniteur en faisant 2 appuis brefs sur la touche « Menu ».



Dans le menu, appuyer sur le menu langue entouré ci-dessous, sélectionner la langue du pays souhaité puis «OK» pour valider.



DESCRIPTION DES MENUS ET DES FONCTIONNALITÉS

1 - LA FONCTION DE COUPURE SONNERIE

Il existe deux modes de coupures sonneries :

- Un mode ON/OFF simple. Pour couper la sonnerie, faire un appui court sur la 👫 . Le voyant du son reste rouge fixe lorsque la coupure sonnerie est activée. Pour désactiver la coupure sonnerie : faire un appui court sur la 🖧 .

- Un mode sur 8H ou TIMER pour couper la sonnerie soit pendant 8 heures ou sur plage horaire. Pour activer ce mode, faire un appui long sur la A: le voyant clignote rouge.

Pour désactiver la coupure sonnerie : refaire appui long sur la \mathscr{P} .

2 - LA FONCTION D'OUVERTURE AUTOMATIQUE

La fonction d'ouverture automatique permet d'ouvrir automatiquement la porte lorsqu'on appelle le moniteur.

- Un mode ON/OFF qui s'active directement sur le menu lorsque l'ouverture automatique est activée, la touche clé clignote vert
- Un mode TIMER qui permet de faire une ouverture automatique sur plage horaire.

Nota : si l'installation est équipé d'une plaque de rue de type Urmet 2Voice à défilement série D83, il est nécessaire d'habiliter la fonction dans le menu de la plaque (manipulation réservée à un professionnel habilité).

3 - MÉMOIRE D'IMAGES ET RELECTURE DES ENREGISTREMENTS

Le moniteur dispose d'une mémoire d'images qu'il est possible d'activer dans le menu ci-dessous.

Trois états différents :

Mémoire d'images et transfert d'appels désactivés

Mémoire d'images activé



مە

ON

Transfert d'appels activé (la mémoire d'images se fait directement sur l'application Call Me)



Pour consulter les images enregistrées, aller directement dans le menu





INSTALLATION ET CÂBLAGE DU MONITEUR

Il existe trois modes différents qui sont les modes Restreint, Standard et Confort.

Selon le mode, le moniteur possède des fonctionnalités différentes avec la possibilité d'ajouter ou retirer des moniteurs dans la colonne.

CÂBLAGE ET CONFIGURATION DU MONITEUR



NOMBRE DE MONITEURS SUR UNE COLONNE

	MODE RESTREINT	MODE STANDARD	MODE CONFORT
Câble Urmet 1083/90	72	16	127*
Câble 1 mm²	32	16	32*
SYT 8/10° ou 6/10°	56	12	64*
CAT5 UTP	32	8	64*

Nota : pour connaître les limites des distances se référer aux schémas de câblages sur Urmet.fr

OP1 : Appel palier

OP2 : Vers distributeur 2Voice 1083/55 ou 1083/57

OP3* : Alimentation supplémentaire pour le mode Confort 1083/24 (alimente 1 moniteur) ou AL24/6A (alimente jusqu'à 12 moniteurs)

CONFIGURATION DES MODES





MODE CONFORT

Nécessite une alimentation supplémentaire

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES SELON LE MODE UTILISÉ

FONCTION	MODE RESTREINT	MODE STANDARD	MODE CONFORT	DESCRIPTION
Sonnerie Supplémentaire	~	~	~	Possibilité de câbler une sonnerie supplémentaire sur les bornes S+ S- (Contact impulsionnel)
Commandes Gestuelles	~	~	×	Possible de décrocher l'appel, faire l'ouverture de porte/ portail par un geste
Intercommunication entre moniteurs du même apparte- ment ou de la même colonne	~	~	~	32 Appels intercom programmables
Mémoire d'images sur moniteur	×	~	~	Mémoire maximale de 32 messages vidéo
Mémoire d'images sur l'application CallMe	×	~	~	L'application enregistre l'image de la personne dans l'histo- rique en cas de non-réponse
Coupure sonnerie sur plages horaires	×	~	~	1 Plage horaire par jour une semaine complète
Transfert d'appel sur l'application CallMe	∨ (*)	~	~	(*) Délai supplémentaire de 10 secondes sur le transfert d'appel en mode Restreint
Auto insertion	✓ (*)	~	~	(*) Pas d'auto insertion sur l'application CallMe en mode Restreint
Ouverture automatique	∨ (*)	~	~	(*) Sur plage horaire (heure/jour/semaine) configurable uniquement en mode standard ou confort
Possiblité d'avoir plusieurs moniteurs avec l'écran allumé en même temps	×	×	~	Il n'est pas possible de naviguer dans le menus si un autre moniteur est déjà allumé en mode restreint ou standard
Commandes Yokis programmables	~	~	~	Pilotage de micro-modules radio Yokis
Fonction malentendant Yokis	~	~	~	Clignotement d'un éclairage à l'appel

PARAMÉTRAGE DU TRANSFERT D'APPEL

Le paramétrage du transfert d'appel se fait en deux étapes, une étape de paramétrage avec l'application CallMe Set et une étape d'utilisation avec l'application CallMe.

1 - CONFIGURATION DU TRANSFERT D'APPEL AVEC L'APPLICATION CALLME SET

Télécharger l'application CallMe Set disponible uniquement sur Android. Procéder à l'inscription sur l'application pour effectuer le paramétrage.









PARAMÉTRAGE DU TRANSFERT D'APPEL







PARAMÉTRAGE DU TRANSFERT D'APPEL

2 - UTILISATION DU TRANSFERT D'APPEL AVEC L'APPLICATION CALLME

Télécharger l'application CallMe general disponible sur Android et iOS. Créer votre compte Utilisateur sur CallMe ou réutiliser le même compte que CallMe Set si vous utilisez la même adresse mail. Une fois l'inscription terminée, aller dans le menu Paramètres du moniteur et dans le menu Acheminement des appels.



Nota : Vérifier que le mode maintenance est bien en mode « OFF ».

Après avoir appuyé sur ce menu, le QR Code ci-dessous s'affiche, il faut donc retourner sur l'application CallMe pour le scanner.



Pour scanner le QR Code : Aller dans Réglages, suivre les étapes ci-dessous, puis scanner le QR Code.



Une fois le QR-Code scanné, l'installation est terminée.



3 - TEST ET VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Sur l'écran d'accueil du moniteur, vérifier que le moniteur est en mode transfert d'appel et vérifier que l'icône est en mode transfert d'appel sur ON avec la coche verte.

Remarque, si au lieu d'avoir « ON », il y a trois traits patienter.



L'icône n'est pas coché verte, ci-dessous les différentes erreurs possibles.



Si l'icône représente une coche verte, il est possible de lancer un appel et tester le fonctionnement du transfert d'appel.

8

LES COMMANDES GESTUELLES

Les commandes gestuelles sont désactivées par défaut, il est possible de les activer dans le menu « Paramètres » puis dans le menu « Gestes » du moniteur.



GESTE 2 : Ouverture de la porte principale







LES COMMANDES GESTUELLES

GESTE 3 : Ouverture de la porte secondaire



× 4 0

10

Attendre la confirmation acoustique (BEEP BEEP) du geste activé avant d'exécuter un nouveau geste.

PARAMÉTRAGE DE LA DOMOTIQUE YOKIS

1 - CONFIGURATION DES 2 TOUCHES YOKIS DIRECTES

1) Appuyer sur la touche menu **=** 2) Appuyer 5 fois sur 🍙 ou 🏟 , le voyant de la touche menu se met à clignoter bleu rapidement. 3) Appuyer brièvement sur « Connect » du module Yokis.

2 - CONFIGURATION DES 8 TOUCHES YOKIS

1) Appuyer sur la touche menu 🚍 le menu ci-dessous apparait. 2) Appuyer sur la touche



3) Appuyer 5 fois sur le bouton désiré (ne pas tenir compte des bips), le voyant de la touche menu se met à clignoter bleu rapidement. 4) Appuyer brièvement sur « Connect » du module Yokis.

GESTE 4 : Raccrocher



ь *ч* rue

BEEP BEEP



Г, **ж**

\$

POUR ALLER PLUS LOIN

Retrouver la documentation complète du moniteur réf. 1760/16, sur **urmet.fr**.

Des tutoriels vidéos sont également disponibles sur notre chaîne Youtube «URMET FRANCE».



URMET FRANCE 94 rue de la Belle Étoile - ZAC PARIS NORD 2 95700 Roissy-En-France Tél. : 01 55 85 84 00 E-mail : info@urmet.fr www.urmet.fr

