VCC6950C204

XGCS850C201		www.tesensors.com					
en EtherNet/IP Smart Antenna							
fr Station compacte EtherNet/IP	The second secon						
es Estación compacta EtherNet/IP							
		http://www.qr.tesensors.com/XG0001 - Link to the user guide and EDS file - Lien vers le guide d'utilisation et le fichier EDS - Enlace a la guía de usuario y el					
Description / Description / Descripcio	ón	archivo EDS					
6 fig.1 7							
en	(fr)	es					
TAG : Tag LED	TAG : DEL de l'étiquette électronique	TAG : LED de etiqueta electrónica					
2 COM : Communication LED	COM : DEL de communication	COM : LED de comunicación					
3 NS : NetworkStatusLED	NS : DEL d'état du réseau	NS : LED de estado de red					
4 LK/SP : Ethernet communication port Nr.1 LED	LK/SP : DEL du port de communication Ethernet N°1	LK/SP : LED de puerto de comunicación Ethernet N.º 1					
5 M12 Socket Ethernet port Nr 1	Connecteur M12, Port Ethernet N°1	Conector M12 de puerto Ethernet N.º 1					
6 M8 Socket Power supply 24V	Connecteur M8, Alimentation 24 V	Fuente de alimentación del conector M8 de 24 V					
M12 Socket Ethernet port Nr 2	Connecteur M12, Port Ethernet N°2	Conector M12 de puerto Ethernet N.º 2					
8 LK/SP : Ethernet communcation port Nr.2 LED	LK/SP : DEL du port de communication Ethernet N°2	LK/SP : LED de puerto de comunicación Ethernet N.º 2					
(9) MS : Ethernet Module Status LED Setting	MS : DEL d'état "Réglage" du module Ethernet	MS : LED de estado "ajuste" del módulo Ethernet					
Use a PELV power supply and fuse protection (1 A). The power supply used, must be class II according to VDE 0106. The cabling must be complying with cabling rules listed in the user guide of the Ethernet smart antenna. Properly fit all connectors with cables or sealing plugs and manually tighten. Do not use factory configured IP address for operation. Refer to user guide before first installation, setup, and maintenance operations. Read recommendations related to Cyber Security in User Manual. Failure to follow these instructions can result in equipment damage.	Utilisez une alimentation TBTP et un fusible de protectio (1 A). L'alimentation utilisée doit être de classe II selon la norme VDE 0106. Le càblage doit être conforme aux règles de càblage énoncées dans le guide d'utilisation de la station compacte Ethernet. Equipez correctement tous les connecteurs de câbles ou de bouchons d'étanchélié et serrez manuellement. N'utilisez pas l'adresse IP configurée en usine pour faire fonctionner l'équipement. Consultez le guide d'utilisation avant la première installation et les opérations de configuration et de maintenance. Lisez les recommandations relatives à la cybersécurité dans le manuel de l'utilisateur. Le non-respect de ces instructions peut provoquer de: dommages matériels.	Utilice una fuente de alimentación PELV y protección de Utilice una fuente de alimentación PELV y protección de fusibles (1 A). La fuente de alimentación utilizada debe ser de clase II de conformidad con la VDE 0106. El cableado debe cumpiir con las reglas de cableado enumeradas en la guía de usuario de la estación ompacta Ethernet. Ajuste correctamente todos los conectores con los cables o tapones de precintado y apriételos manualmente. No utilice el dispositivo con la dirección IP que viene predeterminada de fábrica. Consulte la guía de usuario antes de la primera instalación, configuración y operaciones de mantenimiento. Lea las recomendaciones relacionadas con la seguridad cibernética en el manual del usuario. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo					
Electrical equipment should be installed, operated a	and maintained only by qualified personnel. No responsibi						
Consequences arising out of the use of this material. Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux							
conséquences de l'utilisation de ce matériel. Séle el personnel de constitue d'utilisation de ce matériel.							
 Sono el personal de servicio cualificado podra instal surgir como consecuencia de la utilización de este © 2020 Schneider Electric. "All Rights Reserved." 	ar, uunzar, reparar y mantener ei equipo electrico. Schneid material.	ier Erecurc no asume las responsabilidades que pudieran					

EAV19608_02 12 - 2020



XGCS850C201

Sensors



XGCS850C201

Telemecanique

Sensors



XGCS850C201

LED de diagnóstico

www.tesensors.com

0	
9 8 fig.2	

Diagnostic LEDs / Voyants de diagnostic /

LED	Name	LED status	Description	Smart antenna status
\bigcirc	TAG	Solid Green	Tag presence	A tag is detected – dialog ok
\square		1 flash	No tag detected	Waiting for a tag
		Flashing Red	RFID errors	Errors detected in the dialog with the tag
2	COM	Flashing Green	Requests received from a client	ок
		Flashing Red	Errors in requests received from a client	Error code returned to the client (no tag / bad parameters,)
3	NS (Network	Steady Off	Not powered or no IP address	Waiting for IP address setting (fixed or DHCP)
	`status)	Flashing Green	No connections	No CIP connection established and an exclusive owner connection with a Client has not timed out
		Solid Green	Connected	At least one CIP connection is established and an exclusive owner connection with a Client has not timed out
		Flashing Red	Connection timeout	An exclusive owner connection with a Client has timed out
		Solid Red	Duplicate IP	The smart antenna has detected that its IP address is already in use
		Flashing Green/Red	Self-test	The smart antenna is performing its power-on self test
4	Link Activity (port 1 & 2)	Solid Green	Ethernet link present at 100 Mbps	ок
0		Flashing Green	Traffic at 100 Mbps	ОК
		Solid Yellow	Ethernet link present at 10 Mbps	ок
		Flashing Yellow	Traffic at 10 Mbps	OK
9	MS (Ethernet module status)	Flashing Green	The Ethernet Module of the smart antenna is operational	OK
		Flashing Red	Minor Fault	The smart antenna has detected a recoverable minor fault. Note : An incorrect or inconsistent configuration is considered as a minor fault.
		Steady Red	Major fault	The smart antenna has detected a non-recoverable major fault on its Ethernet module
		Flashing Green/Red	Self-test	The Smart antenna is performing its power-on self-test
		Flashing Green/Red	Self-test	The Smart antenna is performing its power-on self-test

(ff)				es					
DEL	Nom	Etat des DELs	Description	Etat de la station compacte		Nombre	Estado de LED	Descripción	Estado de estación compacta
1	TAG (étiquette	Vert fixe 1 éclair	Présence étiquette Aucune étiquette détecté	1 étiquette est détectée – dialogue ok Attente d'une étiquette	1	TAG (etiqueta	Verde fijo	Presencia de etiqueta	Se ha detectado una etiqueta: diálogo correcto
	électronique)	Rouge	Rouge Erreurs RFID Erreurs détectées dans le dialogue			electrónica)	1 parpadeo	No se ha detectado etiqueta	Esperando etiqueta
(2)	СОМ	Vert	Demandes reçues d'un	avec l'étiquette OK			Parpadeo rojo	Errores de RFID	Errores detectados en el diálogo con la etiqueta
		Rouge	Erreurs dans des demandes reçues d'un	Code d'erreur renvoyé au client (absence d'étiquette / paramètres	2	COM	Parpadeo verde	Peticiones recibidas del cliente	ОК
	NC	Eteint	client Absence d'alimentation	erronés) Attente d'établissement d'adresse IP			Parpadeo rojo	Errores en peticiones recibidas del cliente	Código de error devuelto al cliente (sin etiqueta/parámetros incorrectos)
3	(état du réseau)	Vert clignotant Solid Green	ou d'adresse IP Absence de connexions	(fixe ou DHCP)	3	NS (Estado de la red)	Apagado continuo	No encendido o sin dirección IP	Esperando configuración de dirección IP (fila o DHCP)
				une connexion exclusive avec un Client n'a pas dépassé le temps imparti			Parpadeo verde	Sin conexiones	No se ha establecido una conexión CIP y una conexión dueño exclusivo
			Connecte	Au moins une connexion CIP est établie et une connexion exclusive avec un Client n'a pas dépassé le temps imparti			Verde fijo	Conectado	con un cliente que no na caducado Se ha establecido al menos una conexión CIP y una conexión dueño
		clignotant	Delai de connexion écoulé	Une connexion exclusive avec un Client a dénassé le temps imparti					caducado
		Rouge fixe Adresse IP en doubl	Adresse IP en double	La station compacte a détecté que son adresse IP est déjà utilisée			Parpadeo rojo	tiempo de espera de conexión	Una conexión dueño exclusivo con un cliente ha caducado
		Vert / Rouge clignotant	Autotest	La station compacte effectue son autotest de mise sous tension			Rojo fijo	IP duplicada	La estación compacta ha detectado que su dirección IP ya se utiliza
4	Activité de la liaison	Vert fixe	Liaison Ethernet présente à 100 Mbps	ОК			Parpadeo verde/rojo	Autoverificación	La estación compacta está llevando a cabo la autoverificación de arranque
(8)	(ports	Vert clignotant	Trafic à 100 Mbps	OK	(4)	Actividad	Verde fijo	Conexión Ethernet	ОК
	1 & 2)	Jaune fixe Liaison Ethernet présente à 10 Mbps Jaune clignotant Trafic à 10 Mbps	Liaison Ethernet	ок	\leq	de conexión	Parnadeo verde	Tráfico a 100 Mbps	OK
			OK	\square	(puertos	Amarillo fijo	Conexión Ethernet	OK	
(9)	(Etat	vert clignotant	t Le module Ethernet de la station compacte est	ОК		.,_,	Parpadeo amarillo	Tráfico a 10 Mbps	OK
	du module Ethernet)	Rouge	opérationnel Rouge Défaut mineur La station compacte a détecté un défaut mineur récupérable. Remarque : Une	9	MS (Estado de	Parpadeo verde	El módulo de Ethernet de la estación compacta está operativo	ОК	
				configuration incorrecte ou incohérente est considérée comme un défaut mineur.		módulo Ethernet)	Parpadeo rojo	fallo leve	La estación compacta ha detectado un fallo leve recuperable. Nota: Se
		Rouge fixe	Défaut majeur	Ir La station compacte a détecté un défaut majeur irrécupérable sur son module Ethernet La station compacte effectue son autotest de mise sous tension					considera fallo leve recuperable una configuración incorrecta o incoherente.
		Vert / Rouge clignotant	Autotest				Rojo fijo	Fallo grave	La estación compacta ha detectado un fallo grave no recuperable en su módulo Ethernet
			1				Parpadeo verde/rojo	Autoverificación	La estación compacta está llevando a cabo la autoverificación de arranque

en

Note: The user guide (N° EI0000001601) and EDS file are stored in the internal memory and are accessible from the Web server of the XGCS850C201 Smart Antenna (page "Documentation"). These documents are also accessible on Web site "www.tesensors.com".

(fr) Note : le manuel utilisateur (n° EI00000001602) et le fichier EDS sont stockés dans la mémoire interne et sont accessibles à partir du serveur Web de la station compacte XGCS850C201 (page "Documentation"). Ces documents se trouvent également sur le site Web "www.tesensors.com".

Nota: La guía del usuario (N°EIO000001603) y el archivo EDS están almacenados en la memoria interna y sepuede acceder a ellos desde el servidor Web de la estación compacta XGCS850C201 (página "Documentation" (Documentación)). También se puede acceder aestos documentos en el sitio web "www.tesensors.com"

